



Термостат «vindo TH» арт № 101 30 66

Внимание!
При монтаже термостата в доступном для детей месте, обратите внимание, чтобы оба ограничительных элемента были вставлены, или, при необходимости, удалены, так как по недосмотру могут быть пропущены.

Ограничение настройки
Чтобы ограничить желаемый диапазон регулирования температуры термостат имеет два ограничительных элемента. Они доступны и находятся внутри механизма между цифрами 5 и 0 в «парковочной» позиции. Их можно выдвинуть из этой позиции с помощью подающего инструмента или отвертки, напр. шариковой ручки. Термостат может быть заблокирован на каждом делении, цифре или на отметке защиты от заморозки.

Пример: желаемый диапазон температуры находится между ок. 16 С (цифра 2) и ок. 24 С (цифра 4).

Для ограничения нижнего предела, напр. цифра 2, один ограничительный элемент, как показано, вставить в паз перед цифрой 2. (Паз непосредственно напротив цифры 2 остается свободным)

Для ограничения верхнего предела, напр. цифра 4, второй ограничительный элемент вставить в паз после цифры 4. (Паз непосредственно напротив цифры 4 остается свободным).

Для снятия ограничения ограничительные элементы выдвинуть из установленных позиций и снова вставить в парковочное положение.

Блокировка настройки
Если настройка заблокирована, напр. на цифре 3 (ок. 20 С), то случайная перестановка не возможна. Оба ограничительных элемента выдвинуть из парковочной позиции и вставить в позицию слева и справа от нужной отметки. Блокировку можно снять в любой момент, выдвинув ограничительные элементы и вставив их обратно в парковочную позицию. Термостат можно заблокировать на каждом делении, цифре или на отметке защиты от заморозки.

oventrop

Термостат «vindo TH» M 30x1.5 с функцией ограничения и блокировки настройки

С нулевой отметкой.

Диапазон настройки 7-28С. Инструкция по монтажу:
1. Установить термостат на отметку 5.
2. Термостат правильно установлен, если индикатор хорошо виден.
3. Крепко удерживая термостат в этом положении заткнуть насадку палкой (не прикладывать силу).
В заключении настроить термостат на нужную температуру.

oventrop

Термостат «vindo th» M 30 x 1,5 limitable and lockable with "0" setting.
Temperature range 7-28 °C.
Installation instruction:
1. Set thermostat to position 5.
2. Adjust the thermostat in such a way that the mark is well visible.
3. Hold the thermostat in this position and tighten the collar nut (do not use excessive force). Then set thermostat to the required room temperature.

oventrop

Thermostat «vindo th» M 30 x 1,5 limitation et blocage
Avec position zéro.
Plage de réglage 7-28 °C.
Instructions de montage:
1. Positionner le thermostat au '5'.
2. Orienter le thermostat de telle façon que le repère soit bien visible.
3. Tenir le thermostat dans cette position et serrer l'écrou de serrage sans forcer. Ensuite régler le thermostat à la température ambiante désirée.

oventrop

Thermostat „vindo th“ M 30 x 1,5 begrenzt- und blockierbar
Mit Nullstellung.
Salvenbereich 7-28 °C.
Montageanleitung:
1. Thermostat auf „5“ stellen.
2. Thermostat so ausrichten, dass die Markierung gut sichtbar ist.
3. Thermostat in dieser Stellung festhalten und die Uberschrauberkeil festziehen (keine Gewalt anwenden).
Anschließend Thermostat auf die gewünschte Raumtemperatur einstellen.

art. № 101 30 66

Item No. 101 30 66

Art. No. 101 30 66

Art.-Nr. 101 30 66

Thermostat „vindo th“ M 30 x 1,5
OVENTROP GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Str. 1
D-59939 Olstberg
Germany
E-Mail: mail@oventrop.de
Internet: www.oventrop.com

Weitere Hinweise auf der Innenseite