

polaris
ТЕХНИКА УЮТНОЙ ЖИЗНИ

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee



PKSH 0408RC

Обогреватель напольный карбоновый
Carbon heater

**Обогреватель напольный карбоновый
POLARIS
Модель PKSH 0408RC
Инструкция по эксплуатации**

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

Общие указания по безопасности.....	2
Специальные указания по безопасности данного прибора.....	3
Описание прибора.....	4
Комплектация.....	5
Подготовка к работе.....	5
Эксплуатация прибора.....	5
Чистка и уход.....	6
Технические данные.....	6
Информация о сертификации.....	6
Гарантийное обязательство.....	7

I. Общие указания по безопасности


- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО). Обратитесь за советом к квалифицированному специалисту.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.

- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду). Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой шнур. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой шнур. При отключении прибора от сети, держитесь за штепсельную вилку.
- После использования никогда не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора, так как со временем это может привести к его излому. Всегда гладко расправляйте сетевой шнур на время хранения.
- Замену сетевого шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

II. Специальные указания по безопасности данного прибора

- Прибор предназначен для обогрева только бытовых помещений.
- Запрещается использовать изделие на неровных, неустойчивых поверхностях.
- Обогреватель можно использовать только в вертикальном положении. Запрещается использовать опрокинутый обогреватель.
- При работе обогреватель должен находиться на расстоянии не менее 1 метра от стены или каких-либо предметов. На высоте до 1 метра над обогревателем не должно быть ничего, что мешало бы циркуляции воздуха.
- Держите обогреватель подальше от мебели и предметов, которые могут изменить окраску или потерять форму при нагревании.
- Во избежание перегрузки сети и возникновения пожара не подключайте к розетке обогревателя другие электрические приборы. Запрещается использование тройников и удлинителей.
- Во избежание ожогов не прикасайтесь к нагретым частям работающего обогревателя. Пользуйтесь только ручками, кнопками и регуляторами.
- Особую осторожность соблюдайте, если обогреватель находится рядом с детьми.
- Не оставляйте включенный обогреватель без присмотра.
- Не используйте в непосредственной близости от воды.
- При отключении обогревателя всегда убедитесь, что выключатель находится в положении «OFF» (выкл.) и никогда не тяните штепсель из розетки за шнур.
- Дождитесь, пока обогреватель остынет, перед тем как перемещать его. Пользуйтесь при этом пластмассовой ручкой.
- Не используйте обогреватель на коврах с большим ворсом.
- Не накрывайте прибор.

III. Описание прибора



Панель управления (4)



Пульт дистанционного управления



IV. Комплектация

1. Прибор
2. Пульт дистанционного управления
3. Инструкция
4. Гарантийный талон
5. Список сервисных центров

V. Подготовка к работе

Установка основания обогревателя:

- Перед началом использования обогревателя установите основание.
- Основание обогревателя состоит из двух секций: основание А и основание Б.
- Соедините обе половины основания, вставив четыре выступа одной половины в посадочные гнезда другой, и закрепите места соединения четырьмя винтами – саморезами.
- Установите основание в сборе на поворотную платформу обогревателя снизу, пропустив сетевой шнур в центральное отверстие основания.
- Совместите фиксирующий язычок основания с посадочным местом на поворотной платформе и закрепите основание четырьмя винтами – саморезами.
- Закрепите сетевой шнур на основании зажимным хомутом с помощью двух винтов – саморезов.

VI. Эксплуатация прибора

- Управление обогревателем производится либо с приборной панели управления (4), либо с помощью пульта дистанционного управления.
- Включите обогреватель в электрическую сеть.
- Нажмите кнопку “Power” (ВКЛ/ВЫКЛ). При этом загорится индикаторная лампочка. Одновременно автоматически включится низкий уровень нагрева «L»
- Ваш обогреватель оснащен двухступенчатым переключателем мощностей. Нажмите кнопку “L/H” для выбора желаемой мощности обогревателя:
“L” (low heating) – низкий уровень нагрева – 450 Вт
“H” (high heating) – высокий уровень нагрева – 900 Вт.
Включение одного из уровней нагрева сопровождается включением индикаторной лампочки.
- Для включения таймера нажмите кнопку “TIMER” и установите желаемое время. Данная функция позволяет установить таймер на 0,5 часа, 1 час, 2 часа и 4 часа. При этом на панели управления включается соответствующий индикатор.
- Для включения функции вращения корпуса обогревателя нажмите кнопку “Turn”. При этом на панели управления загорится соответствующий индикатор. При повторном нажатии кнопки “Turn” данная функция отключится и индикатор погаснет.
- Нижняя левая кнопка панели управления предназначена для включения ионизатора воздуха (используется на некоторых моделях).

VII. Чистка и уход

- Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
- Электрический обогреватель необходимо регулярно чистить, снимать пыль с его поверхности, поскольку пыль отрицательно воздействует на эффективность работы прибора.
- Протрите поверхность обогревателя мягкой влажной тряпкой. Не применяйте растворителей или абразивов.
- Не скребите поверхность острыми твердыми инструментами.
- Для хранения обогревателя накройте его чем-нибудь, чтобы не допустить скопления пыли. Храните обогреватель в прохладном сухом месте.

VIII. Технические характеристики

Напряжение: 220 – 230 В

Частота: ~50 Гц

Класс защиты - I

Мощность: 800 Вт

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

IX. Информация о сертификации



Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ и др.

Расчетный срок службы изделия: 5 лет

Гарантийный срок: 1 год со дня покупки

Производитель:

POLARIS Int. – ПОЛАРИС Инт.

443-445, Hackney Road, London, Great Britain

443-445, Хакней Роад, Лондон, Великобритания

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: **Обогреватель напольный карбоновый**

Модель: **PKSH 0408RC**

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их. Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев, с даты приобретения изделия, и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «Textron Corporation LLC» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов вовнутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

**Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru*

