




12 KTO 15

08



12 КТО 15

№	№ для заказа	Название	№	№ для заказа	Название	№	№ для заказа	Название
1	1474	Выкл.сетевой 0-1 маленький	24	4372	Электрический панель задний J	49	5618	Рама опорная 12
2	1487	Переходник 6пол. 6,3мм	25	4373	Электрический панель	50	5619	Опора гидроблока 12
3	1549	Пуз.покрыт.к 1-полюс.выключат.	26	4374	Втулка эл.панеля	51	5621	Покрытие переднее 12
4	1645	Сенсор стык.на трубк.18мм-1016	27	4381	Прокладка вентилятора	52	5623	Планка S.K. Левая
5	1671	Шланг силик.к маностату	28	4398	Шланг брониров. 3/8"-3/8"кол.-0,3м	53	5624	Планка S.K. правая
6	1930	Кран выпускной 1/4"-II	29	4457	Скрепа насоса	54	5625	Трубка газовая 12
7	2036	Предох.кл.3000кПа1/2"-1/2"-вн.	30	4459	Скрепа датчика давления	55	5626	Трубка ХОВ вход 12
8	2268	Термостат биметал.аварийн.105С	31	4460	Редукция датчика давления	56	5627	Трубка ГОВ выход 12
9	2397	Переходник I326 д.14мм	32	4535	Проводник 3 024	57	5631	Основание турбокамеры 12
10	2418	Прокладка 24x15x2	33	4536	Проводник Q 211	58	5632	Прод.сгорания собиратель 12
11	2423	Прокладка 18x8x2	34	3267	Проводник Q009 KJ	59	5633	Покрытие переднее турбо 12
12	2704	Изоляция SK 184x168	35	4693	Плато управления 24 КХО	60	5643	Диафрагма D34 - 12кВт
13	3249	Керанап 185x218	36	4852	Фольги эл.панеля-BXV	61	5649	Вентилятор GR01258
14	3252	Керанап 204x218	37	4454	Зажим эл.панеля	62	5664	Держат. расшир. бака 12 прав.
15	3391	Покр.камеры сгорания 12-перед.	38	4966	Блок 24КХО15 вход	63	5665	Держат. расшир. бака 12 ниж.
16	3568	Переходник кабельный - пласт.	39	4990	Проводник-пучок 24КТО15	64	5666	Проводник - Q253 электроды
17	3877	Колышек ограничительный 70004250	40	5005	Прокладка с застеклением	65	5768	Подкладка держ.эксп.
18	4168	Газовый клапан СИТ 845	41	4405	Фольга рефлексная - II	66	6075	Покрыт.боковое прав. J16
19	4169	Электр.зажиг.турбо 537АБЦ44	42	5281	Зажим вентилятора E	67	6076	Покрыт.боковое лев. J16
20	4314	Датчик давления VERGNE 121110	43	5463	Маностат воздуха-С6065 FH1656В	68	6194	Плато дисплея PL15
21	4319	Насос 15.5-1	46	5611	Горелка 6-рукав.401.0929.02	69	5622	Основание
22	4370	Ввод эл.каробки	47	5612	Теплообменник 5рукав.С.00.35.056.02			
23	4371	Зажим насоса	48	5613	Расширительный бак 13S 0000500			