




- ① Универсальный зажим
- ② Держатель для установки стика в воздуховоде
- ③ Зонд D 12 мм Сенсор влажности защищен быстрым поворотным колпачком зонда. При защитный колпачок закрыт.
- ④ Поворотная головка. Удобна при мониторинге показаний на дисплее.

Ввод в эксплуатацию
Удалите защитную плёнку с дисплея.

Включение

On Нажмите кнопку:



Тестовая индикация




Текущие показания

Изменение отображения параметров

On Нажимайте кнопку последовательно:



Температура



Точка росы



Влажность

Выключение

On Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд.

Выбор единиц измерения °C/°F

On После включения прибора нажмите и удерживайте кнопку On, пока не завершится тестовая индикация. Прибор перейдет в режим конфигурации меню. Нажмите кнопку снова для выбора единицы измерения °C или °F. Подождите 2 секунды перед тем, как нажать кнопку, пока выбранная единица измерения не будет применена системой.

Технические характеристики

Применение:	Краткосрочные измерения
Диапазон измерения:	5 до 95 %ОВ / 0 до +50°C / -20 до +50 °C тр +32 до +122°F/-4 до +122°F тр
Разрешение:	0.1 %ОВ / 0.1°C / 0.1°F
Погрешность:	(Погрешность системы при 25°C/ +77 °F) ±3 %ОВ / ±0.5°C/±0.9°F
Параметры:	%ОВ, °C, °F
Температура окр. среды:	0 до +50°C/32 до +122°F
Температура хранения:	-20 до +70°C/-4 до +160°F
Тип батареи:	3 x AAA
Ресурс батареи:	Приблиз. 1000 ч
Зонд:	D 12 мм/0.472"
Длина:	125 мм/4.92"
Гарантия:	2 года
Требования ЕС:	2004/108/ЕЕС

- Ознакомьтесь перед началом использования
- Соблюдайте диапазоны измерений сенсора
 - Не превышайте максимальную рабочую температуру и температуру хранения (не подвергайте измерительный прибор воздействию прямых солнечных лучей)!
 - Ненадлежащее использование влечет за собой прекращение действия гарантии.

Замена батарей



Необходимо заменить батареи, если на дисплее появился индикатор .

✓ Выключите прибор.

1 Откройте крышку отсека для батарей.

2 Извлеките разряженные батареи и вставьте 3 новых типа AAA. Соблюдайте полярность!

3 Закройте крышку отсека для батарей.

Функция автоматического отключения

Если инструмент находится в режиме простоя более 5 минут, происходит его автоматическое отключение.



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

DE.C.31.010.A № 46117

Срок действия до 13 апреля 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Измерители комбинированные Testo 605, Testo 625, Testo 635, Testo 645,
Testo 650

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Testo AG, Германия

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 17740-12

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МП РТ 1540-2011

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 13 апреля 2012 г. № 238

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



Е.Р.Петросян

"20" 04 2012 г.

Серия СИ

№ 004254