



Электрическая мощность, Вт	1200	1200
Габаритные размеры, мм	500 x500 x1860	800 x500 x1860
Вес, кг	28	32
Уровень шума, дБ(А)	45	45

Шкафы в упаковке изготовителя могут транспортироваться всеми видами крытого транспорта при температуре от  $-50^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$  и среднемесячной относительной влажности 80 % (при  $+20^{\circ}\text{C}$ ) в соответствии с манипуляционными знаками на упаковке с исключением ударов и перемещений внутри транспортного средства. Шкафы должны храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом, вентилируемом помещении при температуре от  $+5^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$  и среднемесячной относительной влажности 65% (при  $+25^{\circ}\text{C}$ ) в соответствии с манипуляционными знаками на упаковке. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах, необходимо выдержать шкаф в помещении, где предполагается её эксплуатация, без включения в сеть, не менее 2-х часов.

В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных моделей. При выходе изделия из строя обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр Вашего региона.

Адреса сервисных центров указаны в гарантийном талоне.

Изделие имеет защиту от поражения электрическим током класса I.  
Исполнение по степени защиты оболочки - IP20.

сайт [www.tropik-line.ru](http://www.tropik-line.ru) email [sales@tropik-line.ru](mailto:sales@tropik-line.ru)

## ПАСПОРТ Сушильный шкаф «ТРОПИК».



Благодарим за приобретение сушильного шкафа «Тропик». Шкафы этой марки имеют современный дизайн, прочный корпус, защищенный от коррозии, хорошие характеристики по производительности нагретого воздуха. Этот аппарат безопасен в работе, надёжен и отвечает стандартам ГОСТ.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Количество
Сушильный шкаф	1
Полки шкафа	2
Вешалка из трубы	1
Крючки для одежды	4
Паспорт	1
Гарантийный талон	1
Упаковка	1

Штамп ОТК	

Изготовитель: ООО «Тропик Лайн» 129344, г. Москва, ул. Енисейская, д. 2. стр. 2  
тел / факс (499)189-18-65, (499)189-20-76

Изделие соответствует требованиям нормативных документов:  
ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011

Срок гарантии 3 (три) года с даты продажи.

Условия гарантии прилагаются. Срок службы изделия 7 (семь) лет.

сайт [www.tropik-line.ru](http://www.tropik-line.ru) email [sales@tropik-line.ru](mailto:sales@tropik-line.ru)

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СУШИЛЬНОГО ШКАФА

### 1. Общие указания

1.1 Перед вводом изделия в эксплуатацию ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

1.2 Сушильный шкаф «Тропик» предназначена для сушки одежды, обуви и т. п.

1.3 Сушильный шкаф предназначен для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом, в помещениях с температурой окружающего воздуха от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80 % (при температуре +25°C) в условиях, исключающих попадание на него капель и брызг, а также атмосферных осадков (климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15 150). Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 IP20.

1.4 Приобретая сушильный шкаф:

- убедитесь в наличии штампа магазина и даты продажи в отрывном талоне на гарантийный ремонт;
- убедитесь в соответствии заводского номера на этикетке шкафа, в свидетельстве о приеме и отрывном талоне на гарантийный ремонт;
- проверьте комплектность шкафа и отсутствие механических повреждений.

1.5 Не допускается эксплуатация сушильного шкафа в помещениях с повышенным содержанием в воздухе агрессивных веществ (кислот, щелочей), горючих, взрывоопасных смесей, пыли, волокнистых материалов и т. п.

### 2. Установка и подключение сушильного шкафа

**Внимание!** Перед подключением шкафа к электросети убедитесь, что сеть имеет контур заземления.

- Перед проведением любых работ по обслуживанию, шкаф необходимо обесточить.
- Розетка должна быть заземлена.

При установке необходимо обеспечить свободную циркуляцию воздуха через решётку на тыльной стенке шкафа.

### 3. Эксплуатация сушильного шкафа

3.1 Сушка одежды осуществляется на 4х крючках для одежды, обуви на 2х полках. После загрузки вещей в шкаф, вставьте вилку сетевого кабеля в розетку. Длительность сушки зависит от состояния одежды и влажности окружающего воздуха.

3.2 Управление работой шкафа осуществляется двумя таймерами, расположенными в верхней передней части шкафа. Левый таймер является предварительным и имеет двенадцатичасовую шкалу, это позволяет Вам выставить необходимое количество часов через которое шкаф включится и начнет работать. Правый таймер имеет девяти часовую шкалу и позволяет Вам выставить время, в течение которого Вы планируете сушку.

Пример: Вы легли спать, загрузили в шкаф сырую одежду и хотите, чтобы шкаф начал работать спустя 3 часа, что позволило бы Вам не слышать его работу и одновременно экономить на ночном тарифе. Работу шкафа планируете в течение 5 часов. Для этого Вы должны левый таймер выставить на цифру 3, а правый на цифру 5. Запуск таймеров осуществляется по часовой стрелке.

### 4. Требования безопасности

- 4.1. При эксплуатации шкафа необходимо соблюдать общие правила безопасности при пользовании электроприборами.
- 4.2. Сушильный шкаф относится по типу защиты от поражения электрическим током к классу 1 по ГОСТ Р МЭК 335-1-94.
- 4.3. Не устанавливайте шкаф в непосредственной близости от розеток электропитания.
- 4.4. Кабель электропитания должен располагаться таким образом, чтобы он не подвергался механическому воздействию.
- 4.5. Не устанавливайте шкаф в помещениях с повышенной влажностью (более 80%), с повышенным содержанием в воздухе ядовитых, горючих и взрывоопасных веществ.
- 4.6. Не устанавливайте шкаф в местах с ограниченным движением воздушного потока.
- 4.7. Не накрывайте шкаф и не ставьте на него посторонние предметы. Не загораживайте входную и выходную воздушные решетки.
- 4.8. Не просовывайте внутрь шкафа посторонние предметы.
- 4.9. В случае наличия видимых повреждений кабеля, корпуса, вилки, сильном шуме, шкаф необходимо отключить от сети и устранить неисправность. При замене необходимо использовать аналогичный кабель питания.
- 4.11. Не допускайте детей к эксплуатации шкафа.
- 4.12. Не пользуйтесь шкафом в непосредственной близости от ванны, душа или плавательного бассейна.