


Ersatzteilkatalog

801504.01 DE 07/03



Öl-Gebläsekessel

iroVIT

- VKO 248/5
- VKO 328/5
- VKO 408/5
- VKO 488/5
- VKO 568/5
- VKO 648/5

Inhalt


00 Baugruppenübersicht	VKO 248/5 VKO 328/5 VKO 408/5 VKO 488/5 VKO 568/5 VKO 648/5	Seite 2
06 Wärmetauscher	VKO 248/5 VKO 328/5 VKO 408/5 VKO 488/5 VKO 568/5 VKO 648/5	Seite 3
07 Verkleidungsteile	VKO 248/5 VKO 328/5 VKO 408/5 VKO 488/5 VKO 568/5 VKO 648/5	Seite 5
12 Schaltkasten	VKO 248/5 VKO 328/5 VKO 408/5 VKO 488/5 VKO 568/5 VKO 648/5	Seite 7
Notizen		Seite 9

Um alle Funktionen des Vaillant Gerätes auf Dauer sicherzustellen und um den zugelassenen Serienstand nicht zu verändern, dürfen bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten nur Original Vaillant Ersatzteile verwendet werden!

Änderungen vorbehalten!
Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

Baugruppenübersicht


iroVIT VKO 248/5, 328/5, 408/5, 488/5, 568/5, 648/5



04 - 00- 019

06 Wärmetauscher

iroVIT VKO 248/5, 328/5, 408/5, 568/5, 648/5



04 - 06 - 011.03


06 Wärmetauscher

iroVIT VKO 248/5, 328/5, 408/5, 568/5, 648/5

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	mit Teilen	VKO 248/5	VKO 328/5	VKO 408/5	VKO 488/5	VKO 568/5	VKO 648/5										
		04-06-011																	
01	185205	Brennertür		●	●	●	●	●	●										
01	076641	Isolierung für Brennertür (nicht dargestellt)		●	●	●	●	●	●										
01	105919	Sechskantschraube, kpl. Set à 10 Stück (nicht dargestellt)		●	●	●	●	●	●										
01	981351	Dichtung, kpl für Brennertür (nicht dargestellt)		●	●	●	●	●	●										
02	062498	Vorderglied		●	●	●	●	●	●										
03	062501	Mittelglied		●	●	●	●	●	●										
03	153446	Leitblech, kpl.		●	●														
04	062499	Hinterglied		●	●	●	●	●	●										
05	062502	Mittelglied, spezial						●	●	●									
06	083656	Reduzierstück, kpl. hinten unten		●	●	●													
	184123	Reduzierstück, kpl. hinten unten						●	●	●									
07	060306	Ankerstange, kpl.		●															
07	060307	Ankerstange, kpl.			●														
07	060308	Ankerstange, kpl.				●													
07	060309	Ankerstange, kpl.						●											
07	060310	Ankerstange, kpl.							●										
07	060311	Ankerstange, kpl.								●									
08	146034	Abgasrohr, kpl. (130mm)		●	●	●													
08	146035	Abgasrohr, kpl. (150mm)						●	●	●									
09	014740	K.F.E.-Hahn		●	●	●	●	●	●										
10	083657	Reduzierstück, kpl. vorne, unten		●	●	●													
10	184122	Reduzierstück, kpl. vorne, unten						●	●	●									
11	184123	Reduzierstück, kpl. hinten oben		●	●	●	●	●	●										
12	161276	Schaulochdeckel mit Druckmessnippel		●	●	●	●	●	●										
13	136107	Kesselnippel		●	●	●	●	●	●										
14	092306	Befestigungssatz, kpl.		●	●	●	●	●	●										
15	060636	Fühlerrohr, kpl.		●	●	●	●	●	●										
16	079140	Kesselblockisolierung		●															
16	079141	Kesselblockisolierung			●														
16	079142	Kesselblockisolierung				●													
16	079157	Kesselblockisolierung					●												
16	079158	Kesselblockisolierung						●											
16	079159	Kesselblockisolierung							●										
17	092302	Befestigungssatz, kpl. für Brennertür		●	●	●	●	●	●										
18	088141	Schiene, kpl.		●	●	●	●	●	●										
19	092280	Halteblech		●	●														
20	071935	Kesselfuss, kpl.		●	●	●	●	●	●										
21	297007	Reinigungsbürste (Winkelgriff)		●	●	●	●	●	●										
	297008	Reinigungsbürste		●	●	●	●	●	●										

07 Verkleidungsteile

iroVIT VKO 248/5, 328/5, 408/5, 568/5, 648/5



04 - 07 - 012.03


07 Verkleidungsteile

iroVIT VKO 248/5, 328/5, 408/5, 568/5, 648/5

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	mit Teilen	VKO 248/5	VKO 328/5	VKO 408/5	VKO 488/5	VKO 568/5	VKO 648/5										
		04-07-012																	
00	092306	Befestigungssatz, kpl.		●	●	●	●	●	●										
01	068923	Haube, kpl. 847 mm H		●	●	●	●	●	●										
01	068917	Haube, kpl. 828 mm H		●	●	●	●	●	●										
02	207517	Seitenteil, links 788 mm H		●															
02	207519	Seitenteil, links 788 mm H			●														
02	207521	Seitenteil, links 788 mm H				●													
02	207523	Seitenteil, links 788 mm H					●												
02	207525	Seitenteil, links 788 mm H						●											
02	207527	Seitenteil, links 788 mm H							●										
03	207518	Seitenteil, rechts 788 mm H		●															
03	207520	Seitenteil, rechts 788 mm H			●														
03	207522	Seitenteil, rechts 788 mm H				●													
03	207524	Seitenteil, rechts 788 mm H					●												
03	207526	Seitenteil, rechts 788 mm H						●											
03	207528	Seitenteil, rechts 788 mm H							●										
02	092400	Seitenteil, links 807 mm H		●															
02	092402	Seitenteil, links 807 mm H			●														
02	092418	Seitenteil, links 807 mm H				●													
02	092406	Seitenteil, links 807 mm H					●												
02	092408	Seitenteil, links 807 mm H						●											
02	092410	Seitenteil, links 807 mm H							●										
03	092417	Seitenteil, re. 807 mm H		●															
03	092401	Seitenteil, re. 807 mm H			●														
03	092403	Seitenteil, re. 807 mm H				●													
03	092405	Seitenteil, re. 807 mm H					●												
03	092407	Seitenteil, re. 807 mm H						●											
03	092409	Seitenteil, re. 807 mm H							●										
04	078981	Abdeckblech		●															
04	078982	Abdeckblech			●														
04	078983	Abdeckblech				●													
04	078984	Abdeckblech					●												
04	078985	Abdeckblech						●											
04	078986	Abdeckblech							●										
05	-	Halter		●	●	●	●	●	●										
06	088141	Schiene, kpl.		●	●	●	●	●	●										
07	071935	Kesselfuss, kpl.		●	●	●	●	●	●										
08	134632	Rückwand unten 807 mm H		●	●	●	●	●	●										
08	134638	Rückwand unten 788 mm H		●	●	●	●	●	●										
09	134633	Rückwand oben 291 mm H		●	●	●	●	●	●										
09	134639	Rückwand oben 272 mm H		●	●	●	●	●	●										

12 Schaltkasten

iroVIT VKO 248/5, 328/5, 408/5, 568/5, 648/5



04 - 12 - 019.02

12 Schaltkasten

iroVIT VKO 248/5, 328/5, 408/5, 568/5, 648/5

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	mit Teilen	VKO 248/5	VKO 328/5	VKO 408/5	VKO 488/5	VKO 568/5	VKO 648/5										
		04-12-019																	
01	295292	Gehäuse vorne		●	●	●	●	●	●										
01	295292	Gehäuse hinten		●	●	●	●	●	●										
02	251921	Sicherung (1,25 AT)		●	●	●	●	●	●										
02	251938	Sicherung (4 AT)		●	●	●	●	●	●										
03	114288	Knöpfe (Set à 3 Stück)		●	●	●	●	●	●										
04	130840	Leiterplatte		●	●	●	●	●	●										
05	130467	Leiterplatte (Display)		●	●	●	●	●	●										
06	287450	Transformator		●	●	●	●	●	●										
07	256280	Kabelbaum mit Brennerstecker u. STB	10	●	●	●	●	●	●										
08	078533	Zugentlaster		●	●	●	●	●	●										
09	252629	Stecker, kpl. Klemmsset 6-polig		●	●	●	●	●	●										
10	256280	Sicherheitstemperaturbegrenzer	7	●	●	●	●	●	●										
11	253552	Kesselfühler, kpl.		●	●	●	●	●	●										

Notizen

