

# Указание по вводу в эксплуатацию для специалиста

## Электронная печатная плата, № заказа 7170 928 - 7170 930 или 7822 612 - 7822 614

---

### Указания по технике безопасности



**Просим соблюдать данные указания по технике безопасности.**

Монтаж, первичный ввод в эксплуатацию, осмотр, техническое обслуживание и ремонт должны выполняться уполномоченным квалифицированным персоналом (фирмой по отопительной технике или монтажной организацией, работающей на договорных началах).

Перед проведением работ на приборе/отопительной или солнечной установке их необходимо обесточить (например, вывернув отдельный предохранитель или выключив главный выключатель) и принять меры по предотвращению их повторного включения.

При использовании в качестве топлива газа закрыть запорный газовый кран и предохранить его от случайного открытия.

При проведении работ, связанных со вскрытием контроллера, по внутренним деталям не должен происходить статический разряд.

Запрещается проводить ремонтные работы на деталях, выполняющих защитную функцию.

При замене использовать соответствующие оригинальные детали фирмы Viessmann или равноценные детали, разрешенные к применению фирмой Viessmann.

## Применение

Контроллер	В качестве принадлежности в сочетании с Vitosolic			В качестве замены		
	7170 ...			7822 ...		
	928	929	930	612	613	614
Vitotronic 100, тип KC1				×		
Calotronic 100				×		
Vitotronic 150, тип KB1				×		
Calotronic 150				×		
Vitotronic 200, тип KW1	×			×		
Vitotronic 200, тип KW2	×			×		
Calotronic 200	×			×		
Vitotronic 300, тип KW3	×			×		
Vitotronic 050, тип HK1M					× <sup>*1</sup>	
Vitotronic 050, тип HK1W					× <sup>*1</sup>	
Vitotronic 050, тип HK3W					× <sup>*1</sup>	
Vitotronic 100, тип GC1					× <sup>*1</sup>	
Vitotronic 200, тип GW1		× <sup>*1</sup>			× <sup>*1</sup>	
Vitotronic 300, тип GW2		× <sup>*1</sup>			× <sup>*1</sup>	
Vitotronic 333, тип MW1			× <sup>*1</sup>			× <sup>*1</sup>

<sup>\*1</sup> При использовании печатной платы должен быть установлен кодовый адрес „92“ (см. на стр. 3).

В сочетании с контроллерами **солнечных установок Vitosolic** встроить в контроллер котлового контура и отопительных контуров.

Контроллер солнечной установки взаимодействует через шину KM с контроллером и автоматически распознается им.

Кодовый адрес „54“ контроллера котлового контура и отопительных контуров автоматически перенастраивается:

54:0 без контроллера солнечной установки

54:1 с Vitosolic 100

54:2 с Vitosolic 200.



Инструкция по монтажу и сервисному обслуживанию контроллера

## Применение

В режиме кодирования 2 установить следующие кодовые адреса:

- „8A:176“,
- „92:...“ в соответствии с таблицей ниже.



*Инструкция по монтажу и  
сервисному обслуживанию  
контроллера*

### **Указание!**

*Если перестановка кода не выполнена,  
на дисплей выводится сигнал неисправности „b6“.*

<b>Vitotronic</b>	<b>Кодирование</b>
050, тип НК1М	92:180
050, тип НК1W	92:170
050, тип НК3W	92:171
100, тип GC1	92:160
200, тип GW1	92:164
300, тип GW2	92:165
333, тип MW1	92:184

## Сообщения о неисправности

С контроллера солнечной установки сигнализируются следующие неисправности на контроллер:

Код неисправности	Причина неисправности
92	Короткое замыкание датчика температуры коллектора
9A	Разрыв цепи датчика температуры коллектора
93	Короткое замыкание датчика температуры обратной магистрали коллектора
9b	Разрыв цепи датчика температуры обратной магистрали коллектора
94	Короткое замыкание датчика температуры емкостного водонагревателя
9C	Разрыв цепи датчика температуры емкостного водонагревателя
9F	Ошибка контроллера солнечной установки*2
C2	Ошибка связи контроллера солнечной установки

\*2 Неисправность выводится на индикацию в том случае, если в контроллере солнечной установки возникнет ошибка, для которой не определен код неисправности.

Поведение установки и меры устранения  
Инструкция по монтажу и сервисному обслуживанию контроллера солнечной установки



Viessmann Werke GmbH & Co  
D-35107 Allendorf

Представительство в Москве  
Ул. Вешних Вод, д. 14  
Россия - 129337 Москва  
Тел.: +7 / 095 / 77 58 28 3  
факс: +7 / 095 / 77 58 28 4

Представительство в Санкт-Петербурге  
Ул. Возрождения, д. 4, офис 801-803  
Россия - 198097 Санкт-Петербург  
Тел.: +7 / 812 / 32 67 87 0 или  
+7 / 812 / 32 67 87 1  
факс: +7 / 812 / 32 67 87 2

Представительство в Екатеринбурге  
Ул. Шаумяна, д. 83, офис 209  
Россия - 620102 Екатеринбург  
Тел.: +7 / 3432 / 10 99 73  
факс: +7 / 3432 / 12 21 05

Оставляем за собой право на технические изменения.



Отпечатано на экологически чистой бумаге,  
отбеленной без добавления хлора.

5869 492 GUS