

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Накладной термостат TC/N-RE, TC/N-R1 является биметаллическим регулятором температуры. Применяется для управления температурным режимом систем отопления посредством управления насосами, горелками, электротермическими приводами, солнечными системами, тепловыми насосами. Прибор имеет сертификат соответствия: № РОСС DE.AE25.B05625 от 26.07.2005 г.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Техническое описание.

Биметаллический регулятор температуры в жаропрочном пластмассовом корпусе, функционирует как электрический переключатель, снабжен пружиной для крепления на трубопроводах диаметром до 2". Установочная ручка спаружи (TC/N-RE) или внутри (TC/N-R1) корпуса.

Биметаллическая пластина реагирует на повышение температуры и расширяется. Это расширение передается на переключатель, который замыкает или размыкает электрические контакты.

Технические характеристики:

Пределы установки:	30 – 90 °C
Сила тока при переключении:	16 (3) A, 250 В
Точность срабатывания:	5 K
Электрическая защита:	30 IP
Размеры:	114 x 46,5 x 46,5
Класс испытаний:	II (100.000)
Электрические части проверены согласно	VDE 0631

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят: Термостат накладной серии ТС (1 шт.), упаковка (1 шт.) паспорт (1 экз.).

4. УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА:

При хранении и транспортировке следует оберегать термостат от условий избыточной влажности и температуры окружающей среды ниже –30 °C. Также необходимо оберегать термостат от воздействия повышенных вибрационных нагрузок. Необходимо аккуратно распаковывать и монтировать термостат во избежание механических повреждений отдельных элементов. Механическое повреждение термостата при распаковке и монтаже делает гарантию изготовителя недействительной.

5. МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕРМОСТАТА

Термостат монтируется на трубопровод, диаметр которого не превышает 2". При соблюдении условий эксплуатации, термометр обслуживания не требует. Не допускается монтаж термостата на трубопроводы, температура теплоносителя в которых превышает 110 °C.




Схема переключения
Клеммы 1/2 размыкаются при повышении температуры
Клеммы 1/3 замыкаются при повышении температуры

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На все термостаты серии ТС-Н, при соблюдении условий хранения транспортировки и монтажа, установлен гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с даты продажи. Гарантия осуществляется силами сервис центров компаний партнёров фирмы Watts Industries.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Терmostаты накладные серии ТС

N	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1			
2			
3			
4			
5			

Дата продажи _____

штамп или печать
торгующей организации

Продавец _____

Гарантийный срок - 1 год со дня ввода в эксплуатацию при условии соблюдения потребителем требований к монтажу и эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте.

Рекламации и претензии к качеству товара принимаются сервис центрами официальных дилеров компании Watts Industries в России.

При предъявлении претензии к качеству товара покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указывает:
 - наименование организации или покупателя
 - фактический адрес покупателя и телефон для контакта
 - краткое описание параметров системы, где использовалось изделие
 - краткое описание дефекта
2. Документ, свидетельствующий о покупке изделия (накладная)
3. Настоящий гарантийный талон

Отметка о возврате или обмене товара:

Дата: «___» 200___ г.



НАКЛАДНОЙ ТЕРМОСТАТ СЕРИИ ТС-N

ПАСПОРТ



AE 25

Watts Industries Deutschland GMBH

Сертификат Госстандарт России № РОСС DE.AE25.B11900 от 14.06.2007
Аттестован европейскими метрологическими стандартами (ЕЭС/ИСО)