




Автоматика горелки для котлов Wirbel

 **Wirbel**

Автоматика для котлов Wirbel моделей Еко СК / Еко СКВ и Еко СК plus / Еко СКВ plus при работе с жидкотопливной или газовой горелкой.

Пульт управления имеет:

1. Включение/выключение горелки.
2. Контрольная лампа горелки.
3. Включение/выключение насоса.
4. Регулятор температуры в пределах 35-90°C.
5. Лампу контроля защитного термостата, выключающего горелку при достижении температуры 98 °С.



Wirbel