

|    |                                       |
|----|---------------------------------------|
| E1 | Ошибка датчика комнатной температуры  |
|    |                                       |
| E2 | Ошибка датчика температуры испарителя |
|    |                                       |
| E4 | /                                     |
|    |                                       |
| P1 |                                       |
|    |                                       |