

Контур солнечного коллектора 1  
Буфер-байпас (PB)


Положение переключателей	(PSS 1)	(SPB)	
	k6A	k5	k4
0			
AUT	Регулир. режим	1*	2*
P			

1\* PB: Байпас    2\* PB: Буфер

Контур солнечного коллектора 2  
Выбор контура солнечного коллектора

Положение переключателей	(PS 2)	(PSS 2)	(SPB)	
	k3	k1	k1	k2
0				
AUT	Регулир. режим	Регулир. режим	Загрузка бака солнечного коллектора 2 (переключающий клапан)	Загрузка бака солнечного коллектора 1 (переключающий клапан)
2				
1				

Вид на модуль спереди



Внутренняя BUS-шина в системе управления

