

# ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ

Нормаль

**8569**

Издание 0699

- Регулируемая глубина монтажа (80...110 мм)
- Регулируемая высота шкафа (705...775 мм)
- Съемная передняя панель высотой 546 мм
- Опоры изменяемой высоты
- Регулируемые шины крепления держателей распределителей
- Внутренняя коробка и корпус шкафа - из оцинкованной листовой стали
- Передняя панель и рама - белого цвета (RAL 9010)
- Регулируемый съемный отбойный щиток высотой 110 мм
- Съемная шина крепления распределителей для упрощенного монтажа пластиковых труб и труб из мягкой стали
- Передняя панель с цилиндрическим замком поставляется по запросу

## Исполнение

Номера заказа	Номинальная ширина	Шкаф		Передняя панель	
		Ширина	Ширина внутр.	Ширина	Ширина внутр.
1 <b>8569</b> 03	300	385	345	409	341
1 <b>8569</b> 04	400	435	395	459	391
1 <b>8569</b> 05	500	489	449	513	445
1 <b>8569</b> 10	600	574	534	598	530
1 <b>8569</b> 15	750	724	684	748	680
1 <b>8569</b> 20	900	874	834	898	830
1 <b>8569</b> 25	1050	1024	984	1048	980
1 <b>8569</b> 30	1200	1174	1134	1198	1130
1 <b>8569</b> 40	1500	1474	1434	1498	1430

## Номера заказа, размеры в мм

Держатели для монтажа компактных распределителей ГЕРЦ, распределителей для подпольного отопления и распределителей для подключения к радиатору заказываются отдельно.

- 1 **8522** 20 Держатель с расстоянием между осями распределителей 200 мм; для распределителей 8512, 8513, 8514, 8602, 8603, 8604.
- 1 **8422** 20 Держатель с расстоянием между осями распределителей 200 мм; для распределителей 8402, 8403, 8441.

Штанговые распределители ГЕРЦ **8531** и **8532** поставляются в комплекте с держателями.

## Держатели

Таблицы подбора для определения размеров шкафов см. на обороте.

## Таблицы подбора размеров шкафов

Изменения вносятся по мере технического совершенствования.

Отводы (+набор отдельн. отводов)	Длины распределителей (Lmax., мм)			Распределительный шкаф- номер заказа <b>1 8569...</b>		
	Вентили запорные для отключения распределителей			Вентили запорные для отключения распределителей		
	без	проходной	угловой	без	проходной	угловой
3 (+1)	219	329	364	03	04 (05)	05
4 (+1)	269	379	414	03	05 (10)	10
5 (+1)	319	429	464	04	10	10 (15)
6 (+1)	369	479	514	05	10 (15)	15
7 (+1)	419	529	564	10	15	15
8 (+1)	469	579	614	10 (15)	15	15 (20)
9 (+1)	519	629	664	15	15 (20)	20
10 (+1)	569	679	714	15	20	20
11 (+1)	619	729	764	15 (20)	20	20 (25)
12 (+1)	669	779	814	20	20 (25)	25

**Размеры шкафов со  
штанговыми распределителями ГЕРЦ 8531, 8532**

Номера заказов в скобках следует применять для штанговых распределителей ГЕРЦ с установленными наборами отдельных отводов.

Распределители ГЕРЦ с числом отводов до 16 поставляются на заказ.

Отводы	AbgKnge		Распределительный шкаф- номер заказа <b>1 8569...</b>	
	Вентили запорные для отключения распределителей		Вентили запорные для отключения распределителей	
	проходным	угловым	проходным	угловым
3	355	455	04	10
4	410	510	05	10
5	465	565	10	15
6	520	620	10	15
7	575	675	15	15
8	630	730	15	20
9	685	785	20	20
10	740	840	20	25
11	795	895	20	25
12	850	950	25	25

**Размеры шкафов с  
распределителями ГЕРЦ  
для подпольного  
отопления 8512, 8513,  
8514, а также  
распределителями для  
подключения к радиатору  
8402, 8403;  
8602, 8603, 8604.**

Распределители ГЕРЦ с числом отводов до 16 поставляются на заказ.

Отводы	AbgKnge		Распределительный шкаф- номер заказа <b>1 8569...</b>	
	Переходник		Переходник	
	без	с	без	с
3	230	260	03	03
4	270	300	03	03
5	310	340	03	04
6	350	380	04	04
7	390	420	04	05
8	430	460	05	10
9	470	500	10	10
10	510	540	10	15
11	550	580	15	15
12	590	620	15	15

**Размеры шкафов с  
компактными  
распределителями  
ГЕРЦ 8441**

Распределители ГЕРЦ с числом отводов до 16 поставляются на заказ.