





Afmetingen / Dimensions / Abmessungen / Dimensions



1




Gebruik juiste schroeven in functie van wand.
Utiliser les vis correctes en fonction du mur.
Benutzen Sie korrekte Schrauben
in Abhängigkeit von der Wand.
Use correct screws in function
of the wall.




C1	
C2	


2







3



4



Afmetingen / Dimensions / Abmessungen / Dimensions



- | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------|
| | | | | | | | |
| 2 x | 2 x | 8 x | 4 x | 1 x | 1 x | 2 x | of /ou
oder / or |

1

! Gebruik juiste schroeven in functie van wand.
 Utiliser les vis correctes en fonction du mur.
 Benutzen Sie korrekte Schrauben
 in Abhängigkeit von der Wand.
 Use correct screws in function
 of the wall.

C1	
C2	

2

3

1

2

3

Ontluchter
 Purgeur
 Entlüfter
 Air vent

4

LRF

5a

Aansluiting naar de vloer
 Raccordement vers le sol
 Anschluss zum Boden
 Connection to the floor

LRW

5b

Aansluiting naar de wand
 Raccordement vers le mur
 Anschluss zur Wand
 Connection to the wall