


Afstandsbediening van de rooftop unit (RT-serie)



1. Verse lucht schakelaar

- 0 % verse lucht
- automatische instelling
- 100 % verse lucht

2. Werkschakelaar

- standby
- regelend op microprocessor ingestelde klokwaarden
- overwerkschakelaar