

<b>operation</b>	<b>timer</b>	<b>что означает</b>
мигает	X	Ошибка контроля вентилятора внутреннего блока
мигает	светится	Ошибка температурных датчиков, по воздуху и трубный
X	мигает	Перегрузка по току, 4 раза за один час
светится	мигает	Ошибка чтения EEPROM
мигает	мигает	Ошибка синхронизации контроллера(плата)