Библиотека СОК

| Коды ошибок для фанкойлов серии MKA/MKD/MKG | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | комбинация индикаторных LED | | | | значение ошибки |
| | running | timer | defrost | alarm | |
| E2 | X | ☆ | X | X | термистор комнатной температуры |
| E3 | ☆ | X | X | X | трубный термистор |
| E7 | ☆ | ☆ | X | X | ошибка EEPROM |
| E8* | X | X | X | ☆ | уровень кондесата |

| | |
|---|---|
| ☆ | мигает с частотй 5Гц |
| X | выключен |
| * | кроме MKG |