



## **ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И СВАРКЕ РЕГУЛИРУЮЩИХ КРАНОВ NAVALTRIM**

При монтаже регулирующего крана Navaltrim обязательно следить за то, чтобы **стрелка, указана на корпусе крана соответствовала направлению потока.**

1. При монтаже крана на вертикальном трубопроводе кран в момент приварки верхнего конца должен быть полностью открыт с тем, чтобы падающие искры от сварки не побредили поверхность шара.

Нижний конец крана на вертикальном трубопроводе приваривается при полностью закрытом шаре с целью избежания возникновения тяги от тепла сварки.

2. При монтаже крана на горизонтальном трубопроводе кран в момент приварки должен быть полностью открыт.

3. Рекомендуется электросварка; газовая сварка допускается для приварки кранов диаметром до ДУ 150.

**4. Внимание ! Запрещается поворачивать шар сразу после сварки.** Шар предварительно должен быть охлажден, например водой, а также при необходимости во время сварки.

5. Перед сваркой убедитесь в том, что шар находится в правильном положении: полностью открыт или закрыт в соответствии с вышеприведенными инструкциями.

6. В кранах, которые при эксплуатации постоянно открыты или закрыты, рекомендуется периодически – несколько раз в год открывать и закрывать шар для предотвращения образования карстовых отложений на поверхности шара.