



## RAUTOOL K10/K12/K14

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 850655 RU

# RAUTOOL K10/K12/K14

## СОДЕРЖАНИЕ

Указания по технике безопасности .....	стр. 3
Объем поставки .....	стр. 4
Монтаж соединения на подвижной гильзе .....	стр. 5

# УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



## Внимание!

Перед эксплуатацией инструмента обязательно ознакомьтесь со всеми указаниями по технике безопасности и монтажу. Соблюдайте требования по технике безопасности при эксплуатации инструмента и храните их всегда рядом с ним.



## Внимание!

REHAU не несет ответственности за ущерб или травмы в результате неправильного использования, неправильной эксплуатации инструмента или использования другого продукта или системы. При проектировании и монтаже руководствуйтесь актуальной технической информацией! Актуальную версию технической информации можно получить у дилера или в ближайшем к Вам бюро по продажам REHAU или [www.rehau.de/com/ru](http://www.rehau.de/com/ru).



При эксплуатации инструмента соблюдайте данные указания и всегда храните инструкцию по технике безопасности вместе с инструментом. В дополнение к данной инструкции по эксплуатации следует соблюдать общие требования по технике безопасности и предотвращению несчастных случаев.

1. Инструмент следует использовать исключительно для монтажа соединения REHAU на подвижной гильзе труб диаметром 10,1 x 1,1, 12 x 2,0 или 14 x 1,5 мм. Не используйте инструмент для других целей или монтажа труб других диаметров.
2. Используйте инструмент только с оригинальными элементами и комплектующими REHAU.
3. Проводите работы по профилактике и уходу за инструментом в авторизованной специализированной мастерской REHAU. Наша гарантия не распространяется на работу стороннего персонала. Адреса авторизованных сервисных центров Вы можете узнать у дилера или в бюро по продажам REHAU.
4. При эксплуатации всегда держите инструмент двумя руками.
5. Поддерживайте чистоту на рабочем месте и не загромождайте его посторонними предметами. Обеспечьте достаточную освещенность.
6. Не допускайте детей, животных и посторонних лиц на свое рабочее место.
7. Надевайте соответствующую рабочую одежду. Носите защитные очки!

# RAUTOOL K10/K12/K14

ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

---



## RAUTOOL K10/K12/K14

- Базовый инструмент RAUTOOL K10/K12/K14
- Труборезные ножницы 25
- Чемодан для транспортировки
- Руководство по эксплуатации

# RAUTOOL K10/K12/K14

## МОНТАЖ СОЕДИНЕНИЯ НА НАДВИЖНОЙ ГИЛЬЗЕ



1. С помощью труборезных ножниц 25 отрежьте трубу необходимой длины под прямым углом.



2. Приведите инструмент в исходное положение, подняв подвижную рукоятку инструмента на  $> 150^\circ$ .



3. Наденьте гильзу на конец инструмента.



4. Вставьте трубу через подвижную гильзу в инструмент до упора.



### Внимание!

Рука, которой вы держите трубу, должна находиться на безопасном расстоянии от инструмента. Не использовать пилу.



### Внимание!

Фаска гильзы должна быть направлена в сторону инструмента



5. Сведите рукоятки инструмента вместе, и удерживайте их в этом положении около 5 сек.



6. Приведите инструмент в исходное положение и выньте развальцованную трубу (полностью подняв подвижную рукоятку инструмента).



7. Вставьте штуцер фитинга в трубу до упора. Через некоторое время фитинг будет прочно держаться в трубе (память формы).



8. Полностью захватите соединение запрессовочным инструментом.



9. Плавно без рывков сведите рукоятки инструмента, и надвиньте гильзу до фланца фитинга. Соединение готово!



### Внимание!

Пока фитинг полностью не закрепился в трубе, держите соединение прямо.



### Внимание!

Не перекашивайте его! Инструмент должен устанавливаться ровно и под прямым углом.

---

Авторские права на документ защищены. Права, особенно на перевод, перепечатку, снятие копий, радиопередачи, воспроизведение на фотомеханических или других подобных средствах, а также сохранение на носителях данных, защищены.

Если систему, описанную в данной технической информации, предполагается использовать по другому назначению, то в этом случае следует обязательно проконсультироваться с компанией REHAU и перед началом эксплуатации получить письменное разрешение от компании REHAU. Если такое разрешение не получено, то ответственность целиком лежит на потребителе. Применение, монтаж и переработка в данном случае выходят из-под нашего контроля. Если же возникает рекламационный случай, то наша ответственность за ущерб ограничивается стоимостью поставленного, и использованного потребителем материала.

Гарантийные обязательства утрачивают свою силу в случае использования продукта по назначению, не оговоренному в данной технической информации. Авторские права на документ защищены. Права, особенно на перевод, перепечатку, снятие копий, радиопередачи, воспроизведение на фотомеханических или других подобных средствах, а также сохранение на носителях данных, защищены.

**RUS:** • **Москва:** Угрешская ул. 2, стр. 15, 115088 Москва, тел.: 495 / 6632060, факс: 495 / 6632162 • **Санкт-Петербург:** пр. Шаумяна 10, корп. 1, 195027 Санкт-Петербург, тел.: 812 / 3266207, 812 / 3266208, факс: 812 / 3266209 • **Нижний Новгород:** ул. Костина, 4, оф. 206, 603000 Нижний Новгород, тел.: 8312 / 786927, факс: 8312 / 786927 • **Самара:** ул. Красноармейская, 1, под. 4, 443010 Самара, тел./факс: 846 / 2698058 • **Екатеринбург:** ул. Антона Валека 15, оф. 510, 620014 Екатеринбург, тел.: 343 / 3510344; 343 / 3510346, факс: 343 / 3510348 • **Ростов-на-Дону:** ул. Малиновского 52 Е/229, 344000 Ростов-на-Дону, тел.: 863 / 2978444, факс: 863 / 2998988 • **Новосибирск:** ул. Дуси Ковальчук, 260/2, 630049 Новосибирск, тел./факс: 383 / 2000353, 383 / 2209634 • **Краснодар:** ул. Леваневского, 106, 350002 Краснодар, тел.: 861 / 2103636, факс: 861 / 2740633 • **Хабаровск:** ул. Лермонтова, 52, 680013 Хабаровск, тел.: 4212 / 411218, факс: 4212 / 411238 • **ВУ:** • **Минск:** пер. Козлова 7г, 220037 Минск, тел.: 0375 / 172 350228, факс: 0375/ 172 350173 • **UA:** • **п.г.т. Чабаны:** ул. Машиностроителей, 1, 08162 п.г.т. Чабаны, Киевская область, Киевско-Святошинский район, тел.: 044 / 4677710, факс: 044 / 4677737 • **Днепропетровск:** пр-т Героев 10, 49100 Днепропетровск, тел.: 0562 / 679013, факс: 0562 / 375175 • **Одесса:** ул. Б. Арнаутская 72/74, оф. 87, 65045 Одесса, тел./факс: 0482 / 210594, 0482 / 210167 • **Донецк:** ул. Лабутенко 16а, оф. 105, 83021 Донецк, тел./факс: 3450950 • **Симферополь:** пр. Кирова / ул. Ленина 21, 95001 Симферополь, тел./факс: 0652 / 512485 • **Львов:** ул. Каховская 27, 79040 Львов, тел./факс: 0322 / 401112 • **KAS:** • **Алматы:** Тургут Озала 235-3, 050046 Алматы, тел.: 3272/700826, факс 3272/700826 • **EST:** OÜ REHAU Polymer • **Tallinn:** Pärnu mnt. 139, 11317 Tallinn, Tel.: 6 / 283932, Fax: 6 / 542779 • **LT:** UAB REHAU • **Vilnius:** Laisves pr. 121, 2022 Vilnius, Tel.: 2 / 703802, 2 / 702896, Fax: 2 / 301351 • **LV SIA REHAU • Riga:** Daugavgrīvas iela 83/89, 1007 Riga / LETTLAND, Tel.: 7 / 622621, Fax.: 7 / 623385

• If there is no REHAU sales office in your country, please contact: REHAU AG + Co, Export Sales Office, P.O. Box 3029, D-91018 Erlangen, Tel.: 0 91 31 / 92-50