


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ТЕРМОСТАТУ

Схема подключения конвекторов к термостату T6371A1019 с трёхступенчатой регулировкой скорости вращения вентиляторов



Трансформатор для вентиляторов 220 VAC:

Tr1 – 172BA
 U1-2 ~ 230 VAC
 U3-4 ~ 140 VAC
 U3-5 ~ 180 VAC
 U3-6 ~ 230 VAC

Трансформатор для вентиляторов 12 VAC:

Tr1 – 90BA
 U1-2 ~ 230 VAC
 U3-4 ~ 6 VAC
 U3-5 ~ 9 VAC
 U3-6 ~ 12 VAC

Реле P1, P2, P3 – PЭК77/4 (220 VAC)