



Привет! Поздравляем  
с покупкой ИК-модуля.  
Пройдите пару простых  
шагов, чтобы начать  
им пользоваться.



1. Установите приложение MagicAir на свой смартфон.
2. Подключите ИК-модуль к адаптеру питания.
3. Запустите приложение MagicAir в своем смартфоне. Перейдите на страницу настроек, нажав знак  на главном экране. Нажмите кнопку «Добавить», выберите ИК-модуль и следуйте инструкциям приложения.
4. ИК-модуль подключен к системе MagicAir и готов к работе!



Дополнительную информацию, а также полное руководство по эксплуатации можно найти на нашем сайте: [tion.ru/magicair](http://tion.ru/magicair).



# Важная информация по безопасности

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Перед началом использования ИК-модуля ознакомьтесь со всей приведенной информацией по безопасности и эксплуатации. Несоблюдение данных инструкций может привести к возникновению пожара, поражению электрическим током, а также к другим телесным повреждениям или повреждениям ИК-модуля или другого оборудования.

## **Прочитайте и сохраните эту инструкцию.**

Дети, лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, лица, не обладающие достаточными знаниями или опытом, могут использовать ИК-модуль исключительно под присмотром лиц, отвечающих за их безопасность, и только после инструктажа по использованию устройства.

Не позволяйте детям играть, разбирать или очищать ИК-модуль или его части.

Не роняйте ИК-модуль и не стучите по нему, это может привести к выходу ИК-модуля из строя.

Не используйте удлинители кабеля USB, это может привести к некорректной работе ИК-модуля.

Не используйте сторонние адаптеры питания, это может привести к выходу ИК-модуля из строя.

Не накрывайте ИК-модуль.

Не используйте ИК-модуль вблизи воды.

Очищайте ИК-модуль или его части только сухой тканью.

Не устанавливайте ИК-модуль вблизи нагревательных приборов, таких как радиаторы отопления, плиты, а также вблизи других излучающих тепло устройств, включая усилительные приборы.

Расположите USB-кабель устройства так, чтобы не наступать на него и избежать его защемлений, особенно в месте соединения с ИК-модулем.

Не производите ремонт ИК-модуля самостоятельно. Устройство не содержит компонентов, подлежащих обслуживанию самим пользователем. За сервисной помощью обращайтесь только в сервисные центры обслуживания.

ИК-модуль не оснащен переключателем «Вкл./Выкл.». Чтобы отключить питание ИК-модуля, отсоедините USB-кабель от адаптера питания.

Отключайте ИК-модуль во время грозы, а также в случае, если не используете устройство в течение длительного времени.

Не используйте ИК-модуль на улице. ИК-модуль предназначен только для использования в помещении.

Во избежание пожара или поражения электрическим током не подвергайте ИК-модуль воздействию дождя, жидкостей или открытого огня.

ИК-модуль предназначен для эксплуатации при температуре от +10 до +50°C, относительной влажности от 10 до 80% (в диапазоне температуры от +10 до +30°C).

# Условия предоставления гарантийного обслуживания

## **Гарантийное обслуживание не предоставляется, если:**

- на корпусе устройства имеются следы разбора-сборки;
- устройство ремонтировали или модифицировали в неавторизованных сервисных центрах;
- неисправность устройства вызвана стихийным бедствием (пожар, наводнение и т.п.) или другими факторами, находящимися вне контроля продавца (изготовителя) и покупателя;
- неисправность возникла при неправильном подключении устройства к электрической сети;
- неисправность и дефекты возникли вследствие попадания внутрь устройства посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т.п.;
- устройство использовалось с нарушением правил эксплуатации.

Срок гарантии — 24 месяца со дня продажи. Гарантия действительна при предоставлении товарного или кассового чека либо иных документов, удостоверяющих факт и дату продажи прибора.

В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством о защите прав потребителей гарантийный срок исчисляется с даты изготовления устройства.

Гарантия распространяется на производственные или конструктивные дефекты прибора. Гарантия включает в себя выполнение сервисной службой ремонтных работ в сервисном центре или у покупателя (по усмотрению сервисной службы).

Подробнее об условиях гарантийного обслуживания можно узнать по телефону единой службы поддержки: [8 \(800\) 500-60-29](tel:80005006029).



Заполняется сервисным центром

Дата приема на обслуживание

Дата выдачи (окончания обслуживания)

Особые отметки

Печать  
(в случае наличия печати сервисного центра)



Заполняется сервисным центром

Дата приема на обслуживание

Дата выдачи (окончания обслуживания)

Особые отметки

Печать  
(в случае наличия печати сервисного центра)

## ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

Заполняется организацией-продавцом



Модель

Серийный номер

Дата продажи

Организация-продавец

Печать  
(в случае наличия печати организации-продавца)

## ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

Заполняется организацией-продавцом



Модель

Серийный номер

Дата продажи

Организация-продавец

Печать  
(в случае наличия печати организации-продавца)

Заполняется и остается  
в сервисном центре

Дата приема  
на обслуживание

Дата выдачи  
(окончания  
обслуживания)

Номер заказа

Принял

Печать  
(в случае наличия печати  
сервисного центра)

Заполняется и остается  
в сервисном центре

Дата приема  
на обслуживание

Дата выдачи  
(окончания  
обслуживания)

Номер заказа

Принял

Печать  
(в случае наличия печати  
сервисного центра)