

## Krátký návod na obsluhu ecoCOMPACT/2 Skrócona instrukcja obsługi ecoCOMPACT/2

		Teplá voda Ciepła woda
		Energeticky úsporná poloha Ustawienie oszczędzające energię
		Horúca voda Gorąca woda

+20 °C 		Letná prevádzka (len teplá voda) Tryb letni (tylko ciepła woda)
+20 °C +15 °C 		Prechodná doba Czas przejścia
+5 °C -15 °C 		Silný chlad Silny chłód

Upozornenie: Pri pripojení regulátora, ktorý je ovládaný poveternostnými vplyvmi alebo regulátora izbovej teploty: Nastavenie „Silný chlad“

Wskazówka: Przy przyłączeniu regulatora pogodowego lub temperatury pomieszczenia: ustawienie „Silny chłód“

**⚠️ Pozor!**  
Pre bezpečné a energeticky úsporné zaobchádzanie s týmto zariadením si prečítajte prosím návod na obsluhu.

**⚠️ Uwaga!**  
W celu bezpiecznej i energooszczędnej pracy z urządzeniem należy przeczytać instrukcję obsługi.

Odstránenie poruchy  
Usuwanie usterek

Indikátor tlaku  
Wskazanie ciśnienia

Teplota zásobníka  
Temperatura z pamięci

Indikátor stavu  
Wskazanie stanu

Tlak zariadenia  
Ciśnienie w instalacji


Краткое руководство по эксплуатации ecoCOMPACT/2  
Короткий посібник з експлуатації ecoCOMPACT/2

		Теплая вода Тепла вода
		Положение энергосбережения Положення енергозбереження
		Горячая вода Гаряча вода

+20 °C 		Летний режим (только теплая вода) Літній режим (тільки тепла вода)
+20 °C +15 °C 		Переходный сезон Перехідний сезон
+5 °C -15 °C 		Очень холодная погода Дуже холодна погода

Указание: При подключении погодозависимого регулятора или регулятора комнатной температуры: Настройка „Очень холодная погода“

Вказівка: При підключенні погодозалежного регулятора або регулятора кімнатної температури: настройка „Дуже холодна погода“



**Внимание!**  
Для безопасного и энергосберегающего обращения с этим прибором, пожалуйста, прочитайте руководство по эксплуатации.



**Увага!**  
Для безпечного й енергозберігаючого поводження із цим приладом, будь ласка, прочитайте посібник з експлуатації.

ВЫКЛ  
ВИМКН  
○  
I ВКЛ  
уВІМКН

OK

Давление установки  
Тиск установки

F...

Устранение сбоев  
Усунення збоїв

0.5 -

Индикация давления  
Индикація тиску

50 +

Температура накопителя  
Температура накопичувача

5... i

Индикация состояния  
Индикація стану