



Инструкция

WATTS
INDUSTRIES
Technology by nature



MILUX Программируемый термостат

ОПИСАНИЕ

RUS

Программируемый электронный термостат Milux способен точно и быстро контролировать и регулировать вашу центральную систему отопления (электрическую, на газе или жидком топливе) или систему кондиционирования.


Имеющиеся еженедельные программируемые функции помогают Вам экономить энергию каждый день.

Возможности

- 7-дневная программа (за исключением исполнения с дневной программой)
- 9 предустановленных программ
- 4 пользовательские программы
- Графический программный дисплей
- Дисплей времени и комнатной температуры
- Температурные режимы: комфортный / пониженный (ночной) / защита от замерзания
- Временная блокировка запрограммированной температуры
- Автоматические или ручные операции
- Режим «отпуск»
- Выбор операций НАГРЕВ или ОХЛАЖДЕНИЕ
- Простое подключение (2 клеммы подосединения)
- Функция защиты от случайного нажатия (защита от детей)
- Работа от аккумулятора для предотвращения потери программы в случае отсутствия электропитания
- Контроль состояния аккумуляторных батарей
- Возможность замены батарей без потери программы
- Функции сброса программы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**RUS**


Точность измерения температуры	0.1°C
Точность установки температуры	0.5°C
Установка температурного диапазона	5°C - 35°C для комфортного и пониженного режима, 0,5°C - 10°C для режима защиты от замерзания
Характеристики регулирования	- скорость регулирования: 7.5 циклов в час (8-ми минутный цикл) - гистерезис регулирования: 2 °К относительного диапазона (установленного значения)
Управляющий элемент	5А реле (к контактам устройств охлаждения и нагрева)
Подсоединение	3 контактное винтовое подсоединение в задней части корпуса
Батареи питания	3x LR6 AA 1.5V

РАЗМЕРЫ, ММ

1

Установите термостат MILUX на ровную стену, вдали от окон и дверей и не вблизи от нагревательных приборов. Установите клеммную коробку на обратную часть задней крышки термостата, как показано на рисунке.

Прикрепите заднюю крышку термостата к стене, как показано на рисунке.



2


Подсоедините электрические контакты в соответствии с диаграммой подключения.

3

Удалите пластиковые изоляторы с батареек, чтобы запустить MILUX. Затем закройте MILUX как описано в пункте 3 раздела «Замены батарей» (последняя страница).

4

Установите время, как показано в инструкции QUICK START.



инструкции


Как использовать термостат MILUX

RUS


БЫСТРЫЙ СТАРТ

Краткие и интуитивные инструменты

- Кнопками ◀ ▶ переместите рамку внутрь главного MENU для изменения режима работы (см. «Описание режимов»)
- Кнопками + / - измените значение температуры или отрегулируйте мигающие символы на дисплее.
- Кнопками **OK** / кнопками переключайте между текущей температурой и требуемой. Установите требуемую температуру.
- Нажмите и установите текущее время и день недели (+/- для минут, нажм. **OK**, уст. часы, **OK**, уст. дни, **OK**)
- Зайдите в программное меню и выберите имеющиеся программы **P1** до **P9** или создайте свою от **U1** до **U4**, см ниже
- Зайдите в комфортный режим и установите комфортную температуру используя +/- клав. (По умолчанию комфортная температура 21°C)
- Зайдите в пониженный режим и установите нужную пониженную температуру с +/- клав. (По умолчанию 17°C)
- В конце нажмите - автоматический режим. Ваш MILUX теперь работает в соответствии с выбранной программой.





Ручной КОМФОРТНЫЙ режим работы :

Режим поддержания постоянной комфортной температуры в течении нескольких часов или дней (см. режим “Отпуск”). При нажатии + или - кнопок указатель комфортной температуры начинает мигать и температура может быть установлена. Через 5 секунд появится символ  и на экране отобразится текущая температура в помещении. MILUX будет поддерживать заданную температуру комфортного режима.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим работы :


MILUX автоматически следует программе, согласно дню недели и времени суток.



Нажимая + или - кнопки вы можете временно заблокировать запрограммированное значение температуры и установить желаемую. Загорится  символ. Используйте + / - клавиши для установки временно требуемой температуры. Эта температура будет поддерживаться до следующего предусмотренного текущей программой изменения температуры. Символ  отключится в этот момент автоматически и MILUX будет далее следовать установленной программе.




Режим Ручного понижения температуры в ночное время :

Вы можете установить пониженный (ночной) режим, который будет поддерживаться несколько часов или дней (см. Режим “Отпуск”). При нажатии + или - клавиш символ температуры начнет мигать и температура может быть установлена. (Через 5 секунд появится символ  и на экране отобразится текущая температура в помещении.). Теперь MILUX будет поддерживать вновь установленное значение температуры.




Ручной режим ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ: (только для систем отопления, режим HOT выбран).

Поддерживает режим защиты от замерзания неизменным в течении нескольких часов или дней (см. режим “Отпуск”). При нажатии + или - клавиш символ температуры начнет мигать и температура защиты от замерзания может быть установлена. (Через 5 секунд появится символ  и на экране отобразится текущая температура в помещении.). Теперь MILUX будет поддерживать вновь установленное значение температуры.



Режим OFF: Используйте этот режим, если Ваша система отопления или кондиционирования должна быть выключена. MILUX прекратит выполнение программ и отключится сам. (пустой экран).

Пользовательская программа сохранена, часы продолжают идти, потребление батарей становится минимальным. MILUX включится вновь нажатием любой кнопки. Кнопки **OK** /  выводят на экран текущую температуру в помещении.

ВНИМАНИЕ : В ЭТОМ РЕЖИМЕ ВАША СИСТЕМА МОЖЕТ ЗАМЕРЗНУТЬ, Т.К. MILUX ОТКЛЮЧЕН!



Меню Clock:

Используйте это меню для установки в MILUX текущего времени.

Нажмите +/- для ^{□ 2 3 4 5 6 7} 08:23 нажмите далее +/- для ^{□ 2 3 4 5 6 7} 08:23 нажмите далее +/- для ^{□ 2 3 4 5 6 7} 08:23 нажмите установки минут **OK** установки часов **OK** установки дней **OK**



Меню PROGRAM: При нажатии + или - клавиш начнёт мигать номер программы,

используйте +/- для выбора программы →

Нажимайте ◀ ▶ чтобы увидеть программу на другие дни

← Программа на выбранный день

Если Вы выберете предустановленную программу от P1 до P9 и нажмёте **OK**, эта программа станет текущей в режиме **Auto**

Если Вы выберете пользовательскую программу от U1 до U4 и нажмёте **OK**, вы войдёте в РЕДАКТОР ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ПРОГРАММ.





РЕДАКТОР ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ПРОГРАММ: Мигающим курсором установите часы ^{□ 2 3 4 5 6 7}







Клавишей + установите ☀ температуру в текущий (мигающий) час программы

Клавишей - установите ☾ температуру в тек. (мигающий) час программы








Используйте ◀ ▶ клавиши для перемещения по часам дня и корректируйте значения по вашему желанию. Если Вы всё установили правильно, нажмите **Ok** для перехода в след. день. Когда Вы нажмёте **OK** на последнем дне, Вы выйдете из редактора пользовательских программ в главное меню.





Теперь пользовательская программа будет запущена, когда Вы переведёте MILUX в режим работы **Auto**.

 **Режим “Отпуск”:** только для  комфортного режима,  пониженного режима или  режима защиты от замерзания.


Клавишами   перейдите в  режим. Теперь вы с помощью + или - клавиш выбираете количество часов  или дней  прежде чем MILUX автоматически вернётся в  режим и приступит к выполнению программы.





Блокировка клавиатуры: функция, позволяющая защитить MILUX от случайного изменения настроек.


В     и  режимах работы вы можете, держа **OK** клавишу нажатой и нажав одновременно на кнопку + или - заблокировать клавиатуру () или () разблокировать её.

Выбор режима НАГРЕВ / ОХЛАЖДЕНИЕ: Нажмите клавишу , держите **OK** нажатой и нажмите одновременно на  клавишу. Затем нажмите + для выбора режима нагрева () или - для выбора режима охлаждения (

Функция RESET: Удаляет все пользовательские программы и устанавливает заводские установки MILUX.


Нажмите клавишу  OFF, держа + и - клавиши нажатыми, нажмите **OK** клавишу. Все символы дисплея загорятся на 5 секунд, после чего MILUX удалит все настройки и перезапустится с заводскими параметрами установок.

Заводские параметры :  21°C  17°C  6°C  все комфортные HOT режим нагрева.
Затем переустановите время и следуйте инструкциям раздела QUICK START.



Нажмите на кнопку с левой стороны и снимите переднюю панель.

Теперь у Вас есть доступ к батареям.



Установите 3 LR6 AA 1.5V батареи
(Рекомендуем алкалиновые)

ВАЖНО: у Вас есть 1 минута чтобы поменять батареи.



Для закрытия MILUX:

Установите переднюю панель в ответную часть задней панели. Подключите электроразъём. Надавив на переднюю панель, вы соедините переднюю и заднюю панели посредством защёлки.