








Инструкция по монтажу термостатов серии WFHT



Ограничение пределов регулирования



Калибровка установочной рукоятки

