

Электронный радиотермостат WFHT-RF BASIC



Функции

Электронный комнатный радиотермостат для систем водяных теплых полов, управляемых коллекторными сервоприводами. Термостат может использоваться с индивидуальным радиоприемником EHRFR001 (арт. 0403585) или с радиоконтроллером WFHC-RF. Термостат снабжен трехпозиционным переключателем (комфортный уровень температуры («день»), пониженный уровень температуры («ночь») и «выключить»). При включении термостат начинает передавать индивидуальный кодированный радиосигнал и может быть «привязан» к приемнику (см. описания радиоприемника и радиоконтроллера). Срок службы элементов питания – 1,5 – 2 года, замена элементов не требует снятия крышки.

Указания светодиода

Красный – идет нагрев зоны
 Красный мигает 1 раз в секунду – необходимо поменять элементы питания
 Зеленый мигает – идет передача радиосигнала

Технические характеристики:

Точность измерения температуры	0,1 °C
Рабочая температура	0 – 50 °C
Пределы регулирования	5 – 30 °C
Способ регулирования	ПИ, цикл 15 мин, полоса 2K
Элементы питания	2 x 3 В, CR2430
Класс защиты	II – IP 30
Рабочая частота	433 Гц
Радиус действия	40 м с индивидуальным приемником 80 м с радиоконтроллером

WATTS INDUSTRIES Deutschland GmbH

Godramsteiner Hauptstr. 167

D-76829 Landau

тел: +49 6341 9656 – 0, факс: +49 6341 9656 - 220

www.wattsindustries.com, www.wattindustries.ru