Библиотека СОК

Instructions Adapter VFG 2(21), VFGS 2 DN 150-250, AFQM, AFQM6 DN 40-125/AMV(E) 55/56



Type	DN	Code Nr.
VFG 2(21), VFGS 2	150-250	003G2044
AFQM, AFQM 6	40-125	

In case of using with AFQM, AFQM6 first set the flow and then connect adapter.

In Verbindung mit AFQM, AFQM6 erst den gewünschten Volumenstrom einstellen und dann den Adapter montieren.

Перед установкой адаптера, который требуется для монтажа электропривода на AFQM и AFQM6, перекройте и дренируйте трубопровод.

当与AFQM, AFQM6 相配时，应先设定流量，然后再安装适配器。