NEPTUN

Специальные Инженерные Системы

ДАТЧИК
КОНТРОЛЯ ПРОТЕЧКИ ВОДЫ
SW003 БЕЗ ПЛАТЫ

ПАСПОРТ-ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
РЭА.00039.01 П (ИМ)



Назначение

Датчик предназначен для фиксации протечки воды и передачи аварийного сигнала на контроллеры автоматизированных систем управления.

Принцип работы

Датчик имеет два контакта, напрямую соединенные с желтым и черным проводами, которые замыкаются в случае попадания на них воды.

Установка

Датчик устанавливается на полу в местах возможного скопления воды при авариях и протечках (в санузлах, на кухне, под раковинами, унитазом и т.п.).

Устанавливать датчик следует на полу контактными пластинами вниз. Точечные выступы на корпусе датчика не позволяют контактным пластинам касаться пола, что предотвращает ложное срабатывание и загрязнение пластин.

Технические характеристики

Габаритные размеры	диаметр 46 мм, высота 12 мм
Длина установочного провода	3 м
Температурный диапазон	+5°C ... +40°C
Максимальное удаление от контроллера	100 м
Масса	не более 50 г

Цвета проводов	Желтый	Черный	Красный	Зеленый
Назначение проводов	Контакт №1	Контакт №2	Не присоединены	

Изготовитель оставляет за собой право изменять цветовую гамму установочного провода.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок: 24 месяца со дня продажи.

Изготовитель гарантирует соответствие качества датчика контроля протечки воды SW003 без платы требованиям технических условий ТУ 3428-751-68134775-2011 при условии соблюдения правил транспортирования и указаний по установке и эксплуатации.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт или замену изделия при обнаружении неисправностей, произошедших по вине изготовителя и при условии выполнения указаний по установке и эксплуатации.

Гарантийные обязательства не распространяются на датчики контроля протечки воды SW003 без платы, имеющие механические повреждения, а также если дефект возник в результате неправильного монтажа, подключения и эксплуатации данного прибора.

ВНИМАНИЕ!

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильной установки и эксплуатации изделия.

Обязательным для выполнения гарантийных обязательств является наличие заполненного гарантийного талона с указанием наименования изделия, названия магазина или торговой фирмы, продавшей товар, её штампа, Ф.И.О. и подписи уполномоченного лица.

Сведения о рекламации

При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока эксплуатации прибора покупателю необходимо незамедлительно обратиться в гарантийные мастерские производителя или его уполномоченных представителей в регионах.

Адреса гарантийных мастерских указаны на сайте:

www.neptun-mcs.ru/servis

Сведения о сертификатах

Товар не подлежит обязательной сертификации.

Гарантийный талон

Датчик контроля протечки воды SW003 без платы _____

зав.№ _____

дата выпуска_____ Штамп ОТК

Прошел приемо-сдаточные испытания и признан годным к эксплуатации.

Наименование магазина или торговой фирмы, продавшей прибор:

_____

Ф. И. О. уполномоченного лица: _____

Дата продажи _____ подпись_____

Покупатель_____ подпись_____

Изготовитель: **ООО «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»**
141008, Московская область, г. Мытищи, Проектируемый пр-д 5274, стр. 7,
Тел./факс: (495) 780-70-15, www.neptun-mcs.ru