Инструкция по монтажу

для специалистов

VIESSMANN

Кодирующий штекер котла для контроллера котлового контура Viessmann

Для водогрейных котлов низкого давления и теплообменников (сталь)

Указания по технике безопасности

⚠ **Во избежание опасных ситуаций, физического и материального ущерба просим строго придерживаться данных указаний по технике безопасности.**

Указания по технике безопасности

! **Внимание**
Этот знак предупреждает об опасности материального ущерба и вредных воздействий на окружающую среду.

Целевая группа

Данная инструкция предназначена исключительно для аттестованных специалистов.

- Работы на газовом оборудовании разрешается выполнять только специалистам по монтажу, имеющим на это допуск ответственного предприятия по газоснабжению.
- Электротехнические работы разрешается выполнять только специалистам-электрикам, уполномоченным на выполнение этих работ.

Предписания

При проведении работ должны соблюдаться

- законодательные предписания по охране труда,
- законодательные предписания по охране окружающей среды,
- требования организаций по страхованию от несчастных случаев на производстве,
- соответствующие местные правила техники безопасности (см. документацию изделия)

Работы на установке

- Выключить электропитание установки (например, с помощью отдельного предохранителя или главного выключателя) и проконтролировать отсутствие напряжения.
- Принять меры по предотвращению повторного включения установки.

Указания по технике безопасности (продолжение)

! **Внимание**
Электростатические разряды могут стать причиной повреждения электронных модулей. Перед выполнением работ следует прикоснуться к заземленным объектам, например, к водопроводным трубам, чтобы обеспечить отвод электростатического заряда.

Применение

Для защиты теплообменника при работе на газообразном топливе и для обеспечения точной работы контроллера котла к теплообменнику прилагается кодирующий штекер котла № 1031, предназначенный для соответствующих условий применения. При работе на жидком топливе используется кодирующий штекер № 1060, приложенный к контроллеру котла.

Кодирующие штекеры котла обеспечивают на контроллере настройку следующих параметров:

	Жидкое топливо (EL)	Газообразное топливо
Номер кодирующего штекера котла	1060 (прилагается к контроллеру котлового контура)	1031 (прилагается к теплообменнику)
Минимальная температура обратной магистрали	60 °C	70°C
Нижний предел температуры котловой воды	65 °C	75°C

5369 813 GUS

Указания по монтажу (только для газообразного топлива)

1. Демонтировать имеющийся кодирующий штекер котла из контроллера котлового контура Viessmann.

   Инструкция по монтажу и сервисному обслуживанию контроллера котла

2. Установить кодирующий штекер в контроллер котлового контура Viessmann, который прилагается к теплообменнику, до ввода установки в эксплуатацию.

   Инструкция по монтажу и сервисному обслуживанию контроллера котла

ТОВ "Віссманн"
вул. Димитрова, 5 корп. 10-А
03680, м.Київ, Україна
тел. +38 044 4619841
факс. +38 044 4619843

Viessmann Group
ООО "Виссманн"
г. Москва
тел. +7 (495) 663 21 11
факс. +7 (495) 663 21 12
www.viessmann.ru

5369 813 GUS

Оставляем за собой право на технические изменения.

Отпечатано на экологически чистой бумаге,
отбеленной без добавления хлора.