Библиотека СОК





При питании приводов от ~220В подключить к нейтрали

При питании приводов от ~24В подключить к "Общий"



Установить перемычку между L2 и L3, и между клеммами 1 и 2