



**Климатическое оборудование с
рекуперацией для бассейна**

ПАСПОРТ

NOTOS **31.14;**
34.14

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № документа	Подпись и дата

Содержание

1 Основные сведения и технические данные	3
1.1 Описание установки	3
1.2 Принцип работы	5
1.3 Размеры установки	7
1.4 Автоматика	8
1.5 Вентиляторы	9
1.6 Водяной нагреватель	10
1.7 Смесительный узел	10
1.8 Рекуператор	11
2 Комплектность	12
3 Руководство по монтажу.....	13
3.1 Выгрузка	13
3.2 Монтаж	14
3.3 Ввод в эксплуатацию	18
3.4 Меры безопасности	19
4 Техническое обслуживание	22
5 Свидетельство о приемке.....	25
6 Свидетельство об упаковывании	26
7 Сведения об утилизации.....	26
8 Гарантии изготовителя.....	27

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Ушанов Э.			
Пров.				
Н. контр.				
Утв.				

Notos ПС.

NOTOS
Паспорт

Лит. Лист Листов

2 28

Наименование исполнителя

Основные сведения и технические данные

Климатическая установка NOTOS – это полностью законченное изделие, которое не нуждается ни в каких дополнительных элементах. Во время изготовления все компоненты установки проходят постоянный контроль качества.

Для транспортирования установка может доставляться на стройплощадку по частям и собираться на месте.

Описание установки

Корпус кондиционера.

Корпус установки выполнен в виде рамной конструкции. Несущая панель корпуса выполнена в виде сэндвича, внутри которого уложена теплоизоляция. Панели выполнены из стальных оцинкованных листов, покрытых с обеих сторон антикоррозийной краской.

Отсеки фильтров приточного и вытяжного воздуха имеют съемные панели для обслуживания. Поддон для сбора конденсата имеет слив.

Система клапанов.

В установке имеются три системы клапанов для управления движением потоками воздуха в различных режимах работы. Клапаны выполнены из двухслойных пустотелых ламелей с уплотнителем. Два клапана предназначены для прохода вытяжного и приточного воздуха. Один клапан предназначен для рециркуляции воздуха.

Каждый клапан имеет электропривод.

Вентиляторы.

Высокоэффективные вентиляторы EBM PAPST типа «свободное колесо». Вентиляторы оснащены электронно коммутируемыми двигателями. Двигатели имеют термозащиту, защиту от коротких замыканий, и от перекоса фаз.

Отбор статического давления.

На вентиляторах имеются отборники статического давления. Они используются для измерения производительности вентиляторов.

Воздушные фильтры.

Наружный воздух очищается с помощью фильтров класса EU5. Вытяжной воздух очищается фильтром G3.

Рекуператор.

Двухступенчатый эффективный рекуператор выполнен из пропиленовых пластин. Эффективность рекуператора составляет более 75%. Пластины из полипропилена оптимальны для условий бассейна. Они устойчивы к воздействию кислот и щелочей, не подвержены коррозии.

Инв. № подп.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Notos ПС.	Лист
						3

Теплообменник.

Стандартный медно-алюминиевый теплообменник вода-воздух. Оснащается трехходовым вентилем и циркуляционным насосом. Смесительный узел поставляется вместе с кондиционером.

Шкаф управления.

Шкаф управления полностью готов и смонтирован на кондиционере. Все необходимые компоненты находятся в шкафу. В случае необходимости шкаф автоматики может быть смонтирован на стене.

Функции управления и регулирования.

- Выбор режима работы – ручного или автоматического происходит на пульте управления.
Автоматический режим работы.
- Регулирование температуры воздуха производится по датчику температуры, который находится в вытяжном канале.
- Регулирование влажности воздуха в бассейне происходит в зависимости от влагосодержания наружного воздуха путем изменения количества подачи приточного воздуха.
- При возникновении аварийной ситуации, сигнал об аварии подается на пульт управления.
- Ручное управление устанавливается при пуско-наладке и в режиме обслуживания.

Регулирования производительности.

- Для контроля производительности установки на вентиляторах предусмотрены отборники статического давления. Контроллер постоянно измеряет перепад статического давления на вентиляторах, и по характеристикам вентиляторов определяет их производительность в м3/ч.

Регулирование теплообменника вода-воздух.

- Теплообменник регулируется от канального датчика температуры. Контроллер осуществляет регулировку трех-ходового клапана для достижения требуемой температуры нагрева.

Общие испытания.

- По окончании сборки кондиционер подвергается общим испытаниям. Установка испытывается во всех режимах работы. Проверяются все параметры кондиционера.


Инв. № подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
--------------	----------------	--------------	--------------	----------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Notos ПС.

Лист

Принцип работы установки:



Обозначение	Наименование
DA1	Воздушный клапан приточного воздуха
DA2	Воздушный клапан вытяжного воздуха
DA3	Воздушный клапан рециркуляционного воздуха
TS1	Канальный датчик температуры приточного воздуха
TR1	Канальный датчик температуры вытяжного воздуха
S	Смесительный узел
D	Датчик влагосодержания наружного воздуха
SF	Приточный вентилятор
RF	Вытяжной вентилятор
DPT	Датчик статического давления вентилятора
K	Пластинчатый рекуператор
TO	Теплообменник вода - воздух

РЕЖИМЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Общие сведения:

Установка имеет 2 режима управления «Ручной- Авто»

Положение «Авто»: управление осуществляется полностью автоматически.

Положение «Ручной»: В случае технического обслуживания, ремонта или испытаний установка переключается в ручной режим.

S и SF, RF имеют отдельные кнопки для управления, когда установка находится в ручном режиме.

2. Смесительный узел:

Насос смесительного узла работает непрерывно.

При отказе насоса неисправный насос не должен запускаться автоматически, пока не будет снят сигнал тревоги.

3. Защита от замораживания:

Защита от замерзания ТО постоянно включена, даже если система находится в ручном режиме.

Для защиты от замерзания в смесительном узле предусмотрен датчик температуры воды, а также датчик температуры воздуха (на схеме не обозначены).

Инв. № подп.	Подпись и дата	Инв. №	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

4. Защита от замораживания пластинчатого рекуператора K:

В рабочем режиме при низких температурах наружного воздуха, ниже -20° С, начнется обмерзание пластинчатого рекуператора K. Чтобы избежать такой ситуации, при достижении наружной температуры -20° С контроллер даст команду на разморозку K .

- Шаг 1. Заслонки DA1, DA2 будут закрыты, откроется клапан DA3.
- Шаг 2. Температура приточного воздуха (TS1) устанавливается на уровне 45 °С. Управляется S для достижения заданной температуры TS1 .
- Шаг 3. Вентиляторы SF и RF устанавливают частоту вращения на уровне 50%.

В таком режиме установка работает в течение 5 мин, затем уменьшает частоту вращения SF и RF до минимума, и после этого возвращается в рабочий режим. В рабочем режиме кондиционер работает в течение 30 мин, и если температура наружного воздуха остается на уровне -20° С, то снова переходит в режим разморозки K.

5. РЕЖИМ АВТО. УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ

5.1. Режим «Старт».

Режим при начальном пуске, а также при низкой температуре в помещении бассейна (26 °С и ниже).

- Шаг 1. Открывается клапан DA3, клапана DA1 и DA2 закрыты. Вентиляторы SF и RF запускаются с плавным повышением частоты вращения.
- Шаг 2. Температура приточного воздуха (TS1) устанавливается на уровне 45 °С. Управляется S для достижения заданной температуры TS1 .
- Шаг 3. При достижении температуры вытяжного воздуха (TR1) уровня 30 °С, контроллер переводит работу установки в рабочий режим.

5.2. Рабочий режим.

- Шаг 1. Контроллер устанавливает значение температуры для TS1.
- Управляется S для достижения заданной температуры TS1.
- Шаг 2. Клапана DA1 и DA2 открываются, клапан DA3 закрывается.
- Шаг 2. Контроллер по датчику температуры (TR1) производит регулировку скорости вращения вентиляторов SF и RF.

6. КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВЕНТИЛЯТОРОВ АНУ

Статическое давление вентиляторов измеряется датчиками давления (DPT). Контроллер постоянно рассчитывает производительность вентиляторов по показаниям датчиков. И регулирует воздухообмен в бассейне, для достижения требуемых параметров.


Инв. № подп.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Notos ПС.

Лист

Размеры оборудования:



Тип	Д	Ш	В	Приток / Вытяжка	Забор / Выброс	Вес
Notos 31.14	6120	2000	2300	1450x800	1450x800	1900
Notos 34.14	6120	2000	2300	1450x800	1450x800	2200

Присоединительные размеры

	Notos 31.14	Notos 34.14
Присоединительный размер воздуховодов	1450*800	1450*800
Присоединительный размер горячей воды	1 1/2"	1 1/2"
Электроснабжение	3ф+N+PE; 380 В.	3ф+N+PE; 380 В.
Дренажный патрубок	40	40 + 32
Удаленное управление (опция)*	Wi-Fi	Wi-Fi

Инв. № подп.	Подпись и дата	Бзм. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
--------------	----------------	-------------	--------------	----------------

Автоматика

Контроллер Monocontroller pool



ON/OFF

- Управление пропорциональными электроприводами
- Автомат защиты;

- Проводной пульт управления с сенсорным ЖК экраном:
- Датчик температуры и влажности уличного воздуха
- Датчик температуры и влажности внутреннего воздуха
- Датчик температуры подаваемого воздуха
- Датчик температуры обратной воды
- Датчик температуры поверхности нагревателя
- Управление циркуляционным насосом
- Управление электроприводом трехходового вентиля
- Управление электроприводами

Проводной пульт управления с сенсорным ЖК экраном:



- Сенсорный пульт управления с диагональю 3.2"
- Отображение температуры уличного воздуха
- Отображение температуры внутреннего воздуха
- Отображение влажности внутреннего воздуха
- Установка температуры внутреннего воздуха
- Отображение загрязненности фильтра

Инв. № подп.	Подпись	Инв. №	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Вентиляторы

В оборудовании применяются центробежные высокоэффективные ЕС вентиляторы.

Управление вентиляторами осуществляется по протоколу Modbus.

Автоматика общается с вентиляторами на программном уровне, что позволяет не только точно управлять производительностью вентилятора, но и считывать рабочие параметры и неисправности (коды ошибок) в случае их появления.

Внимание!

При первом запуске установки необходимо проконтролировать правильность показаний производительности вентиляторов. Для этого необходимо замерить статическое давление на каждом вентиляторе.

Для замера статического давления имеются специальные патрубки, к которым необходимо подсоединить трубы манометра.

Производительность определяется по формуле:

$$q = k * \sqrt{\Delta P}$$

Где: ΔP – статическое давление вентилятора, Па;
 k – к-фактор.

Водяной нагреватель

В оборудовании применяется медно-алюминиевый водяной нагреватель.

Нагреватель защищен от коррозии. Водяной нагреватель имеет систему защиты от замораживания по датчику температуры поверхности нагревателя и по датчику температуры обратной воды. Ограничивающие уставки для этих двух датчиков можно изменять в настройках.

В случае понижения ниже уставки или неисправности датчика (КЗ или разрыв) автоматика выдаст соответствующую ошибку.

Данные / Тип установки		Notos 31.14 / 34.14
Тип нагревателя		Водяной
Размер нагревателя		1450*800
Мощность 80/60С, кВт.		180
Трехходовой клапан		VRG 131 25-10
Привод трехходового клапана		привод ARA 659
Рабочее давление		До 1 Мпа

Инв. № подл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Notos ПС.

Лист

Внимание!


Для корректной работы установки, должна быть обеспечена круглогодичная подача горячей воды из системы теплоснабжения с температурой, соответствующей расчетным данным.

Смесительный узел

В комплекте с оборудованием поставляется собранный смесительный узел. Смесительный узел медный, паяный с соединениями типа «американка», что облегчает замену неисправных элементов. Циркуляционный насос и электромотор привода трехходового клапана необходимо подключить к автоматике.

Состав смесительного узла:

1. Водяной нагреватель
2. Датчик поверхности нагревателя
3. Соединение с нагревателем
4. Датчик обратной воды
5. Циркуляционный насос
6. Трехходовой клапан
7. Обратный клапан
8. Фильтр
9. Шаровый кран



Алгоритм работы:

- При включении нагревателя включается циркуляционный насос.
- Циркуляционный насос при включенном нагревателе работает и при включенном и при выключенном оборудовании.
- Трехходовой клапан регулирует температуру подаваемого воздуха для поддержания требуемой температуры подаваемого воздуха.

Рекуператор

В оборудовании используется полипропиленовый рекуператор. Полипропилен устойчив к загрязнениям, влаги, долговечен и совершенно не подвержен коррозии.

Конструкция обеспечивает высокий КПД рекуператора и эффективное отведение сконденсированной влаги.

Инв. № подп.	Подпись и дата
Инв. № подп.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Данные по рекуператору	
Тип рекуператора	Пластинчатый
Материал рекуператора	Полипропилен
Количество ступеней, шт.	1
Скорость воздуха, м/с.	2

Управление: оттайка рекуператора

- ✓ Оттайка рекуператора по таймеру (настраивается).

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Notos ПС.


Лист

Комплектность

Секция 1

Секция 2

Секция 3



Наименование	Количество	Примечание
Секция №1.	1	
Секция №2.	1	
Секция №3.	1	
Смесительный узел.	1	
Пульт управления.	1	
Wi-Fi модуль.	1	
Паспорт изделия.	1	

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
--------------	----------------	--------------	--------------	----------------

Руководство по монтажу

Выгрузка, хранение, транспортировка

- Оборудование необходимо хранить в закрытом, чистом и сухом помещении.
- При хранении оборудование должно находиться на платформе высотой около 100 мм.


Выгрузка

При выгрузке автопогрузчиком необходимо следить за тем, чтобы устройство полностью легло на вилы погрузчика. Длина вил погрузчика должна быть больше ширины устройства. Если устройство поставляется без рамы, необходимо следить за тем, чтобы днище устройства не было повреждено вилами погрузчика.

Внимание!!! Не поднимать устройство за патрубки теплообменника, дренажа или другие выступающие детали.

Выгрузка краном. Выгрузку установки краном можно осуществить двумя способами. С использованием труб, если в раме имеются отверстия предназначенные для этого. Если таких отверстий нет, то необходимо использовать ремни, трос и распорки.

Рис. 1. Выгрузка при помощи тросов и распорок.



1. Уложите трос или ремни под секцию.
2. Зафиксируйте трос или ремни в верхней части установки на распорках (Рис. 1). При этом убедитесь, что трос или ремни не соприкасаются с установкой.
3. Убедитесь, что транспортируемая установка не может опрокинуться.
4. Медленно поднимите секцию и начните подъем.

Инв. № подп.	Подпись	Инв. №	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Notos ПС.

Лист

13

Рис. 2. Выгрузка при помощи подъёмных труб и распорок.



1. Вставьте две трубы в отверстия в опорной раме (поз. 1).
2. Закрепите стопорные штифты (поз. 4) с обеих сторон труб.
3. Закрепите концы троса между стопорными штифтами с обеих сторон (поз. 3).
4. Закрепите трос в верхней части секции на распорках (поз. 2). При этом убедитесь, что трос или ремни не соприкасаются с установкой.
5. Убедитесь, что секция не может опрокинуться.
6. Медленно поднимите секцию и начните подъем.

После транспортировки

7. Снимите концы троса с подъемных труб.
8. Снимите стопорные штифты с подъемных труб и осторожно вытяните трубы из точек подъема.

Устройство поставляется единым агрегатом или отдельными блоками.

Монтаж

Монтаж оборудования должны проводить только уполномоченные специалисты.

Помещение для установки должно быть чистым, сухим, с отоплением и канализацией.

Химические вещества, которые могут повредить устройство, нельзя хранить в помещении где находится установка.

Разводка воздуховодов должна быть отделена противопожарными клапанами от помещения, где находится установка.

Инв. № подп.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Необходимо обеспечить свободный проход от установки к путям эвакуации

Место установки должно иметь достаточно пространства для технического обслуживания. Пространство равно ширине установки + 300 мм.

Строительные конструкции помещения должна выдерживать нагрузку от установки и должны быть шумоизолированы.

Фундамент должен быть ровным и выровненным по горизонтали по всей поверхности.

Подходящие фундаменты для установки: бетонный фундамент в виде плиты или ленты; рамная стальная конструкция.

Если оборудование поставляется из отдельных блоков.

Отдельные секции устройства должны быть соединены вместе после транспортировки.

Расположение секций можно взять из чертежа устройства.


Секции соединяются между собой болтами M8. Для этого на корпусе установки в соответствующих местах имеются элементы крепления.

Проверьте, надежно ли прикреплена самоуплотняющаяся лента к соединяемым секциям.

Если уплотнительная лента не приклеена, то соединяемые поверхности секций необходимо обезжирить ацетоном и наклеить самоклеящуюся уплотнительную ленту.

Нельзя перемещать отдельные секции ударами тяжелых предметов.
Рекомендуется перемещать секции при помощи ремня и цепной тали.

Рис. 3. Соединение секций при помощи ремня и цепной тали.



1. Проверьте, надежно ли приклена самоуплотняющаяся лента к профильной раме (поз. стрелки).
2. Поместите ремень (поз.2) вокруг основания отдельных секций (поз.1 + 5) соответственно.
3. Соедините концы ремня (поз. 3) на передней и задней стороне отдельных секций вместе с двумя цепными талями (поз. 4).
4. Притяните секции при помощи двух цепных талей.

Инв. № подп.	Подпись	Инв. №	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Notos ПС.	Лист
						15

Подключение системы воздуховодов.

Устройство имеет заводские опции для подключения воздуховодов. Воздуховоды нужно подключать к установке через гибкий соединитель.

В случае присоединения воздуховода через гибкий соединитель, необходимо установить жилу заземления между воздуховодом и корпусом установки.


Расположение воздуховодов на устройстве может быть взято из чертежа устройства.

Подключение дренажного трубопровода.

Трубопровод, присоединяемый к установке, должен иметь уклон не менее 0,01.

Трубопровод необходимо подключать к дренажному патрубку через сифон.

Высота сифона должна соответствовать максимальному статическому давлению вентилятора в мм. вод. ст. + 15 мм.



Канализация должна иметь пропускную способность, соответствующую ожидаемому количеству воды от установки.

Подключение воздухонагревателя и воздухоохладителя.

В комплект поставки входит смесительный узел.

Трубопроводы теплоснабжения должны быть спроектированы и смонтированы таким образом, чтобы избежать нагрузок на теплообменник из-за веса, вибраций и теплового расширения. При необходимости используйте компенсаторы.

Соедините трубы таким образом, чтобы теплообменники можно было легко снять для целей технического обслуживания или замены.

Обеспечьте возможность удаления воздуха и слива воды из системы.

Инв. № подп.	Подпись	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Электрический монтаж

Электрический монтаж следует осуществлять в соответствии с местными электротехническими нормами, **ПУЭ 6 и 7, ГОСТ Р 50571.11-96.**

Если установка монтируется на отдельную стальную раму, то раму необходимо заземлить

- Проверьте соответствие электрической сети данным, указанным для агрегата.
- Работы по электропроводке должны осуществляться квалифицированными профессионалами.
- В качестве питающих кабелей всегда используйте ПВХ- кабели с двойной изоляцией.
- Перед тем, как получить доступ к клеммным устройствам, необходимо отключить все контуры питания.
- Подключение линии питания производится на силовую клеммную колодку к контактам (L ,N, P) или на вводной автомат. Клеммная колодка и вводной автомат установлены внутри корпуса агрегата или в щите автоматики.
- Подключение Пульта Управления к агрегату производится на клеммную колодку к контактам [1 | 2 | 3 | 4]. Клеммная колодка установлена внутри корпуса агрегата или в блоке автоматики. Для подключения требуется экранированный UTP- кабель или экранированный кабель сечением 0,5...0,75мм.
- **ОБЯЗАТЕЛЬНО подключите экранирование к клемме 5 на оборудовании.**
- Подключение сигнальной линии к пульту управления производится на клеммную колодку к контактам [1 | 2 | 3 | 4]. Клеммная колодка установлена внутри корпуса пульта управления. Экранирование на пульте не подключается.
- **На пульте управления экран НЕ подключается**

Внимание!

Подключение ПУ производить в строгом соответствии с обозначениями: 1-1, 2-2, 3-3, 4-4. Сигнальный провод не должен проходить рядом с силовыми проводами, электромагнитные наводки могут привести к некорректной работе оборудования или выходу его из строя.

- Датчик температуры подаваемого воздуха уже подключен к агрегату.
- Датчик температуры подаваемого воздуха устанавливается в приточном канале на расстояние не менее метра от нагревателя.
- Датчик наружного воздуха необходимо устанавливать на северной стороне здания. Датчик должен быть защищен от осадков, и от влияния тепла от здания.

Инв. № подп.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Notos ПС.

Лист

Ввод в эксплуатацию

Установка должна быть введена в эксплуатацию персоналом, уполномоченным производителем.

При вводе в эксплуатацию должны выполняться все инструкции, описанные в настоящей главе.

Устройство должно быть очищено от строительной пыли и других загрязнений. Металлические воздуховоды, отдельные секции, рамы должны быть соединены между собой токопроводящими жилами для уравнивания потенциалов.

Перед вводом в эксплуатацию проверить ещё раз следующие моменты:

- Проверить вентиляторы вручную на свободное вращения и отсутствие столкновений;
- Проверить подвижность виброгасителей;
- Если на вентиляторах имеются транспортировочные предохранители, то перед вводом в эксплуатацию они должны быть удалены;
- Проверить правильность подключения напряжение питания;
- Проверить правильность подключения защитного проводника;
- Все панели и двери корпуса должны быть надежно зафиксированы;
- Проверить положение воздушных заслонок в рабочем состоянии.

Теплообменник:

- Проверить герметичность соединений теплообменников;
- Проверить, установлены ли сифоны на всех дренажных выпусках;
- Проверить наличие теплоносителя (холодоносителя) в теплообменнике;
- Тщательно удалить воздух из системы теплоснабжения.

Фильтр:

- Вставьте все фильтры в направляющие рамки;
- Проверьте надежность фиксации фильтров в рамках.

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
--------------	----------------	--------------	--------------	----------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Notos ПС.

Лист

18

Меры безопасности

Доступ к оборудованию.

Оборудование должно быть установлено таким образом, чтобы доступ к нему был только у обслуживающего персонала.

Любые другие посетители должны подходить к оборудованию только в сопровождении обслуживающего персонала.

Ни в коем случае рядом с оборудованием не должны находиться посторонние лица.

Общие меры предосторожности.

Убедитесь в том, что параметры подаваемого электропитания соответствуют характеристикам, указанным на паспортной табличке.

- Все работы с электрическими цепями и оборудованием выполняются только высококвалифицированным электриком.
- Открывайте распределительную коробку или щит управления только после отключения электропитания.
- Оборудование должно использоваться для выполнения тех задач, для которых оно было спроектировано.

Правила техники безопасности

Производитель не несет ответственности за работу оборудования, используемого не по назначению.

- Отключите оборудование в случае его поломки.
- Теплообменники заполняются только водой или водяной смесью, содержащей до 50% этиленгликоля или пропиленгликоля. Максимальное давление в водяном контуре не должно превышать значений, указанных в паспорте
- Обслуживающий персонал должен носить спецодежду, подходящую для работы, которую он выполняет. Используйте соответствующие средства защиты (перчатки, очки и т.д.) при необходимости.
- НЕ ТРОГАЙТЕ оборудование во время его работы, если только это не оговорено в данном руководстве.
- НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ оборудование с демонтированными защитными устройствами.
- НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ устройства защиты.
- Перед проведением ремонтных работ или выполнением других операций сообщите другим операторам, работающим на данном оборудовании, о том, что вы собираетесь делать и убедитесь в том, что они расслышали и поняли ваши намерения.
- Наладка оборудования, осуществляемая с отключением устройств безопасности, должна осуществляться только одним лицом. Во время проведения наладочных работ рядом с оборудованием не должны находиться посторонние лица.

Инв. № подп.	Подпись	и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Notos ПС.

Лист

19

- После завершения наладки, осуществляющейся с отключением устройств безопасности, сразу же верните эти устройства в рабочее состояние.
- Если оборудование установлено в замкнутом пространстве, используйте беруши.
- Используемые инструменты должны находиться в хорошем рабочем состоянии, перед использованием убедитесь в том, что вы знакомы с их работой.
- Перед тем как закрыть панели корпуса и запустить установку в работу, убедитесь в том, что внутри не осталось никаких инструментов, электрических кабелей или посторонних предметов.
- Рабочая площадка вокруг оборудования должна всегда содержаться в чистоте и быть хорошо освещенной.
- Оборудование не должно устанавливаться во взрывоопасной атмосфере. Если оборудование предназначено для эксплуатации в закрытом помещении, не устанавливайте его на открытом воздухе.
- Устройство не должно устанавливаться в местах, электромагнитное поле в которых превышает предельные значения, указанные в действующих нормах.

Меры по предотвращению вероятных повреждений.

Предотвращение поломки системы управления.

- Прежде чем осуществлять любые операции с пультом управления, внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями.
- Перед тем как пользоваться пультом, убедитесь, что он подключен к основному оборудованию надлежащим образом.
- Информируйте поставщика всякий раз, когда пульт выдает код ошибки.
- В случае остановки по аварийной сигнализации, оборудование нельзя запускать вручную до тех пор, пока не будет обнаружена и устранена причина срабатывания сигнализации.

Предотвращение механических повреждений.

- Установите оборудование в соответствии с данным руководством.
- Регулярно проводите техническое обслуживание, описанное в данном руководстве.
- Выполняя работы внутри установки, надевайте каску.
- Не прикасайтесь к оребрению теплообменника, не надев защитных перчаток.
- Перед запуском оборудования убедитесь в том, что все панели, крышки и двери закреплены надлежащим образом.

Предотвращение поломки электросистемы.

- Соедините щит управления с источником электропитания в соответствии с данным руководством.
- Регулярно проводите техническое обслуживание, описанное в данном руководстве.

Инв. № подп.	Подпись	и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

- Перед тем как открыть щит управления, отключите его от вводного электрощитка.
- Перед тем как включить оборудование, убедитесь, что защитные и заземляющие проводники соединены надлежащим образом.
- Убедитесь в том, что все электрические соединения закреплены, проверьте соединительные кабели, обращая особое внимание на состояние изоляции. В случае сильного износа или повреждения замените кабель.
- Периодически проверяйте кабели.
- Убедитесь в том, что все рубильники находятся в рабочем состоянии.

Предотвращение других поломок.

- Проверьте все трубопроводы на предмет износа и повреждений. Эти детали оборудования необходимо тщательно осматривать, содержать и закреплять. Убедитесь в том, что все соединения хорошо затянуты.
- Антифриз, добавленный в гидравлическую систему, содержит опасные вещества. Не употребляйте во внутрь жидкость из гидравлической системы, следите, чтобы она не попадала в глаза, на кожу или на одежду.
- При замене какой-либо детали, перед запуском оборудования, убедитесь в том, что она установлена надлежащим образом.
- Рядом с оборудованием должен находиться огнетушитель, подходящий для тушения электрооборудования.
- Следите за тем, чтобы внутрь оборудования не попадало никакой жидкости.
- Не храните легковоспламеняющиеся жидкости рядом с установкой.
- Сливайте жидкости из трубопроводов перед выполнением сварочных работ.
- Не сгибайте и не ударяйте по трубам, в которых находятся жидкости под давлением.

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Notos ПС.

Лист

21

Техническое обслуживание изделия

Техническое обслуживание может проводиться только уполномоченным инженерно-техническим персоналом.

Перед началом работ необходимо предпринять следующее.

- В вводном щите отсоединить установку от источника электропитания.
 - Повесьте на вводной щит табличку «Не включать! Ведутся работы!».
 - Убедитесь в том, что устройства дистанционного управления отключены.
 - Наденьте соответствующую спецодежду (каску, перчатки, очки, обувь и т.д.).
- Во время работы оборудования должно быть выполнено следующее.
- Работы с открытый электрическим щитом должны проводиться в течение короткого времени.
 - Закройте электрический щит после выполнения всех необходимых измерений и проверок.
 - В случае слива теплоносителя, примите все меры, необходимые для защиты оператора от горячей жидкости.
 - При замене двигателей, змеевиков или другого тяжелого оборудования убедитесь в том, что параметры подъемного оборудования соответствуют переносимому весу.
 - При необходимости изменения гидравлической и электрической схемы, а также управляющей логики свяжитесь с поставщиком.
 - При необходимости проведения сложных работ, связанных с монтажом-демонтажом оборудования, свяжитесь с поставщиком.
 - Используйте только оригинальные запасные части, приобретенные у представителей изготовителя.

Порядок технического обслуживания изделия

№	Наименование работ	Периодичность
Вентиляторы		
1	Осмотр электрической проводки, проверка соединений. Запись результатов.	ежеквартально
2	Проверка воздушных проходов вентилятора, устранение пыли и грязи.	ежеквартально
3	Очистка лопастей вентилятора, запись обнаруженных дефектов.	раз в полгода
4	Измерение величины тока. Запись результатов.	раз в полгода
5	Полная очистка вентилятора снаружи.	раз в год
Калориферы		

Инв. № подл.	Подпись и дата
Инв. №	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Notos ПС.	Лист
						22

№	Наименование работ	Периодичность
1	Визуальный осмотр калорифера на предмет загрязнения и повреждений. Чистка при необходимости.	ежеквартально
2	Проверка поддона на слив конденсата. Чистка дренажа при необходимости	ежемесячно
3	Проверка каплеотделителя. Чистка при необходимости.	ежеквартально
4	Чистка змеевиков, удаление пыли.	раз в полгода
Рекуператор		
1	Визуальный осмотр рекуператора на предмет загрязнения и повреждений	ежеквартально
2	Чистка рекуператора от загрязнений	ежеквартально
3	Проверка поддона на слив конденсата. Чистка дренажа при необходимости	ежеквартально
Воздушные фильтры		
1	Остановка вентиляторов	ежемесячно
2	Проверка состояния фильтров	ежемесячно
3	Замена фильтров в случае необходимости	ежемесячно
Заслонки		
1	Визуальный осмотр заслонок	ежеквартально
2	Проверка открытия и закрытия заслонок	ежеквартально
3	Чистка заслонок	ежеквартально
Электрические исполнительные механизмы		
1	Проверка открытия и закрытия вручную	ежеквартально

Инв. № подп.	Подпись	Инв. №	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
--------------	---------	--------	--------------	--------------	----------------

Notos ПС.

Лист

23

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

№	Наименование работ	Периодичность
2	Проверка механизмов на предмет износа	ежеквартально
3	Проверка и закрепление кабельных соединений	ежеквартально
Контроллеры		
1	Проверка параметров питания и состояния предохранителей.	ежеквартально
2	Проверка и закрепление кабельных соединений	ежеквартально
3	Проверка на предмет загрязнений.	ежеквартально
4	Чистка контроллеров.	ежеквартально
Сенсоры, датчики температуры и влажности		
1	Проверка и закрепление кабельных соединений	ежеквартально
2	Проверка на предмет загрязнений	ежеквартально
3	Чистка оборудования	ежеквартально
Насосы		
1	Тестирование величины электрического тока	ежеквартально
2	Проверка правильности функционирования	ежеквартально
3	Проверка прокладок на предмет протечек	ежеквартально
4	Проверка плотности соединений	ежеквартально
5	Проверка надежности электрических соединений	ежеквартально

Инв. № подп.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Инв. № подп.	Подпись и дата

Свидетельство о приемке

Изделие Notos _____

Заводской номер _____

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации

Начальник ОТК

М.П. _____

личная подпись

расшифровка подписи

_____ год, месяц, число

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Notos ПС.

Лист

25

Свидетельство об упаковывании

Изделение Notos _____

Заводской номер _____

Упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

Упаковщик

личная подпись

расшифровка подписи

_____ год, месяц, число

Сведения об утилизации

Изделение не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. Утилизация изделия производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

Порядок утилизации изделия определяется Потребителем.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Notos ПС.

Лист

26

Гарантия на вентиляционное оборудование 3 года.

Общая информация

Компания TURKOV гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами оборудования, подтверждает исправность данного изделия.

Расчетный срок службы оборудования NOTOS составляет 10 лет.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.

В случае обнаружения каких-либо дефектов продукции, TURKOV предоставляет дилеру право определять - подлежит ли изделие ремонту или бесплатной замене компонентов по гарантии.

Ограничения гарантии

При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным. В этом случае рекомендуем Вам обратиться к продавцу для получения нового гарантийного талона, соответствующего вышеуказанным условиям. В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

Гарантийный талон

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:

ДАТА ПРОДАЖИ:

ДАТА УСТАНОВКИ:

НАЗВАНИЕ ПРОДАВЦА:

НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ УСТАНОВЩИКА:

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА:

ПОДПИСЬ УСТАНОВЩИКА:

ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА

М.П.

ПЕЧАТЬ УСТАНОВЩИКА

М.П.

Инв. № подп.	Подпись и дата	Бзм. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Notos ПС.

Лист

27

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № документа	Подпись и дата
Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата

Notos ПС.

Лист

28