




**DANTEX**  
TRADITION of INNOVATION

## ТЕПЛОВАЯ ПУШКА

(Промышленный тепловентилятор)

Руководство пользователя

### RX-02DAN



# RX-02DAN Руководство пользователя

## Описание изделия

Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство до начала использования обогревателя.

Данное изделие является электронагревательным устройством с вентилятором и мотором, может использоваться как в домашних, так и в производственных условиях. Оно содержит терморегулятор и термовыключатель с ручным возвратом. Терморегулятор может устанавливать температуру в помещении в пределах 0-85°C. Термовыключатель с ручным возвратом отслеживает температуру выпускаемого воздуха. Он отключает обогреватель при перегреве для обеспечения безопасности использования. Мотор вентилятора не управляется терморегулятором. Когда терморегулятор отключает нагревательный элемент, вентилятор продолжает работать.

## Технические характеристики:

Модель	Корпус	Номинальное напряжение/частота	Потребляемая мощность	Размер изделия	Масса нетто	Дополнительные функции
RX-02DAN	Стальная рама	Переменный ток 220В/50Гц	2 кВт	238 мм× 247 мм× 302 мм	3.9 кг	


Номинальный ток предохранителя должен быть не менее 10А.

Портативный прибор

Электрическое подключение: с помощью штепсельной вилки и розетки.

Степень защиты оболочки электрооборудования IP 24

## Описание изделия и его использования:



- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| ① верхняя крышка                                | ⑦ корпус                    |
| ② терморегулятор                                | ⑧ крепеж трубчатого каркаса |
| ③ переключатель                                 | ⑨ штепсельная вилка         |
| ④ передняя решетка<br>нагревательного элемента  | ⑩ мотор                     |
| ⑤ передняя решетка                              | ⑪ решетка мотора            |
| ⑥ трубчатый каркас, стальной<br>или пластиковый | ⑫ ручка                     |



### Панель управления

Четыре положения поворотного переключателя позволяют включить три режима работы. Первый режим – включен только вентилятор, второй – мощность 1 кВт, и третий – полная мощность.

Терморегулятор может поворачиваться на угол от 0 до 270 градусов, что соответствует нагреву воздуха на 0-85°C для регулировки температуры в помещении.

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА**

На первом этапе работы переключите терморегулятор в положение «МАКС», чтобы обогреватель работал на полную мощность. Когда температура в помещении достигнет нужной величины, поверните терморегулятор влево до его выключения.

Терморегулятор будет автоматически включаться и выключаться, поддерживая заданную температуру в помещении.

При первом использовании обогревателя вы можете заметить небольшое выделение дыма. Это нормальное явление, которое через короткое время прекратится. Нагревательный элемент сделан из стали и при производстве покрыт слоем защитной смазки. Нагрев остатков смазки приводит к появлению небольшого количества дыма.

После использования обогревателя поверните терморегулятор в положение «0» и поверните переключатель режима в положение «Вентилятор» на 2 минуты, чтобы прибор мог остыть. Для обогревателей с функцией задержки выключения даже при выключении питания цепь задержки может включить прибор, если температура внутри устройства достигает заданного значения. Время задержки зависит от температуры окружающего воздуха. При температуре 20°C время задержки составит 3-4 минуты. Если температура окружающего воздуха превышает 27°C и прибор не может охладиться, время задержки может быть очень большим или цепь задержки не отключится. В этом случае пользователь должен отключить прибор от электропитания, выдернув вилку из розетки.

## **ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:**

**Внимание: во избежание перегрева не накрывайте нагреватель.**

При использовании электроприбора необходимо соблюдать меры предосторожности:

- 1) Не включайте прибор в розетку электросети, если напряжение, указанное на табличке паспорта изделия, не соответствует напряжению электросети.
- 2) Не позволяйте детям играть с прибором, не оставляйте их без присмотра с прибором.
- 3) Не используйте поврежденное устройство.
- 4) Обогреватель не должен устанавливаться ниже розеток электросети.
- 5) Не используйте прибор вне помещений или во влажных средах. Никогда не используйте обогреватель в ваннных комнатах, душевых или рядом с плавательными бассейнами, и т.п.

- 6) Не устанавливайте обогреватель в транспортных средствах или в местах, где он легко может быть опрокинут.
- 7) Если вы не используете устройство в течение долгого времени, отключите его от сети. Не оставляйте включенный обогреватель без присмотра на долгое время. Отключая устройство от сети, держитесь за вилку и никогда не тяните за шнур.
- 8) Устанавливайте прибор в хорошо вентилируемых местах, не ставьте его возле стены или в углу.
- 9) Держите включенное устройство вдали от горючих и взрывчатых веществ, а также взрывчатых, коррозионно-активных газов. Держите обогреватель вдали от штор или мест, где подача воздуха может быть перекрыта.
- 10) Рекомендуется использовать для обогревателя отдельную электрическую линию. Не держите шнур электропитания вблизи от выпуска горячего воздуха.
- 11) Не используйте данный обогреватель совместно с программными устройствами, таймерами и другими устройствами, который могут включать прибор автоматически.
- 12) Штепсельная вилка водонепроницаема, когда она отключена. Во избежание возможного удара электротоком или утечки тока, никогда не используйте прибор с мокрым шнуром электропитания или с мокрыми руками.
- 13) При повреждении шнура электропитания, во избежание опасных ситуаций он должен быть заменен производителем или сервисной службой, или лицом с аналогичной квалификацией.
- 14) Не выбрасывайте прибор в мусорный контейнер на колесах. Не выбрасывайте электроприборы в несортируемые бытовые отходы, используйте специальные пункты сбора. Получите необходимую информацию о системах сбора отходов в местных органах власти. В случае если электроприборы попадают на свалку, возможна утечка опасных веществ и их попадание в грунтовые воды и пищевые цепочки, что может нанести вред вашему здоровью. При замене старых приборов новыми продавец по закону обязан принять для утилизации старый прибор, как минимум, бесплатно.
- 15) Данный прибор не предназначен для лиц с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями (включая детей), а также лиц, не обладающих достаточным опытом и знаниями, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы лицами, ответственными за их безопасность.



## Чистка и обслуживание

Перед чисткой прибора отключите его от розетки и дайте ему остыть.

Корпус легко пачкается, необходимо часто протирать его мягкой губкой. Особо грязные элементы протирайте губкой, смоченной в воде с температурой не более 50°C с мягкодействующим моющим средством. После этого высушите корпус сухой чистой тканью. Избегайте попадания воды во внутренние части прибора.

Не разбрызгивайте воду на обогреватель. Никогда не используйте растворители, такие как бензин, изоамилацетат, толуол и т.п. для очистки обогревателя, это может повредить корпус. Очистите штепсельную вилку, высушите ее и поместите в пластиковый пакет.

При длительном хранении обогревателя необходимо предварительно очистить и высушить его. После этого необходимо поместить его в пластиковый пакет и упаковочную коробку.

Хранить обогреватель следует в сухом, хорошо вентилируемом месте.

## Устранение неисправностей:

Проблема	Возможная причина	Устранение
Обогреватель не работает при включении в электросеть, включении питания и включении терморегулятора.	Штепсельная вилка неисправна, плохой контакт.	Вытащите вилку, проверьте подключение вилки и розетки. Попробуйте еще раз.
	Нет напряжения в розетке.	Подключите вилку к работающей розетке.
Нагревательный элемент накаляется.	Напряжение питания слишком высоко или низко.	Используйте сеть электропитания в соответствии с паспортными данными прибора.
	Решетка забора воздуха перекрыта.	Держите обогреватель вдали от занавесок, пластиковых пакетов и т.п., которые могут перекрыть забор воздуха или попасть внутрь прибора.
Прибор не греет, работает только вентилятор.	Переключатель не установлен на режим обогрева.	Установите переключатель на режим обогрева.
	Сработал терморегулятор.	Поверните терморегулятор и послушайте, есть ли сигнал включения/выключения. Если вы не слышите щелчка и терморегулятор не поврежден, обогреватель автоматически включится, после того как прибор остынет.
Посторонний шум.	Прибор установлен неровно.	Установите обогреватель на ровную поверхность.

<p>Время задержки выключения слишком велико или не отключается питание.</p>	<p>Температура окружающего воздуха слишком велика.</p>	<p>Используйте обогреватель при температуре окружающего воздуха менее 40°C. Если температура в помещении выше 40°C, и время задержки отключения слишком велико, или цепь задержки не отключает прибор, вытащите вилку из розетки.</p>
---	--	---

## **Информация о гарантии**

Производитель устанавливает гарантийный срок в соответствии с законодательством страны покупателя 12 месяцев с даты продажи.

Гарантия покрывает дефекты материала и производства прибора.

Гарантийный ремонт должен производиться только авторизованными сервисными центрами.

При предъявлении требований по гарантии, необходимо прикладывать кассовый или товарный чек (с указанием даты покупки).