

TESY

It's impressive

EN	GLASS PANEL HEATER 2-8
	Usage and Storage Instructions
BG	СТЪКЛЕН ПАНЕЛЕН ОТОПЛИТЕЛ 9-16
	Инструкции за употреба и съхранение
RO	PANOU DE ÎNCĂLZIRE DIN STICLĂ 17-23
	Instrucțiuni de utilizare și depozitare
HR	ÜVEGPANELES KONVEKTOR 24-30
	Upute za uporabu i skladistiene
GR	ΥΑΛΙΝΟΣ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΠΑΝΕΛ 31-38
	Οδηγίες χρήσης και αποθήκευσης
ES	CALENTADOR DE PANEL DE CRISTAL 39-46
	Instrucciones de uso y mantenimiento
PT	PAINEL AQUECEDOR EM VIDRO 47-54
	Manual de instruções de utilização e armazenamento
RU	СТЕКЛЯННЫЙ ПАНЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ 55-61
	Инструкции по эксплуатации и хранению
LT	STIKLINIS PANELINIS ŠILDYTUVAS 62-68
	Naudojimo ir saugojimo instrukcijos
LV	STIKLA PANELĀ APSILDĪTĀJS 69-75
	Ekspluatācijas un uzglabāšanas instrukcija
PL	SZKLANE URZĄDZENIE GRZEWCZE 76-83
	Instrukcja użytkowania i przechowywania
RS	STAKLENA PANELNA GREJALICA 84-90
	Инструкции за употреба и складирање
UA	СКЛЯНИЙ ПАНЕЛЬНИЙ ОБІГРІВАЧ 91-97
	Інструкція з експлуатації та зберігання
EE	KLAASIST PANEELI SOOJENDI 98-104
	Kasutus- ja hoidmisjuhend
MK	СТАКЛЕН ГРЕЕН ПАНЕЛ 105-111
	Инструкции за употреба и складирање



GH 200/ GH 200 B
230-240V~ 50Hz 2000W

! Read these instructions before using the appliance and keep this manual at hand for further reference. When acquired by a new owner the manual should accompany the appliance!

We thank you for choosing GH 200/ GH 200 B glass panel heater. The appliance will provide long-life service if being correctly maintained and taken care of in

accordance with the manual.

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS:

- Before connecting the fan heater, you should check if the voltage on the technical information plate corresponds to the voltage of the main electrical system of the place of use /at home or in the office/. The appliance is intended for the voltage, shown on the technical information plate.

! Children younger than 3 years of age should be kept away from the appliance unless they are under constant supervision.


Children from 3 to 8 years of age are allowed to operate the on/off button only, provided that the appliance is installed and ready for operation and the children have been instructed in safe operation of the appliance and they understand all related risks.

Children from 3 to 8 years of age MUST NOT: connect the plug to the power socket, make adjustments, clean it or carry out user maintenance operations.

This appliance can be used by children older than 8 years of age and people with reduced physical, sensor and mental capabilities, as well as by people with insufficient experience and knowledge in case they are supervised or instructed in safe operation of the appliance and understand the related risks. Children should not be allowed to play with the appliance. Cleaning and user maintenance operations must not be carried out by children without supervision.

! Some parts of the appliance may get very hot during operation and thus cause burns to users. In case there are children and vulnerable people in the room, special attention should be paid.

- GH 200/ GH 200 B glass panel heater must be installed in accordance with the good professional practices and in accordance with the legislature of the particular state (Electricity Directive of EU and requirements for special installations and places of installation including bathroom or shower box HD60364-7-701:2007(IEC 60364-7- 701:2007)).
- The heater is classified as class II and is provided with IPX4 water protection. For that reason it must be mounted in position (VOLUME) 2. That prevents the chance of reach to the control board (switch and thermostat) of the fan heater by a person who is in a shower or in a bath. Minimum permissible distance between the appliance and a water source must not be less than 1 meter! The appliance is to be mounted on a wall only!



- This appliance must be used only with its main function, which it was intended for, i.e. heating of domestic premises. Every different usage is considered incorrect and hence dangerous. The manufacturer does not assume responsibility for break-downs, caused by incorrect and unreasonable usage. Non-adherence to the safety precautions will render the guarantee invalid.
- Do not leave your home, while the appliance is turned on: assure that the switch is in position OFF(0) (turned-off) and the thermostat switch is in position – minimum. Always disconnect the plug of the device from the socket.
- Keep inflammable objects as furniture, cushions, bedding, paper, clothes, curtains etc. at a distance of minimum 100 cm away from the fan heater.
- Do not use the device in areas of usage and storage of inflammable substances. Do not use the device in combustible areas /for example near inflammable gases and aerosols/- there is a great risk of explosion and fire!
- Do not insert or allow any objects to get into the ventilation openings (inlets and outlets), because that can cause break-down of the appliance or any other damages.
- The appliance is not suitable for animal breeding and is intended only for domestic use!
- Keep the air outlet free from any objects: you should keep a clear distance of at least 1m in front the heater. Do not allow any objects to get into in the air inlet or outlet because that can cause electrical shock, fire or damage of the heating element.
- The most common reason for over-heating is the accumulation of dust and dirt in the appliance. You should clean regularly ventilation openings with a vacuum cleaner. Before cleaning you must disconnect the appliance from the mains. Keep the fan heater always clean.
- You should never touch the appliance with wet or moist hands – there is danger for your life!
- In order to disconnect the plug from the socket outlet when necessary the socket should be accessible all the time!
- You must never pull the electric cord or the appliance itself when disconnecting from the mains
- **Warning!** The air outlet gets hot when the appliance is operating (more than 80°C).
- Do not cover the appliance. If the appliance is covered there is danger of overheating.
- If the electric cord of this appliance gets damaged you must stop its operation and consult your supplier/retailer for further instructions.
- The electrical system to which the appliance is connected must be provided with automatic safety fuse. The distance between the sockets and the appliance (in turned-off state) must be at least 3mm.
- **Grounding is forbidden!** After unpacking and before use you must check if the mechanical parts and their gear are in a good state. If you have any doubts you should not use the appliance and search advice from a qualified electrician.
- If the appliance is damaged or not functioning properly you must stop it and not try to repair it yourself. For any type of repairs you must consult the Service Center for post-sale help. There you will have your damaged part replaced with an original spare one. Not obeying this instruction will compromise the appliance safety.
- If you decide to stop using an appliance of that kind it is recommended to make it unusable as you cut the electric cord, after you have disconnected it from the mains. It is also recommended all hazards, related to the appliance to be checked. That is very important if there is a chance the discarded appliance to be used for play by children.
- You should never keep the appliance unnecessarily plugged-in. Disconnect the appliance from the mains if you do not intend to use it for a long time.
- In order to avoid any overheating of the electric cord it is recommended to unreel the whole electric cord.
- **Warning:** Do not use this appliance with a programmer, counter or another device which can automatically turn it on because if the appliance is covered or incorrectly positioned there is a danger of fire.
- Place the electric cord in such a way that it does not hamper the movement of people and not to be stepped on! You must use only approved connection blocks, which are suitable for the appliance, i.e. there is a sign of compliance!
- The electric cord must not be in touch with the hot parts of the appliance!
- You must never move the appliance by pulling it by its electric cord. You must never use the electric cord for moving of other objects.
- Do not reel the electric cord round the appliance! Do not use the appliance with its electric cord reeled – this is also valid if a cable drum is used!
- Do not press the cord and do not stretch it by sharp edges. Do not place the cord over hot plates or in open fire!



This appliance is intended only for drying textiles washed in water.

PACKAGE


- After unpacking the appliance you should check if it is not damaged during transportation and if all the components are included! In case that you find out any damage or incomplete package you should connect with your authorized retailer!
- Do not discard the original packing box! It could be used to store the appliance during transportation in order damages to be avoided!
- The disposal of the packing material should be done in the appropriate way! Children should be prevented from playing with the polyethylene bags!

MOUNTING ON A WALL


- Please ensure that the walls of the installation location without wires, pipes, etc., to ensure that the device can be securely mounted on the wall
- The appliance is intended only for vertical wall mounting! Floor or ceiling mounting is forbidden!
- Never position the appliance right below a socket outlet!
- The appliance should be assembled and connected by a qualified electrician. The installation process should be isolated from the mains before electrical connection works are to be done.
- Position the power cord so that it does not hamper free movement of people and not to be stepped on! Use only approved extensions, which are proper to the appliance, i.e. they have a compliance sign!
- The power cord should not be in touch with hot parts of the appliance!
- Do not use the appliance in rooms smaller than 4 square meters.
- The appliance inlet and outlet openings must not be blocked! Distance between the appliance and the ceiling is at least 0.2m. Distance on both sides of the appliance to the wall is at least 0.25m. Distance between the outlet and the bottom is min 0.5m.

FIXATION OF THE APPLIANCE ON WALL


- Choose a wall on which there is enough space




- Use a Ø6 drill to drill 4 holes according to following positions:




- Fit the pegs from the accessory bag in these holes.




- Detach the up-hook from the back of the appliance and put it in the position of the two pegs at the top. Fix the up-hook on wall with two ST4X35 screws.




5. Insert the two filters in the left and right card slot, tighten them with two ST3X10 screws (notice for the screw position).




6. Put the two Z wall hanging brackets on the back of the appliance with two M4X8 screws, put the small towel rack into the fixed slot and lock with four M4X16 screws, and then put the big towel rack into the fixed slot and lock with four M4X16 screws.




7. Assemble the appliance on the up-hook, tighten two M4X10 screws on the right side and two M4X10 screw on the left side to fix the appliance (two people to assemble).



8. Fix the Z wall hanging brackets on the wall with two ST4X35 screws



9. Use the cloth to clean the surface.



INSTRUCTION FOR USE

Connect to supply power, push the ON/OFF (0/I) button located at the left side of the appliance to switch on the appliance. Buzzer will have a short "D" sound and full screen display will light up for 1 min, then automatically switch to standby mode. Push ON/OFF button again, if you want to switch off.

Set date and time:

The date and time setting can be done only when the appliance is in standby mode.

Press SET, the day icon **1 2 3 4 5** **6 7** flashes. Use + and - to set current day. Then press OK, the hour icon **0 0** **0 0** flashes. Use + and - to set hour. Then press OK, the minute icon **0 0** **: 0 0** flashes. Use + and - to set minute. In the end, press OK to confirm and finish day and time setting. (Once day is set, the current day will be highlighted.)

Manual mode:

Press .

- start at 1800W (screen display ) , the following operation could be conducted
 1. Temperature setting
 - Press SET once, the screen will flash 20°C (default temperature is 20°C)
 - Use + or – to set temperature (5-40°C) and then press OK to confirm setting
 - Heater will stop heating when ambient temperature reaches the set temperature. When ambient temperature is 2°C lower than the set temperature, heater will restart heating.

When temperature setting finish: the screen will automatically display the setting temperature in working mode (SET icon and the setting temperature will light up). Press OK to read room temperature. It will automatically switch back to setting temperature in 5 seconds. The screen will display room temperature in standby mode or towel heating mode. (SET icon will not light up when room temperature is displayed only)

2. Mode Switch

Press  once to switch mode among 1800W () , 900W () and cooling fan () in cycle. The relevant icon will light up during mode switch.

Towel Heating Function


- Connect to supply power, press  once to switch on towel heating function, to press it  again to switch it off. During towel heating mode, icon  lights up all the time. Towel heating working power is 200W.
- Towel heating function works individually. It could be conducted when the appliance is in standby mode. Working period is 2 hours each time. It will automatically switch off in 2 hours when nobody switches it off manually.

 **Note:** The temperature SET should be higher than the room temperature (the temperature icon on the left). Otherwise, the appliance will not start heating.

Program mode:

In standby mode, long press  for 3 seconds,  flashes until program setting finishes:

Set Wake Up Time and Temperature:

Screen  full displays, which mean you are setting wake up time for the whole week, use + and – to set current day, the selected day will flash, press ok to confirm. Then hour icon  will full display (one box stands for one hour, totally 24 boxes for 24 hours). Use + and – and/or SET button to set hour, the selected box will flash. You may set the start hour or a working time range.

For example:

1. Set the heater to start at 8:00 a.m., use + and – to select the 8th box, it will flash, press OK to confirm it.
2. Set the heater to start work at 8:00 am and stop at 10:00 a.m., firstly use + and – to select the 8th box, then press SET, use + and – to select the 9th box, these 2 boxes will flash, press OK to confirm it.

Then the SET temperature 20°C (default temperature is 20°C) flashes. Use + and – to set target wake up temperature (5-40°C).

Then press OK to move on to the next day wake up time and temperature setting in the same way.

In the end, press OK to confirm and end the setting. All icons will stop flashing.

(During the setting, you can press SET to activate/shut down the wake up program for week-days.)

Note:

1. when week timer is set, icon  will display all the time. If you don't need week timer, press  once to switch it off, the icon on screen will disappear at the same time.
2. In week timer program, press  to switch off the current day program mode. It will work automatically in next day as pre-set program.

Body Detector (Motion Sensor)

Body detector only works when wake up time and temperature are set. It starts to scan the surroundings when the preset wake-up time comes and heater starts heating.

1. When nobody is detected, heater will stop heating in 15 mins.
2. When somebody is detected, heater will keep heating until the room is detected to be empty. It will stop heating 15 mins later after that.
3. When somebody is detected again, heater will recover to work again.

Intelligent Window Open Detection

Long press  for 3 seconds to switch on window open detection mode. It will work and start to count once ambient temperature is found to drop as much as 5°C within 10 minutes. 30 minutes later

1. If ambient temperature is lower than / or the same as before, heater will switch to standby mode automatically.
2. If ambient temperature is higher than before, detection will go on.

Press  again to switch off the window open detection mode

 **Note:** Intelligent window open detection mode cannot work under program mode.

Note:

1. In manual mode and program mode, press  to stop working. Towel heating function will not be affected by this operation.
2. The appliance will not work when setting temperature is lower than ambient temperature. Towel heating function and cooling fan function will not be affected by this operation.
3. The heater is switch off under whatever mode, motor impeller will keep moving for extra 15 seconds to release internal heat before stop.
4. In whatever working mode, display screen and pilot lamp become dark in 1 minutes when no operation is conducted. Press any button to activate the screen and pilot lamp to go on operation.
5. Long press SET for 5 seconds to recover factory setting, which mean setting week and time recover to factory setting.

Filter clean

Filter becomes dirty during use, or after 30 hours usage, the indication  flashes with sounds "BE, BE, BE...". Press OK, sounds stop while  flash. Turn the appliance off, then remove the filter on the back of the appliance. Clean the filter directly under water. Do not use caustic or abrasive material during cleaning, as this can damage the filter. Then, have the filter dried naturally.


The machine can't work until  disappear, which will take around 15 minutes.

Then reassemble the filter according to the reference line (see below drawing).

Push the filter to the end until it cannot move anymore.

 **Note:** First, use the screwdriver to unscrew two ST3X10 screws from filter, remove the left and right filters.

EN



OVERHEATING PROTECTION

The in-built overheating protection automatically turns the appliance off in case of an error! In that situation the plug must be disconnected from the mains and the control switch put in position "0". After a short period of cooling the appliance is ready for operation (in about 10-15 minutes)! If that error is repeated – consult an authorized service at your location!

CLEANING

- You must first turn off the appliance and disconnect its plug from the socket. Do not use abrasive detergents!
- Clean the body with wet cloth, vacuum cleaner or a brush!
- You must never submerge the appliance under water – there is life danger!
- If the appliance should not be used for a certain period of time it must be secured from excessive dirt and dust by placing it in its original package.
- You must never place the hot appliance in its package!



Warning: in order to avoid overheating do not cover the appliance!

 **Instructions for environment protection**
Electric appliances out of use contain valuable materials and hence must not be disposed in domestic dumps! We kindly ask you for cooperation and active role in preservation of natural resources by disposing the appliance to the organized buy-back locations (if there are any).

TABLE 2: INFORMATION REQUIREMENTS FOR ELECTRIC LOCAL SPACE HEATERS

Model identifier(s): 1.GH 200/ GH 200 B 2000W/230-240V~ 50Hz

Item	Symbol	Value 1.	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat input for electric storage local space heaters only (select one)	
Nominal heat output	P _{nom}	2.00	kW	Manual heat charge control, with integrated thermostat	[yes/no]
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	0.20	kW	Manual heat charge control, with room and/or outdoor temperature feedback	[yes/no]
Maximum continuous heat output (indicative)	P _{max,C}	2.00	kW	Electric heat charge control, with room and/or outdoor temperature feedback heat charge control, with integrated thermostat	[yes/no]
Auxiliary electricity consumption				Fan assisted heat output	[yes/no]
At nominal heat output	e _{lmax}	N/A	kW	Type of heat output/room temperature control (select one)	-
At minimum heat output	e _{lmin}	N/A	kW	Single stage heat output and no room temperature control	[no]
In standby mode	e _{l SB}	0.0009	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	[no]
				With mechanic thermostat room temperature control	[no]
				With electronic room temperature control	[no]
				With electronic room temperature control plus day timer	[no]
				With electronic room temperature control plus week timer	[yes]
Other control options (multiple selections possible)					
				Room temperature control, with presence detection	[yes]
				Room temperature control, with open window detection	[yes]
				With distance control option	[no]
				With adaptive start control	[no]
				With working time limitation	[yes]
				With black bulb sensor	[no]

TESY Ltd - Head office
 1166 Sofia, Sofia Park,
 Building 16V, Office 2.1. 2nd Floor
 PHONE: +359 2 902 6666,
 FAX: +359 2 902 6660,
office@tesy.com



Прочетете настоящите инструкции преди да използвате този уред и съхранявайте тези указания за бъдещо ползване. При смяна на собственика, инструкцията трябва да се предава заедно с уреда!

Благодарим Ви, че избрахте стъклен панелен отоплител GH 200/ GH 200 B. При правилна експлоатация и грижа, както е описано в тези инструкции, уредът ще Ви осигури много години полезно функциониране.

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

- Преди да свържете вентилаторната печка, проверете дали посоченото напрежение върху типовата табелка съответства на напрежението на електрическата мрежа в дома (офиса). Уреда е предназначен само за напрежението посочено на неговата типова табелка.



Деца на по-малко от 3 години, трябва да се държат на разстояние, освен ако не са под непрекъснато наблюдение.

Деца на възраст от 3 години до 8 години могат само да използват бутона вкл./изкл. на уреда, при условие, че уреда е инсталзиран и е готов за нормална работа и са били наблюдавани и инструктирани относно използването му по безопасен начин и разбират, че може да е опасно.


Деца на възраст от 3 години до 8 години не трябва да включват уреда в контакта, да го настройват, да го почистват или да извършват потребителска поддръжка.

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или с недостатъчен опит и познания, ако те са наблюдавани или инструктирани относно безопасното използване на уреда и разбират опасностите. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистване и потребителска поддръжка не трябва да се прави от деца без наблюдение.



Някои части на този продукт може да станат много горещи и да предизвикат изгаряния. Там където, присъстват деца и уязвими хора, трябва да бъде предоставено специално внимание.

- Стъклен панелен отоплител GH 200/ GH 200 B трябва да бъде монтирана съобразно с нормалната търговска практика и в съгласие със законодателството на съответната страна(директивите за електричество на ЕО и изискванията за специални монтажи или места включващи бани, или душ кабини HD60364-7-701:2007).
- Уреда е клас II и е със защита от изпръскване с вода IPX4. Поради този факт трябва да се монтира в пространство (volume) 2, за да се избегне възможността от това контролното табло (ключ и терморегулатор) на вентилаторната печка да бъде достигнат от човек който е под душа или във ваната. Минималното разстояние от уреда до воден източник трябва да бъде не по малко от 1метър и уреда да бъде задължително монтиран на стената!



- Този уред трябва да се използва само по предназначението, за което е бил предвиден, т.е. да отоплява битови помещения. Всяка различна употреба да се счита за неправилна и следователно опасна. Производителят не може да носи отговорност за повреди, произтичащи от неправилна и неразумна употреба. Неспазване на информацията за безопасност ще направи невалидна поетата гаранция за уреда!
- Не напускайте дома си, докато уреда е включен: уверете се, че ключа е изключено положение, а терморегулатора е в минимум позиция. Винаги изваждайте щепсела на уреда от контакта.
- Дръжте запалими предмети, като мебели, възглавници, спално бельо, хартия, дрехи, пердeta и т.н. на разстояние от поне 100 см далеч от вентилаторната печка.
- Не използвайте уреда в зони където се използват или съхраняват огнеопасни вещества. Не използвайте уреда в зони със запалими атмосфери (например: в близост до запалими газове или аерозоли) - съществува много голяма опасност от експлозия и пожар!
- Не вкарвайте и не допускайте чужди тела да попаднат в отворите за вентилация (входящи или изходящи), тъй като това може да доведе до повреда на уреда или други щети.
- Уреда не е подходящ за отглеждане на животни, и същия е предвиден само за домашно ползване!
- Пазете изхода на въздушен поток свободен от предмети: поне на разстояние от 1 м пред печката. Не допускайте навлизането на всякакви предмети в отвора за входящ въздух или в отвора за изходящ въздух, тъй като това ще причини токов удар, пожар или повреда в нагревателя.
- Най-често срещаната причина за прегряване е натрупването на мъх и прах в уреда. Редовно почиствайте с прахосмукачка вентилационните отвори, като преди това задължително изключите уреда от електрическата мрежа. Пазете вентилаторната печка чиста.
- Никога не пипайте уреда с мокри или влажни ръце - съществува опасност за живота!
- Контакта трябва да бъде достъпен по всяко време, за да може щепсела да бъде освобождаван при нужда възможно най-бързо!
- Никога не теглете захранващия шнур или самия уред при разкачане от мрежата.
- Обърнете внимание! Изхода на въздух се загрява по време на работа (повече от 80°C).
- Не покривайте уреда. Ако е покрит има опасност от прегряване.
- Ако кабелът на този уред е повреден, преустановете употребата му и се свържете с доставчика/продавача за допълнително инструкции
- Електроинсталацията към която се свързва уреда трябва да бъде снабдена с автоматичен предпазител, при който разстоянието между контактите когато е изключен трябва да бъде най-малко 3мм.
- Забранява се заземяване! След разопаковане и преди употреба, проверете дали механичните части и всички техни приспособления са в добро състояние. Ако имате съмнение, не използвайте уреда и се посъветвайте с квалифициран електротехник.
- Ако уреда не е в ред или неправилно функционира, спрете го и не го ремонтирайте. За всякакви ремонти се обрънете за съдействие към Сервизния Център за обслужване след продажба. Само там ще подменят дефектната част с оригинална резервна такава. Не спазването на това условия ще компрометира безопасността на уреда.
- Ако решите да престанете да използвате уред от този тип, препоръчва се да го направите неизползваем, като срежете шнура, след като сте го разкачили от мрежата. Препоръчва се още всички опасности, свързани с уреда да бъдат обезпасени, особено за деца, които биха могли да използват амортизираното устройство (уреда) за игра.
- Никога не оставяйте ненужно уреда включен. Изключвайте го от захранващата мрежа, когато няма да го ползвате дълго време.
- За да се избегне опасно прегряване на захранващия шнур, се препоръчва напълно да се развие захранващия шнур.
- **Внимание:** Не използвайте този уред с програматор, брояч или друг уред който автоматично го включва тъй като ако уреда е покрит или неправилно поставен съществува опасност от пожар.
- Поставете захранващия шнур, така че да не пречи на движението на хората и да не бъде настъпван! Използвайте само одобрени удължители, които са подходящи за уреда, т.е. имат знак за съответствие!
- Захранващия шнур не трябва да влиза в допир с горещите части на уреда!
- Никога не премествайте уреда, като го дърпате за шнура както и не използвайте шнура за пренасяне на предмети!
- Не навивайте шнура около уреда! Не използвайте уреда с намотан шнур - това важи особено за използване на барабан за навиване на кабел!

- Не пречупвайте шнура и не го дърпайте през остри ръбове и не го поставяйте върху горещи плочи или открыт огън!



Този уред е пред назначен само за сушене на текстил измит във вода.

ОПАКОВКА


- След разопаковане на уреда, проверете дали при транспортирането не е увреден и дали е напълно окомплектован! В случай че бъде констатирана повреда или непълна доставка, свържете се с Вашия уполномощен продавач!
- Не изхвърляйте оригиналната кутия! Тя би могла да се използва за съхранение и транспортиране, за да се избегнат повреди от превозването!
- Изхвърлянето на опаковачния материал трябва да става по подходящ начин! Децата трябва да се пазят да не си играят с полиетиленовите торби!

МОНТИРАНЕ НА СТЕНА


- Моля, уверете се, че стените на мястото за монтиране на уреда са без проводници, тръби и т.н., за да се гарантира, че уредът може да бъде монтиран безопасно на стената.
- Уреда е предназначен единствено за вертикален монтиране на стена! Забранява се монтиране на под или таван!
- Никога не поставяйте уреда директно под контакт!
- Уредът трябва да се слоби и свърже от правоспособен електротехник. Инсталационната тръба да бъде изолирано от подаването на ток преди извършване на електрическата работа.
- Поставете силовия кабел, така че да не пречи на движението на хората и да не бъде настъпван! Използвайте само одобрени удължители, които са подходящи за уреда, т.е. имат знак за съответствие!
- Силовият кабел не трябва да влиза в допир с горещите части на уреда!
- Не използвайте уреда в помещения с площ по-малка от 4m².
- Входящите и изходящи отворите на уреда по никакъв начин не трябва да бъдат препречвани! Разстоянието между уредът и тавана трябва да е най-малко 0.2м. Разстояние от двете страни на уреда до стената е най-малко 0.25м. Разстоянието между изхода и пода е минимум 0.5м

МОНТАЖ НА УРЕДА НА СТЕНА


- Изберете стена, която има достатъчно място




- Използвайте свредло Ø6, за да пробиете 4 отвора със следните позиции:




- В тези отвори поставете дюбелите от торбичката с допълнителни принадлежности.




- Откачете планката за окачване от задната част на уреда и я поставете на позицията на двата дюбела отгоре. Фиксирайте планката за окачване на стената с два винта ST4X35.




- Поставете двета филтъра съответно в левия и десния канал, затегнете ги като използвате два винта ST3X10 (забележете позицията на винтовете).




- Монтирайте двете Z скоби за окачване на задната част на уреда посредством два винта M4X8, монтирайте малката закачалка за кърпи във фиксирания канал и я фиксирайте посредством четири винта M4X16, след което монтирайте голямата закачалка за кърпи във фиксирания канал и я фиксирайте посредством четири винта M4X16.




- Монтирайте уреда на планката за окачване, затегнете двета винта M4X10 от дясната страна и двета винта M4X10 от лявата страна, за да фиксирате уреда (за монтажа са необходими двама души).



- Фиксирайте Z-скобите за окачване на стена на стената посредством два винта ST4X35



- Използвайте кърпа, за да почистите повърхността.



ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Свържете уреда към енергозахранване, натиснете бутона ON/OFF (0/1), който се намира на лявата страна на уреда, за да го включите. Зумерът ще издаde "D" звук и целият екран ще светне за 1 минута, след което уредът автоматично преминава в режим на готовност (standby). Ако желаете да го изключите, натиснете отново бутона ON/OFF.

Настройване на дата и час:

Настройването на датата и часа може да бъде направено, само когато уредът е в режим на готовност (standby).

Натиснете SET, иконата на деня **1 2 3 4 5 | 6 7** мига. Използвайте + и -, за да настроите текущия ден. След това натиснете OK, иконата на часа **00:00** мига. Използвайте + и -, за да настроите часа. След това натиснете OK, иконата на минутите **00:00** мига. Използвайте + и -, за да настроите минутите. Накрая натиснете OK, за да потвърдите и да завършите настройването на дена и часа. (След като сте настроили дена, текущият ден ще бъде маркиран.)

Ръчен режим:

Натиснете .

- уредът работи на 1800W (на екрана се изобразява *****), могат да бъдат извършвани следните действия
- Настройване на температура
 - Натиснете SET веднъж, на екрана мига **20°C** (температурата по подразбиране е **20°C**)
 - Използвайте + или -, за да настроите температурата (**5-40°C**), след което натиснете OK, за да потвърдите настройката.
 - Отопителният уред ще спре да отоплява, когато околната температура достигне зададената температура. Когато околната температура е с **2°C** по-ниска от зададената температура, отопителният уред отново ще започне да отоплява.

Когато завършите настройването на температурата: екранът автоматично показва настроена температура в работен режим (ще светят иконата SET и настроената температура). Натиснете OK и на дисплея ще се изпише температурата в помещението. След 5 секунди автоматично ще се изпише отново зададената температура. Дисплеят ще показва температурата в помещението, когато уредът е в режим на готовност (standby) или в режим сушене на кърпи. (Иконата SET не свети, когато на екрана се показва само температурата в помещението)

2. Превключване на режими

Натиснете  веднъж, за да превключите между **1800W (*)**, **900W (:)** и охлаждащ вентилатор  един след друг. Докато превключвате между режимите ще свети съответната им икона.

Функция „сушилник на кърпи“

- Свържете с енергозахранване, натиснете  веднъж, за да включите функцията „сушене на кърпи“, натиснете още  за да я изключите. По време на режим „сушене на кърпи“ иконата  свети постоянно. Работната мощност при режим „сушене на кърпи“ е **200W**.
- Функцията „сушене на кърпи“ работи независимо. Тя може да бъде активирана, когато уредът е в режим на готовност (standby). Времето, за което тя е активирана, е 2 часа. Тази функция се изключва автоматично след 2 часа, ако никой не я е изключил ръчно преди това.

 **Забележка:** Зададената стойност на температурата трябва да бъде по-висока от тази на температурата в помещението (иконата на температурата вляво). В противен случай уредът няма да започне да отоплява.

Програмен режим:

В режим на готовност (standby), задръжте натиснат за 3 секунди бутона  мига докато завършите настройването на програмата:

Задаване на време за събуждане и температура:

На екрана се вижда **1 2 3 4 5 6 7** което означава, че настройвате времето за събуждане за цялата седмица, използвайте + и -, за да настроите текущия ден, избраният ден мига, натиснете OK за потвърждаване. След това на екрана се появява:

1 6 12 18 24 една кутийка представлява един час, общо 24 кутийки за 24 часа). Използвайте + и - или бутона SET, за да настроите часа; избраната кутийка мига. Можете да настроите началния час или часови диапазон, в които уредът да работи.

Например:

- Настройте отопителния уред да започне да работи в 08:00 ч., използвайте + и -, за да изберете 8-ата кутийка, тя започва да мига, натиснете OK за потвърждение.
- Настройте отопителния уред да започне да работи в 08:00 ч. и да спре в 10:00 ч сутринта, първо използвайте + и -, за да изберете 8-ата кутийка, след това натиснете SET, използвайте + и -, за да изберете 9-ата кутийка, тези 2 кутийки започват да мигат, натиснете OK за потвърждение.

След това започва да мига температурата, която е настроена на 20°C (температурата по подразбиране е 20°C). Използвайте + и –, за да настроите желаната температура при събуждане (5-40°C).

След това натиснете OK, за да се придвижите до следващия ден, за който да настроите по същия начин времето за събуждане и температурата.

Накрая натиснете OK, за да потвърдите и да завършите настройките. Всички икони спират да мигат.

(По време на настройването можете да натиснете бутона SET, за да активирате/изключите програмата за събуждане за дните от седмицата

Забележка:

1. Когато седмичният таймер е настроен, на екрана непрекъснато се показва иконата . Ако не ви е необходим седмичен таймер, натиснете веднъж , за да го изключите; така ще изчезне и иконата от екрана.
2. В програмен режим седмичен таймер, натиснете , за да изключите програмен режим текущ ден. През следващия ден уредът автоматично ще работи следвайки предварително зададената програма.

Детектор за присъствие (Датчик за движение)

Детектор за присъствие работи само когато са настроени времето и температурата за събуждане. Извършва се сканиране на околността, когато настъпли предварително зададеното време на събуждане и отоплителният уред започва да отоплява.

1. Ако не бъде отчетено присъствие, отоплителният уред ще спре да работи след 15 минути.
2. Ако бъде отчетено присъствие, отоплителният уред ще продължи да отоплява докато не регистрира, че помещението е празно. Отоплителният уред ще спре да работи 15 минути след това.
3. При следващо регистриране на присъствие, отоплителният уред отново ще започне да работи.

Интелигентно откриване на отворен прозорец

Задръжте натиснат за 3 секунди , за да активирате режима за откриване на отворен прозорец. Уредът ще работи и ще започне да отчита след като околната температура падне с 5°C в рамките на 10 минути.

След като изминат 30 минути

1. ако околната температура е по-ниска от / или същата като преди, отоплителният уред автоматично ще премине в режим на готовност (standby).

2. ако околната температура е по-висока от преди, отчитането ѝ ще продължи.

Натиснете отново , за да изключите режима за откриване на отворен прозорец.

Забележка: Интелигентният режим за откриване на отворен прозорец не може да работи в програмиран режим.

Забележка:

1. В ръчен режим и в програмен режим, натиснете , за да изключите уреда. Това няма да окаже влияние върху функцията „сущене на кърпи“.
2. Уредът няма да работи, когато настроената температура е по-ниска от околната температура. Това няма да окаже влияние върху функцията „сущене на кърпи“ и охлаждащ вентилатор.
3. При изключване на отоплителния уред, в който и да е режим, роторът на мотора ще продължи да се върти за още 15 секунди, за да бъде освободена натрупаната вътре топлина.
4. При който и да е режим на работа, екранът и контролната светлинна индикация стават тъмни 1 минута след като не е извършвано никакво действие. За да ги активирате отново, натиснете който и да е бутон
5. Задръжте натиснат за 5 секунди бутона SET, за да възстановите фабричните настройки, което означава, че настройките за дните и температурата ще бъдат възстановени съгласно фабричните настройки.


Почистване на филтъра

Филтърът се замърсява по време на употреба или след 30 часа употреба, индикацията мига и се чува звука „ВЕ, ВЕ, ВЕ...“. Натиснете OK, звукът спира, а мига. Изключете уреда, след което отстранете филтъра от задната част на уреда. Почистете филтъра под течаша вода. За почистването му не използвайте разъждаци или абразивни материали, тъй като те могат да го повредят. След това оставете филтъра да изсъхне сам.

Уредът не може да работи докато не изчезне това отнема около 15 минути.


След това поставете отново филтъра като следвате посочените посоки (вижте изображението по-долу). Натиснете филтъра до край, така че да не може да мърда.

Забележка: Първо, използвате отвертка, за да раздвинете двата винта ST3X10 от филтъра, след това отстранете левия и десния филтри.



ПОЧИСТВАНЕ

- Задължително първо изключете уреда от ключа и извадете щепсела от контакта в стената. Не използвайте абразивни почистващи препарати!
- Почиствайте корпуса с влажна кърпа, прахосмукачка или четка.
- Никога не потапяйте уреда във вода - съществува опасност за живота!
- Ако за известно време уреда няма да се използва, той трябва да се предпази от прекомерно напрашване и замърсяване, като се прибере в оригиналната си опаковка.
- Никога не прибирайте топъл уред в опаковка му!



ЗАЩИТА ОТ ПРЕГРЯВАНЕ

Вградената защита от прегряване автоматично изключва уреда в случай на грешка! В този случай, щепселя трябва да бъде разкачен от контакта, а контролите зададени на "0" след кратка фаза на охлаждане, уреда отново е готов за ползване (около 10-15 минути)! Ако грешката се повтаря – свържете се с оторизиран сервиз във вашето населено място!

ТАБЛИЦА 2: ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛОКАЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТОПЛОИЗТОЧНИЦИ
Идентификатори на модела: 1.GH 200/ GH 200 В 2000W/230-240V~ 50Hz

Позиция	Символ	Стойност 1.	Мерна единица	Позиция	Мерна единица
Топлинна мощност				Вид топлинно зареждане, само за електрически акумулиращи локални отоплителни топлоизточници (изберете един)	
Номинална топлинна мощност	P _{nom}	2.00	kW	ръчен регулатор на топлинното зареждане с вграден термостат	[да/не]
Минимална топлинна мощност	P _{min}	0.20	kW	ръчен регулатор на топлинното зареждане с обратна връзка за температурата в помещението и/или навън	[да/не]
Максимална непрекъсната топлинна мощност	P _{max,C}	2.00	kW	електронен регулатор на топлинното зареждане с обратна връзка за температурата в помещението и/или навън	[да/не]
Спомагателно потребление на електроенергия				отдавана чрез обдухване топлинна енергия	[да/не]
При номинална топлинна мощност	el _{max}	N/A	kW	Вид топлинна мощност/регулиране на температурата в помещението (изберете един)	
При минимална топлинна мощност	el _{min}	N/A	kW	една степен на топлинна мощност и без регулиране на температурата в помещението	[не]
В режим готовност	el SB	0.0009	kW	Две или повече ръчни степени, без регулиране на температурата на помещението	[не]
				с механичен термостат за регулиране на температурата в помещението	[не]
				с електронен регулатор на температурата в помещението	[не]
				електронен регулатор на температурата в помещението и денонощен таймер	[не]
				електронен регулатор на температурата в помещението и седмичен таймер	[Да]
				Други варианти за регулиране (възможен е повече от един избор)	
				регулиране на температурата в помещението с откриване на човешко присъствие	[Да]
				регулиране на температурата в помещението с откриване на отворен прозорец	[Да]
				с възможност за дистанционно управление	[не]
				с адаптивно управление на пускането в действие	[не]
				с ограничение на времето за работа	[Да]
				с датчик във вид на черна полусфера	[не]

ТЕСИ ООД - Главен офис
1166 София, София парк,
Сграда 16V, Офис 2.1. 2-ри етаж
Телефон: +359 2 902 6666,
Факс: +359 2 902 6660,
office@tesy.com

⚠️ Citiți instrucțiunile de utilizare înaintea utilizării produsului. Păstrați instrucțiunile de utilizare pe toată durata de viață a produsului, pentru eventuale consultări ulterioare. La schimbarea proprietarului, instrucțiunile trebuie să fie transmise, împreună cu aparatul!

Vă mulțumim pentru alegerea panou de încălzire din sticlă GH 200/ GH 200 B. Cu utilizare și îngrijire adecvată,

așa cum este descris în aceste instrucțiuni, unitatea vă va oferi mulți ani de funcționare utilă.

PRECAUȚII IMPORTANTE:

- Înainte de a conecta aparatul de încălzire, verificați dacă tensiunea de pe plăcuță de tip corespunde cu tensiunea de alimentare în casa (biroul) Dvs. Aparatul este conceput numai pentru tensiunea, indicată pe plăcuță de tip.

⚠️ Trebuie ținut departe de copiii ce nu au împlinit 3 ani, cu excepția cazului în care acestea sunt sub supraveghere constantă.


Copiii în vîrstă între 3 și 8 ani pot folosi doar butonul porn./opr. a aparatului cu condiția ca aparatul este instalat și este gata pentru funcționarea normală și au fost monitorizate și instruiți cu privire la utilizarea acestuia în condiții de siguranță și înțeleg că ar putea fi periculos.

Copiii în vîrstă între 3 și 8 ani nu trebuie să pună cablul aparatului în priză, să-l setează sau să efectueze întreținerea.

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii mici), cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse, precum și lipsa de experiență și cunoștințe cu excepția cazului în care au văzut sau au fost dată instrucțiuni cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor! Nu lăsați copiii mici să se joace cu aparatul! Curățarea și întreținerea nu trebuie să fie făcută de către copii nesupravegheați.

⚠️ Unele părți acestui aparat pot deveni foarte fierbinți și pot cauza arsuri. Acolo unde sunt copii și persoane vulnerabile trebuie să se acorde o atenție deosebită

- Panou de încălzire din sticlă trebuie să fie montată în conformitate cu practica comercială normală și în conformitate cu legile țării (directive pentru energie electrică și cerințele CE pentru instalații speciale sau locații, inclusiv bai sau cabine de dușuri HD60364-7-701 2007 (IEC 60364-7-701:2007)).
- Aparatul este clasa II și este cu protecție împotriva stropirii cu apă IPX4. Datorită acestui fapt trebuie să fie montată într-o încăpere (volum) 2, pentru a evita posibilitatea panoului de control (comutator și termostat) a aerotermei să fie ajuns de persoana care se află în duș sau cădă. Distanța minimă între aparat și sursa de apă ar trebui să fie de cel puțin 1m iar aparatul trebuie să fie neapărat montat pe perete!



- Acest aparat trebuie folosit numai în scopul pentru care au fost achiziționat, și anume a încălzi camere de utilitate. Oricе altă utilizare poate fi considerată improprie și, prin urmare, periculoasă. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru pagubele rezultate din utilizarea incorrectă și nerezonabilă. Nerespectarea informațiilor de siguranță va anula garanția aparatului ingerat!
- Nu plecați de acasă atunci când aparatul este pornit; asigurați-vă că comutatorul este în poziția oprit și termostatul este în poziția minimă. Scoateți întotdeauna ștecherul de la priza de alimentare.
- Păstrați o distanță între convectorul și obiectele inflamabile, cum ar fi mobila, perne, lenjerie de pat, hârtie, îmbrăcăminte, perdele, de cel puțin 100 de cm.
- Nu utilizați aparatul în zonele în care sunt utilizate sau depozitate substanțe inflamabile. Nu utilizați aparatul în zone cu atmosferă inflamabilă (de exemplu: în apropierea gazelor inflamabile sau aerosolilor) - există un pericol extrem de explozie și incendiu!
- Nu introduceți sau nu permite obiecte străine să cadă în orificiile de ventilație (de intrare sau de ieșire), deoarece acest lucru va provoca un soc electric, incendiu sau deteriorarea aparatului.
- Aparatul nu este potrivit pentru utilizare în creșterea animalelor, acesta este destinat numai pentru uz casnic!
- Feriți deschiderea de evacuare a aerului liberă de obiecte: cel puțin la o distanță de 1 m în fața încălzitorului. Nu introduceți sau nu permite obiecte străine să cadă în orificiile de ventilație (de intrare sau de ieșire), deoarece acest lucru va provoca un soc electric, incendiu sau deteriorare a ventilatorului.
- Cea mai frecventă cauză de supraîncălzire este acumularea de scame și praf în unitate. Curățați regulat cu aspirator orificiile de ventilare, dar înainte de aceasta scoateți aparatul de la rețeaua de alimentare. Păstrați aeroterma curată.
- Nu atingeți aparatul cu mâini ude - există pericol pentru viață!
- Priză trebuie să fie ușor accesibilă pentru a scoate ștecherul când este nevoie că mai repede posibil!
- Nu trageți niciodată de cablul de alimentare sau de aparatul pentru a-l deconecta de la priza..
- ATENȚIE! Aerul de evacuare este încălzit în timpul funcționării (mai mult de 80°C).
- Nu acoperiți aparatul. Dacă este acoperit există pericol de supraîncălzire.
- Dacă cablul acestui aparat este deteriorat, opriti utilizarea și luați legătura cu furnizorul/vânzător pentru instrucțiuni suplimentare.
- Instalația electrică la care se conectează aparatul trebuie să fie dotată cu o siguranță automată, la care distanță între contactele, atunci când este oprit, trebuie să fie cel puțin 3 mm.
- Este interzisă împământarea! După despachetare și înainte de utilizare, verificați dacă toate componentele mecanice și accesorile lor sunt în stare bună. Dacă aveți îndoieri, nu folosiți acest produs și consultați un electrician calificat.
- În cazul în care unitatea nu este în ordine sau funcționează defectuos, opriti - și nu reparați. Pentru reparații, pentru asistență contactați Centrul de Servicii pentru servicii post-vanzare. Numai acolo vor înlocui piesa defectuoasă cu piesă originală. Nerespectarea acestei condiții ar putea compromite siguranța aparatului.
- Dacă decideți să nu mai utilizați un dispozitiv de acest tip, se recomandă să - faceți inutilizabil, să tăiați cablul, după ce l-ați deconectat de la sursa de alimentare.. Se recomandă toate pericolele asociate cu aparatul să fie protejate, în special pentru copiii care ar putea folosi dispozitivul amortizat(dispozitiv) pentru a se juca cu el.
- Niciodată nu lăsați aparatul pornit inutil. Deconectați-l din rețeaua de alimentare, dacă nu-l veți folosi o perioadă lungă de timp.
- Pentru a evita supraîncălzirea periculoasă a cablului de alimentare, se recomandă deconectare completă a cablului de alimentare.
- **Atenție:** Nu conectați aparatul la un cronometru, programator sau orice alt dispozitiv care conectează aparatul automat, pentru că există riscul de a lăsa foc dacă aeroterma este acoperită sau poziționată incorrect.
- Conectați cablul de alimentare astfel încât să nu împiedice circulația persoanelor și să nu fie călcat! Utilizați numai prelungitoare aprobate, care sunt adecvate pentru acest instrument, adică au semn de conformitate!
- Cablul de alimentare nu trebuie să vină în contact cu părțile fierbinți ale aparatului!
- Niciodată nu mutați aparatul trăgând de cablu și nu utilizați cablul pentru a transporta obiecte!!
- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului! Nu utilizați aparatul cu cablu înfășurat - acest lucru este valabil mai ales pentru utilizarea unui tambur pentru înfășurarea cablurilor!
- Nu striviiți cablul și nu-l trageți peste muchii ascuțite. Nu-l amplasați deasupra unor plite încinse sau deasupra flăcărilor!



Acest aparat este destinat numai pentru uscarea textilelor spălate în apă.

AMBALAJ


- După despachetarea aparatului, verificați integralitatea acestuia și existența unor eventuale deteriorări apărute la transport. În cazul constatării unei deteriorări sau al unei livrări incomplete, contactați distribuitorul autorizat!
- Nu aruncați cutia originală! Aceasta poate fi utilizată la depozitare și mutare pentru evitarea deteriorărilor la transport!
- Evacuați materialul ambalajului la deșeuri într-un mod corespunzător! Nu lăsați pungile de plastic la îndemâna copiilor!

MONTARE PE PERETE


- Vă rugăm să vă asigurați, că peretei, la locul de fixare a aparatului, nu au în ele cabluri, țevi etc., pentru a se asigura, că aparatul poate fi montat în siguranță pe perete.
- Aparatul este destinat exclusiv pentru montare verticală pe perete! Este interzisă montarea pe podea sau tavan!
- Nu așezați niciodată aparatul direct sub priza!
- Montajul și conectarea trebuie efectuată de către un electrician autorizat. Instalația trebuie să fie izolată de la sursa de energie electrică înainte de efectuarea lucrărilor electrice.
- Conectați cablul de alimentare astfel încât să nu împiedice circulația persoanelor și să nu fie călcăt! Utilizați numai prelungitoare aprobate, care sunt adecvate pentru acest instrument, adică au semn de conformitate!
- Caboul de alimentare nu trebuie să intre în contact cu părțile fierbinți ale aparatului!
- Nu utilizați aparatul în încăperi cu o suprafață mai mică de 4m^2 .
- Orificiile de admisie și de evacuare a aparatului în nici un fel nu trebuie să fie împedicate! Distanța între aparatul și tavanul trebuie să fie cel puțin 0.2 m. Distanța între ambele părți laterale a aparatului și peretele este de cel puțin 0.25 m. Distanța între ieșirea și podea este minim 0.5m.

INSTALAREA APARATULUI PE PERETE


- Alegeți peretele pe care aveți suficient spațiu




- Folosiți un burghiu F6 pentru a găuri 4 gauri cu următoarele poziții:




- În aceste găuri puneți dublurile din pachetul cu accesorii suplimentare.




4. Dați jos placă de suspendare de pe partea din spate a aparatului și puneți-o pe poziția celor două dubluri de sus. Fixați placă de suspendare pe perete cu două șuruburi ST4X35.




5. Puneți cele două filtre, respectiv, în canalele stâng și drept, strângeți-le cu ajutorul a două șuruburi ST3X10 (rețineți poziția șuruburilor).




6. Instalați cele două cleme Z de suspendare pe partea din spate a aparatului cu ajutorul a două șuruburi M4X8, instalați cuierul de prosoape mic în canalul fix și fixați-l cu ajutorul a patru șuruburi M4X16, și apoi instalați cuierul de prosoape mare în canalul fix și fixați-l cu ajutorul a patru șuruburi M4X16.




7. Montați aparatul pe șina de suspensie, strângeți cele două șuruburi M4X10 de pe partea dreaptă și cele două șuruburi de pe partea stângă pentru a fixa aparatul (pentru instalarea aparatului sunt necesare două persoane).



8. Fixați clemele Z de suspensie pe perete cu ajutorul a două șuruburi ST4X35



9. Curătați suprafața cu o cârpă.



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Conectați aparatul la priză de alimentare, apăsați butonul ON/OFF (0/1), care se află pe partea din stângă a aparatului pentru a-l porni. Avertizorul sonor va emite un sunet „D”, iar întregul ecran va clipi timp de 1 minut, apoi aparatul comută automat în modul stand-by. Dacă doriți să-l opriți apăsați din nou ON/OFF.

Setarea de data și ora:

Setarea de dată și oră se poate face numai atunci când aparatul se află în modul standby.

Apăsați SET, pictograma de zi **[1 2 3 4 5]** **[6 7]** clipește. Folosiți + și - pentru a seta data curentă. După această apăsați OK, pictograma de oră **00:00** clipește. Folosiți + și - pentru a seta ora. După această apăsați OK, pictograma de minute **00:00** clipește. Folosiți + și - pentru a seta ora minutele. La final apăsați OK, pentru a confirma și a finaliza setarea de data și oră. (După ce setați data, ziua curentă va fi marcată.)

Mod manual:

Apăsați

- aparatul funcționează la o putere de 1800W (pe ecran se afișează) pot fi făcute următoarele acțiuni
- 1. Setarea temperaturii
- Apăsați odată SET, pe ecran clipește 20°C (temperatura implicită este 20°C)
- apăsați + sau - , pentru a seta temperatura (5-40°C), după care apăsați OK, pentru a confirma setarea.
- Încălzitorul oprește încălzirea atunci când temperatura ambientă atinge temperatura setată. Când temperatura ambientă este cu 2°C mai mică decât temperatura setată, încălzitorul va porni din nou încălzirea.

Atunci când finalizați setarea temperaturii: ecranul afișează automat temperatura setată în modul de lucru (se va aprinde pictograma SET și temperatura setată). Apăsați OK și pe display se va afișa temperatura din încăpere. După 5 secunde automat se va afișa din nou temperatura setată. Display-ul va afișa temperatura din încăpere, atunci când aparatul este în mod standby sau în mod de uscare de prosoape. (pictograma SET nu este aprinsă atunci când ecranul afișează numai temperatura încăperii)

2. Comutarea modurilor

Apăsați odată pentru a comuta între 1800W (, 900W () și ventilator de răcire () unul după altul. În timp ce comutați între modurile se va aprinde și pictograma respectivă.

Funcția "uscător de prosoape"

- Conectați la alimentare electrică, apăsați odată pentru a activa funcția "uscare prosoape" , apăsați încă odată pentru a o dezactiva. În timpul modului "uscare de prosoape" pictograma este aprinsă permanent. Puterea de funcționare în modul "uscare de prosoape" este 200W.
- Funcția "uscare de prosoape" funcționează

independent. Această poate fi activată atunci când aparatul se află în modul standby. Timpul pentru care această este activată este 2 ore. Această funcție se oprește automat după 2 ore, în cazul în care nu a fost oprită de cineva manual.

Notă: Valoarea temperaturii setate trebuie să fie mai mare decât cea din încăpere (pictograma temperaturii în stângă). În caz contrar aparatul nu va începe încălzirea.

Mod de programare:

În modul standby, țineți apăsat pentru 3 secunde butonul clipește până când finalizați setarea programului:

Setarea orei de pornire și temperatură:

Ecranul afișează **[1 2 3 4 5 6 7]** ceea ce înseamnă că setați timpul de trezire pentru întreaga săptămână, utilizați + și - pentru a seta ziua curentă, ziua selectată clipește, apăsați OK pentru a confirma. După această pe ecran apare **[1 6 12 18 24]** (o cutie este o oră, în total 24 cutii în 24 de ore). Utilizați + și - sau butonul SET pentru a seta ora; cutia selectată clipește. Puteți seta ora de pornire sau intervalul de timp în care aparatul să funcționeze.

De exemplu:

1. Setați încălzitorul să înceapă să funcționeze la ora 08:00, utilizați + și - pentru a selecta a 8 -ta cutie, această se aprinde intermitent, apăsați OK pentru a confirma.
2. Setați încălzitorul să înceapă să funcționeze la ora 08:00 și să se opreasă la ora 10:00, mai întâi utilizați + și - pentru a selecta a 8 -ta cutie, apoi apăsați SET, utilizați + și - pentru a selecta a 9-a cutie , aceste două cutii se aprind intermitent, apăsați OK pentru a confirma.

După această începe să clipească temperatura, care este setată la 20°C (temperatura implicită este 20°C). Utilizați + și - pentru a seta temperatura dorită la trezire (5-40°C). Apoi apăsați OK pentru a vă muta la următoarea zi pentru care în același mod să setați timpul de trezire și temperatură.

La final apăsați OK, pentru a confirma și a finaliza setările. Toate pictogramele nu mai luminează intermitent.

(În timpul setării puteți apăsa butonul SET, pentru a activa/opri programul de pornire pentru zilele de sfârșit de săptămână.)

Nota:

1. Atunci când este setat taimerul săptămânal, pictograma este afișată continuu. Dacă nu aveți nevoie de taimerul săptămânal, apăsați o dată pentru a-l dezactiva, pictograma va dispărea de pe ecran.
2. În modul taimer săptămânal, apăsați , pentru a dezactiva modul de programare ziua curentă. Aparatul va funcționa automat în ziua următoare respectând programul prestabilit.

Detector de prezență (senzor de mișcare)

Detectorul de prezență funcționează numai atunci când timpul și temperatura de trezire sunt setate. Se efectuează o scanare a zonei când se atinge ora prestabilită de trezire și încălzitorul începe să se încalzească.

1. Dacă nu este detectată nici o prezență, încălzitorul va înceta să funcționeze după 15 minute.
2. Dacă se detectează o prezență, încălzitorul va continua să încalzească până când detectează că spațiul este gol. Încălzitorul va opri funcționarea 15 minute după această.
3. La următoarea înregistrare de prezență, încălzitorul va începe să funcționeze din nou.

Detectarea inteligentă a ferestrelor deschise

Tineți apăsat timp de 3 secunde , pentru a activa modul de detectare a ferestrelor deschise. Aparatul va funcționa și va începe să detecteze după ce temperatura ambientală scade cu 5°C în 10 minute. După 30 de minute.

1. dacă temperatura ambientă este mai mică de / sau aceeași ca și cea precedentă, încălzitorul va intra automat în modul de aşteptare (standby).
2. dacă temperatura ambientă este mai mare decât înainte, detectarea va continua.

Apăsați din nou , pentru a dezactiva modul de detectare a ferestrelor deschise.

 **Notă:** Modul intelligent de detectare a ferestrelor deschise nu poate funcționa în modul programat.

Nota:

1. În modul manual și în modul de programare, apăsați , pentru a opri aparatul. Acest lucru nu va afecta funcția "uscare prosoape".
2. Aparatul nu va funcționa atunci când temperatura setată este mai mică decât temperatura mediului ambient. Acest lucru nu va afecta funcția "uscare prosoape" și ventilator de răcire.
3. Când încălzitorul este oprit în orice mod, rotorul motorului va continua să se rotească încă 15 secunde pentru a elibera căldura acumulată în interior.
4. În orice mod de funcționare, ecranul și lampa de control devin întunecate la 1 minut după ce nu a fost întreprinsă nicio acțiune. Pentru a le activea din nou, apăsați orice buton
5. Tineți timp de cinci secunde butonul SET, pentru a reseta setările din fabrică, ceea ce înseamnă că setările pentru zilele și temperatura vor fi resetate în conformitate cu setările din fabrică.

Curățarea filtrului

Filtrul se murdărește în timpul utilizării sau după 30 de ore de utilizare, indicația  clipește și se aude un sunet bip „BE, BE, BE...” Apăsați OK, sunetul se oprește și  nu mai clipește. Oprîți aparatul, după care îndepărtați filtrul de pe partea din spate a aparatului. Curățați filtrul sub apă curgătoare. Pentru curățare nu folosiți materiale corozive sau abrazive, deoarece acestea îl pot deteriora. Apoi, lăsați filtrul să se usuce.


Aparatul nu poate funcționa până când nu dispare 

acest lucru durează aproximativ 15 minute.

După această punteți înapoi filtrul urmând direcțiile arătate (vezi imaginea de mai jos).

Apăsați filtrul până la capăt, astfel încât să nu poată mișca.

 **Notă:** Mai întâi, utilizați o surubelnită pentru deșuruba cele două suruburi ST3X10 de la filtrul, apoi îndepărtați filtrul din stânga și dreapta.



PROTECȚIE ÎMPOTRIVA SUPRAÎNCĂLZIRII

Protecția incorporată de supraîncălzire oprește aparatul automat în caz de eroare! În acest caz, ștecherul trebuie deconectat de la priza de perete, iar comutatorul setat la "0" după o fază scurtă de răcire, aparatul este din nou gata pentru utilizare (aproximativ 10-15 minute)! Dacă eroarea se repetă - contactați un centru de service autorizat din localitatea dumneavoastră!

CURĂȚARE

- În primul rând oprîți aparatul de la comutator și deconectați cablul de alimentare de la priza. Nu folosiți agenți de curățare abrazivi!
- Curățați carcasa cu o cărpă umedă, praful acumulat cu aspirator sau o perie.
- Nu scufundați niciodată aparatul în apă - există pericol pentru viață din soc electric!!
- Dacă nu veți folosi aparatul pentru o perioadă de timp, punteți-l în ambalajul original, astfel acesta va fi protejat de praf și contaminare.
- Nu depozitați aparatul cald în ambalajul său!



Atenție: Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți aparatul!

Indicații pentru protecția mediului înconjurător

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora.

TABELUL 2 CERINȚE PRIVIND INFORMAȚIILE REFERITOARE LA APARATELE ELECTRICE PENTRU ÎNCĂLZIRE LOCALĂ
Identifierul de model(e): 1.GH 200/ GH 200 B 2000W/230-240V~ 50Hz

Parametru	Simbol	Valoare 1.	Unitate	Parametru	Unitate
Puterea termică	Modul de acumulare a căldurii, numai în cazul aparatelor electrice pentru încălzire locală cu acumulator de căldură (alegeti o variantă)				
Puterea termică nominală	P _{nom}	2.00	kW	control manual al sarcinii termice, cu termostat integrat	[da/nu]
Puterea termică minimă (cu titlu indicativ)	P _{min}	0.20	kW	control manual al sarcinii termice, ca răspuns la temperatura camerei și/sau exterioară	[da/nu]
Puterea termică maximă continuă	P _{max,C}	2.00	kW	control electronic al sarcinii termice, ca răspuns la temperatura camerei și/sau exterioară	[da/nu]
Consumul auxiliar de energie electrică	putere termică comandată de ventilator				
La putere termică nominală	el _{max}	N/A	kW	Tip de putere termică/controlul temperaturii - camerei (selectați o variantă)	-
La putere termică minimă	el _{min}	N/A	kW	cu o singură treaptă de putere termică și fără controlul temperaturii camerei	[nu]
În modul standby	el SB	0.0009	kW	două sau mai multe trepte de putere manuale, fără controlul temperaturii camerei	[nu]
				cu controlul temperaturii camerei prin intermediul unui termostat mecanic	[nu]
				cu control electronic al temperaturii camerei	[nu]
				cu control electronic al temperaturii camerei și cu temporizator cu programare zilnică	[nu]
				cu control electronic al temperaturii camerei și cu temporizator cu programare săptămânală	[da]
	Alte opțiuni de control (se pot selecta mai multe variante)				
				controlul temperaturii camerei, cu detectarea prezenței	[da]
				controlul temperaturii camerei, cu detectarea unei ferestre deschise	[da]
				cu opțiune de control la distanță	[nu]
				cu demaraj adaptabil	[nu]
				cu limitarea timpului de funcționare	[da]
				cu senzor cu bulb negru	[nu]

TESY Ltd - Head office
1166 Sofia, Sofia Park,
Building 16V, Office 2.1. 2nd Floor
PHONE: +359 2 902 6666,
FAX: +359 2 902 6660,
office@tesy.com

! Molim, pročitajte ove upute prije korištenja ovog uređaja i držati ove upute za buduću uporabu. Pri promjeni vlasnika, upute moraju se prenosi zajedno s aparatom.

Zahvaljujemo da ste odabrali üvegpaneles konvektor GH 200/GH 200 B. Uz pravilnu uporabu i njegu kao što je opisano u ovim uputama, uređaj će pružiti mnogo godina korisnog rada.

VAŽNE SIGURNOSNE MJERE:

- Prije uključivanja ventilatorske peći, provjerite je li napon struje, koji je naveden na tipskoj pločici odgovara naponu električne mreže u domu (ofisu). Uređaj je namijenjen samo za određeni na njegovoj tipskoj pločici napon.

! Djeca koja su manja od tri godine, moraju se držati na udaljenosti, osim ako nisu pod stalnim nadzorom.


Djeca u dobi od tri godine do osam godina mogu koristiti samo dugme uklj./isklj jedinice, pod uvjetom da je uređaj instaliran i spreman za normalan rad i ona su bila pod praćenjem i su upućena na njegovu uporabu na siguran način i razumiju da to može biti opasno.

Djeca u dobi od tri godine do 8 godina ne bi trebala uključivati uređaj u utičnicu, da ga postavljaju da ga očiste ili da izvode korisničko održavanje.

Ovaj uređaj se može koristiti od strane djece u dobi nad osam godina i od strane osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su one pod nadzorom ili upućene u sigurno korištenje aparata i razumiju opasnosti. Djeca ne bi trebalo da se igraju s aparatom. Čišćenje i korisničko održavanje ne treba biti učinjeno od strane djece bez nadzora.

! Neki dijelovi ovog uređaja mogu postati vrlo vrući i uzrokovati opekline korisnicima. U slučaju da u prostorijama, gdje se uređaj koristi su prisutna djeca i ranjivi ljudi se treba posvetiti posebna pozornost.

- Üvegpaneles konvektor GH 200/GH 200 B mora biti montirana u skladu s normalnom komercijalnom praksom te u skladu sa zakonodavstvom u zemlji (direktive za električnu struju EO Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore uključujući kupaonicama ili prostorima za tuširanje HD60364-7-701: 2007 (IEC 60364-7-701:2007)).
- Uređaj je klasa II i je zaštićen od prskanja vodom IPX4. Zbog ove činjenice on mora biti instaliran u prostoru (volume) 2 kako bi se izbjegla mogućnost od ove kontrolne ploče (prekidač i termoregulator) ventilatorske peći može doći osoba koja je pod tušem ili u kadi. Minimalna udaljenost od aparatova na izvor vode ne smije biti manja od jednog metra, a uređaj mora biti montiran na zidu!



- Ovaj uređaj mora biti korišten samo na svrhu za koju je namijenjen, odnosno za zagrijavanje domaćih prostora. Svako drugo korištenje može se smatrati nepravilnim i stoga opasnim. Proizvođač ne može biti odgovoran za štete nastale nepravilnim i nerazumnim upotrebama. Nepridržavanje sigurnosne informacije će izgubiti jamstvo aparata!
- Ne izlazite iz kuće dok je uređaj uključen: pobrinite se da je ključ u isključenom položaju, a termoregulator je u minimalnom položaju. Uvijek isključite utikač aparata iz utičnice.
- Držite zapaljive predmete, kao što su namještaj, jastuci, posteljina, papir, odjeća, zavjese, itd. na udaljenost daleko od ventilatorske peći najmanje 100 cm.
- Ne koristite uređaj u područjima gdje se koriste ili drže zapaljivi materijali. Ne koristite uređaj u područjima sa zapaljivom atmosferom (npr. u blizini zapaljivih plinova ili aerosola) - postoji velika opasnost od eksplozije i požara!
- Nemojte umetati ili dopustiti strani predmeti da popadaju u ventilacijske otvore (dolazni ili odlazni), jer to može uzrokovati kvar u uređaju ili druga oštećenja.
- Uređaj nije prikladan za gajenje životinja, a isti je namijenjen samo za kućnu uporabu!
- Držite izlaz zračnog protoka sloboden od objekata: barem na udaljenosti od 1 m ispred peći. Spriječiti ulazak bilo kakvih predmeta u otvoru za ulazni zrak ili u otvoru izlazni zrak, jer će to dovesti do strujnog udara, požara ili oštećenja na grijач.
- Najčešći uzrok pregrijavanja je akumulacija vlakna i prašine u uređaju. Redovno usisivajte ventilacijske otvore, kao što je prethodno potrebno isključili aparat.
- Nikad ne dirajte uređaj mokrim ili vlažnim rukama – postoji opasnost po život!
- Utičnica mora biti dostupna u bilo kojem trenutku, da bi moglo da se utikač osloboди što je prije moguće!
- Nikad ne povlačite kabel za napajanje ili sam aparat kad želite da isključite uređaj iz napajanja.
- Obratite pažnju! Izlaz zraka se zagrijava za vrijeme rada (više od 80°C).
- Nemojte pokrивati uređaj. Ako je pokriven, imaopasnost od pregrijanja.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora da ga zamijeni servisni zastupnik ili ovlaštena osoba s takvim kvalifikacijama kako bi se izbjegao rizik od ozljeda ili opasnosti za život toga koji koristi uređaj. Sve aktivnosti u vezi sa priključivanjem ili zamjenom kabla za napajanje mora obaviti kvalificirani električar!
- Instalacija mora biti opremljena automatskim osiguračem tako da je razmak između kontakata kada je isključen najmanje 3 mm.
- Zabranjeno je uzemljanje! Nakon raspakiranja i prije uporabe, provjeriti sve mehaničke dijelove i njihove uređaje da su u dobrom stanju. Ako imate bilo kakve sumnje, ne koristite ovaj uređaj i konzultirajte kvalificiranog električara.
- Ako uređaj nije u redu ili neispravan, zaustavite ga i nemojte ga popraviti. O svim popravcima se konzultirajte svom servisnom centru za poslije-prodajnu uslugu. Samo tamo će zamjeniti oštećeni dio s originalnim rezervnim. Nepoštivanje ovog uvjeta bi ugrozilo sigurnost aparata.
- Ako odlučite prestati koristiti uređaj ovog tipa, preporuča se da ga uradite nepotrebljivim, izrezavši kabel nakon isključivanja iz mreže. Također se preporučuje sve opasnosti povezane s aparatom da budu zaštićene, posebno za djecu koja bi mogla koristiti amortizirani aparat (uređaj) za igru.
- Nikada ne ostavljajte aparat uključen nepotrebno. Isključite ga iz utičnice kada nećete ga koristiti dulje vrijeme.
- Kako bi se izbjeglo opasno pregrijavanje kabla za napajanje preporučuje se da u potpunosti razvije kabel za napajanje.
- Oprez: Nemojte koristiti ovaj uređaj sa programerom, timerom ili bilo koji drugim uređajem koji ga automatski uključuje jer ako je uređaj pokriven ili pogrešno postavljen postoji opasnost od požara.
- Postavite kabel za napajanje tako da se ne ometa kretanje ljudi i da ne bude nastupljati! Koristite samo odobrene produžne kabele koji odgovaraju uređaju, odnosno da imaju oznaku sukladnosti!
- Kabel za napajanje ne smiju doći u dodir s vrućim dijelovima aparata!
- Nikada ne pomičite uređaj povlačenjem za kabel i ne koristite kabel za nošenje predmeta!
- Ne omotajte kabel oko aparata! Nemojte koristiti aparat s omotanim kablom - to se posebno odnosi na korištenje bubnja za namatanje kabela!
- Nemojte razbijati kabel i povucite ga preko oštreljih rubova i stavite ga na toplom tanjuru ili na otvorenoj vatri!



Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za sušenje tkanina oprane u vodi.

PAKOVANJE


- Nakon raspakiranja uređaja, provjerite je li tokom prijevoza nije umanjen ili potpuno opremljeni! U slučaju da se utvrdi oštećene ili nepotpuna isporuka, obratite se ovlaštenom prodavaču!
- Nemojte odbaciti originalnu kutiju! Ona bi moglo se koristiti za skladištenje i transport kako bi se izbjeglo oštećenje od prijevoza!
- Odbacivanje materijala za pakiranje mora biti na odgovarajući način.

MONTIRANJE NA ZID


1. Molimo pobrinite se da su zidovi na mjestu za montažu uređaja bez žica, cijevi, itd, kako bi se osiguralo da se uređaj može sigurno montirati na zid.
2. Uređaj je namijenjen isključivo za vertikalnu montažu na zidu! Zabranjeno je montiranje na podu ili na stropu!
3. Nikada ne stavljajte uređaj izravno pod utičnicom!
4. Aparat mora biti sastavljen i spojen od strane licenciranog električara. Instalacija mora biti izolirana od opskrbe električnom energijom prije obavljanja električnog rada.
5. Postavite kabel za napajanje tako da se ne ometa kretanje ljudi i da ne bude nastupljan! Koristite samo odobrene produžne kabele koji odgovaraju uređaju, odnosno da imaju oznaku sukladnosti!
6. Energetski kabeli ne smiju doći u dodir s vrućim dijelovima uređaja!
7. Nemojte koristiti uređaj u prostorijama s površinom od manje od 4m^2 .
8. Ulazni i izlazni otvori jedinice na bilo koji način ne bi trebalo biti zaklonjeni! Udaljenost između uređaja i stropa treba biti najmanje 0,2 metara. Udaljenost od obje strane uređaja do zida je najmanje 0,25 metara. Udaljenost između izlaza i poda iznosi najmanje 0,5 metara.

MONTAŽA UREĐAJA NA ZID



1. Odaberite zid, koji ima dovoljno prostora




2. Korištenje $\varnothing 6$ bušilicu, da biste izbušili 4 otvora sa slijedećim položajima:




3. U tim otvorima postavite klinove iz vrećice s dodatnim priborima.




4. Odvojite pločicu za vješanje sa stražnje strane uređaja i stavite istu na položaju klinova na vrhu. Fiksirajte pločicu za vješanje na zid s dva vijka ST4X35.




5. Stavite dva filtera, odnosno u lijevom i desnom kanalu, zategnite ih pomoću dva vijka ST3X10 (zabilježite položaj vijaka).




6. Montirajte dvije Z zgrade za vješanje na stražnji dio uređaja pomoću dva vijka M4X8, montirajte mali ručnik u fiksnom kanalu i učvrstite ga pomoću četiri vijka M4X16, a zatim montirajte veliki ručnik u fiksnom kanalu i učvrstite ga pomoću četiri vijka M4X16.




7. Montirajte uređaj na pločicu za vješanje, pritegnite dva vijka M4X10 s desne strane i dva vijka M4X10 s lijeve strane kako biste pričvrstili uređaj (za montažu potrebne su dvije osobe).



8. Fiksirajte Z-zagrade za vješanje na zidu pomoću dva vijka ST4X35



9. Koristite krpnu za čišćenje površine.



UPUTE ZA UPORABU

Spojite uređaj na električno napajanje, pritisnite tipku ON/OFF (0/1), koja se nalazi s lijeve strane uređaja, da biste ga uključili. Zujalica će izdati „D“ zvuk, a cijeli zaslon će bljesnuti za 1 minut, a zatim uređaj automatski prebacuje u režimu spremnosti (standby). Ako želite da isključite ponovno pritisnite tipku ON / OFF.

Podešavanje datuma i vremena:

Podešavanje datuma i vremena to može biti učinjeno samo kad je uređaj u režimu spremnosti (standby).

Pritisnite SET, ikona dana **1 2 3 4 5** **6 7** treperi. Koristite + i -, da biste podešili tekući dan. Zatim pritisnite OK, ikona vremena **00:00** treperi. Koristite + i -, da biste podešili vrijeme. Zatim pritisnite OK, ikona minuta **00:00** treperi. Koristite + i -, da biste podešili minute. Konačno, pritisnite OK, za potvrdu i za završetak podešavanja datuma i vremena. (Nakon što ste podešili datum, trenutni dan će biti obilježen.)

Ručni režim:

Pritisnite **Φ**.

- uređaj radi na 1800W (na zaslonu se prikazuje *****), može se provesti sljedeće radnje
1. Podešavanje temperature
 - Pritisnite SET jednom, na zaslonu treperi 20°C (temperatura po podrazumijevanju je 20°C)
 - Koristite + ili - , da biste podešili temperaturu (5-40°C), zatim pritisnite OK za potvrdu postavke
 - Grijaci uređaj će prestati zagrijavati kada temperatura okoline dosegne zadenu temperaturu. Kada je temperatura okoline 2°C niža od zadane temperature, grijaci uređaj će ponovo početi zagrijavati.

Kada završite podešavanje temperature, zaslon automatski prikazuje zadenu temperaturu u radnom režimu (će svijetliti ikona SET i zadana temperatura). Pritisnite OK i na zaslonu će se prikazati sobna

temperatura. Nakon 5 sekundi automatski će se ispisati podešena temperatura. Na zaslonu će se prikazati sobna temperatura kada je uređaj u režimu pripravnosti (standby) ili u režimu sušenja ručnika. (Ikona SET ne svijetli kad se na zaslonu prikazuje samo temperatura u prostoriji).

2. Prebacivanje režima

Pritisnite jednom, da biste prebacili između 1800W (, 900W () i ventilatora za hlađenje () jedan za drugom. Dok prebacujete između načina rada će svijetliti njihova ikona.

Funkcija „sušilica za ručnike“

- Spojite uređaj na električno napajanje, pritisnite jednom, da biste uključili funkciju „sušenje ručnika“ , pritisnite još jednom, da biste istu isključili. Tijekom vrijeme režima „sušenje ručnika“ ikona svijetli stalno. Radna moć u režimu „sušenje ručnika“ je 200W.
- Funkcija „sušenje ručnika“ djeluje samostalno. Ona se može aktivirati kada je uređaj u režimu pripravnosti (standby). Vrijeme za koje je aktivirana, to je 2 sata. Ova funkcija se automatski isključuje nakon dva sata i ako nitko nije istu isključio ručno prije.

Napomena: *Zadana vrijednost temperature mora biti viša od one temperature u prostoriji (ikona temperature na lijevoj strani). Inače, uređaj neće početi zagrijavati.*

Programni režim:

U režimu pripravnosti (standby), zadržite pritisnutu za 3 sekundi tipku treperi dok završite podešavanje programa:

Postavljanje vremena buđenja temperature:

Na zaslonu se vidi **1 2 3 4 5 6 7** što znači da postavljate vrijeme buđenja za cijeli tjedan, koristite + i –, da biste postavili tekući dan, odabrali dan bljeska, pritisnite OK za potvrdu. Zatim se na zaslonu pojavljuje

1 6 12 18 24 (jedna kutija predstavlja jedan sat, ukupno 24 kutije za 24 sata). Koristite + i –/ili tipku SET, da biste postavili sat; odabrana kutija bljeska. Možete postaviti početni čas ili vremenski raspon, u kojem da uređaj radi.

Na primjer:

3. Podesite grijači uređaj da počne raditi u 08:00 sati, koristite + i –, da biste odabrali 8^{satnu} kutiju, ona počinje treptati, pritisnite OK za potvrdu.
4. Podesite grijači uređaj da počne raditi u 08:00 sati i da se zastavi u 10:00 sati ujutro, najpre koristite + i –, da biste odabrali 8^u kutiju, a zatim pritisnite SET, koristite + i –, da biste odabrali 9^u kutiju, ove 2 kutije počinju treptati, pritisnite OK za potvrdu.

Zatim počinje treptati temperatura, koja je postavljena na 20°C (temperatura po podrazumjevanju je 20°C). Koristite + i –, da biste podešili željenu temperaturu tijekom buđenja (5-40°C).

Zatim pritisnite OK, za pomicanje do sljedećeg dana kako biste podešili vrijeme i temperaturu probudanja na isti način.

Konačno, pritisnite OK za potvrdu i dovršavanje postavki. Sve ikone prestaju treptati.

(Tijekom podešavanja možete pritisnuti tipku SET, za aktiviranje / deaktiviranje programa buđenja za dane u jednu)

Napomena:

1. Kada je postavljen tjedni tajmer, na zaslonu se stalno prikazuje ikona . Ako vam nije potreban tjedni mjerac vremena, pritisnite jednom , da biste ga isključili, tako ikona će nestati sa zaslona.
2. Detektor prisutnosti (Senzor kretanja) , da biste isključili programski režim tekući dan. Sljedećeg dana će uređaj automatski raditi u skladu sa prethodno postavljenim programom.

Detektor prisutnosti (Senzor kretanja)

Detektor prisutnosti radi samo kada su postavljena vremena i temperatura za buđenje. Vrši se skeniranje okoline, kada dođe prethodno podešeno vrijeme buđenja i grijači uređaj počinje zagrijavati.

1. Ako se ne prikaže prisutnost, grijači uređaj će prestati raditi nakon 15 minuta.
2. Ako se prikaže prisutnost, grijači uređaj će nastaviti zagrijavati dok ne otkrije da je soba prazna. Grijači uređaj prestati će raditi 15 minuta nakon toga.
3. Nakon što se prikaže sljedeća prisutnost, grijači uređaj će ponovno početi s radom.

Inteligentno otkrivanje otvorenog prozora

Zadržite pritisnutu za 3 sekundi da biste aktivirali režim otkrivanje otvorenog prozora. Aparat će raditi i početi očitati nakon što temperatura okoline padne za 5°C u okviru 10 minuta. Nakon što je prošlo 30 minuta

1. Ako je temperatura okoline niža ili jednaka kao i prethodna, grijač će automatski otići u stanje pripravnosti(standby).
2. Ako je temperatura okoline viša nego prije, njen očitanje će se nastaviti.

Pritisnite ponovno , da biste isključili režim otkrivanje otvorenog prozora.

Napomena: *Inteligentni režim režim otkrivanje otvorenog prozora ne može raditi u programskom režimu.*

Napomena:

- U ručnom režimu i u programnom režimu, pritisnite Ψ , da biste isključili uređaj. To neće utjecati na funkciju „sušenje ručnika“.
- Uređaj neće raditi kada je podešena temperatura niža od temperature okoline. To neće utjecati na funkciju „sušenje ručnika“ i ventilator za hlađenje.
- Kada se grijajući uređaj isključi u bilo kojem načinu rada, rotor motora nastaviti će se rotirati još 15 sekundi kako bi se oslobodila topline nakupljene unutar.
- U bilo kojem načinu rada, zaslon i kontrolna indikacija postaju tamni 1 minutu nakon što se ništa ne poduzme. Da biste ih ponovo aktivirali, pritisnite bilo koju tipku.
- Zadržite pritisnutu za 5 sekundi tipku SET, za vraćanje tvorničkih postavki, što znači da postavke za dane i temperature će biti nadoknädene prema tvorničkim postavkama.

Čišćenje filtra


Filter postaje kontaminiran tijekom uporabe ili nakon 30 sati rada, indikacija Δ treperi i se čuje zvuk "VE, VE, VE...". Pritisnite OK, zvuk prestaje, a Δ treperi. Isključite uređaj, a zatim uklonite filter s stražnjeg dijela uređaja. Očistite filter pod tekućom vodom. Za čišćenje ne koristite korozivne ili abrazivne materijale jer isti mogu ga oštetiti. Zatim ostaviti filter da se sam osuši.

Uređaj ne može raditi dok ne nestane Δ to traje oko 15 minuta.

Zatim ponovo montirajte filter slijedeći navedene pravce (vidi sliku ispod).

Pritisnite filter do kraja, tako da se ne može pomaknuti.

 **Napomena:** Najprije pomoću odvijača razvijte dva vijka ST3X10 iz filtera, a zatim uklonite lijevi i desni filtere.



ZAŠTITA OD PREGRIJAVANJA

Ugrađena zaštita od pregrijavanja automatski isključuje jedinicu u slučaju pogreške! U ovom slučaju, utikač mora biti isključen iz utičnice i kontrole postavljene na "0", nakon kratke faze hlađenja, jedinica je ponovno spremna za uporabu (oko 10-15 minuta)! Ako se greška ponavlja - obratite se ovlaštenom servisu u vašem području!

ČIŠĆENJE

- Obavezno najprije isključite prekidač aparata i izvucite utikač iz zidne utičnice. Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje!
- Čistite korpus s vlažnom krpom, usisivačem ili četkom.
- Nemojte nikada uranjati aparat u vodu – postoji opasnost po život!
- Ako neko vrijeme nećete koristiti uređaj, on mora biti zaštićeni od prekomjerne prašine i prljavštine vrativši se u originalnom pakiranju.
- Nikada nemojte pohranjivati vrući uređaj u njegovoj ambalaži!



Upozorenje: Kako biste izbjegli pregrijavanje, ne prekrivajte uređaj!



Smjernice za zaštitu okoliša

Stari električni uređaji sadrže vrijedne materijale i stoga ne bi trebalo ih odlagati zajedno s kućnim smećem! Molimo vas da suradujete sa svojim aktivnim doprinosom očuvanju resursa i okoliša i za prijenos uređaja organiziranim centrima za iskupovanje (ako ih ima).

TABLICA 2. ZAHTJEVI ZA INFORMACIJE ZA ELEKTRIČNE GRIJALICE ZA LOKALNO GRIJANJE PROSTORA**Identifikacijska(-e) oznaka(-e) modela:** 1.GH 200/ GH 200 B 2000W/230-240V~ 50Hz

Značajka	Simbol	Vrijednost 1.	Jedinica	Značajka	Jedinica
Toplinska snaga				Vrsta ulazne topline, samo za električne akumulacijske grijalice za lokalno grijanje prostora (odabratи jednu)	
"nazivna toplinska snaga"	P _{nom}	2.00	kW	"ručna regulacija napajanja toplinom, s ugrađenim termostatom"	[da/ne]
"minimalna toplinska snaga (referentna)"	P _{min}	0.20	kW	"ručna regulacija napajanja toplinom putem informacija o sobnoj i/ili vanjskoj temperaturi"	[da/ne]
"maksimalna kontinuirana toplinska snaga"	P _{max,C}	2.00	kW	"elektronička regulacija napajanja toplinom putem informacija o sobnoj i/ili vanjskoj temperaturi"	[da/ne]
"Potrošnja pomoćne električne energije"				predaja topline uz pomoć ventilatora	[da/ne]
"kod nazivne toplinske snage"	el _{max}	N/A	kW	Vrsta izlazne topline/regulacija sobne temperature (odabratи jednu)	-
"kod minimalne toplinske snage"	el _{min}	N/A	kW	"jednostupanska predaja topline i bez regulacije sobne temperature"	[ne]
u stanju pripravnosti	el SB	0.0009	kW	"dva ili više ručna stupnja, bez regulacije sobne temperature"	[ne]
				"s regulacijom sobne temperature mehaničkim termostatom"	[ne]
				s elektroničkom regulacijom sobne temperature	[ne]
				"elektronička regulacija sobne temperature i dnevni uklopnji sat"	[ne]
				"elektronička regulacija sobne temperature i tjedni uklopnji sat"	[da]
Druge mogućnosti regulacije (moguć odabir više opcija)					
				"regulacija sobne temperature s prepoznavanjem prisutnosti"	[da]
				"regulacija sobne temperature s prepoznavanjem otvorenog prozora"	[da]
				s mogućnošću regulacije na daljinu	[ne]
				s prilagodljivim pokretanjem regulacije	[ne]
				s ograničenjem vremena rada	[da]
				s osjetnikom s crnom žaruljom	[ne]

TESY Ltd - Head office
 1166 Sofia, Sofia Park,
 Building 16V, Office 2.1. 2nd Floor
 PHONE: +359 2 902 6666,
 FAX: +359 2 902 6660,
office@tesy.com

⚠ Διαβαστε προσεκτικα αυτες τις οδηγιες πριν τη χρηση αυτης της συσκευης και διατηρηστε αυτες τις οδηγιες για μελλοντικη χρηση. σε περιπτωση που η συσκευη αλλαζει ιδιοκτησια, οι οδηγιες πρεπει να παραχωρηθουν στο νεο ιδιοκτητη!

συσκευή θα παρέχει μια χρήσιμη λειτουργία για πολλά χρόνια.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Πριν συνδέσετε το αερόθερμο στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου στο σπίτι σας (ή στο γραφείο) αντιστοιχεί σε εκείνη που αναγράφεται στην ενημερωτική ταμπλέα της συσκευής. Χρησιμοποιείτε μια πηγή τροφοδοσίας που αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα του κατασκευαστή.

⚠ Πρέπει να κρατάτε μακριά παιδιά κάτω των 3 ετών, εκτός εάν τα επιτηρείτε συνεχώς.

Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών μπορούν να χρησιμοποιούν το διακόπτη on/off της συσκευής, υπό την προϋπόθεση ότι η συσκευή έχει εγκατασταθεί και είναι έτοιμη για κανονική λειτουργία και τα παιδιά επιτηρούνται και γνωρίζουν τις οδηγιές ασφαλούς χρήσης, κατανοώντας ότι η αμέλεια αποτελεί κίνδυνο.


Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών δεν θα πρέπει να συνδέουν τη συσκευή στην πρίζα, να την ρυθμίζουν, να την καθαρίζουν ή να εκτελούν εργασίες συντήρησης.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι την χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους ενδεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και να συντηρούν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση.

⚠ Ορισμένα μέρη του προϊόντος αυτού μπορούν να γίνουν επικίνδυνα ζεστά και να προκαλέσουν εγκαύματα. Σε χώρους όπου παρίστανται παιδιά και ευάλωτα άτομα, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή.

- Υάλινος θερμοπομπός πάνελ GH 200/ GH 200 B πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τη συνήθη εμπορική πρακτική και σύμφωνα με τη νομοθεσία που τυχάνει εφαρμογής σε κάθε χώρα (σύμφωνα με τις οδηγίες για την ηλεκτρική ενέργεια της ΕΚ και τις απαιτήσεις για ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους που περιλαμβάνουν μπανίο ή ντουζέρα HD60364-7-701:2007 (IEC 60364-7-701:2007)).
- Η συσκευή είναι κατηγορία II και έχει βαθμό προστασίας IPX4 (σύστημα αποτροπής της εκτόξευσης νερού). Εξαιτίας αυτού του γεγονότος πρέπει να εγκατασταθεί στο χώρο 2 (volume 2), έτσι ώστε να αποφευχθεί η δυνατότητα επαφής με τα στοιχεία ελέγχου (με το διακόπτη και το θερμοστάτη) του αερόθερμου από ένα άτομο που είναι κάτω από το ντους ή στη μπανιέρα! Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της συσκευής και μιας πηγής νερού πρέπει να

είναι τουλάχιστον 1 m και η συσκευή υποχρεωτικά θα πρέπει να εγκατασταθεί στον τοίχο!



- Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για τη χρήση για την οποία έχει σχεδιαστεί, δηλ. για οικιακή χρήση (θερμανση χώρων διαβίωσης). Οποιαδήποτε άλλη χρήση θα πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και συνεπώς επικινδυνή. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκληθούν από ακατάλληλη, λανθασμένη και αλόγιστη χρήση. Εάν δεν τηρηθούν οι οδηγίες για την ασφάλεια, θα ακυρωθεί η εγγύηση της συσκευής που παρέχεται!
- Μην φύγετε από το σπίτι, ενώ η συσκευή είναι αναμμένη: βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι σε θέση OFF και ο διακόπτης του θερμοστάτη είναι στην ελάχιστη θέση. Πάντα βγάζετε το φις της συσκευής από την πρίζα του ρεύματος.
- Κρατήστε το αερόθερμο σε μια απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 100 cm από ένυκλα ευφλεκτά αντικείμενα όπως έπιπλα, κουρτίνες, υφάσματα, χαρτιά, χαλάκια κλπ.
- Να μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους όπου χρησιμοποιούνται ή αποθηκεύονται εύφλεκτα υλικά. Να μην χρησιμοποιείται η συσκευή σε χώρους με εύφλεκτες απόστασηφαιρες (π.χ. κοντά σε εύφλεκτα αέρια και αερολύματα) - υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος έκρηξης και πυρκαγιάς!
- Μην εισάγετε και μην επιτρέπετε να εισέρχονται ξένα αντικείμενα στα ανοίγματα αερισμού (εισερχόμενοι ή εξερχόμενοι αέρα), επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή άλλες ζημιές.
- Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εκτροφή ζώων και η ίδια προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση!
- Κρατήστε την έξοδο της ροής αέρα απαλλαγμένη από αντικείμενα: αφήστε τουλάχιστον 1 μέτρο απόσταση μπροστά από τη θερμάστρα. Μην επιτρέπετε να εισέρχονται οποιαδήποτε ξένα αντικείμενα στα ανοίγματα εισερχόμενου ή εξερχόμενου αέρα, επειδή αυτό θα προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή βλάβη στον θερμαντήρα.
- Η πιο συνηθισμένη αιτία υπερθέρμανσης είναι η σκόνη και το χνούδι που συσσωρεύονται μέσα στη συσκευή. Τακτικά καθαρίζετε τα ανοίγματα αερισμού με ηλεκτρική σκούπα, αφού πρώτα έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο παροχής ρεύματος από το ηλεκτρικό δίκτυο. Κρατάτε το αερόθερμο καθαρό.
- Ποτέ μην αγγίζετε τη συσκευή με υγρά ή βρεγμένα χέρια – υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή!
- Η πρίζα πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή προσβάσιμη για να μπορεί το βύσμα να τραβηγτεί κατά ανάγκη όσο δυνατόν γρηγορότερα!
- Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας ή την ίδια τη συσκευή όταν την αποσυνδέτετε από το δίκτυο.
- Δώστε ιδιαίτερη προσοχή! Η έξοδος αέρα θερμαίνεται κατά τη λειτουργία της συσκευής (πάνω από 80°C).
- Μην καλύπτετε τη συσκευή. Εάν καλύπτεται υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας παρουσιάζει φθορές, διακόψτε τη χρήση του και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή / πωλητή για περαιτέρω οδηγίες.
- Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να είναι εξοπλισμένη με αυτόματη ασφάλεια, στην οποία η απόσταση μεταξύ των πριών, όταν η ασφάλεια είναι απενεργοποιημένη πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 mm.
- Απαγορεύεται η γείωση! Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας και πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι όλα τα μηχανικά στοιχεία και όλα τα εξαρτήματα τους είναι σε καλή κατάσταση. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί καλά, πρέπει να την αποσυνδέσετε και να μην την επισκεύασετε. Για οποιαδήποτε επισκευή, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις εξυπηρέτησης πελατών μετά την πώληση. Μόνο εκεί θα αντικατασταθεί το ελαττωματικό έξάρτημα με γνήσιο ανταλλακτικό. Εάν η προϋπόθεση αυτή δεν τηρηθεί, η ασφάλεια της συσκευής θα ελαττωθεί.
- Σε περίπτωση που έχετε αποφασίσει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτού του τύπου, συνιστάται να καταστεί άχρηστο καθώς κόψετε το καλώδιο, αφού πρώτα το έχετε αποσυνδέσετε από το δίκτυο. Συνιστάται ακόμα να προστατευθείτε από όλους τους κινδύνους που συνδέονται με τη συσκευή, ειδικά για χάριν των παιδιών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την παλιά συσκευή ως παιχνίδι.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή άσκοπα αναμμένη. Να την αποσυνέστε από την πρίζα όταν δεν θα τη χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Για να αποφευχθεί η επικινδυνή υπερθέρμανση του καλώδιου τροφοδοσίας, συνιστάται να έτευλιχεται τελείως το καλώδιο τροφοδοσίας.
- **Προσοχή:** Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με έναν προγραμματιστή, χρονοδιακόπτη ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη που την ανάβει αυτόματα, εφόσον υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς εάν η συσκευή καλύπτεται ή τοποθετείται λανθασμένα.
- Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας έτσι ώστε να μην εμποδίζει το ελεύθερο πέρασμα των προσώπων και να μην πατείται! Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα καλώδια επέκτασης, κατάλληλα για τη συσκευή, δηλ. Που έχουν σήμα πιστότητας!
- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τις ζεστές επιφάνειες της συσκευής!
- Ποτέ μην μετακινείτε τη συσκευή, τραβώντας την από το καλώδιο, καθώς μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για μετακίνηση αντικειμένων!
- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή! Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με τυλιγμένο καλώδιο –

αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τη χρήση τυμπάνου περιέλιξης καλώδιων!

- Μην λυγίζετε ή τοσκίζετε το καλώδιο και μην το τραβάτε γύρω από αιχμηρές άκρες ή γωνίες. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες και ανοιχτές φλόγες!



Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για να στεγνώσετε υφάσματα που πλύθηκαν σε νερό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ


- Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει υποστεί βλάβη κατά τη μεταφορά και εάν είναι πλήρως εξοπλισμένη. Σε περίπτωση ελλιπούς παράδοσης ή ελαττώματος, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο πωλητή Σας!
- Μην πετάτε τη γνήσια αρχική συσκευασία! Αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση και τη μεταφορά για την αποφυγή ζημιών κατά τη μεταφορά!
- Απορρίψτε το υλικό συσκευασίας του προϊόντος με οικολογικά υπεύθυνο τρόπο! Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με πλαστικές σακούλες!

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ


1. Παρακαλώ, βεβαιωθείτε ότι οι τοίχοι του χώρου για την εγκατάσταση της συσκευής δεν έχουν καλώδια, σωλήνες κλπ, για να διασφαλιστεί ότι η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί με ασφάλεια στον τοίχο.
2. Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για κάθετη τοποθέτηση σε τοίχο! Απαγορεύεται η εγκατάσταση σε δάπεδο ή οροφή!
3. Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς κάτω από μια πρίζα!
4. Η συναρμολόγηση και η σύνδεση της συσκευής πρέπει να γίνει από αδειούχο ηλεκτρολόγο. Η εγκατάσταση πρέπει να απομονωθεί από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πριν την εκτέλεση των ηλεκτρολογικών εργασιών.
5. Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας έτσι ώστε να μην εμποδίζει το ελεύθερο πέρασμα των προσώπων και να μην πατιέται! Χρησιμοποιείτε μόνο σγκεκριμένα καλώδια επέκτασης, κατάλληλα για τη συσκευή, δηλ. που έχουν σήμα πιστότητας!
6. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τις ζεστές επιφάνειες της συσκευής!
7. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με έκταση μικρότερη των $4m^2$.
8. Τα ανοιγμάτα εισόδου και εξόδου αέρα δεν επιτρέπεται να εμποδίζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο! Η απόσταση μεταξύ της συσκευής και της οροφή πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,2 μέτρα. Η απόσταση από τις δύο πλευρές της συσκευής ως τον τοίχο πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,25 μ. Η απόσταση μεταξύ της εξόδου και του δαπέδου να είναι τουλάχιστον 0,5 μέτρα.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟ


1. Επιλέξτε έναν τοίχο στον οποίο υπάρχει αρκετός χώρος




2. Χρησιμοποιήστε μύτη τρυπανιού Ø6 για να ανοίξετε 4 οπές με τις ακόλουθες θέσεις




3. Μέσα σε αυτές τις οπές τοποθετήστε τα ούπα από τη σακούλα με τα πρόσθετα εξαρτήματα.




4. Αποσυνδέστε το εξάρτημα ανάρτησης από το πίσω μέρος της συσκευής και τοποθετήστε το στη θέση των δύο ούπα επάνω. Στερεώστε το εξάρτημα ανάρτησης στον τοίχο με δύο βίδες ST4X35.




5. Τοποθετήστε τα δύο φίλτρα αντίστοιχα στο δεξί και το αριστερό κανάλι, σφίξτε τα με δύο βίδες ST3X10 (έχετε υπόψη τη θέση των βιδών).




6. Προσαρτήστε τα δύο στηρίγματα ανάρτησης σχήματος Z στο πίσω μέρος της μονάδας με τη βοήθεια δύο βιδών M4X8, τοποθετήστε τη μικρή κρεμάστρα για πετόετες στο σταθερό κανάλι και στερεώστε την με τη βοήθεια τεσσάρων βιδών M4X16, και στη συνέχεια τοποθετήστε τη μεγάλη κρεμάστρα για πετόετες στο σταθερό κανάλι και ασφαλίστε την με τη βοήθεια τεσσάρων βιδών M4X16.




7. Τοποθετήστε τη συσκευή στο εξάρτημα ανάρτησης, σφίξτε τις δύο βίδες M4X10 στη δεξιά πλευρά και τις δύο βίδες M4X10 στην αριστερή πλευρά για να στερεώσετε τη συσκευή (απαιτούνται δύο άτομα για την ασφαλή τοποθέτηση).



8. Στερεώστε τα στηρίγματα ανάρτησης σχήματος Z στον τοίχο με τη βοήθεια δύο βιδών ST4X35



9. Χρησιμοποιήστε ένα πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Συνδέστε τη συσκευή στην τροφοδοσία ρεύματος, πατήστε το πλήκτρο ON/ OFF (0/ I), που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της μονάδας για να την ενεργοποιήσετε. Ο βομβητής θα εκπέμψει ένα ήχο Δ' και ολόκληρη η οθόνη θα ανάψει για 1 λεπτό, και στη συνέχεια η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής (standby). Αν θέλετε να την απενεργοποιήσετε, πατήστε ξανά το κουμπί ON/ OFF.

Ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας:

Η ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας μπορεί να γίνει μόνο όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (standby). Αν θέλετε να την απενεργοποιήσετε, πατήστε ξανά το κουμπί ON/ OFF.

Πατήστε το SET, το εικονίδιο της ημέρας **[1 2 3 4 5]** **[6 7]** αναβοσβήνει. Χρησιμοποιήστε το + και το -, για να ρυθμίσετε την τρέχουσα μέρα. Στη συνέχεια πατήστε το OK, το εικονίδιο της ώρας **00:****00** αναβοσβήνει. Χρησιμοποιήστε το + και το -, για να ρυθμίσετε την ώρα. Στη συνέχεια πατήστε το OK, το εικονίδιο των λεπτών **00:****00** αναβοσβήνει. Χρησιμοποιήστε το + και το -, για να ρυθμίσετε τα λεπτά. Τέλος πατήστε το OK, για να επιβεβαιώσετε και να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της ημέρας και της ώρας. (Αφού έχετε ρυθμίσει την ημερομηνία, η τρέχουσα ημέρα θα σημαδευτεί.)

Χειροκίνητη λειτουργία:

Πατήστε το **Ψ**.

- η συσκευή λειτουργεί στα 1800W (στην οθόνη απεικονίζεται το *****), μπορούν να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες
- Ρύθμιση της θερμοκρασίας
 - Πατήστε το SET μια φορά, στην οθόνη αναβοσβήνει το 20°C (η προεπιλεγμένη θερμοκρασία είναι 20°C)
 - Χρησιμοποιήστε το + και το -, για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία (5-40°C), και στη συνέχεια πατήστε το OK, για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
 - Η θερμαντική συσκευή θα σταματήσει να θερμαίνει όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος φτάσει στη ρυθμισμένη θερμοκρασία. Οταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κατά 2°C χαμηλότερη από τη ρυθμισμένη θερμοκρασία, η θερμαντική συσκευή θα αρχίσει ξανά να θερμαίνει

Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας, η οθόνη απεικονίζει αυτόματα τη ρυθμισμένη θερμοκρασία κατά τη λειτουργία (το εικονίδιο SET και η ρυθμισμένη θερμοκρασία ανάβουν).

Πατήστε το OK και στην οθόνη θα εμφανιστεί η θερμοκρασία δωματίου. Υπέρτερα από 5 δευτερόλεπτα, θα απεικονιστεί αυτόματα η ρυθμισμένη θερμοκρασία.

Η οθόνη θα δείξει τη θερμοκρασία δωματίου, όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (standby) ή σε κατάσταση ξήρανσης πετσετών. (Το εικονίδιο SET δεν ανάβει όταν στην οθόνη απεικονίζεται μόνο η θερμοκρασία δωματίου)

2. Εναλλαγή τρόπου λειτουργίας

Πατήστε το ***** μια φορά, για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ 1800W (*****), 900W (**:**) και ανεμιστήρα ψύξης (**⊕**) κατά διαδοχική σειρά. Ενώ κάνετε εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών, το αντίστοιχο εικονίδιο τους θα είναι αναμένο.

Λειτουργία «Στεγνωτήρας πετσετών»

- Συνδέστε στην παροχή ρεύματος, πατήστε το ***** μια φορά, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «στέγνωμα πετσετών» **(*)**, πατήστε ξανά για να την απενεργοποιήσετε. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας «στέγνωμα πετσετών» το εικονίδιο **(*)** λάμπει συνέχως. Η ισχύς λειτουργίας στον τρόπο λειτουργίας «στέγνωμα πετσετών» είναι 200W.
- Ο τρόπος λειτουργίας «στέγνωμα πετσετών» λειτουργεί ανεξάρτητα. Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (standby). Ο χρόνος για τον οποίο είναι ενεργοποιημένη είναι δύο ώρες. Αυτή η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα μετά από δύο ώρες, αν κανείς δεν την έχει απενεργοποιήσει χειροκίνητα πριν.

Σημείωση: Η επιλεγμένη τιμή της θερμοκρασίας πρέπει να είναι υψηλότερη από εκείνη της θερμοκρασίας δωματίου (το εικονίδιο της θερμοκρασίας αριστερά). Σε αντίθετη περίπτωση, η συσκευή δε θα αρχίσει να θερμαίνει.

Κατάσταση προγραμματισμού:

Στην κατάσταση αναμονής (standby), κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Ψ** για 3 δευτερόλεπτα, το εικονίδιο **Ψ** αναβοσβήνει μέχρι να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του προγράμματος:

Ρύθμιση της ώρας αφύπνισης και της θερμοκρασίας:

Στην οθόνη εμφανίζεται το **[1 2 3 4 5 6 7]**, που σημαίνει πως ρυθμίζετε την ώρα αφύπνισης για όλη την εβδομάδα. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα + και -, για να ρυθμίσετε την τρέχουσα μέρα, η επιλεγμένη μέρα αρχίζει να αναβοσβήνει, πατήστε το OK για επιβεβαίωση. Στη συνέχεια στην οθόνη εμφανίζεται το **[1 6 12 18 24]** (ένα κουτάκι αποτελεί μια ώρα, συνολικά 24 κουτάκια για τις 24 ώρες). Χρησιμοποιήστε τα + και - και/ή το μπουτόν SET για να ρυθμίσετε την ώρα, τη επιλεγμένη κουτάκι αναβοσβήνει. Μπορείτε να ρυθμίσετε την αρχική ώρα ή το διάστημα ωρών λειτουργίας της συσκευής.

Παράδειγμα:

- Ρυθμίστε τη θερμαντική συσκευή να αρχίζει λειτουργία στις 08:00 π.μ., χρησιμοποιήστε τα + και – για να επιλέξετε το όγδοο κουτάκι, αυτό αρχίζει να αναβοσβήνει, πατήστε το πλήκτρο OK για επιβεβαίωση.
- Ρυθμίστε τη θερμαντική συσκευή να αρχίζει λειτουργία στις 08:00 π.μ. και να σταματήσει στις 10:00 π.μ., πρώτα χρησιμοποιήστε τα + και – για να επιλέξετε το όγδοο κουτάκι, στη συνέχεια πατήστε το SET, χρησιμοποιήστε τα + και –, για να επιλέξετε το ένατο κουτάκι, αυτά τα δύο κουτάκια αρχίζουν να αναβοσβήνουν, πατήστε το OK για επιβεβαίωση.

Στη συνέχεια αρχίζει να αναβοσβήνει η θερμοκρασία που είναι ρυθμισμένη στους 20°C (η θερμοκρασία από προεπιλογή είναι 20°C). Χρησιμοποιήστε τα + και – για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου κατά την αφύπνιση (5-40°C).

Στη συνέχεια πατήστε το OK για να μετακινθείτε στην επόμενη μέρα για την οποία να ρυθμίσετε με τον ίδιο τρόπο την ώρα αφύπνισης και τη θερμοκρασία.

Στο τέλος πατήστε το OK για να επιβεβαιώσετε και να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις. Όλα τα εικονίδια σταματούν να αναβοσβήνουν.

(Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο SET για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το πρόγραμμα αφύπνισης για τις μέρες της εβδομάδας).

Σημειώση:

- Όταν ο εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης έχει ρυθμιστεί, στην οθόνη εμφανίζεται συνέχως το εικονίδιο . Αν δε χρειάζετε τον εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη, πατήστε μια φορά το για να τον απενεργοποιήσετε, έτσι θα εξαφανιστεί και το εικονίδιο από την οθόνη.
- Στη λειτουργία προγραμματισμού του εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη πατήστε το πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού της τρέχουσας μέρας. Την επόμενη ημέρα η συσκευή θα λειτουργήσει αυτόματα ακολουθώντας το προκαθορισμένο πρόγραμμα.

Ανιχνευτής παρουσίας (αισθητήρας κίνησης)

Ο ανιχνευτής παρουσίας λειτουργεί μόνο όταν έχουν ρυθμιστεί η ώρα και η θερμοκρασία αφύπνισης. Εκτελείται έρευνα του χώρου, όταν έρθει η προκαθορισμένη ώρα αφύπνισης η θερμαντική συσκευή αρχίζει να θερμαίνει.

- Εάν δεν εντοπιστεί καμία παρουσία, η θερμαντική συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί μετά από 15 λεπτά.

- Εάν ανιχνευτεί παρουσία, η θερμαντική συσκευή θα συνεχίσει να θερμαίνει μέχρι να ανιχνεύσει ότι το δωμάτιο είναι άδειο. Η θερμαντική συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί 15 λεπτά αργότερα.
- Σε περίπτωση επόμενης ανιχνευσης παρουσίας, η θερμαντική συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί.

Έξυπνη ανιχνευση ανοιχτού παραθύρου

Κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο , για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανιχνευσης ανοιχτού παραθύρου Η συσκευή θα λειτουργεί και θα αρχίσει να μετράει μόλις η θερμοκρασία περιβάλλοντος μειωθεί κατά 5°C μέσα σε 10 λεπτά. Μετά από 30 λεπτά

- εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη ή ίδια με την προηγούμενη θερμοκρασία, η θερμαντική συσκευή θα τεθεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής (standby).
- εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλότερη από την προηγούμενη θερμοκρασία, η μέτρησή της θα συνεχίσει.

Πατήστε ξανά το για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανιχνευσης ανοιχτού παραθύρου.

Σημείωση: Η έξυπνη λειτουργία ανιχνευσης ανοιχτού παραθύρου δε μπορεί να λειτουργεί στη λειτουργία προγραμματισμού.

Σημείωση:

- Στη χειροκίνητη λειτουργία και τη λειτουργία προγραμματισμού, πατήστε το , για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Αυτό δεν θα επηρέασε τη λειτουργία «στέγνωμα πετσετών».
- Η συσκευή δε θα λειτουργεί, σε περίπτωση που η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Αυτό δε θα επηρέασε τη λειτουργία «στέγνωμα πετσετών» και τη λειτουργία του ανεμιστήρα ψύξης.
- Κατά την απενεργοποίηση της θερμαντικής συσκευής σε οποιαδήποτε λειτουργία, ο ρότορας του κινητήρα θα συνεχίσει να περιστρέφεται για άλλα 15 δευτερόλεπτα για να απελευθερωθεί η θερμότητα που έχει συσσωρευτεί στο εσωτερικό του.
- Σε οποιαδήποτε λειτουργία, αφού δεν έχει εκτελεστεί καμία ενέργεια, μετά από 1 λεπτό η οθόνη και η ενδεικτική λυχνία ελέγχου σβήνουν. Για να τα ενεργοποιήσετε ξανά, πατήστε οποιοδήποτε πουπουτόν.
- Κρατήστε πατημένο για πέντε δευτερόλεπτα το πλήκτρο SET, για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, που σημαίνει ότι οι ρυθμίσεις για τις ημέρες και τη θερμοκρασία θα επαναφέρθουν σύμφωνα με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.


Το φίλτρο πάρεται βρωμιά κατά τη χρήση ή μετά από 30 ώρες χρήσης, η ένδειξη  αναβοσβήνει και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα «ΒΕ, ΒΕ, ΒΕ...». Πατήστε το OK, ο ίχος σταματά και η ένδειξη  αναβοσβήνει. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, και κατόπιν αφαιρέστε το φίλτρο από το πίσω μέρος της μονάδας. Καθαρίστε το φίλτρο κάτω από τρεχούμενο νερό. Για τον καθαρισμό μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή λειαντικά υλικά, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή. Στη συνέχεια, αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει φυσικά.

Η μονάδα δεν μπορεί να λειτουργεί μέχρι να ξεφανιστεί το εικονίδιο  για αυτό θα χρειαστούν περίπου 15 λεπτά.

Στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά το φίλτρο, ακολουθώντας τις κατευθύνσεις (δείτε την εικόνα παρακάτω).

Πατήστε το φίλτρο μέχρι το τέλος έτοι ώστε να μην μπορεί να κινηθεί.

 **Σημείωση:** Πρώτα, χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να ξεβιδώσετε τις δύο βίδες ST3X10 από το φίλτρο, στη συνέχεια, αφαιρέστε το αριστερό και το δεξιό φίλτρο.





ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Η ενσωματωμένη προστασία υπερθέρμανσης διακόπτει αυτόματα τη συσκευή σε περίπτωση λάθους ή στην περίπτωση αυτή, το φίς πρέπει να αποσυνδεθεί από την πρίζα και τα κουμπιά ελέγχου πρέπει να είναι στη θέση "0". Μετά από μια σύντομη φάση ψύξης, η συσκευή είναι και πάλι έτοιμη για χρήση (περίπου 10-15 λεπτά)! Εάν επαναληφθεί το σφάλμα - επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της περιοχής σας!

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Υποχρεωτικά πρώτα απενεργοποιήστε τη συσκευή από τον διακόπτη και βγάλτε το φίς από την πρίζα στον τοίχο. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά προϊόντα καθαρισμού!
- Καθαρίστε το περιβλήμα με υγρό πανί, ηλεκτρική σκούπα ή βούρτσα.
- Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό – υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή!
- Εάν η συσκευή δε θα χρησιμοποιείται για ορισμένο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να προστατευθεί από την υπερβολική ρύπανση και τη σκόνη καθώς αποθηκευτεί στην αρχική της συσκευασία.
- Ποτέ μην αποθηκεύετε τη συσκευή στη συσκευασία της ενώ είναι ακόμα ζεστή!



ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΧΩΡΟΥ

Αναγνωριστικό(-ά) μοντέλου: 1.GH 200 / GH 200 B 2000W/230-240V~ 50Hz

Χαρακτηριστικό Σύμβολο	"Αριθμητική Μονάδα Χαρακτηριστικό τιμή 1."	Μονάδα		
Θερμική ισχύς		Είδος θερμικής ισχύος μόνον στην περίπτωση των ηλεκτρικών τοπικών θερμοσυσσωρευτών (να επιλεχθεί μία δυνατότητα)		
"Όνομαστική θερμική ισχύς"	P _{nom}	2.00 kW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ενσωματωμένο θερμοστάτη [ναι/όχι]	
"Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική)"	P _{min}	0.20 kW	"χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου και/ή θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου"	
"Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς"	P _{max,C}	2.00 kW	ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου ή/και θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου [ναι/όχι]	
"Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας"			παραγωγή θερμότητας υποβοηθούμενη από ανεμιστήρα [ναι/όχι]	
"στην ονομαστική θερμική ισχύ"	eI _{max}	N/A	kW	Είδος θερμικής ισχύος/ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου (να επιλεχθεί μία δυνατότητα)
"στην ελάχιστη θερμική ισχύ"	eI _{min}	N/A	kW	μονοβάθμια θερμική ισχύς και χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου [όχι]
σε κατάσταση αναμονής	eI SB	0.0009	kW	"δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου" "δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου" με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου [όχι] "με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη ημέρας" "με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη εβδομάδας" [ναι]
				Άλλες δυνατότητες ρύθμισης (επιτρέπονται πολλές επιλογές)
				ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή παρουσίας [ναι]
				"ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή ανοιχτού παραθύρου" με δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως [όχι] με ρυθμιστή προσαρμοζόμενης εκκίνησης [όχι] με περιορισμό διάρκειας λειτουργίας [ναι] με αισθητήρα θερμομέτρου μελανής σφαίρας [όχι]

TESY Ltd - Head office

1166 Sofia, Sofia Park,

Building 16V, Office 2.1. 2nd Floor

PHONE: +359 2 902 6666,

FAX: +359 2 902 6660,

office@tesy.com

⚠ Antes de su uso lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para consultas futuras!
¡En caso de entregar este calefactor a otro propietario, entregue también las instrucciones!

Felicitaciones por escoger calentador de panel de cristal GH 200/ GH 200 B. La explotación y el mantenimiento adecuados, según las instrucciones, garantizan un

funcionamiento largo y eficaz de este aparato.

PRECAUCIONES IMPORTANTES:

- Antes de conectar el calefactor a la red eléctrica debe asegurarse de que el voltaje del suministro en su casa (oficina) corresponde al indicado en la placa de características del aparato. Utilice una fuente de alimentación que corresponde a los parámetros, indicados en la placa de características.

⚠ Niños de menos de 3 años de edad no deben estar cerca del aparato sin supervisión permanente.


Niños de entre 3 y 8 años de edad pueden utilizar solamente el interruptor de encendido/apagado, a condición que el aparato esté instalado correctamente y esté listo para un funcionamiento normal, si tienen instrucciones para un uso seguro del aparato y entiendan el riesgo.

Niños de entre 3 y 8 años de edad no deben conectar el aparato a la red eléctrica, no deben ajustarlo, limpiarlo o ejercer un mantenimiento.

Niños mayores de 8 años y personas con minusvalías físicas o mentales, tal como personas sin conocimientos y experiencia necesarios no deben usar el aparato sin supervisión o sin instrucciones de un uso seguro del aparato y si no entiendan el riesgo. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben limpiar el aparato sin supervisión.

⚠ Este aparato funciona a temperaturas elevadas, por lo cual, durante su utilización no toque las superficies calientes por peligro de quemaduras o lesiones graves. Ponga especial atención cuando se utiliza el calefactor cerca de niños o personas con discapacidad.

- La instalación del calentador de panel de cristal debe ser efectuada de acuerdo con la práctica y con la legislación eléctrica vigente en su país (Directivas de electricidad de la Comunidad Europea y exigencias de las instalaciones especiales o instalaciones en lugares como cuartos de baño o cabinas de ducha HD60364-7-701:2007(IEC 60364-7-701:2007)).
- Este aparato es de CLASE II con protección contra las proyecciones de agua IPX4. Por esta razón hay que montarse en espacio 2 (Volume 2), para que se mantenga el módulo de manejo (interruptor y termorregulador) fuera del alcance de la persona que se ducha o está en la bañera. Es necesario mantener una distancia mínima de 1m entre el aparato y un fuente de agua. El aparato se monta obligatoriamente en la pared!



- No use el aparato para otro propósito que el previsto. Este aparato está previsto solamente para calentar viviendas. Cada uso diferente se considera como inadecuado y por lo tanto peligroso. El fabricante declina cualquier responsabilidad por los daños

derivados de un uso incorrecto e imprudente del aparato. ¡La garantía no tendrá validez en caso de incumplimiento de estas instrucciones de seguridad!

- No deje el aparato encendido, si va a salir de su hogar: asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado y el termostato esté en la posición de potencia mínima. Siempre desconecte el aparato de la red eléctrica.
- Mantenga materiales combustibles tales como muebles, almohadas, tendidos de cama, papel, ropa, cortinas, etc. por lo menos a 100cm de distancia del calefactor.
- No use el aparato cerca de materiales inflamables, ni cerca de gases inflamables o aerosoles – existe un riesgo enorme de explosión e incendio.
- Para reducir el riesgo de avería en el aparato u otros daños, no introduzca objetos, ni obstruya las rejillas de entrada y salida de aire.
- Este aparato está diseñado solamente para uso doméstico y no para criar animales.
- Mantener la salida de flujo de aire libre de objetos: por lo menos a una distancia de 1 m por delante del calentador. Evite la entrada de cuerpos extraños en las aberturas de entrada y salida de aire, ya que esto puede causar una descarga eléctrica, incendio o daños al calentador.
- La causa más frecuente de sobrecalentamiento es la acumulación de pelusa y polvo en el aparato. Limpie a menudo las aberturas de ventilación utilizando una aspiradora. Antes de proceder a la limpieza desconecte la unidad de la red eléctrica. Mantenga el calefactor limpio.
- Nunca toque el aparato con manos mojadas o húmedas – existe riesgo para la vida.
- Para desconectar rápidamente el aparato de la red eléctrica, en caso de necesidad, el enchufe debe estar al alcance fácil del usuario.
- Para desconectar el calefactor de la red eléctrica nunca lo haga estirando del cable de alimentación o tirando del mismo aparato.
- **¡ATENCIÓN!** El aire que emite la unidad es bastante caliente (por encima de 80°C).
- No cubra el aparato. Existe un riesgo enorme de sobrecalentamiento.
- No utilice el aparato en caso de que el cable de alimentación esté dañado. Póngase en contacto con el fabricante, con el servicio oficial o con un especialista calificado para más instrucciones.
- Conecte el aparato únicamente a una instalación eléctrica equipada con un dispositivo automático de seguridad con un ancho de apertura de contacto de 3mm como mínimo, cuando está desconectado.
- ¡Se prohíbe toma de tierra! Después de quitar el embalaje y antes del uso, verifique que todos los elementos y dispositivos estén en buen estado. En caso de duda, no use el aparato. Póngase en contacto con un especialista calificado.
- En caso de mal funcionamiento de este aparato, desconéctelo y no intente repararlo. Para cada tipo de reparación póngase en contacto con el servicio técnico oficial más cercano, donde sustituirán la pieza defectuosa con una original. El incumplimiento de estas instrucciones podría comprometer la seguridad del aparato.
- En caso de no desear usar más un aparato de este tipo, le recomendamos que lo desconecte de la red eléctrica y corte el cable de alimentación para hacer el calefactor inútil. Tome medidas para preservar de daños a los niños que podrían utilizar el aparato amortizado para juegos.
- Desconecte el calefactor de la red eléctrica cuando no lo use largo tiempo.
- Para evitar el sobrecalentamiento desenrolle totalmente el cable de alimentación antes de utilizar el aparato.
- **ATENCIÓN!** No use el aparato en combinación con programador, contador o con otro dispositivo que puede encender el aparato automáticamente, porque existe un riesgo de incendio, en caso de que el aparato esté cubierto o colocado incorrectamente.
- Coloque el cable de alimentación de manera que no obstaculiza el movimiento de personas en la habitación y que ellos no pisán sobre él! ¡Utilice solamente prolongadores autorizados, es decir que tienen un símbolo de homologación!
- No deje el cable de alimentación en contacto con superficies calientes del aparato.
- Para desplazar el calefactor nunca lo haga estirando del cable de alimentación y no utilizar el cable para transportar objetos.
- Nunca enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato. No utilice el calefactor con cable enrollado a su alrededor – sobre todo cuando se usa un tambor para enrollar el cable.
- No doble el cable de alimentación, ni lo introduzca en aberturas con bordes cortantes. No deje el cable de alimentación en contacto con superficies calientes o con fuego.



Este dispositivo está destinado sólo para secar textiles lavados en agua.

EMBALAJE


- Después de quitar el embalaje, verifique que el aparato no esté dañado y que esté equipado por completo. En caso de un daño o suministro incompleto, póngase en contacto con su vendedor.
- Guarde la caja original. Se puede utilizar para almacenamiento y transporte del aparato para protegerlo contra daños de transporte.
- Tire todos los materiales de embalaje, respetando las normas para conservación del medio ambiente. No permita que los niños jueguen con las bolsas de plástico.

MONTAJE EN LA PARED


- Por favor, asegúrese de que las paredes del espacio, donde se va a montar el dispositivo, no tienen cables, tuberías, etc., para asegurar que el dispositivo se puede montar de forma segura en la pared.
- El aparato está diseñado para montaje vertical en la pared. Se prohíbe montaje del aparato en el suelo y en el techo.
- Nunca ubique el calefactor directamente debajo de un enchufe.
- El montaje y la instalación de este aparato deben ser efectuados por un electricista cualificado. Antes de proceder al montaje desconecte la unidad de la red eléctrica.
- Coloque el cable de alimentación de manera que no obstaculiza el movimiento de personas en la habitación y que ellos no pisán sobre él! ¡Utilice solamente prolongadores autorizados, es decir que tienen un símbolo de homologación!
- No deje el cable de alimentación en contacto con superficies calientes del aparato.
- No utilice este aparato en habitaciones que tengan una superficie menor de $4m^2$.
- ¡No obstruya las aberturas de entarda y salida de aire! La distancia entre el dispositivo y el techo debe ser de al menos 0,2 metros. La distancia de ambos lados del dispositivo a la pared es de al menos 0,25 m. La distancia entre la salida y el suelo es de al menos 0,5 metros.

FIJACIÓN A LA PARED


- Elija una pared, donde hay bastante espacio




- Utilice un taladro F6 para hacer 4 orificios posicionados de la manera siguiente:




- Introduzca en estos orificios los tacos de la bolsa con accesorios.




- Decuelgue el soporte pared de la parte trasera del aparato y lo posicione sobre los dos tacos. Fije el soporte pared utilizando dos tornillos ST4X35




5. Coloque los dos filtros en el canal derecho y en el canal izquierdo, apriételos utilizando dos tornillos ST3X10 (prestar atención a la posición de los tornillos).




6. Monte las dos abrazaderas de fijación "Z" a la parte trasera del aparato utilizando dos tornillos M4X8, monte el colgador de toallas pequeño en el canal correspondiente y fíjelo utilizando 4 tornillos M4X16. Después monte el colgador de toallas grande en el canal correspondiente y fíjelo utilizando 4 tornillos M4X16.




7. Monte el aparato al soporte pared, aprete los dos tornillos M4X10 en la parte derecha y los dos tornillos M4X10 en la parte izquierda para fijar el aparato (el montaje exige 2 personas).



8. Fije las abrazaderas "Z" utilizando dos tornillos ST4X35



9. Limpie la superficie utilizando una toalla.



INSTRUCCIONES DE USO

Conecte el aparato a la electricidad, aprete el botón ON/OFF (0/1), situado en la parte izquierda del aparato para encenderlo. Se emitirá un soñido "D" y la pantalla se iluminará durante 1 minuto. Después el aparato pasará automáticamente al modo de standby. Para apagar el aparato presione de nuevo el botón ON/OFF.

Ajuste de fecha y hora:

El ajuste de fecha y hora se hace solamente en el modo de standbay.

Presione SET, el icono de los días **1 2 3 4 5 6 7** empieza a parpadear. Utilice + y – para ajustar el día actual. Después aprete OK, el icono de la hora **00:00** empieza a parpadear. Utilice + y – para ajustar la hora. Después aprete OK, el icono de los minutos **00:00** empieza a parpadear. Utilice + y – para ajustar los minutos. Finalmente aprete OK para confirmar los ajustes del día y de la hora. (El día actual está marcado.)

Modo manual:

Presione **Φ**.

- el aparato funcionará a 1800W (en la pantalla se mostrará *****). Se pueden realizar las siguientes acciones:
 1. Ajuste de la temperatura
- Al apretar una vez SET, en la pantalla empieza a parpadear 20°C (la temperatura predeterminada es 20°C)
- Utilice + o – para ajustar la temperatura (5-40°C) y presione OK para confirmar su selección.
- Al finalizar el ajuste de la temperatura en la pantalla se mostrará automáticamente la temperatura de funcionamiento ajustada (se iluminarán el icono SET y la temperatura ajustada). Aperte OK y en la pantalla se mostrará la temperatura ambiente. Dentro de 5 segundos se mostrará de nuevo automáticamente la temperatura ajustada. En modo de standby o en modo de secar toallas en la pantalla se mostrará la temperatura ambiente. (El icono SET no se ilumina, cuando en la pantalla está solamente la temperatura ambiente).
- El aparato dejará de calentar, cuando la temperatura ambiente alcance la temperatura ajustada. Cuando la temperatura ambiente es 2°C por debajo de la temperatura ajustada, el aparato comenzará a calentar de nuevo

Al finalizar el ajuste de la temperatura en la pantalla se mostrará automáticamente la temperatura de

funcionamiento ajustada (se iluminarán el icono SET y la temperatura ajustada). Aprete OK y en la pantalla se mostrará la temperatura ambiente. Dentro de 5 segundos se mostrará de nuevo automáticamente la temperatura ajustada. En modo de standby o en modo de secar toallas en la pantalla se mostrará la temperatura ambiente. (El icono SET no se ilumina, cuando en la pantalla está solamente la temperatura ambiente)

2. Selección del modo de funcionamiento

Presione una vez ***** para seleccionar sucesivamente entre 1800W (*****), 900W (**†**) y ventilador de refrigeración (**‡**). Seleccionando entre los modos se iluminará el icono correspondiente.

Función „secador se toallas“

- Conecte a la electricidad y aprete una vez **Φ** para activar la función "secar toallas". Para desactivarla aprete este botón una vez más **Φ**. En el modo "secar toallas" el icono **Θ** se ilumina continuamente. La potencia de funcionamiento en el modo "secar toallas" es 200W.
- El modo "secar toallas" funciona independientemente y se puede activar en el modo standby. El tiempo para el que se activa es 2 horas. La función se desactiva automáticamente dentro de 2 horas, en caso de que no se desactive manualmente antes.

 **Observaciones:** La temperatura de ajuste tiene que ser más alta que la temperatura ambiente (el icono de la temperatura a la izquierda). En caso contrario el aparato no empezará a calentar.

Modo de programación:

En el modo de standby, siga apretando durante 3 segundos el botón **Φ**, **Φ** empieza de parpadear hasta que termine el ajuste:

Ajuste del tiempo de despertamiento y de la temperatura:

En la pantalla se ve **1 2 3 4 5 6 7**, esto significa que está ajustando el tiempo de despertamiento durante toda la semana, utilice + y – para ajustar el día actual, el día seleccionado empieza a parpadear, aprete OK para confirmar el ajuste. Después en la pantalla aparecerá

000000000000000000000000
1 6 12 18 24 (una casilla representa una hora, las 24 casillas representan las 24 horas). Utilice + y – y/o el botón SET para ajustar la hora; la casilla seleccionada empieza a parpadear. Puede ajustar la hora de inicio o el rango horario, en el que el aparato funcionará.

Por ejemplo:

1. Ajuste el aparato para empezar a funcionar a las 08:00 horas, utilice + y –, para seleccionar la octava casilla, ella empieza a parpadear, aprete OK para confirmar el ajuste.
2. Ajuste el aparato para empezar a funcionar a las 08:00 horas y dejar de funcionar a las 10:00 horas por la mañana, primero utilice + y – para seleccionar la octava casilla, después aprete SET, utilice + y – para seleccionar la novena casilla, estas 2 casillas empiezan a parpadear, aprete OK para confirmar el ajuste.

Después empieza a parpadear la temperatura que está configurada en 20°C (la temperatura predeterminada es 20°C). Utilice + y – para ajustar la temperatura deseada a la hora de despertamiento (5-40°C).

Después aprete OK para pasar al día siguiente y ajustar la hora de despertamiento y la temperatura de la misma manera.

Finalmente aprete OK para confirmar y terminar los ajustes. Todos los iconos dejan de parpadear.

(Al hacer los ajustes puede apretar el botón SET para activar/desactivar el programa de despertamiento durante los días de la semana).

Observaciones:

1. Cuando el temporizador semanal está configurado, en la pantalla se muestra permanentemente el ícono . En caso de que no necesite el temporizador semanal, aprete una vez para desactivarlo y el ícono desaparecerá de la pantalla.
2. Temporizador semanal en el modo de programación, aprete para desactivar el modo de programación del día corriente. Durante el día siguiente el aparato funcionará automáticamente en el modo ajustado previamente.

Detector de presencia (Sensor de movimiento)

El detector de presencia funciona solamente cuando están ajustados el tiempo y la temperatura de despertamiento. Cuando llega el tiempo de despertamiento seleccionado previamente, se realiza escáneo del ambiente y el aparato empieza a calentar.

1. En caso de que no se detecte presencia, el aparato dejará de funcionar después de 15 minutos.
2. En caso de que se detecte presencia, el aparato sigue funcionando hasta que no detecte que la habitación está vacía. El aparato dejará de funcionar 15 minutos después.

3. En el próximo registro de presencia, el aparato empezará a funcionar de nuevo.

Descubrimiento inteligente de una venata abierta

Mantenga presionado durante 3 segundos para activar el modo de descubrimiento de una ventana abierta. El aparato funcionará y empezará a controlar la temperatura después de que la temperatura ambiente baje 5°C en 10 minutos. Despues de 30 minutos.

1. si la temperatura ambiente es más baja / o igual que antes, el aparato pasa automáticamente al modo de standby.
2. si la temperatura ambiente es más alta que antes, sigue su registro.

Aprete de nuevo para desactivar el modo de descubrimiento de una ventana abierta.

Observación: El modo inteligente de descubrimiento de una ventana abierta no puede funcionar en el modo de programación.

Observación:

1. Para apagar el aparato aprete , en el modo manual y en el modo de programación. Esto no ejerce una influencia sobre la función "secar toallas".
2. El aparato no funciona cuando la temperatura ajustada es inferior a la temperatura ambiente. Esto no ejerce una influencia sobre las funciones "separ toallas" y "ventilador de refrigeración".
3. Al apagar el aparato en cualquier modo de funcionamiento el rotor del motor continuará girando 15 segundos más para liberar el calor acumulado en el interior.
4. En todos los modos de funcionamiento la pantalla y la luz de control se oscurecen 1 minuto, después de que no se haya realizado ninguna acción. Aprete cualquier botón para activarlas de nuevo.
5. Siga apretando el botón SET durante 5 segundos para restablecer los ajustes de la fábrica. Esto significa que los ajustes de los días y de la temperatura se restablecerán según los ajustes de fábrica.

Limpieza del filtro

El filtro se contamina durante el funcionamiento del aparato o después de 30 horas de funcionamiento el indicador empieza a parpadear y se escucha el soñido "BE, BE, BE...". Aprete OK, el soñido para y el indicador parpadea. Desconecte el aparato. Despues saque el filtro de la parte trasera del aparato. Limpie el filtro bajo el agua corriente.


No utilice productos punzantes o abrasivos, porque pueden dañar el filtro. Deje que el filtro se seque al aire libre.

El aparato no puede funcionar hasta que no desaparezca el indicador  lo que cuesta 15 minutos.

Monte el filtro respetando las direcciones indicadas (ver el dibujo abajo).

Aprete bien el filtro para que no se mueve.

 **Observación:** Utilice primero un destornillador para destornillar los dos tornillos ST3X10 del filtro, después saque el filtro derecho y el filtro izquierdo.



PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO

¡En caso de error el dispositivo de protección contra sobrecaleamiento apagará el aparato! Para reiniciar la unidad, desconéctela del tomacorriente, sitúe los controles en posición "0". Después de 10-15 minutos vuelva a conectar el aparato. En caso de que el error se repita, póngase en contacto con el servicio autorizado más cercano.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Antes de proceder a la limpieza desconecte el aparato de la red eléctrica. No utilice productos abrasivos.
- Limpie el cuerpo del aparato con un paño húmedo, una aspiradora o un cepillo para quitar el polvo.
- Nunca sumerja el aparato en agua – existe un riesgo enorme para la vida.
- En caso de no usar el calefactor cierto tiempo, guárdelo en su caja original para protegerlo de polvo y contaminación.
- Nunca guarde el aparato caliente en su embalaje!



¡ADVERTENCIA; Para evitar el sobrecaleamiento, no cubra el aparato



Instrucciones para conservar el medio ambiente

Una vez agotada la vida útil de este producto, no lo tire a la basura doméstica, porque estos electrodomésticos contienen materiales preciosos. Para evitar posibles consecuencias negativas para el entorno y para guardar los recursos, pasa la unidad a un punto de recogida para su posterior reciclado.

CUADRO 2 REQUISITOS DE INFORMACIÓN QUE DEBEN CUMPLIR LOS APARATOS DE CALEFACCIÓN LOCAL ELÉCTRICOS
Identificador(es) del modelo: 1.GH 200/ GH 200 B 2000W/230-240V~ 50Hz

Partida	Símbolo	Valor1.	Unidad	Partida	Unidad
Potencia calorífica					Tipo de aportación de calor, únicamente para los aparatos de calefacción local eléctricos de acumulación (seleccione uno)
Potencia calorífica nominal	P _{nom}	2.00	kW	control manual de la carga de calor, con termostato integrado	[sí/no]
Potencia calorífica mínima (indicativa)	P _{min}	0.20	kW	control manual de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior	[sí/no]
Potencia calorífica máxima continua	P _{max,C}	2.00	kW	control electrónico de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior	[sí/no]
Consumo auxiliar de electricidad				potencia calorífica asistida por ventiladores	[sí/no]
A potencia calorífica nominal	el _{max}	N/A	kW	Tipo de control de potencia calorífica/de temperatura interior (seleccione uno)	
A potencia calorífica mínima	el _{min}	N/A	kW	potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior	[no]
En modo de espera	el SB	0.0009	kW	Dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior	[no]
				con control de temperatura interior mediante termostato mecánico	[no]
				con control electrónico de temperatura interior	[no]
				control electrónico de temperatura interior y temporizador diario	[no]
				control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal	[sí]
Otras opciones de control (pueden seleccionarse varias)					
				control de temperatura interior con detección de presencia	[sí]
				control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas	[sí]
				con opción de control a distancia	[no]
				con control de puesta en marcha adaptable	[no]
				con limitación de tiempo de funcionamiento	[sí]
				con sensor de lámpara negra	[no]

TESY Ltd - Head office
1166 Sofia, Sofia Park,
Building 16V, Office 2.1. 2nd Floor
PHONE: +359 2 902 6666,
FAX: +359 2 902 6660,
office@tesy.com

! Antes de utilizar este aparelho, leia o presente manual do utilizador e guarde-o para futuras consultas. No caso de mudança de proprietário, o aparelho deve ser entregue acompanhado do manual do utilizador!

Obrigado por ter escolhido o painel aquecedor em vidro GH 200/ GH 200 B. Optando por uma utilização correta e

cuidados adequados conforme as instruções dadas neste manual do utilizador, aumentará a vida útil do aparelho.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES:

- Antes de ligar o termoventilador, certifique-se de que a voltagem indicada na placa do aparelho corresponde à voltagem da rede elétrica em casa (no escritório). O aparelho deve ser utilizado somente na voltagem indicada na placa do aparelho.

! As crianças com menos de 3 anos não devem aproximar-se do aparelho exceto se estiverem sob vigilância constante.


Crianças entre os 3 e 8 anos de idade só podem utilizar o botão *ligar/desligar* do aparelho, caso este último esteja montado e pronto para funcionar normalmente e as crianças sejam vigiadas ou instruídas para o uso em segurança do aparelho e compreendam os riscos potenciais.

Não é permitido ligar à corrente, configurar, limpar ou efetuar qualquer manutenção por crianças de 3 a 8 anos.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças maiores de 8 anos de idade ou por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com experiência e conhecimentos considerados insuficientes, quando estão supervisionadas ou tenham recebido instrução sobre a utilização em segurança do aparelho e compreendem os riscos. As crianças não devem brincar com o aparelho. As crianças quando não são acompanhadas não devem limpar ou efetuar qualquer manutenção do aparelho.

! Algumas partes deste produto podem ficar muito quentes e causar queimaduras. Na presença de crianças ou pessoas vulneráveis deve ser prestada especial atenção com o aparelho.

- O Painel aquecedor em vidro GH 200/ GH 200 B deve ser instalado de acordo com a prática comercial comum e em conformidade com a legislação local (as diretivas de eletricidade da CE e os regulamentos referentes às montagens especiais ou locais tais como casas de banho ou cabines de duche HD60364-7-701:2007(IEC 60364-7-701:2007)).
- O aparelho é de II categoria e é protegido contra salpicos de água, tipo de proteção IPX4. Devido a este facto deve ser montado num espaço (volume) 2 para evitar que o painel de controlo (chave e termorregulador) do termoventilador seja tocado por uma pessoa que está na banheira ou a tomar duche. A distância mínima entre o aparelho e uma fonte de água não deve ser inferior a 1 metro e o aparelho deve ser obrigatoriamente montado na parede!



- Este aparelho deve ser utilizado somente para o fim a que se destina e para o qual foi concebido,

i.e. aquecer compartimentos de habitação. Qualquer uso diferente será considerado incorreto e por conseguinte perigoso. O fabricante não assume responsabilidade por danos decorrentes de uso impróprio e insensato. A negligéncia das informações de segurança torna inválida a garantia do aparelho!

- Quando sair de casa, não deixe o aparelho ligado: certifique-se de que a chave está em posição desligada e o termorregulador está em posição mínima. Sempre desligue o aparelho da tomada.
- Quaisquer objetos facilmente incendiáveis tais como móveis, almofadas, lençóis, papel, roupa, cortinados, etc. devem estar a uma distância de pelo menos 100 cm do termoventilador.
- Não utilize o aparelho em zonas onde são utilizadas ou armazenadas substâncias inflamáveis. Não utilize o aparelho em zonas com atmosferas inflamáveis (por exemplo: em proximidade de gases ou aerossóis inflamáveis), porque existe um grande risco de explosão ou incêndio!
- Não insira nem coloque qualquer objeto nos orifícios de ventilação (na entrada ou saída), visto que tal ação pode danificar o aparelho ou causar outros danos.
- O aparelho não é apropriado a ser utilizado em compartimento onde se criam animais, sendo o mesmo destinado somente para uso doméstico!
- Guarde a saída do fluxo aéreo livre de objetos: a uma distância de 1 m, pelo menos, do aparelho. Não deixe entrar objetos no orifício de entrada de ar ou no orifício de saída de ar, pois isto pode provocar choque elétrico, incêndio ou danos no aquecedor.
- A razão mais frequente de sobreaquecimento é a acumulação de musgo ou pó no aparelho. Limpe regularmente com o aspirador os orifícios de ventilação, sendo obrigatório desligar o aparelho da tomada antes de limpá-lo. Guarda o termoventilador limpo.
- Nunca toque no aparelho de mãos molhadas ou húmidas – existe perigo de morte!
- A tomada deve ser acessível a todo o momento para que a ficha fêmea seja tirada o mais rápido possível em caso de emergência!
- Nunca puxe o cabo de alimentação ou o próprio aparelho ao desligá-lo da rede.
- Preste atenção! A saída de ar fica quente durante o funcionamento (acima de 80°C).
- Não cubra o aparelho. Existe um risco de sobreaquecimento caso esteja coberto.
- Se o cabo deste aparelho estiver danificado, pare de utilizar o aparelho e entre em contato com o fornecedor/vendedor para obter instruções complementares.
- A instalação elétrica à qual o aparelho fica ligado deve ser munida de interruptor automático em que a distância entre as tomadas enquanto ele estiver desligado deve ser pelo menos de 3 mm.
- É proibida a ligação à terra! Depois de desembalar o aparelho e antes de começar a utilizá-lo certifique-se de que todas as partes mecânicas e todos os acessórios estão em estado bom. Caso tenha dúvidas, não utilize o aparelho e contate um técnico de eletricidade habilitado.
- Se o aparelho não estiver a funcionar como deve ser, desligue-o e não o repare. Se precisar de reparação, entre em contato com o Centro de Assistência Técnica para suporte pós-venda. Nesse centro a peça defeituosa será substituída por outra peça original. O desrespeito desta condição compromete a segurança do aparelho.
- Se decidir deixar de utilizar este tipo de aparelho, recomendamos que o torne inutilizável cortando o fio depois de ter desligado o aparelho da rede. Recomendamos igualmente que tome as medidas de precaução necessárias para não permitir que as crianças especialmente brinquem com o dispositivo (aparelho) amortizado.
- Nunca deixe o aparelho desnecessariamente ligado. Desligue o aparelho da rede de alimentação quando tenciona não utilizar o aparelho durante muito tempo.
- Para evitar um sobreaquecimento perigoso do cabo de alimentação, recomendamos que solte completamente o cabo de alimentação.
- **Atenção:** Nunca utilize este aparelho com programador, contador ou outro aparelho que o liga automaticamente porque se o aparelho estiver coberto ou incorretamente colocado, existe um risco de incêndio.
- Coloque o cabo de alimentação de forma a não incomodar e obstruir a passagem de pessoas e não ser pisado! Utilize somente extensões aprovadas e apropriadas para o aparelho, i.e. munidas da marca de conformidade!
- O cabo de alimentação não deve entrar em contato com as partes quentes do aparelho!
- Não desloque o aparelho puxando-o pelo cabo bem como não utilize o cabo para o transporte de objetos!
- Não enrola o cabo a volta do aparelho! Não utilize o aparelho com cabo enrolado – isto é particularmente importante na utilização de um tambor para enrolo do cabo!
- Não dobre o cabo, não o arraste por cantos agudos e não o coloque por cima de placas quentes ou fogo aberto!



Este aparelho destina-se somente para secagem de materiais têxteis lavadas com água.

EMBALAGEM

- Depois de tirar da embalagem o aparelho, certifique-se de que este não ficou danificado durante o transporte e se todos os componentes estão presentes! Se constatar qualquer dano ou encomenda incompleta, entre em contato com o vendedor autorizado!


- Não deite fora a caixa de embalagem original! Guarde a embalagem original para armazenamento futuro ou transporte a fim de evitar danos de transporte!
- Deite fora o material de embalagem de forma apropriada! As crianças não devem brincar com sacos de polietileno!

MONTAGEM NA PAREDE


- Por favor, verifique que as paredes no sítio de montagem do aparelho estão sem condutores, tubos, etc., a fim de garantir a instalação em segurança do aparelho à parede.
- O aparelho destina-se unicamente para uma montagem vertical na parede! É proibida a montagem no chão ou no teto!
- Nunca coloque o aparelho diretamente debaixo de uma tomada!
- O aparelho deve ser montado e conectado por um técnico de eletricidade habilitado. Todos os dispositivos utilizados na montagem devem ser isolados antes de efetuar qualquer trabalho na instalação elétrica.
- Coloque o cabo de alimentação de forma a não obstruir a passagem das pessoas ou não ser pisado por elas! Utilize somente extensões aprovadas e apropriadas para o aparelho, i.e. munidas da marca de conformidade!
- O cabo de alimentação não deve entrar em contato com as partes quentes do aparelho!
- Não utilize o aparelho em compartimento com área inferior a 4 m².
- Certifique-se de que os orifícios de entrada e saída de ar não estão obstruídos! A distância entre o aparelho e o teto deve ser no mínimo 0,2 m. A distância entre os dois lados do aparelho e a parede deve ser no mínimo 0,25 m. A distância entre a saída e o chão deve ser no mínimo 0,5 m.

INSTALAÇÃO DO APARELHO À PAREDE


- Escolha a parede onde haja espaço suficiente




- Utilize uma broca F6 para furar 4 orifícios nas seguintes posições:




- Nos orifícios abertos coloque as buchas que pode encontrar no saco de acessórios complementares.




- Tire o suporte de suspensão da parte traseira do aparelho e coloque-o na posição de fixação nas duas buchas superiores. Fixe o suporte de fixação à parede com dois parafusos ST4X35.




5. Coloque os dois filtros no canal esquerdo e direito respetivamente, aperte-os utilizando dois parafusos ST3X10 (observe a posição dos parafusos).




6. Instale os dois ganchos em forma de Z de fixação da parte traseira do aparelho utilizando dois parafusos M4X8, instale o pequeno cabide de toalhas no canal fixo e apafuse-o por quarto parafusos M4X16, depois instale o grande cabide de toalhas no canal fixo e apafuse-o por quatro parafusos M4X16.




7. Instale o aparelho ao suporte de fixação, apafuse os dois parafusos M4X10 do lado direito e os dois parafusos M4X10 do lado esquerdo para fixar o aparelho à parede (para a instalação do aparelho são necessárias duas pessoas).



8. Fixe os ganchos em forma de Z de suspensão à parede por meio de dois parafusos ST4X35



9. Utilize uma toalha para limpar a superfície.



MANUAL DE INSTRUÇÕES DE USO

Conecte o aparelho à rede elétrica, carregue no botão ON/OFF (0/1), que fica do lado esquerdo do aparelho para o ligar. O sinal acústico fará um som de "D" e todo o display ficará iluminado por 1 minuto, logo o aparelho passa automaticamente em regime de standby. Se quiser desconectá-lo, carregue novamente no botão ON/OFF.

Configuração de data e hora:

Para configurar a data e a hora é preciso que o aparelho esteja em regime de standby.

Carregue em SET, a imagem de selecionar o dia começa a piscar [1 2 3 4 5] [6 7] Utilize + e – para configurar o dia corrente. Depois carregue em OK, a imagem de selecionar a hora começa a piscar 00:00 Utilize + e – para configurar a hora. Depois carregue em OK, a imagem de selecionar os minutos começa a piscar 00:00 Utilize + e – para configurar os minutos. Por fim, carregue em OK para confirmar e finalizar a configuração do dia e da hora. (Depois de configurar o dia, o dia corrente ficará marcado.)

Regime manual:

Carregue em ⌂.

- o aparelho funciona a 1800W (no display aparece a imagem de *), podem ser realizadas as seguintes ações
 1. Configurar a temperatura
 - Carregue em SET uma vez, no display começa a piscar 20°C (a temperatura configurada por padrão é de 20°C)
 - Utilize + ou – para configurar a temperatura (5–40°C), depois carregue em OK para confirmar a configuração.
 - O aparelho de aquecimento deixa de aquecer quando a temperatura ambiental atingir a temperatura configurada. Quando a temperatura ambiental estiver com 2°C a menos da temperatura configurada, o aparelho de aquecimento voltará a aquecer.

Ao finalizar a configuração da temperatura: o display automaticamente indicará a temperatura configurada em regime de trabalho (a imagem SET e a temperatura configurada ficam acesas). Carregue em OK e no display aparecerá a temperatura no compartimento. Passados 5 segundos automaticamente aparecerá novamente a temperatura configurada. O display indicará a temperatura no compartimento quando o aparelho estiver em regime de standby ou em regime de secagem de toalhas. (A imagem SET não fica acesa

quando no display aparece somente a temperatura do compartimento)

2. Alteração de regime

Carregue em ☀ uma vez para alterar entre 1800W (*), 900W (:*) e ventilador de refrigeração (⌚) um a seguir do outro. Enquanto estiver a alterar os regimes a respetiva imagem ficará acesa.

Função „secador de toalhas“

- Conecte a alimentação elétrica e carregue uma vez em ☀ para ligar a função «secador de toalhas», carregue mais ☀ uma vez para a desligar. Durante o regime «secagem de toalhas» a imagem de ☀ fica constantemente acesa. A potência nominal em regime de «secagem de toalhas» é de 200W.
- A função «secagem de toalhas» funciona de forma independente. Esta pode ser ativada quando o aparelho estiver em regime de standby. O tempo durante o qual estiver ativa é de 2 horas. Esta função desliga-se automaticamente passadas 2 horas, se ninguém a tivesse desligado antes.

 **Observação:** O valor configurado da temperatura deve ser superior a este da temperatura no compartimento (a imagem da temperatura à esquerda). Caso contrário, o aparelho não começará a aquecer.

Regime programado:

Em regime de standby mantenha pressionado por 3 segundos o botão ☀, ☀ está a piscar enquanto estiver a configurar o programa:

Configurar o tempo de acordar e a temperatura:

Ao ecrã aparecem [1 2 3 4 5 6 7], o que significa que pode configurar o tempo de acordar por toda a semana utilizando + e –, para configurar o dia corrente, o dia selecionado começa a piscar, carregue no OK para confirmar. Logo ao ecrã aparece a seguinte informação

1 6 12 18 24 (uma caixa representa uma hora, ou seja 24 caixas para 24 horas). Utilize o + e –/ou a tecla SET, para configurar a hora; a caixa selecionada começa a piscar. Pode configurar a hora inicial ou a faixa horária em que o aparelho deve funcionar.

Por exemplo:

3. Configure o aparelho de aquecimento com tempo inicial de funcionamento para as 08:00 h., utilize + e –, para selecionar a 8-va caixa que começa a piscar, carregue no OK para confirmar.
4. Configure o aparelho de aquecimento com tempo inicial de funcionamento para as 08:00 horas e tempo final para as 10:00 horas da manhã, por

primeiro utilize + e – , para selecionar a 8-va caixa, depois carregue em SET, utilize + e – , para selecionar a 9-ata caixa, estas 2 caixas começam a piscar, carregue no OK para confirmar.

Depois a temperatura começa a piscar, sendo configurada para 20°C (a temperatura por padrão é de 20°C). Utilize + e – , para configurar a temperatura desejada para acordar (5-40°C).

Depois carregue em OK, para movimentar para o próximo dia, para o qual deverá configurar da mesma forma o tempo de acordar e a temperatura.

Por fim, carregue em OK, para confirmar e terminar as configurações. Todos os ícones deixam de piscar.

(Durante a configuração pode carregar na tecla SET, para ativar/desativar o programa de acordar para os dias da semana).

Observação:

1. Quando o temporizador semanal for configurado, no ecrã aparece constantemente o ícone . Se não quiser um temporizador semanal, carregue uma vez em , para o desligar, desta forma o ícone desaparecerá do ecrã.
2. Em modo de programa «temporizador semanal», carregue em , para deslizar o modo de programa «dia corrente». Durante o próximo dia o aparelho funcionará automaticamente seguindo o modo de programa previamente configurado.

Detetor de presença (Sensor de movimento)

O detetor de presença funciona somente quando forem configurados o tempo e a temperatura de acordar.

Quando o tempo de acordar previamente configurado chegar, efetua-se um scan do ambiente, e o aparelho de aquecimento começa a aquecer.

1. Se não for detetada uma presença, o aparelho de aquecimento deixará de funcionar passados 15 minutos.
2. Se uma presença for detetada, o aparelho de aquecimento continuará a aquecer até registar que o compartimento estiver vazio. O aparelho de aquecimento deixará de funcionar passados 15 minutos.
3. Ao registar a próxima presença, o aparelho de aquecimento começará a funcionar novamente.

Deteção inteligente de janela aberta

Mantenha por 3 segundos pressionada a tecla para ativar o modo de deteção de janela aberta. O aparelho funciona e começa a detetar quando a temperatura ambiental baixar com 5°C dentro de 10 minutos. Passados 30 minutos,

1. se a temperatura ambiental for inferior de /ou igual à anterior, o aparelho de aquecimento passa automaticamente em modo de funcionamento «standby».
2. se a temperatura ambiental for superior da anterior, a deteção continuará.

Carregue novamente em , para desligar o modo de deteção de janela aberta.

Observação: O modo inteligente de deteção de janela aberta não pode funcionar em modo de programa.

Observação:

1. Em regime manual e em regime programado, carregue em para desligar o aparelho Isto não influenciará a função «secagem de toalhas».
2. O aparelho não funcionará quando a temperatura configurada estiver inferior à temperatura ambiental. Isto não influenciará a função «secagem de toalhas» e ventilador de refrigeração.
3. Ao desligar o aparelho de aquecimento, independentemente do modo, o rotor do motor continuará a rodar por mais 15 segundos para que seja liberado o calor acumulado por dentro.
4. Independentemente do modo de funcionamento, o ecrã e a luz indicadora de controlo ficam escuros por 1 minuto se não for realizada alguma ação. Para as ativar de novo, carregue em qualquer uma das teclas
5. Mantenha pressionado por 5 segundos o botão SET para restaurar as configurações de fábrica, o que significa que as configurações de dias e temperatura voltarão aos valores de fábrica.

Limpar o filtro


O filtro fica sujo durante a utilização ou passadas 30 horas de uso, a indicação começa a piscar e ouve-se o som "BE, BE, BE...". Carregue em OK, o som para e a imagem está a piscar. Desligue o aparelho, depois tire o filtro da parte traseira do aparelho. Limpe o filtro debaixo de água corrente. Para a limpeza não utilize materiais abrasivos ou corrosivos, pois estes podem danificá-lo. Depois deixe o filtro a secar.

O aparelho não pode funcionar até não desaparecer a imagem isto normalmente leva aproximadamente 15 minutos.

Coloque de novo o filtro seguindo as posições indicadas (veja a imagem abaixo).

Enfie o filtro de forma a fixá-lo firmemente.

Observação: Primeiro utilize uma chave de fendas para desparafusar os dois parafusos ST3X10 do filtro, depois tire os filtros esquerdo e direito.





PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO

O dispositivo de proteção contra sobreaquecimento desliga automaticamente o aparelho em caso de erro incorporada! Neste caso a ficha deve ser desligada da tomada e as chaves – em posição «0», durante algum tempo o aparelho deve ficar desligado para arrefecer, e passados aproximadamente 10-15 minutos está novamente pronto a funcionar! Se o erro se repetir, contate o centro de assistência técnica autorizado de sua residência!

LIMPEZA

- Primeiro é obrigatório desligar o aparelho da chave e tirar a ficha da tomada. Não utilize produtos abrasivos para limpar o aparelho!
- Limpe o corpo com pano húmido, aspirador ou escova.
- Nunca coloque o aparelho em água – existe perigo de morte!
- Utilize a embalagem original para guardar o termoventilador, caso este não seja utilizado por algum tempo para o proteger contra empoeiramento excessivo e poluição.
- Nunca coloque o aparelho ainda quente dentro da embalagem!



QUADRO 2 REQUISITOS DE INFORMAÇÃO PARA AQUECEDORES DE AMBIENTE LOCAL ELÉTRICOS**Identificador(es) de modelo:** 1.GH 200/ GH 200 B 2000W/230-240V~ 50Hz

Elemento	Símbolo	Valor1.	Unidade	Elemento	Unidade
Potência calorífica					Tipo de potência calorífica, apenas para os aquecedores de ambiente local elétricos de acumulação (selecionar uma opção)
Potência calorífica nominal	P _{nom}	2.00	kW	Comando manual da carga térmica, com termostato integrado	[sim/não]
Potência calorífica mínima (indicativa)	P _{min}	0.20	kW	Comando manual da carga térmica, com retroação da temperatura interior e/ou exterior	[sim/não]
Potência calorífica contínua máxima	P _{max,C}	2.00	kW	Comando eletrónico da carga térmica, com retroação da temperatura interior e/ou exterior	[sim/não]
Consumo de electricidade auxiliar				Potência calorífica com ventilador	[sim/não]
À potência calorífica nominal	el _{max}	N/A	kW	Tipo de potência calorífica/comando da temperatura interior (selecionar uma opção)	
À potência calorífica mínima	el _{min}	N/A	kW	Potência calorífica numa fase única, sem comando da temperatura interior	[não]
Em estado de vigília	el SB	0.0009	kW	Em duas ou mais fases manuais, sem comando da temperatura interior	[não]
				Com comando da temperatura interior por termostato mecânico	[não]
				Com comando eletrónico da temperatura interior	[não]
				Com comando eletrónico da temperatura interior e temporizador diário	[não]
				Com comando eletrónico da temperatura interior e temporizador semanal	[sim]
				Outras opções de comando (seleção múltipla possível)	
				Comando da temperatura interior, com deteção de presença	[sim]
				Comando da temperatura interior, com deteção de janelas abertas	[sim]
				Com opção de comando à distância	[não]
				Com comando de arranque adaptativo	[não]
				Com limitação do tempo de funcionamento	[sim]
				Com sensor de corpo negro	[não]

TESY Ltd - Head office

1166 Sofia, Sofia Park,

Building 16V, Office 2.1. 2nd Floor

PHONE: +359 2 902 6666,

FAX: +359 2 902 6660,

office@tesy.com

⚠ Прочтите внимательно настоящие инструкции прежде чем использовать этот отопительный прибор и сохраняйте эти указания для будущего пользования. При изменении владельца, эту инструкцию надо передать вместе с прибором!

Благодарим Вас, что выбрали стеклянный панельный обогреватель GH 200/ GH 200 В. При правильной эксплуатации и уходу, как описано в

этой инструкции, прибор обеспечит Вам много лет полезного функционирования.

ВАЖНЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ:

- Прежде чем подключите вентиляторную печь, проверьте указанное на табличке напряжение соответствует или нет на напряжение электрической сети в доме (офисе). Прибор предназначен только для напряжения указанного на заводской табличке.

⚠ Детей меньше 3-х лет надо держать на расстоянии, если они не находятся под непрерывным наблюдением.

Дети с 3-х до 8-ми лет могут пользоваться только кнопку вкл./выкл. прибора, при условии, что прибор установлен и готов к нормальной работе и их наблюдали и инструктировали относительно его использования безопасным способом и они понимают, что это может быть опасным.


Детям с 3-х до 8-ми лет нельзя подключать прибор в розетку, настраивать, чистить или выполнять потребительскую поддержку.

Этот прибор можно пользоваться детьми старше 8 лет и лицами ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, или у которых нет достаточного опыта и познания, если их не наблюдают или не инструктируют относительно безопасного использования прибора и они понимают опасность.
Детям нельзя играть с прибором. Очистка и абонентское обслуживание нельзя делать детьми без наблюдения.

⚠ Некоторые части этого прибора могут стать очень горячими и могут привести к ожогам. Там, где присутствуют дети и уязвимые люди, должно быть удалено особое внимание.

- Стеклянный панельный обогреватель GH 200/ GH 200 В должна быть установлена сообразно нормальной торговой практики и в согласие с законодательством соответствующей страны (директивы для электричества ЕС и требования за специальные установки или места включающие ванные, или душ HD60364-7-701:2007 (IEC 60364-7-701:2007)).
- Прибор – класс II и у него есть защита от брызг воды IPX4. Ради этого факта нужно установить его в пространстве (volume) 2, так, что человеку, находящемуся во ванне или под душем достигнуть до контрольной панели (ключа и терморегулятора) вентиляторной печи. Минимальное расстояние от прибора до водяного

источника должно быть не меньше 1-го метра и прибор обязательно надо установить на стене!



- Этот прибор должен пользоваться только по своему предназначению, т.е. отапливать бытовые помещения. Любое другое употребление надо считать неправильным и следовательно опасным. Производитель не несет ответственность за ущербы, причиненные в результате неправильного и необоснованного использования. Несоблюдение информации безопасности приведет к потере гарантии прибора!
- Не уходите из дома, пока прибор включен: убедитесь, что выключатель в положении OFF(0) (отключено), а терморегулятор - в минимальной позиции. Всегда вынимайте вилку из розетки, когда не собираетесь использовать прибор в течение некоторого времени.
- Держите легковоспламеняющиеся предметы, как мебели, подушки, спальное белье, бумага, одежды, занавески и т.д. на расстояние не меньше 100 см от вентиляторной печи.
- Не используйте прибор в зонах, где используются или сохраняются легковоспламеняющиеся вещества. Не используйте прибор в зонах легковоспламеняющихся атмосфер (например: вблизи воспламеняющихся газов и аэрозолов) – существует очень большая опасность от взрыва и пожара!
- Не вставляйте и не допускайте посторонних предметов в отверстия для вентиляции (входящие или выходящие), так как это приведет к повреждению приора или к другим ущербам.
- Прибор не подходит для выращивания животных, и тот же предназначен только для домашнего использования!
- Держите выход воздушного потока свободный от предметов на расстояние не меньше 1 м перед печкой. Нельзя допускать посторонних предметов в отверстия входящего или выходящего воздуха, так как это приведет к поражению электрическим током, к пожару или повреждению нагревателя.
- Наиболее распространенной причиной перегрева - накопление пуха и пыли в машине. Редовно очищайте пылесосом вентиляционные отверстия, а перед этим обязательно отключите прибор от электрической сети.
- Никогда не трогайте прибор мокрыми руками – существует опасность для жизни!
- Контакт должен быть доступен в любое время, так что вилку возможно бы освободить, если это необходимо, как можно быстрее!
- Никогда не тяните за сетевой шнур или сам прибор при выключении из сети.
- Обратите внимание! Выход воздуха нагревается во время работы (больше 80°C).
- Не накрывайте прибор. Если он накрыт существует опасность от перегрева
- Если шнур питания уврежден, прекратите его использование и свяжитесь с поставщиком / продавцом для дополнительных инструкций для устранения проблемы в сервисном центре.
- Электрическая инсталляция к которой связываем прибор, должна быть оснащена автоматическим предохранителем, а расстояние между контактами в выключенном состоянии должно быть не менее 3 мм.
- Запрещается заземление! После распаковки и перед использованием, проверьте в хорошем состоянии ли находятся механические части и все их приспособления. Если у вас есть сомнения, не используйте прибор и посоветуйтесь с квалифицированным электриком.
- Если прибор уврежден или функционирует неправильно, остановите и не ремонтируйте его. Для любого ремонта обратитесь за содействие к Сервисному Центру послепродажного обслуживания. Только там могут заменить дефектные части с оригинальными запасными. Несоблюдение этого условия может компрометировать безопасность прибора.
- Если решите переустановить использование прибора этого типа, рекомендуется сделать его неиспользуемым, прерывая шнур, после того, как выключили его из сети. Рекомендуется еще обезопасить, все, связанное с прибором, особенно для детей, которые могли быть использовать амортизированное устройство (прибор) для игры.
- Никогда не оставляйте прибор ненужно включен. Отключите его от сети, когда не будете пользовать его долгое время.
- Чтобы избежать опасного перегрева шнура питания, рекомендуется в полной мере развить его!
- **Внимание:** Не используйте этот прибор с программатором, счетчиком или другим устройством, которое автоматически включает его, так как если устройство накрыто или неправильно поставлено, существует опасность от пожара.
- Поставьте шнур питания, так что не мешал бы на движение людей и чтобы не наступали на него! Используйте только утвержденные удлинители, которые подходят для устройства, т. е. имеют знак соответствия!
- Шнур питания нельзя прикасаться к горячим частям прибора!
- Никогда не перемещайте прибор, дергая за шнур и не используйте шнур для переноски предметов!
- Не наматывайте шнур вокруг прибора! Не используйте прибор обмотанным шнуром – это особенно относится к использованию барабана для намотки кабеля!

- Не перегибайте кабель и не тяните его через острые края, не надо ставить его на горячей плите или на открытом огне!



Этот прибор предназначен только для сушки текстиля вымытого в воде.

УПАКОВКА


- После распаковки прибора, проверьте не уврежден ли он при транспорте и полностью ли он окомплектован! В случае констатирования повреждения или неполной поставки, свяжитесь с Вашим уполномоченным продавцом!
- Не выбрасывайте оригинальную коробку! Ее можно использовать для сохранения и транспортирования, чтобы избежать транспортные увреждения!
- Утилизация упаковочного материала должна быть сделана правильно. Детям нельзя позволять играть с пластиковыми пакетами!

УСТАНОВКА НА СТЕНЕ


- Пожалуйста, убедитесь, что стены пространства для установки устройства без проводов, труб и т.д., чтобы гарантировать, что устройство может быть безопасно установлено на стене.
- Прибор предназначен только для вертикальной установке на стене! Запрещается установка на полу или потолке!
- Никогда не ставьте прибор непосредственно под розеткой!
- Прибор надо установить и связать правоспособен электрик. Инсталлировано должно быть изолировано от подачи электричества перед оканчивания электрической работой.
- Поставьте шнур питания, так что не мешал бы на движение людей и чтобы не наступали на него! Используйте только утвержденные удлинители, которые подходят для устройства, т. е. имеют знак соответствия!
- Никогда не перемещайте прибор, дергая за шнур и не используйте шнур для переноски предметов!
- Не используйте уреда в помещения с площ помалка от 4m^2 .
- Входящие и выходящие отверстия прибора в любом случае нельзя быть блокированными! Расстояние между устройством и потолком должно быть не меньше 0.2м. Расстояние с двух сторон устройства до стены не меньше 0.25м. Расстояние между выходом и полом минимум 0.5м.

УСТАНОВКА ПРИБОРА НА СТЕНЕ


- Выберите стену, на которой есть достаточно места




- Используйте сверло Ø6, чтобы просверлить 4 отверстия со следующими позициями:




- В этих отверстий поставьте дюбели из мешочка с дополнительными принадлежностями.




4. Отделите планку для подвешивания от задней части прибора и поставьте ее на позицию двух дюбелей сверху. Зафиксируйте планку для подвешивания на стене с двумя винтами ST4X35.




5. Поставьте два фильтра соответственно в левый и правый канал, затяните их используя двух винтов ST3X10 (заметьте позицию винтов).




6. Установите две Z скобки для подвешивания на задней части прибора при помощи двух винтов M4X8, установите маленькую вешалку для полотенцев в зафиксированном канале и зафиксируйте ее при помощи четырех винтов M4X16, потом установите большую вешалку для полотенцев в зафиксированном канале и зафиксируйте ее при помощи четырех винтов M4X16.




7. Установите прибор на планку для подвешивания, затяните два винта M4X10 с правой стороны и два винта M4X10 с левой стороны, чтобы зафиксировать прибор (для установки нужно двое людей).



8. Зафиксируйте Z скобки для подвешивания на стене при помощи двух винтов ST4X35.



9. Используйте полотенце, чтобы почистить поверхность.



ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

RU

Подключите устройство к источнику электропитания, нажмите кнопку ON/OFF (0/I), которая находится с левой стороны прибора, чтобы включить. Зуммер издаст «D» звук и весь экран засветится за 1 минуту, после этого прибор автоматически переходит в режим готовности (standby). Если вы хотите, чтобы выключить его, снова нажмите кнопку ON/OFF.

Настройка даты и времени:

Настройка даты и времени можете сделать только тогда, когда устройство находится в режиме готовности (standby).

Нажмите SET, иконка дня **1 2 3 4 5** **6 7** мигает. Используйте + и -, для настройки текущего дня. Потом нажмите OK, иконка часов **00:00** мигает. Используйте + и -, для настройки часов. Потом нажмите OK, иконка минут **00:00** мигает. Используйте + и -, для настроек минут. Наконец нажмите OK, чтобы подтвердить и закончить настройку дня и времени. (После того, как вы установите дату, текущий день будет маркирован.)

Ручной режим:

Нажмите .

- прибор работает на 1800W (на экране отображается ), можно совершать следующие действия
 - 1. Настройка температуры
 - Нажмите SET один раз, на экране мигает 20°C (температура по подразумеванию 20°C)
 - Используйте + или -, для настройки температуры (5-40°C), потом нажмите OK, чтобы подтвердить настройку.
 - Нагреватель прекратит нагрев, когда температура окружающей среды достигнет заданной температуры. Когда температура окружающей среды на 2°C ниже установленной температуры, нагреватель снова начнет отапливать.

Когда закончите настройку температуры: экран автоматически показывает настроенную температуру в рабочем режиме (засветятся иконка SET и настроенная температура). Нажмите OK и на дисплее покажется температура в помещении. Через 5 секунд автоматически покажется снова заданная температура. Дисплей будет показывать температуру в помещении, когда прибор в режиме готовности (standby) или в режиме сушки полотенец. (Иконка SET не светится, когда на экране показывается только температура в помещении)

2. Переключение режимов

Нажмите  один раз, чтобы переключить между 1800W () , 900W () и охлаждающий вентилятор () один за другим. При переключении между режимами будет светить их соответствующая иконка.

Функция „сушка полотенец“

- Подключите к источнику электропитания, нажмите  один раз, чтобы включить функцию „сушка полотенец“, нажмите еще раз , чтобы выключить ее. Во время режима „сушка полотенец“ иконка  светится постоянно. Рабочая мощность при режиме „сушка полотенец“ – 200W.
- Функция „сушка полотенец“ работает независимо. Ее можете активировать, когда прибор находится в режиме готовности (standby). Время, на которое она активированная – 2 часа. Эта функция выключается автоматически через 2 часа, если никто не выключил ее вручную до этого.

 **Замечание:** Заданная стоимость температуры должна быть выше температуры в помещении (иконка температуры влево). В противном случае прибор не начнет отапливать.

Программный режим:

В режиме готовности (standby), задержте нажатую на 3 секунды кнопку ,  мигает пока закончите настройку программы:

Установите время пробуждения и температура:

На экране отображается **1 2 3 4 5 6 7**, которое означает, что вы устанавливаете время пробуждения на всю неделю, используя + и -, для установки текущего дня, выбранный день мигает, нажмите OK для подтверждения. Затем на экране появляется

1 6 12 18 24 (одна ячейка представляет собой час, общее 24 ячейки за 24 часа). Используя + и - / или кнопку SET, чтобы установить время; выбранная ячейка мигает. Вы можете установить начальный час или часовой диапазон, в котором работает прибор.

Например:

- Установите нагреватель, чтобы начать работать в 08:00ч., используя + и -, чтобы выбрать 8-ую ячейку, она начинает мигать, нажмите OK, чтобы подтвердить.
- Установите нагреватель, чтобы начать работать

в 08:00ч. и остановиться в 10:00 утра, сначала используйте + и – , чтобы выбрать 8-ую ячейку, затем нажмите SET, используя + и – чтобы выбрать 9-ую ячейку, эти 2 ячейки начинают мигать, нажмите OK, чтобы подтвердить.

Затем начинает мигать температура, установленная на 20°C (температура по умолчанию – 20°C). Используйте + и – для установки желаемой температуры при пробуждении (5-40°C).

Потом нажмите OK, чтобы перейти на следующий день, чтобы установить таким же образом время и температуру пробуждения.

Наконец, нажмите OK для подтверждения и завершения настроек.

Все иконки перестают мигать.

(Во время настройки вы можете нажать кнопку SET, чтобы активировать / деактивировать программу пробуждения для дней недели)

Замечание:

- Когда недельный таймер установлен, на экране постоянно отображается иконка . Если вам не нужен недельный таймер, нажмите один раз , чтобы отключить его, так исчезнет иконка с экрана.
- Детектор присутствия (Датчик движения , чтобы выключить программный режим текущего дня. Машина будет автоматически работать на следующий день в соответствии с заранее заданной программой.

Детектор за присъствие (Датчик за движение)

Детектор присутствия работает только тогда, когда установлены время и температура пробуждения. Выполняется сканирование окрестности, когда наступит заранее заданное время пробуждения и отопительный прибор начинает отапливать.

- Если не обнаружено присутствие, нагреватель прекратит работу через 15 минут.
- Если обнаружено присутствие, нагреватель будет продолжать отапливать до тех пор, пока он не обнаружит, что комната пуста. Отопительный прибор остановить работу 15 минут спустя этого.
- При следующей регистрации присутствия, отопительный прибор снова начнет работать.

Интелигентно откриване на отворен прозорец

Задръжте натиснат за 3 секунди , за да активирате режима за откриване на отворен прозорец. Уредът ще работи и ще започне да отчита след като околната температура падне с 5°C в рамките на 10 минути.

След като изминат 30 минути

- ако околната температура е по-ниска от / или същата като преди, отопителният уред автоматично ще премине в режим на готовност (standby).
- ако околната температура е по-висока от преди, отчитането ѝ ще продължи.

Натиснете отново , за да изключите режима за откриване на отворен прозорец.

Забележка: Интелигентният режим за откриване на отворен прозорец не може да работи в програмиран режим.

Замечание:

- В ручном режиме и в программном режиме, нажмите , чтобы выключить прибор. Это не окажет влияние на функцию „сушка полотенец“.
- Прибор не будет работать, когда настроенная температура ниже чем окружающая температура. Это не окажет влияние на функцию „сушка полотенец“ и охлаждающий вентилятор.
- При выключении отопительного прибора, в любом режиме, ротор двигателя будет продолжать вращаться еще на 15 секунд, чтобы выпустить накопленное тепло внутри.
- В любом режиме работы, экран и контрольная световая индикация становятся темными через 1 минуту после того, как не было предпринято никаких действий. Чтобы снова активировать их, нажмите любую кнопку.
- Задержте нажатую на 5 секунд кнопку SET, чтобы восстановить заводские настройки, которое означает, что настройки дней и температуры будут восстановленные согласно заводских настроек.

Очистка фильтра


Фильтр загрязняется во время использования или через 30 часов использования, индикация  мигает и слышен звук "ВЕ, ВЕ, ВЕ...". Нажмите OK, звук останавливается, а  мигает. Выключите прибор, затем удалите фильтр от задней части прибора. Очистите фильтр под проточной водой. Для очистки не используйте коррозийные или абразивные материалы, так как они могут его повредить. Потом оставьте фильтр высохнуть.

Прибор не может работать пока не исчезнет  это занимает около 15 минут.

Потом поставьте снова фильтр, следуя указанные направления (смотри изображение ниже).

Нажмите фильтр до конца, така что не мог двигаться.

 **Замечание:** Во-первых, используйте отвертку, чтобы расслабить два винта ST3X10 от фильтра, потом удалите левый и правый фильтры.





ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

Встроенная защита от перегрева автоматически отключает прибор при ошибке! В этом случае, штепсель должен вытащить из розетки, а контролеры заданы на "0" после короткой фазе охлаждения, прибор снова готов для пользования (около 10-15 минут)! Если ошибка повторяется – свяжитесь с оторизованным сервисом в вашем населенном месте!

ОЧИСТКА

- Обязательно надо отключить выключатель прибора и вынуть вилку из розетки в стене. Не используйте абразивные очищающие средства!
- Протирайте корпус влажной тряпкой, пылесосом или щеткой.
- Никогда не погружайте прибор в воду – существует опасность для жизни!
- Если некоторое время не будете использовать прибор – для предотвращения чрезмерного загрязнения и попадения пыли в нем, его нужно сохранить в оригинальную упаковку.
- Никогда не храните теплый прибор в его упаковке!



Инструкции по защите окружающей среды

Старые электроприборы содержат ценные материалы и поэтому нельзя выбрасывать их вместе с бытовыми отходами! Мы просим вас содействовать своим активным вкладом для сохранения окружающей среды и нужно передать его в организованных пунктах (если есть такие).

⚠️ Būtinai perskaitykite šią instrukciją prieš pradėdami naudotis produkto, ir išsaugokite ją ateičiai. Keičiantis savininkui, instrukcija turi būti perduota kartu su įrenginiu!

Dėkojame, kad įsigijote stiklinis panelinis šildytuvas GH 200/ GH 200 B. Teisingai eksplotuojant ir prižiūrint

įrenginį, kaip aprašyta šioje instrukcijoje, įrenginys taranaujums daugelį metų naudingą funkcijavimą.

SVARBIOS APSAUGOS PRIEMONĖS:

- Prieš įjungdami ventilatoriaus krosnele, patirkinkite, ar nurodyta lentelėje įtampa atitinka elektros tinklo įtampą namuose (biure). Prietaisas skirtas naudoti tik esant įtampai, nurodytais lentelėje.

⚠️ Vaikai, jaunesni nei 3 metų, neturi būti prileidžiami prie įrenginio, išskyrus atvejus, kai jie nuolat prižiūrimi.


Vaikai nuo 3 iki 8 metų gali tik naudotis mygtuku jj. / išj. su sąlyga, kad įrenginys yra sumontuotas ir paruoštas normaliam darbui, o vaikai yra stebimi ir buvo instruktuoti, kaip juo saugiai naudotis, ir supranta, kad tai gali būti pavojinga.

Vaikai nuo 3 iki 8 metų neturėtų įjungti įrenginio į tinklą, nustatineti jo, valyti ar kitaip prižiūrėti.

Šį įrenginį gali naudoti vaikai vyresni nei 8 metų ir asmenys su ribotomis fizinėmis, emocinėmis arba protinėmis galimybėmis, taip pat su patirties ir žinių trūkumu, išskyrus atvejus, kai jie yra stebimi, arba juos instruktavo asmuo, atsakantis už jų saugumą, kaip elgtis su įrenginiu. Būtina stebeti, kad maži vaikai nežaistų su įrenginiu! Vaikai negali valyti ir prižiūrėti įrenginio, jeigu jie nėra stebimi.

⚠️ Kai šio produkto dalys galiapti labai karšta ir sukelti nudegimus Tais atvejais, kai patalpoje yra vaikų ir pažeidžiamų žmonių, turėtų būti skiriama ypatingas dėmesys.

- Stiklinis panelinis šildytuvas GH 200/ GH 200 B turi būti montuojama vadovaujantis įprasta prekybine praktika ir atitinkamos šalies įstatymais (ES elektros energijos direktyva ir specialaus montavimo būdo ar vietas reikalavimai, tame tarpe – montavimas vonioje, duše ar dušo kabinoje) HD60364-7-701:2007 (IEC 60364-7-701:2007)).
- Iranga yra II klasės ir yra apsaugota nuo vandens purslų IPX4. Dėl to reikia montuoti 2 lygyje (volume 2) (žr. schemą žemiau), siekiant išvengti, kad ventilatoriaus krosnelės kontrolinis skydelis (jungiklis ir termoreguliatorius) būtų pasiekiamas žmogui, esančiam duše ar vonioje! Minimalus atstumas nuo įrenginio iki vandens šaltinio turi būti ne mažesnis nei 1 metras, ir įrenginys būtinai turi būti montuojamas ant sienos!



- Šis įrenginys turi būti naudojamas tik pagal paskirtį, t.y. buitinių patalpų apšildymui. Bet koks kitoks pritaikymas laikomas neteisingu ir pavojingu. Gamintojas negali atsakyti už gedimus, kuriuos sukėlė neteisingas ir neprotinges įrenginio naudojimas. Dėl saugumo informacijos nesilaikymo įrenginio garantija tampa negaliojanti!
- Neišeikite iš namų, kol įrenginys yra įjungtas: išsitinkite, kad mygtukas yra padėtyje OFF (išjungta), o termoregulatorius yra minimalioje pozicijoje. Visada ištraukite įrenginio kištuką iš lizdo.
- Laikykite lengvai užsiliepsnojančius daiktus, kaip baldai, pagalvės, patalynė, popierius, drabužiai, užuolaidos ir kt. bent 100 cm atstumu nuo krosnelės.
- Nenaudokite įrenginio zonose, kuriose naudojamos ar saugomos degios medžiagos. Nenaudokite šio įrenginio aplinkoje, kur yra degiu arba lakių elementų, tokiai, kaip duju ar aerozoli – yra labai didelis sprogimo ir gaisro pavojus!
- Neleiskite, kad svetimkūnai patektu į ventiliacijos angas (išeidimo ar išeidimo), nes tai gali sukelti elektros smūgi, gaisrą ar ventilatoriaus gedimą.
- Įrenginys netinka gyvūnų priežiūrai, jis skirtas tik naudojimui namuose!
- Stebékite, kad oro srauto neužstotų daiktai: jie turi būti bent jau 1 m atstumu nuo krosnelės. Neleiskite, kad daiktai patektu į oro jėjimo angą ar oro išėjimo angą nes tai gali sukelti gaisrą arba įrenginio pažeidimą.
- Dažniausia priežastis, dėl perkaitimo yra pūkelių ir dulkių kaupimas į mašiną. Reguliariai reikia susiurbti ventiliacijos angas, bet prieš to būtinai išjungti prietaisą iš tinklo. Laikykite ventilatoriaus krosnelę valikli.
- Niekada nelieskite įrenginio šlapiomis ar drėgnomis rankomis – yra pavojus gyvybei!
- Lizardas turi būti pasiekiamas bet kuriuo metu, kad prieikus kištukas galėtų būti ištrauktas kiek galima greičiau!
- Niekada netraukite maitinimo laido arba paties įrenginio išjungdami jį iš tinklo.
- Prisiimkite savo dėmesio! Šalinamo metu oras tektų pasišildyti (iki daugiau nei 80°C).
- Neuždenkite įrenginio. Uždengtas įrenginys sukelia perkaitimo pavojų.
- Jeigu maitinimo laidas bus pažeistas, saugumo tikslais nenaudokite įrenginio ir kreipkitės į tiekėją / pardavėją už tolesnės instrukcijos.
- Elektros instalacija, prie kurios prijungiamas įrenginys, turi būti su automatiniu saugikliu, atstumas tarp kontaktų, kai jis išjungtas, turi būti mažiausiai 3 mm.
- Draudžiama jėzeminti! Išpakavę įrenginį, bet prieš naudojimą, patirkinkite, ar ar mechaninės dalys ir visi jų priedai yra geros būklės! Jeigu abejote, kaip turi būti montuojamas šis įrenginys vonios patalpoje, rekomenduojame pasikonsultuoti su profesionaliu elektriku.
- Jeigu įrenginys netvarkingas arba neteisingai funkcionuoja, sustabdykite jį ir neremontuokite. Dėl bet kokio remonto kreipkitės į aptarnavimo po pardavimo centrą. Tik ten pakeis sugedusią dalį tokia pačia originalia dalimi. Šios sąlygos nesilaikymas gali privesti prie to, kad įrenginys nebus saugus.
- Jeigu nusprėsite nebenaudoti šio tipo įrenginio, rekomenduojama nuimti laidą, prieš tai išjunge jį iš tinklo. Rekomenduojama vengti visų pavijų, ypatingai saugoti įrenginį nuo vaikų, kurie gali panaudoti įrenginį žaidimams.
- Niekuomet nepalikite prietaiso įjungtas be reikalo. Išjunkite jį iš maitinimo tinklo, kai nenaudojate ilgesnį laiką.
- Siekiant išvengti maitinimo laido pavojingo perkaitimo, rekomenduojama jį pilnai išvynioti!
- DĒMESIO: Nenaudokite šio įrenginio su programavimo įrenginiu, skaitikliu ar kitu įrenginiu, kuris automatiškai ji įjungia, nes jeigu įrenginys yra uždengtas arba neteisingai pastatytas, yra gaisro pavojus.
- Jidékite maitinimo laidą taip, kad jis neturi trukdyti žmonių judėjimui, ir kad negali būti vaikščiojo. Naudokite tik aprobuotus ilgintuvus, tinkančius įrenginiui, kadangi jie turi atitinkties ženklą!
- Maitinimo laidas neturi liestis su įrenginio karštomis dalimis!
- Niekada neperstatykite įrenginio, tempdam i už laidą, taip pat nenaudokite daiktams pernešti!
- Nesuvyniokite laido šalia įrenginiui! Nenaudokite įrenginio su apvyniotu laidu – tai ypač svarbu naudojant laido vyniojimo būgną!
- Netempkite laido per aštrius kampus ir nedékite jo ant karštų paviršių arba prie atviros ugnies!



Šis įrenginys skirtas tik tekstilės, išskalbtos vandeniu, džiovinimui.

PAKUOTĖ


- Išspakavę įrenginį, patikrinkite, ar jis gabenimo metu nebuvu pažeistas ir ar yra pilnai su komplektuotas! Jeigu nustatėte pažeidimą arba nepilnį komplektą, susisiekite su savo įgaliotu pardavėju!
- Neišmeskite originalios pakuotės! Neišmeskite originalios pakuotės! Ją galima naudoti saugojimui ir gabenimui, siekiant išvengti pažeidimų!
- Pakavimo medžiagą reikia tinkamai išmesti! Reikia saugoti, kad vaikai nežaistų su polietileno maišeliais!

MONTAVIMAS ANT SIENOS


1. Prašome įsitikinti, kad sienose įrenginio montavimo vietoje néra laidų, vamzdžių ir t.t., kad būtų užtikrinta, jog įrenginys gali būti saugiai sumontuotas ant sienos.
2. Prietaisas yra skirtas montuoti tik vertikalai ant sienos! Draudžiama montuoti įrenginį prie lubų ar ant grindų.
3. Niekada nestatykite įrenginio tiesiai po lizdu!
4. Prietaiso surinkimą, montavimą ir bet kokį techninį aptarnavimą ar remontą turi vykdyti tik kvalifikuotas elektrikas. Prieš atliekant montavimo darbus elektros instalacija turi būti atskirta nuo elektros energijos tiekimo.
5. Idėkite maitinimo laidą taip, kad jis neturi trukdyti žmonių judėjimui, ir kad negali būti vaikščiojo. Naudokite tik aprobuotus ilgintuvus, tinkančius įrenginiui, kadangi jie turi atitinkties ženkla!
6. Maitinimo laidas neturi liestis su įrenginio karštomis dalimis!
7. Nenaudokite prietaisą kambaryje, kuri plotas yra mažesnis už 4m^2 .
8. Neblokuokite įrenginio jeinančių ar išeinančių oro srovų kokiui nors būdu! Mažiausias atstumas tarp įrenginio ir lubų turi būti 0,2 m. Atstumas nuo įrenginio dviejų pusių iki sienos turi būti mažiausiai 0,25 m. Atstumas tarp išleidimo angos ir grindų turi būti mažiausiai 0,5 m.

IRENGINIO MONTAVIMAS PRIE SIENOS


1. Pasirinkite sieną, ant kurios pakankamai vietos




2. Naudokite grąžtą F6 keturių angų gręžimui tokiose pozicijose:




3. Į šias angas įstatykite mūrvines iš maišelio su papildomais reikmenimis




4. Nuimkite pakabinimo plokštelę nuo įrenginio užpakalinės dalies ir pastatykite ją į poziciją dvejom mūrvinėm į viršų. Užfiksukite pakabinimo plokštelę ant sienos dviem varžtais ST4X35.




5. Įstatykite du filtrus atitinkamai į kairį ir dešinį kanalą, užveržkite juos naudodamis du varžtus ST3X10 (žiūrėkite varžtu poziciją).




6. Sumontuokite dvi pakabinimo kabes Z ant įrenginio užpakalinės dalies dviem varžtais M4X8, sumontuokite mažą pakabą rankšluosčiams į fiksotą kanalą ir užfiksukite ją keturiiais varžtais M4X16, po to sumontuokite didelę pakabą rankšluosčiams, ir užfiksukite ją keturiiais varžtais M4X16.




7. Sumontuokite įrenginį ant pakabinimo plokštelės, užveržkite du varžtus M4X10 dešinėje pusėje ir du varžtus M4X10 kaireje pusėje, kad užfiksotumėte įrenginį (montavimui reikalingi du žmonės).



8. Fiksukite pakabinimo Z-kabes ant sienos dviem varžtais ST4X35



9. Naudokite šluostę paviršiu nuvalyti.



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Ijunkite įrenginį į elektros tinklą, paspauskite mygtuką ON/OFF (0/1), esantį įrenginio kairėje, kad jis įjungtumėte. Pasigirs „D“ garsas, ir visas ekranas nuvīs 1 minutei, po to įrenginys automatiškai pereina į pasirengimo (standby) režimą. Jeigu norite jį išjungti, paspauskite dar kartą mygtuką ON/OFF.

Laiko ir datos nustatymas:

Laiko ir datos nustatymas gali būti atliktas tik tada, kai įrenginys ura pasirengimo (standby) režime.

Paspauskite SET, dienos ikona žybsi. Naudokite + ir -, norédami nustatyti esamą dieną. Tada paspauskite OK, valandų ikona žybsi. Naudokite + ir -, norédami nustatyti valandą. Po to paspauskite OK, minučių ikona žybsi. Naudokite + ir -, kad nustatytmėte minutes. Galiausiai paspauskite OK, kad patvirtintumėte ir užbaigtumėte dienos ir laiko nustatymą. (Po to, kai nustatėte dieną, esama diena bus pažymėta.)

Rankinis režimas:

Paspauskite .

- įrenginys veikia 1800W (ekrane vaizduojama , galima atlikti tokius veiksmus
- 1. Temperatūros nustatymas
- Paspauskite SET vieną kartą, ekrane žybsi 20°C (temperatūra pagal išankstinių nustatymą yra 20°C)
- Naudokite + arba -, kad nustatytmėte temperatūrą (5-40°C), po to paspauskite OK, norédami patvirtinti nustatymą.
- Šildymo įrenginys nustos šildyti, kai aplinkos temperatūra pasieks nustatytą temperatūrą. Kai aplinkos temperatūra yra 2°C žemesnė už nusytytą temperatūrą, šildymo įrenginys vėl pradės šildyti.

Kai baigsite temperatūros nustatymą: ekranas automatiškai rodo nustatytą temperatūrą darbo režimu (šviečia ikona SET ir nustatyta temperatūra). Paspauskite OK ir displejėje pasirodys patalpos temperatūra. Po 5 sekundžių automatiškai bus įrašyta užduota temperatūra. Displejėje bus rodoma patalpos temperatūra, kai įrenginys yra pasirengimo (standby) režime arba rankšluoščių džiovinimo režime. (Ikona SET nešviečia, kai ekrane rodoma tik patalpos temperatūra)

2. Režimų perjungimas

Paspauskite vieną kartą, kad perjungtumėte tarp 1800W (, 900W () ir vėdinimo ventiliatoriaus () vieną po kito. Kai perjungiate tarp režimų, šviečia atitinkama ikona.

Funkcija „rankšluoščių džiovinimas“

- Ijunkite į elektros srovę, paspauskite vieną kartą, kad įjungtumėte funkciją „rankšluoščių džiovinimas“ () paspauskite dar kartą, kad ją išjungtumėte. Režimo „rankšluoščių džiovinimas“ metu ikona šviečia nuolat. Galingumas režimo „rankšluoščių džiovinimas“ metu yra 200W.
- Funkcija „rankšluoščių džiovinimas“ veikia nepriklausomai. Ji gali būti aktyvuota, kai įrenginys

yra pasirengimo (standby) režime. Laikas, kuriam ji yra aktyvuota, yra 2 valandų. Ši funkcija išsijungia automatiškai po 2 valandą, jeigu niekas jos neišjungė prieš tai rankiniu būdu.

Pastaba: Užduota temperatūros vertė turi būti aukštesnė nei patalpos temperatūra (temperatūros ikona kairėje). Kitu atveju įrenginys nepradės šildyti.

Programos režimas:

Pasirengimo režimu (standby) palaikykite paspaudę 3 sekundės mygtuką žybsi, kol baigsite programos nustatymą:

Pabudimo laiko ir tempertūros nustatymas:

Ekrane matyti skaičiai 1 2 3 4 5 6 7, tai reiškia, kad nustatote pabudimo laiką visai savaitėje, naudokite mygtukus + ir - , kad nustatytmėte esamą dieną, pasirinkta diena žybsi, paspauskite OK, kad patvirtintumėte. Tada ekrane pasirodys

1 6 12 18 24 (vienas skyrelis reiškia vieną valandą, iš viso 24 skyreliai 24 valandoms). Naudokite + ir - arba mygtuką SET, siekdami nustatyti valandą; pasirinktas skyrelis žybsi. Galite nustatyti pradinę valandą arba laiko diapazoną, kurio metu įrenginys veiktu.

Pavyzdžiu:

1. Nustatykite, kad šildymo įrenginys pradėtų veikti 08:00 val., naudokite mygtukus + ir - , kad pasirinktumėte 8-tą skyrelį, jis pradeda žybėti, paspauskite OK, kad patvirtintumėte.
2. Nustatykite, kad šildymo įrenginys pradėtų veikti 08:00 val., ir nustotų veikti 10:00 val. ryto, iš pradžių naudokite + ir - , kad pasirinktumėte 8-tą skyrelį, po to paspauskite SET, naudokite mygtukus + ir - , kad pasirinktumėte 9-tą skyrelį, šie du skyreliai pradeda žybėti, paspauskite OK, kad patvirtintumėte.

Po to pradeda žybėti temperatūra, kuri yra nustatyta 20°C (nustatyta automatiškai temperatūra yra 20°C).

Naudokite mygtukus + ir - , kad nustatytmėte pageidaujamą temperatūrą pabudimo metu (5-40°C).

Po to paspauskite OK, kad pereitumėte prie kitos dienos, kuriai tokiu pat būdu nustatysite pabudimo laiką ir temperatūrą.

Pabaigoje paspauskite OK, kad patvirtintumėte ir baigtumėte nustatymus. Visi paveikslėliai nustoja žybėti.

(Nustatymo metu galite paspausti mygtuką SET, kad aktyvuotumėte / išjungtumėte pabudimo programą savaitės dienomis)

Pastaba:

1. Kai savaitinis laikmatis yra nustatytas, ekrane nuolat rodomas paveikslėlis . Jeigu jums nereikia savaitinio laikmacio, paspauskite vieną kartą , norédami jį išjungti, ir paveikslėlis dings iš ekrano.
2. Programiniu režimu savaitinis laikmatis paspauskite , norédami išjungti programinių režimų esamai dienai. Kitą dieną įrenginys automatiškai veiks pagal iš anksto nustatytą programą.

Žmonių buvimo detektorius (Judėjimo jutiklis)

Žmonių buvimo detektorius veikia tik tada, kai yra nustatyta pabudimo laikas ir temperatūra. Atniekamas aplinkos skenavimas, kai atinei iš anksto nustatytas pabudimo laikas, ir įrenginys pradeda šildyti.

- Jeigu žmonių buvimas neaptinkamas, įrenginys nustoja veikti po 15 minučių.
- Jeigu žmonių buvimas nustatytas, įrenginys šildys, kol nenustatys, kad patalpa yra tuščia. Šildymo įrenginys nustos veikti po 15 minučių.
- Kai vėl bus nustatytas žmonių buvimas, šildymo įrenginys vėl pradės veikti.

Pažangus atviro lango aptikimas

Palaikykite paspaudę 3 sekundes , norédami aktyvuoti atviro lango aptikimo režimą. Įrenginys veiks ir pradės skaičiuoti, kai aplinkos temperatūra nukris 5°C per 10 minučių laikotarpi. Po to, kai paeis 30 minučių.

- Jeigu aplinkos temperatūra yra žemesnė nei buvo, arba tokia pati, šildymo įrenginys automatiškai pereis prie pasirengimo režimo (standby).
- Jeigu aplinkos temperatūra yra aukštesnė negu buvo, įrenginys tės jos skaičiavimą.

Paspauskite dar kartą , kad išjungtumėte atviro lango aptikimo režimą.

Pastaba: Pažangus atviro lango aptikimo režimas negali veikti užprogramuotu režimu.

Pastaba:

- Rankiniu režimu ir programiniu režimu paspauskite , norédami išjungti įrenginį. Tai neįtakos funkcijos „rankšluosčių džiovinimas“.
- Įrenginys neveiks, kai nustatyta temperatūra yra žemesnė nei aplinkos temperatūra. Tai neįtakos funkcijos „rankšluosčių džiovinimas“ ir ventiliatoriaus funkcijos.
- Išjungus šildymo įrenginį, kad ir koks būtų režimas, variklio rotoras suksis dar 15 sekundžių, kad išeistų susikaupusių viduje šilumą.
- Kad ir koks būtų darbo režimas, ekranas ir kontrolinis šviesos indikatorius užgėsta po 1 minutės po to, kai neatliekamas jokis veiksmas. Norédami juos vėl aktyvuoti, paspauskite bet kurį mygtuką.
- Palaikykite nuspaustą 5 sekundes mygtuką SET, norédami atkurti gamyklinius nustatymus, tai reiškia, kad dienų ir temperatūros nustatymai bus atkurti pagal gamyklinius nustatymus.

Filtro valymas

Filtras užsiteršia naudojimo metu arba po 30 valandų naudojimo, indikacija  žybsi ir girdimas garsas "VE, VE, VE...". Paspauskite OK, garsas nustoja, o  išjunkite įrenginį, po to nuimkite filtrą nuo įrenginio medžiaginės dalies. Išvalykite filtrą po tekančiu vandeniu. Jo valymui nenaudokite skiedikių arba abrazyvinų medžiagų, nes jos gali ji pažeisti. Tada palikite filtrą, kad išdžiūtų.


Įrenginys negali veikti, kol neišnyks  tai trunka apie 15 minučių.

Po to vėl uždékite filtrą tokia kryptimi, kaip nurodyta (žr. Paveikslėlj apačioje).

Paspauskite filtrą iki krašto, kad jis nejudėtų.



Pastaba: Visų pirmą, pasinaudokite atsuktuvu, norédami išsukti du varžtus ST3X10 iš filtro, po to nuimkite kairįjį ir dešinįjį filtrą.



APSAUGA NUO PERKAITIMO

Vidine perkaitimo apsauga automatiškai išjungia prietaisą, jei yra nustatyta klaida! Šiuo atveju kištukas turi būti atjungtas nuo elektros srovės lizdo ir kontrolės raktas turi būti nustatytas į poziciją "0" po trumpos aušinimo laiko prietaisas vėl gali būti naudojamas (apie 10 - 15 minučių)! Jei klaida kartojas - kreipkitės į igaliotajį aptarnavimo centrą savo srityje!

VALYMAS

- Būtinai iš pradžių išjunkite įrenginį ir ištraukite kištuką iš lizdo. Nenaudokite abrazyvinų valymo priemonių!
- Valykite korpusą drėgnu skudurėliu, dulkių siurbliu arba šepečiu.
- Niekada netalpinkite įrenginio į vandenį – kyla pavojus gyvybei!
- Jeigu kurį laiką įrenginys nenaudojamas, jį reikia apsaugoti nuo dulkių ir purvo, supakuojant į originalią pakuočę!
- Niekada nepakuokite šilto įrenginio!



Dėmesio: vengdami perkaitimo, neuždenkite įrenginio!



Aplinkosauginiai nurodymai

Senuose elektros prietaisuse yra vertingų medžiagų, ir dėl to jų nereikia išmesti kartu su buitinėmis atliekomis! Prašome aktyviai prisidėti prie aplinkos apsaugos ir atiduoti įrenginį į organizuotus supirkimo centrus (jeigu tokius yra).

2 LENTELĖ INFORMACIJOS APIE ELEKTRINIUS VIETINIUS PATALPŲ ŠILDYTUUVUS REIKALAVIMAI**Modelio žymuo (-enys): 1.GH 200/ GH 200 B 2000W/230-240V~ 50Hz**

Parametras	Ženklas	Vertė1.	Vienetas	Parametras	Vienetas
Šiluminė galia				Tiekiamosios šiluminės galios lygai – tik elektrinių kaupiamujų vietinių patalpų šildytuvų (pasirinkti vieną)	
Vardinė šiluminė galia	P _{nom}	2.00	kW	Rankinis šiluminės įkrovos valdiklis su integruotu termostatu	[taip/ne]
Mažiausia šiluminė galia (orientacinė)	P _{min}	0.20	kW	Rankinis šiluminės įkrovos valdiklis su patalpos ir (arba) lauko temperatūros jutikliu	[taip/ne]
Didžiausia nuolatinė šiluminė galia	P _{max,C}	2.00	kW	Elektroninis šiluminės įkrovos valdiklis su patalpos ir (arba) lauko temperatūros jutikliu	[taip/ne]
Pagalbinės elektros energijos vartojojamoji galia				Ventiliatorinis šilumos atidavimas	[taip/ne]
Esant vardinei šiluminei galiai	el _{max}	N/A	kW	Šiluminės galios lygai/patalpos temperatūros reguliavimas (pasirinkti vieną)	
Esant mažiausiai šiluminei galiai	el _{min}	N/A	kW	Vieno šiluminės galios lygio ir be patalpos temperatūros reguliavimo	[ne]
Pristabdytaja veiksena	el SB	0.0009	kW	Dviųjų ar daugiau rankinių būdu nustatomų šiluminės galios lygių be patalpos temperatūros reguliavimo	[ne]
				Su mechaninio termostatinio patalpos temperatūros reguliavimo funkcija	[ne]
				Su elektroninio patalpos temperatūros reguliavimo funkcija	[ne]
				Elektroninis patalpos temperatūros reguliavimas ir paros laikmatis	[ne]
				Elektroninis patalpos temperatūros reguliavimas ir savaitės laikmatis	[taip]
Kitos valdymo pasirinktys (galimi keli variantai)					
				Patalpos temperatūros reguliavimas su žmonių buvimo atpažintimi	[taip]
				Patalpos temperatūros reguliavimas su atviro lango atpažintimi	[taip]
				Su nuotolinio valdymo pasirinktimi	[ne]
				Su adaptyviuoju šildymo pradžios momento nustatymu	[ne]
				Ribojamo veikimo laiko	[taip]
				Su spinduliaivimo temperatūros jutikliu (angl. black bulb sensor)	[ne]

TESY Ltd - Head office

1166 Sofia, Sofia Park,

Building 16V, Office 2.1. 2nd Floor

PHONE: +359 2 902 6666,

FAX: +359 2 902 6660,

office@tesy.com

⚠ Lūdzu izlasiet uzmanīgi instrukciju pirms sākat lietot šo ventilatoru un saglabājet šos norādījumus turpmākai lietošanai. Ipašnieka maiņas gadījumā, instrukcija ir jānodod kopā ar šo ierīci!

Pateicamies Jums, ka esat izvēlējušies stikla paneļa apsildītājs GH 200/ GH 200 B. Pareizi ekspluatējot un aprūpējot, kā tas ir aprakstīts šajā instrukcijā, ierīce

daudzus gadus Jūs nodrošinās ar lietderīgu darbību.

SVARĪGI DROŠĪBAS PASĀKUMI:

- Pirms apsildāmā ventilatora pieslēgšanas, lūdzu pārbaudiet vai norādītais spriegums uz ierīces plāksnītes atbilst Jūsu mājas (biroja) elektriskā tīkla spriegumam. Ierīce ir paredzēta tikai spriegumam, kas ir norādīts uz tā plāksnītes.

⚠ Bērnus, kas ir mazāki par 3 gadiem ir jātur attalumā no ierīces, izņemot ja tie nav nepārtrauktā uzraudzībā.


Bērni vecumā no 3 līdz 8 gadiem var izmantot tikai ierīces pogu iesl./izsl. Ar noteikumu, ka ierīce ir instalēta un gatava normālam darbam un ja tie ir uzmanīti un instruēti saistībā ar ierīces drošu izmantošanu un ja bērni saprot, ka tā var būt bīstama.

Bērni vecumā no 3 līdz 8 gadiem nedrīkst ieslēgt ierīci kontaktā, to uzstādīt un tīrīt un veikt ierīces kopšanu, ko dara patērētāji.

Šo ierīci var izmantot bērni vecāki par 8 gadiem un cilvēki ar nepietiekamām fiziskām, sensoriālām vai mentālām spējām, vai ar nepietiekošām zināšanām un pieredzi, ja tos pieskata vai instruē sakarā ar ierīces drošu izmantošanu un kad tie saprot par bīstamību. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un kopšanu, ko veic patērētāji, nedrīkst veikt bērniem bez pieaugušo uzraudzības.

⚠ Dažas šī produkta daļas var palikt ļoti karstas un izraisīt apdegumus. Vietām, kur uzturās bērni un viegli ievainojami cilvēki, ir jāpievērs speciāla uzmanība.

- Stikla paneļa apsildītājs GH 200/ GH 200 B ir jāmontē ievērojot normālo tirdzniecības praksi un ievērojot attiecīgās valsts likumdošanu (ES direktivas par elektrību un prasības par speciālo montēšanu vietās, kas iekļauj vannas istabas, dušas telpas HD60364-7-701:2007(IEC 60364-7-701:2007)).
- Iekārta ir II klases un ir ar aizsardzību IPX4 pret apliešanu ar ūdeni. Sakarā ar to ierīce ir jāmontē telpā 2 (volume 2) tā, lai izbēgtu pieskaršanos kontrolpanelim (slēdzis, termoregulators un citi vadības iekārta) no cilvēka, kas ir zem dušas vai ir vannā. Minimālajam attālumam no ierīces līdz ūdenim ir jābūt ne mazāk par 1 metru un ierīcei ir jābūt montētai obligāti uz sienas!



- Šis ierīcīns turi būti naudojamas tik pagal paskirtī, t.y. buitinī patalpu apsildymui. Bet koks kitoks pritaikymas laikomas neteisingu ir pavojingū. Gamintojas negali atsakyti uz gedimus, kuriuos sukēlē neteisingas ir neprotīgas ierīcīnio naudojimas. Dēļ saugumo informacijos nesilaikymo ierīcīnio garantija tampa negaliojanti!
- Šī ierīce ir jālieto pēc tās nozīmes, t.i. sadzīves telpu apsildīšanai. Katra atšķirīga lietošana tiek

uzskatīta par nepareizu un bīstamu. Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas ir radušies nepareizas un neapdomātās lietošanas rezultātā. Drošības informācijas neievērošanas rezultātā ierīces garantija būs nederīga!

- Neatstājiet māju, kamēr ierīce ir ieslēgta: pārbaudiet, vai ierīce ir izslēgta un termoregulators ir minimālā pozīcijā. Vienmēr atslēdziet vadu no kontakta.
- Nenovietojiet viegli uzliesmojošos priekšmetus, kā piemēram mēbeles, spilvenus, gultas veļu, papīrua, drēbes, aizkarus un c. tuvāk par 100 cm no apsildes ventilatora.
- Neizmantojiet ierīci zonās, kur izmanto un uzglabā bistamas vielas. Neizmantojiet ierīci viegli uzliesmojošu atmosfēru zonās (piemēram: viegli uzliesmojošu gāzi vai aerosolu tuvumā) – pastāv liela eksplozijas un ugunsgrēka varbūtība!
- Nelieciet un nepieļaujiet svešķermeņu nokļūšanu ventilatora atverēs (ieeošajās un izejošajās), tā kā tas var novest līdz ierīces bojājumiem un citiem zudumiem.
- Ierīce nav piemēota dzīvnieku apsildīšanas vajadzībām, tā ir domāta tikai lietošanai mājās!
- Turiet gaisa plūsmas atvērumu brīvu no priekšmetiem: vismaz 1 m attālumā no krāsns. Nepieļaujiet visādu priekšmetu iekļūšanu gaisa plūsmas iejejas un izejas atverēs, jo tas var izraisīt strāvas sītienu, ugunsgrēku vai ierīces sabojāšanos.
- Visbiežākais iemesls ierīces pārsilšanai – putekļu un villas uzkrāšanās uz ierīces. Regulāri tīriet ar putekļu sūcēju ventilatora atveres, pirms tam izslēdzot ierīci no elektriskā tīkla.
- Nekad neaiztieciet ierīci ar mitrām vai slapjām rokām – var būt apdraudēta dzīvība!
- Kontaktam ir jābūt pieejamam katrā laikā, lai vajadzības gadījumā štepseli var ātri atbrīvot.
- 16. Atslēzot no elektrotīkla ierīces nekad nevelciet barojošo vadu vai pašu ierīci.
- Nemiet vērā! Ierīces darba laikā izejošais gaiss sasilst (vairāk par 80°C).
- Neapsedziet ierīci. Apsegšanas gadījumā pastāv bistamība no pārkāšanas.
- Ja ierīces vads ir bojāts, neizmantojiet to un sazinieties ar piegādātāju/pārdevēju, lai saņemtu papildus instrukcijas.
- Elektroinstalācijai, pie kurās ir pieslēgta ierīce, ie jābūt ar automātisko drošinātāju, kura kontaktu attālumam izslēgtā stāvokli ir jābūt vismaz 3 mm.
- Ir aizliegts iezemēt! Pēc ierīces izpakošanas un pirms izmantošanas, parbaudiet vai visas mehāniskās daļas un to aprīkojumi ir labā stāvoklī. Ja Jums ir aizdomas, neizmantojiet ierīci un sazinieties ar elektrotehnīki.
- Ja ierīce ir bojāta vai nepareizi strādā, to izslēdziet un neremontējet. Visādu remontu gadījumiem

griežties pie Servisa Centra, kas apkalpo Jūs pēc pirkšanas. Tikai tur nomainīs bojāto daju ar oriģinālu rezerves daju. Šī noteikuma neievērošana, kompromitēs ierīces drošību.

- Ja esat nolēmuši neizmantot šī tipa ierīci, tad ieteicam to padarīt neizmantojamu, nogriežot barojošo vadu, pirms to atvienojot no elektriskā tīkla. Ir nepieciešams veikt visus pasākumus, lai ierīce būtu droša, sevišķi attiecībā uz bērniem, kas varētu izmantot amortizēto ierīci (aprīkojumu) savām spēlēm.
- Nekad neatstājiet ierīci ieslēgtu bez nepieciešamības. Izslēdziet to no barojošā tīkla, ja to neizmantsiet ilgāku laiku.
- Lai nepieļautu barojošā vada pārkāšanu, tas pilnībā ir jāaiztiks.
- **Uzmanību:** Neizmantojiet šo ierīci ar programatoru, skaitītāju vai citu aprīkojumu, kas automātiski to ieslēdz, jo ja ierīce ir apsegta vai nepareizi novietota, pastāv bistamība no ugunsgrēka.
- Novietojiet barojošo vadu tā, lai tas netraucē cilvēku kustībai un lai tam nav jāuzkāpj! Izmantojiet tikai apstiprinātus pagarinātājus, kas ir piemēroti ierīcei, t.i. tiem ir atbilstības zīme!
- Barojošais vads nedrīkst pieskarties ierīces karstajām daļām!
- Nekad nepārvietojiet ierīci, velket to aiz vada, kā arī neizmantojiet vadu citu priekšmetu pārvietošanai!
- Neaptiniet vadu apkārt ierīcei! Neizmantojiet ierīci ar apvītu vadu – sevišķi tas attiecās uz spoles izmantošanas, kurai aptin vadu!
- Nepārliekot vadu un nevelciet to pāri asem stūriem un nelieciet to uz karstām virsmām vai atklātas ugus!



Šī ierīce ir paredzēta tikai tekstila izstrādājumu žāvēšanai, kuri ir mazgāti ūdeni.

IEPAKOKUMS

- Pēc ierīces izpakošanas, pārbaudiet vai transportēšanas laikā tas nav bojāts un vai ir pilns nokomplektējums! Gadījumā, ja ir konstatēts bojājums un nokomplektējums nav pilns, tad sazinieties ar Jūsu pilnvaroto pārdevēju!
- Neizmetiet oriģinālo iepakojumu! To varat izmantot uzglabāšanai un transportēšanai, lai izvairītos no bojājumiem transportēšanas laikā!
- Iepakošanas materiālu izmēšana ir jāveic piemērotā veidā! Ir jāsargā bērni no spēlēm ar polielēna maisiem!


MONTĒŠANA PIE SIENAS

1. Lūdzu pārliecinieties, ka vieta uz sienas, kur montēsiet ierīci, ir bez kabeļiem, caurulēm un c., lai garantētu, ka ierīci var droši montēt uz sienas.


2. Ierīce ir paredzēta tikai vertikālai montēšanai pie sienas! Ir aizliegts to montēt uz grīdas vai griestiem!
3. Nekad nenovietojiet ierīci tieši zem kontakta!
4. Ierīce ir jāsamontē un jāpievieno elektriskajam tiklam tikai sertificētam elektrīķim. Instalēšanai ir jābūt izolētai no strāvas padeves pirms elektro darbu veikšanas.
5. Novietojiet barojošo vadu tā, lai tas netraucē cilvēku kustībai un lai tam nav jāuzķāpj! Izmantojiet tikai apstiprinātus pagarinātājus, kas ir piemēroti ierīcei, t.i. tiem ir atbilstības zīme!
6. Barojošais vads nedrīkst pieskarties ierīces karstajām daļām!
7. Neizmantojiet ierīci telpās, kuru platība ir mazāka par 4m^2 .
8. Ierīces ieejas un izejas atvērumus nekādā veidā nedrīkst būt aiztaisīti! Attālumam starp ierīci un grieziem ir jābūt vismaz 0,2 m. Attālumam no abām ierīces pusēm līdz sienai ir jābūt vismaz 0,2 m. Attālumam no telpas izejas un grīdas ir jābūt ne mazākam kā 0,5 m.

IERĪCES MONTĀŽA PIE SIENAS



1. Izvēlieties sienu, uz kuras ir pietekoši vietas




2. Izmantojiet urbi $\varnothing 6$, lai izurbtu 4 caurumus sekojošās pozīcijās:




3. B Caurumos ievietojiet dībeļus no maisiņa ar papildus aprikojumu.




4. Nopemiet no ierīces aizmugurējās daļas montāžas plāksni un novietojiet to pozīciju uz diviem dībeļiem. Piefiksējiet sienas montāžas plāksni ar divām skrūvēm ST4X35.




5. Ielieciet abus filtrus vienu labajā, bet ortu kreisajā kanālā, tos pievelciet izmantojot divas ST3X10 skrūves (ievērojiet skrūvju pozīcijas).




6. Montējet divas Z skavas ierices piekāršanai pie sienas ar divām M4X8 skrūvēm. Montējet mazo divēju pakaramo fiksācijas kanālā un to nofiksējiet ar četrām M4X16 skrūvēm un pēc tam montējet lielo divēju pakaramo fiksācijas kanālā un to piestipriniet ar četrām M4X16 skrūvēm.




7. Montējet ierici uz sienas montāžas plāksnes un piestipriniet to ar divām skrūvēm M4X10 no labās pusē un ar divām M4X10 no kreisās pusēs (montēšanai nepieciešami divi cilvēki).



8. Fiksējiet montēšanas Z skavas pie sienas ar divām ST4X35 skrūvēm



9. Izmantojiet drāniņu, lai notīrtu ierices virsmu.



LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Pievienojet ierīci energotīklam un nospiediet slēdzi ON/OFF (0/1), kurš atrodās ierīces kreisajā pusē, lai to ieslēgtu. Zimmers izdos skaņu "D" un viiss ekrāns izgaismosies 1 minūtes laikā pēc tam, kad ierīce automātiski ieslēgsies gatavības režīmā (standby). Jā vēlaties to izslēgt, tad nospiediet slēdzi ON/OFF.

Datuma un laika uzstādīšana:

Datuma un laika uzstādīšana var tikt veikta tikai tad, ja ierīce ir gatavības režīmā (standby).

Nospiediet SET, dienas ikona **1 2 3 4 5** **6 7** sāk mirgot. Izmantojiet + un -, lai iestatītu tekošo dienu. Pēc tam nospiediet OK, sāk mirgot stundas ikona **00:00**. Izmantojiet + un -, lai iestatītu stundu. Pēc tam nospiediet OK, minūšu ikona **00:00** sāk mirgot. Izmantojiet + un -, lai iestatītu minūtes. Beigās nospiediet OK, lai apstirinātu datuma un laika iestatīšanu. (Pēc tam, kad esat iestatījuši dienu, tekojošā diena būs markēta.)

Manuālais režīms:

Nospiediet **①**.

- Ierīce strādā ar 1800W (uz ekrāna ir attēlots *****), var būt veiktas sekojošas darbības

1. Temperatūras iestatīšana

- Nospiediet vienreiz SET, uz ekrāna mirgo 20°C (iestatītā temperatūra ir 20°C)

- Izmantojiet + vai -, lai uzstādītu temperatūru (5-40°C), pēc tam nospiediet OK, lai apstiprinātu iestatījumu.

- Apsildāmā ierīce pārstās sildīt, kad apkārtējā temperatūra sasniegts iestatīto temperatūru. Kad apkārtējā temperatūra ir par 2°C zemāka par iestatīto, tad apsildīšanas ierīce sāks apsildīt

Kad pabeigiet iestatīt temperatūru, ekrāns automātiski rādis iestatīto temperatūru darba režīmā (spīdēs ikona SET un iestatītā temperatūra). Nospiediet uz displeja OK un uz displeja būs istabas temperatūra. Pēc 5 sekundēm automātiski būs uzrakstīta atkal iestatītā temperatūra. Dispējs rādis telpas temperatūru, kad ierīce ir gatavības režīmā (standby) vai divieļu žāvēšanas režīmā. (Ikona SET nespīd, kad uz ekrāna parādās tikai telpas temperatūra)

2. Režīmu pārslēgšana

Nospiediet vienreiz  lai pārslēgtu no 1800W () uz 900W () un atdzesējošo ventilatoru () vienu pēc otru. Kad pārslēgsiet no režīma uz režīmu spīdēs attiecīgā ikona.

Funkcija „divieļu žāvēšana”

- Pievienojiet energotiklam, nospiediet vienreiz  lai ieslēgtu funkciju "divieļu žāvēšana"  spīd pastāvīgi. Darba jauda režīmā "divieļu žāvēšana" ir 200W.
- Funkcija "divieļu žāvēšana" strādā neatkarīgi. To varat aktivēt, kad ierīce ir gatavības režīmā (standby). Laiks, kurā šī funkcija ir aktivēta, ir 2 stundas. Šī funkcija automātiski izslēgsies pēc 2 stundām, ja neviens to neizslēgs manuāli pirms tam.

 **Piezīme:** Iestatītās temperatūras vērtībai irri jābūt augstākai par temperatūru telpā (temperatūras ikona kreisajā pusē). Pretējā gadījumā ierīce nesāks sildīt.

Programmas režīms:

Gatavības režīmā (standby), aizturiet nospiestu pogu  3 sekundes,  mirgo kamēr uzstādīsiet programmu:

Pamošanās laika un temperatūras iestatīšana:

Uz ekrāna var redzēt **1 2 3 4 5 6 7** un tas nozīmē, ka iestatot pamošanās laiku visai nedēļai, izmantojet + un -, lai iestatītu tekošo dienu, izvēlētā diena mirgo, nospiediet OK, lai apstiprinātu. Pēc tam uz ekrāna parādās **6 12 18 24** (viens kvadrātiņš atbilst vienai stundai, kopā 24 kvadrātiņji 24 stundām). Izmantojet + un - un/vai pogu SET, lai iestatītu stundu; izvēlētais kvadrātiņš mirgo. Varat iestatīt sākuma stundu vai stundu diapazonu, kurā ierīcei jāstrādā.

Piemēram:

- Iestatiet, lai apsildāmā ierīce sāk strādāt plkst. 08:00, izmantojet + un -, lai izvēlētos 8-to kvadrātiņu, tas sāk mirgot, nospiediet OK, lai apstiprinātu.
- Iestatiet, lai apsildāmā ierīce sāk strādāt plkst. 08:00, un beidz strādāt plkst. 10:00 no rīta, vispirms izmantojet + un -, lai izvēlētos 8-to kvadrātiņu, pēc tam SET, izmantojet + un -, lai izvēlētos 9-to kvadrātiņu, šie 2 kvadrātiņi sāk mirgot, nospiediet OK, lai apstiprinātu.

Pēc tam sāk mirgot temperatūra, kura ir iestatīta uz 20°C (noklusējuma temperatūra ir 20°C). Izmantojet + un -, lai iestatītu vēlamo temperatūru pamošanās laikā (5-40°C).

Pēc tam nospiediet OK, lai pārietu uz nākošo dienu, kurai iestatīsiet tādā pašā veidā temperatūru pamošanās laikā.

Pēc pabeigšanas nospiediet OK, lai apstiprinātu un pabeigtu iestatījumus. Visas ikonas pārstāj mirgot.

(Iestatīšanas laikā varat nospiest pogu SET, lai aktivizētu/izslēgtu pamošanās programmu nedēļas dienām)

Piezīme:

- Kad nedēļas taimeris ir iestatīts, uz ekrāna nepārtraukti rāda ikonu . Ja Jums nav nepieciešams nedēļas taimeris, nospiediet vienu reizi , lai to izslēgtu, tad arī ikona vairs nebūs uz ekrāna.
- Programmas režīmā nedēļas taimeris, nospiediet , lai izslēgtu programmas režīmu tekošai dienai. Nākošajā dienā ierīce automātiski strādās priekšlaicīgi uzdotajā programmā.

Klātbūtnes detektors (kustību sensors)

Klātbūtnes detektors strādā tikai tad, kad ir iestatīti pamošanās laiks un temperatūra. Notiek apkārtnes skanēšana, kad ir iestājies priekšlaicīgi iestatītās pamošanās laiks un apsildīšanas ierīce sāk sildīt.

- Ja nebūs konstatēta klātbūtnē, apsildīšanas ierīce pēc 15 minūtēm pārstās strādāt.
- Ja būs konstatēta klātbūtnē, apsildīšanas ierīce turpinās apsildīšanu kamēr nereģistrēs, ka telpa ir tukša. Pēc šīs konstatācijas, apsildīšanas ierīce pārstās sildīt pēc 15 minūtēm.
- Nofiksējot nākošo klātbūtni, apsildīšanas ierīce no jauna sāks strādāt.

Inteliģenta atvērtā loga atklāšana

Paturiet nospiestu uz 3 sekundēm , lai aktivizētu atvērtā loga atrašanas režīmu. Ierīce strādās un nems to vērā, ja apkārtējā temperatūra 10 minūšu laikā kritīsies par 5°C. Kad paies 30 minūtes.

- Ja apkārtējā temperatūra ir zemāka par / vai tāda pati kā pirms tam, apsildīšanas ierīce automātiski pāries gatavības režīmā (standby).
- Ja apkārtējā temperatūra ir augstāka nekā iepriekš, ierīce nems to vērā.

Nospiediet no jauna , lai izslēgtu atvērtā loga atrašanas režīmu.

 **Piezīme:** Intelīgentais atvērtā loga atrašanas režīms nevar strādāt programmētā režīmā.

Piezīme:

- Manuālajā un programmas režimā, nos piediet  lai izslēgtu ierīci. Tas neiespādos uz funkciju "dvielu žāvēšana".
- Ierīce nestrādās, kad iestatītā temperatūra ir zemāka par apkārtējo temperatūru. Tas neiespādos uz funkciju "dvielu žāvēšana" un atdzesējošo ventilatoru.
- Izslēdzot apsildīšanas ierīci vienalga kurā režimā, motora rotors vēl turpinās strādāt 15 minūtes, lai atbrīvotos no iekšā uzkrātā siltuma.
- Vienalga kurā darba režimā, ekrāns un indikācijas kontroles gaismas paliek tumšāki 1 minūtes laikā pēc tam, kad netiek veiktas nekādas darbības. Lai tās aktivizētu no jauna, nos piediet vienalga kādu pogu.
- Paturiet nospiestu 5 sekundes pogu SET, lai atjaunotu rūpīnīcas iestatījumus, kas nozīmē, ka dienu un temperatūras iestatījumi būs atjaunoti ievērojot rūpīnīcas iestatījumus.


Filtra kopšana:

Filtrs aizsērē lietošanas laikā vai pēc 30 stundu ilgas lietošanas, mirgo indikācija  un ir dzirdama skaņa "BE, BE, BE...". Nospiediet OK, skaņa pazūd, bet  mirgo. Izslēdziet ierīci, pēc tam izņemiet no aizmugurējās ierīces putas filtru. Tā tirišanai neizmantojiet kodīgus vai abrazīvus preparātus, tā kā tie to var sabojāt. Pēc tam atstājiet, lai filtrs pats izķūst.

Ierīce nevar strādāt kamēr nepazudis  un tas aizņem apmēram 15 minūtes.

Pēc tam ievietojiet ievietojiet filtru ierīcē, sekojot norādito virzienu (skatiet attēlu zemāk). Pies piediet filtru līdz galam tā, lai tas nekustās.

 **Piezīme:** Vispirms izmantojiet skrūvgriezi, lai izskrūvētu divas ST3X10 skrūves no filtra, pēc tam izņemiet kreiso un labo filtru.

**AIZSARDZĪBA NO PĀRKARŠANAS**

Iemontētā aizsardzība no pārkaršanas automātiski izslēdz ierīci, ja tās gadījumā barojošo ierīces vadu izņemiet no kontakta, bet kontrole jāieslēdz uz „0” pēc īsa brīža no atdzīšanas, ierīce atkal ir gatava lietošanai (pēc 10-15 minūtēm). Ja kļūda atkārtojās, tad sazinieties ar sertificētu servisu Jūsu apdzīvotajā vietā!

KOPŠANA

- Obligāti vispirms izslēdziet ierīci ar slēdzi un izvelciet kontaktdašķu no sienas kontakta. Neizmantojiet abrazīvo preprātus!
- Tiriet korpusu ar sausu drāniņu, putekļu sūcēju vai birzti ar gariem, mīkstiem sariem.
- Nekad negremdējiet ierīci ūdeni - pastāv bīstamība dzīvībai!
- Ja ierīci neizmantojet ilgāku laiku, tad to iepakojiet kopā ar šo instrukciju oriģinālajā iepakojumā un to uzglabājiet sausā un vēdinātā telpā.
- Nekad neievietojiet siltu ierīci iepakojumā!



Uzmanību: Lai izvairītos no pārkaršanas, neapsedziet ierīci!

**Norādījumi apkārtējās vides aizsardzībai**

Vecās elektroierīces satur vērtīgus materiālus, tāpēc neizmetiet tās kopā ar sadzīves atkritumiem! Lūdzam Jūs sadarboties apkārtējās vides resursu aizsardzībā un lūdzam nogādāt ierīci organizētajos uzpirkšanas punktos (ja tādi ir pieejami).

2. TABULA INFORMĀCIJAS PRASĪBAS ELEKTRISKAJIEM LOKĀLAIJEM TELPU SILDĪTĀJIEM

Modeļa identifikators(-i): 1.GH 200/ GH 200 B 2000W/230-240V~ 50Hz

Pozīcija	Apzīmējums	Vērtība1.	Vienība	Pozīcija	Vienība
Siltuma jauda				Siltuma pievades tips, tikai elektriskajiem siltumakumulācijas lokālajiem telpu sildītājiem (izvēlēties vienu)	
Nominālā siltuma jauda	P _{nom}	2.00	kW	manuāls siltumpadeves regulators ar integrētu termostatu	[jā/nē]
Minimālā siltuma jauda (indikatīvi)	P _{min}	0.20	kW	manuāls siltumpadeves regulators ar informācijas pievadi par telpas un/vai ārtelpu temperatūru	[jā/nē]
Maksimālā nepārtrauktā siltuma jauda	P _{max,C}	2.00	kW	elektronisks siltumpadeves regulators ar informācijas pievadi par telpas un/vai ārtelpu temperatūru	[jā/nē]
Papildu elektroenerģijas patēriņš				siltuma jaudas regulēšana ar ventilatoru	[jā/nē]
Pie nominālās siltuma jaudas	el _{max}	N/A	kW	Siltuma jaudas/telpas temperatūras regulēšanas tips (izvēlēties vienu)	
Pie minimālās siltuma jaudas	el _{min}	N/A	kW	vienpakāpes siltuma jauda bez telpas temperatūras regulēšanas	[nē]
Gaidstāves režīmā	el SB	0.0009	kW	manuāla divpakāpju vai daudzpakāpju siltuma jauda bez telpas temperatūras regulēšanas	[nē]
				ar mehāniķu termostatu un telpas temperatūras regulēšanu	[nē]
				ar elektronisku telpas temperatūras regulēšanu	[nē]
				ar elektronisku telpas temperatūras regulēšanu un diennakts taimeri	[nē]
				ar elektronisku telpas temperatūras regulēšanu un nedēļas taimeri	[jā]
Citi vadības veidi (var izvēlēties vairākus)					
				telpas temperatūras regulēšana ar klātbūtnes detektēšanu	[jā]
				telpas temperatūras regulēšana ar atvērta loga detektēšanu	[jā]
				ar tālvadības funkciju	[nē]
				ar adaptīvu palaišanas vadību	[nē]
				ar darbības laika ierobežojumu	[jā]
				ar siltuma starojuma sensoru melnas lodes formā	[nē]

TESY Ltd - Head office

1166 Sofia, Sofia Park,

Building 16V, Office 2.1. 2nd Floor

PHONE: +359 2 902 6666,

FAX: +359 2 902 6660,

office@tesy.com



Przeczytać niniejszą instrukcję przed użyciem urządzenia oraz zachować te wskazówki do późniejszego wykorzystania. W przypadku zmiany właściciela instrukcję te należy przekazać razem z urządzeniem!

Dziękujemy za wybór szklane urządzenie grzewcze GH 200/ GH 200 B. Przy odpowiednim użytkowaniu i konserwacji,

jak jest opisano w niniejszej instrukcji, urządzenie zapewni Państwu wiele lat swej użytecznej pracy.

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

- Przed podłączeniem termowentylatora należy sprawdzić, czy napięcie na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiada napięciu zasilania w Twoim domu (biurze). Urządzenie jest przeznaczone tylko dla napięcia ukazanego na jego tabliczce znamionowej.



Należy pilnować, aby dzieci poniżej 3 roku życia znajdowały się z dala od grzejnika, chyba że są pod stałą opieką osoby dorosłej.

Dzieciom w wieku od 3 lat do 8 lat można korzystać tylko z przycisku Wł./ Wył. urządzenia, przy tym pod warunkiem, że urządzenie było już wcześniej zainstalowane i jest gotowe do normalnej pracy oraz jedynie jeśli są one nadzorowane i uprzednio instruowane, co do stosowania konwektora w sposób bezpieczny - i rozumiej, że może ono być niebezpieczne.

Dzieci w wieku od 3 lat do 8 lat nie powinno dopuszczać do podłączenia urządzenia do sieci zasilania, do ustawienia go, do czyszczenia urządzenia lub obsługi konserwacyjnej.


Dane urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i osób o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, lub nieposiadających niezbędnego doświadczenia oraz wiedzy tylko pod warunkiem, że są one nadzorowane lub poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją możliwe zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i obsługa nie powinny być przeprowadzone dziećmi bez nadzoru osób dorosłych.



Niektóre części tego produktu mogą stać się bardzo gorące i spowodować oparzenia. W obecności dzieci oraz osób nieobronnych kwestiom bezpieczeństwa należy zwrócić szczególną uwagę.

- Szklane urządzenie grzewcze GH 200/ GH 200 B musi być zamontowany zgodnie z normalną praktyką handlową i zgodnie z prawem konkretnego kraju (wytyczne dotyczące energii elektrycznej WE oraz wymagania w odniesieniu do specjalnych rodzajów montażu lub zamontowania w przestrzeniach typu łazienek czy kabin prysznicowych: HD60364 - 7 - 701:2007(IEC 60364-7-701:2007)).
- Urządzenie klasy II wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw bryzgom wody IPX4. W związku z tym musi być zamontowany w przestrzeni 2 (volume 2) (patrz wykres, poniżej), aby uniknąć ewentualnej możliwości dosięgnięcia pulpitu sterującego (przelotnik i termostat) grzejnika konwektorowego przez osobę, która znajduje się pod prysznicem lub w wannie. Minimalna odległość od urządzenia do źródła wody

nie może być mniejsza niż 1 metr m, a urządzenie koniecznie ma być zamontowane na ścianie!



- Dane urządzenie może być używane jedynie do celów, dla których jest ono przeznaczone, tj. do ogrzewania pomieszczeń mieszkaniowych. Każde inne zastosowanie będzie uznane za niewłaściwe a więc niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, wynikające z niewłaściwego i nadmiernego użycia urządzenia. Nieprzestrzeganie informacji dotyczących bezpieczeństwa unieważnia zobowiązania gwarancyjnego producenta.
- Nie wolno wychodzić z domu, gdy urządzenie jest włączone: upewnij się, że przełącznik jest w pozycji wyłączonej, a termostat jest w pozycji minimalnej. Zawsze należy pamiętać o tym i wyjąć wtyczkę z gniazdka prądu elektrycznego
- Łatwopalne elementy - takie jak np. meble, poduszki, pościel, bielizna, papier, ubrania, zasłony itp. w odległości, co najmniej, 100 cm od termowentylatora.
- Nie należy korzystać z urządzenia w miejscu, gdzie magazynuje się albo używa się z łatwopalnych substancji. Nie należy korzystać z urządzenia w strefach o atmosferze palnej (jak np.: w pobliżu łatwopalnych gazów lub aerosoli) - istnieje wysokie ryzyko pożaru i wybuchu!
- Nie należy wkładać ani dopuszczać do upadku obcych przedmiotów do otworów wentylacyjnych (włotowych oraz wylotowych) w modelach z termowentylatorem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub inne szkody.
- Urządzenie nie nadaje się do celów hodowlanych, przeznaczone jest jedynie do użytku domowego!
- Nie blokować przepływu powietrza na wewnętrz zasłaniając go rzecząmi: w odległości od wentylatora, co najmniej, 1 m z przodu. Nie dopuszczać by obce przedmioty trafiły do otworów wentylacyjnych (zarówno do włotowych jak i do wylotowych), gdyż może to spowodować porażenie prądem, pożar lub zniszczenie nagrzewnicy.
- Najczęstszą przyczyną przegrzewania urządzenia jest nagromadzenie kłaczków i pyłu wewnątrz korpusu. Należy regularne czyścić otwory wentylacyjne odkurzaczem. Przed tym jak to zrobić, koniecznie jest odłączenie urządzenia od sieci. Trzymaj termowentylator w czystości.
- Nie wolno dotykać urządzenia mokrymi ani wilgotnymi rękoma - istnieje zagrożenie życia!
- Gniazdko musi być dostępne w każdej chwili, tak, żeby w razie konieczności można było jak najszybciej wyjąć wtyczkę!
- Nigdy nie wolno ciągnąć za przewód zasilający lub same urządzenie w celu odłączenia od zasilania.
- Zanotować sobie! Wyście dla powietrza w czasie pracy nagrzewa się (do temperatury ponad 80°C).
- Nie pokrywać urządzenia. Może to doprowadzić do przegrzewania nagrzewnicy.
- Jeśli przewód zasilający urządzenia ulegnie uszkodzeniu, należy natychmiast przerwać korzystanie z tamtego i skontaktować się ze sprzedawcą / dostawcą na temat otrzymania dalszych instrukcji.
- Instalacja elektryczna, z której zasilane będzie urządzenie, musi być wyposażona w automatyczny bezpiecznik, odległość pomiędzy stykami którego w wyłączonym stanie musi wynosić co najmniej 3 mm.
- Zabrania się uziemiać urządzenie! Po rozpakowaniu i przed użyciem sprawdź części mechaniczne oraz wszystkie ich przyrządy na przedmiot ich dobrego stanu technicznego. W razie jakiekolwiek wątpliwości nie należy korzystać z urządzenia, ale skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- Jeśli urządzenie nie jest w porządku lub funkcjonuje nieprawidłowo, należy je wyłączyć, ale nie naprawiać. Na przedmiot jakiego byle remontu należy zwrócić się za pomocą do autoryzowanego centrum serwisowego obsługi posprzedażowej. Tylko w takim centrum serwisowym uszkodzona część zostanie zamieniona na oryginalną część zapasową. Niezastosowanie się do tego może zagrozić bezpieczeństwu urządzenia.
- W razie podjęcia decyzji zaprzestania korzystania z urządzenia tego typu, zalecamy, aby doprowadzić je do stanu uniemożliwiającego użytkowanie przecinając po odłączeniu od sieci przewód zasilający. Zaleca się również, aby zabezpieczyć się przed wszystkimi zagrożeniami, związanymi z tym urządzeniem, zwłaszcza co do dzieci, które mogłyby wykorzystać z amortyzowanego urządzenia do gry.
- Nigdy nie zostawiać urządzenia włączonym bez potrzeby. Najlepiej odłączyć je od sieci zasilania, gdy nie będzie z niego korzystano przez długi czas.
- W celu uniknięcia niebezpiecznego przegrzania przewodu zasilającego zaleca się, aby w pełni rozwiniąć go.
- **Uwaga!** Nie wolno używać urządzenia łącznie z programatorem, licznikiem lub innym urządzeniem do automatycznego włączenia go, gdy urządzenie zostało pokryte lub z powodu nieprawidłowego usytuowania go istnieje ryzyko pożaru.
- Kabel zasilający należy ulokować tak, aby nie zakłócać ruchu w pobliżu oraz by nikt nie deptał po nim! Stosować wyłącznie atestowane przedłużacze, które są właściwe dla danego produktu, tj. posiadają Znak zgodności!
- Przewód zasilający nie musi stykać się z gorącymi częściami urządzenia!
- Nigdy nie przesuwać urządzenia ciągnąc za przewód i nie używać przewodu do przenoszenia przedmiotów!
- Nie owijać przewodu wokół urządzenia! Nie należy używać urządzenia ze zwiniętym przewodem – odnosi się to szczególnie do korzystania z bębna kablowego!
- Nie wolno zginać przewodu, ciągnąć go po ostrych krawędziach, stawiać go na gorącej płyce lub niedaleko ognia!



Urządzenie przeznaczone jest jedynie dla suszenia materiału włókienniczego przemytego w wodzie.

OPAKOWANIE


- Po rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy podczas transportowania nie zostało ono uszkodzone oraz czy jest w pełni wyposażone! W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub niekompletnej dostawy, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą!
- Nie wyrzucać oryginalnego opakowania! Może ono być używane do przechowywania oraz do transportu, w celu uniknięcia uszkodzenia podczas transportowania urządzenia!
- Usuwanie materiałów opakowaniowych należy dokonać w odpowiedni sposób! Zapobiegać jakichkolwiek możliwych sytuacji, gdy dzieci grałyby z plastиковymi workami!

MONTOWANIE NA ŚCIANĘ


- Należy upewnić się, że w ścianie wybranego miejsca dla mocowania urządzenia brak drutów, rur itp., aby zapewnić, że urządzenie może być bezpiecznie zamontowane na ścianie.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do montażu pionowego na ścianie! Zabrania się montowanie na podłodze lub na suficie!
- Nigdy nie umieszczać urządzenia bezpośrednio pod gniazdkiem!
- Urządzenie musi być zamontowane i podłączone przez uprawnionego elektryka. Rejon zamontowania musi być odizolowane od zasilania przed przystąpieniem do prac elektrycznych.
- Kabel zasilający należy ulokować tak, aby nie zakłócał ruchu w pobliżu oraz by nikt nie deptał po nim! Stosować wyłącznie zatwierdzone przedłużacze, które są właściwe dla danego produktu, tj. posiadają Znak zgodności!
- Przewód zasilający nie musi stykać się z gorącymi częściami urządzenia!
- Nie wolno używać w pomieszczeniach o powierzchni mniejszej niż 4m^2 .
- Otwór wlotowy oraz wylotowy urządzenia w żaden sposób nie powinno zasłaniać! Odległość między urządzeniem a sufitem powinna wynosić, co najmniej, 0,2 metra. Odległość od obu stronach urządzenia do ściany powinno wynosić, co najmniej, 0,25 metra. Odległość między wylotem a podłogą powinno wynosić, co najmniej, 0,5 metra

ZAMONTOWANIE URZĄDZENIA NA ŚCIANIE


- Wybierz ścianę na powierzchni której jest wystarczająco wolnego miejsca




- Użyj wiertła o średnicy 6 mm do prześwidrowania 4 otworów ulokowanych w następujący sposób:




- W tych otworach wstaw kołki (w zestawie akcesoriów dodatkowych).




4. Zdejmij z tylnej strony urządzenia go i umieszcz ją na pozycji dwóch kołków u góry. Przymocuj listwę przeznaczoną do zawieszenia do ściany za pomocą dwóch śrub ST4X35.




5. Wsraw dwa filtry odpowiednio do lewego i prawego kanału, przymocuj za pomocą dwóch śrub ST3X10 (zaznacz sobie pozycję obydwu śrub).




6. Zamontuj obie skoble mocujące w kształcie litery Z do tylnej części urządzenia za pomocą dwóch śrub M4X8, zamontuj mały wieszak do ręczników do przymocowanego kanału i zamocuj go za pomocą czterech śrub M4X16, potem zamontuj wielki wieszak do ręczników do przymocowanego kanału i zamocuj go za pomocą czterech śrub M4X16.




7. Zamontuj urządzenie do listwy montażowej, w celu przymocowania zakręć dwie śruby M4X10 po prawej jego stronie oraz dwie śruby M4X10 po lewej jego stronie (do montażu potrzebne są dwie osoby).



8. Zamontuj oboje skoble mocujące w kształcie litery Z do ściany za pomocą dwóch śrub ST4X35



9. Wytrzyj powierzchnię użądzenia chusteczką.



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Aby włączyć urządzenie, połącz je z siecią elektryczną, potem naciśnij przycisk ON/OFF (I/0) ulokowany po lewej stronie urządzenia. Brzęczek wyda dźwięk „D” i cały wyświetlacz zaświeci się w ciągu jednej minuty, potem urządzenie automatycznie wchodzi w tryb czuwania (standby). W razie potrzeby włączyc ją znów naciśnij przycisk ON/OFF (I/0).

Ustawianie daty i godziny:

Ustawianie daty i godziny można wykonać jedynie podczas pracy urządzenia w trybie czuwania (standby).

Naciśnij przycisk SET, oznaczenie dnia **[1 2 3 4 5] [6 7]** zacznie mrugać. Użyj przyciski + i -, aby ustawić bieżący dzień. Potem naciśnij przycisk OK, zacznie mrugać **00:00** oznaczenie godziny. Użyj przyciski + i -, aby ustawić aktualną godzinę. Potem naciśnij przycisk OK, zacznie mrugać **00:00** oznaczenie minut. Użyj przyciski + i -, aby ustawić aktualną minutę. Pod koniec naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić dane i zakończyć operację ustawienia dnia i godziny. (Po tym, jak ustawiono dzień, bieżący dzień zostanie zaznaczony.)

Tryb ręcznego sterowania:

Naciśnij **Φ**.

- urządzenie będzie grzało urzywając moc 1800W (na wyświetlaczu wyświetla się znak *****), w tym trybie pracy można dokonywać następujące działania
1. Ustawianie temperatury
 - Nciśnij raz przycisk SET, na wyświetlaczu mruga wartość „20°C” (domyślana temperatura jest 20°C).
 - Użyj przyciski + i -, aby ustawić żadaną przez Ciebie temperaturę (5-40°C), potem naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić ustawione znaczenie.
 - Urządzenie ogrzewcze przestaje ogrzewać, gdy temperatura otoczenia osiągnie ustawioną temperaturę. Gdy temperatura otoczenia jest o 2°C niższa od temperatury zadanej, urządzenie ogrzewcze ponownie zacznie ogrzewać.

Po ustawieniu żadanej przez Ciebie temperatury: Wyświetacz w trybie roboczym automatycznie pokazuje ustawioną przez Ciebie temperaturę (świecą się oznaczenia SET i wartość zadanej temperatury). Naciśnij przycisk OK, wyświetlaczu pokaże aktualną temperaturę pomieszczenia. Po upływie 5 sekund znów automatycznie wyświetli się zadana do podtrzymywania temperatura. Wyświetacz pokazuje aktualną temperaturę pomieszczenia podczas znajdowania się urządzenia w trybie czuwania (standby) albo w trybie wysuszania ręczników. (Oznaczenie SET nie wyświetla się, gdy wyświetlacz pokazuje tylko temperaturę pomieszczenia)

2. Zmiana trybu pracy

Naciśnij raz **(*)**, aby przełączyć po kolej z 1800W (*****), na 900W (**:)** i wentylator chłodzący (**•**) w tej kolejności. Podczas przełączenia między tymi trybami pracy wyświetla się odpowiednie dla każdego trybu oznaczenie.

Funkcja „suszarka do ręczników”

- Podłącz do źródła prądu elektrycznego, naciśnij raz przycisk **(*)** żeby włączyć funkcję wysuszania ręczników, aby wyłączyć tę funkcję naciśnij jeszcze raz ten sam przycisk **(*)**. Podczas pracy w trybie wysuszania ręczników oznaczenie **(*)** wyświetla się cały czas. Moc robocza w trybie wysuszania ręczników jest 2000W.
- Funkcja wysuszania ręczników działa niezależnie. Może ona być włączona podczas znajdowania się urządzenia w trybie czuwania (standby). Czas zadziałania tej funkcji jest 2 godziny. Funkcja wyłącza się automatycznie po upływie 2 godzin w przypadku, gdy nikt nie wyłączył ją ręcznie wcześniejszej.

Uwaga: Zadana wartość temperatury musi być wyżej niż aktualna temperatura w pomieszczeniu (oznaczenie temperatury po lewej stronie wyświetlacza). W przeciwnym razie urządzenie nie będzie grzało.

Tryb zaprogramowania:

W trybie czuwania (standby) naciśnij i zatrzymaj tak w ciągu 3 sekund przycisk **Φ**. Podczas trwania zaprogramowania urządzenia oznaczenie **Φ** będzie mrugało cały czas.

Ustawianie czasu obudzenia i temperatury:

Na wyświetlaczu widoczne są symbole **[1 2 3 4 5 6 7]** co znaczy, że trwa ustawienie czasu obudzenia na cały tydzień; użyj przycisków „+” i „-”, zaznaczając w ten sposób kolejny dzień, wybrana kratka dnia mruga; następnie naciśnij przycisk “OK”, aby potwierdzić ustawienie. Następnie na wyświetlaczu pojawiają się symbole **[1 6 12 18 24]** (jedna kratka to jedna godzina, łącznie 24 kratki odpowiadają 24 godzinom); wybrana kratka mruga. Możesz ustawić godzinę rozpoczęcia lub zakres czasu, w którym urządzenie będzie działało.

Na przykład:

1. Ustawianie urządzenia ogrzewczego do rozpoczęcia ogrzewania o godzinie 08:00: użyj przycisków „+” i „-”, zaznaczając w ten sposób ósmą kratkę, która zacznie mrugać, następnie naciśnij przycisk “OK”, aby potwierdzić ustawienie to.

- Ustawianie urządzenia ogrzewczego do rozpoczęcia ogrzewania o godzinie 08:00 i zakończenia ogrzewania o godzinie 10:00: najpierw użyj przycisków "+" i "-", zaznaczając w ten sposób ósmą kratkę, następnie naciśnij przycisk "SET", użyj przycisków "+" i "-", zaznaczając w ten sposób dziewiątą kratkę (obie kratki zaczynają mrugać) i naciśnij przycisk "OK", aby potwierdzić ustawienie to.

Następnie zaczyna mrugać symbol temperatury, która ustawiona jest początkowo na 20°C (temperatura domyślana to 20°C). Użyj przycisków "+" i "-", aby ustawić żądaną temperaturę pomieszczenia przy obudzeniu się (5-40°C).

Następnie naciśnij przycisk "OK" w celu zaznaczenia następnego dnia, na jaki będziesz ustawał czas i temperaturę włączenia się w ten sam sposób.

Pod koniec naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić ustawienia i zakończyć operację konfiguracji urządzenia. Wszystkie oznaczenia zaprzestaną mrugać.

(Podczas ustawienia parametrów możesz nacisnąć przycisk „SET” w celu włączenia/wyłączenia programu włączenia się urządzenia w dni powszednie.)

Uwaga:

- ustawieniu zegara tygodniowego na wyświetlaczu stale wyświetlany jest symbol . Gdy nie potrzebujesz działania tygodniowego zegara, naciśnij jeden raz przycisk , aby go wyłączyć. Symbol na wyświetlaczu również zniknie.
- W trybie timera tygodniowego naciśnij przycisk , aby wyłączyć tryb programu na bieżący dzień. Następnego dnia urządzenie będzie automatycznie działało zgodnie z zaprogramowanym harmonogramem.

Czujnik obecności (czujnik ruchu)

Czujnik obecności działa tylko po ustawieniu czasu i temperatury włączenia się. Gdy nastąpi ustawiony czas włączenia się urządzenia, prowadzone zostaje zeskanowanie obszaru, po czym urządzenie ogrzewcze zacznie nagrzewać pomieszczenie.

- Jeśli nie zostanie wykryta obecność ludzi, urządzenie ogrzewcze będzie nadal ogrzewało pomieszczenie, dopóki nie wykryje, że pomieszczenie już jest puste. Urządzenie ogrzewcze zaprzestanie działać 15 minut po wykryciu faktu, że pomieszczenie już jest puste.
- Jeśli zostanie wykryta obecność ludzi, urządzenie ogrzewcze będzie nadal ogrzewało pomieszczenie, dopóki nie wykryje, że pomieszczenie już jest puste. Urządzenie ogrzewcze zaprzestanie działać 15 minut po wykryciu faktu, że pomieszczenie już jest puste.

- Przy następnym zarejestrowaniu obecności ludzi urządzenie ogrzewcze zacznie znowu działać.

Inteligentne wykrywanie otwartego okna

Przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk , aby aktywować tryb wykrywania otwartego okna. Urządzenie będzie działało i rozpoczęcie obliczać dane po tym, jak temperatura otoczenia spadnie o 5°C w ciągu 10 minut. Po 30 minutach.

- jeśli temperatura otoczenia jest niższa lub taka sama jak poprzednio, urządzenie ogrzewcze automatycznie przełączy się w tryb czerwienia (standby).
- jeśli temperatura otoczenia jest wyższa niż wcześniej, jej odczyt będzie kontynuowany.

Naciśnij ponownie przycisk , aby wyłączyć tryb wykrywania otwartego okna.

Uwaga: Tryb inteligentnego wykrywania otwartego okna nie działa w zaprogramowanym trybie pracy urządzenia.

Uwaga:

- Podczas działania w trybie ręcznego sterowania albo programowania możesz naciąć przycisk , aby wyłączyć urządzenie. Nie okaże to żadnego wpływu na działanie funkcji wysuszania ręczników.
- Urządzenie nie będzie grzało w przypadku, jeżeli ustawiona temperatura jest niższa od temperatury otoczenia. Nie okaże to żadnego wpływu na działanie funkcji wysuszania ręczników a wentylatora chłodzącego.
- Gdy urządzenie ogrzewcze w dowolnym trybie zostanie wyłączone, wirnik silnika będzie się obracał przez kolejne 15 sekund, aby uwolnić ciepło zgromadzone wewnętrz.
- W dowolnym trybie pracy wyświetlacz i kontrolka wskaźnika stają się ciemne 1 minutę po tym, jak nie podjęto żadnych działań. Aby je ponownie włączyć, naciśnij dowolny przycisk.
- Naciśnij i przytrzymaj tak w ciągu 5 sekund przycisk SET w celu przywrócenia ustawień producenta. Oznacza to, że ustawienia dni i temperatury odniosą się zgodnie z ustawieniami zadanymi przez producenta.

Czyszczenie filtra


Filtr podlega zanieczyszczeniom podczas pracy, dlatego po każdych 30 godzinach pracy urządzenia zaczyna mrugac i wtedy indykação i razem z tym słyszeć dźwięk "BE, BE, BE...". Naciśnij przycisk OK – dźwięk zamilczy, indykação mruga dalej. Wyłącz urządzenie i wymij filtr z tylnej jego części. Wyczyszcz filtr strumieniem wody. W celu oczyszczenia filtra nie wolno korzystać z materiałów zżerających ani ściernych, ponieważ mogą go one popsuć. Potem po prostu zostaw filtr wyschnąć, nie wysuszaj go przymusowo.

Urządzenie nie może pracować przed zniknięciem oznaczenia Zabiera to około 15 minut.

Potem ponownie wstaw filtr trzymając się ukazanych kierunków (patrz rysunek niżej).

Naciśnij filtr do końca tak, by się nie poruszał.

Uwaga: Najpierw skorzystaj z śrubokręta do rozwinienia obydwoj śrub ST3X10 mocujących filtr. Po tym usuń lewy i prawy filtry.



ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM

Wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem automatycznie wyłącza urządzenie w przypadku błędu! W tym przypadku, wtyczkę należy odłączyć od gniazdka, a elementy sterujące ustawić w pozycji "0"; po krótkiej fazie chłodzenia urządzenie jest ponownie gotowe do stosowania (tzn. po około 10-15 minutach)! Jeśli błąd występuje ponownie - skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym w Twojej okolicy!

CZYSZCZENIE

- Pamiętaj, aby najpierw wyłączyć urządzenie poprzez przełącznik i z tym wyjąć wtyczkę z gniazdka. Nie używać ściernych środków czyszczących!
- Obudowę należy czyścić wilgotną szmatką, odkurzacem lub szczotką.
- Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie - zagrożenie życia!
- Jeśli przez jakiś czas urządzenie nie będzie używane, należy je uchronić przed nadmiernym zakurzeniem i zbrudnieniem, przechowując w oryginalnym opakowaniu.
- Nigdy nie przechowywać do opakowania gorącego urządzenia!



Wytyczne dotyczące ochrony środowiska

Stare urządzenia elektryczne zawierają cenne materiały, a zatem nie należy wyrzucać je razem z odpadami z gospodarstwa domowego! Prosimy Państwa, aby pomóc własnym aktywnym wkładem, byśmy zachowali zasoby naturalne i ochronili środowisko. Urządzenia te należy przekazać do punktu zbiórki w celu poddania recyklingowi (gdy takie istnieją).

**TABELA 2 WYMAGI W ZAKRESIE INFORMACJI DOTYCZĄCE ELEKTRYCZNYCH MIEJSCOWYCH
OGREWACZY POMIESZCZEŃ**

PL

Identyfikator(-y) modelu: 1.GH 200/ GH 200 B 2000W/230-240V~ 50Hz

Parametr	Oznaczenie	Wartość1.	Jednostka	Parametr	Jednostka
Moc cieplna	Sposób doprowadzania ciepła wyłącznie w przypadku elektrycznych akumulacyjnych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (należy wybrać jedną opcję)				
Nominalna moc cieplna	P _{nom}	2.00	kW	ręczny regulator doprowadzania ciepła z wbudowanym termostatem	[tak/nie]
Minimalna moc cieplna (orientacyjna)	P _{min}	0.20	kW	ręczny regulator doprowadzania ciepła z pomiarem temperatury w pomieszczeniu lub na zewnątrz	[tak/nie]
Maksymalna stała moc cieplna	P _{max,C}	2.00	kW	elektroniczny regulator doprowadzania ciepła z pomiarem temperatury w pomieszczeniu lub na zewnątrz	[tak/nie]
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne	moc cieplna regulowana wentylatorem				
Przy nominalnej mocy cieplnej	e _{l,max}	N/A	kW	Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu (należy wybrać jedną opcję)	
Przy nominalnej mocy cieplnej	e _{l,min}	N/A	kW	jednostopniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	[nie]
W trybie czuwania	e _{l SB}	0.0009	kW	co najmniej dwa ręczne stopnie bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	[nie]
				mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu	[nie]
				elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu	[nie]
				elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem dobowym	[nie]
				elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem tygodniowym	[tak]
Inne opcje regulacji (można wybrać kilka)					
regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności					
regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna					
z regulacją na odległość					
z adaptacyjną regulacją startu					
z ograniczeniem czasu pracy					
z czujnikiem ciepła promieniowania					

TESY Ltd - Head office
1166 Sofia, Sofia Park,
Building 16V, Office 2.1. 2nd Floor
PHONE: +359 2 902 6666,
FAX: +359 2 902 6660,
office@tesy.com



Прочитайте ова упутства пре употребе овог уређаја и чувајте ова упутства за будућу употребу. При промени власника, инструкције се морају пренети заједно са уређајем!

Хвала што сте одабрали стаклену плочу грејалисса GH 200/ GH 200 B. Уз правилну употребу и бриге као

што је описано у овом упутству, уређај ће обезбедити дугогодишњи корисни рад.

ВАЖНЕ СИГУРНОСНЕ МЕРЕ:

- Пре укључивања вентилаторске пећи - уверите се да указани напон на типској плочици одговара напону електричне мреже који се пружа у дому (офису). Уређај је намењен само за наведени на типској плочици напон.



Деца која су мања од три године, морају се држати на удаљености, осим ако нису под сталним надзором.

Деца у узрасту од три године до осам година могу користити само дугме укљ. / Искључивање јединице, под условом да је уређај инсталiran и спреман за нормалан рад и она су била под праћењем и су упућена на његову употребу на сигуран начин и разумеју да то може бити опасно.


Деца у узрасту од три године до 8 година не би требала укључивати уређај у утичницу, да га постављају да га очисте или да изводе корисничко одржавање.

Овај уређај се може користити од стране деце у доби над осам година и од стране особа са смањеним физичким, чулним или менталним способностима, или са недостатком искуства и знања, осим ако су оне под надзором или упућене у сигурно коришћење уређаја и разумеју опасности. Деца не би требало да се играју са уређајем. Чишћење и корисничко одржавање не треба бити учињено од стране деце без надзора.



Неки делови овог уређаја могу постати врло врући и изазвати опекотине корисницима. У случају да у просторијама, где се уређај користи су присутна деца и рањиви људи се треба посветити посебна пажња.

- Стаклену плочу грејалисса GH 200/ GH 200 B треба да се монтира у складу са нормалном комерцијалном праксом и у складу са законима дотичне земље (директиве за електричну енергију ЕК и захтеви за специјалне инсталације или локације, укључујући купатила или туш – кабине HD60364-7-701:2007 (IEC 60364-7-701:2007)).
- Уређај је класе II и има заштиту од прскања воде IPX4. Због тога би требало да буде инсталiran у простору (volume) 2, да би се избегла могућност контролни панел (прекидач и терморегулатор) вентилаторске пећи да се може достже од стране особе, која се налази под тушем или у кади. Минимална удаљеност од уређаја до извора воде не сме бити мања од једног метра, а уређај обавезно мора да се монтира на зид!



- Овај уређај се мора користити само на сврху за коју је предвиђен, односно за загревање простора за живот. Било која друга употреба може се сматрати некоректном и стога опасном. Произвођач не може бити одговоран за штету насталу услед неправилне и неразумне употребе. Непоштовање информације о безбедности ће поништити узету гаранција уређаја!
- Не излазите из Ваше куће док је уређај укључен: проверите да ли је прекидач у позицији искључено. Увек уклањајте утикач уређаја из утичице.
- Држите запаљиве предмете као што су намештај, јастуци, постељина, папир, одећа, завесе, итд на растојању од најмање 100 цм од конвекторне пећи.
- Немојте користити уређај у просторијама где се употребљавају или се држе запаљиви материјали. Немојте користити уређај у подручјима са запаљивом атмосфером (нпр. у близини запаљивих гасова или аеросола) - постоји екстремна опасност од експлозије и пожара!
- Не убаците стране предмете или дозволите да падне у вентилационим отворима (долазни или одлазни), јер ће то проузроковати електрични удар, пожар или оштећење у конвектору.
- Уређај није погодан за гајење животиња, а исти је намењен само за кућну употребу!
- Држите излаз ваздушног протока слободни од предмета: најмање на растојању од 1 м испред пећи. Не дозволите улазак било каквих предмета у отвор узлазног ваздуха или у отвор излазног ваздуха, јер ће то довести до струјног удара, пожара или квара у грејачу.
- Најчешћи узрок прегревања је акумулација тканине и прашине у уредају. Редовно усисавајте вентилацијске отворе с усисивачем, као што је претходно потребно искључити уређај из електричне мреже. Држите вентилаторску пећ чисту.
- Никада не додирујте уређај мокрим или влажним рукама – постоји опасност по живот!
- Утичица мора бити доступна у сваком тренутку да би могло да се утикач ослободи када је то потребно што је могуће брже!
- Никада не вуците кабл за напајање или сам уређај за искључења из мреже.
- Обратите пажњу! Излазни ваздух се загрева током рада (до више од 80°C).
- Не покривајте уређај. Ако је покрiven постоји опасност од прегревања и опасности од пожара.
- Ако кабл овог уређаја је оштећен, прекините његову употребу и обратите се добављачу / продавцу за даља упутства.
- Електрична инсталација, на коју се уређај прикључа, мора бити опремљена аутоматским осигурачем тако да је растојање између контаката када је искључен бити најмање 3 mm.
- Забрањује се уземљење! После распаковања и пре употребе, проверите све механичке делове и њихове уређаје да су у добром стању. Ако имате било какву сумњу, не користите овај уређај и консултовајте се квалификованог електричара.
- Ако уређај није у реду или функционира неисправно, искључите га и немојте га поправљајте. О свим поправкама обратите се сервисном центру за после продајну услугу. Само тамо ће заменити покварени део са оригиналним резервним. Непоштовање овог услова ће угрозити безбедност уређаја.
- Ако одлучите да престанете да користите уређај овог типа, препоручљиво је да буде неупотребљив, и исечи кабл након што искључите мрежу. Такође се препоручује све опасности повезане са уређајем да буду заштићене, посебно за децу који би могли да користе амортизирани систем (уређај) за игру.
- Никада не остављајте уређај укључен непотребно. Искључите га из електричне мреже када нећете га користити дуже време.
- Да би се избегло опасно прегревање кабла за напајање се препоручује да се у потпуности развије кабл за напајање.
- **Пажња:** Немојте користити овај уређај са програматором, тајмером или други уређајима који га аутоматски укључују, јер ако је покрiven или погрешно постављен постоји опасност од пожара.
- Прикључите кабл за напајање, тако да не омета кретање људи и да не буде наступљан! Употребљавајте само одобрене продужне каблове који су одговарајући за уређај, односно да имају знак сагласности.
- Кабл за напајање не сме доћи у додир са врућим деловима уређаја.
- Никада не премештајте уређај повлачењем кабла и не користите кабл за ношење предмета!
- Немојте савијати кабл око уређаја! Не користите уређај са намотаним каблом - ово нарочито важи

за коришћење бубња за намотање кабла.

- Немојте савијати кабл и не повуците га преко оштре ивице и на стављајте га на вруће плоче или на отворени пламен!



Овај уређај је намењен само за сушење текстила опран у води.

ПАКОВАЊЕ


- Када распакујете уређај, проверите да ли за време превоза није увређен и потпуно опремљен! У случају да се утврди да је оштећен или непотпуна испорука, обратите се Вашем овлашћеном продавцу!
- Не бацајте оригиналну кутију! Она би могла се користити за складиштење и транспорт да се избегне штета од транспорта!
- Располагање амбалаже мора бити на одговарајући начин! Деца се треба чувати да су под надзором и да се не играју са полиетиленским кесама!

МОНТИРАЊЕ НА ЗИДУ


1. Молим, уверите се да су зидови простора за монтажу уређаја су без жица, цеви итд, како би се осигурало да се уређај може безбедно монтирати на зид.
2. Уређај је намењен искључиво за вертикалну монтажу на зид! Забрањено је монтирати на поду или плафону!
3. Никада не постављајте уређај директно под контактом!
4. Уређај мора бити монтиран и приклучен од стране овлашћеног електричара. Инсталариње мора бити изоловано од напајања електричном енергијом пре обављања електро радова.
5. Поставите кабл за напајање тако да не омета кретање људи и да не може да буде наступљан! Користите само одобрене продужне каблове који одговарају производу, односно да имају знак усклађености!
6. Кабл за напајање не сме доћи у додир са врућим деловима уређаја!
7. Не користите уређај у просторијама са површином мање од 4m^2 .
8. Улазни и излазни отвори уређаја ни на који начин не би требало бити заклоњени! Размак између уређаја и плафона треба да буде најмање 0,2 метара. Удаљеност од обе стране јединице до зида је најмање 0,25м. Размак између излаза и пода је најмање 0,5 метара

МОНТАЖА УРЕЂАЈА НА ЗИД


1. Изаберите зид, који има довољно место




2. Коришћење Ø6 бушчилицу, да бисте избушили 4 отвора са следећим положајима:




3. У тим отворима поставите клинове из врећице с додатним приборима.




4. Одвојите плочицу за вешање са задње стране уређаја и ставите исту на положају клинова на врху. Фиксирајте плочицу за вешање на зид са два завртња ST4X35.




5. Ставите два филтера, односно у левом и десном каналу, затегните их помоћу два завртња ST3X10 (забележите положај завртања).




6. Монтирајте две Z заграде за вешање на задњи део уређаја помоћу два завртња M4X8, монтирајте мали пешкир у фиксном каналу и учврстите га помоћу четири вијка M4X16, а затим монтирајте велики пешкир у фиксном каналу и учврстите га помоћу четири завртња M4X16.




7. Монтирајте уређај на плочицу за вешање, притегнути два завртња M4X10 с десне стране и два завртња M4X10 с леве стране како бисте учврстили уређај (за монтажу потребне су две особе).



8. Фиксирајте Z-заграде за вешање на зиду помоћу два завртња ST4X35



9. Користите крпу за чишћење површине.



УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

Спојите уређај на електрично напајање, притисните дугме ON/OFF (0/l), које се налази са леве стране уређаја, да бисте га укључили. Зујалица ће издати „D“ звук, а цео екран ће бълеснути за 1 минут, а затим уређај аутоматски пребадајући у режиму спремности (standby). Ако желите да га искључите притисните поново дугме ON / OFF.

Подешавање датума и времена:

Подешавање датума и времена то може бити учињено само кад је уређај у режиму спремности (standby).

Притисните SET, икона дана **[1 2 3 4 5]** **[6 7]** трепери. Користите + и -, да бисте подесили текући дан. Затим притисните OK, икона времена **00:00** трепери. Користите + и -, да бисте подесили време. Затим притисните OK, икона минута **00:00** трепери. Користите + и -, да бисте подесили минуте. Коначно, притисните OK, за потврду и за завршетак подешавања датума и врјемена. (Након што сте подесили датум, тренутни дан ће бити обележен.)

Ручни режим:

Притисните

- уређај ради на 1800W (на екрану се приказује) може се спровести следеће радње

1. Подешавање температуре

- Притисните SET једном, на екрану трепери 20°C (температура по подразумевању је 20°C)
- Користите + или -, да бисте подесили температуру (5-40°C), затим притисните OK за потврду подешавања.
- Грејаји уређај ће престати да загрева када температура околине достигне подешену температуру. Када је температура околине са 2°C ниже од подешене температуре, грејаји уређај ће поново почети да загрева.

Када завршите подешавање температуре, екран аутоматски приказује задату температуру у радном режиму (ће светлiti икона SET и задата температура). Притисните OK и на екрану ће се приказати собна температура. Након 5 секунди аутоматски ће се исписати подешена температура. На екрану ће се приказати собна температура када је уређај у режиму мirovanja (standby) или у режиму сушења пешкира. (икона SET не светли кад се на екрану приказује само температура у просторији)

2. Пребацивање режима

Притисните једном, да бисте пребацили између 1800W (, 900W () и вентилатора за хлађење () један за другом. Док пребадајете између начина рада ће светлiti њихова икона.

Функција "сушкилица за пешкире"

- Спојите уређај на електрично напајање, притисните једном, да бисте укључили функцију "сушење пешкира" , притисните још једном, да бисте исту искључили. Током време режима "сушење пешкира" икона светли стално. Радна моћ у режиму "сушење пешкира" је 200W.
- Функција "сушење пешкира" делује самостално. Она се може активирати када је уређај у режиму приправности (standby). Време за које је активирана, то је 2 сата. Ова функција се аутоматски искључује након два сата и ако нико није исту искључио ручно пре.

Напомена: Задата вредност температуре мора бити виша од оне температуре у просторији (икона температуре на левој страни). Иначе, уређај неће почети загревати.

Програмни режим:

У режиму приправности (standby), задржите притиснут 3 секунди тастер трепери док завршите подешавање програма:

Постављање времена буђења и температуре:

На екрану се види **[1 2 3 4 5 6 7]**, што значи да постављате време буђења за целу недељу, користите + и -, да бисте подесили текући дан, изабрани дан трепери, притисните OK да потврдите. Затим на екрану се појављује **[1 6 12 18 24]** (једна кутија представља један сат, укупно 24 кутије за 24 сата). Користите + и - или друге SET, да бисте подесили сат; изабрана кутија трепери. Можете подесити време почетка или временски период у којем уређај да ради.

На пример:

- Поставите грејаји уређај да почње радити у 08:00 сати, користите + и -, да бисте изабрали 8^у кутију, она почиње да трепери, притисните OK да потврдите.

- Поставите грејаћи уређај да почње радити у 08:00 сати и да се заустави у 10:00 сати јутро, најпре користите + и – , да бисте изабрали 8° кутију, а затим притисните SET, користите + и – , да бисте изабрали 9° кутију, ове 2 кутије почињу да треперје, притисните OK да потврдите.

Затим почиње да трепери температурата, која је подешена на 20°C (температура по подразумевању је 20°C). Користите + и – , да бисте подесили жељену температуру при буђењу (5-40°C).

Затим притисните OK, да бисте ушли до следећег дана, за који да подесите на исти начин време буђења и температуру.

На крају, притисните OK да потврдите и да завршите поставке. Све иконе престају да треперје.

(Током подешавања можете притиснути дугме SET, да бисте активирали/искључили програм буђења за дане у недељи)

Напомена:

- Када је недељни тајмер постављен, на екрану се непрекидно појављује икона . Ако вам не треба недељни тајмер, притисните једном , да бисте га искључили, тако икона ће нестати са екрана.
- У програмском режиму недељни тајмер, притисните , да бисте искључили програмски режим текући дан. Наредног дана ће уређај аутоматски радити у складу са претходно постављеним програмом.

Детектор присуства (Сензор покрета)

Детектор присуства ради само када су подешена време буђења и температура. Врши се скенирање околине, када се појави претходно постављено време буђења и грејаћи уређај почиње да загрева.

- Ако се не открије присуство, грејаћи уређај ће престати да ради након 15 минута.
- Ако се открије присуство, грејаћи уређај ће наставити да загрева док не утврди да је простор празан. Грејаћи уређај ће престати радити 15 минута касније.
- Следећи пут када се региструје присуност, грејаћи уређај ће поново почети да ради

Интелигентно откривање отвореног прозора

Задржите притиснуто за 3 секунди , да бисте активирали режим за откривање отвореног прозора. Уређај ће радити и ће почети да чита када температура околине падне за 5°C у року од 10 минута. Након што је прошло 30 минути.

- ако је температура околине нижа од или исте као и раније, грејаћи уређај ће аутоматски прећи у режим спремности (standby).
- ако је температура околине већа него раније, њено читање ће се наставити.

Пријесните поново , да бисте искључили режим за откривање отвореног прозора.

Напомена: Интелигентни режим за откривање отвореног прозора не може радити у програмском режиму.

Напомена:

- У ручном режиму и у програмном режиму, притисните , да бисте искључили уређај. То неће утицати на функцију "сушење пешкира".
- Уређај неће радити када је подешена температура нижа од температуре околине. То неће утицати на функцију "сушење пешкира" и вентилатор за хлађење.
- При искључивању грејаћег уређаја у било ком начину рада, ротор мотора наставиће да се окреће још 15 секунди како би ослободио топлоту накупљену унутра.
- У било ком начину рада, екран и контролна светлосна индикација постају тамни 1 минут након што није извршена никаква акција. Да бисте их поново активирали, притисните било које дугме.
- Задржите притиснут за 5 секунди тастер SET, за враћање фабричких подешавања, што значи да подешавања за дане и температуре ће бити надокнадене према фабричким подешавањима.

Чишћење филтра


Филтер постаје контаминиран током употребе или након 30 сати рада, индикација трепери и се чује звук "ВЕ, ВЕ, ВЕ..." Притисните OK, звук престаје, а трепери. Искључите уређај, а затим извадите филтер с задњег дела уређаја. Очистите филтер под текућом водом. За чишћење не користите корозивне или абразивне материјале јер исти могу га оштетити. Затим оставити филтер да се сам осуши.

Уређај не може радити док не нестане то траје око 15 минута.

Затим поново монтирајте филтер следећи наведене правце (види слику испод).

Притисните филтер до краја, тако да се не може померити.

Напомена: Најпре помоћу одвијача развијите два завртња ST3X10 из филтера, а затим скините леви и десни филтере.



ЗАШТИТА ПРОТИВ ПРЕГРЕВАЊА

Уграђена заштита од прегревања аутоматски искључује јединицу у случају грешке! У овом случају, утикач мора бити искључен из зидне утичнице, а контроле да су подешене на "0", након кратке фазе хлађења, јединица је поново спремна за употребу (око 10-15 минута)! Ако се грешка понавља - контактирајте овлашћени сервис на вашем насељеном месту!

ЧИШЋЕЊЕ

- Обавезно прво искључите уређај из кључа и уклоните утикач из зидне утичнице. Немојте користити абразиони средства за чишћење!
- Очистите корпус са влажном крпом, усисивачем или четком.
- Никада немојте потапати уређај у воду – постоји опасност по живота!
- Ако за неко време уређај неће се користити, требало би да буде заштићен од прекомерног прскања и загађења дошаљши исти у оригиналној амбалажи.
- Никада не враћајте топли уређај у свом паковању!



Упозорење: Да би се избегло прегревање, не покривајте уређај!



Смерница за заштиту животне средине

Стари електрични уређаји садрже вредне материјале и стoga не би требало их одлагати с комуналним смећем! Молим Вас да сарађујете са својим активним доприносом за заштиту природне околине и пренети уређај организираним центрима за куповање (ако такви постоје).

⚠ Прочитайте дані інструкції перш ніж використовувати цей прилад і зберігайте ці інструкції для майбутнього використання. При зміні власника, інструкції з експлуатації повинні передаватися разом з приладом!

Дякуємо, що Ви вибрали скляний панельний обігрівач GH 200/ GH 200 B. При правильній експлуатації і догляду, як описано в цій інструкції,

прилад забезпечить Вам багато років корисного функціонування.

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ:

- Перш ніж увімкнути вентиляторний обігрівач, переконайтесь, що зазначена напруга на типовій табличці відповідає напрузі, що подається у Ваш будинок (офіс). Прилад призначений лише для напруги, зазначеній на типовій табличці.

⚠ Дітей, віком менше 3 років, потрібно тримати на відстані, якщо вони не знаходяться під безперервним наглядом.


Діти, віком від 3 років до 8 років, можуть використовувати лише кнопку ввімк./вимк. приладу, за умови, що прилад встановлений правильно і готовий для нормальної роботи, а діти знаходяться під наглядом і обізнані з його безпечним використанням, і розуміють, що це може бути небезпечно.

Діти, віком від 3 років до 8 років, не повинні вмикати прилад в розетку, налаштовувати його, чистити або виконувати інше обслуговування користувачів.

Цей прилад може використовуватись дітьми старшими 8 років та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, чи з недостатнім досвідом та знаннями, якщо вони знаходяться під наглядом, або проінструктовані щодо безпечної використання приладу і розуміють небезпеки. Діти не повинні грatisя з приладом. Очищення приладу та обслуговування користувачів не повинні проводитись дітьми без нагляду.

⚠ Деякі частини цього виробу можуть стати дуже гарячими і викликати опіки. Там, де присутні діти та вразливі люди, потрібно приділяти особливу увагу.

- Скляний панельний обігрівач GH 200/ GH 200 B повинен бути встановлений відповідно до звичайної торговельної практики і згідно з законодавством відповідної країни (директиви ЄС про електроенергію і вимоги до спеціальних установок або місць, що включають ванні кімнати, або душові кабіни HD60364-7-701:2007(IEC 60364-7-701:2007)).
- Прилад класу II, має захист IPX4 від бризок води. Через цей факт він встановлюється в приміщенні (volume)2 таким чином, щоб людина, яка знаходиться в душі чи у ванні, не могла дістати до контрольного табло (перемикача чи терморегулятора) вентиляторного обігрівача. Мінімальна відстань від приладу до водного джерела повинна бути не менше, ніж 1м і прилад повинен бути обов'язково встановлений на стіні!



- Цей прилад повинен використовуватися тільки за призначенням, для якого був передбачений: для обігріву побутових приміщень. Будь інше використання вважається неправильним і тому небезпечним. Виробник не несе відповідальності за пошкодження, що випливають з неправильного і необґрунтованого використання приладу. Недотримання інформаційної безпеки робить недійсною домовлену гарантію на прилад!
- Не виходьте з дому, залишивши прилад включеним. Перед виходом переконайтеся, що вимикач знаходитьться у вимкненому положенні. Завжди виймайте вилку приладу з розетки.
- Тримайте легкозаймисті предмети, такі як меблі, подушки, постільна білизна, папір, одяг, штори, тощо на відстані принаймні 100 см від вентиляторного обігрівача
- Не використовуйте прилад в зонах, де використовуються чи зберігаються вогненебезпечні речовини. Не використовуйте прилад в зонах де є легкозаймисті атмосфери (наприклад: в безпосередній близькості від легкозаймистих газів або аерозолів) - існує дуже велика небезпека вибуху і пожежі!
- Не вставляйте і запобігайте потраплянню сторонніх тіл в отвори для вентиляції (вхідні або вихідні) тому, що це може привести до пошкодження приладу або інших збитків.
- Прилад не підходить для використання для догляду тварин, а призначений тільки для домашнього використання!
- Тримайте вихід повітряного потоку вільними від сторонніх предметів: принаймі на відстані 1 м перед обігрівачем. Запобігайте потраплянню сторонніх предметів в отвір для вхідного повітря або в отвір для вихідного повітря, тому що це може привести до ураження електричним струмом, пожежі або пошкодження нагрівача.
- Найбільш пошироеною причиною перегрівання є скупчення бруду і пилу в приладі. Регулярно чистіть пилососом вентиляційні отвори, а перед цим обов'язково вимкніть прилад з електричної мережі. Підтримуйте вентиляторний обігрівач чистим.
- Ніколи не чіпайте прилад мокрими або вологими руками - існує небезпека для життя!
- Розетка повинна бути доступною в будь-який час для того, щоб можна було при необхідності вийняти вилку якомога швидше!
- Ніколи не тягніть за шнур живлення або за сам прилад при вимиканні з мережі.
- Зверніть увагу! Повітря на виході нагрівається під час роботи (до вище, ніж 80°C).
- Не накривайте прилад. Якщо його покрити, існує небезпека перегріву.
- Якщо шнур живлення приладу пошкоджений, припиніть використання приладу і зверніться до постачальника (продавця) для отримання додаткових інструкцій.
- Електрична мережа, до якої приєднується прилад повинна бути оснащена автоматичним запобіжником, в якому відстань між клемами у вимкненому положенні повинна бути не менше 3мм.
- Забороняється заземлення! Після розпакування і перед використанням, перевірте чи всі механічні частини і їхні пристрій знаходяться в справному стані. Якщо у вас є сумніви, не використовуйте прилад і зверніться до кваліфікованого електрика.
- Якщо прилад не в порядку або функціонує неправильно, вимкніть його з мережі та не ремонтуйте його самі. Для будь-яких ремонтних робіт звертайтеся за допомогою до Сервісного центру з після продажного обслуговування. Тільки там можуть замінити пошкоджені частини оригінальними запасними частинами. Недотримання цієї умови порушує безпеку приладу
- Якщо ви вирішили перестати використовувати прилад цього типу, рекомендується зробити його непридатним для використання, шляхом відрізання шнура живлення, після його вимкнення з мережі. Рекомендується забезпечити запобігання всіх можливих небезпек, пов'язаних з приладом, особливо маючи на увазі дітей, які могли б використовувати амортизований прилад (пристрій) для гри.
- Ніколи не залишайте прилад увімкненим без нагляду та коли це не потрібно. Вимикайте його з електромережі, коли ви його не використовуєте протягом тривалого часу.
- Щоб уникнути небезпечного перегріву мережевого шнура, рекомендується його повністю розкрутити (випрямити).
- **Увага:** Не використовуйте цей прилад у поєднанні з програматором, лічильником або іншим приладом, який автоматично може його ввімкнути, тому, що якщо прилад був покритий або неправильно розміщений, при його ненавмисному вмиканні існує небезпека пожежі
- Вставте шнур живлення, так щоб не заважав руху людей і щоб на нього не наступати! Використовуйте тільки затверджені подовжувачі, які підходять для пристрію, тобто мають знак відповідності!
- Шнур живлення не повинен доторкатись до гарячих частин приладу!
- Ніколи не переставляйте прилад, тягнучи його за шнур, а також не використовуйте шнур для перенесення предметів!

- Не накручуйте шнура навколо приладу! Не вмикайте прилад з намотаним шнуром - це особливо стосується щодо використання барабану для намотування шнура!
- Не перегинайтe шнур і не перетягуйтe його через гострі краї і не доторкайтесь ним до гарячих плит та не наблизуйтe його до відкритого вогню!



Цей прилад призначений для сушіння текстильних виробів.

ОПАКОВКА


- След разопаковане на уреда, проверете дали при транспортирането не е увреден и дали е напълно окоопакован! В случай че бъде констатирана повреда или непълна доставка, свържете се с Вашия упълномощен продавач!
- Не изхвърляйте оригиналната кутия! Тя би могла да се използва за съхранение и транспортиране, за да се избегнат повреди от превозването!
- Изхвърлянето на опаковачния материал трябва да става по подходящ начин! Децата трябва да се пазят да не си играят с полиетиленовите торби!

УСТАНОВКА НА СТИНУ


- Увага! Переконайтесь, що в стінах на місці установки приладу немає електрических провідників, труб і т.н., щоб гарантувати, що прилад буде встановлений безпечно на стіну.
- Прилад призначений виключно для вертикального монтажу на стіні! Забороняється монтувати на підлозі або стелі!
- Ніколи не ставте прилад безпосередньо під розетку!
- Складання, монтаж і підключення приладу повинні виконуватися тільки кваліфікованими спеціалістами. Установка повинна виконуватися при вимкненому перед виконанням електромонтажних робіт електричному струмі!
- Вставте шнур живлення так, щоб він не заважав руху людей і на нього щоб не наступали! Використовуйте тільки затверджені подовжувачі, які підходять для пристрою, тобто мають знак відповідності!
- Шнур живлення не повинен дотулятися до гарячих частин приладу.
- Не використовуйте прилад у приміщеннях площею менше 4m^2 .
- Вхідні та вихідні отвори приладу жодним чином не повинні мати перешкоди! Відстань між приладом і стелею повинна бути не менше 0.2 м. Відстань з обох боків приладу до стіни - повинна бути не менше 0.25 м. Відстань між виходом і підлогою - мінімум 0.5 м

МОНТАЖ ПРИЛАДУ НА СТИНУ


- Виберіть стіну, на якій є достатньо місця




- Використовуйте свердло Ø6, щоб просвердлити 4 отвори в наступних позиціях:




- У ці отвори вставте дюбелі з мішечка для додаткових аксесуарів.




4. Зніміть планку для підвіски із задньої частини приладу та вставте її на позицію на обидва дюбелі зверху. Закріпіть планку для підвішування на стіні за допомогою двох гвинтів ST4X35.




5. Вставте обидва фільтри, відповідно, в лівий і правий канал, закріпіть їх, використовуючи два гвинти, ST3X10 (зверніть увагу на положення гвинтів).




6. Встановіть обидві Z скоби для підвішування на задній панелі приладу за допомогою двох гвинтів M4X8, встановіть маленьку вішалку для рушників у фіксований канал і закріпіть її за допомогою чотирьох гвинтів M4X16, після чого встановіть велику вішалку для рушників у фіксований канал і закріпіть її за допомогою чотирьох гвинтів M4X16.




7. Встановіть прилад на планку для підвіски, затягніть обидва гвинти M4X10 з правого боку і обидва гвинти M4X10 з лівого боку, щоб зафіксувати прилад (для встановлення потрібно дві людини).



8. Закріпіть Z-скоби для підвішування на стіну за допомогою двох гвинтів ST4X35



9. Використовуйте тканину для очищення поверхні.



ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

Підключіть прилад до енергоживлення, натисніть кнопку ON/OFF (0/1), що знаходиться з лівого боку приладу, щоб вклопити його. Зумер буде видавати "D" звук і весь екран засвітиться протягом 1 хвилини, після чого прилад автоматично переходить у режим очікування (standby). Якщо ви хочете вимкнути його, знову натисніть кнопку ON/OFF.

Налаштування дати і часу:

Налаштування дати і часу може бути зроблено тільки тоді, коли пристрій перебуває в режимі очікування (standby).

Натисніть SET, значок дати **1 2 3 4 5 [6 7]** блимає. Використовуйте + і - для встановлення поточної дати. Потім натисніть OK, значок годин **00:00** блимає. Використовуйте + і - для встановлення годин. Після того натисніть OK, значок хвилин **00:00** блимає. Використовуйте + і - для встановлення хвилини. Потім натисніть OK, щоб підтвердити і завершити налаштування дати і годин. (Після того, як ви налаштували дату, поточний день буде виділено.)

Ручний режим:

Натисніть Φ .

- прилад працює на 1800 Вт (на екрані) зображується *****, можуть бути виконані наступні дії
- 1. Налаштування температури
- Натисніть кнопку SET один раз, на екрані блимає **20°C** (температура зазвичай **20°C**)
- Використовуйте + або - , щоб відрегулювати температуру (**5-40°C**), а потім натисніть кнопку OK, щоб підтвердити налаштування.
- Опалювальний прилад перестане нагріватися, коли температура повітря в приміщенні досягає заданої температури. Якщо навколоїшня температура повітря на **2°C** нижча заданої температури, опалювальний прилад знову почне нагріватися

Коли ви закінчите налаштування температури: екран автоматично відображає налаштовану температуру в робочому режимі (буде світитися значок SET і налаштована температура). Натисніть OK і на дисплей буде відображатись температура в приміщенні. Після 5 секунд автоматично буде відображатись знову задана температура. Дисплей показуватиме температуру в приміщенні, коли пристрій перебуває в режимі очікування (standby) або в режимі сушіння рушників. (Значок SET не світиться, коли екран показує температуру в приміщенні)

2. Перемикання режимів

Натисніть ***** один раз, щоб перемкнути режими 1800 Вт **(*)**, 900 Вт **(*)** і охолоджуючий вентилятор **(*)** один за іншим. Під час перемикання режимів будуть світитися відповідні ім'ям іконки.

Функція „сушіння рушників“

- Підключіть енергоживлення, натисніть ***** один раз, щоб увімкнути функцію „сушіння рушників“, натисніть ще раз *****, щоб її вимкнути. Під час роботи режиму „сушіння рушників“ значок **(*)** світиться постійно. Робоча потужність при режимі „сушіння рушників“ – 200 Вт.
- Функція „сушіння рушників“ працює незалежно. Вона може бути активована, коли пристрій перебуває в режимі очікування (standby). Час, за який вона включена, складає 2 години. Ця функція автоматично вимикається через 2 години, якщо ніхто її не вимкне до того вручну.

 **Примітка:** Налаштована температура повинна бути вищою, ніж температура в кімнаті (значок температури зліва). В іншому випадку прилад не почне нагріватися.

Програмний режим:

В режимі очікування (standby), натисніть і утримуйте протягом 3 секунд кнопку **Φ**, кнопка **Φ** блимає до завершення налаштування програми:

Встановлення часу пробудження і температури:

На екрані видно **1 2 3 4 5 6 7** це означає, що ви налаштовуєте час пробудження на весь тиждень, для цього використовуйте + і -, щоб встановити поточний день, вибраний день блимає, натисніть OK для підтвердження. Після цього на екрані з'являється **1 6 12 18 24** (один квадратик являє собою одну годину, всього 24 квадратики для 24 годин). Використовуйте + і -, та/або кнопку SET, щоб встановити годину, вибраний квадратик блимає. Ви можете встановити час вмикання або часовий діапазон, в якому прилад працюватиме.

Наприклад:

- Для встановлення часу вмикання опалювального приладу на 08:00 годину, використовуйте + і -, виберіть 8-мий квадратик, він почне блімати, натисніть OK для підтвердження.
- Для встановлення початку роботи опалювального приладу на 08:00 годину ранку і кінця роботи на 10:00 годину ранку, спочатку використовуйте + і -, щоб вибрати 8-й квадратик, а потім натисніть кнопку SET, знову

використовуйте + i – , щоб вибрати 9-й квадратик, ці 2 квадратики починають блимати, натисніть OK для підтвердження.

Після цього починає блимати температура, яка встановлена на 20°C (температура зазвичай 20°C). Використовуйте + i – , щоб встановити бажану температуру на час пробудження (5-40°C).

Після цього натисніть OK, щоб перейти на наступний день, для якого так само зробіть налаштування часу пробудження і температури.

В кінці натисніть OK, для підтвердження і завершення налаштування. Всі квадратики перестають блимати.

(Під час налаштування можете натиснути кнопку SET, щоб активувати /вимкнути програму пробудження по днях тижня)

Примітка:

1. Коли тижневий таймер ввімкнений, на екрані постійно відображається значок . Якщо вам не потрібен тижневий таймер, натисніть один раз , щоб його вимкнути, тоді зникне і значок на екрані.
2. В програмному режимі тижневий таймер, натисніть , щоб вимкнути програмний режим поточного дня. Протягом наступного дня прилад автоматично буде працювати, згідно попередньо заданий програмі.

Датчик присутності (Датчик руху)

Датчик присутності працює тільки тоді, коли налаштовані час і температура пробудження. Здійснюється сканування навколошнього середовища, і коли настане попередньо встановлений час пробудження, опалювальний прилад починає нагріватися.

1. Якщо не буде встановлена присутність, опалювальний прилад перестане працювати через 15 хвилин.
2. Якщо буде встановлена присутність, опалювальний прилад буде продовжувати працювати, поки не зареєструє, що в кімнаті немає нікого. Тоді опалювальний прилад перестане працювати через 15 хвилин.
3. При наступній реєстрації присутності, опалювальний прилад знову почне працювати.

Інтелігентне виявлення відкритого вікна

Затримайте натиснутою 3 секунди кнопку для активації режиму виявлення відкритого вікна.

Прилад буде працювати і почне відраховувати після того, як температура навколошнього середовища зменшиться на 5°C протягом 10 хвилин. Через 30 хвилин.

1. якщо навколошня температура стане нижчою / залишиться без змін, як раніше, опалювальний прилад автоматично перейде в режим очікування (standby).
2. якщо навколошня температура стане вищою, ніж раніше, її відрахування буде продовжуватись.

Натисніть знову , щоб вимкнути режим виявлення відкритого вікна.

Примітка: Інтелігентний режим виявлення відкритого вікна не може працювати в запрограмованому режимі.

Примітка:

1. В ручному режимі і в програмному режимі, натисніть кнопку , щоб вимкнути прилад. Це не заважає дії функції „сушіння рушників“.
2. Прилад не буде працювати, коли налаштована температура є нижчою, ніж температура приміщення. Це не заважає дії функції „сушіння рушників“ та охолоджуючого вентилятора.
3. При вимкненні опалювального приладу в будь-якому режимі, ротор двигуна буде продовжувати обертатися ще протягом 15 секунд, поки звільниться накопичене в ньому тепло.
4. При будь-якому режимі роботи, екран і контрольна світлова індикація стають темними через 1 хвилину після того, якщо не виконувалася ніяка дія. Щоб активувати їх знову, натисніть будь-яку кнопку.
5. Натисніть і утримуйте протягом 5 секунд кнопку SET, щоб відновити заводські налаштування, що означає, що налаштування дати і температури буде відновлено, відповідно заводським налаштуванням.

Очищення фільтра


Коли фільтр забрудниться під час використання або після 30 годин використання, світлодіод Δ блимає і чути звук "ВЕ ВЕ ВЕ...". Натисніть OK, звук зупиняється, а Δ блимає. Вимкніть пристрій, а потім витягніть фільтр із задньої частини приладу. Сполосніть фільтр під проточною водою. Для очищення не використовуйте агресивні або абразивні матеріали, оскільки вони можуть привести до його пошкодження. Потім залиште фільтр, щоб він висохнув самостійно.

Прилад не може працювати поки не зникне Δ це займає близько 15 хвилин.

Після того вставте фільтр, слідуючи напрямки (див. зображення нижче).

Натисніть фільтр до кінця, так щоб він не міг рухатися.

Примітка: По-перше, за допомогою викрутки розкрутіть обидва гвинти ST3X10 фільтра, потім зніміть лівий і правий фільтри.



ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕГРІВУ

Вбудований захист від перегріву автоматично відключає прилад у разі помилки! У цьому випадку потрібно вийняти вилку з розетки, а перемикач встановити на "0", після короткої фази охолодження, прилад знову готовий для використання (блізько 10-15 хвилин)! Якщо помилка повторюється, зверніться в авторизований сервіс у вашому місті!

ОЧИЩЕННЯ

- Обов'язково спочатку вимкніть прилад з допомогою вимикача і вийміть вилку з розетки в стіні. Не використовуйте абразивних засобів для чищення!
- Очищайте корпус вологою ганчіркою, пилососом або щіткою.
- Ніколи не мочіть прилад водою - існує небезпека для життя!
- Якщо певний час прилад не використовується, то його потрібно сховати в його оригінальну упаковку, щоб запобігти надмірного його забруднення.
- Ніколи не вкладайте теплий прилад в упаковку



Увага: щоб уникнути перегріву, не накривайте прилад!



Інструкції з охорони навколошнього середовища
Старі прилади містять цінні матеріали, тому їх не треба викидати разом з побутовим сміттям! Просимо Вас сприяти збереженню ресурсів та захисту навколошнього середовища своїм активним внеском і передавати використані прилади в організовані відповідні пункти (якщо такі є).

! Lugege käesolev juhend läbi enne selle seadme kasutamist ja säilige käesolev kasutus- ja hoidmisjuhend tulevaseks kasutamiseks. Omaniku vahetamise korral tuleb kasutusjuhend koos seadmega üle anda!!

Täname teid, et te valisite klaasist paneeli soojendi GH 200 / GH 200 B. Nagu on kirjeldatud selles kasutusjuhendis, garanteerib seade teid pikajalist

kasulikku funktsioneerimist õige kasutuse ja hoolitsuse korral.

OLULISED PREVENTIIVSED MEETMED:

- Enne soojapuhuri elektrivõrguga ühendamist tuleb kontrollida kas tüübislildil näidatud pinge vastab teie kodus (kontoris) olevale pingele. Seade on ettenähtud üksnes pinge jaks, mis on näidatud selle tüübislildil.

! Alla 3-aastased lapsed tuleb eemale hoida, kui nad ei ole pideva järelevalve all.


3 kuni 8-aastased lapsed võivad ainult seadme sisse/välja nuppu kasutada juhul, kui seade on installitud ja valmis tavalise töö jaoks ning nad on järelevalve all ja instrueeritud seadme ohutu kasutuse kohta ja saavad ohtudest aru.

3 kuni 8-aastased lapsed ei tohi seadet kontaktipesasse sisse lülitada, seadistada, puhastada või kasutaja hooldust teha.

See seade võib kasutada üle 8-aastaste laste ja füüsилiste, meeleteiste või vaimsete oskustega või ebapiisavate kogemuse ja teadmistega isikute poolt, kui nad on järgitud või instrueeritud seadme ohutu kasutamise kohta ja saavad ohtudest aru. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Puhastamist ja kasutaja hooldust ei tohi lapsed teha, kes ei ole järelevalve all.

! Selle toote mõned osad võivad väga kuumaks saada ja põletusi tekitada. Seal, kus asuvad lapsed ja haavatavad isikud, tuleb pöörata eritähedepalu.

- Klaasist paneeli soojendi GH 200 / GH 200 B soojendi tuleb paigaldada äritava kooskõlas ja vastava riigi seadusandlusele (ELi elektrienergia eeskirjadele ja nõuetekohale eripaigaldustele kohta või kohtade kohta, kaasa arvatud vannitoad või dušikabiinid HD60364-7-701:2007(IEC 60364-7-701:2007)).
- Seade on klass II sel on IPX4 kaitse veepriitsimise vastu. Sellepärast tuleb konvektor paigaldada ruumi (volume 2) (vaata joonist allpool) selleks, et soojapuhuri juhpaneeli (lülitit ja termoregulaatorit) ei oleks kättesaadav inimese poolt, kes asub duši all või vannis. Minimaalne kaugus ei tohi alla 1 m olla ja seade peab olema kindlalt seinale paigaldatud!



- Seade kasutatakse ainult selleks eesmärgiks, mille jaoks on ettenähtud, ehk kodu ruumide kütmiseks. Seade ei ole ettenähtud ärieesmärgiks. Iga muu kasutamine peetakse ebaõigeks ja seetõttu ohtlikuks. Tootja ei vastuta ebaõige või ebamöistliku kasutamise tõttu tekinud rikete eest. Ohutusinfost mitte kinnipidamine teeb seadme vastuvõetud garantii kehtetuks!
- Ärge minge kodust välja niikaua kui seade on sisselülitatud: veenduge, et lüliti on välja lülitatud asendis. Alati võtke seadme pistik pistikupesast välja.
- Hoidke kergsüttivad esemed, nagu mööblid, padjad, voodipesu, paber, riided, kardinad jne vähemalt 100 cm kauguseל soojapuhurist.
- Ärge kasutage seadet piirkondades, kus kasutatakse või hoitakse tuleohtlike aineid. Ärge kasutage seadet piirkondades, kus on olemas süttivaid öhkondi (näiteks: kergsüttivate gaaside või aerosoolide lähedal), kuna on olemas väga suur plahvatuse või tulekahju oht!
- Ärge sisestage ja laske väliskehasid (sisenevate või väljuvate) ventilatsiooniavade sisse, sest see võib elektrilööki või tulekahju tekifata või seadet kahjustada.
- Seade ei sobi loomade kasvatamiseks ning on ettenähtud ainult kodukasutuse jaoks!
- Hoidke õhuvoolu väljapääsu esemetest vaba: vähemalt soojapuhurist 1 m ees ja 0.5 m taga kauguseل. Ärge laske igasuguseid esemeid siseneva ja väljuva õhu avadesse, kuna see võib kuumuti elektrilöögi, tulekahju või rikke tekifata.
- Köike sagedesam ülekuumenemise põhjuseks on seadmesse kiude ja tolmu kogumine. Puhastage ventilatsiooni avad tolmuimejaga regulaarselt ning enne seda seade tuleb kindlasti elektrivõrgust välja lülitada. Hoidke soojuspühur puhas.
- Seadet märja või niiskete kätega mitte kunagi puudutada, sest see on eluohtlik!
- Pistikupesa peab koguaeg kätesaadav olema selleks, et pistik saaks võimalikult kiiresti elektrivooluvõrgust välja võtta!
- Voolujuhet või seadet ise mitte kunagi tömmata elektrivõrgust väljavõtmisel.
- Tähelepanu! Väljuv õhk soojeneb töötamise ajal (kuni üle 80 kraadini).
- Ärge katke seadet. Katmise korral võib seade üle kuumendada.
- Kui seadme voolujuhe on katki, katkestage selle kasutust ja võtke turustajaga/müüjaga ühendust, et lisaks juhendid rikke körvaldamiseks spetsialiseeritud teeninduskeskuses saada.
- Elektriinstallatsioon, millega seade ühendatakse peab olema varustatud automaatse kaitsjaga, mis kaugus pistikupesade vahel väljalülitatud asendis peab olema vähemalt 3 mm.
- Ühendamine maaga on keelatut! Pärast seadme pakendist väljavõtmist tuleb kontrollida kas mehaanilised osad ja nende seadised on heas seisukorras. Kahtlustuse korral seadet mitte kasutada ja kvalifitseeritud elektriku käest nöu küsida.
- Kui seade ei ole korras või töötab ebaõigelt, peatage see ja ärge seda ise parandage. Igasuguste parandustesse jaoks tuleb Müügijärgsesse Teeninduskeskusesse pöörduda. Ainult seal vahetatakse katkine osa. Sellest tingimusest mitte kinnipidamisel kahjustatakse seadme ohutus.
- Kui otsustate, et te seda liiki seadet enam ei kasutada, on soovitatav, et te teeksite seda mitte kasutatavaks juhtme äralöikamise kaudu pärast elektrivõrgust lahti ühendamist. Soovitatakse ka kõik seadmega seotud ohud ohutuks teha, eriti laste jaoks, kes võivad amortiseeritud seadist (seadet) mängimiseks kasutada.
- Seadet mitte kunagi asjata sisselülitatuna jäätta. Lülitage seade elektrivõrgust välja, mil te seda pikaajaliseks ei kasutata.
- Voolujuhtme ohtliku ülekuumenemise vältmiseks on soovitatav voolujuhtme täielikult lahti rullida.
- **Tähelepanu:** Ärge kasutage seadet programmaatoriga, loendajaga või muu seadisega, mis lülitab seadme automaatselt sisse, kuna kui seade on kaetud või ebaõigesti pandud on olemas tulekahjuohut.
- Pange voolujuhe nii, et see inimeste liikumist ei takistaks ja selle peale ei saaks astuda! Kasutage ainult lubatud pikendusjuhtmed, mis sobivad seadmele ehk neil on vastavuse mark!
- Voolujuhe ei tohi seadme kuumaid osi puudutada!
- Seadet mitte kunagi ümber paigaldada juhtmega tömmates ja juhet mitte esemete viimiseks kasutada!
- Ärge keerake juhet ümber seadet! Seadet ümberkeeratud juhtmega mitte kasutada, see kehtib eriti juhtme ümberkeeramiseks rulli puhul.
- Ärge katkege juhet ja ärge seda läbi teravate servade tömmake ja ärge pange seda kuumade plaatide või liigipääsetava lõke peale!



Seade on ettenähtud üksnes vees pestud tekstilli kuivatamiseks.

PAKEND


- Pärast seadme pakendist väljavõtmist kontrollige kas seade ei ole transpordimisel rikki läinud, kontrollige kas seade on täielikult pakitud! Juhul kui on kindlaks määratud rike või ebataielik kohaletoimetamine, siis tuleb teie pädeva müüjaga ühendust võtta!
- Originaali pakendit mitte ära viisata! Seda võib hoidmiseks või transportimiseks kasutada rikete vältimiseks vedamise tulemusena!
- Pakendi materjalil äraviskamine tuleb sobival viisil toimuda! Lapsed tuleb eemal hoida selleks, et nad ei mängiks polüetüleeni kottidega!

SEINALE PAIGALDUS


1. Palun veenduge, et seadme paigalduse kohal olevad seinad on juhtmetest, torudest jne esemetest vaba, selleks, et kindel olla, et seade ohult seisale saaks paigaldada.
2. Seade on ettenähtud üksnes seinale vertikaalseks paigaldamiseks! Põrandale või lakkide paigaldamine on keelatud!
3. Seadet mitte kunagi otse pistikupesa alla paigaldada!
4. Seadme tuleb litsentsitud elektrik kokku panna ja elektrivõrguga ühendada. Seadme installimine tuleb isoleeritud elektrivoolu andmisest olla enne elektritoöde tegemist.
5. Pange voolulujuhe nii, et ta ei takistaks inimeste liikumist ja selle peale ei saaks astuda! Kasutage ainult lubatud pikendusjuhtmed, mis sobivad seadmele ehk neil on vastavuse mark!
6. Voolulujuhe ei tohi seadme kuuma osi puudutada!
7. Seadet mitte kasutada ruumis, mis on pindalaga alla 4m^2 .
8. Seadme sisenevaid ja väljuvaid avasid ei tohi mitte mingil juhul takistada! Kaugus seadme ja lae vahel peab olema vähemalt 0.2 m. Kaugus seadme mõlema poolte ja seina vahel peab olema vähemalt 0.25 m. Kaugus väljapääsu ja põranda vahel peab olema vähemalt 0.5 m.

APARAADI SEINALE PAIGALDUS


1. Valige sein, mille peal on piisavalt vaba ruumi




2. Kasutage F6 puuri 4 ava puurimiseks järgmiste asenditele:




3. Pange nendesse avadesse tüüblid lisaseadmete kotist.




4. Võtke riputamise plaat lahti aparaadi tagumisest osast ja pange see ülemiste kahe tüübli asendile. Kinnitage riputamise plaat seinale kahe ST4X35 kruviga.




5. Pange kaks filtri vasakusse ja paremasse kanalisse, keerake need kinni kahe ST3X10 kruvi abil (vaadake kruvide asendit).




6. Paigaldage kaks riputamise Z-sulgut aparaadi tagumisele osale kahe M4X8 kruvi kaudu, paigaldage väike rätiku nagi kinnitatud kanalisse ja kinnitage see nelja M4X16 kruvi kaudu ning paigaldage suur rätiku nagi kinnitatud kanalisse ja kinnitage see nelja M4X16.




7. Paigaldage aparaat riputamise plaadile, keerake kaks M4X10 kruvi kinni paremal osal ja kaks M4X10 kruvi vasakul osal aparaadi kinnitamiseks (paigaldamiseks on vaja kahte inimest).



8. Kinnitage Z-sulgud seinale riputamiseks kahe ST4X35 kruvi abil



9. Kasutage rätikut pinna puastamiseks.



KASUTUSJUHENDID

Lülitage aparaat elektrivoolu sisse, vajutage ON/OFF (0/I) nupule, mis asub aparaadi vasakul osal aparaadi sisselülitamiseks. Summer ajab „D“ heli ja kogu ekraan pöleb 1 minutiks, mille pärast lülitab aparaat end ise automaatselt valmisooleku (standby) režiimi sisse. Kui tahate aparaadi välja lülitada, vajutage uesti ON/OFF nupule.

Kuupäeva ja kellaaja seadistamine:

Kuupäeva ja kellaaja seadistamine võib teha ainult, kui aparaat on valmisooleku (standby) režiimis.

Vajutage SET nupule, kuupäeva ikoon [1 2 3 4 5] [6 7] vilgub. Kasutage + ja - jooksva päeva seadistamiseks. Siis vajutage OK nupule, kella ikoon [00:00] vilgub. Kasutage + ja - kella seadistamiseks. Siis vajutage OK nupule, minutite ikoon [00:00] vilgub. Kasutage + ja - minutite seadistamiseks. Lõpuks vajutage OK nupule kuupäeva ja kellaaja seadistamise kinnitamiseks. (Pärast kuupäeva seadistamist saab jooksev päev markeeritud.)

Kätsitsi režiim:

Vajutage nupule.

- aparaat töötab 1800W võimsusega (ekraanil on näidatud , võib järgmised toimingud:

 1. Temperatuuri seadistamine
 - Vajutage SET ikoonile ükskord, ekaanil vilgub 20 kraadi (temperatuur on 20 kraadi vaikimisi)
 - Kasutage + või – temperatuuri seadistamiseks (5 kuni 40 kraadini), mille pärast vajutage OK nupule seadistuse kinnitamiseks.
 - Soojendi lõpetab kütmise, mil ümbrustemperatuur jõuab seadistatud temperatuuri. Mil ümbrustemperatuur on 2 kraadi võrra madalam seadistatud temperatuuriga, hakkab soojendi uuesti kütmida.

Kui olete valmis temperatuuri seadistamisega: ekaan näitab automaatselt seadistatud temperatuuri töörežiimis (pölevad SET ikoon ja seadistatud temperatuur). Vajutage OK nupule ja ekaanil ilmub ruumitemperatuur. 5 sekundi pärast ilmub automaatselt seadistatud temperatuur uuesti. Ekaan näitab ruumitemperatuuri, mil aparaat on valmisoleku (standby) režiimis või rätikute kuivatamise režiimis. (SET ikoon ei pöle, mil ekaanil on näidatud üksnes ruumitemperatuur)

2. Režiimide ümberlülitamine

Vajutage peale ükskord 1800W (, 900W () ja jahutava ventilaatori () vahelduvalt ümberlülitamiseks. Režiimide vahel ümberlülitamise ajal pöleb nende vastav ikoon.

„Rätikute kuivatamine“ funktsioon

- Lülitage aparaat elektrivoolu sisse, vajutage ükskord „rätikute kuivatamine“ funktsiooni sisselülitamiseks, vajutage uuesti selle funktsiooni väljalülitamiseks. „Rätikute kuivatamine“ režiimi ajal pöleb ikoon pidevalt. „Rätikute kuivatamine“ režiimi töövoimsus on 200W.
- „Rätikute kuivatamine“ funktsioon töötab iseseisvalt. Seda võib aktiveerida, mil aparaat on valmisoleku (standby) režiimis. Selle funktsiooni aktiveermise aeg kestab 2 tundi. Funktsioon lülitab end ise välja 2 tunni pärast, kui ei ole väljalülitatud enne seda.

Märkus: Seadistatud temperatuuri väärthus peab olema kõrgem kui ruumitemperatuuri oma (temperatuuri ikoon vasakul). Muidu ei hakka aparaat soojendama.

Programmi režiim:

Valmisoleku (standby) režiimis hoidke , nuppu vajutatud 3 sekundiks see vilgub kuni programmi seadistamise lõpetamiseni:

Ärkamisaja ja temperatuuri seadistamine:

Ekaanil on näha mis tähdab, et te seadistate ärkamisaja terveks nädalaks, kasutage + ja – jooksva päeva seadistamiseks, validut päev vilgub, vajutage OK peale kinnitamiseks. Pärast seda ilmub ekaanile (üks kastikene on üks tund, kokku 24 kastikest on 24 tunniks). Kasutage + ja – ja/või nuppu SET tunni seadistamiseks; validut kast vilgub. Saab algutunni või tunni ulatuse seadistada, mil aparaat töötab.

Näiteks:

1. Seadistage soojendi, et see hakkaks töötama kl 08:00, kasutage + ja – 8. kastikese valimiseks, see hakkab vilkuma, vajutage OK peale kinnitamiseks.
2. Seadistage soojendi, et see hakkaks töötama kl 08:00 ja lõpetaks kl 10:00 hommikul, esiteks kasutage + ja – 8. kastikese valimiseks, siis vajutage SET peale, kasutage + ja – , 9. kastikese valimiseks, need kaks kastikest hakkavad vilkuma, vajutage OK kinnitamiseks.

Pärast seda hakkab temperatuur vilkuma, mis on seadistatud 20 kraadiks (vaikimisi temperatuur on 20 kraadi). Kasutage + ja – soovitatud temperatuuri ärkamisajal seadistamiseks (5-40 kraadi).

Siis vajutage OK peale järgmise päevani minemiseks, et mille jaoks samal viisil ärkamisaja ja temperatuuri seadistada.

Lõpetuseks vajutage OK peale kinnitamiseks ja seadistuste lõpetamiseks. Kõik ikoonid peatavad vilkumise.

(Seadistamise ajal võite vajutada nupule SET, nädalapäevade ärkamisprogrammi aktiveerimiseks/ väljalülitamiseks)

Märkus:

1. Mil nädalataimer on seadistatud, näitab ekaan kogu aeg ikooni . Kui te ei vaja nädalataimerit, vajutage ükskord , peale selle väljalülitamiseks, niiviisi kaob ikoon ekaanist ära.
2. Nädalataimeri programmrežiimis vajutage , peale jooksva päeva programmrežiimi väljalülitamiseks. Järgmisel päeval töötab aparaat automaatselt eelnevalt seadistatud programmi järgi.

Liikumisandur

Liikumisandur töötab, ainult kui on kellaaja ja ärkamistemperatuur seadistatud. Tehakse ümbruse skaneerimine ning mil eelnevalt seadistatud ärkamisaeg on käes, siis hakkab soojendi kütma.

1. Kui liikumist ei avastata, lõpetab soojendi töötamise 15 minutti pärast.
2. Kui liikumine avastatakse, kütab soojendi edasi kuni registreerimiseni, et ruum on tühi. Soojendi lõpetab töötamise 15 minutit pärast seda.

- Järgmisel liikumise avastamisel hakkab soojendi jäalle töötama.

Avatud akna tark avastamine

Hoidke vajutatud nuppu , 3 sekundiks avatud akna avamise režiimi aktiveerimiseks. Aparaat töötab ja hakkab avastama, mil ümbrustemperatuur langeb 5 kraadi võrra 10 minuti jooksul. 30 minuti pärast,

- kui ümbrustemperatuur on madalam kui / või on sama, nagu varem, siis läheb soojendi automaatselt üle ooterežiimi (standby).
- kui ümbrustemperatuur on kõrgem kui varem, siis läheb selle avastamine edasi.

Vajutage uesti , peale avatud akna avamise režiimi väljalülitamiseks.

Märkus: Tark avastatud akna avamise režiim ei saa töötada programtrežiimis.

Märkus:

- Kätsits ja programmi režiimis vajutage , nupule aparaadi väljalülitamiseks. See ei mõju "rätkute kuivatamine" funktsioonile.
- Aparaat ei tööta, mil seadistatud temperatuur on madalam kui ümbritsev temperatuur. See ei mõju „rätkute kuivatamine“ funktsioonile ja jahutava ventilaatori funktsioonile.
- Soojendi üksköök mis režiimis väljalülitamisel pöörab mootori rootor end ise edasi veel 15 sekundiks kogutud sees soojuse vabastamiseks.
- Üksköök mis režiimis lähevad ekraan ja kontrollvalgus pimedaks 1 minuti pärast mitte mingist tegevust teostamist. Nende jälle aktiveerimiseks vajutage üksköök mille nupu peale.
- Hoidke SET nuppu vajutatud 5 sekundiks vaikimisi seadistuste tagastamiseks, mis tähindab, et kuupäevade ja temperatuuri seadustused tagastatakse vaikimisi seadistuste järgi.

Filtri puhastamine


Kasutuse ajal või pärast 30 tundi kasutamist saab filter mustakas, näidustus  vilgub ja on kuulda heli „VE, VE, VE...“. Vajutage OK nupule, heli ei ole enam ja  miga. Iseloomulikult on ülekaalukas ümbrustemperatuur. Vajutage OK nupule, et lülitada seade ja eemaldada filter. Puhastage filter ja laadige ümber.

Aparaat ei töötada kuni  ära kaob ning see võtab umbes 15 minuti aega.

Pärast seda pange filter uesti kohale näidatud suundade järgides (vaadake allpool olevat pilti). Vajutage

filtrit lõpuni nii, et filter ei saa enam liukuda.

Märkus: Esmalt kasutage kruvikeerajat kahe ST3X10 kruvi filtrist lahti keeramiseks, siis eemaldage vasak- ja paremfilter.



KAITSE ÜLEKUUMENEMISE VASTU

Sisseehitatud kaitst ülekuumenemise vastu lülitab seadme automaatselt välja vea korral! Sel juhul tuleb pistik pistikupesast välja ühendada ja kontrollnäidud „0“ asendisse seadistada ja lühike jahutuse faasi pärast on seade jälle kasutuseks valmis (umbes 10-15 minuti pärast)! Kui viga kordub, tuleb teie asukohas olevasse müügijärgsesse teeninduskeskusesse pöörduda!

PUHASTAMINE

- Esmalt tuleb seade kindlalt välja lülitada ja seis kontaktist välja tömmata. Abrasiivseid vahendeid mitte kasutada!
- Puhastage korputest niiske rätikuga, tolmuimejaga või harjaga.
- Seadet mitte kunagi vette uppuda, kuna on olemas elektrilööggi eluoht!
- Kui seadet mõneks ajaks ei kasutata, seda tuleb kaitsta liigse tolumumise ja reostuse vastu selle originaalsesse pakendisse tagasi panemise kaudu.
- Sooja seadet mitte kunagi sellesse pakendisse ära panna!



Tähelepanu: Ülekuumenemise välimiseks seadet mitte katta!



Juhendid miljöö säätstmise kohta

Vanad elektriseadmed sisalduvad väärtsuslike materjalide ja selle pärast ei tohi neid koos koduprügiga ära visata! Palume teie aktiivse koostöö eest ressursside ja miljöö säätimiseks ja seadme korraldatud kokkuostu punktidele (kui selliseid on olemas) üle anda.

TABEL 2 ELEKTRI-KOHTKÜTTESEADMETE KOHTA NÖUTAV TEAVE

Mudeli tunnuskood(id): 1.GH 200/ GH 200 B 2000W/230-240V~ 50Hz

Näitäja	Tähis	Väärtus1.	Ühik	Näitäja	Ühik
Soojusvõimsus				Sissetuleva soojuse liik, üksnes elektriliste soojust salvestavate kohtkütteseadmete puhul (valige üks)	
Nimisoojusvõimsus	P _{nom}	2.00	kW	Soojushulga käsijuhitseadis sisseehitatud termostaadiga	[jah/ei]
"Minimaalne soojusvõimsus (soovituslik)"	P _{min}	0.20	kW	Soojushulga käsijuhitseadis toa- ja/või välistemperatuuri tagasisidega	[jah/ei]
"Maksimaalne pidev soojusvõimsus"	P _{max,C}	2.00	kW	"Elektrooniline soojushulga juhtseadis toa- ja/ või välistemperatuuri tagasisidega"	[jah/ei]
"Lisaelektrienergia tarbimine"				Ventilaatoriga muudetav soojusvõimsus	[jah/ei]
Nimisoojusvõimsusel	el _{max}	N/A	kW	Soojusvõimsuse/toatemperatuuri seadistamise viis (valigeüks)	
Minimaalsel soojusvõimsusel	el _{min}	N/A	kW	"Üheastmelise soojusvõimsusega, toatemperatuuri seadistamise vöimalusetu"	[ei]
Ooteseisundis	el SB	0.0009	kW	Kahe või enam käsitsi valitava astmega, toatemperatuuri seadistamise vöimalusetu	[ei]
				Toatemperatuuri seadistamine mehaanilise termostaadiga	[ei]
				Toatemperatuuri elektroonilise seadistamisega	[ei]
				"Toatemperatuuri elektroonilise seadistamise ja ööpäevataimeriga"	[ei]
				"Toatemperatuuri elektroonilise seadistamise ja nädalataimeriga"	[jah]
Muud juhtimisvöimalused (mitu valikut lubatud)					
				"Toatemperatuuri seadistamine koos ruumis viibimise avastamisega"	[jah]
				"Toatemperatuuri seadistamine koos avatud akna avastamisega"	[jah]
				Kaugjuhtimisvöimalusega	[ei]
				Kohaneva käivitusjuhtimisega	[ei]
				Töötajapiiranguga	[jah]
				Musta lambiga anduriga	[ei]

TESY Ltd - Head office

1166 Sofia, Sofia Park,

Building 16V, Office 2.1. 2nd Floor

PHONE: +359 2 902 6666,

FAX: +359 2 902 6660,

office@tesy.com

⚠ Прочитайте тековните инструкции пред да го користите овој апарат и чувајте ги овие упатства за понатамошна употреба. При промена на сопственикот, упатствата треба да се пренесува заедно со апаратот!

Ви благодариме што го одбравте стаклен греен панел GH 200/ GH 200 B. При правилна употреба и нега,

како што е описано во овие инструкции, апаратот ќе ви обезбеди многу години корисно функционирање.

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:

- Пред да го вклучите вентилаторната печка, проверете дали наведениот напон типската табличка одговара на напонот на електричната мрежа во домот (канцеларија). Уредот е наменет само за тензите наведено на неговата типска табличка.

⚠ Деца на помалку од 3 години, треба да се чуваат надвор, освен ако не се под постојано набљудување.


Деца на возраст од 3 години до 8 години можат само да користат копчето вкл. / искл. на апаратот, под услов апаратот е инсталiran и е подготвен за нормална работа и биле забележани и наложено за неговата употреба на безбеден начин и разбираат дека може да е опасно.

Деца на возраст од 3 години до 8 години не треба да вклучуваат апаратот во штекерот, да го дотеруваат, да го чистат или да вршат корисничката поддршка.

Овој уред може да се користи од деца на возраст над 8 години и лица со намалени физички, сензорни или ментални способности, или со недоволно искуство и знаење, ако тие беа забележани или наложено за безбедно користење на апаратот и ги разбираат опасностите. Децата не треба да си играат со апаратот. Чистење и потрошувачкото одржување не треба да се прави од деца без надзор.

⚠ Некои делови на овој производ може да станат многу жешки и да предизвикаат изгореници. Таму каде што, присуствуваат деца и ранливи луѓе, треба да биде доставено посебно внимание.

- Стаклен греен панел GH 200/ GH 200 B треба да биде монтиран согласно со нормалната комерцијална практика и во согласност со законодавството на дадената земја (директивите за електрична енергија на ЕО и барањата за специјални монтажи или локации вклучуваат бањи или туш кабини HD60364-7-701: 2007 (IEC 60364-7-701: 2007)).
- Уредот е клас II и е со заштита од прска вода IPX4. Поради овој факт треба да се монтира во простор (volume) 2, за да се избегне можноста од тоа контролната табла (клуч и терморегулатор) на вентилаторната печка да биде достигнато од човек кој е под туш или во када. Минималното растојание од апаратот до воден извор треба да биде не помалку од 1 метар и апаратот да биде задолжително монтиран на зидот!



- Овој уред треба да се користи само по намената, за кое бил предвиден, односно да грее домаќинство простории. Апаратот не е наменет за комерцијални цели. Секоја различна употреба да се смета за несоодветна и затоа опасна. Производителот не може да носи одговорност за штети кои произлегуваат од несоодветна и неразумна употреба. Непочитување на информациите за безбедност ќе ја направи невалидна поетата гаранција за уредот!
- Не напуштајте домот, додека апаратот е вклучен: осигурајте се дека ключа е во положбата исклучено (се однесува за конвекторите со механичко управување).
- Држете запаливи предмети, како мебел, перници, постелнина, хартија, облека, завеси и сл. на растојание од најмалку 100 см далеку од конвекторот.
- Не користете го уредот каде што се користат или чуваат запаливи материји (на пример: во близина на запаливи гасови или аеросоли) - постои многу голема опасност од експлозија и пожар!
- Не вметнувајте и не дозволувајте туѓи тела да падне во отворите за вентилација (дојдовни или појдовни), бидејќи тоа ќе предизвика електричен удар, пожар или дефект во конвекторот.
- Апаратот не е погодан за одгледување на животни, и истиот е предвиден само за домашна употреба!
- Чувайте излезот на протокот на воздух слободен од предмети: барем на растојание од 1 м пред печката. Не дозволувајте влегувањето на секакви предмети во отворот за воздух или во отворот за издувни гасови, бидејќи тоа ќе предизвика струен удар, пожар или оштетување во прејачот.
- Најчеста причина за прегревање е акумулација на мов и прашина во уредот. Редовно чистете со правосмукалка вентилацијските отвори, како пред тоа задолжително го исклучите апаратот од електричната мрежа. Пазете вентилаторната печка чиста.
- Никогаш не допирајте апаратот со влажни раце - постои опасност за животот!
- Штекерот треба да биде достапен во секое време, за да може приклучокот да биде ослободуван при потреба можно побрзо!
- Никогаш не влечете го кабелот флекс или самиот уред при исклучување од мрежата.
- Да обратат внимание! Издувниот воздух се загрева за време на работа (до повеќе од 80°C).
- Не го покривайте уредот. Ако е покриен има опасност од прегревање и опасност од пожар
- Ако кабелот за напојување на овој уред е оштетен, престанете неговата употреба и контактирајте со обезбедувачот / продавачот за дополнително инструкции.
- Електроинсталацијата кон која се поврзува апаратот треба да биде опремена со автоматски осигурач, при што растојанието меѓу контактите кога е исклучен треба да биде најмалку 3мм.
- Забрането е заземување! По распакување и пред употреба, проверете дали механичките делови и сите нивни додатоци се во добра состојба. Ако имате сомнеж, не користете го уредот и се советува со квалификуван електричар.
- Ако уредот не е во ред или функционира неправилно, запрете го и не го поправајте. За сите поправки контактирајте за помош кон Сервисниот центар за услуга по продажбата. Само таму ќе заменуваат неисправната дел со оригинални резервни таква. Не почитувањето на овој услов ќе ја компромитира безбедноста на апаратот.
- Ако одлучите да престанете да го користите апаратот од овој тип, се препорачува да го направите неупотребливи, како намалување кабелот, откако сте го исклучиле од мрежата. Препорачува се уште сите опасности поврзани со уредот да бидат обезбедени, особено за деца кои би можеле да користат амортизиранот уред (апаратот) за игра.
- Никогаш не оставяйте непотребно апаратот вклучен. Исклучете го од струја кога нема да го користите подолго време.
- За да се избегне опасно прегревање на кабелот за напојување, се препорачува целосно да се развие кабелот флекс.
- **Внимание:** Не користете го апаратот со програматор, контрола или друг уред кој автоматски го вклучува бидејќи, ако апаратот е покриен или неправилно поставен постои опасност од пожар.
- Ставете кабелот за напојување, па да не го попречува движењето на луѓето и да не биде случуваат! Користете само одобрени продолжни кабли, кои се погодни за апаратот, односно имаат знак за согласност!
- Кабелот за напојување не треба да влегува во допир со жешки делови на апаратот!
- Никогаш не поместувајте уредот, како го влечете за кабелот и не користете кабелот за пренесување на објекти!
- Не заврши кабелот околу апаратот! Не користете го апаратот со намотан кабел - ова особено важи за користење на тапан за навивање на кабел!
- Не прекршувајте кабелот и не го влечете преку остри работи и не го ставајте на жешки плочи или отворен оган!



Овој уред е наменет само за сушење на текстил измислен во вода.

ПАКУВАЊЕ


- По отпакување на апаратот, проверете дали при транспортот не е оштетен и дали е целосно опремен! Во случај да биде констатирано оштетување или нецелосна испорака, контактирајте со Вашиот овластен продавач!
- Не фрлајте оригиналната кутија! Таа би можела да се користи за чување и транспорт, за да се избегне оштетување од транспортот!
- Фрлањето на амбалажата треба да станува соодветен начин! Деца треба да се чува да не си играат со полиетиленските кеси!

МОНТИРАЊЕ НА ЗИД


- Ве молиме осигурајте се дека зидовите на местото за монтирање на апаратот се без јици, цевки и слично, за да се осигура дека апаратот може да биде монтиран безбедно на зидот.
- Уредот е наменет исклучиво за вертикално монтирање на зид! Забрането е да се монтира на под или таван!
- Никогаш не поставувајте уредот директно под контакт!
- Апаратот мора да се состави и поврзе од квалификуван електричар. Инсталацијата треба да биде изолирано од поднесувањето на струја пред извршување на електричната работа.
- Ставете погонски кабел, па да не го попречува движењето на луѓето и да не биде случаен! Користете само одобрени продолжни кабли, кои се погодни за апаратот, односно имаат знак за сообразност!
- Погонски кабел не треба да влегува во допир со жешки делови на апаратот!
- Не користете го апаратот во простории со површина помала од 4m^2 .
- Влезни и излезни отвори на апаратот во никој случај не треба да бидат блокирани! Растојанието помеѓу апаратот и таванот треба да е најмалку 0.2m. Одалеченост од двете страни на уредот до зидот е најмалку 0.25 m. Растојанието помеѓу излезот и подот е минимум 0.5 m.

МОНТАЖА НА УРЕДОТ НА ЗИД


- Изберете зид, на која има доволно место




- Користете бушилица $\varnothing 6$, за да пробиете 4 отвора со следниве позиции:




- Во овие отвори ставете шпилките од торбичката со дополнителни додатоци.




4. Откачете ја планката за закачување од задниот дел на уредот и ставете на позицијата на двета шпилка горе. Фиксирајте ја планката за суспензија на зидот со две навртки ST4X35.




5. Стави двета филтера односно во левиот и десниот канал, затегнете ги како користите две навртки ST3X10 (забележете позицијата на завртки).




6. Монтирајте двете Z загради за закачување на задниот дел на уредот преку две навртки M4X8, монтирајте малата закачалката за крпи во фиксниот канал и заглавете преку четири завртки M4X16, потоа инсталаријте поголемата закачалката за крпи во фиксниот канал и заглавете преку четири завртки M4X16.




7. Инсталирајте го уредот на планката за закачување, затегнете ги двета шрафа M4X10 од десната страна и двета шрафа M4X10 од левата страна, за да заклучите уредот (за монтажа се потребни двајца).



8. Фиксирајте Z-штипките за закачување на зид на зидот преку две навртки ST4X35



9. Користете крпа за чистење на површината.



ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Приклучете уредот на напојувањето, притиснете го копчето ON / OFF (0 / I), кој се наоѓа на левата страна на уредот за да го вклучите. Зумер ќе издаде "D" звук и сиот екран ќе светне за 1 минута, по што уредот автоматски преминува во режим на подготвеност (standby). Ако сакате да го исклучите, притиснете го копчето ON/OFF.

Прилагодување на датумот и времето:

Прилагодувањето на датумот и времето може да биде направено, само кога уредот е во режим на подготвеност (standby).

Притиснете SET, иконата на денот **1 2 3 4 5 [6] 7** трепка. Користете + и -, за да го поставите тековниот ден. Потоа притиснете OK, иконата на часот **00:00** трепка. Користете + и -, за да го поставите времето. Потоа притиснете OK, иконата на минутите **00:00** трепка. Користете + и -, за да поставите минутите. Конечно притиснете OK за да потврдите и да заврши подесувањето на денот и часот. (Откако сте го поставиле денот, актуелната ден ќе биде означен.)

Рачен режим:

Притиснете **①**.

- уредот работи на 1800W (на екранот се прикажува *****), можат да бидат извршени следните активности
- 1. Подесување на температура
- Притиснете SET еднаш, на екранот трепти 20°C (температурата по подразбиране е 20°C)
- Користете + или -, за да го поставите температурата (5-40°C), потоа притиснете OK за да потврдите поставката.
- Уредот за греене ќе престане да загрева кога температурата на околината ќе ја достигне зададената температура. Кога температурата на околината е 2°C пониска од поставената температура, уредот за греене повторно ќе почне да загрева.

Кога завршите подесувањето на температурата: екранот автоматски покажува подесената температура во работен режим (ќе светнат иконата SET и подесената температура). Притиснете OK и на екранот ќе се прикаже температурата во просторијата. По 5 секунди автоматски ќе се појави повторно зададената температура. Екранот ќе покажува температурата во просторијата, кога уредот е во режим на подготвеност (standby) или во режим сушење на крпи. (Иконата SET не свети, кога

на екранот се прикажува само температурата во просторијата)

2. Префрлување на режими

Притиснете **⊗** еднаш, за да се префрлите помеѓу 1800W (*****), 900W (**?**) и разладувачки вентилатор (**⊕**) еден по друг. Додека префрлате помеѓу режимите ќе свети соодветната им икона.

Функција "сушилник на крпи"

- Поврзете со напојување, притиснете **⊗** еднаш, за да ја вклучите функцијата "сушење на крпи", притиснете уште еднаш **⊗** за да го исклучите. За време на режимот "сушење на крпи" иконата **⊗** свети постојано. Работната моќност при режим "сушење крпи" е 200W.
- Функцијата "сушење на крпи" работи независно. Тоа може да биде активирана кога уредот е во режим на подготвеност (standby). Времето за кое таа е активирана, е 2 часа. Оваа функција автоматски се исклучува по 2 часа, ако никој не ја исклучил рачно пред тоа.

Q **Забелешка:** Зададената вредност на температурата треба да биде повисока од онаа на температурата во просторијата (иконата на температурата во лево). Инаку уредот нема да почне да греје.

Програмски режим:

Во режим на подготвеност (standby), држете за 3 секунди копчето **②, ③** трепка додека заврши подесувањето на програмата:

Поставување на време на будења и температура:

На екранод се гледа **1 2 3 4 5 6 7** што значи дека го поставите времето на будење за целата недела, користете + и - за да го поставите тековниот ден, избраниот ден трепка, притиснете OK за да потврдите. Потоа се појавува на екранот **1 6 12 18 24** (една кутија претставува еден час, вкупно 24 кутии за 24 часа). Користете ги копчиците + и - или копчето SET за да го поставите времето; избраната кутија трепка. Можете да го поставите времето за почеток или времененскиот опсег во кој уредот работи.

На пример:

1. Поставете го уредот за греене да почне да работи во 08:00 часот, користете + и - за да изберете 8-тата кутија, таа почнува да трепка, притиснете OK за да потврдите.

- Поставете го уредот за греене да почне да работи в 08:00 часот и да застане во 10:00 часот наутро, прво користете + и - за да ја изберете 8-тата кутија, потоа притиснете SET, користете + и - за да ја одберете 9-тата кутија, овие 2 кутии ќе почнат да трепкаат, притиснете OK за да потврдите.

Потоа почнува да трепка температурата, кој е поставена на 20°C (стандартната температура е 20°C). Користете + и - за да поставите саканата температура за будењето (5-40°C).

Потоа притиснете OK за да се движите кон следниот ден за да го поставите времето и температурата на будење на истиот начин.

Конечно, притиснете OK за да ги потврдите и завршите поставките. Сите икони престануваат да трепкаат.

(За време на поставувањето, можете да го притиснете копчето SET за да ја активирате / деактивирате програмата за будење за работните денови).

Забелешка:

- Кога е поставен неделниот тајмер, иконата постојано се прикажува . Ако не ви треба неделен тајмер, притиснете еднаш за да го исклучите, така иконата ќе исчезне од еcranот за да го исклучите, така иконата ќе исчезне од еcranот.
- Во програмскиот режим неделен тајмер, притиснете за да го исклучите режимот за програмирање на тековниот ден. Уредот автоматски ќе работи следниот ден по претходно поставената програма.

Детектор на присуство (Сензор за движење)

Детекторот на присуство работи само кога времето и температурата на будење се поставени. Се врши скенирање на околината, кога ќе се појави претходно поставеното време на будење и уредот га греене започнува да загрева.

- Ако не се открие присуство, уредот га греене ќе престане да работи по 15 минути.
- Ако се открие присуство, грејачот ќе продолжи да загрева додека не открие дека просторијата е празна. Уредот га греене ќе престане да работи 15 минути потоа.
- Следниот пат кога ќе се регистрира присуството, уредот га греене повторно ќе почне да работи.

Интелигентно откривање на отворен прозорец

Држете го притиснато 3 секунди за активирање на режимот за откривање на отворен прозорец. Уредот ќе работи и ќе почне да чита откако температурата на околината ќе падне за 5°C во рок од 10 минути. Откако ќе поминат 30 минути

- ако температурата на околината е помала или иста како и претходно, уредот за греене автоматски ќе се вклучи во режим на подготвеност (standby).
- ако температурата на околината е поголема од претходно, нејзиното читање ќе продолжи.

Притиснете повторно за да го исклучите режимот за откривање на отворен прозорец.

Забелешка: Интелигентниот режим за откривање на отворен прозорец не може да работи во програмиран режим.

Забелешка:

- Во ракниот режим и во програмски режим, притиснете за да го исклучите уредот. Тоа нема да влијае на функцијата "сушење на крпи".
- Уредот нема да работи кога подесената температура е пониска од околината температура. Тоа нема да влијае на функцијата "сушење на крпи" и разладувачки вентилатор.
- При исклучување на уредот за греене во кој било режим, роторот на моторот ќе продолжи да ротира уште 15 секунди за да се ослободи топлината натрупана внатре.
- Во секој режим на работа, еcranот и контролната светлосна индикација стануваат темни 1 минута откако не е преземено никакво дејство. За да ги активирате повторно, притиснете било кое копче.
- Држете го за 5 секунди го копчето SET за да повратите фабричките прилагодувања, што значи дека поставките за деновите и температурата ќе бидат вратени согласно фабричките поставки.

Чистење на филтерот


Филтерот се загадува за време на употреба или по 30 часа употреба, индикацијата трепка и се слуша звукот "ВЕ, ВЕ, ВЕ...". Притиснете OK, звукот запира, а трепка. Исклучете го уредот, потоа отстранете го филтерот под млаз вода. За чистењето му не користете груби или абразивни материјали, бидејќи тие можат да го оштетат. Потоа оставете филтерот да се исуши сам.

Уредот не може да работи додека не исчезне тоа трае околу 15 минути.

Потоа ставете повторно филтерот следејќи наведените насоки (видете ја сликата подолу).

Притиснете филтерот до крај, па да не може да мрда.

Забелешка: Прво, со шрафцигер, за да развојот двата шрафта ST3X10 од филтерот, потоа отстранете левото и десното филтри.




ЗАШТИТА ОД ПРЕГРЕВАЊЕ


Вградената заштита од прегревање автоматски го исклучува апаратот во случај на грешка! Во овој случај, штекерот треба да биде откачен од контактот, а контролите поставени на "0" по кратка фаза на ладење, апаратот повторно е подготвен за употреба (околу 10-15 минути)! Ако грешката се повтори - контактирајте со овластен сервис во вашата локација!

ЧИСТЕЊЕ

- Задолжително прво исклучете го апаратот од клучот и извадете штекер од контактот на зидот. Не користете абразивни средства за чистење!
- Исчистете кукиштето со влажна крпа, правосмукалка или четка.
- Никогаш не го потопувајте уредот во вода - опасност за животот од струен удар!
- Ако за некое време уредот нема да се користи, тој треба да се заштити од прекумерно напрашване и загадување, како се врати во неговата оригинална амбалажа.
- Никогаш не вајте топол апарат во неговата амбалажа!



Внимание: За да се избегне прегревање, не покривајте уредот!



Упатства за заштита на животната средина
Старите електрични апарати содржат вредни материјали и поради тоа не треба да се исфрлат заедно со битовата губре! Ве молиме да помогнете со активниот придонес за зачувување на ресурсите и животната средина и да обезбедите уредот во организираните изкупувачки пунктови (ако има такви).



TESY

TESY Ltd - Head office
1166 Sofia, Sofia Park,
Building 16V, Office 2.1. 2nd Floor
PHONE: +359 2 902 6666,
FAX: +359 2 902 6660,
office@tesy.com