

С условиями установки и эксплуатации полотенцесушителей **Arbonia** ознакомлен(на),
претензий по товарному виду не имею:
«.....» 20 г. Подпись
Телефон для справок и консультаций:

Гарантийный талон №
(действителен в течение одного года со дня продажи)
BAGNOWATT BTW

Модель Количество
Тип электропатрона
Дата продажи
Продавец /Поставщик/
М.П.

Фирма несет ответственность по гарантийным обязательствам только при при соблюдении условий правильной установки и эксплуатации полотенцесушителей.
Гарантийный талон действителен только в оригинале!

Талон гарантийного ремонта (замены) №
(действителен в течение одного года со дня ремонта (замены))
BAGNOWATT BTW

Модель Количество
Дата ремонта (замены)

119571, г. Москва, ЖК "Корона", пр-т Вернадского, д.92, офис 109
Тел.: (495) 780-89-60, 780-89-61

119148, г. Москва, ул. Усачева, д. 64,левое крыло
Тел.: (495) 245-49-13, 246-28-31
www.teploart.ru
E-mail:teploart@teploart.ru

191124, г. Санкт-Петербург, Смольный пр. д. 11
Тел.: (812) 448-08-04
E-mail:adminspb@teploart.ru

420044, г. Казань, пр. Ямашева, д.38
Тел.: (8432) 196-868, 196-969
E-mail: kazan@teploart.ru

ПАСПОРТ ТЕХНИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА Полотенцесушитель **BAGNOWATT BTW** (изготовитель AFG Arbonia-Forster-Riesa GmbH, Германия)

1. Назначение.

Полотенцесушитель **BAGNOWATT (BTW)** предназначен для отопления помещений и одновременно для сушки вещей. Поэтому **BTW** находит применение в ванных комнатах, на кухне, в прихожей и других бытовых помещениях.

Полотенцесушитель рассчитан на работу от розетки на 230V±10%. Нагрев происходит за счет встроенного в нижней части **BTW** электротэна. Сам **BTW** заполнен антифризом.

2. Комплектация.

BTW поставляется готовым к подключению.

Модельный ряд **BTW** состоит:

0.45BTW75, 0.5BTW75, 0.55BTW75, 0.6BTW75, 0.75BTW75, 0.9BTW75
0.45BTW115, 0.5BTW115, 0.55BTW115, 0.6BTW115, 0.75BTW115, 0.9BTW115
0.45BTW150, 0.5BTW150, 0.55BTW150, 0.6BTW150, 0.75BTW150, 0.9BTW150
0.45BTW180, 0.5BTW180, 0.55BTW180, 0.6BTW180, 0.75BTW180, 0.9BTW180

BTW может комплектоваться электропатроном с ручной регулировкой нагрева **WRT** и дистанционным управлением **WIR**. В комплект поставки **BTW** входят крепления к стене в цвет полотенцесушителя.

3. Технические данные.

BTW состоит из горизонтальных стальных труб (025 x 1,25 мм), расположенных параллельно друг к другу и соединенных при помощи закрытой прессовочной сварки с собирающими вертикальными трубками (026 x 1,55 мм). Между горизонтальными трубками пропущены расстояния для удобства. Нагревание в **BTW** происходит за счет заполненного антифриза (не ядовитый, не горючий, не замерзающий до -20°C) при помощи встроенного в одну из вертикальных труб электропатрона. Каждой модели **BTW** соответствует свой электропатрон, определенной мощности.

Модели 0.45BTW75, 0.5BTW75, 0.55BTW75, 0.6BTW75, 0.75BTW75, 0.45BTW115, 0.5BTW115, стандартно комплектуются электропатронами с ручной регулировкой **WRT500/3** (500 Вт, 3 А) или электропатронами с дистанционным управлением **WIR500/3** (500 Вт, 3 А).


Модели 0.9BTW75, 0.55BTW115, 0.6BTW115, 0.75BTW115, 0.45BTW150, 0.5BTW150, 0.55BTW150, 0.6BTW150, 0.45BTW180, 0.5BTW180, 0.55BTW180 стандартно комплектуются электропатронами с ручной регулировкой **WRT800/4** (800 Вт, 4 А) или электропатронами с дистанционным управлением **WIR800/4** (800 Вт, 4 А).

Модели 0.9BTW115, 0.75BTW150, 0.55BTW180, 0.6BTW180 стандартно комплектуются электропатронами с ручной регулировкой **WRT100/5** (1100 Вт, 5 А) или электропатронами с дистанционным управлением **WIR100/5** (1100 Вт, 5 А).



Модели 0.9BTW150, 0.75BTW180, 0.9BTW180 стандартно комплектуются электропатронами с ручной регулировкой **WRT1500/7** (1500 Вт, 7 А) или электропатронами с дистанционным управлением **WIR1500/7** (1500 Вт, 7 А).



4. Габаритные размеры.



WRT
ручная регулировка



WIR
с дистанционным
управлением



Данные электропатроны позволяют нагревать поверхность полотенцесушителя до максимальной температуры 80°C. Электропатроны снабжены второй функцией защиты «ограничение на перегрев».

5. Монтаж полотенцесушителей во влажных помещениях.

Монтаж полотенцесушителей производится в соответствии с действующими в Вашей стране правилами и нормами электробезопасности.



Душевое и ванное пространство делится на следующие зоны:

Зона 0 – внутреннее пространство ванны или основания душевого поддона;

Зона 1 – пространство, в горизонтальной плоскости доходящее до наружной кромки ванны или основания душевого поддона, а если поддон отсутствует – на расстояние 0,6 м от насадки душа. В вертикальной плоскости зона доходит до высоты 2,25 м от пола;

Зона 2 – пространство снаружи зоны 1, в горизонтальной плоскости заходящее на 0,6 м за зону 1. В вертикальной плоскости зона доходит до высоты 2,25 м от пола;

Зона 3 – пространство снаружи зоны 2, в горизонтальной плоскости заходящее на 2,4 м за зону 2. В вертикальной плоскости зона 3 доходит до высоты 2,25 м от пола.



6. Требования по эксплуатации.

- 6.1. Полотенцесушитель должен подключаться к электросети имеющей заземление.
- 6.2. Перед включением в сеть необходимо убедиться в исправности шнура и вилки.
- 6.3. Запрещается самостоятельно демонтировать электропатрон.
- 6.4. Запрещается разбирать электропатрон.
- 6.5. Запрещается обрезать провод элекропатрона.
- 6.6. Запрещается отключать полотенцесушитель от электросети, дергая за шнур.
- 6.7. Электророзетка должна находиться в поле свободного доступа и не должна располагаться в непосредственной близости от полотенцесушителя или блока управления.
- 6.8. Прежде чем включить электропатрон, убедитесь, что полотенцесушитель заполнен теплоносителем.
- 6.9. На полотенцесушителе допускается сушка только прополосканного белья.
- 6.10. Врабранный электропатрон должен соответствовать типу полотенцесушителя.(см. п.3)
- 6.11. Разрешается эксплуатация электрических полотенцесушителей, только если они были заполнены теплоносителем на заводе-изготовителе. Запрещается самостоятельно заливать теплоноситель в полотенцесушитель.

7. Гарантийные обязательства.

Продавец (Поставщик) обязуется:

- 7.1. Обменивать вышедший из строя или дефектный прибор в течение одного года со дня продажи.
- 7.1. Произвести выезд технического специалиста для определения причины неисправности оборудования;
- 7.2. Демонтаж, монтаж и доставка неисправного оборудования осуществляются силами и за счет заказчика;
- 7.3. Новые гарантийные обязательства выдаются со дня обмена.

8. Гарантийные условия.

Гарантийные обязательства выполняются при выполнении следующих условий:

- 8.1. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода изготовителя.
- 8.2. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил монтажа и эксплуатации изделия.
- 8.3. Претензии после ввода
- 8.4. ВТВ в эксплуатацию принимаются только через производителей работ.
- 8.4. Обязательно наличие паспорта изделия, правильно заполненного талона с указанием типа, размера, даты продажи, штампа торгующей организации, подписи продавца или ответственного лица.