

## Проводной пульт управления (термостат) для канальных фанкойлов SWC18M1

SWC18M1: для канальных фанкойлов, управляет 2 приводами 3-х ходовых клапанов и трехскоростным вентилятором, когда температура достигает установленную, приводы закрывают 3-х ходовые клапаны, вентилятор продолжает вращаться.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Регулировка температуры: 10~30°C

Дифференциал: примерно  $\pm 1^\circ\text{C}$

Рабочая температура: 0~45°C

Рабочая влажность: 5~90%RH

Температура хранения: -10~60°C



Напряжение питания: AC220V $\pm$ 10%, 50/60Hz

Ток в нагрузке: 1(0.5)A

Сечение кабелей: 0.5~2.5 мм<sup>2</sup>

Габариты (ШхГхВ): 130×85×43мм

### УСТАНОВКА:



### РАБОТА С ПРОВОДНЫМ ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ:


Установить требуемую температуру рукояткой на лицевой панели. Выбрать необходимую скорость вентилятора (Высокая HIGH, Средняя – MED, Низкая – LOW), выбрать режим работы, обогрев или охлаждение (HEAT – обогрев, OFF – выключено, COOL – охлаждение) переключателя на лицевой панели. Порядок установок следующий:

1. Включить переключателем On/Off, сдвинуть переключатель в положение HEAT для режима обогрева, сдвинуть переключатель в положение COOL для режима охлаждения. В положении OFF, термостат будет выключен.
2. Установка температуры: повернуть рукоятку, указателем в положение на шкале, соответствующее желаемой температуре.
3. Установка скорости вентилятора: сдвинуть переключатель в одну из желаемых позиций HIGH-MED-LOW.

---

## ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

### SWC18M1



КЛ1: обогрев КЛ2: охлаждение

**Только 2-х проводной клапан  
нормально закрытого типа**

По окончании срока службы пульт управления следует утилизировать.  
Подробную информацию по утилизации вы можете получить у представителя  
местного органа власти.



Товар соответствует требованиям нормальных документов ТР ТС 020/2011  
"Электромагнитная совместимость технических средств".

Декларация соответствия: ЕАЭС N RU Д-СН.АК01.В.13576/19

Срок действия: с 31.05.2019 по 30.05.2024

Изготовитель: MIDEA INDUSTRIAL CITY, BEIJIAO, SHUNDE, FOSHAN, GUANGDONG  
P.R. CHINA

Импортер: ООО «СЕВЕРКОН», Российская Федерация, 109456, г. Москва,  
1-й Вешняковский проезд, дом 1, стр. 7, пом. 7

Сделано в Китае

---