



**ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ,
ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ**



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



TCHVZ 1200÷31630

Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора, работающие на экологически безопасном хладагенте R134a.
Агрегаты с полугерметичными винтовыми компрессорами.



TCEVZ 1200÷31630

Чиллеры с выносным конденсатором, работающие на экологически безопасном хладагенте R134a.
Агрегаты с полугерметичными винтовыми компрессорами.



H50948/B

Тиражирование и передача данного документа (полностью или частично) в любом виде другим лицам без предварительного письменного разрешения компании **RHOSS** S.p.A. запрещены. По всем вопросам, касающимся использования продукции, а также для получения дополнительной информации обращайтесь в сервисные центры компании **RHOSS** S.p.A. Компания **RHOSS** S.p.A. оставляет за собой право изменять конструкцию и технические характеристики оборудования без предварительного уведомления. Компания **RHOSS** S.p.A. придерживается политики непрерывного развития и улучшения своей продукции и сохраняет за собой право изменять технические характеристики и конструкцию оборудования, а также вносить изменения в инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию без предварительного уведомления.



Декларация о соответствии

Компания RHOSS S.p.A.,

расположенная по адресу Arquà Polesine (RO), via delle Industrie 211, настоящим документом берет на себя полную ответственность и заявляет, что агрегаты

TCHVZ-TCEVZ 1200÷31630

удовлетворяют всем основным требованиям безопасности, которые определены директивой 98/37/CE «Безопасность машин и механизмов».

Агрегаты также удовлетворяют требованиям следующих директив:

- 2006/95/CE, которая аннулирует и заменяет директиву 73/23/CEE и поправку к ней 93/68/CEE.
- 89/336/CEE (Электромагнитная совместимость) и поправка к ней 93/68/CEE.

Codroipo, 07 ноября 2007 г.

Генеральный директор
Pierluigi Ceccolin

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pierluigi Ceccolin'.

СОДЕРЖАНИЕ

| | | |
|-----------|--|-----------|
| I | РАЗДЕЛ 1: ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ | 5 |
| I.1 | ИСПОЛНЕНИЯ..... | 5 |
| I.1.1 | Заводская табличка..... | 5 |
| I.2 | НАЗНАЧЕНИЕ АГРЕГАТОВ | 5 |
| I.3 | ПРЕДЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | 5 |
| I.4 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ | 6 |
| I.5 | ИНФОРМАЦИЯ О ДРУГИХ ОПАСНЫХ СИТУАЦИЯХ | 7 |
| I.6 | ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ..... | 7 |
| I.6.1 | Вводной выключатель..... | 7 |
| I.6.2 | Манометры высокого и низкого давления..... | 7 |
| I.6.3 | Реле высокого и низкого давления | 8 |
| I.6.4 | Панель управления | 8 |
| I.7 | ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ | 8 |
| I.7.1 | Подача питания на агрегат..... | 8 |
| I.7.2 | Отключение агрегата от сети электропитания | 8 |
| I.7.3 | Параметры, значения которых может изменять пользователь | 9 |
| I.7.4 | Пуск агрегата..... | 9 |
| I.7.5 | Останов агрегата..... | 9 |
| I.7.6 | Задание уставки режима охлаждения | 9 |
| I.7.7 | Отображение параметров MASTER (ГЛАВНЫЙ) и SLAVE (ПОДЧИНЕННЫЙ) | 10 |
| I.7.8 | Отключение агрегата перед длительным перерывом в эксплуатации | 10 |
| I.7.9 | Пуск агрегата после длительного перерыва в эксплуатации | 10 |
| I.8 | МЕНЮ | 10 |
| I.8.2 | Инструкция по подключению дополнительных плат | 14 |
| I.8.3 | Контроллер | 14 |
| I.8.4 | Плата ввода-вывода | 14 |
| I.9 | ПЛАНОВЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР И ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПРОВОДИМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ | 16 |
| I.9.1 | Чистка и общий контроль состояния агрегата | 16 |
| I.9.2 | Контроль уровня масла в компрессоре | 16 |
| I.9.3 | Регулирование производительности компрессора с помощью электромагнитных клапанов | 16 |
| I.9.4 | Возврат защитного реле давления в рабочее состояние..... | 16 |
| II | РАЗДЕЛ 2: | |
| | МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 17 |
| II.1.1 | Особенности конструкции | 17 |
| II.1.2 | Дополнительные принадлежности | 18 |
| II.1.3 | Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы и условия хранения | 18 |
| II.2 | МОНТАЖ | 19 |
| II.2.1 | Требования к месту для монтажа | 19 |
| II.2.2 | Требования к свободному пространству | 20 |
| II.2.3 | Распределение массы агрегата | 21 |
| II.2.4 | Снижение уровня шума..... | 24 |
| II.2.5 | Электрические подключения | 24 |
| II.2.6 | Подсоединение водяного контура | 25 |
| II.2.7 | Подсоединение труб к патрубкам с фланцами | 29 |
| II.2.8 | Подсоединение труб к патрубкам под пайку | 29 |
| II.2.9 | Размеры и типы патрубков для подсоединения холодильного контура..... | 29 |
| II.2.10 | Инструкции по пайке труб холодильного контура с помощью твердого припоя..... | 29 |
| II.3 | ПУСК АГРЕГАТА.... | 33 |
| II.4 | ЗАЩИТА ОТ ЗАМОРАЖИВАНИЯ | 36 |
| II.5 | АЛГОРИТМ РЕГУЛИРОВАНИЯ, ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ МИКРОПРОЦЕССОРНОГО КОНТРОЛЛЕРА И УКАЗАНИЯ ПО НАСТРОЙКЕ | 37 |
| II.5.1 | Настройка устройств защиты и управления | 37 |
| II.5.2 | Принцип действия компонентов системы | 37 |
| II.5.3 | Удаление влаги из холодильного контура..... | 37 |
| II.6 | СПЕЦИАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 38 |
| II.6.1 | Указания по правильному проведению технического обслуживания.. | 38 |
| II.6.2 | Отключение агрегата в конце сезона | 38 |
| II.6.3 | Дозаправка и повторная заправка холодильного контура | 38 |
| II.6.4 | Осмотр и чистка коихухотрубных теплообменников | 39 |
| II.6.5 | Добавление и замена компрессорного масла..... | 39 |
| II.6.6 | Защита от замораживания..... | 39 |
| II.6.7 | Указания по ремонту и замене компонентов..... | 40 |
| II.7 | ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ..... | 41 |
| II.8 | ДЕМОНТАЖ АГРЕГАТА И УТИЛИЗАЦИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ.. | 42 |
| II.9 | ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ .. | 42 |
| A1 | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 44 |
| A2 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ RC100 И DS15: РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ..... | 55 |

СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ

| СИМВОЛ | ПОЯСНЕНИЕ |
|--------|---|
| | ОСТОРОЖНО! Указания для оператора и специалистов по техническому обслуживанию и ремонту, несоблюдение которых может привести к смерти, травмам и заболеваниям различной степени тяжести. |
| | ОСТОРОЖНО! ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ! Указания и предупреждения для оператора и специалистов по техническому обслуживанию, касающиеся работы с электричеством. |
| | ОСТОРОЖНО! ОСТРЫЕ КРАЯ! Предупреждение о наличии острых краев, которые могут стать причиной травм. |
| | ОСТОРОЖНО! ГОРЯЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ! Предупреждение о наличии поверхностей, нагревающихся до высокой температуры. |
| | ОСТОРОЖНО! ДВИЖУЩИЕСЯ ЧАСТИ! Предупреждение оператора и специалистов по техническому обслуживанию о потенциально опасных движущихся частях. |
| | ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предупреждение о возможности повреждения агрегата или его отдельных узлов, а также о возможном снижении эффективности работы агрегата в результате невыполнения данных указаний. |
| | ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ! Указания по эксплуатации агрегата без вреда для окружающей среды. |

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, УПОМИНАЮЩИЕСЯ В ИНСТРУКЦИИ

| | |
|-----------------|--|
| UNI EN 292 | Безопасность машин и механизмов. Основные концепции, общие принципы проектирования. |
| UNI EN 294 | Безопасность машин и механизмов. Расстояния, обеспечивающие безопасность конечностей и суставов при работе с механизмами. |
| UNI EN 563 | Безопасность машин и механизмов. Температура контактных поверхностей. Общие сведения по эргономике для оценки температуры горячих поверхностей. |
| UNI EN 1050 | Безопасность машин и механизмов. Общие сведения для оценки риска. |
| UNI 10893 | Техническая документация на продукт. Инструкция по эксплуатации. |
| EN 13133 | Пайка. Аттестация специалистов. |
| EN 12797 | Пайка. Разрушающий контроль паяных соединений. |
| EN 378-1 | Холодильные системы и тепловые насосы. Требования по эксплуатационной и экологической безопасности. Основные требования, определения, классификация и критерии подбора модели. |
| PrEN 378-2 | Холодильные системы и тепловые насосы. Требования по эксплуатационной и экологической безопасности. Проектирование, разработка конструкции, испытания, обозначение агрегатов и техническая документация. |
| CEI EN 60204-1 | Безопасность машин и механизмов. Электрооборудование машин. Часть 1: Общие требования. |
| UNI EN ISO 3744 | Определение уровня шума путем измерения звукового давления. Методы измерения звукового давления в условиях свободного звукового поля. |
| EN 50081-1:1992 | Электромагнитная совместимость – Стандарт по видам излучения. Часть 1: Жилые, торговые и промышленные помещения. |
| EN 61000 | Электромагнитная совместимость (EMC). |

I РАЗДЕЛ 1:

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

I.1 ИСПОЛНЕНИЯ

Исполнения агрегатов данного модельного ряда перечислены ниже. Зная модель агрегата, можно с помощью приведенной ниже таблицы узнать его отличительные особенности.


| | |
|------------|---|
| T | Водоохладитель/водонагреватель |
| C | Только охлаждение |
| H/E | С водяным охлаждением конденсатора/с выносным конденсатором |
| V | Полугерметичные винтовые компрессоры |
| B | Стандартное исполнение |
| I | Малошумное исполнение |
| Z | Хладагент R134a |

| Количество компрессоров | Холодопроизводительность, кВт (*) |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 200 |
| 1 | 230 |
| 1 | 280 |
| 1 | 310 |
| 1 | 350 |
| 1 | 410 |
| 1 | 460 |
| 1 | 530 |
| 1 | 590 |
| 2 | 400 |
| 2 | 420 |
| 2 | 440 |
| 2 | 510 |
| 2 | 560 |
| 2 | 600 |
| 2 | 630 |
| 2 | 680 |
| 2 | 710 |
| 2 | 750 |
| 2 | 790 |
| 2 | 880 |
| 2 | 930 |
| 2 | 1030 |
| 2 | 1110 |
| 2 | 1180 |
| 2 | 1260 |
| 3 | 1300 |
| 3 | 1350 |
| 3 | 1390 |
| 3 | 1460 |
| 3 | 1520 |
| 3 | 1590 |
| 3 | 1630 |

(*) Указанное значение холодопроизводительности является приблизительным. Точное значение холодопроизводительности указано в приложении А1 «Технические характеристики».

I.1.1 Заводская табличка

На заводской табличке указаны модель и основные технические характеристики агрегата. Заводская табличка расположена около панели с электроаппаратурой. Запрещается демонтировать заводскую табличку. При утилизации агрегата заводская табличка должна быть уничтожена. Под знаком CE указан номер организации, проводившей аттестацию агрегата на соответствие требованиям директивы 97/23/CE "Сосуды, работающие под давлением".



I.2 НАЗНАЧЕНИЕ АГРЕГАТОВ

Агрегаты **TCHVBZ** представляют собой полностью готовые к эксплуатации чиллеры с водяными конденсаторами и полугерметичными винтовыми компрессорами.

Агрегаты **TCHVIZ** представляют собой чиллеры малошумного исполнения.

Агрегаты **TCHVBZ** и **TCHVIZ** при реверсировании холодильного контура могут функционировать как тепловые насосы.

Агрегаты **TCEVBZ** представляют собой чиллеры с выносными конденсаторами и полугерметичными винтовыми компрессорами.

Агрегаты **TCEVIZ** представляют собой чиллеры малошумного исполнения с выносным конденсатором.

Агрегаты **TCEVBZ** и **TCEVIZ** необходимо подсоединить к выносному конденсатору наружной установки.

Агрегаты предназначены для систем кондиционирования, использующих холодную (**TCHVBZ-TCHVIZ** и **TCEVBZ-TCEVIZ**) или горячую воду (**TCHVBZ-TCHVIZ** в режиме теплового насоса с реверсированием водяных контуров).

Агрегаты предназначены для внутренней установки.

Агрегаты соответствуют требованиям следующих директив:

Безопасность машин и механизмов 98/37/EEC (MD);


Низковольтное оборудование 2006/95/EEC (LVD);

Электромагнитная совместимость 89/336/EEC (EMC);

Оборудование, работающее под давлением 97/23/EEC (PED).

| | |
|--|---|
| | ОСТОРОЖНО! Агрегаты предназначены только для внутренней установки. Для наружной установки следует выполнить соответствующее модифицирование агрегата, стоимость которого оценивается техническим отделом компании-производителя. Если агрегат устанавливается в месте, где он будет доступен детям младше 14 лет, то вокруг агрегата следует установить защитное ограждение. |
| | ВНИМАНИЕ! Для обеспечения надлежащей работы и длительного срока службы агрегата строго соблюдайте все указания, приведенные в данном руководстве. |

I.3 ПРЕДЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ



T (°C) = температура на выходе из испарителя

t (°C) = температура на выходе из конденсатора

t_{cond} (°C) = температура конденсации (только для агрегатов TCEVBZ-TCEVIZ)



Работа в обычном режиме

○ График предельных эксплуатационных параметров действителен для разности температур на входе/выходе испарителя или конденсатора $\Delta T = 5$ °C.

○ При необходимости агрегаты могут охлаждать воду до температуры ниже 5 °C.

Допустимая разность температур на входе/выходе теплообменников:

○ Разность температур на входе/выходе испарителя $\Delta T = 3+8$ °C.

○ Разность температур на входе/выходе конденсатора $\Delta T = 3+8$ °C.

I.4 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ



ОСТОРОЖНО!

Внимательно изучите приведенную ниже информацию об используемых в агрегате хладагентах.
Строго соблюдайте все правила оказания первой медицинской помощи.

I.4.1.1 Информация об используемом хладагенте

- Тетрафторэтан (ГФУ 134а) 99,9 масс. %. CAS: 000811-97-2

I.4.1.2 Информация об используемом масле

В агрегате используется полиэфирное масло. Информация о масле приведена на заводской табличке компрессора.



ОСТОРОЖНО!

Для получения более подробной информации об используемом хладагенте и масле обратитесь к их производителю.

I.4.1.3 Основные сведения по экологичности используемых хладагентов



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ!

Внимательно изучите приведенную ниже экологическую информацию и строго следуйте указаниям.

• Стойкость и разложение

Сравнительно быстро разлагается в нижних слоях атмосферы (в тропосфере). Продукты разложения являются высокодисперсными, поэтому их концентрация в воздухе очень низкая. Они не образуют фотохимического смога (то есть не относятся к летучим органическим соединениям, определяемым директивой Европейской экономической комиссии ООН (UNECE)). Хладагент R134a относится к соединениям группы ГФУ. Потенциал разрушения озонового слоя ODP = 0. Использование этих веществ регулируется Монреальским протоколом (с поправкой от 1992 г.). По стандарту ASHRAE 34-1997 эти вещества относятся к классу A1 (невоспламеняемые вещества с низкой токсичностью).

• Воздействие на сточные воды

Хладагент, выбрасываемый в атмосферу, не образует устойчивых соединений, загрязняющих воду.

• Индивидуальная защита и контроль воздействия на организм

Основные средства индивидуальной защиты: защитный костюм, перчатки, очки и противогаз.

• Предельно допустимая концентрация паров хладагента R134a в воздухе:

HFC 134a средневзвешенная по времени концентрация 1000 ppm – 4240 мг/м³

• Правила обращения с хладагентами



ОСТОРОЖНО!

Операторы и специалисты по техническому обслуживанию должны в полном объеме изучить правила обращения с ядовитыми веществами. Невыполнение данного требования может привести к травмам или повреждению агрегата.

Не находитесь долго в помещении с высокой концентрацией паров хладагента в воздухе. Концентрация паров не должна превышать предельно допустимого значения. Проветрите помещения, чтобы максимально снизить концентрацию паров хладагента. Пары хладагента тяжелее воздуха, поэтому около пола, где вентиляция хуже, чем в остальных зонах помещения, создается наиболее опасная концентрация. В этом случае необходимо обеспечить хорошую вентиляцию или проветрить помещение. Не допускайте взаимодействия паров хладагента с открытыми источниками огня или горячими поверхностями. Это может привести к образованию раздражающих и токсичных продуктов разложения. Не допускайте попадания жидкого хладагента на кожу или в глаза.

• Порядок действий в случае утечки хладагента

Прежде чем предпринимать какие-либо действия, наденьте противогаз. Если нет особого риска, то изолируйте место утечки.

Если количество вытекшего хладагента сравнительно небольшое, то обеспечьте достаточную вентиляцию помещения и дождитесь, пока весь хладагент испарится. В случае утечки большого количества хладагента необходимо в первую очередь обеспечить хорошую вентиляцию помещения.

Посыпьте вытекший хладагент песком, землей или любым другим неабсорбирующими материалом.

Не допускайте попадания жидкого хладагента в канализацию – существует опасность образования удушающих газов.

I.4.1.4 Основные токсикологические сведения об используемом хладагенте

• Вдыхание

Высокая концентрация паров хладагента в воздухе имеет анестезирующе действие и может привести к потере сознания. Длительное воздействие может вызвать аритмию и привести к смерти.

Очень высокая концентрация паров хладагента может вызвать удушье.

• Попадание на кожу

Попадание хладагента на кожу может вызвать обморожение. Контакт небольшого количества хладагента с кожей не представляет большой опасности. При многократном или длительном воздействии хладагента кожа может высыхать, трескаться и воспаляться.

• Попадание в глаза

Попадание хладагента в глаза может вызвать обморожение.

• Проглатывание

Проглатывание хладагента может вызвать обморожение, хотя этот случай маловероятен.

I.4.1.5 Правила оказания первой медицинской помощи

• Вдыхание

Перенесите пострадавшего подальше от опасного места, обеспечьте тепло и покой. При необходимости дайте пострадавшему подышать кислородом (например, наденьте на него кислородную маску). Если у пострадавшего остановилось дыхание или если оно прерывистое, то необходимо сделать искусственное дыхание.

В случае остановки сердца сделайте непрямой массаж сердца и незамедлительно вызовите врача.

• Попадание на кожу

При непосредственном попадании на кожу промойте обмороженный участок умеренно теплой водой. Согрейте обмороженный участок умеренно теплой (но не горячей) водой. Освободите обмороженный участок от одежды. При обморожении одежда может прилипнуть к коже. В случае раздражения, или опухания пораженного места, или появления волдырей вызовите врача.

• Попадание в глаза

Незамедлительно промыть глаза чистой водой или с помощью примочек. Глаза пострадавшего при этом должны быть постоянно открыты в течение не менее 10 минут.

Обязательно вызовите врача.

• Проглатывание

Нельзя вызывать рвоту. Если пострадавший находится в сознании, то ему (ей) необходимо прополоскать рот водой и выпить 200-300 мл воды.

Незамедлительно вызовите врача.

• Информация для врача

Проанализируйте симптомы у пострадавшего и выполните соответствующие лечебные процедуры. Не вводите пострадавшему адреналин или симпатомиметические препараты, поскольку существует риск возникновения аритмии.


I.5 ИНФОРМАЦИЯ О ДРУГИХ ОПАСНЫХ СИТУАЦИЯХ



ВНИМАНИЕ!


Внимательно изучите информационные сообщения, приведенные на предупреждающих табличках на агрегате.

Несмотря на то, что при проектировании агрегата были приняты все необходимые меры для обеспечения его эксплуатационной безопасности, нельзя гарантировать его полную безопасность, поэтому потенциально опасные компоненты и узлы агрегата обозначены предупреждающими табличками. Эти таблички ни в коем случае нельзя снимать. Если надписи на табличке стали неразборчивыми (например, если табличку протерли агрессивным моющим средством), то следует заказать новую. На рисунке ниже указаны места на агрегате, где расположены предупреждающие таблички.




I.6 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ


Основными органами управления работой агрегата являются: панель управления (1), вводной выключатель (2), реле высокого и низкого давления первого холодильного контура (3), реле высокого и низкого давления второго холодильного контура (4) и реле высокого и низкого давления третьего холодильного контура (5).




Типоразмеры 1200-1230-1280-1310-1350-1410-1460-1530



Типоразмеры 2400-2420-2440-2510-2560-2600-2630-2680-2710-2750-2790-2880-2930-21030-21110-21180-21260



Типоразмеры 31300-31350-31390-31460-31520-31590-31630




I.6.1 Вводной выключатель



ОСТОРОЖНО!

Подключение любых устройств сторонних производителей должно выполняться в строгом соответствии с прилагаемыми к агрегату схемами электрических подключений.

Ручной вводной выключатель, тип В (см. стандарт EN 60204-1 § 5.3.2). Предназначен для включения и отключения электропитания агрегата.




I.6.2 Манометры высокого и низкого давления


Каждый холодильный контур агрегата оснащен двумя манометрами.

Манометр высокого давления: показывает давление на линии высокого давления холодильного контура.

Манометр низкого давления: показывает давление на линии низкого давления холодильного контура.




I.6.3 Реле высокого и низкого давления




Каждый холодильный контур агрегата оснащен двумя реле давления.
Каждое реле выполняет свою функцию:



Реле высокого давления: защищает
холодильный контур от подъема
рабочего давления выше максимально
допустимого безопасного значения.



Реле низкого давления: защищает
холодильный контур от падения рабочего
давления ниже заданного минимально
допустимого значения.



I.6.4 Панель управления



Отображение параметров на дисплее

1 На дисплее отображаются названия и значения параметров (например, температура воды на выходе и т. п.), коды неисправностей, а также данные о состоянии всех узлов агрегата. Информация отображается в виде строк.



Кнопка ALARM (неисправность)

Используется для отображения и сброса сообщений о неисправностях.



Кнопка Program (Программирование)

Используется для входа в меню программирования основных параметров работы агрегата.



Кнопка ON/OFF (Вкл/Откл)

Используется для пуска и останова агрегата.



Кнопка «Вверх»

Используется для перемещения по пунктам меню и увеличения значений параметров.



Кнопка MODE/ENTER (Режим/Ввод)

Используется для подтверждения и сохранения внесенных изменений.




Кнопка «Вниз»

Используется для перемещения по пунктам меню и уменьшения значений параметров.

I.7 ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

I.7.1 Подача питания на агрегат



Поверните рукоятку вводного выключа-
теля на 90° по часовой стрелке.


Включите панель управления. На дисплее появится окно инициализации.



Когда инициализация будет завершена, появится следующее окно.




I.7.2 Отключение агрегата от сети электропитания



Поверните рукоятку вводного выключа-
теля на 90° против часовой стрелки.

Панель управления выключится.



I.7.3 Параметры, значения которых может изменять пользователь

Оператор может изменять значения следующих параметров:

| Диапазон изменения | Заводская настройка |
|--------------------|---------------------|
| Summer set point | 5+15 °C |

I.7.4 Пуск агрегата

Для того чтобы включить агрегат, нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку **Вкл/Откл.** На третьей строке дисплея появится сообщение ON (Включено).



ВНИМАНИЕ!

Пуск агрегата следует всегда производить с помощью платы U:01.

I.7.5 Останов агрегата

Для того чтобы отключить агрегат, нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку **Вкл/Откл.** На третьей строке дисплея появится сообщение OFF (отключено).



I.7.6 Задание уставки режима охлаждения

Оператор может изменять уставку режима охлаждения, но только в определенном диапазоне значений.

Пример:

Изменение уставки режима охлаждения осуществляется в следующем порядке:

В главном меню выберите пункт **s_Set-point** (Уставка режима охлаждения)

Actual Set-point

7 °C



Нажмите кнопку **ВНИЗ**, пока на дисплее не будет отображено следующее:

Summer set-point 7 °C



Нажмите кнопку **ВВОД**. Курсор переместится на текущее значение уставки

Summer set-point 7 °C



С помощью кнопок **ВВЕРХ** и **ВНИЗ** выберите требуемое значение (например, 11 °C)

Summer set-point 11 °C



Для подтверждения выбранных настроек нажмите кнопку ВВОД



Для выхода из меню SET (Уставки) нажмите кнопку ВКЛ/ОТКЛ.



ВНИМАНИЕ!

Изменяйте значения параметров, только если вы абсолютно уверены, что не возникнет конфликтов с другими параметрами.

I.7.7 Отображение параметров MASTER (ГЛАВНЫЙ) и SLAVE (ПОДЧИНЕННЫЙ).

В главном меню выберите пункт **u_Unit change** (Изменение приоритета агрегата).

Нажмите кнопку ВВОД для открытия окна параметров ГЛАВНОГО (MASTER) контроллера U:01 или ПОДЧИНЕННОГО (SLAVE) контроллера U:02 или U:03.

Окно параметров ГЛАВНОГО (MASTER) контроллера U:01



Нажмите кнопку ВВОД, а затем с помощью кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ измените адрес агрегата.

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| Агрегат: 1 | ГЛАВНЫЙ (MASTER) |
| Агрегат: 2 | ПОДЧИНЕННЫЙ (SLAVE) |
| Агрегат: 3 | ПОДЧИНЕННЫЙ (SLAVE) |

I.7.8 Отключение агрегата перед длительным перерывом в эксплуатации

Перед длительным перерывом в эксплуатации агрегат следует отключить от сети электропитания с помощью вводного выключателя (IG). Это гарантирует полное обесточивание системы.

| | |
|--|---|
| | ВНИМАНИЕ! Если в зимний период агрегат не эксплуатируется, то вода в системе может замерзнуть. |
|--|---|

Перед отключением агрегата на зимний период следует слить всю воду из контура. Во избежание замораживания необходимо во время монтажа смешать воду с соответствующим количеством этиленгликоля с ингибитирующими добавками (см. раздел 2 «МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»).

I.7.9 Пуск агрегата после длительного перерыва в эксплуатации

| | |
|--|---|
| | ВНИМАНИЕ! Пуск после длительного перерыва в эксплуатации должны производить специалисты уполномоченных сервисных центров компании RHOSS, имеющие разрешение на работу с данным видом оборудования. |
| | ОСТОРОЖНО! Перед проведением технического осмотра или обслуживания агрегата установите автоматический вводной выключатель (IG) в положение «ОТКЛ». Во избежание несанкционированного включения заблокируйте автоматический вводной выключатель в выключенном положении с помощью замка. |

Не менее чем за 8 часов до пуска агрегата подайте питание на дополнительную цепь с помощью выключателя, расположенного на панели с электроаппаратурой (данный выключатель защищает однофазную дополнительную цепь), а затем с помощью вводного выключателя подайте питание на подогреватели картера компрессора (после пуска агрегата подогреватели автоматически отключаются).

Перед пуском агрегата проверьте следующее:

- характеристики сети электропитания должны соответствовать характеристикам, указанным на заводской табличке агрегата. Максимально допустимое отклонение напряжения от номинального значения: $\pm 10\%$. Максимальный небаланс фазных напряжений: 3 %;
- система электропитания должна быть рассчитана на соответствующую нагрузку и должна обеспечивать необходимый для работы агрегата ток;


- откройте панель с электроаппаратурой и убедитесь, что все контактные зажимы плотно затянуты (они могли ослабнуть во время транспортировки);
- убедитесь, что клапан жидкостной линии холодильного контура открыт;
- убедитесь, что в картере компрессора достаточно масла (уровень масла должен быть не ниже срединной отметки масломерного стекла);
- убедитесь, что водяной контур подсоединен правильно (входной и выходной патрубки обозначены стрелками);
- убедитесь, что теплообменник конденсатора не загрязнен, а воздухо-заборные и воздуховыпускные отверстия не загорожены посторонними предметами.

Для всех агрегатов микропроцессорный контроллер обеспечивает защиту компрессоров от работы короткими циклами. После останова агрегата его повторный пуск возможен не ранее, чем через 10 минут.

Теперь можно произвести пуск агрегата.

I.8 МЕНЮ

Для входа в главное меню нажмите и удерживайте кнопку **Prg** не менее трех секунд.



Для перемещения по пунктам меню используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ.

| | |
|------------------------|--|
| a_Maintenance | Сервисные параметры |
| i_Input/output | Информация о входах и выходах |
| k_Clock | Программирование таймера |
| s_Set-point | Задание уставок |
| p_User | Пользовательские настройки |
| c_Manufacturer | Заводские настройки |
| h_Summer/Winter | Недоступно |
| m_On-Off Unit | Пуск и останов агрегата |
| q_History | Журнал регистрации аварийных сообщений |
| u_Unit change | Задание статуса агрегата: ГЛАВНЫЙ (MASTER) или ПОДЧИНЕННЫЙ (SLAVE) |

Выберите нужный пункт меню и нажмите кнопку **Mode** (Режим).

I.8.1.1 Сервисные параметры a_Maintenance

Данный пункт меню включает в себя следующую группу окон:

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|----|----------------------|----------|------------------------------------|------------|---|---------|---------------------------|
| <table border="1"> <tr> <td>Hour counter</td><td>U:</td></tr> <tr> <td>Pump evap.</td><td>000000</td></tr> <tr> <td>Pump cond.</td><td>000000</td></tr> </table> | Hour counter | U: | Pump evap. | 000000 | Pump cond. | 000000 | Счетчик времени работы насосов контуров испарителя и конденсатора | | |
| Hour counter | U: | | | | | | | | |
| Pump evap. | 000000 | | | | | | | | |
| Pump cond. | 000000 | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Hour counter</td><td>U:</td></tr> <tr> <td>Compressor</td><td>000000</td></tr> </table> | Hour counter | U: | Compressor | 000000 | Счетчик времени работы компрессора | | | | |
| Hour counter | U: | | | | | | | | |
| Compressor | 000000 | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Alarms history</td><td></td></tr> <tr> <td>AL000 00:00</td><td>00/00/00</td></tr> <tr> <td>T.In 00.0</td><td>T.Out 00.0</td></tr> <tr> <td>HP 00.0</td><td>LP 00.0</td></tr> </table> | Alarms history | | AL000 00:00 | 00/00/00 | T.In 00.0 | T.Out 00.0 | HP 00.0 | LP 00.0 | Архив аварийных сообщений |
| Alarms history | | | | | | | | | |
| AL000 00:00 | 00/00/00 | | | | | | | | |
| T.In 00.0 | T.Out 00.0 | | | | | | | | |
| HP 00.0 | LP 00.0 | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Insert</td><td></td></tr> <tr> <td>Maintenance Password</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">0000</td></tr> </table> | Insert | | Maintenance Password | | 0000 | | Окно для задания пароля | | |
| Insert | | | | | | | | | |
| Maintenance Password | | | | | | | | | |
| 0000 | | | | | | | | | |

| | |
|-----------------|----------|
| Evaporator pump | U: |
| Hour counter | |
| Threshold | 000x1000 |
| Req.reset | N 000000 |

Окно задания интервала технического обслуживания насоса водяного контура испарителя, а также способа сброса сигнала о необходимости проведения технического обслуживания.

| | |
|----------------|----------|
| Condenser pump | |
| Hour counter | |
| Threshold | 000x1000 |
| Req.reset | N 000000 |

Окно задания интервала технического обслуживания насоса водяного контура конденсатора, а также способа сброса сигнала о необходимости проведения технического обслуживания.

| | |
|--------------|----------|
| Compressor | U: |
| Hour counter | |
| Threshold | 000x1000 |
| Req.reset | N 000000 |

Окно задания интервала технического обслуживания компрессора, а также способа сброса сигнала о необходимости проведения технического обслуживания.

| | |
|--------------|---------|
| Input probes | offset |
| B1: 0.0 | B2: 0.0 |
| B3: 0.0 | B4: 0.0 |

Задание смещения входного сигнала датчика.

| | |
|--------------|---------|
| Input probes | offset |
| B5: 0.0 | B6: 0.0 |
| B7: 0.0 | B8: 0.0 |

Задание смещения входного сигнала датчика.

| | |
|--------------|----------|
| Input probes | offset |
| B9: 0.0 | B10: 0.0 |

Задание смещения входного сигнала датчика.

| | |
|---------------------|--|
| Compressor enable | |
| C1:Y C2:Y C3:N C4:N | |

Окно для выбора активированных компрессоров.

| | |
|-----------------------------|---|
| Erase alarms history memory | |
| | N |

Окно для очистки архива аварийных сообщений.

I.8.1.2 Информация о вводах и выходах i_Input/output

Данный пункт меню включает в себя следующую группу окон:

| | |
|----------------------|--|
| Rhoss s.p.a. | |
| CODE:XXXXXXXXXXXXXX | |
| Vers.:XXXXXXXXXXXXXX | |
| Language: | |

Версия программного обеспечения.

| | |
|----------------|--|
| Digital inputs | |
| CCCCCC | |
| Digital output | |
| 000000000000 | |

Состояние входов и выходов.

Дискретный вход:

C = контакт замкнут (защита НЕ СРАБОТАЛА)
O = контакт разомкнут (защита СРАБОТАЛА)

Дискретный выход:

C = контакт замкнут (реле СРАБОТАЛО)
O = контакт разомкнут (реле НЕ СРАБОТАЛО)

| | |
|-----------------|--|
| Analogue inputs | |
| B1: 00.0Bar | |
| B2: 00.0Bar | |

Информация об аналоговых входах.

Для датчиков B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10 в окне отображается аналогичная информация.

| | |
|------------|--|
| An.outputs | |
| Y0: 00.0V | |
| Y1: 00.0V | |

Информация об аналоговых выходах.

| | |
|----------------|------|
| Driver 1 | |
| EEV | AUTO |
| Valve position | 0000 |
| Power request | 000% |

Настройки электронного регулирующего клапана.

| | |
|------------|---------|
| Driver 1 | |
| SuperHeat | 00.0 °C |
| Evap.Temp. | 00.0 °C |
| Suct.Temp | 00.0 °C |

Настройки электронного регулирующего клапана.

| | |
|-------------|----------|
| Driver 1 | |
| Evap.Press. | 00.0 Bar |
| Evap.Temp. | 00.0 °C |

Настройки электронного регулирующего клапана.

I.8.1.3 Программирование таймера

k_Clock

Данный пункт меню включает в себя следующую группу окон:

| | |
|---------------------|----|
| LAN ADDRESS: | 00 |
| Clock not installed | |

Индикация отсутствия платы часов реального времени с программируемым таймером.

| | |
|---------------|----------|
| Clock config. | |
| Time: | 00:00 |
| Date: | 00/00/00 |
| Day: | *** |

Настройка платы часов реального времени с программируемым таймером.

| | |
|----------|------|
| Insert | |
| Clock | |
| Password | 0000 |

Задание пароля.

| | |
|-------------------|-------|
| On-off time zones | |
| ON | OFF |
| F1-1 00:00 | 00:00 |
| F1-2 00:00 | 00:00 |

Задание временных интервалов для включения и отключения агрегата в течение суток.

| | |
|-------------------|------------|
| On-off time zones | |
| F2 ON00:00 | OFF00:00 |
| F3 -> | Always ON |
| F4 -> | Always OFF |

Программирование недельного таймера.

| | |
|---------------|------|
| Insert | |
| Another clock | |
| Password | 0000 |

Окно для задания пароля.

| | |
|------------------|------|
| Actual Set-point | |
| | 7 °C |

Текущая уставка.

| | |
|------------------|------|
| Summer set-point | |
| | 7 °C |


Окно задания уставки режима охлаждения.

I.8.1.5 Пользовательские настройки

p_User

| | |
|---|---|
|  | ВНИМАНИЕ! Данные настройки защищены паролем, который известен только сотрудникам сервисного центра компании RHOSS S.p.A. |
| Данный пункт меню включает в себя следующую группу окон: | |
| Insert User password | Задание пароля. 0000 |
| Summer temperature Set-point limits Low 5.0 °C High 15.0 °C | Задание диапазона изменения уставки режима охлаждения. |
| Regulat. temperat. | Выбор параметра, по которому будет осуществляться регулирование (например, по температуре на входе в испаритель). |
| Inlet regulation Type INLET | Выбор закона регулирования температуры. |
| Temperature band 05.0 °C | Задание температурного диапазона для режимов охлаждения и нагрева. |
| Time between main Pump/fan and comp. start 060s | Задание задержки между пуском насоса и пуском компрессора. |
| Delay on Switching the main Pump off 060s | Задание задержки отключения основного насоса после отключения агрегата. |
| Dig input remote On / off Y UNIT ON/OFF | Разрешение/запрещение дистанционного включения и отключения агрегата. |
| Supervisory remote on / off Y | Разрешение/запрещение дистанционного включения и отключения агрегата с пульта системы централизованного управления. |
| Digital input remote Summer / Winter N Supervisory remote Summer / Winter N | Разрешение/запрещение переключения режимов охлаждения и нагрева с дистанционного переключателя или с пульта системы централизованного управления. |
| Supervisor System Identificat.No.: 001 Speed: 19600 Protocol: Modbus | Сетевой адрес. Скорость передачи данных. Протокол передачи данных. |
| Insert another User password | Окно для изменения пароля. 0000 |

I.8.1.6 Кнопка ALARM (неисправность)

**ВНИМАНИЕ!**

При поступлении аварийного сигнала обязательно определите причину неисправности. Запрещается эксплуатировать агрегат, если причина поступления аварийного сигнала не была определена и устранена.

В случае возникновения неисправности загорается красная подсветка кнопки ALARM и подается звуковой сигнал.



При обнаружении неисправности может произойти автоматический останов агрегата. Для просмотра сведений о неисправности нажмите один раз кнопку ALARM.

**ВНИМАНИЕ!**

Если после нажатия кнопки ALARM аварийный сигнал продолжает поступать и на дисплее не отображаются сведения о неисправности, значит, неисправность возникла в плате, которой контроллер в данный момент не управляет. Для проверки платы нажмите кнопку INFO.

На дисплее появится одно или несколько информационных окон:

| | | |
|-----|--------------------|------------------------------|
| U:* | AL** | Неисправности не обнаружены. |
| | No alarms detected | |

(*) 01 плата MASTER/02 плата SLAVE/03 плата SLAVE

(**) Код неисправности

| КОД | Аварийное сообщение | Описание |
|--------|---|---|
| AL:001 | Агрегат 1 не подключен | Агрегат 1 не подключен |
| AL:002 | Агрегат 2 не подключен | Агрегат 2 не подключен |
| AL:003 | Агрегат 3 не подключен | Агрегат 3 не подключен |
| AL:011 | Сигнал с дискретного входа о серьезной неисправности | Сигнал с дискретного входа о серьезной неисправности |
| AL:012 | Аварийный сигнал от устройства контроля фаз | Аварийный сигнал от устройства контроля фаз |
| AL:013 | Недостаточный расход воды через испаритель | Сигнал от реле протока воды через испаритель |
| AL:014 | Недостаточный расход воды через конденсатор | Сигнал от реле протока воды через конденсатор |
| AL:015 | Низкий уровень масла | Низкий уровень масла |
| AL:016 | Аварийный сигнал реле высокого давления | Аварийный сигнал реле высокого давления |
| AL:017 | Аварийный сигнал реле низкого давления | Аварийный сигнал реле низкого давления |
| AL:018 | Перегрузка насоса водяного контура испарителя | Защита двигателя насоса водяного контура испарителя от перегрева |
| AL:019 | Перегрузка насоса водяного контура конденсатора | Защита двигателя насоса водяного контура конденсатора от перегрева |
| AL:020 | Перегрузка компрессора | Сработала защита двигателя компрессора от перегрева |
| AL:031 | Сигнал защиты от замораживания | Аварийный сигнал системы защиты от замораживания |
| AL:033 | Аварийный сигнал от датчика высокого давления | Аварийный сигнал от датчика высокого давления |
| AL:034 | Аварийный сигнал от датчика низкого давления | Аварийный сигнал от датчика низкого давления |
| AL:035 | Высокая температура нагнетания | Высокая температура нагнетания |
| AL:041 | Плата часов неисправна или не подключена | Плата часов неисправна или не подключена |
| AL:051 | Необходимость проведения технического обслуживания насоса водяного контура испарителя | Необходимость проведения технического обслуживания насоса водяного контура испарителя |
| AL:052 | Необходимость проведения технического обслуживания насоса водяного контура конденсатора | Необходимость проведения технического обслуживания насоса водяного контура конденсатора |
| AL:053 | Необходимость проведения технического обслуживания компрессора | Необходимость проведения технического обслуживания компрессора |
| AL:060 | Неисправен или не подключен датчик B1 | Неисправен или не подключен датчик B1 |
| AL:061 | Неисправен или не подключен датчик B2 | Неисправен или не подключен датчик B2 |
| AL:062 | Неисправен или не подключен датчик B3 | Неисправен или не подключен датчик B3 |
| AL:063 | Неисправен или не подключен датчик B4 | Неисправен или не подключен датчик B4 |
| AL:064 | Неисправен или не подключен датчик B5 | Неисправен или не подключен датчик B5 |
| AL:065 | Неисправен или не подключен датчик B6 | Неисправен или не подключен датчик B6 |
| AL:066 | Неисправен или не подключен датчик B7 | Неисправен или не подключен датчик B7 |
| AL:067 | Неисправен или не подключен датчик B8 | Неисправен или не подключен датчик B8 |
| AL:088 | Driver 1 Агрегат не подключен к локальной сети | Driver 1 Агрегат не подключен к локальной сети |
| AL:089 | Driver 2 Агрегат не подключен к локальной сети | Driver 2 Агрегат не подключен к локальной сети |
| AL:101 | Driver 1 Сбой в работе датчика | Driver 1 Сбой в работе датчика |
| AL:102 | Driver 1 Ошибка в модуле памяти EEPROM | Driver 1 Ошибка в модуле памяти EEPROM |
| AL:103 | Driver 1 Ошибка в работе шагового электродвигателя | Driver 1 Ошибка в работе шагового электродвигателя |
| AL:104 | Driver 1 Неисправна аккумуляторная батарея | Driver 1 Неисправна аккумуляторная батарея |
| AL:105 | Driver 1 Высокое давление в испарителе (MOP) | Driver 1 Высокое давление (MOP) |
| AL:106 | Driver 1 Низкое давление в испарителе (LOP) | Driver 1 Низкое давление (LOP) |
| AL:107 | Driver 1 Низкая температура перегрева | Driver 1 Сигнал о низкой температуре перегрева |
| AL:108 | Driver 1 При отключении электропитания не закрылся клапан | Driver 1 При отключении электропитания не закрылся клапан |
| AL:109 | Driver 1 Высокая температура на линии всасывания | Driver 1 Высокая температура на линии всасывания |
| AL:201 | Driver 2 Сбой в работе датчика | Driver 2 Сбой в работе датчика |
| AL:202 | Driver 2 Ошибка в модуле памяти EEPROM | Driver 2 Ошибка в модуле памяти EEPROM |
| AL:203 | Driver 2 Ошибка в работе шагового электродвигателя | Driver 2 Ошибка в работе шагового электродвигателя |
| AL:204 | Driver 2 Неисправна аккумуляторная батарея | Driver 2 Неисправна аккумуляторная батарея |
| AL:205 | Driver 2 Высокое давление в испарителе (MOP) | Driver 2 Высокое давление (MOP) |
| AL:206 | Driver 2 Низкое давление в испарителе (LOP) | Driver 2 Низкое давление (LOP) |
| AL:207 | Driver 2 Низкая температура перегрева | Driver 2 Сигнал о низкой температуре перегрева |
| AL:208 | Driver 2 При отключении электропитания не закрылся клапан | Driver 2 При отключении электропитания не закрылся клапан |
| AL:209 | Driver 2 Высокая температура на линии всасывания | Driver 2 Высокая температура на линии всасывания |

I.8.1.7 Сброс аварийных сигналов




Для сброса аварийных сигналов нажмите и удерживайте в течение трех секунд кнопку **ALARM**.




I.8.2 Инструкция по подключению дополнительных плат

Схема расположения входов и выходов на плате контроллера




1. Разъем для подключения кабеля электропитания 24 В, 50/60 Гц, 15 ВА;
2. Предохранитель с задержкой срабатывания (250 В пер. тока, 2 А);
3. Желтый светодиодный индикатор питания и индикаторы подключения к сети рLAN;
4. Разъем для подключения к сети рLAN;
5. Разъем для подключения телефонного кабеля от панели управления на агрегате или пульта дистанционного управления (дополнительная принадлежность КРТ);
6. Разъем для подключения платы часов реального времени с программируемым таймером (дополнительная принадлежность KSC);
7. Разъем для подключения устройства программирования;
8. Разъем для подключения платы последовательного интерфейса RS485 (дополнительная принадлежность KIS и/или KSL);
9. Перемычки для выбора аналоговых входов (активируются только входы B7 и B8, рассчитанные на сигнал 4-20 мА).

○ Плата часов реального времени с таймером (KSC)



Данная плата позволяет программировать работу агрегата по времени и выводит на дисплей текущую дату и время. Плата подключается к разъему 6.

○ Плата последовательного интерфейса RS 485



Данная плата позволяет подключить агрегат к сети. Это дает возможность получать оперативную поддержку технического отдела изготовителя или подключить агрегаты к системе централизованного управления оборудованием. Плата подключается к разъему 8.

○ Пульт дистанционного управления (KRT)




Для того чтобы подключить пульт дистанционного управления, извлеките из разъема 5 штекер телефонного кабеля и подсоедините к этому разъему кабель пульта дистанционного управления.

I.8.3 Контроллер

Система управления агрегатом состоит из двух основных частей:

- ПЛАТА ВВОДА-ВЫВОДА
- ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



I.8.4 Плата ввода-вывода

- В состав платы ввода-вывода входят:
 - секция микропроцессора и памяти, поддерживающая алгоритм управления агрегатом;
 - секция, обеспечивающая интерфейс платы с диспетчерской системой управления;
 - секция входов и выходов, обеспечивающая интерфейс платы с управляемыми устройствами с помощью клеммного блока.

Плата U:1 в конфигурации MASTER

ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ (ID)

| | |
|----------|---|
| ID1 | Серьезная неисправность |
| ID2 | Дифференциальное реле протока воды через испаритель |
| ID3 | Дистанционное включение и отключение |
| ID4 | Защита двигателя насоса водяного контура испарителя от перегрева |
| ID5 | Реле низкого давления первого холодильного контура |
| ID6 | Уровень масла |
| ID7 | Реле контроля фаз |
| ID8 | Двойная уставка (если данная функция включена) |
| ID9 | Дифференциальное реле протока воды через конденсатор (если включено) |
| ID10 | Защита двигателя насоса водяного контура конденсатора от перегрева |
| ID23011 | Реле высокого давления первого холодильного контура |
| ID23012R | Встроенная защита первого компрессора |

ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДЫ (N)

| | |
|-----|--|
| N01 | Управление насосом водяного контура испарителя |
| N02 | Пускатель первого компрессора (обмотка A) |
| N03 | Пускатель первого компрессора (обмотка B, если в компрессоре установлен двигатель с широтно-импульсным регулированием) |
| N04 | Управление насосом водяного контура второго испарителя |
| N05 | Электромагнитный клапан первого контура |
| N06 | Управление клапаном CR3 (производительность компрессора 25 % от номинальной) |
| N07 | Управление клапаном CR2 (производительность компрессора 50 % от номинальной) |
| N08 | Управление клапаном CR1 (производительность компрессора 75 % от номинальной) |
| N09 | Инжекционный клапан первого холодильного контура (дополнительная принадлежность) |
| N10 | Подогреватель для защиты от замораживания |
| N11 | Сигнал общей аварии 1 |
| N12 | Управление насосом водяного контура конденсатора |
| N13 | Прерывистая работа клапана CR4 |

АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ (B)

| | |
|----|---|
| B1 | Датчик температуры воды на входе в испаритель (управление) |
| B2 | Датчик температуры воды на выходе из испарителя (защита от замораживания) |
| B3 | Датчик температуры воды на входе в конденсатор (дополнительная принадлежность HPH) |
| B4 | Датчик температуры воды на выходе из конденсатора (дополнительная принадлежность HPH) |
| B6 | Датчик температуры нагнетания первого холодильного контура |
| B7 | Датчик высокого давления 1 |
| B7 | Датчик низкого давления 1 |

Плата U:1 в конфигурации SLAVE 1**ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ (ID)**

| | |
|----------|---|
| ID1 | Серьезная неисправность |
| ID5 | Реле низкого давления второго холодильного контура |
| ID6 | Уровень масла |
| ID7 | Реле контроля фаз |
| ID23011R | Реле высокого давления второго холодильного контура |
| ID23012R | Встроенная защита второго компрессора |

ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДЫ (N)

| | |
|-----|--|
| N02 | Пускатели второго компрессора (обмотка А) |
| N03 | Пускатели второго компрессора (обмотка В, если в компрессоре установлен двигатель с широтно-импульсным регулированием) |
| N05 | Электромагнитный клапан первого контура |
| N06 | Управление клапаном CR3 (производительность компрессора 25 % от номинальной) |
| N07 | Управление клапаном CR2 (производительность компрессора 50 % от номинальной) |
| N08 | Управление клапаном CR1 (производительность компрессора 75 % от номинальной) |
| N09 | Инжекционный клапан второго холодильного контура (дополнительная принадлежность) |
| N11 | Сигнал общей аварии 2 |
| N12 | Управление насосом водяного контура конденсатора |
| N13 | Прерывистая работа клапана CR4 |

АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ (B)

| | |
|----|--|
| B6 | Датчик температуры нагнетания второго холодильного контура |
| B7 | Датчик высокого давления 2 |
| B7 | Датчик низкого давления 2 |

Плата U:2 в конфигурации SLAVE 2**ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ (ID)**

| | |
|----------|--|
| ID1 | Серьезная неисправность |
| ID5 | Реле низкого давления третьего холодильного контура |
| ID6 | Уровень масла |
| ID7 | Реле контроля фаз |
| ID23011R | Реле высокого давления третьего холодильного контура |
| ID23012R | Встроенная защита третьего компрессора |

ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДЫ (N)

| | |
|-----|---|
| N02 | Пускатели третьего компрессора (обмотка А) |
| N03 | Пускатели третьего компрессора (обмотка В, если в компрессоре установлен двигатель с широтно-импульсным регулированием) |
| N05 | Электромагнитный клапан третьего контура |
| N06 | Управление клапаном CR3 (производительность компрессора 25 % от номинальной) |
| N07 | Управление клапаном CR2 (производительность компрессора 50 % от номинальной) |
| N08 | Управление клапаном CR1 (производительность компрессора 75 % от номинальной) |
| N09 | Инжекционный клапан третьего холодильного контура (дополнительная принадлежность) |
| N11 | Сигнал общей аварии 3 |
| N12 | Управление насосом водяного контура конденсатора |
| N13 | Прерывистая работа клапана CR4 |

АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ (B)

| | |
|----|---|
| B6 | Датчик температуры нагнетания третьего холодильного контура |
| B7 | Датчик высокого давления 3 |
| B7 | Датчик низкого давления 3 |

I.9 ПЛАНОВЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР И ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПРОВОДИМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

| | |
|--|---|
| | ОСТОРОЖНО! Перед проведением технического осмотра или обслуживания агрегата установите автоматический вводной выключатель (IG) в положение «ОТКЛ». Во избежание несанкционированного включения заблокируйте автоматический вводной выключатель в выключенном положении с помощью замка. |
| | ВНИМАНИЕ! Все работы следует выполнять в защитных перчатках. |

В этой части руководства содержатся инструкции по безопасному проведению технического обслуживания. Данные работы могут выполнять лица без специальной подготовки. Предварительно следует отключить электропитание агрегата с помощью автоматического вводного выключателя (IG). Во избежание несанкционированного включения заблокируйте автоматический вводной выключатель в выключенном положении с помощью замка.

I.9.1 Чистка и общий контроль состояния агрегата

Через каждые шесть месяцев рекомендуется протирать агрегат влажной тканью.


Кроме того, каждые шесть месяцев необходимо проверять общее состояние агрегата. Особое внимание следует уделить осмотру корпуса агрегата. Все следы коррозии следует покрыть защитной краской для предотвращения дальнейшего распространения коррозии.

I.9.2 Контроль уровня масла в компрессоре

Для контроля уровня масла на компрессоре имеются масломерные стекла. Уровень масла следует проверять во время работы компрессора. Иногда небольшое количество масла попадает в холодильный контур, из-за чего уровень масла в компрессоре может незначительно понизиться. Это нормально.


Изменения уровня масла также возможны при регулировании производительности компрессора. Несмотря на все вышесказанное, уровень масла всегда должен быть виден через масломерное стекло.

Вспенивание масла при пуске агрегата – нормальное явление. Наличие вспененного масла в течение длительного периода времени свидетельствует о том, что в масло попал хладагент.



| | |
|--|--|
| | ВНИМАНИЕ! Эксплуатировать агрегат с низким уровнем масла в компрессоре не допускается. |
|--|--|

I.9.3 Регулирование производительности компрессора с помощью электромагнитных клапанов



Четырехступенчатое регулирование производительности

| | CR1 | CR2 | CR3 | CR4 |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Пуск/Останов | ○ | ○ | ● | ○ |
| Производительность 25 % | ○ | ○ | ● | ○ |
| Производительность 50 % | ○ | ● | ○ | ○ |
| Производительность 75 % | ● | ○ | ○ | ○ |
| Производительность 100 % | ○ | ○ | ○ | ○ |

○ Электромагнитный клапан не запитан

● Электромагнитный клапан запитан

○/● Прерывистая работа электромагнитного клапана

I.9.4 Возврат защитного реле давления в рабочее состояние

При срабатывании защитного реле давления на дисплей выводится следующее сообщение:

```
--LAN ADDRESS:00---
High pressure
alarm
(pressure switch)
```

Возврат реле в рабочее состояние осуществляется, как показано на рисунке. Перезапуск агрегата возможен, только когда давление упадет ниже уставки реле давления. Если проблему устранить не удается, то незамедлительно обратитесь в сервисный центр компании RHOSS S.p.A.



II РАЗДЕЛ 2: МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

II.1.1 Особенности конструкции

- Компактный несущий корпус из оцинкованной листовой стали с полиэфирным порошковым покрытием (цвет синий RAL 5002).
- Высокоэффективные полугерметичные винтовые компрессоры, разработанные специально для работы на хладагенте R134a. Пуск двигателей компрессоров осуществляется с использованием части обмотки или переключением схемы соединения обмоток со «звезды» на «треугольник». Пусковой ток ограничивается стабилизатором и ступенчатым повышением нагрузки. Компрессоры оснащены подогревателем картера и встроенной защитой двигателя от перегрузок. Компрессоры также оснащены запорными клапанами на линии нагнетания.
- Ступенчатое регулирование производительности чиллера осуществляется в соответствии с приведенной ниже таблицей:

| Типоразмер | Количество компрессоров/ ступеней мощности | Количество холодильных контуров |
|--------------|---|------------------------------------|
| 1200÷1590 | 1/3 | 1 |
| 2400÷21260 | 2/6 | 2 |
| 31300÷316300 | 3/9 | 3 |

- Испаритель представляет собой противоточный кожухотрубный теплообменник непосредственного охлаждения. Теплообменник состоит из корпуса, изготовленного из углеродистой стали, и медных труб с внутренним оребрением; оснащен дифференциальным реле давления воды, воздуховыпускным и сливным клапанами, присоединительными патрубками типа Victaulic; покрыт пенополиуретановой теплоизоляцией, стойкой в воздействию ультрафиолетового излучения.
- Кожухотрубный конденсатор (только у агрегатов TCHVBZ и TCHVIZ) с корпусом из углеродистой стали и оребренными медными трубами оснащен предохранительным клапаном высокого давления и сервисным штуцером на стороне высокого давления хладагента. Конденсаторы чиллеров с режимом теплового насоса (реверсивный холодильный контур) покрыты теплоизоляцией из пенополиуретана.
- Присоединительные патрубки водяного контура с внутренней резьбой 5".
- Трубопроводы холодильного контура изготовлены из мягкой меди (трубы соединены пайкой с использованием серебросодержащего припоя) или из стали A106. Холодильный контур включает в себя: патронный фильтр-осушитель, заправочные патрубки, реле высокого давления с ручным сбросом, индикатор наличия пузырей газа и содержания влаги, электронный регулирующий клапан, запорный клапан в жидкостной линии, предохранительный клапан на стороне высокого давления, трубопровод на стороне всасывания теплоизолирован полиуретановым пенопластом со слоем защиты от УФ-излучения.
- Агрегаты TCEVBZ и TCEVIZ, кроме того, оснащены патрубками (под фланцевое соединение с запорным клапаном или под пайку) для подсоединения к выносному конденсатору.
- Манометры высокого и низкого давления для каждого холодильного контура.
- Агрегаты работают на экологически безопасном хладагенте R134a.
- Для защиты холодильного контура агрегаты TCEVBZ и TCEVIZ поставляются предварительно заправленными хладагентом R134a. Дозаправка хладагента R134a и полиэфирного масла (POE), масса которых определяется в зависимости от длины холодильного контура, осуществляется монтажной организацией.

II.1.1.1 Панель с электроаппаратурой

- Панель с электроаппаратурой соответствует требованиям стандартов МЭК, помещена в водонепроницаемый корпус и включает в себя:
 - зажимы для подключения кабеля электропитания 400 В, 3 фазы, 50 Гц;
 - трансформатор дополнительной цепи электропитания;
 - дополнительная цепь электропитания: 230 В, 1 фаза, 50 Гц;
 - зажимы для подключения электропитания контроллера: 24 В, 1 фаза, 50 Гц;
 - реле контроля фаз для защиты компрессора;
 - силовые контакторы;
 - зажимы для подключения устройств дистанционного управления: дистанционное включение/отключение, двойная уставка (дополнительное устройство DSP), переключатель между режимами охлаждения/нагрева (только реверсивные чиллеры TCHVBZ и TCHVIZ в исполнении НРН);
 - устройства дистанционного управления: световой индикатор функционирования компрессора, световой индикатор общего отключения;
 - блокированный с дверцей вводной выключатель;
 - автоматический выключатель дополнительной цепи электропитания;
 - плавкие предохранители в цепи питания каждого компрессора (по отдельному заказу для защиты каждого компрессора может быть установлен автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителем);
 - плавкие предохранители дополнительной цепи.
- Программирование микропроцессорного контроллера осуществляется с помощью встроенной панели управления. Возможно подключение дополнительного пульта управления (длина кабелей между агрегатом и пультом дистанционного управления не должна превышать 1000 м).
- Контроллер выполняет следующие функции:
 - настройка и регулирование агрегатов стандартного исполнения по температуре на входе испарителя. При наличии дополнительного устройства CCL (устройство плавного регулирования) управление чиллером осуществляется по температуре на выходе испарителя;
 - управление защитными устройствами; счетчик времени работы каждого компрессора; автоматическое определение очередности пуска компрессоров; переключение между основным или вспомогательным насосами (на сторонах испарителя и конденсатора); управление электронной системой защиты от замораживания; управление ступенями нагрузки и функциями отдельных компонентов агрегата;
 - управление электронным регулирующим клапаном (EEV) с возможностью регистрации и вывода на дисплей температуры на линии всасывания, температуры испарения, величины перегрева и степени открытия клапана.
- Жидкокристаллический дисплей для отображения программируемых установок, температур воды на входе/выходе, давления конденсации и кодов неисправностей;
- Многоязычный интерфейс (итальянский, английский, французский, немецкий, испанский).
- Ведение журнала аварий. Для каждой аварии регистрируется следующая информация (только при наличии дополнительного устройства KSC):
 - дата и время возникновения;
 - код аварии и ее описание;
 - температура воды на входе и выходе на момент поступления аварийного сигнала;
 - давление конденсации на момент поступления аварийного сигнала;
 - задержка срабатывания устройства защиты;
 - состояние компрессора на момент поступления аварийного сигнала;
 - самодиагностика и непрерывный мониторинг состояния агрегата.
- Дополнительные возможности:
 - возможность подключения к системе централизованного управления оборудованием здания и диспетчерской сети через порт последовательного интерфейса RS485;
 - настройка задержек и рабочих параметров, программирование работы по суточному или недельному таймеру;
 - проверка выполнения запрограммированного технического обслуживания;
 - компьютерная диагностика агрегата.

II.1.1.2 Исполнения

- В – агрегаты стандартного исполнения с высокой энергетической эффективностью (TCHVBZ-TCEVBZ).
- I – агрегаты с высокой энергетической эффективностью и компрессорами в звукоизолирующем кожухе (TCHVIZ-TCEVIZ).

II.1.2 Дополнительные принадлежности

II.1.2.1 Принадлежности, устанавливаемые на заводе-изготовителе

- **HPH** (только для агрегатов TCHVBZ и TCHVIZ) – устройство, реализующее режим теплового насоса посредством реверсирования холодильного контура.
- Устройство позволяет отображать температуру воды на входе и выходе конденсатора, задавать и выводить на дисплей уставки и температуру горячей воды на входе конденсатора в режиме теплового насоса. Конденсаторы теплоизолированы пенополиуретаном с закрытыми порами.
- **CCL** – устройство плавного регулирования производительности компрессора (например, производительность компрессоров двухкомпрессорного агрегата может изменяться от 25 до 100 %).
- **RR** – агрегаты с запорным клапаном на линии всасывания (у агрегатов стандартного исполнения запорный клапан расположен на линии нагнетания). Не устанавливается на агрегаты типоразмеров 1530-1590-21030-21110-21180-21260-31520-31590-31630.
- **RA** – электрический подогреватель с реле для защиты испарителя от замораживания.
- **IM** – тепловые реле для защиты компрессоров от перегрузки.
- **SLO** – датчик уровня масла (данное дополнительное устройство рекомендуется использовать в агрегатах с выносным конденсатором, если отсутствует возможность наблюдения за сигнальной лампой компрессора или если требуется дополнительный мониторинг).
- **SPS** – устройство контроля давления хладагента на линиях низкого и высокого давления, устанавливается на плате.
- **SS** – плата последовательного интерфейса RS485 для подключения к системе централизованного управления инженерным оборудованием здания и диспетчерским сетям (протокол пользователя, Modbus RTU).
- **FTT10** – последовательный интерфейс LON стандарта FTT10 для подключения к системе управления инженерным оборудованием здания.
- **CMT** – устройство контроля минимального и максимального напряжения в сети электропитания.

По требованию заказчика на заводе-изготовителе устанавливаются следующие устройства:

- **DSP** – переключатель, позволяющий выбирать одну из двух запрограммированных установок;
- **CS** – устройство для задания уставки с помощью сигналов (4-20 mA);
- **CR** – фазосдвигающие конденсаторы для повышения коэффициента мощности ($\cos\phi > 0,94$);
- **DS15** – охладитель перегретого пара (utiлизация тепла 15 %);
- **RC100** – теплоутилизатор с полной утилизацией теплоты конденсации;
- **TRD** – термостат с дисплеем для отображения температуры воды на входе теплоутилизатора/охладителя перегретого пара с возможностью задания уставки с внешнего устройства управления;
- **BSP** – устройство подачи управляющих сигналов 0-10 В на внешнюю систему регулирования конденсации с насосом с регулируемой скоростью или регулирующими расходом воды клапанами.

II.1.2.2 Дополнительные принадлежности, поставляемые отдельно

- **KSC** – плата часов реального времени с программируемым таймером для отображения текущей даты и времени, управления агрегатом по часовому, суточному и недельному таймеру с возможностью изменения уставок.
- **KSA** – резиновые виброизолирующие опоры.
- **KSAM** – пружинные виброизолирующие опоры.
- **KTR** – пульт дистанционного управления, функции которого совпадают с функциями панели управления, встроенной в агрегат.



ВНИМАНИЕ!
К каждой дополнительной принадлежности прилагается руководство по эксплуатации.

II.1.3 Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы и условия хранения



ОСТОРОЖНО!
Перевозкой и перемещением агрегата должны заниматься только квалифицированные специалисты (такелажники, стропальщики, крановщики).

II.1.3.1 Комплект поставки



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ!
Все упаковочные материалы должны быть утилизированы в соответствии с действующими федеральными и местными нормативными документами. Уберите упаковочные материалы в недоступное для детей место.

С каждым агрегатом поставляется следующее:

- Инструкции по эксплуатации
- Схема электрических подключений
- Список уполномоченных сервисных центров
- Гарантийные документы

II.1.3.2 Подъем и перемещение агрегата




ОСТОРОЖНО!
При перемещении агрегата следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить корпус, а также внутренние механические и электрические компоненты.
Убедитесь, что на пути перемещения агрегата нет людей и препятствий.

Агрегаты TCHVBZ-TCHVIZ-TCEVBZ-TCEVIZ следует поднимать за кронштейны, расположенные на несущей раме (см. рисунок).
Будьте осторожны при транспортировке агрегата – не повредите корпус, внутренние механические и электрические компоненты.



ОСТОРОЖНО!
Ни в коем случае не откручивайте подъемные проушины. При установке проушин в исходное положение можно недостаточно надежно прикрутить их, что впоследствии может привести к несчастным случаям или повреждению агрегата при подъеме.



Грузоподъемные приспособления, которые могут повредить агрегат: для перевозки агрегата нельзя использовать вилочный погрузчик, поскольку можно повредить корпус агрегата и холодильный контур.




При подъеме и перемещении агрегата соблюдайте правила техники безопасности.





TCHVZ 1200-1230-1280-1310-1350-1410-1460-1530

TCHVZ 2400-2420-2440-2510-2560-2600-2630-2680-2710-2750-
2790-2880-2930-21030-21110-21180-21260


TCHVZ 31300-31350-31390-31460-31520-31590-31630



TCEVZ 1200-1230-1280-1310-1350-1410-1460-1530

TCEVZ 2400-2420-2440-2510-2560-2600-2630-2680-2710-2750-
2790-2880-2930-21030-21110-21180-21260

TCEVZ 31300-31350-31390-31460-31520-31590-31630



II.2 МОНТАЖ

II.2.1 Требования к месту для монтажа

Место для монтажа агрегата должно отвечать требованиям стандартов EN 378-1 и EN 378-3. При выборе места для монтажа следует учитывать безопасность персонала, поскольку возможны утечки хладагента.

В случае установки агрегата внутри закрытого уличного строения (как правило, это делается из эстетических соображений), следует обеспечить надлежащую вентиляцию данного строения во избежание скопления паров хладагента в опасной концентрации.

Нельзя устанавливать агрегат вблизи легковоспламеняющихся и других огнеопасных материалов. Рядом с агрегатом обязательно должны находиться средства пожаротушения.

II.2.2 Требования к свободному пространству


**ВНИМАНИЕ!**

При установке агрегата следует соблюдать указанные требования по размерам свободного пространства. Место установки следует выбирать с учетом удобства подключения агрегата к водяному контуру и сети электропитания.

**ВНИМАНИЕ!**


Несоблюдение рекомендованных размеров свободного пространства вокруг агрегата приведет к увеличению энергопотребления и значительному снижению холодопроизводительности агрегата.

В пределах рекомендованных размеров свободного пространства вокруг агрегата не должно быть никаких посторонних предметов. Если агрегат со всех сторон окружен стенами, то указанные размеры свободного пространства все равно должны быть соблюдены, при условии, что, как минимум, две смежные стены ниже агрегата. Высота свободного пространства над агрегатом должна быть не менее 3,5 м.




TCHVZ 1200-1230-1280-1310-1350-1410-1460-1530

| | | |
|----|----|------|
| L1 | MM | 600 |
| L2 | MM | 800 |
| L3 | MM | 1000 |
| L4 | MM | 3500 |




TCHVZ 2400-2420-2440-2510-2560-2600-2630-2680-2710-2750-2790-2880-2930-21030-21110-21180-21260

| | | |
|----|----|------|
| L1 | MM | 600 |
| L2 | MM | 800 |
| L3 | MM | 1000 |
| L4 | MM | 3500 |




TCHVZ 31300-31350-31390-31460-31520-31590-31630

| | | |
|----|----|------|
| L1 | MM | 600 |
| L2 | MM | 800 |
| L3 | MM | 1300 |
| L4 | MM | 4200 |




TCEVZ 1200-1230-1280-1310-1350-1410-1460-1530

| | | |
|----|----|------|
| L1 | MM | 600 |
| L2 | MM | 800 |
| L3 | MM | 1000 |
| L4 | MM | 3500 |



TCEVZ 2400-2420-2440-2510-2560-2600-2630-2680-2710-2750-2790-2880-2930-21030-21110-21180-21260

| | | |
|----|----|------|
| L1 | MM | 600 |
| L2 | MM | 800 |
| L3 | MM | 1300 |
| L4 | MM | 3500 |



TCEVZ 31300-31350-31390-31460-31520-31590-31630


| | | |
|----|----|------|
| L1 | MM | 600 |
| L2 | MM | 800 |
| L3 | MM | 1300 |
| L4 | MM | 4200 |

II.2.3 Распределение массы агрегата

В этом разделе руководства приведена информация о распределении массы агрегатов.
Указанные значения являются основанием для расчета площади и характеристик поверхности, на которой будет установлен агрегат.


Агрегаты предназначены для установки на земле/полу или на плоской крыше здания. Агрегат должен быть обязательно выровнен относительно опорной поверхности по уровню. Опорная поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес агрегата.

TCHVZ 1200-1230-1280-1310-1350-1410-1460-1530



| ТИПОРАЗМЕР | 1200 | 1230 | 1280 | 1310 | 1350 | 1410 | 1460 | 1530 | 1590 | |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Масса незаправленного агрегата TCHVBZ | кг | 1333 | 1359 | 1695 | 1713 | 1865 | 2354 | 2393 | 2642 | 2687 |
| Масса заправленного агрегата TCHVBZ | кг | 1475 | 1499 | 1833 | 1854 | 2062 | 2557 | 2590 | 2958 | 2995 |
| Масса незаправленного агрегата TCHVIZ | кг | 1588 | 1614 | 1950 | 1968 | 2120 | 2609 | 2648 | 2897 | 2942 |
| Масса заправленного агрегата TCHVIZ | кг | 1730 | 1754 | 2088 | 2109 | 2317 | 2812 | 2845 | 3213 | 3250 |
| Точка опоры | | | | | | | | | | |
| A | кг | 435 | 438 | 603 | 608 | 642 | 783 | 792 | 901 | 914 |
| B | кг | 370 | 372 | 438 | 442 | 516 | 631 | 637 | 724 | 732 |
| C | кг | 419 | 428 | 437 | 443 | 514 | 622 | 629 | 705 | 711 |
| D | кг | 506 | 516 | 610 | 616 | 645 | 776 | 787 | 883 | 893 |
| X | мм | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Y | мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |


TCHVZ 2400-2420-2440-2510-2560-2600-2630-2680-2710-2750-2790-2880-2930-21030-21110-21180-21260



| ТИПОРАЗМЕР | 2400 | 2420 | 2440 | 2510 | 2560 | 2600 | 2630 | 2680 | 2710 | |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Масса незаправленного агрегата TCHVBZ | кг | 2366 | 2393 | 2438 | 2923 | 3257 | 3280 | 3297 | 3364 | 3407 |
| Масса заправленного агрегата TCHVBZ | кг | 2569 | 2593 | 2640 | 3233 | 3569 | 3587 | 3606 | 3660 | 3702 |
| Масса незаправленного агрегата TCHVIZ | кг | 2796 | 2823 | 2868 | 3353 | 3687 | 3710 | 3227 | 3794 | 3837 |
| Масса заправленного агрегата TCHVIZ | кг | 2999 | 3023 | 3070 | 3663 | 3999 | 4017 | 4036 | 4090 | 4132 |
| Точка опоры | | | | | | | | | | |
| A | кг | 627 | 633 | 647 | 722 | 887 | 888 | 893 | 916 | 937 |
| B | кг | 645 | 654 | 662 | 918 | 896 | 903 | 905 | 916 | 911 |
| C | кг | 839 | 846 | 855 | 1085 | 1082 | 1089 | 1094 | 1098 | 1097 |
| D | кг | 888 | 890 | 906 | 838 | 1134 | 1137 | 1144 | 1160 | 1187 |
| X | мм | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Y | мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |


| ТИПОРАЗМЕР | 2750 | 2790 | 2880 | 2930 | 21030 | 21110 | 21180 | 21260 | |
|---------------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|
| Масса незаправленного агрегата TCHVBZ | кг | 3880 | 4366 | 4596 | 4629 | 4739 | 4830 | 4878 | 4914 |
| Масса заправленного агрегата TCHVBZ | кг | 4183 | 4676 | 5086 | 5122 | 5223 | 5321 | 5360 | 5396 |
| Масса незаправленного агрегата TCHVIZ | кг | 4310 | 4796 | 5026 | 5059 | 5169 | 5260 | 5308 | 5344 |
| Масса заправленного агрегата TCHVIZ | кг | 4613 | 5106 | 5516 | 5552 | 5653 | 5751 | 5790 | 5826 |
| Точка опоры | | | | | | | | | |
| A | кг | 897 | 1167 | 1263 | 1276 | 1291 | 1326 | 1329 | 1344 |
| B | кг | 1188 | 1176 | 1282 | 1285 | 1330 | 1335 | 1351 | 1353 |
| C | кг | 1383 | 1356 | 1465 | 1470 | 1507 | 1519 | 1536 | 1539 |
| D | кг | 1145 | 1407 | 1506 | 1521 | 1525 | 1571 | 1574 | 1590 |
| X | мм | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Y | мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

TCHVZ 31300-31350-31390-31460-31520-31590-31630




| ТИПОРАЗМЕР | 31300 | 31350 | 31390 | 31460 | 31520 | 31590 | 31630 |
|---------------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Масса незаправленного агрегата TCHVBZ | кг 6735 | 6767 | 6792 | 6831 | 6920 | 7008 | 7097 |
| Масса заправленного агрегата TCHVBZ | кг 7448 | 7480 | 7505 | 7544 | 7633 | 7721 | 7825 |
| Масса незаправленного агрегата TCHVIZ | кг 7335 | 7367 | 7392 | 7431 | 7520 | 7608 | 7697 |
| Масса заправленного агрегата TCHVIZ | кг 8048 | 8080 | 8105 | 8144 | 8233 | 8321 | 8425 |
| Точка опоры | | | | | | | |
| A | кг 1237 | 1246 | 1246 | 1258 | 1262 | 1268 | 1329 |
| B | кг 1506 | 1510 | 1517 | 1527 | 1530 | 1556 | 1609 |
| C | кг 1503 | 1506 | 1514 | 1520 | 1533 | 1558 | 1597 |
| D | кг 1448 | 1450 | 1459 | 1460 | 1484 | 1507 | 1529 |
| E | кг 1140 | 1147 | 1148 | 1150 | 1179 | 1181 | 1203 |
| F | кг 1216 | 1224 | 1224 | 1232 | 1248 | 1252 | 1296 |

TCEVZ 1200-1230-1280-1310-1350-1410-1460-1530



| ТИПОРАЗМЕР | 1200 | 1230 | 1280 | 1310 | 1350 | 1410 | 1460 | 1530 | 1590 |
|---------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Масса незаправленного агрегата TCEVBZ | кг 1078 | 1093 | 1410 | 1414 | 1557 | 2032 | 2038 | 2252 | 2281 |
| Масса заправленного агрегата TCEVBZ | кг 1201 | 1211 | 1524 | 1527 | 1727 | 2196 | 2197 | 2522 | 2544 |
| Масса незаправленного агрегата TCEVIZ | кг 1333 | 1348 | 1665 | 1669 | 1812 | 2287 | 2293 | 2507 | 2536 |
| Масса заправленного агрегата TCEVIZ | кг 1456 | 1466 | 1779 | 1782 | 1982 | 2451 | 2452 | 2777 | 2799 |
| Точка опоры | | | | | | | | | |
| A | кг 436 | 439 | 593 | 594 | 628 | 765 | 765 | 869 | 878 |
| B | кг 352 | 354 | 411 | 141 | 487 | 597 | 598 | 679 | 683 |
| C | кг 300 | 301 | 310 | 311 | 379 | 478 | 478 | 539 | 542 |
| D | кг 368 | 372 | 465 | 463 | 488 | 611 | 611 | 690 | 696 |
| X | мм 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Y | мм 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |


TCEVZ 2400-2420-2440-2510-2560-2600-2630-2680-2710-2750-2790-2880-2930-21030-21110-21180-21260



| ТИПОРАЗМЕР | 2400 | 2420 | 2440 | 2510 | 2560 | 2600 | 2630 | 2680 | 2710 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Масса незаправленного агрегата TCEVBZ | кг | 1797 | 1811 | 1819 | 2311 | 2629 | 2637 | 2638 | 2698 |
| Масса заправленного агрегата TCEVBZ | кг | 1691 | 1971 | 1979 | 2575 | 2892 | 2893 | 2894 | 2939 |
| Масса незаправленного агрегата TCEVIZ | кг | 2227 | 2241 | 2249 | 2741 | 3059 | 3067 | 3068 | 3128 |
| Масса заправленного агрегата TCEVIZ | кг | 2391 | 2401 | 2409 | 3005 | 3322 | 3323 | 3324 | 3404 |
| Точка опоры | | | | | | | | | |
| A | кг | 475 | 553 | 480 | 558 | 695 | 718 | 718 | 739 |
| B | кг | 501 | 564 | 506 | 762 | 717 | 739 | 739 | 748 |
| C | кг | 688 | 635 | 692 | 921 | 930 | 913 | 913 | 916 |
| D | кг | 727 | 649 | 731 | 764 | 980 | 953 | 954 | 966 |
| X | мм | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Y | мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

| ТИПОРАЗМЕР | 2750 | 2790 | 2880 | 2930 | 21030 | 21110 | 21180 | 21260 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Масса незаправленного агрегата TCEVBZ | кг | 3176 | 3631 | 3844 | 3859 | 3936 | 3993 | 4024 |
| Масса заправленного агрегата TCEVBZ | кг | 3417 | 3872 | 4262 | 4278 | 4337 | 4394 | 4415 |
| Масса незаправленного агрегата TCEVIZ | кг | 3606 | 4061 | 4272 | 4289 | 4366 | 4423 | 4454 |
| Масса заправленного агрегата TCEVIZ | кг | 3847 | 4302 | 4692 | 4708 | 4767 | 4824 | 4845 |
| Точка опоры | | | | | | | | |
| A | кг | 708 | 971 | 1058 | 1067 | 1068 | 1097 | 1097 |
| B | кг | 1003 | 988 | 1086 | 1086 | 1116 | 1115 | 1127 |
| C | кг | 1189 | 1153 | 1259 | 1258 | 1287 | 1286 | 1297 |
| D | кг | 947 | 1190 | 1289 | 1297 | 1296 | 1326 | 1324 |
| X | мм | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Y | мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

TCEVZ 31300-31350-31390-31460-31520-31590-31630



| ТИПОРАЗМЕР | 31300 | 31350 | 31390 | 31460 | 31520 | 31590 | 31630 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Масса незаправленного агрегата TCEVBZ | кг | 5555 | 5570 | 5585 | 5600 | 5678 | 5710 |
| Масса заправленного агрегата TCEVBZ | кг | 6283 | 6298 | 6313 | 6328 | 6406 | 6438 |
| Масса незаправленного агрегата TCEVIZ | кг | 6155 | 6170 | 6185 | 6200 | 6278 | 6310 |
| Масса заправленного агрегата TCEVIZ | кг | 6883 | 6898 | 6913 | 6928 | 7006 | 7118 |
| Точка опоры | | | | | | | |
| A | кг | 925 | 926 | 924 | 938 | 944 | 930 |
| B | кг | 1240 | 1239 | 1245 | 1258 | 1257 | 1268 |
| C | кг | 1308 | 1310 | 1316 | 1319 | 1328 | 1345 |
| D | кг | 1329 | 1332 | 1339 | 1332 | 1350 | 1372 |
| X | кг | 1064 | 1070 | 1069 | 1060 | 1088 | 1090 |
| Y | кг | 1020 | 1024 | 1022 | 1024 | 1042 | 1036 |

II.2.4 Снижение уровня шума

Правильно выполненный монтаж подразумевает использование средств по снижению шума, создаваемого при нормальной работе агрегата.

| | |
|---|--|
|  | ВНИМАНИЕ! Агрегаты предназначены только для внутренней установки. При неправильном выборе места для монтажа или неправильно выполненном монтаже создаваемые агрегатом шум и вибрация могут усиливаться. |
|---|--|

| | |
|---|--|
|  | ВНИМАНИЕ! Уровни шума для всех агрегатов приведены в приложении к данному руководству. |
|---|--|

При монтаже следует помнить следующее:

- поверхности без звукоизоляции (например, стены или ограждение балкона) способны усиливать шум, создаваемый агрегатом. Каждая стена способна повысить уровень шума на 3 дБА (т. е. две соприкасающиеся стены повысят уровень шума на 6 дБА);
- во избежание распространения вибраций на конструкции здания агрегат следует установить на виброизолирующие опоры;
- на крыше здания можно соорудить для агрегата жесткий каркас, который будет распределять вес агрегата по несущим элементам конструкции здания;
- при соединении труб водяного контура используйте виброкомпенсаторы. Трубы должны быть надежно закреплены. В местах прохождения труб через стены и перекрытия следует использовать эластичные гильзы. Если после монтажа и пуска агрегата на конструкции здания передаются настолько сильные вибрации, что создаваемый ими шум ощущим в других частях здания, то обратитесь к специалисту-акустику.

II.2.5 Электрические подключения

В этом разделе руководства приведена вся необходимая информация по подключению агрегата к сети электропитания.

| | |
|---|---|
|  | ВНИМАНИЕ! Зажимы для внешних подключений, выполняемых монтажной организацией, обозначены на схемах, прилагаемых к агрегату. |
|  | ОСТОРОЖНО! Электрические подключения должны выполнять квалифицированные специалисты в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. |

- Кабели и провода не должны мешать передвижению людей и должны быть защищены. Особенно это касается заземляющего проводника: он должен быть длиннее фазных проводников. Это гарантирует, что в случае отсоединения и замыкания фазного проводника на агрегат (например, это может произойти, если случайно задеть кабель ногой), заземляющий проводник будет продолжать защищать систему.
- Согласно требованиям директивы EN 60529, кабели и провода должны быть проложены в коробах или трубах со степенью защиты не ниже IP33.
- Не повредите изоляцию кабелей об острые края, неровные поверхности и т. п.
- Короба и трубы, внутри которых проложен силовой кабель, должны быть надежно прикреплены к полу или стенам.
- В тех местах, где часто ходят люди, кабель должен проходить на высоте не менее двух метров над уровнем пола.
- Следует использовать кабели типа H07RN-F или другие огнестойкие кабели в соответствии с требованиями документов CEI20-35/1-1 (En 50265-2-1) и CEI20-19, CENELEC HD22. Минимальное сечение жил кабелей указано на прилагаемых к агрегату схемах электрических подключений.
- Агрегат должен быть заземлен согласно требованиям техники безопасности и охраны труда. Заземление агрегата должно быть выполнено на стадии монтажа. Зажим для подключения проводника защитного заземления обозначен соответствующим электротехническим символом.



- Обязательно установите в защищенном месте рядом с агрегатом главный автоматический выключатель с задержкой срабатывания. Характеристики выключателя должны соответствовать параметрам цепи, в которой он используется. Изоляционное расстояние между контактами выключателя должно быть не менее 3 мм.

- Ввод силового кабеля осуществляется через отверстие в нижней части панели с электроаппаратурой.

ВНИМАНИЕ! Прежде чем замкнуть вводной выключатель после подсоединения фазных и нейтрального проводников (L1-L2-L3+N) силового кабеля убедитесь, что они подсоединенны в правильной последовательности.

II.2.5.1 Дистанционное управление агрегатом

II.2.5.2 Дистанционное управление с панели управления, расположенной на агрегате, или с пульта дистанционного управления KRT

Пульт управления KTR позволяет дистанционно управлять агрегатом и визуально контролировать все рабочие параметры, а также функционирование аналоговых и дискретных входов и выходов. Кроме того, к пульту дистанционного управления можно подключить принтер. Функции данного пульта управления полностью совпадают с функциями панели управления, расположенной на агрегате. Управлять всеми функциями агрегата можно непосредственно из обслуживаемого помещения.

Подключив к пульту принтер, можно распечатать список основных рабочих параметров и поступивших аварийных сообщений, что позволит более объективно оценить эффективность работы и исправность агрегата. Это также позволит контролировать график проведения технического обслуживания, благодаря чему можно предупреждать возникновение неисправностей агрегата.

Панель управления, расположенную на корпусе агрегата, можно снять и использовать в качестве пульта дистанционного управления. При этом будьте осторожны, чтобы не повредить панель.

Закройте отверстие в дверце, чтобы внутри не попадала влага.


При необходимости использования второго пульта дистанционного управления (KTR) извлеките из разъема штекер телефонного кабеля, соединяющего панель управления на агрегате с контроллером (№ 2 на рис. 17), и подсоедините к этому разъему кабель пульта дистанционного управления.

• Дистанционное управление на расстоянии до 100 м:

Используйте 6-жильный телефонный кабель со стандартными телефонными разъемами. При обжиме штекеров на кабеле следите за тем, чтобы провода не поменялись местами. Этот кабель должен быть проложен в коробах отдельно от силовых кабелей.

• Дистанционное управление на расстоянии от 100 до 1000 м:

Рекомендуется использовать экранированную витую пару, соединенную с обычным телефонным кабелем через переходник «A», как показано на рисунке. Этот кабель должен быть проложен в коробах отдельно от силовых кабелей.



- A Адаптер
1 Экранированный кабель
2 Телефонный кабель

II.2.5.3 Дистанционное управление через последовательный интерфейс KIS

Плата последовательного интерфейса RS-485 позволяет подключить агрегат к компьютерной сети и получать оперативную поддержку технического отдела компании-изготовителя, а также управлять агрегатом через систему централизованного управления оборудованием. Плата интерфейса RS-485 должна быть подключена к разъему 8 на плате контроллера. Протокол связи, необходимый для проверки соединения интерфейсной платы с компьютерной сетью, идет в комплекте с платой.

II.2.5.4 Дистанционное управление с использованием разъемов для подключения к автоматическим системам управления и системам централизованного управления

Зажимы для внешних подключений обозначены на схемах, прилагаемых к агрегату.

SCR – Дистанционный переключатель режимов работы

LFC – Индикатор работы компрессора

LBC – Индикатор блокировки компрессора

LBG – Индикатор общей блокировки

Для подключения к зажимам SCR необходимо удалить установленную между ними перемычку.


II.2.6 Подсоединение водяного контура**II.2.6.1 Подсоединение водяного контура к испарителю**

На агрегате имеются несколько присоединительных патрубков типа Victaulic с фитингами из углеродистой стали под сварку (расположение и размеры присоединительных патрубков приведены в таблицах в разделе «Приложения»).

Трубы должны быть теплоизолированы и закреплены таким образом, чтобы в месте их соединения с патрубками агрегата не возникало сильных механических напряжений.

Размеры патрубков испарителя указаны в приложениях к данному руководству.

| | |
|---|---|
|  | ВНИМАНИЕ! Расположение труб водяного контура и их подсоединение к агрегату должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих региональных и федеральных стандартов. |
|  | ВНИМАНИЕ! Для обеспечения надлежащей работы агрегата убедитесь, что расход воды через теплообменники не меньше номинального расхода, указанного в таблицах в разделе «Приложения». |
|  | ВНИМАНИЕ! Рекомендуется установить запорные клапаны для отключения агрегата от системы водоснабжения. Также следует установить сетчатые фильтры с квадратными ячейками (длина стороны ячейки не должна превышать 0,8 мм). Размер и гидравлическое сопротивление фильтра должны подходить для системы, в которой он используется. Регулярно очищайте фильтр. |




TCHVZ

| ТИПОРАЗМЕР | 1200 | 1230 | 1280 | 1310 | 1350 | 1410 | 1460 | 1530 | 1590 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| h мм | 2486 | 2486 | 2486 | 2486 | 2450 | 2450 | 2450 | 2412 | 2412 |
| k мм | 293 | 293 | 293 | 293 | 330 | 330 | 330 | 382 | 382 |
| Входной патрубок водяного контура испарителя | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 |
| Выходной патрубок водяного контура испарителя | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 |
| ТИПОРАЗМЕР | 2400 | 2420 | 2440 | 2510 | 2560 | 2600 | 2630 | 2680 | 2710 |
| h мм | 2450 | 2450 | 2450 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 |
| k мм | 576 | 576 | 576 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 |
| Входной патрубок водяного контура испарителя | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 |
| Выходной патрубок водяного контура испарителя | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 |
| ТИПОРАЗМЕР | 2750 | 2790 | 2880 | 2930 | 21030 | 21110 | 21180 | 21260 | |
| h мм | 2412 | 2412 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | |
| k мм | 728 | 728 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | |
| Входной патрубок водяного контура испарителя | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | |
| Выходной патрубок водяного контура испарителя | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | |
| ТИПОРАЗМЕР | 31300 | 31350 | 31390 | 31460 | 31520 | 31590 | 31630 | | |
| h мм | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | | |
| k мм | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | | |
| Входной патрубок водяного контура испарителя | DN 200 | | |
| Выходной патрубок водяного контура испарителя | DN 200 | | |

TCEVZ

| ТИПОРАЗМЕР | 1200 | 1230 | 1280 | 1310 | 1350 | 1410 | 1460 | 1530 | 1590 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| h мм | 2486 | 2486 | 2486 | 2486 | 2450 | 2450 | 2450 | 2412 | 2412 |
| k мм | 293 | 293 | 293 | 293 | 330 | 330 | 330 | 382 | 382 |
| Входной патрубок водяного контура испарителя | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 |
| Выходной патрубок водяного контура испарителя | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 |
| ТИПОРАЗМЕР | 2400 | 2420 | 2440 | 2510 | 2560 | 2600 | 2630 | 2680 | 2710 |
| h мм | 2450 | 2450 | 2450 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 |
| k мм | 330 | 330 | 330 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 |
| Входной патрубок водяного контура испарителя | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 |
| Выходной патрубок водяного контура испарителя | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 |
| ТИПОРАЗМЕР | 2750 | 2790 | 2880 | 2930 | 21030 | 21110 | 21180 | 21260 | |
| h мм | 2412 | 2412 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | |
| k мм | 382 | 382 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
| Входной патрубок водяного контура испарителя | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | |
| Выходной патрубок водяного контура испарителя | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | |
| ТИПОРАЗМЕР | 31300 | 31350 | 31390 | 31460 | 31520 | 31590 | 31630 | | |
| h мм | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | | |
| k мм | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | | |
| Входной патрубок водяного контура испарителя | DN 200 | | |
| Выходной патрубок водяного контура испарителя | DN 200 | | |

Для обеспечения правильного и безопасного функционирования системы рекомендуется установить следующие компоненты:



IN – Вход воды

OUT – Выход воды

1. Запорный клапан

2. Слив

3. Фильтр (квадратные ячейки со стороной 0,5 мм)

4. Термометр

5. Виброкомпенсатор

6. Манометр

7. Реле протока

8. Регулирующий клапан

9. Воздуховыпускной клапан

После подсоединения водяного контура к агрегату убедитесь в отсутствии протечек и удалите воздух из системы.

II.2.6.2 Подсоединение водяного контура к конденсатору


| | |
|--|---|
| | ВНИМАНИЕ! Расположение труб водяного контура и их подсоединение к агрегату должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих региональных и федеральных стандартов. |
| | ВНИМАНИЕ! Для обеспечения надлежащей работы агрегата убедитесь, что расход воды в теплообменниках не меньше номинального расхода, указанного в таблицах в разделе «Приложения». |

Трубы должны быть теплоизолированы и закреплены таким образом, чтобы в месте их соединения с патрубками агрегата не возникало сильных механических напряжений.

Размеры патрубков конденсатора указаны в приложениях к данному руководству. Для обеспечения правильного и безопасного функционирования системы рекомендуется установить следующие компоненты:

- На входной и выходной трубе следует установить запорные и воздухо-выпускные клапаны, для того чтобы гидравлически изолировать агрегат от водяного контура. Это позволит при необходимости слить воду из теплообменника для его технического обслуживания или демонтажа.
- На входе в конденсатор следует установить фильтр. Трубы водяного контура должны быть подсоединенны к патрубкам конденсатора с помощью виброкомпенсаторов.

После подсоединения водяного контура к агрегату убедитесь в отсутствии протечек и удалите воздух из системы.



ТИПОРАЗМЕР


| Размеры | 1200 | 1230 | 1280 | 1310 | 1350 | 1410 | 1460 | 1530 | 1590 |
|--|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| j | мм 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 |
| Входной патрубок водяного контура конденсатора | GF 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" |

| Размеры | 2400 | 2420 | 2440 | 2510 | 2560 | 2600 | 2630 | 2680 | 2710 |
|---|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| j | мм 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 |
| o | мм 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Входной патрубок водяного контура конденсатора | GF 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" |
| Выходной патрубок водяного контура конденсатора | GF 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" |

| Размеры | 2750 | 2790 | 2880 | 2930 | 21030 | 21110 | 21180 | 21260 |
|---|--------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| j | мм 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 |
| o | мм 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Входной патрубок водяного контура конденсатора | GF 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" |
| Выходной патрубок водяного контура конденсатора | GF 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" |

| Размеры | 31300 | 31350 | 31390 | 31460 | 31520 | 31590 | 31630 |
|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| j | мм 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| m | мм 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| n | мм 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Входной патрубок водяного контура конденсатора | GF 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" |
| Выходной патрубок водяного контура конденсатора | GF 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" |

II.2.6.3 Конфигурации системы для агрегатов с теплоутилизатором или охладителем перегретого пара




Во избежание закипания воды в контуре теплоутилизатора особое внимание следует уделить рабочему давлению в системе, которое ни в коем случае не должно превышать значений, указанных на заводской табличке каждого компонента.

В противном случае температура воды в теплоутилизаторе или пароохладителе может повыситься до 115 °C.


Во избежание образования пара при перегреве воды давление в системе утилизации теплоты должно быть не ниже 1,5 бар изб.

Система с замкнутым контуром (например, система отопления)



RC – ТЕПЛОУТИЛИЗАТОР
DS – ПАРООХЛАДИТЕЛЬ
M – МАНОМЕТР
VSR – ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН КОНТУРА ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРА
VER – РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК КОНТУРА ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРА
VSB – ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН БОЙЛЕРА
VEB – РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК БОЙЛЕРА
VSTB – КЛАПАН ПОДАЧИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
TSB – ЗАЩИТНОЕ ТЕРМОРЕЛЕ БОЙЛЕРА
NR – ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
VM – 3-ХОДОВОЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН
VSTR – СЛИВНОЙ КЛАПАН КОНТУРА ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРА
P – ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС
PD – ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ (ТОЛЬКО У АГРЕГАТОВ С ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРОМ)
TRD – ТЕРМОСТАТ И ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ (ST) ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ В КОНТУРЕ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРА
FC – ФАНКОЙЛ
UT – К ПОТРЕБИТЕЛЮ
RI – ПОДАЧА ВОДЫ ИЗ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ST – ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
BL – БОЙЛЕР КОСВЕННОГО НАГРЕВА
SA – БАК-НАКОПИТЕЛЬ

Система с незамкнутым контуром (например, система горячего водоснабжения)



(1): ЕСЛИ НАГРЕВАЕМАЯ ВОДА БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В БЫТУ, ТО ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ГИГИЕНЫ СЛЕДУЕТ УСТАНОВИТЬ БОЙЛЕР КОСВЕННОГО НАГРЕВА (BL). ТАКЖЕ СЛЕДУЕТ ПЕРИОДИЧЕСКИ ПОВЫШАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ВОДЫ В БАКЕ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ, В ЧАСТИСТИ, ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ТАКИХ БАКТЕРИЙ, КАК LEGIONELLA PNEUMOPHILA.

(2): ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ НА ВХОДЕ В ТЕПЛОУТИЛИЗАТОР ИЛИ ПАРООХЛАДИТЕЛЬ БЫЛА КАК МОЖНО НИЖЕ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ 3-ХОДОВОЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН.

(3): ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКА И УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ TRD.

(4): ТОЛЬКО ДЛЯ АГРЕГАТОВ С ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРОМ.

II.2.6.4 Принцип действия системы утилизации теплоты

Для того чтобы осуществлялась утилизация теплоты, поступающей из компрессора и, следовательно, происходил нагрев воды, на контроллер должен поступить разрешающий сигнал от дифференциального реле давления PD. Для этого необходимо, чтобы работал циркуляционный насос, обеспечивая тем самым надлежащую циркуляцию воды через теплоутилизатор.

Если установлена дополнительная принадлежность TRD, то уставку температуры воды в контуре теплоутилизатора можно изменять (внутри теплоутилизатора установлен датчик температуры ST), что в свою очередь позволяет управлять работой насоса P и дифференциального реле давления PD.

Инструкции по подключению принадлежности TRD приведены в прилагающемся к ней руководстве.

II.2.6.5 Подсоединение холодильного контура к агрегатам TCEVZ


| | |
|---|--|
|  | <p>ВНИМАНИЕ! Прокладка трубопроводов холодильного контура, соединяющих агрегат TCEVZ с конденсатором, должна быть выполнена монтажной организацией в соответствии с действующими нормативными документами. Ненадлежащая прокладка трубопроводов холодильных контуров может привести к значительному снижению производительности и сокращению срока службы агрегатов. Монтаж холодильного контура должны выполнять квалифицированные слесари-монтажники.</p> |
|  | <p>ВНИМАНИЕ! В поставляемых агрегатах хладагент содержится под минимально возможным давлением. Перед пуском необходимо удалить из системы содержащийся в ней газ.</p> |

II.2.6.6 Подготовка линий холодильного контура

- За подготовку трубопроводов холодильного контура для подсоединения агрегата к конденсатору отвечает заказчик. Холодильный контур должен отвечать требованиям действующих нормативных документов. Настоятельно рекомендуется выполнять требования стандарта EN 378-2 и всех дополнений к нему.
- Для трубопроводов холодильного контура, подсоединяемых к испарителю, следует использовать трубы типа DHP UNI 127735, изготовленные из электролитической мягкой раскисленной и обезжиренной меди. Убедитесь, что в трубах отсутствует грязь и влага, так как они могут серьезно повредить холодильный контур.
- Для агрегатов TCEVZ со стальными присоединительными патрубками холодильный контур должен быть изготовлен из стальных труб, с разрушающей нагрузкой Rm 360 Н/мм², пригодных для использования при низких температурах.

○ В зонах, где из-за солнечного излучения температура наружного воздуха выше температуры жидкого хладагента, холодильный контур следует теплоизолировать.

- Во избежание ожогов при контакте, а также нагрева воздуха в помещении газовую линию холодильного контура следует теплоизолировать.
- Трубы холодильного контура должны быть соответствующего диаметра для минимизации утечек и обеспечения достаточной для транспортировки масла скорости хладагента.
- Для снижения шума и вибраций, передаваемых по трубопроводам, между испарителем и выносным конденсатором следует установить виброкомпенсаторы и шумоглушитель.
- Для обеспечения надлежащей транспортировки масла горизонтальные участки газовой линии должны быть проложены с уклоном. Уклон должен составлять от 0,5 до 1 %.
- Если конденсатор расположен выше компрессора, то на газовой линии около компрессора следует выполнить сифон, опускающийся до уровня пола. Это уменьшит опасность попадания в компрессор жидкого хладагента при проведении технического обслуживания агрегата.
- На вертикальных участках трубопроводов через каждые 5 м следует выполнить сифоны для подъема масла.
- После предварительного расчета параметров на газовой линии следует установить обратный клапан.
- При большой длине холодильного контура (более 20 м) на трубопроводе, соединяющем выносной конденсатор с агрегатом, и рядом с агрегатом следует установить жидкостный ресивер соответствующей вместимости (согласно требованиям действующих стандартов).
- Эквивалентная длина линии холодильного контура не должна превышать 70 м. При необходимости прокладки трубопроводов большей длины проконсультируйтесь со специалистами службы технической поддержки компании RHOSS.



II.2.7 Подсоединение труб к патрубкам с фланцами

Агрегаты TCEVZ могут быть оснащены присоединительными патрубками двух типов – с фланцами и под пайку.

Фланцевые патрубки используются в том случае, если диаметр труб холодильного контура равен 54 мм.

Трубы холодильного контура диаметром более 54 мм должны быть припаяны к патрубкам.

Фланцевое соединение состоит из двух фитингов, которые привариваются к медным трубам холодильного контура. Герметичность соединения обеспечивается установкой уплотнительной прокладки между двумя фланцами. Прокладка зажимается четырьмя стяжными винтами.

II.2.8 Подсоединение труб к патрубкам под пайку

Трубы холодильного контура диаметром более 54 мм должны быть припаяны к патрубкам.

II.2.9 Размеры и типы патрубков для подсоединения холодильного контура


Размеры и типы присоединительных патрубков агрегатов TCEVBZ и TCEVIZ указаны в таблицах технических характеристик, которые находятся в приложении к данному руководству.

II.2.10 Инструкции по пайке труб холодильного контура с помощью твердого припоя

| | |
|--|---|
| | ВНИМАНИЕ! Пайку должны выполнять квалифицированные специалисты. Перед пайкой концы труб следует тщательно зачистить и раскислить. Это гарантирует герметичность паяного соединения. |
| | ОСТОРОЖНО! Пайку следует выполнять в специально оборудованном месте вдали от легковоспламеняющихся и горючих материалов. Помещение, в котором производится пайка, должно хорошо проветрываться. |

Пайка твердым припоеем – это пайка, при которой температура припоя выше 450 °C, но ниже температуры плавления соединяемых материалов. Подготовьте трубы необходимой длины. Трубы следует отрезать с запасом. Кроме того, обратите внимание на то, как правильно отрезать трубу (см. рисунок).

Правильно



Неправильно

II.2.10.1 Основные рекомендации и предупреждения относительно холодильного контура

Линия нагнетания

При падении давления в линии нагнетания компрессор начинает сжимать пары хладагента до более высокого давления, чем давление конденсации. Это отрицательно сказывается на функционировании компрессора в целом, а также приводит к снижению холодопроизводительности агрегата и повышению энергопотребления.

Помимо максимального снижения гидравлического сопротивления холодильного контура необходимо также:

1. Исключить застой масла при работе агрегата с неполной нагрузкой.
2. Предотвратить сток масла и сконденсировавшегося хладагента обратно в компрессор при работе агрегата с малыми нагрузками или когда агрегат отключен, если длина соединительных трубопроводов большая.
3. Уменьшить вибрации и шум при работе агрегата.

Для агрегатов с несколькими компрессорами может возникнуть необходимость в подсоединении второго холодильного контура.

Для обеспечения надлежащей транспортировки масла горизонтальные участки газовой линии должны быть проложены с уклоном. Уклон должен составлять от 0,5 до 1 %.

Если конденсатор расположен выше компрессора, то на газовой линии около компрессора следует выполнить сифон, опускающийся до уровня пола. Это уменьшит опасность попадания в компрессор жидкого хладагента при проведении технического обслуживания агрегата.

На вертикальных участках трубопроводов через каждые 6 м следует выполнить сифоны для подъема масла.

Кроме того, рекомендуется установить обратный клапан около конденсатора.

Жидкостная линия

Во избежание испарения хладагента гидравлическое сопротивление жидкостной линии холодильного контура необходимо свести к минимуму.

Образование паров хладагента может происходить по двум причинам:

- 1 – выделение теплоты при трении хладагента о стенки труб (превращение механической энергии в тепловую);
- 2 – понижение давления из-за гидравлического сопротивления труб.

Для обеспечения стабильной работы терморегулирующего вентиля, отвечающего за регулирование расхода хладагента, поступающего в испаритель, в жидкостной линии не должно происходить испарения хладагента или оно должно быть минимальным.

Если длина трубопроводов холодильного контура больше 20 метров, то во избежание отклонений от рабочего режима, которые могут стать причиной поступления хладагента в терморегулирующий вентиль в газообразном состоянии, рекомендуется установить перед терморегулирующим вентилем ресивер жидкого хладагента достаточной вместимости.

Электромагнитный клапан жидкостной линии

Агрегаты TCEV оснащаются электромагнитным клапаном жидкостной линии холодильного контура.

Очистите концы трубы от стружки и грязи. При этом трубу следует держать очищаемым концом вниз, чтобы стружка не попала внутрь. Напуск одной трубы на другую должен быть не менее 25 мм. Зазор между стенками труб должен быть одинаковым во всех точках. Допустимый зазор: 0,05 – 0,25 мм. Порядок подготовки и требования к соединениям труб приведены в стандарте prEN14276.

Выполните вакуумирование всего внешнего контура, после чего откройте клапаны на агрегате TCEVZ.

После пуска агрегата проверьте количество заправленного хладагента.

Во избежание изменения состава хладагента при дозаправке системы хладагент R407c следует заправлять в жидкой фазе.

II.2.10.2 Дополнительная информация относительно холодильного контура

Требования к медным трубам

Для трубопроводов холодильного контура, подсоединяемых к конденсатору, следует использовать трубы типа prEN 12735-1-2, изготовленные из электролитической мягкой раскисленной и обезжиренной меди. Убедитесь, что в трубах отсутствует грязь и влага, так как они могут серьезно повредить холодильный контур.

Теплоизоляция труб

Трубопровод жидкостной линии необходимо теплоизолировать только в том случае, если температура наружного воздуха выше температуры хладагента. Во избежание ожогов при контакте, а также нагрева воздуха в помещении линию нагнетания холодильного контура следует теплоизолировать.

Тепловое расширение труб можно компенсировать с помощью специальной соединительной арматуры, а также за счет выполнения U- и L-образных участков трубопровода.

Крепежные детали для труб холодильного контура должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать вес труб. В определенных случаях может возникнуть необходимость в использовании крепежных элементов, позволяющих регулировать положение труб. В местах значительного теплового расширения труб рекомендуется использовать трубы крепления, в которых трубы смогут свободно смещаться без износа. Максимальное расстояние между крепежными элементами на горизонтальных участках трубопровода зависит от того, насколько сильно трубы прогибаются под собственным весом.

Колена и соединительные элементы являются основными источниками гидравлического сопротивления. При постоянной скорости потока чем меньше радиус изгиба трубы, тем больше гидравлическое сопротивление. Предпочтительнее использовать колена большого радиуса.

ВНИМАНИЕ!

Агрегаты TCEVBZ-TCEVIZ должны быть подсоединенны к выносным конденсаторам.

Монтаж агрегатов и прокладка холодильных контуров выполняется монтажной организацией в соответствии с действующими нормативными документами (EN 378-2 с дополнениями).

Ненадлежащая прокладка холодильных контуров может привести к снижению производительности и срока службы агрегатов.

Компания RHOSS S.P.A. не несет ответственности за неисправности, возникшие в результате ненадлежащей прокладки трубопроводов холодильный контура к выносному конденсатору.



КОЛИЧЕСТВО ХЛАДАГЕНТА

Для защиты холодильного контура агрегаты TCEVBZ и TCEVIZ поставляются предварительно заправленными хладагентом R134a.

Требуемое количество хладагента в система определяется монтажной организацией в зависимости от длины холодильного контура.

Агрегаты поставляются заправленными минимальным количеством хладагента. При подсоединении труб холодильного контура к выносному конденсатору перед заправкой хладагентом весь холодильный контур следует вакуумировать.



ВНИМАНИЕ!

Дозаправка контура хладагентом с учетом длины трубопроводов может привести к тому, что количество масла, заправленного в холодильный контур, окажется недостаточным.

Тщательно следите за уровнем масла в компрессоре, при необходимости, проводите дозаправку (тип используемого масла указан на заводской табличке компрессора).



II.2.10.3 Зависимость диаметра труб от длины трубопроводов холодильного контура

В таблице указана длина линий холодильного контура и соответствующие этой длине наружный и внутренний диаметры труб.

В таблице приведены рекомендуемые размеры труб (в дюймах) для подсоединения к выносному конденсатору.

TCEVBZ-TCEVIZ 1200÷ 1590

| Длина трубопроводов | 10 | | 20 | | 30 | | 40 | | 50 | | 60 | | 70 | | |
|----------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | M | L | M | L | M | L | M | L | M | L | M | L | M | L | |
| Линия холодильного контура | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1200 | Ø | 1 3/8 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 1/8 | 1 5/8 | 1 3/8 | 1 5/8 | 1 3/8 | 1 5/8 | 1 3/8 | 2 1/8 | 1 3/8 | 2 1/8 | 1 3/8 |
| 1230 | Ø | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 |
| 1280 | Ø | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 |
| 1310 | Ø | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 |
| 1350 | Ø | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 |
| 1410 | Ø | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 |
| 1460 | Ø | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 |
| 1530 | Ø | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 3 1/8 | 2 1/8 | 3 1/8 | 2 1/8 |
| 1590 | Ø | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 3 1/8 | 2 1/8 | 3 1/8 | 2 1/8 |

TCEVBZ-TCEVIZ 24000÷ 21260

| Длина трубопроводов | 10 | | 20 | | 30 | | 40 | | 50 | | 60 | | 70 | | |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | M | L | M | L | M | L | M | L | M | L | M | L | M | L | |
| Линия холодильного контура | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2400 | Ø | 1 3/8 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 1/8 | 1 5/8 | 1 3/8 | 1 5/8 | 1 3/8 | 1 5/8 | 1 3/8 | 2 1/8 | 1 3/8 | 2 1/8 | 1 3/8 |
| 2420 | Ø | 1 3/8 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 1/8 | 1 5/8 | 1 3/8 | 1 5/8 | 1 3/8 | 1 5/8 | 1 3/8 | 2 1/8 | 1 3/8 | 2 1/8 | 1 3/8 |
| | Ø (*) | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 |
| 2440 | Ø | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 |
| 2510 | Ø | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 |
| | Ø (*) | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 |
| 2560 | Ø | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 |
| 2600 | Ø | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 |
| | Ø (*) | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 |
| 2630 | Ø | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 |
| 2680 | Ø | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 |
| | Ø (*) | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 |
| 2710 | Ø | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 |
| 2750 | Ø | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 |
| | Ø (*) | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 |
| 2790 | Ø | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 |
| 2880 | Ø | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 |
| | Ø (*) | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 |
| 2930 | Ø | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 |
| 21030 | Ø | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 |
| | Ø (*) | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 3 1/8 | 2 1/8 | 3 1/8 | 2 1/8 |
| 21110 | Ø | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 3 1/8 | 2 1/8 | 3 1/8 | 2 1/8 |
| 21180 | Ø | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 3 1/8 | 2 1/8 | 3 1/8 | 2 1/8 |
| | Ø (*) | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 3 1/8 | 2 1/8 | 3 1/8 | 2 1/8 |
| 21260 | Ø | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 3 1/8 | 2 1/8 | 3 1/8 | 2 1/8 |

TCEVBZ-TCEVIZ 31300÷ 31630

| Длина трубопроводов | 10 | | 20 | | 30 | | 40 | | 50 | | 60 | | 70 | | |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | M | L | M | L | M | L | M | L | M | L | M | L | M | L | |
| Линия холодильного контура | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31300 | Ø | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 |
| 31350 | Ø | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 |
| | Ø | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 |
| | Ø (*) | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 |
| 31390 | Ø | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 |
| | Ø (*) | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 |
| | Ø (*) | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 |
| 31460 | Ø | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 |
| 31520 | Ø | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 |
| | Ø | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 |
| | Ø (*) | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 3 1/8 | 2 1/8 | 3 1/8 | 2 1/8 |
| 31590 | Ø | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 1 5/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 |
| | Ø (*) | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 3 1/8 | 2 1/8 | 3 1/8 | 2 1/8 |
| | Ø (*) | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 3 1/8 | 2 1/8 | 3 1/8 | 2 1/8 |
| 31630 | Ø | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 2 1/8 | 3 1/8 | 2 1/8 | 3 1/8 | 2 1/8 |

Номер каждого холодильного контура указан на желтой наклейке на компрессорах.

(*) Диаметр труб холодильного контура с компрессором повышенной мощности (см. заводские таблички компрессоров).

M = Линия нагнетания

L = Жидкостная линия

II.2.10.4 Алгоритм управления насосом

Циркуляционный насос, подсоединяемый к основному водяному контуру, должен создавать достаточный напор с учетом гидравлического сопротивления компонентов системы, а также обеспечивать расход воды не менее номинального, как в теплообменнике, так и во всей системе.

- Дифференциальное реле давления служит для защиты агрегата от замораживания при снижении расхода воды. Работа агрегата автоматически возобновляется после того, как фактическая разность давлений воды становится больше той, на которую настроено реле.
 - При срабатывании реле на дисплей панели управления выводится аварийное сообщение с информацией о возможных проблемах с водяным контуром.
 - Работа внешнего насоса и работа агрегата должны быть согласованы.
- Управление насосом осуществляется по следующему алгоритму:
- При поступлении сигнала на пуск агрегата первым включается насос, который имеет самый высокий приоритет из всех устройств агрегата.
 - На стадии пуска реле минимального протока отключается на запрограммированный промежуток времени во избежание вибраций, которые могут быть вызваны пузырьками воздуха или завихрениями потока в водяном контуре.
 - В конце стадии пуска поступает сигнал на включение остальных компонентов агрегата (через 60 секунд после пуска насоса); еще через 60 секунд (защитная задержка) происходит пуск компрессора. Насос работает в течение всего времени, пока работает агрегат, и выключается только по сигналу на отключение агрегата.
 - После отключения агрегата насос продолжает работать в течение запрограммированного времени, чтобы рассеять остаточный холод в теплообменнике испарителя.

II.2.10.5 Объем воды в системе

Как правило системы водоснабжения, в которых используются нереверсивные или реверсивные чиллеры, способны вместить ограниченный объем воды. При таких условиях эксплуатации (особенно при небольших тепловых нагрузках), включение и отключение компрессора происходит через очень короткие промежутки времени. Микропроцессорный контроллер обеспечивает защиту электродвигателя компрессора за счет 10-минутной задержки повторного включения этого компрессора. Это отрицательно влияет на эффективность системы, к которой подсоединен агрегат, поскольку могут происходить резкие колебания температуры воды. Рекомендуется установить бак-накопитель, из которого вода будет, при необходимости, добавляться в контур, благодаря чему колебания температуры воды будут существенно ограничены. Требуемая вместимость бака-накопителя зависит от типа системы, в которой он будет использоваться, а также от производительности агрегата и дифференциала температур терmostата для каждой ступени производительности. В зависимости от требуемого эффекта суммарное количество воды Q (л) (система + бак-накопитель) может быть рассчитана по формуле:

$$Q(л) = 860 \cdot \frac{P}{\Delta T} \cdot \frac{t}{n} \cdot \frac{1}{3600}$$

P (кВт) = Расчетная холодопроизводительность.

ΔT, K = Дифференциал терmostата (2÷6К) или дифференциал температур обратной воды.

t (сек.) = Продолжительность останова компрессора (задержка включения) осуществляется микропроцессорным контроллером. Для того чтобы определить минимальное количество воды, необходимое для ограничения колебаний температуры в водяном контуре потребителя, задайте для переменной t значение ≥ 100 секунд, для задержки на каждую дополнительную минуту добавляется 60 секунд).

n (n") = Количество этапов разгрузки.

Бак-накопитель должен быть подключен к водяному контуру ниже по потоку от потребителя (фланца), но выше по потоку от чиллера. Это гарантирует, что заданная температура воды в фланце будет достигнута сразу же после включения компрессора. Во время работы компрессора фактическая температура воды может быть немного ниже расчетного значения.

II.3 ПУСК АГРЕГАТА




ОСТОРОЖНО!

Монтаж должны выполнять специалисты по системам кондиционирования и холодильным машинам.

Перед первым пуском агрегата необходимо выполнить следующие проверки.

II.3.1.1 Общие условия готовности агрегата к пуску



II.3.1.2 Электрические подключения




ПРИМЕЧАНИЯ:

Для защиты от включения агрегата при неправильно выполненных электрических подключениях все агрегаты оснащены реле контроля фаз, которое расположено на панели с электроаппаратурой рядом с автоматическим выключателем дополнительной цепи. Узнать о том, что на агрегат подается надлежащее электропитание, можно по свечению желтого или зеленого светодиода.


Если параметры источника электропитания не соответствуют требуемым, то реле контроля фаз блокирует электропитание дополнительной цепи, что в свою очередь приведет к отключению пультов управления агрегатом.

В этом случае необходимо поменять местами фазные провода силового кабеля на зажимах панели с электроаппаратурой.

II.3.1.3 Проверка уровня масла в компрессоре




II.3.1.4 Проверка водяного контура




II.3.1.5 Первый пуск агрегата

После выполнения указанных выше проверок можно произвести первый пуск агрегата.



II.3.1.6 Проверки, выполняемые во время работы агрегата



(*) В соответствии с требованиями EN 378-2

II.4 ЗАЩИТА ОТ ЗАМОРАЖИВАНИЯ



ВНИМАНИЕ!

Если в зимний период агрегат не эксплуатируется, то вода в системе может замерзнуть.

II.4.1.1 Защита от замораживания во время работы агрегата

В этом случае защиту теплообменника от замораживания обеспечивает микропроцессорный контроллер.

Когда температура достигает уставки, срабатывает защита от замораживания и происходит останов агрегата. Насос продолжает работать в обычном режиме.

Если вместо слива воды на зимний период вы решили добавить в нее этиленгликоль или если необходимо, чтобы агрегат охлаждал воду до температур ниже 5 °C, то рекомендуется использовать этиленгликоль с ингибирующими добавками (в последнем случае важно правильно выбрать типоразмер агрегата). Добавление гликоля изменяет физические свойства раствора и, следовательно, влияет на характеристики агрегата. В таблице ниже указаны поправочные коэффициенты для производительности агрегатов, рассчитанные для различных концентраций этиленгликоля.

Поправочные коэффициенты рассчитаны при следующих условиях: температура воздуха на входе в конденсатор: 35 °C; температура охлаждаемой воды: 7 °C; разность температур на входе и выходе испарителя: 5 °C (для различных условий эксплуатации используются одни и те же коэффициенты, поскольку они отличаются друг от друга незначительно).

| Температура воздуха, °C | 2 | 0 | -3 | -6 | -10 | -15 | -20 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Массовая концентрация гликоля, % | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Температура замерзания, °C | -5 | -7 | -10 | -13 | -16 | -20 | -25 |
| fc G | 1,025 | 1,039 | 1,054 | 1,072 | 1,093 | 1,116 | 1,140 |
| fc Δrw | 1,085 | 1,128 | 1,191 | 1,255 | 1,319 | 1,383 | 1,468 |
| fc QF | 0,975 | 0,967 | 0,963 | 0,956 | 0,948 | 0,944 | 0,937 |
| fc P | 0,993 | 0,991 | 0,990 | 0,988 | 0,986 | 0,983 | 0,981 |

fc G = поправочный коэффициент для расхода раствора гликоля через испаритель

fc Δrw = поправочный коэффициент для гидравлического сопротивления испарителя

fc QF = поправочный коэффициент для холодопроизводительности

fc P = поправочный коэффициент для суммарного потребляемого тока

II.5 АЛГОРИТМ РЕГУЛИРОВАНИЯ, ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ МИКРОПРОЦЕССОРНОГО КОНТРОЛЛЕРА И УКАЗАНИЯ ПО НАСТРОЙКЕ

Регулирование осуществляется по температуре воды на входе в испаритель. Температура поддерживается в заданном диапазоне терморегуляторами. После задания уставки и разности температур контроллер обеспечивает заданные пользователем параметры за счет управления работой компрессоров агрегата.

II.5.1 Настройка устройств защиты и управления

Все агрегаты проходят заводские испытания. Запограммированные на заводе-изготовителе значения параметров подобраны таким образом, чтобы обеспечить нормальную работу агрегатов при номинальных условиях эксплуатации.

Агрегат оснащен следующими устройствами защиты:

- Реле высокого давления (PA)
- Реле низкого давления (PB)
- Предохранительный клапан на линии высокого давления

| Настройки защитных устройств | Порог срабатывания | Сброс | ПРИМЕЧАНИЯ |
|---|--------------------|---------------------------|--|
| Реле высокого давления (PA) | 20 бар | Ручной, при 17 бар | Защитное устройство IV категории согласно директиве 97/23/EC |
| Реле низкого давления (PB) | 0,5 бар | Автоматический, при 2 бар | |
| Предохранительный клапан на линии высокого давления | 23 бар | | Защитное устройство IV категории согласно директиве 97/23/EC |

| ПАРАМЕТРЫ КОНТРОЛЛЕРА | Заводская настройка |
|---|---------------------|
| Уставка температуры режима охлаждения | 7 °C |
| Разность температур в режиме охлаждения | 5 °C |
| Уставка температуры, при которой срабатывает защита от замораживания | 2 °C |
| Дифференциал температур защиты от замораживания | 5 °C |
| Задержка срабатывания реле низкого давления при пуске | 120 с |
| Задержка срабатывания дифференциального реле давления воды при пуске агрегата | 10 с |
| Задержка отключения насоса | 60 с |
| Минимальная задержка между пусками разных компрессоров | 10 с |
| Минимальная задержка между пусками одного и того же компрессора | 450 с |
| Минимальная продолжительность останова компрессора | 60 с |
| Минимальная продолжительность работы компрессора | 300 с |

II.5.2 Принцип действия компонентов системы

II.5.2.1 Компрессор

Когда агрегат не работает, уровень масла в компрессоре должен быть не ниже верхней отметки масломерного стекла.

Долив масла в компрессор производится через штуцер на всасывающем трубопроводе. Предварительно из компрессоров следует откачать хладагент.

В случае срабатывания тепловой защиты работа компрессора автоматически возобновляется сразу после того, как температура обмоток двигателя становится ниже заданного предельного значения (это может занять от нескольких минут до нескольких часов).

Управление устройствами защиты осуществляется микропроцессорным контроллером. После срабатывания и возврата устройства защиты в рабочее состояние необходимо сбросить аварийный сигнал на панели управления. Рекомендуется подключить к каждому компрессору дистанционный световой индикатор срабатывания защиты.

II.5.2.2 Работа компонента ST2: датчик системы защиты от замораживания

После срабатывания защиты от замораживания необходимо сбросить аварийный сигнал на панели управления. Агрегат возобновит работу, только когда разность температур воды достигнет безопасного значения. Надежность защиты от замораживания можно проверить путем погружения высокоточного термометра вместе с датчиком в сосуд с холодной водой, температура которой ниже той, при которой срабатывает защита. Для этого необходимо аккуратно извлечь датчик из гильзы в выходном трубопроводе испарителя. Установку датчика на место следует выполнять с особой осторожностью: введите в гильзу немного теплопроводной пасты, вставьте датчик и нанесите по периметру его наружной части силиконовый герметик для предотвращения отвинчивания.

II.5.2.3 Работа терморегулирующего вентиля

Терморегулирующий вентиль настроен таким образом, чтобы обеспечивать перегрев паров хладагента не менее чем на 5 °C. Это необходимо для предотвращения попадания жидкого хладагента в компрессор. Оператору не нужно производить настройку терморегулирующего вентиля – управляющая программа непрерывно контролирует работу терморегулирующего вентиля и производит все необходимые настройки.

II.5.2.4 Реле высокого давления (PA)

Реле высокого давления является защитным устройством. Его наличие является одним из основных требований директив ЕС. Поэтому нельзя отключать, вносить изменения в конструкцию или схему подключения данного устройства. Если требуется заменить данное устройство, обратитесь в компанию RHOSS S.p.A.

Использование реле давления, не соответствующего основным требованиям, снижает эксплуатационную безопасность агрегата.

После срабатывания реле высокого давления необходимо вернуть его в рабочее состояние, нажав до упора черную кнопку на корпусе реле. После этого необходимо сбросить аварийный сигнал на панели управления.

II.5.2.5 Работа компонента PB: Реле низкого давления

После срабатывания реле низкого давления необходимо сбросить аварийный сигнал на панели управления. Возврат реле в рабочее состояние происходит автоматически, когда давление всасывания достигает заданного значения.

II.5.3 Удаление влаги из холодильного контура

Все агрегаты заправляются необходимым количеством хладагента и проходят заводские испытания. Если в процессе эксплуатации агрегата появились признаки наличия влаги в холодильном контуре, то следует полностью откачать содержимое контура и удалить всю влагу. Для того чтобы удалить всю влагу (в частности, если в течение некоторого времени агрегат не был защищен от атмосферных осадков), необходимо произвести вакуумирование холодильного контура до давления 70 Па и после этого заново заправить его хладагентом в количестве, указанном на заводской табличке агрегата. Если холодильный контур загрязнен или в нем присутствуют остатки масла, то перед вакуумированием контур следует тщательно промыть.

II.6 СПЕЦИАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В этом разделе приведены указания по ремонту и замене компонентов агрегата. Своевременное выполнение указанных операций гарантирует исправную работу агрегата. При замене следует использовать точно такие же компоненты, либо компоненты, эквивалентные прежним по производительности, размерам и т. п. Установку новых компонентов следует выполнять в соответствии с указаниями изготовителя.

| | |
|---|---|
|  | ВНИМАНИЕ! Техническое обслуживание должны проводить квалифицированные специалисты, имеющие разрешение компании RHOSS на работу с данным видом оборудования. Внимательно изучите информацию, содержащуюся на предупреждающих табличках на агрегатах. Наденьте средства индивидуальной защиты. Строго соблюдайте инструкции, приведенные на предупреждающих табличках. Используйте только оригинальные запасные части, поставляемые компанией RHOSS S.p.A. |
|  | ОСТОРОЖНО! Перед проведением технического осмотра или обслуживания агрегата установите автоматический вводной выключатель (IG) в положение «ОТКЛ». Во избежание несанкционированного включения заблокируйте автоматический вводной выключатель в выключенном положении с помощью замка. |
|  | ОСТОРОЖНО! Головки компрессора и нагнетательный трубопровод холодильного контура могут нагреваться до высоких температур. Соблюдайте повышенную осторожность при работе с данными компонентами системы. |

II.6.1 Указания по правильному проведению технического обслуживания

При замене компонентов холодильного контура следует помнить следующее.

При замене компонентов с электрическим приводом руководствуйтесь схемами электрических подключений, прилагаемыми к агрегату. Во избежание ошибок при повторном подсоединении проводов помечайте каждый провод после его отсоединения.

Пуск агрегата следует всегда осуществлять в установленном порядке. После проведения технического обслуживания обратите внимание на индикатор уровня хладагента и содержания влаги (LUE). После того как агрегат непрерывно проработал 12 часов, в холодильном контуре не должно оставаться влаги, а индикатор LUE должен быть зеленым. В противном случае следует заменить фильтр.

II.6.2 Отключение агрегата в конце сезона

Перед длительным перерывом в эксплуатации агрегат следует отключить от сети электропитания с помощью вводного выключателя (IG). Это гарантирует полное обесточивание системы.


Во избежание попадания хладагента в компрессор пока агрегат не эксплуатируется, рекомендуется закачать весь хладагент в теплообменники-конденсаторы.

II.6.3 Дозаправка и повторная заправка холодильного контура



ОСТОРОЖНО!
Хладагент в холодильном контуре находится под высоким давлением.

Все агрегаты заправляются необходимым количеством хладагента и проходят заводские испытания. Количество хладагента в каждом холодильном контуре указано на небольшой табличке, расположенной рядом с заводской табличкой агрегата. У агрегатов с одним холодильным контуром количество хладагента указано непосредственно на заводской табличке.



A: Тип хладагента

B: Количество хладагента

Номер холодильного контура указан на желтой табличке, расположенной на компрессоре или рядом с фильтром-осушителем.



В этом случае порядок действий должен быть следующим:

- Выполните полное вакуумирование системы. Откачиваемый хладагент должен быть обязательно регенерирован.
- После этого необходимо еще не менее двух раз произвести заправку и вакуумирование контура, чтобы полностью удалить из него остатки масла.
- Замените смазочное масло и кислотостойкий масляный фильтр на всасывающем трубопроводе компрессора.
- Выполните окончательную заправку системы.
- После этого рекомендуется включить агрегат и дать ему поработать не менее 24 часов.
- Когда агрегат работает, дозаправку следует производить через линию низкого давления (в точке, расположенной до испарителя). Для этого предусмотрены заправочные штуцеры.
- При дозаправке следите за индикатором уровня и влажности хладагента. В хладагенте не должно быть примесей и пузырьков воздуха.
- После проведения технического обслуживания холодильного контура его следует тщательно промыть, прежде чем заправлять новым хладагентом.
- Установите на всасывающем трубопроводе компрессора кислотостойкий масляный фильтр, после чего включите агрегат и дайте ему поработать не менее 24 часов.
- Проверьте кислотность и, при необходимости, замените хладагент и масло, после чего снова включите агрегат и дайте ему поработать еще 24 часа.
- Замените кислотостойкий масляный фильтр.

II.6.4 Осмотр и чистка кожухотрубных теплообменников



ОСТОРОЖНО!

Кислоты, используемые при промывке теплообменников, являются токсичными соединениями. Наденьте все необходимые средства индивидуальной защиты.


При номинальных условиях эксплуатации кожухотрубные теплообменники, как правило, не подвержены сильному загрязнению.

Температурный режим, скорость течения воды по трубам и качество обработки поверхности теплообмена – все это сводит загрязнение теплообменников к минимуму.

Образование накипи во теплообменнике можно обнаружить путем измерения разности давлений во входной и выходной трубах с помощью дифференциального реле давления. Осадок на стенах труб водяного контура и загрязнения, не улавливаемые фильтром, а также слишком большая жесткость воды и высокое содержание антифриза – все это может стать причиной засорения теплообменников и снижения их производительности. В этом случае следует промыть теплообменники с использованием подходящих моющих средств. При необходимости оборудуйте контуры заправочными и сливы патрубками с клапанами.

Подсоедините к контуру бак со слабой кислотой: 5-процентный раствор ортофосфорной кислоты. Если чистка теплообменников производится часто: 5-процентный раствор щавелевой кислоты. Прокачивать жидкое моющее средство через теплообменник следует со скоростью, не менее чем в 1,5 раза превышающей номинальный рабочий расход воды.

При первом цикле чистки из теплообменников удаляется наибольшее количество загрязнений. После первого цикла произведите второй цикл с использованием чистого моющего средства. Перед пуском системы тщательно промойте контуры водой, чтобы удалить из них остатки кислоты, и удалите весь воздух. При необходимости включите вспомогательный насос.



1. Испаритель
2. Конденсатор
3. Бак с кислотой
4. Запорный клапан
5. Дополнительный кран
6. Промывочный насос
7. Фильтр
8. К потребителю

II.6.5 Добавление и замена компрессорного масла



ВНИМАНИЕ!

Используйте только рекомендованные сорта масла. Компрессорное масло обладает высокой гигроскопичностью. Страйтесь не допускать контакта масла с воздухом.

Точное количество масла указано на заводской табличке компрессора. Добавляйте только тот тип масла, который указан на заводской табличке компрессора. В компрессорах используется полизэфирное масло. В приведенной ниже таблице перечислены типы масел, совместимые с хладагентом R134a:

| Производитель | Тип | Кинематическая вязкость при 40 °C, cСт |
|---------------|---------------------|--|
| CPI | Solest 170 (BS 170) | 175,2 |
| CASTROL | SW 220 HT EU | 220 |

II.6.6 Защита от замораживания

II.6.6.1 Когда агрегат не работает



ВНИМАНИЕ!

Если в зимний период агрегат не эксплуатируется, то вода в системе может замерзнуть.

Во избежание замораживания перед перерывом в эксплуатации агрегата на зимний период следует предварительно слить всю воду из водяного контура. Убедитесь в том, что из агрегата слита вся вода, можно с помощью сливной трубы под теплообменниками – через нее сливаются все остатки воды. Откройте краны в нижней части теплообменников, чтобы убедиться, что из них слита вся вода.

Если сливать воду из агрегата неудобно, то для защиты от замораживания можно смешать воду с гликолем в определенной пропорции.

Для защиты от замораживания при очень низких температурах агрегаты могут быть оборудованы подогревателем испарителя (дополнительная принадлежность RA).



ВНИМАНИЕ!

Во время сезонного перерыва в эксплуатации на агрегат должно подаваться электропитание.

II.6.6.2 Когда агрегат работает

В этом случае защиту теплообменника от замораживания обеспечивает микропроцессорный контроллер. Когда температура достигает уставки, срабатывает защита от замораживания и происходит останов агрегата. Насос продолжает работать в обычном режиме.

Если вместо слива воды на зимний период вы решили добавить в нее этиленгликоль или если необходимо, чтобы агрегат охлаждал воду до температур ниже 4 °C, то рекомендуется использовать этиленгликоль с ингибитирующими добавками (в последнем случае важно правильно выбрать типоразмер агрегата).



ВНИМАНИЕ!

При использовании смеси воды с гликолем производительность агрегата изменяется.

II.6.7 Указания по ремонту и замене компонентов

- При замене компонентов с электрическим приводом руководствуйтесь схемами электрических подключений, прилагаемыми к агрегату. Во избежание ошибок при повторном подсоединении проводов помечайте каждый провод после его отсоединения.
- Пуск агрегата следует всегда осуществлять в установленном порядке.
- После проведения технического обслуживания обратите внимание на индикатор уровня хладагента и содержания влаги (LUE). После того как агрегат непрерывно проработал 12 часов, в холодильном контуре не должно оставаться влаги, а индикатор LUE должен быть зеленым.

II.6.7.1 Вакуумирование линии низкого давления.

Техническое обслуживание испарителя и компрессора

- При выполнении данной операции должны работать циркуляционные насосы.
- Отключите реле низкого давления.
- Закройте клапан на выходе конденсатора.
- Включите агрегат и дождитесь, когда манометр низкого давления покажет 0,25 бар.
- Отключите агрегат.
- Через несколько минут убедитесь, что давление не изменилось. В противном случае произведите повторный пуск агрегата.

II.6.7.2 Замена фильтра-осушителя

- Перед заменой фильтра-осушителя необходимо произвести вакуумирование линии низкого давления (см. раздел «Вакуумирование»).
- После замены фильтра следует произвести повторное вакуумирование линии низкого давления, чтобы удалить остатки неконденсирующихся газов, которые могли попасть в систему в процессе замены фильтра.
- Перед пуском агрегата следует убедиться в отсутствии утечек хладагента.

II.6.7.3 Дозаправка и повторная заправка холодильного контура

- Все агрегаты заправляются необходимым количеством хладагента и проходят заводские испытания. При заправке холодильного контура следует учесть условия эксплуатации агрегата (в частности, параметры окружающей среды).
- Когда агрегат работает, дозаправку следует производить через линию низкого давления (в точке, расположенной до испарителя). Для этого предусмотрены заправочные штуцеры. При дозаправке следите за индикатором уровня и влажности хладагента. В хладагенте не должно быть примесей и пузырьков воздуха.
- После проведения технического обслуживания холодильного контура его следует тщательно промыть, прежде чем заправлять новым хладагентом.
- Установите на всасывающем трубопроводе компрессора кислотостойкий масляный фильтр, после чего включите агрегат и дайте ему поработать не менее 24 часов.
- Измерьте кислотность, при необходимости замените хладагент и масло, после чего снова включите агрегат и дайте ему поработать еще 24 часа.
- Замените кислотостойкий масляный фильтр.

II.7 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Неисправность | Способ устранения |
|--|--|
| 1 – НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС (ЕСЛИ УСТАНОВЛЕН) | |
| • На насос не подается электропитание. | ► Проверьте электрические соединения и предохранители дополнительной цепи. |
| • Нет сигнала от контроллера. | ► Вызовите специалиста сервисного центра. |
| • Насос засорился. | ► Проверьте и, при необходимости, прочистите насос. |
| • Не включается двигатель компрессора. | ► Почкините двигатель или замените насос. |
| • Неисправен переключатель скорости насоса. | ► Проверьте и замените. |
| • Достигнута заданная температура. | ► Проверьте. |
| 2 – КОМПРЕССОР НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ | |
| • На контроллер поступил аварийный сигнал. | ► Определите и устранимте причину поступления аварийного сигнала. |
| • Не подается электропитание – выключен вводной выключатель. | ► Включите вводной выключатель. |
| • Сработала защита компрессора от перегрева. | ► Проверьте электрические цепи и обмотки двигателя; проверьте, не произошло ли короткое замыкание; проверьте, нет ли перегрузок в цепи, и убедитесь, что все зажимы плотно затянуты. |
| • Из-за перегрузки сработали предохранители. | ► Замените предохранители. Выполните пуск агрегата и убедитесь, что он работает исправно. |
| • Уставка режима охлаждения задана верно, но сигнал на режим охлаждения не поступил. | ► Убедитесь, что уставка задана верно, и дождитесь поступления запроса на работу в режиме охлаждения (нагрева). |
| • Задано слишком большое значение уставки. | ► Проверьте и, при необходимости, измените значения уставок. Перезапустите компрессор. |
| • Повреждены пускатели. | ► Почкините или замените пускатели. |
| • Не включается двигатель компрессора. | ► Проверьте, не произошло ли короткое замыкание. |
| 3 – КОМПРЕССОР НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ И СЛЫШНО ГУДЕНИЕ | |
| • Напряжение не соответствует номинальному значению. | ► Измерьте напряжение и определите причину несоответствия. |
| • Повреждены пускатели компрессора. | ► Замените. |
| • Механическая неисправность компрессора. | ► Отремонтируйте компрессор. |
| 4 – КОМПРЕССОР ВКЛЮЧАЕТСЯ И СРАЗУ ОТКЛЮЧАЕТСЯ | |
| • Неисправно реле низкого давления. | ► Проверьте настройки и работоспособность реле. |
| • Недостаточное количество хладагента в системе. | ► Заправьте недостающее количество хладагента в систему и убедитесь в отсутствии утечек. |
| • Засорился фильтр на газовой линии холодильного контура (образуется иней). | ► Замените. |
| • Неправильно работает терморегулирующий вентиль. | ► Проверьте и, при необходимости, замените. |
| 5 – КОМПРЕССОР ОТКЛЮЧАЕТСЯ | |
| • Неисправно реле высокого давления. | ► Проверьте настройки и работоспособность реле. |
| • Недостаточный расход воды через конденсатор. | ► Проверьте насос водяного контура конденсатора. |
| • Температура окружающего воздуха превышает допустимое значение. | ► Убедитесь, что соблюдаются предельные эксплуатационные параметры. |
| • Избыточное количество хладагента в системе. | ► Откачивайте излишек хладагента. |
| 6 – СИЛЬНЫЙ ШУМ И ВИБРАЦИИ ПРИ РАБОТЕ КОМПРЕССОРА | |
| • В компрессор попала жидкость, избыточное количество хладагента в маслосборнике. | ► Проверьте работу терморегулирующего вентиля и, при необходимости, замените его. |
| • Механическая неисправность компрессора. | ► Отремонтируйте компрессор. |
| • Не соблюдаются предельные условия эксплуатации агрегата. | ► Проверьте предельные условия эксплуатации. |
| 7 – КОМПРЕССОР РАБОТАЕТ НЕПРЕРЫВНО | |
| • Избыточная тепловая нагрузка. | ► Убедитесь, что типоразмер агрегата подходит для данных условий эксплуатации, а также убедитесь в отсутствии утечек и целостности изоляции. |
| • Задано слишком большое значение уставки. | ► Проверьте и, при необходимости, измените значения уставок. |
| • Недостаточный расход воды через конденсатор. | ► Проверьте насос водяного контура конденсатора. |
| • Недостаточное количество хладагента в системе. | ► Заправьте недостающее количество хладагента в систему и убедитесь в отсутствии утечек. |
| • Засорен фильтр (образуется иней). | ► Замените. |
| • Неисправен контроллер. | ► Проверьте и замените. |
| • Неправильно работает терморегулирующий вентиль. | ► Замените. |
| • Неисправно работают пускатели. | ► Проверьте работоспособность пускателей. |
| 8 – КОМПРЕССОР САМОПРОИЗВОЛЬНО ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ С ОДНОЙ СТУПЕНИ МОЩНОСТИ НА ДРУГУЮ | |
| • Задано слишком большое значение уставки. | ► Проверьте и, при необходимости, измените значения уставок. |
| • Недостаточный расход воды. | ► Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте. |
| 9 – НЕДОСТАТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА | |
| • Утечка в холодильном контуре. | ► Устранимте утечки и дозаправьте систему маслом и хладагентом. |
| • Не включен подогреватель картера. | ► Проверьте и, при необходимости, замените. |
| • Не обеспечиваются условия эксплуатации агрегата. | ► Убедитесь, что типоразмер агрегата подходит для данных условий эксплуатации. |

10 – КОГДА КОМПРЕССОР ОТКЛЮЧЕН, ПОДОГРЕВАТЕЛЬ КАРТЕРА НЕ РАБОТАЕТ

- Отсутствует электропитание.
- ▶ Проверьте электрические соединения и предохранители дополнительной цепи.
- Не включен подогреватель картера.
- ▶ Проверьте и, при необходимости, замените.

11 – ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ПРИ НОМИНАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Недостаточный расход воды через конденсатор.
- ▶ Проверьте насос водяного контура конденсатора.
- Избыточное количество хладагента в системе.
- ▶ Откачивайте излишек хладагента.

12 – НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ПРИ НОМИНАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Недостаточное количество хладагента в системе.
- ▶ Заправьте недостающее количество хладагента в систему. Проверьте систему на наличие утечек и, при необходимости, устранитите их.
- Наличие воздуха в водяном контуре.
- ▶ Удалите воздух из системы.
- Недостаточный расход воды.
- ▶ Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте.
- Механическая неисправность компрессора.
- ▶ Отремонтируйте компрессор.
- Неправильно работает дополнительная принадлежность FI (если установлена).
- ▶ Проверьте настройки и, при необходимости, отрегулируйте.

13 – ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ ВСАСЫВАНИЯ ПРИ НОМИНАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Избыточная тепловая нагрузка.
- ▶ Убедитесь, что типоразмер агрегата подходит для данных условий эксплуатации, а также убедитесь в отсутствии утечек и целостности изоляции.
- Неправильно работает терморегулирующий вентиль.
- ▶ Проверьте и, при необходимости, замените данный компонент.
- Механическая неисправность компрессора.
- ▶ Отремонтируйте компрессор.

14 – НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ ВСАСЫВАНИЯ ПРИ НОМИНАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Недостаточное количество хладагента в системе.
- ▶ Заправьте недостающее количество хладагента в систему. Проверьте систему на наличие утечек и, при необходимости, устранитите их.
- Загрязнен испаритель.
- ▶ Проверьте и, при необходимости, промойте.
- Засорился фильтр.
- ▶ Замените.
- Неправильно работает терморегулирующий вентиль.
- ▶ Проверьте и, при необходимости, замените данный компонент.
- Наличие воздуха в водяном контуре.
- ▶ Удалите воздух из системы.
- Недостаточный расход воды.
- ▶ Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте.

II.8 ДЕМОНТАЖ АГРЕГАТА И УТИЛИЗАЦИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ

| | |
|--|---|
| | ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ! Охрана окружающей среды – обязанность каждого человека. Компания RHOSS S.p.A. всегда уделяла большое внимание охране окружающей среды. При демонтаже агрегата следует строго соблюдать все приведенные ниже указания. |
| | ОСТОРОЖНО! Некоторые компоненты и узлы агрегата представляют потенциальную опасность. Утилизацию должны проводить сотрудники специализированной организации. |

Демонтажом агрегата должна заниматься организация, имеющая разрешение на утилизацию металломолома.

Агрегат полностью изготовлен из материалов, которые можно использовать как вторичное сырье, поэтому должны быть выполнены следующие требования:

- Масло из компрессора следует слить, регенерировать и доставить в пункт приема отработанного масла.
- Выпускать хладагент в атмосферу запрещается. Его следует регенерировать с помощью специального оборудования, закачать в баллоны и доставить в организацию по приему отработанного хладагента.
- Фильтр-осушитель и электронные компоненты (электролитические конденсаторы) являются отходами особого типа. Их следует доставить в организацию, имеющую разрешение на прием и работу с отходами данного типа.
- Пенополиуретановая теплоизоляция труб и звукоизолирующий пенопласт на стенах корпуса должны быть утилизированы как городские отходы.

II.9 ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

| | |
|--|--|
| | ОСТОРОЖНО! Техосмотр и техобслуживание должны проводить только квалифицированные специалисты. Перед проведением технического осмотра или обслуживания агрегата установите автоматический вводной выключатель (IG) в положение «ОТКЛ». Во избежание несанкционированного включения заблокируйте автоматический вводной выключатель в выключенном положении с помощью замка. Убедитесь, что агрегат надлежащим образом заzemлен. Все работы следует проводить только при отключенном агрегате. |
| | ОСТОРОЖНО! Работы со сжатым воздухом следует выполнять в индивидуальных средствах защиты (защитных очках, наушниках и т. п.). |
| | ВНИМАНИЕ! Все работы следует выполнять в защитных перчатках. |

II.9.1.1 Регулярный технический осмотр и обслуживание, которые должен проводить потребитель или другие лица без специальной квалификации

| Компонент или узел системы | Периодичность техобслуживания | Частота замены | Примечания |
|--------------------------------------|--|----------------|--|
| Агрегат в целом | Каждые 6 месяцев следует чистить агрегат и визуально проверять состояние его компонентов | Не требуется | Если обнаружены следы коррозии, то поврежденные участки следует покрыть защитной краской |
| Проверка уровня и качества масла | Каждые 6 месяцев | | |
| Контроль состояния масляного фильтра | Каждые 6 месяцев | | Гидравлическое сопротивление при наличии фильтра не должно превышать 1,5 бар |

II.9.1.2 Технический осмотр и обслуживание, которые должны проводить квалифицированные специалисты

| Компонент или узел системы | Периодичность техобслуживания | Частота замены | Примечания |
|--|-------------------------------|---------------------------------|--|
| Электрооборудование | Каждые 6 месяцев | Не требуется | Кроме проверки электрических компонентов проверьте также изоляцию кабелей. Убедитесь, что кабели надежно подсоединенны к блоку зажимов. Особое внимание уделите проверке заземления. |
| Контроль состояния виброизолирующих опор компрессора | Каждые 12 месяцев | Не требуется | Убедитесь в отсутствии трещин и деформаций. |
| Проверка заземляющего проводника | Каждые 6 месяцев | Не требуется | |
| Проверка количества хладагента и содержания влаги в холодильном контуре (агрегат должен работать с полной нагрузкой) | Каждые 6 месяцев | Не требуется | |
| Проверка холодильного контура на наличие утечек хладагента | Каждые 6 месяцев | Не требуется | |
| Контроль потребления электроэнергии | Каждые 6 месяцев | Не требуется | |
| Проверка работы реле высокого и низкого давления | Каждые 6 месяцев | Не требуется | Данную процедуру должны выполнять квалифицированные специалисты, имеющие разрешение компании RHOSS на работу с данным видом оборудования. |
| Удаление воздуха из водяного контура | Каждые 6 месяцев | Не требуется | |
| Проверка состояния пускателей на панели с электроаппаратурой | Каждые 6 месяцев | Не требуется | |
| Контроль состояния масляного фильтра | Каждые 6 месяцев | После 60 000 часов эксплуатации | Гидравлическое сопротивление при наличии фильтра не должно превышать 1,5 бар. |
| Контроль состояния масла | Каждые 6 месяцев | После 60 000 часов эксплуатации | |
| Слив воды из системы (при необходимости) | Каждые 12 месяцев | Не требуется | Если агрегат не будет эксплуатироваться в зимний период, то воду следует слить или добавить в нее гликоль. |
| Контроль степени загрязненности испарителя | Каждые 12 месяцев | Не требуется | |
| Замена подшипников компрессора | – | После 60 000 часов эксплуатации | Данную процедуру должны выполнять квалифицированные специалисты, имеющие разрешение компании RHOSS на работу с данным видом оборудования. |

A1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TCHVBZ стандартного исполнения – TCHVIZ малошумного исполнения: 1200÷1590

| Технические характеристики – Типоразмеры агрегатов TCHVBZ и TCHVIZ | | | 1200 | 1230 | 1280 | 1310 | 1350 | 1410 | 1460 | 1530 | 1590 | |
|---|-------------------|---|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Номинальная холодопроизводительность (*) | кВт |  | 199,7 | 226,3 | 277,3 | 306,3 | 347,6 | 404,6 | 462,4 | 524,9 | 589,3 | |
| Производительность конденсатора (*) | кВт | | 239,0 | 270,9 | 332,1 | 367,1 | 416,0 | 484,2 | 553,9 | 628,9 | 705,5 | |
| Показатель энергетической эффективности (Е.Е.Р.) (*) | |  | 4,93 | 4,92 | 4,91 | 4,89 | 4,93 | 4,93 | 4,90 | 4,90 | 4,92 | |
| Европейский сезонный показатель энергетической эффективности (Е.С.Е.Е.Р.) | |  | 6,06 | 6,55 | 6,63 | 5,77 | 6,21 | 6,01 | 6,44 | 6,61 | 6,34 | |
| Количество холодильных контуров | шт. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Количество винтовых компрессоров/ступеней производительности | шт. | | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | |
| Уровень звукового давления TCHVBZ (***) | дБА | | 77 | 77 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | |
| Уровень звуковой мощности TCHVBZ (**) | дБА | | 94 | 94 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | |
| Уровень звукового давления TCHVIZ (***) | дБА | | 75 | 76 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | |
| Уровень звуковой мощности TCHVIZ (**) | дБА | | 92 | 92 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | |
| Тип испарителя | | | Кожухотрубный | | | | | | | | | |
| Номинальный расход воды через испаритель | м ³ /ч | | 34,3 | 38,8 | 47,6 | 52,6 | 59,6 | 69,4 | 79,3 | 90,1 | 101,1 | |
| Номинальное гидравлическое сопротивление испарителя (*) | кПа |  | 46 | 44 | 47 | 55 | 54 | 60 | 52 | 54 | 48 | |
| Тип присоединительных патрубков водяного контура испарителя | | | Victaulic | | | | | | | | | |
| Размер присоединительных патрубков водяного контура испарителя | Ø | | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | |
| Тип конденсатора | | | Кожухотрубный | | | | | | | | | |
| Количество конденсаторов | шт. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Номинальный расход воды через конденсатор (*) | м ³ /ч | | 41,7 | 47,2 | 57,9 | 64,0 | 72,5 | 84,4 | 96,6 | 109,7 | 123,0 | |
| Номинальное гидравлическое сопротивление конденсатора (*) | кПа |  | 25 | 24 | 28 | 27 | 34 | 27 | 30 | 27 | 33 | |
| Тип присоединительных патрубков водяного контура конденсатора | | | GF | GF | GF | GF | GF | GF | GF | GF | GF | |
| Размер присоединительных патрубков водяного контура конденсатора | Ø | | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | |
| Вместимость испарителя по воде | л | | 124 | 118 | 113 | 113 | 170 | 164 | 159 | 271 | 263 | |
| Вместимость конденсатора по воде | л | | 19 | 21 | 24 | 26 | 26 | 34 | 37 | 45 | 45 | |
| Масса заправленного хладагента R134a (****) | кг | | 66 | 66 | 67 | 66 | 68 | 67 | 67 | 68 | 70 | |
| Количество заправленного полиэфирного масла | кг | | 15 | 15 | 22 | 19 | 19 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Электрические характеристики | | | | | | | | | | | | |
| Суммарная потребляемая мощность (*) | кВт |  | 40,5 | 46,0 | 56,5 | 62,7 | 70,5 | 82,1 | 94,3 | 107,2 | 119,8 | |
| Электропитание | | | B-фаз-Гц | | | | | | | | | |
| Дополнительное электропитание | | | B-фаз-Гц | | | | | | | | | |
| Электропитание контроллера | | | B-фаз-Гц | | | | | | | | | |
| Номинальный потребляемый ток (*) | А | | 66 | 75 | 91 | 103 | 115 | 134 | 155 | 176 | 195 | |
| Максимальный потребляемый ток | А | | 115 | 131 | 164 | 183 | 208 | 234 | 271 | 309 | 350 | |
| Пусковой ток | А | | 350 | 423 | 520 | 612 | 665 | 436 | 465 | 586 | 650 | |
| Размеры агрегатов TCHVBZ | | | | | | | | | | | | |
| Длина L | мм | | 3460 | 3460 | 3440 | 3440 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | |
| Высота H | мм | | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1640 | 1640 | 1640 | 1740 | 1740 | |
| Глубина P | мм | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Размеры агрегатов TCHVIZ, малошумное исполнение | | | | | | | | | | | | |
| Длина L | мм | | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | |
| Высота H | мм | | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1740 | 1740 | |
| Глубина P | мм | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |

(*) При следующих условиях: температура воды на входе/выходе испарителя 12/7 °C; температура воды на входе/выходе конденсатора 30/35 °C.

(**) Уровень звуковой мощности (дБа) рассчитан на основе результатов измерений, выполненных в соответствии с требованиями стандарта UNI EN-ISO 3744.

(***) Звуковое давление, измеренное в свободном звуковом поле на расстоянии 1 м от агрегата на высоте 1 м от опорной поверхности.

(****) Приблизительное значение: номинальное значение указано на заводской табличке, расположенной на агрегате.

TCHVBZ стандартного исполнения – TCHVIZ малошумного исполнения: 2400÷2710

| Технические характеристики – Типоразмеры агрегатов TCHVBZ и TCHVIZ | | | 2400 | 2420 | 2440 | 2510 | 2560 | 2600 | 2630 | 2680 | 2710 | |
|---|------|---|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Номинальная холододопроизводительность (*) | кВт |  | 391,7 | 413,0 | 432,0 | 506,8 | 550,8 | 592,0 | 621,6 | 676,8 | 709,8 | |
| Производительность конденсатора (*) | кВт | | 469,3 | 496,2 | 520,3 | 609,2 | 659,0 | 708,7 | 743,9 | 810,0 | 849,6 | |
| Показатель энергетической эффективности (E.E.R.) (*) | |  | 4,90 | 4,81 | 4,75 | 4,80 | 4,94 | 4,92 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | |
| Европейский сезонный показатель энергетической эффективности (E.S.E.E.R.) | |  | 6,21 | 6,19 | 6,08 | 6,24 | 6,59 | 6,10 | 6,21 | 6,28 | 6,41 | |
| Количество холодильных контуров | шт. | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Количество винтовых компрессоров/ступеней производительности | шт. | | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | |
| Уровень звукового давления TCHVBZ (***) | дБА | | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| Уровень звуковой мощности TCHVBZ (**) | дБА | | 97 | 97 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Уровень звукового давления TCHVIZ (***) | дБА | | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Уровень звуковой мощности TCHVIZ (**) | дБА | | 95 | 95 | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
| Тип испарителя | | | Кожухотрубный | | | | | | | | | |
| Номинальный расход воды через испаритель | м³/ч | | 67,2 | 70,9 | 74,1 | 87,0 | 94,5 | 101,6 | 106,7 | 116,1 | 121,8 | |
| Номинальное гидравлическое сопротивление испарителя (*) | кПа |  | 57 | 44 | 48 | 37 | 42 | 53 | 58 | 54 | 58 | |
| Тип присоединительных патрубков водяного контура испарителя | | | Victaulic | | | | | | | | | |
| Размер присоединительных патрубков водяного контура испарителя | Ø | | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | |
| Тип конденсатора | | | Кожухотрубный | | | | | | | | | |
| Количество конденсаторов | шт. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Номинальный расход воды через конденсатор (*) | м³/ч | | 81,8 | 86,5 | 90,7 | 106,3 | 114,9 | 123,6 | 129,7 | 141,2 | 148,2 | |
| Номинальное гидравлическое сопротивление конденсатора (*) | кПа |  | 24 | 23 | 23 | 27 | 27 | 28 | 28 | 33 | 35 | |
| Тип присоединительных патрубков водяного контура конденсатора | | | GF | GF | GF | GF | GF | GF | GF | GF | GF | |
| Размер присоединительных патрубков водяного контура конденсатора | Ø | | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | |
| Вместимость испарителя по воде | л | | 164 | 159 | 159 | 263 | 263 | 256 | 256 | 241 | 241 | |
| Вместимость конденсатора по воде | л | | 2x19 | 19/21 | 2x21 | 21/24 | 2x24 | 24/26 | 2x26 | 2x26 | 2x26 | |
| Масса заправленного хладагента R134a (****) | кг | | 2x74 | 2x75 | 2x75 | 2x81 | 2x80 | 2x82 | 2x82 | 2x87 | 2x87 | |
| Количество заправленного полиэфирного масла | кг | | 2x15 | 2x15 | 2x15 | 15+22 | 2x22 | 19+22 | 2x19 | 2x19 | 2x19 | |
| Электрические характеристики | | | | | | | | | | | | |
| Суммарная потребляемая мощность (*) | кВт |  | 80,0 | 85,8 | 91,0 | 105,6 | 111,5 | 120,3 | 126,1 | 137,3 | 144,1 | |
| Электропитание | | | B-фаз-Гц | | | | | | | | | |
| Дополнительное электропитание | | | B-фаз-Гц | | | | | | | | | |
| Электропитание контроллера | | | B-фаз-Гц | | | | | | | | | |
| Номинальный потребляемый ток (*) | А | | 131 | 141 | 149 | 167 | 181 | 195 | 207 | 221 | 232 | |
| Максимальный потребляемый ток | А | | 230 | 254 | 263 | 296 | 329 | 348 | 366 | 391 | 416 | |
| Пусковой ток | А | | 465 | 538 | 554 | 651 | 684 | 776 | 795 | 848 | 873 | |
| Размеры агрегатов TCHVBZ | | | | | | | | | | | | |
| Длина L | мм | | 3880 | 3880 | 4000 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | |
| Высота H | мм | | 1840 | 1840 | 1840 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | |
| Глубина P | мм | | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| Размеры агрегатов TCHVIZ, малошумное исполнение | | | | | | | | | | | | |
| Длина L | мм | | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | |
| Высота H | мм | | 1880 | 1880 | 1880 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | |
| Глубина P | мм | | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |

(*) При следующих условиях: температура воды на входе/выходе испарителя 12/7 °C; температура воды на входе/выходе конденсатора 30/35 °C.

(**) Уровень звуковой мощности (дБа) рассчитан на основе результатов измерений, выполненных в соответствии с требованиями стандарта UNI EN-ISO 3744.

(***) Звуковое давление, измеренное в свободном звуковом поле на расстоянии 1 м от агрегата на высоте 1 м от опорной поверхности.

(****) Приблизительное значение: номинальное значение указано на заводской табличке, расположенной на агрегате.

TCHVBZ стандартного исполнения – TCHVIZ малошумного исполнения: 2750÷21260

| Технические характеристики – Типоразмеры агрегатов TCHVBZ и TCHVIZ | | | 2750 | 2790 | 2880 | 2930 | 21030 | 21110 | 21180 | 21260 |
|---|-------------------|---|---------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Номинальная холододопроизводительность (*) | кВт |  | 742,0 | 787,0 | 879,1 | 927,2 | 1016,6 | 1087,3 | 1155,8 | 1208,4 |
| Производительность конденсатора (*) | кВт | | 889,4 | 944,9 | 1052,4 | 1114,2 | 1220,3 | 1303,4 | 1383,7 | 1449,0 |
| Показатель энергетической эффективности (E.E.R.) (*) | |  | 4,88 | 4,83 | 4,92 | 4,81 | 4,84 | 4,88 | 4,92 | 4,87 |
| Европейский сезонный показатель энергетической эффективности (E.S.E.E.R.) (*) | |  | 6,31 | 6,13 | 6,51 | 6,50 | 6,17 | 5,97 | 6,40 | 6,37 |
| Количество холодильных контуров | шт. | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество винтовых компрессоров/ступеней производительности | шт. | | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 |
| Уровень звукового давления TCHVBZ (***) | дБА | | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Уровень звуковой мощности TCHVBZ (**) | дБА | | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Уровень звукового давления TCHVIZ (***) | дБА | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Уровень звуковой мощности TCHVIZ (**) | дБА | | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Тип испарителя | | | Кожухотрубный | | | | | | | |
| Номинальный расход воды через испаритель | м ³ /ч | | 127,3 | 135,0 | 150,8 | 159,1 | 174,4 | 186,6 | 198,3 | 207,3 |
| Номинальное гидравлическое сопротивление испарителя (*) | кПа |  | 64 | 71 | 41 | 46 | 32 | 35 | 44 | 48 |
| Тип присоединительных патрубков водяного контура испарителя | | | Victaulic | | | | | | | |
| Размер присоединительных патрубков водяного контура испарителя | Ø | | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 |
| Тип конденсатора | | | Кожухотрубный | | | | | | | |
| Количество конденсаторов | шт. | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Номинальный расход воды через конденсатор (*) | м ³ /ч | | 155,1 | 164,8 | 183,5 | 194,3 | 212,8 | 227,3 | 241,3 | 252,7 |
| Номинальное гидравлическое сопротивление конденсатора (*) | кПа |  | 30 | 26 | 30 | 31 | 30 | 28 | 32 | 34 |
| Тип присоединительных патрубков водяного контура конденсатора | | | GF | GF | GF | GF | GF | GF | GF | GF |
| Размер присоединительных патрубков водяного контура конденсатора | Ø | | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" |
| Вместимость испарителя по воде | л | | 241 | 241 | 419 | 419 | 401 | 401 | 392 | 392 |
| Вместимость конденсатора по воде | л | | 26/34 | 2x34 | 34/37 | 2x37 | 37/45 | 2x45 | 2x45 | 2x45 |
| Масса заправленного хладагента R134a (****) | кг | | 2x83 | 2x83 | 2x88 | 2x87 | 2x90 | 2x89 | 2x93 | 2x93 |
| Количество заправленного полиэфирного масла | кг | | 19+35 | 2x35 | 2x35 | 2x35 | 2x35 | 2x35 | 2x35 | 2x35 |
| Электрические характеристики | | | | | | | | | | |
| Суммарная потребляемая мощность (*) | кВт |  | 152,0 | 162,8 | 178,7 | 192,8 | 210,0 | 222,8 | 234,9 | 248,0 |
| Электропитание | В-фаз-Гц | | 400/3/50 | | | | | | | |
| Дополнительное электропитание | В-фаз-Гц | | 230/1/50 | | | | | | | |
| Электропитание контроллера | В-фаз-Гц | | 12/1/50 | | | | | | | |
| Номинальный потребляемый ток (*) | A | | 249 | 267 | 290 | 310 | 332 | 353 | 372 | 389 |
| Максимальный потребляемый ток | A | | 442 | 468 | 505 | 542 | 580 | 618 | 659 | 700 |
| Пусковой ток | A | | 644 | 670 | 699 | 736 | 857 | 895 | 959 | 1000 |
| Размеры агрегатов TCHVBZ | | | | | | | | | | |
| Длина L | мм | | 4120 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Высота H | мм | | 1840 | 1840 | 1910 | 1910 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Глубина P | мм | | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Размеры агрегатов TCHVIZ, малошумное исполнение | | | | | | | | | | |
| Длина L | мм | | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 |
| Высота H | мм | | 1990 | 1990 | 2090 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |
| Глубина P | мм | | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |

(*) При следующих условиях: температура воды на входе/выходе испарителя 12/7 °C; температура воды на входе/выходе конденсатора 30/35 °C.

(**) Уровень звуковой мощности (дБа) рассчитан на основе результатов измерений, выполненных в соответствии с требованиями стандарта UNI EN-ISO 3744.

(***) Звуковое давление, измеренное в свободном звуковом поле на расстоянии 1 м от агрегата на высоте 1 м от опорной поверхности.

(****) Приблизительное значение: номинальное значение указано на заводской табличке, расположенной на агрегате.

TCHVBZ стандартного исполнения – TCHVIZ малошумного исполнения: 31300÷31460

| Технические характеристики – Типоразмеры агрегатов TCHVBZ и TCHVIZ | | 31300 | 31350 | 31390 | 31460 | |
|---|----------|---|---------------|--------|--------|--------|
| Номинальная холодод производительность (*) | кВт |  | 1282,9 | 1330,0 | 1377,2 | 1437,5 |
| Производительность конденсатора (*) | кВт | | 1532,9 | 1591,9 | 1651,6 | 1724,0 |
| Показатель энергетической эффективности (E.E.R.) (*) | |  | 4,98 | 4,93 | 4,87 | 4,87 |
| Европейский сезонный показатель энергетической эффективности (E.S.E.R.) (*) | |  | 6,26 | 6,60 | 6,57 | 6,39 |
| Количество холодильных контуров | шт. | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Количество винтовых компрессоров/ступеней производительности | шт. | | 3/9 | 3/9 | 3/9 | 3/9 |
| Уровень звукового давления TCHVBZ (***) | дБА | | 82 | 82 | 82 | 83 |
| Уровень звуковой мощности TCHVBZ (**) | дБА | | 101 | 101 | 101 | 102 |
| Уровень звукового давления TCHVIZ (***) | дБА | | 80 | 80 | 81 | 81 |
| Уровень звуковой мощности TCHVIZ (**) | дБА | | 99 | 99 | 99 | 100 |
| Тип испарителя | | | Кожухотрубный | | | |
| Номинальный расход воды через испаритель | м³/ч | | 220,1 | 228,2 | 236,3 | 246,6 |
| Номинальное гидравлическое сопротивление испарителя (*) | кПа |  | 30 | 31 | 33 | 35 |
| Тип присоединительных патрубков водяного контура испарителя | | | Victaulic | | | |
| Размер присоединительных патрубков водяного контура испарителя | Ø | | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 |
| Тип конденсатора | | | Кожухотрубный | | | |
| Количество конденсаторов | шт. | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Номинальный расход воды через конденсатор (*) | м³/ч | | 267,3 | 277,6 | 288,0 | 300,7 |
| Номинальное гидравлическое сопротивление конденсатора (*) | кПа |  | 30 | 22 | 27 | 33 |
| Тип присоединительных патрубков водяного контура конденсатора | | | GF | GF | GF | GF |
| Размер присоединительных патрубков водяного контура конденсатора | Ø | | 5" | 5" | 5" | 5" |
| Вместимость испарителя по воде | л | | 578 | 578 | 578 | 578 |
| Вместимость конденсатора по воде | л | | 3x37 | 3x37 | 3x37 | 3x37 |
| Масса заправленного хладагента R134a (****) | кг | | 3x109 | 3x109 | 3x109 | 3x108 |
| Количество заправленного полиэфирного масла | кг | | 3x35 | 3x35 | 3x35 | 3x35 |
| Электрические характеристики | | | | | | |
| Суммарная потребляемая мощность (*) | кВт |  | 257,7 | 270,0 | 282,9 | 295,4 |
| Электропитание | В-фаз-Гц | | 400/3/50 | | | |
| Дополнительное электропитание | В-фаз-Гц | | 230/1/50 | | | |
| Электропитание контроллера | В-фаз-Гц | | 12/1/50 | | | |
| Номинальный потребляемый ток (*) | А | | 408 | 427 | 447 | 466 |
| Максимальный потребляемый ток | А | | 702 | 739 | 776 | 813 |
| Пусковой ток | А | | 904 | 933 | 970 | 1007 |
| Размеры агрегатов TCHVBZ | | | | | | |
| Длина L | мм | | 4940 | 4940 | 4940 | 4940 |
| Высота H | мм | | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 |
| Глубина P | мм | | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Размеры агрегатов TCHVIZ, малошумное исполнение | | | | | | |
| Длина L | мм | | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 |
| Высота H | мм | | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 |
| Глубина P | мм | | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |

(*) При следующих условиях: температура воды на входе/выходе испарителя 12/7 °C; температура воды на входе/выходе конденсатора 30/35 °C.

(**) Уровень звуковой мощности (дБа) рассчитан на основе результатов измерений, выполненных в соответствии с требованиями стандарта UNI EN-ISO 3744.

(***) Звуковое давление, измеренное в свободном звуковом поле на расстоянии 1 м от агрегата на высоте 1 м от опорной поверхности.

(****) Приблизительное значение: номинальное значение указано на заводской табличке, расположенной на агрегате.

TCHVBZ стандартного исполнения – TCHVIZ малошумного исполнения: 31520÷31630

| Технические характеристики – Типоразмеры агрегатов TCHVBZ и TCHVIZ | | 31520 | 31590 | 31630 |
|---|----------|---------------|--------------|--------------|
| Номинальная холодопроизводительность (*) | кВт | 1518,5 | 1580,8 | 1629,2 |
| Производительность конденсатора (*) | кВт | 1818,2 | 1892,8 | 1953,4 |
| Показатель энергетической эффективности (E.E.R.) (*) | | 4,91 | 4,91 | 4,87 |
| Европейский сезонный показатель энергетической эффективности (E.S.E.E.R.) (*) | | 5,90 | 5,89 | 5,90 |
| Количество холодильных контуров | шт. | 3 | 3 | 3 |
| Количество винтовых компрессоров/ступеней производительности | шт. | 3/9 | 3/9 | 3/9 |
| Уровень звукового давления TCHVBZ (***) | дБА | 83 | 83 | 83 |
| Уровень звуковой мощности TCHVBZ (**) | дБА | 102 | 102 | 102 |
| Уровень звукового давления TCHVIZ (***) | дБА | 81 | 82 | 82 |
| Уровень звуковой мощности TCHVIZ (**) | дБА | 100 | 100 | 100 |
| Тип испарителя | | Кожухотрубный | | |
| Номинальный расход воды через испаритель | м³/ч | 260,5 | 271,2 | 279,5 |
| Номинальное гидравлическое сопротивление испарителя (*) | кПа | 38 | 40 | 43 |
| Тип присоединительных патрубков водяного контура испарителя | | Victaulic | | |
| Размер присоединительных патрубков водяного контура испарителя | Ø | DN200 | DN200 | DN200 |
| Тип конденсатора | | Кожухотрубный | | |
| Количество конденсаторов | шт. | 3 | 3 | 3 |
| Номинальный расход воды через конденсатор (*) | м³/ч | 317,1 | 330,1 | 340,7 |
| Номинальное гидравлическое сопротивление конденсатора (*) | кПа | 32 | 30 | 28 |
| Тип присоединительных патрубков водяного контура конденсатора | | GF | GF | GF |
| Размер присоединительных патрубков водяного контура конденсатора | Ø | 5" | 5" | 5" |
| Вместимость испарителя по воде | л | 578 | 578 | 578 |
| Вместимость конденсатора по воде | л | 3x45 | 3x45 | 3x45 |
| Масса заправленного хладагента R134a (****) | кг | 3x105 | 3x105 | 3x105 |
| Количество заправленного полиэфирного масла | кг | 3x35 | 3x35 | 3x35 |
| Электрические характеристики | | | | |
| Суммарная потребляемая мощность (*) | кВт | 309,0 | 321,7 | 334,2 |
| Электропитание | В-фаз-Гц | 400/3/50 | | |
| Дополнительное электропитание | В-фаз-Гц | 230/1/50 | | |
| Электропитание контроллера | В-фаз-Гц | 12/1/50 | | |
| Номинальный потребляемый ток (*) | A | 488 | 507 | 527 |
| Максимальный потребляемый ток | A | 851 | 889 | 1050 |
| Пусковой ток | A | 1128 | 1166 | 1204 |
| Размеры агрегатов TCHVBZ | | | | |
| Длина L | мм | 4940 | 4940 | 4940 |
| Высота H | мм | 2220 | 2220 | 2220 |
| Глубина P | мм | 1700 | 1700 | 1700 |
| Размеры агрегатов TCHVIZ, малошумное исполнение | | | | |
| Длина L | мм | 5020 | 5020 | 5020 |
| Высота H | мм | 2340 | 2340 | 2340 |
| Глубина P | мм | 1700 | 1700 | 1700 |

(*) При следующих условиях: температура воды на входе/выходе испарителя 12/7 °C; температура воды на входе/выходе конденсатора 30/35 °C.

(**) Уровень звуковой мощности (дБа) рассчитан на основе результатов измерений, выполненных в соответствии с требованиями стандарта UNI EN-ISO 3744.

(***) Звуковое давление, измеренное в свободном звуковом поле на расстоянии 1 м от агрегата на высоте 1 м от опорной поверхности.

(****) Приблизительное значение: номинальное значение указано на заводской табличке, расположенной на агрегате.

TCHVBZ стандартного исполнения – TCHVIZ малошумного исполнения: 1200÷31630

Пуск компрессора

| Способ пуска компрессора | С использованием части обмотки | Переключением звезды-треугольник |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Типоразмеры | 1200÷1350 | 1410÷1590 |
| | 2400÷2710 | 2750÷21260 |
| | | 31300÷31630 |

Производительность конденсатора

| Холодильные контуры | 2400 | 2420 | 2440 | 2510 | 2560 | 2600 | 2630 | 2680 | 2710 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Контур 1 | % | 50 | 47 | 50 | 45 | 50 | 47 | 50 | 47 |
| Контур 2 | % | 50 | 53 | 50 | 55 | 50 | 53 | 50 | 50 |

| Холодильные контуры | 2750 | 2790 | 2880 | 2930 | 21030 | 21110 | 21180 | 21260 |
|---------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Контур 1 | % | 47 | 50 | 46 | 50 | 47 | 50 | 47 |
| Контур 2 | % | 53 | 50 | 54 | 50 | 53 | 50 | 50 |

| Холодильные контуры | 31300 | 31350 | 31390 | 31460 | 31520 | 31590 | 31630 | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Контур 1 | % | 33,3 | 36,0 | 34,5 | 33,3 | 36,0 | 34,5 | 33,3 |
| Контур 2 | % | 33,3 | 32,0 | 34,5 | 33,3 | 32,0 | 34,5 | 33,3 |
| Контур 3 | % | 33,3 | 32,0 | 31,0 | 33,3 | 32,0 | 31,0 | 33,3 |

TCEVBZ стандартного исполнения – TCEVIZ малошумного исполнения: 1200÷1590

| Технические характеристики – Типоразмеры агрегатов TCEVBZ–TCEVIZ | | 1200 | 1230 | 1280 | 1310 | 1350 | 1410 | 1460 | 1530 | 1590 |
|--|-------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|
| Номинальная холодопроизводительность (*) | кВт | 171,9 | 190,8 | 238,1 | 260,4 | 300,6 | 346,2 | 399,7 | 446,4 | 508,9 |
| Производительность конденсатора (*) | кВт | 220,9 | 247,2 | 308,1 | 337,0 | 386,1 | 447,1 | 518,2 | 577,6 | 654,1 |
| Показатель энергетической эффективности (Е.Е.Р.) (*) | | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,4 |
| Количество холодильных контуров | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество винтовых компрессоров/ступеней производительности | шт. | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| Уровень звукового давления TCEVBZ (***) | дБА | 77 | 77 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 |
| Уровень звуковой мощности TCEVBZ (**) | дБА | 94 | 94 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 |
| Уровень звукового давления TCEVIZ (***) | дБА | 75 | 76 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 |
| Уровень звуковой мощности TCEVIZ (**) | дБА | 92 | 92 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 |
| Тип испарителя | | | | | | | | | | Кожухотрубный |
| Номинальный расход воды через испаритель (*) | м ³ /ч | 29,5 | 32,7 | 40,9 | 44,7 | 51,6 | 59,4 | 68,6 | 76,6 | 87,3 |
| Номинальное гидравлическое сопротивление испарителя (*) | кПа | 35 | 32 | 36 | 42 | 42 | 45 | 40 | 40 | 37 |
| Вместимость испарителя по воде | л | 124 | 118 | 113 | 113 | 170 | 164 | 159 | 271 | 263 |
| Тип присоединительных патрубков водяного контура испарителя | | | | | | | | | | Victaulic |
| Размер присоединительных патрубков водяного контура испарителя | Ø | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 |
| Тип соединений холодильного контура: газовая линия | | | | | | | | | | патрубки под пайку |
| Диаметр патрубков холодильного контура: газовая линия | мм | 54 | 54 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 76 | 76 |
| Тип соединений холодильного контура: жидкостная линия | | | | | | | | | | фланцевое соединение |
| Диаметр патрубков холодильного контура: жидкостная линия | мм | 35 | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Масса заправленного хладагента R134a | кг | | | | | | | | | предварительная заправка |
| Количество заправленного полиэфирного масла | кг | 15 | 15 | 22 | 19 | 19 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Электрические характеристики | | | | | | | | | | |
| Суммарная потребляемая мощность (*) | кВт | 50,5 | 58,1 | 72,2 | 79,0 | 88,1 | 104,0 | 122,2 | 135,3 | 149,7 |
| Электропитание | | B-фаз-Гц | | | | | | | | 400/3/50 |
| Дополнительное электропитание | | B-фаз-Гц | | | | | | | | 230/1/50 |
| Электропитание контроллера | | B-фаз-Гц | | | | | | | | 12/1/50 |
| Номинальный потребляемый ток (*) | А | 83 | 95 | 119 | 130 | 145 | 170 | 200 | 222 | 257 |
| Максимальный потребляемый ток | А | 115 | 131 | 164 | 183 | 208 | 234 | 271 | 309 | 350 |
| Пусковой ток | А | 350 | 423 | 520 | 612 | 665 | 436 | 465 | 586 | 650 |
| Размеры агрегатов TCEVBZ | | | | | | | | | | |
| Длина L | мм | 3440 | 3440 | 3420 | 3440 | 3450 | 3450 | 3450 | 3460 | 3460 |
| Высота H | мм | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1640 | 1640 | 1640 | 1740 | 1740 |
| Глубина P | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Размеры агрегатов TCEVIZ, малошумное исполнение | | | | | | | | | | |
| Длина L | мм | 3500 | 3500 | 3480 | 3500 | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 |
| Высота H | мм | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1640 | 1640 | 1640 | 1740 | 1740 |
| Глубина P | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

(*) При следующих условиях: температура воды на входе/выходе испарителя 12/7 °C; температура конденсации 50 °C.

(**) Уровень звуковой мощности (дБА) рассчитан на основе результатов измерений, выполненных в соответствии с требованиями стандарта UNI EN-ISO 3744.

(***) Звуковое давление, измеренное в свободном звуковом поле на расстоянии 1 м от агрегата на высоте 1 м от опорной поверхности.

ВНИМАНИЕ!

- Агрегаты TCEVBZ-TCEVIZ должны быть подсоединенены к выносным конденсаторам. Монтаж агрегатов и прокладка холодильных контуров выполняется монтажной организацией. Ненадлежащая прокладка холодильных контуров может привести к снижению производительности и срока службы агрегатов.

- Указанные выше данные относятся только к агрегатам с выносным конденсатором и не учитывают гидравлическое сопротивление холодильного контура выносного конденсатора.
- Компания RHOSS S.P.A. не несет ответственности за неисправности, возникшие в результате ненадлежащей прокладки трубопроводов холодильного контура к выносному конденсатору.

TCEVBZ стандартного исполнения – TCEVIZ малошумного исполнения: 2400–2710

| Технические характеристики – Типоразмеры агрегатов TCEVBZ–TCEVIZ | | 2400 | 2420 | 2440 | 2510 | 2560 | 2600 | 2630 | 2680 | 2710 |
|--|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|
| Номинальная холодопроизводительность (*) | кВт | 335,8 | 356,6 | 372,1 | 431,9 | 473,4 | 506,4 | 529,3 | 581,4 | 614,1 |
| Производительность конденсатора (*) | кВт | 433,5 | 461,7 | 484,3 | 558,6 | 613,5 | 653,4 | 682,9 | 744,4 | 785,4 |
| Показатель энергетической эффективности (Е.Е.Р.) (*) | | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,5 |
| Количество холодильных контуров | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество винтовых компрессоров/ступеней производительности | шт. | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 |
| Уровень звукового давления TCEVBZ (***) | дБА | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Уровень звуковой мощности TCEVBZ (**) | дБА | 97 | 97 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Уровень звукового давления TCEVIZ (***) | дБА | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Уровень звуковой мощности TCEVIZ (**) | дБА | 95 | 95 | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Тип испарителя | | | | | | | | | | Кожухотрубный |
| Номинальный расход воды через испаритель (*) | м ³ /ч | 57,6 | 61,2 | 63,8 | 74,1 | 81,2 | 86,9 | 90,8 | 99,8 | 105,4 |
| Номинальное гидравлическое сопротивление испарителя (*) | кПа | 43 | 33 | 35 | 27 | 32 | 40 | 43 | 41 | 45 |
| Вместимость испарителя по воде | л | 164 | 159 | 159 | 263 | 263 | 256 | 256 | 241 | 241 |
| Тип присоединительных патрубков водяного контура испарителя | | | | | | | | | | Victaulic |
| Размер присоединительных патрубков водяного контура испарителя | Ø | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 |
| Тип соединений холодильного контура: газовая линия | | | | | | | | | | патрубки под пайку |
| Диаметр патрубков холодильного контура: газовая линия | мм | 54 | 54 | 54 | 67/54 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Тип соединений холодильного контура: жидкостная линия | | | | | | | | | | фланцевое соединение |
| Диаметр патрубков холодильного контура: жидкостная линия | мм | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Масса заправленного хладагента R134a | кг | | | | | | | | | предварительная заправка |
| Количество заправленного полиэфирного масла | кг | 2x15 | 2x15 | 2x15 | 15+22 | 2x22 | 19+22 | 2x19 | 2x19 | 2x19 |
| Электрические характеристики | | | | | | | | | | |
| Суммарная потребляемая мощность (*) | кВт | 100,7 | 108,3 | 115,7 | 130,6 | 144,4 | 151,5 | 158,4 | 168,0 | 176,6 |
| Электропитание | | | | | | | | | | 400/3/50 |
| Дополнительное электропитание | | | | | | | | | | 230/1/50 |
| Электропитание контроллера | | | | | | | | | | 12/1/50 |
| Номинальный потребляемый ток (*) | А | 165 | 178 | 190 | 215 | 237 | 249 | 260 | 276 | 280 |
| Максимальный потребляемый ток | А | 230 | 254 | 263 | 296 | 329 | 348 | 366 | 391 | 416 |
| Пусковой ток | А | 465 | 538 | 554 | 651 | 684 | 776 | 795 | 848 | 873 |
| Размеры агрегатов TCEVBZ | | | | | | | | | | |
| Длина L | мм | 3870 | 3870 | 3870 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 |
| Высота H | мм | 1490 | 1490 | 1490 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| Глубина P | мм | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Размеры агрегатов TCEVIZ, малошумное исполнение | | | | | | | | | | |
| Длина L | мм | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 |
| Высота H | мм | 1640 | 1640 | 1640 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
| Глубина P | мм | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |

(*) При следующих условиях: температура воды на входе/выходе испарителя 12/7 °C; температура конденсации 50 °C.

(**) Уровень звуковой мощности (дБА) рассчитан на основе результатов измерений, выполненных в соответствии с требованиями стандарта UNI EN-ISO 3744.

(***) Звуковое давление, измеренное в свободном звуковом поле на расстоянии 1 м от агрегата на высоте 1 м от опорной поверхности.

ВНИМАНИЕ!

○ Агрегаты TCEVBZ-TCEVIZ должны быть подсоединенены к выносным конденсаторам. Монтаж агрегатов и прокладка холодильных контуров выполняется монтажной организацией. Ненадлежащая прокладка холодильных контуров может привести к снижению производительности и срока службы агрегатов.

○ Указанные выше данные относятся только к агрегатам с выносным конденсатором и не учитывают гидравлическое сопротивление холодильного контура выносного конденсатора. ○ Компания RHOSS S.P.A. не несет ответственности за неисправности, возникшие в результате ненадлежащей прокладки трубопроводов холодильного контура к выносному конденсатору.

TCEVBZ стандартного исполнения – TCEVIZ малошумного исполнения: 2750-21260

| Технические характеристики – Типоразмеры агрегатов TCEVBZ-TCEVIZ | | 2750 | 2790 | 2880 | 2930 | 21030 | 21110 | 21180 | 21260 |
|--|-------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|
| Номинальная холододопроизводительность (*) | кВт | 647,8 | 681,6 | 753,9 | 801,4 | 896,1 | 959,4 | 1027,8 | 1101,5 |
| Производительность конденсатора (*) | кВт | 834,1 | 883,0 | 973,6 | 1038,5 | 1146,3 | 1222,3 | 1304,7 | 1391,9 |
| Показатель энергетической эффективности (Е.Е.Р.) (*) | | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,7 |
| Количество холодильных контуров | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество винтовых компрессоров/ступеней производительности | шт. | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 |
| Уровень звукового давления TCEVBZ (***) | дБА | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Уровень звуковой мощности TCEVBZ (**) | дБА | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Уровень звукового давления TCEVIZ (***) | дБА | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Уровень звуковой мощности TCEVIZ (**) | дБА | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Тип испарителя | | | | | | | | | Кожухотрубный |
| Номинальный расход воды через испаритель (*) | м ³ /ч | 111,1 | 116,9 | 129,4 | 137,5 | 153,8 | 164,6 | 176,4 | 189,0 |
| Номинальное гидравлическое сопротивление испарителя (*) | кПа | 50 | 55 | 31 | 35 | 25 | 28 | 34 | 38 |
| Вместимость испарителя по воде | л | 241 | 241 | 419 | 419 | 401 | 401 | 392 | 392 |
| Тип присоединительных патрубков водяного контура испарителя | | | | | | | | | Victaulic |
| Размер присоединительных патрубков водяного контура испарителя | Ø | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 |
| Тип соединений холодильного контура: газовая линия | | | | | | | | | патрубки под пайку |
| Диаметр патрубков холодильного контура: газовая линия | мм | 67 | 67 | 67 | 67 | 76/67 | 76 | 76 | 76 |
| Тип соединений холодильного контура: жидкостная линия | | | | | | | | | фланцевое соединение |
| Диаметр патрубков холодильного контура: жидкостная линия | мм | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Масса заправленного хладагента R134a | кг | | | | | | | | предварительная заправка |
| Количество заправленного полиэфирного масла | кг | 19+35 | 2x35 | 2x35 | 2x35 | 2x35 | 2x35 | 2x35 | 2x35 |
| Электрические характеристики | | | | | | | | | |
| Суммарная потребляемая мощность (*) | кВт | 192,1 | 207,6 | 226,5 | 244,4 | 257,9 | 271,0 | 285,5 | 299,4 |
| Электропитание | В-фаз-Гц | | | | | | | | 400/3/50 |
| Дополнительное электропитание | В-фаз-Гц | | | | | | | | 230/1/50 |
| Электропитание контроллера | В-фаз-Гц | | | | | | | | 12/1/50 |
| Номинальный потребляемый ток (*) | А | 315 | 340 | 372 | 402 | 423 | 445 | 468 | 491 |
| Максимальный потребляемый ток | А | 442 | 468 | 505 | 542 | 580 | 618 | 659 | 700 |
| Пусковой ток | А | 644 | 670 | 699 | 736 | 857 | 895 | 959 | 1000 |
| Размеры агрегатов TCEVBZ | | | | | | | | | |
| Длина L | мм | 4120 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Высота H | мм | 1490 | 1490 | 1560 | 1560 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Глубина P | мм | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Размеры агрегатов TCEVIZ, малошумное исполнение | | | | | | | | | |
| Длина L | мм | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 |
| Высота H | мм | 1640 | 1640 | 1740 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
| Глубина P | мм | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |

(*) При следующих условиях: температура воды на входе/выходе испарителя 12/7 °C; температура конденсации 50 °C.

(**) Уровень звуковой мощности (дБА) рассчитан на основе результатов измерений, выполненных в соответствии с требованиями стандарта UNI EN-ISO 3744.

(***) Звуковое давление, измеренное в свободном звуковом поле на расстоянии 1 м от агрегата на высоте 1 м от опорной поверхности.

ВНИМАНИЕ!

○ Агрегаты TCEVBZ-TCEVIZ должны быть подсоединенены к выносным конденсаторам. Монтаж агрегатов и прокладка холодильных контуров выполняется монтажной организацией. Ненадлежащая прокладка холодильных контуров может привести к снижению производительности и срока службы агрегатов.

○ Указанные выше данные относятся только к агрегатам с выносным конденсатором и не учитывают гидравлическое сопротивление холодильного контура выносного конденсатора. ○ Компания RHOSS S.P.A. не несет ответственности за неисправности, возникшие в результате ненадлежащей прокладки трубопроводов холодильного контура к выносному конденсатору.

TCEVBZ стандартного исполнения – TCEVIZ малошумного исполнения: 31300–31630

| Технические характеристики – Типоразмеры агрегатов TCEVBZ–TCEVIZ | | 31300 | 31350 | 31390 | 31460 | 31520 | 31590 | 31630 |
|---|-------------------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|--------------------------|
| Номинальная холододопроизводительность (*) | кВт | 1129,6 | 1178,3 | 1227,0 | 1287,5 | 1340,1 | 1388,5 | 1424,8 |
| Производительность конденсатора (*) | кВт | 1434,3 | 1500,1 | 1566,0 | 1643,6 | 1709,1 | 1770,1 | 1819,0 |
| Показатель энергетической эффективности (Е.Е.Р.) (*) | | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Количество холодильных контуров | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Количество винтовых компрессоров/ступеней производительности | шт. | 3/9 | 3/9 | 3/9 | 3/9 | 3/9 | 3/9 | 3/9 |
| Уровень звукового давления TCEVBZ (***) | дБА | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Уровень звуковой мощности TCEVBZ (**) | дБА | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Уровень звукового давления TCEVIZ (***) | дБА | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 |
| Уровень звуковой мощности TCEVIZ (**) | дБА | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Тип испарителя | | | | | | | | Кожухотрубный |
| Номинальный расход воды через испаритель (*) | м ³ /ч | 193,8 | 202,2 | 210,5 | 220,9 | 229,9 | 238,2 | 244,5 |
| Номинальное гидравлическое сопротивление испарителя (*) | кПа | 23 | 25 | 26 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| Вместимость испарителя по воде | л | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 |
| Тип присоединительных патрубков водяного контура испарителя | | | | | | | | Victaulic DN200 |
| Размер присоединительных патрубков водяного контура испарителя | Ø | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 |
| Тип конденсатора | | | | | | | | Кожухотрубный |
| Тип соединений холодильного контура: газовая линия | | | | | | | | патрубки под пайку |
| Диаметр патрубков холодильного контура: газовая линия | мм | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Тип соединений холодильного контура: жидкостная линия | | | | | | | | фланцевое соединение |
| Диаметр патрубков холодильного контура: жидкостная линия | мм | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Масса заправленного хладагента R134a | кг | | | | | | | предварительная заправка |
| Количество заправленного полиэфирного масла | кг | 3x35 | 3x35 | 3x35 | 3x35 | 3x35 | 3x35 | 3x35 |
| Электрические характеристики | | | | | | | | |
| Суммарная потребляемая мощность (*) | кВт | 314,1 | 331,8 | 349,5 | 367,1 | 380,4 | 393,4 | 406,4 |
| Электропитание | В-фаз-Гц | | | | | 400/3/50 | | |
| Дополнительное электропитание | В-фаз-Гц | | | | | 230/1/50 | | |
| Электропитание контроллера | В-фаз-Гц | | | | | 12/1/50 | | |
| Номинальный потребляемый ток (*) | А | 516 | 544 | 574 | 602 | 559 | 645 | 667 |
| Максимальный потребляемый ток | А | 702 | 739 | 776 | 813 | 851 | 889 | 1050 |
| Пусковой ток | А | 904 | 933 | 970 | 1007 | 1128 | 1166 | 1204 |
| Размеры агрегатов TCEVBZ | | | | | | | | |
| Длина L | мм | 4940 | 4940 | 4940 | 4940 | 4940 | 4940 | 4940 |
| Высота H | мм | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Глубина P | мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Размеры агрегатов TCEVIZ, малошумное исполнение | | | | | | | | |
| Длина L | мм | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 |
| Высота H | мм | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
| Глубина P | мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |

(*) При следующих условиях: температура воды на входе/выходе испарителя 12/7 °C; температура конденсации 50 °C.

(**) Уровень звуковой мощности (дБА) рассчитан на основе результатов измерений, выполненных в соответствии с требованиями стандарта UNI EN-ISO 3744.

(***) Звуковое давление, измеренное в свободном звуковом поле на расстоянии 1 м от агрегата на высоте 1 м от опорной поверхности.

ВНИМАНИЕ!

○ Агрегаты TCEVBZ-TCEVIZ должны быть подсоединенены к выносным конденсаторам. Монтаж агрегатов и прокладка холодильных контуров выполняется монтажной организацией. Ненадлежащая прокладка холодильных контуров может привести к снижению производительности и срока службы агрегатов.

○ Указанные выше данные относятся только к агрегатам с выносным конденсатором и не учитывают гидравлическое сопротивление холодильного контура выносного конденсатора.
 ○ Компания RHOSS S.P.A. не несет ответственности за неисправности, возникшие в результате ненадлежащей прокладки трубопроводов холодильного контура к выносному конденсатору.

TCEVBZ стандартного исполнения – TCEVIZ малошумного исполнения: 1200÷31630**Пуск компрессора**

| Способ пуска компрессора | С использованием части обмотки | Переключением звезды-треугольник |
|---------------------------------|---------------------------------------|---|
| | 1200÷1350 | 1410÷1590 |
| Типоразмеры | 2400÷2710 | 2750÷21260 |
| | | 31300÷31630 |

Производительность конденсатора

| Холодильные контуры | 2400 | 2420 | 2440 | 2510 | 2560 | 2600 | 2630 | 2680 | 2710 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Контур 1 | % | 50 | 47 | 50 | 45 | 50 | 47 | 50 | 47 |
| Контур 2 | % | 50 | 53 | 50 | 55 | 50 | 53 | 50 | 50 |

| Холодильные контуры | 2750 | 2790 | 2880 | 2930 | 21030 | 21110 | 21180 | 21260 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Контур 1 | % | 47 | 50 | 46 | 50 | 47 | 50 | 47 |
| Контур 2 | % | 53 | 50 | 54 | 50 | 53 | 50 | 50 |

| Холодильные контуры | 31300 | 31350 | 31390 | 31460 | 31520 | 31590 | 31630 | |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| Контур 1 | % | 33,3 | 36,0 | 34,5 | 33,3 | 36,0 | 34,5 | 33,3 |
| Контур 2 | % | 33,3 | 32,0 | 34,5 | 33,3 | 32,0 | 34,5 | 33,3 |
| Контур 3 | % | 33,3 | 32,0 | 31,0 | 33,3 | 32,0 | 31,0 | 33,3 |

**A2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ RC100 И DS15:
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ**

| Типоразмер агрегатов TCHVBZ-TCHVIZ | 1200 | | | | 1230 | | | | 1280 | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| СТАНДАРТНОЕ и МАЛОШУМНОЕ ИСПОЛНЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Технические характеристики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RC100 – Теплоутилизатор с полной утилизацией теплоты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura воды на входе/выходе | °C | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | | | | | | | | | | | | |
| Номинальная теплопроизводительность (•) | кВт | 233,2 | 226,8 | 220,2 | 263,8 | 257,5 | 250,5 | 325,8 | 319,4 | 312,5 | | | | | | | | | | | | |
| Номинальный расход воды через теплоутилизатор | м ³ /ч | 40,1 | 39,0 | 37,9 | 45,4 | 44,3 | 43,1 | 56,0 | 54,9 | 53,8 | | | | | | | | | | | | |
| Номинальное гидравлическое сопротивление теплоутилизатора | кПа | 26 | 24 | 23 | 24 | 23 | 22 | 29 | 28 | 27 | | | | | | | | | | | | |
| Вместимость теплоутилизатора по воде | л | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 | | | | | | | | | | | | |
| DS15 – Охладитель перегретого пара | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura воды на входе/выходе | °C | 30/40 | 35/45 | - | 30/40 | 35/45 | - | 30/40 | 35/45 | - | | | | | | | | | | | | |
| Номинальная теплопроизводительность (•) | кВт | 36,7 | 35,0 | - | 41,5 | 39,6 | - | 51,3 | 48,9 | - | | | | | | | | | | | | |
| Номинальный расход воды через теплоутилизатор | м ³ /ч | 3,2 | 3,0 | - | 3,6 | 3,4 | - | 4,4 | 4,2 | - | | | | | | | | | | | | |
| Номинальное гидравлическое сопротивление теплоутилизатора | кПа | 15 | 13 | - | 10 | 9 | - | 16 | 14 | - | | | | | | | | | | | | |
| Вместимость теплоутилизатора по воде | л | 2 | 2 | - | 2,3 | 2,3 | - | 2,6 | 2,6 | - | | | | | | | | | | | | |
| Типоразмер агрегатов TCHVBZ-TCHVIZ | 1310 | | | | 1350 | | | | 1410 | | | | | | | | | | | | | |
| СТАНДАРТНОЕ и МАЛОШУМНОЕ ИСПОЛНЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Технические характеристики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RC100 – Теплоутилизатор с полной утилизацией теплоты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura воды на входе/выходе | °C | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | | | | | | | | | | | | |
| Номинальная теплопроизводительность (•) | кВт | 358,1 | 349,9 | 340,8 | 407,4 | 398,6 | 390,2 | 472,7 | 461,2 | 448,7 | | | | | | | | | | | | |
| Номинальный расход воды через теплоутилизатор | м ³ /ч | 61,6 | 60,2 | 58,6 | 70,1 | 68,6 | 67,1 | 81,3 | 79,3 | 77,2 | | | | | | | | | | | | |
| Номинальное гидравлическое сопротивление теплоутилизатора | кПа | 28 | 26 | 25 | 35 | 33 | 32 | 29 | 28 | 32 | | | | | | | | | | | | |
| Вместимость теплоутилизатора по воде | л | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 34 | 34 | 34 | | | | | | | | | | | | |
| DS15 – Охладитель перегретого пара | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura воды на входе/выходе | °C | 30/40 | 35/45 | - | 30/40 | 35/45 | - | 30/40 | 35/45 | - | | | | | | | | | | | | |
| Номинальная теплопроизводительность (•) | кВт | 56,4 | 53,7 | - | 64,2 | 61,1 | - | 74,5 | 70,9 | - | | | | | | | | | | | | |
| Номинальный расход воды через теплоутилизатор | м ³ /ч | 4,9 | 4,6 | - | 5,5 | 5,3 | - | 6,4 | 6,1 | - | | | | | | | | | | | | |
| Номинальное гидравлическое сопротивление теплоутилизатора | кПа | 12 | 11 | - | 16 | 14 | - | 15 | 14 | - | | | | | | | | | | | | |
| Вместимость теплоутилизатора по воде | л | 2,9 | 2,9 | - | 2,9 | 2,9 | - | 3,7 | 3,7 | - | | | | | | | | | | | | |
| Типоразмер агрегатов TCHVBZ-TCHVIZ | 1460 | | | | 1530 | | | | 1590 | | | | | | | | | | | | | |
| СТАНДАРТНОЕ и МАЛОШУМНОЕ ИСПОЛНЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Технические характеристики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RC100 – Теплоутилизатор с полной утилизацией теплоты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura воды на входе/выходе | °C | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | | | | | | | | | | | | |
| Номинальная теплопроизводительность (•) | кВт | 543,0 | 532,9 | 521,7 | 615,2 | 600,8 | 585,3 | 690,0 | 676,3 | 663,1 | | | | | | | | | | | | |
| Номинальный расход воды через теплоутилизатор | м ³ /ч | 93,4 | 91,7 | 89,7 | 105,8 | 103,3 | 100,7 | 118,7 | 116,3 | 114,1 | | | | | | | | | | | | |
| Номинальное гидравлическое сопротивление теплоутилизатора | кПа | 32 | 31 | 30 | 28 | 26 | 25 | 34 | 33 | 32 | | | | | | | | | | | | |
| Вместимость теплоутилизатора по воде | л | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | | | | | | | | | | | | |
| DS15 – Охладитель перегретого пара | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura воды на входе/выходе | °C | 30/40 | 35/45 | - | 30/40 | 35/45 | - | 30/40 | 35/45 | - | | | | | | | | | | | | |
| Номинальная теплопроизводительность (•) | кВт | 85,5 | 81,5 | - | 96,9 | 92,3 | - | 108,7 | 103,5 | - | | | | | | | | | | | | |
| Номинальный расход воды через теплоутилизатор | м ³ /ч | 7,4 | 7,0 | - | 8,3 | 7,9 | - | 9,3 | 8,9 | - | | | | | | | | | | | | |
| Номинальное гидравлическое сопротивление теплоутилизатора | кПа | 14 | 13 | - | 14 | 13 | - | 18 | 16 | - | | | | | | | | | | | | |
| Вместимость теплоутилизатора по воде | л | 4,1 | 4,1 | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | | | | | | | | | | | | |

Производительности указаны для чиллеров, охлаждающих воду до 7 °C при разности температур на входе/выходе 5 °C.

Производительность DS15 указана при температурах на входе/выходе конденсатора 30/35 °C.

(•) Указана теплопроизводительность, соответствующая коэффициенту загрязнения теплоутилизатора/пароохладителя $0,43 \times 10^{-4} \text{ м}^2 \text{ °C/Bt}$.

Предельные условия эксплуатации RC100:

- Температура нагреваемой воды 35÷50 °C при разности температур на входе/выходе 4÷6 °C.
- Минимально допустимая температура воды на входе равна 30 °C.

DS15:

- Температура нагреваемой воды 35÷45 °C при разности температур на входе/выходе 5÷10 °C.
- Минимально допустимая температура воды на входе равна 25 °C.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для увеличения температуры воды на выходе охладителя перегретого пара следует увеличить температуру на входе/выходе конденсатора, производительность агрегата при этом снизится.

ВНИМАНИЕ!

Агрегаты, оснащенные теплоутилизатором, установленным последовательно с компрессором, должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов.

| Типоразмер агрегатов TCHVBZ–TCHVIZ | | 2400 | | | | 2420 | | | | 2440 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| СТАНДАРТНОЕ и МАЛОШУМНОЕ ИСПОЛНЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Технические характеристики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RC100 – Теплоутилизатор с полной утилизацией теплоты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura воды на входе/выходе | °C | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | | | | | | | | | | | | |
| Номинальная теплопроизводительность (•) | кВт | 457,7 | 445,5 | 432,7 | 483,9 | 471,1 | 458,4 | 508,0 | 495,7 | 483,8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номинальный расход воды через теплоутилизатор | м ³ /ч | 78,7 | 76,6 | 74,4 | 83,2 | 81,0 | 78,8 | 87,4 | 85,3 | 83,2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номинальное гидравлическое сопротивление теплоутилизатора | кПа | 14 | 24 | 23 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вместимость теплоутилизатора по воде | л | 2 x 19 | 2 x 19 | 2 x 19 | 19/21 | 19/21 | 19/21 | 2 x 21 | 2 x 21 | 2 x 21 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DS15 – Охладитель перегретого пара | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura воды на входе/выходе | °C | 30/40 | 35/45 | - | 30/40 | 35/45 | - | 30/40 | 35/45 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номинальная теплопроизводительность (•) | кВт | 72,1 | 68,7 | - | 76,2 | 72,6 | - | 80,0 | 76,2 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номинальный расход воды через теплоутилизатор | м ³ /ч | 6,2 | 5,9 | - | 6,6 | 6,2 | - | 6,9 | 6,6 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номинальное гидравлическое сопротивление теплоутилизатора | кПа | 14 | 13 | - | 11 | 10 | - | 10 | 9 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вместимость теплоутилизатора по воде | л | 2 x 2 | 2 x 2 | - | 2,0/2,3 | 2,0/2,3 | - | 2 x 2,3 | 2 x 2,3 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Типоразмер агрегатов TCHVBZ–TCHVIZ | | 2510 | | | | 2560 | | | | 2600 | | | | | | | | | | | | | | | |
| СТАНДАРТНОЕ и МАЛОШУМНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Технические характеристики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RC100 – Теплоутилизатор с полной утилизацией теплоты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura воды на входе/выходе | °C | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номинальная теплопроизводительность (•) | кВт | 595,8 | 582,6 | 569,5 | 647,3 | 634,9 | 620,5 | 693,7 | 678,4 | 661,5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номинальный расход воды через теплоутилизатор | м ³ /ч | 102,5 | 100,2 | 98,0 | 111,3 | 109,2 | 106,7 | 119,3 | 116,7 | 113,8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номинальное гидравлическое сопротивление теплоутилизатора | кПа | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 33 | 32 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вместимость теплоутилизатора по воде | л | 21/24 | 21/24 | 21/24 | 2 x 24 | 2 x 24 | 2 x 24 | 24/26 | 24/26 | 24/26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DS15 – Охладитель перегретого пара | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura воды на входе/выходе | °C | 30/40 | 35/45 | - | 30/40 | 35/45 | - | 30/40 | 35/45 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номинальная теплопроизводительность (•) | кВт | 93,8 | 89,4 | - | 101,9 | 97,1 | - | 109,3 | 104,1 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номинальный расход воды через теплоутилизатор | м ³ /ч | 8,1 | 7,7 | - | 8,8 | 8,4 | - | 9,4 | 8,9 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номинальное гидравлическое сопротивление теплоутилизатора | кПа | 13 | 12 | - | 16 | 14 | - | 18 | 16 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вместимость теплоутилизатора по воде | л | 2,3/2,6 | 2,3/2,6 | - | 2 x 2,6 | 2 x 2,6 | - | 2,6/2,9 | 2,6/2,9 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Типоразмер агрегатов TCHVBZ–TCHVIZ | | 2630 | | | | 2680 | | | | 2710 | | | | | | | | | | | | | | | |
| СТАНДАРТНОЕ и МАЛОШУМНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Технические характеристики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RC100 – Теплоутилизатор с полной утилизацией теплоты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura воды на входе/выходе | °C | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номинальная теплопроизводительность (•) | кВт | 726,8 | 709,4 | 690,3 | 791,8 | 773,4 | 753,9 | 830,9 | 813,0 | 795,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номинальный расход воды через теплоутилизатор | м ³ /ч | 125,0 | 122,0 | 118,7 | 136,2 | 133,0 | 129,7 | 142,9 | 139,8 | 136,8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номинальное гидравлическое сопротивление теплоутилизатора | кПа | 28 | 26 | 25 | 32 | 31 | 30 | 35 | 34 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вместимость теплоутилизатора по воде | л | 2 x 26 | 2 x 26 | 2 x 26 | 26/26 | 26/26 | 26/26 | 2 x 26 | 2 x 26 | 2 x 26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DS15 – Охладитель перегретого пара | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura воды на входе/выходе | °C | 30/40 | 35/45 | - | 30/40 | 35/45 | - | 30/40 | 35/45 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номинальная теплопроизводительность (•) | кВт | 114,5 | 109,0 | - | 124,7 | 118,8 | - | 130,9 | 124,6 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номинальный расход воды через теплоутилизатор | м ³ /ч | 9,8 | 9,4 | - | 10,7 | 10,2 | - | 11,3 | 10,7 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номинальное гидравлическое сопротивление теплоутилизатора | кПа | 13 | 12 | - | 15 | 14 | - | 17 | 15 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вместимость теплоутилизатора по воде | л | 2 x 2,9 | 2 x 2,9 | - | 2,9/2,9 | 2,9/2,9 | - | 2 x 2,9 | 2 x 2,9 | - | | | | | | | | | | | | | | | |

Производительности указаны для чиллеров, охлаждающих воду до 7 °C при разности температур на входе/выходе 5 °C. Производительность DS15 указана при температурах на входе/выходе конденсатора 30/35 °C.

(•) Указана теплопроизводительность, соответствующая коэффициенту загрязнения теплоутилизатора/пароохладителя $0,43 \times 10^{-4} \text{ м}^2 \text{ °C/Bt}$.

Предельные условия эксплуатации RC100:

- Температура нагреваемой воды 35÷50 °C при разности температур на входе/выходе 4÷6 °C.
 - Минимально допустимая температура воды на входе равна 30 °C.
- DS15:**
- Температура нагреваемой воды 35÷45 °C при разности температур на входе/выходе 5÷10 °C.
 - Минимально допустимая температура воды на входе равна 25 °C.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для увеличения температуры воды на выходе охладителя перегретого пара следует увеличить температуру на входе/выходе конденсатора, производительность агрегата при этом снизится.

ВНИМАНИЕ!

Агрегаты, оснащенные теплоутилизатором, установленным последовательно с компрессором, должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов.

| Типоразмер агрегатов TCHVBZ–TCHVIZ | | 2750 | | | | 2790 | | | | 2880 | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| СТАНДАРТНОЕ И МАЛОШУМНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Технические характеристики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RC100 – Теплоутилизатор с полной утилизацией теплоты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura воды на входе/выходе | °C | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | | | | | | | | | | | | | |
| Номинальная теплопроизводительность (•) | кВт | 870,5 | 850,1 | 829,8 | 924,3 | 901,3 | 878,3 | 1030,1 | 1006,5 | 983,0 | | | | | | | | | | | | | |
| Номинальный расход воды через теплоутилизатор | м ³ /ч | 149,7 | 146,2 | 142,7 | 159,0 | 155,0 | 151,1 | 177,2 | 173,1 | 169,1 | | | | | | | | | | | | | |
| Номинальное гидравлическое сопротивление теплоутилизатора | кПа | 40 | 38 | 36 | 30 | 28 | 27 | 35 | 34 | 32 | | | | | | | | | | | | | |
| Вместимость теплоутилизатора по воде | л | 26/34 | 26/34 | 26/34 | 2 x 34 | 2 x 34 | 2 x 34 | 34/37 | 34/37 | 34/37 | | | | | | | | | | | | | |
| DS15 – Охладитель перегретого пара | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura воды на входе/выходе | °C | 30/40 | 35/45 | - | 30/40 | 35/45 | - | 30/40 | 35/45 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Номинальная теплопроизводительность (•) | кВт | 137,1 | 130,6 | - | 145,6 | 138,6 | - | 162,2 | 154,5 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Номинальный расход воды через теплоутилизатор | м ³ /ч | 11,8 | 11,2 | - | 12,5 | 11,9 | - | 14,0 | 13,3 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Номинальное гидравлическое сопротивление теплоутилизатора | кПа | 18 | 17 | - | 14 | 13 | - | 13 | 12 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Вместимость теплоутилизатора по воде | л | 2,9/3,7 | 2,9/3,7 | - | 2 x 3,7 | 2 x 3,7 | - | 3,7/4,1 | 3,7/4,1 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Типоразмер агрегатов TCHVBZ–TCHVIZ | | 2930 | | | | 21030 | | | | 21110 | | | | | | | | | | | | | |
| СТАНДАРТНОЕ И МАЛОШУМНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Технические характеристики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RC100 – Теплоутилизатор с полной утилизацией теплоты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura воды на входе/выходе | °C | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | | | | | | | | | | | | | |
| Номинальная теплопроизводительность (•) | кВт | 1091,8 | 1071,3 | 1050,6 | 1195,3 | 1168,8 | 1142,0 | 1276,5 | 1246,9 | 1214,8 | | | | | | | | | | | | | |
| Номинальный расход воды через теплоутилизатор | м ³ /ч | 187,8 | 184,3 | 180,7 | 205,6 | 201,0 | 196,4 | 219,6 | 214,5 | 208,9 | | | | | | | | | | | | | |
| Номинальное гидравлическое сопротивление теплоутилизатора | кПа | 32 | 31 | 30 | 36 | 35 | 34 | 26 | 24 | 23 | | | | | | | | | | | | | |
| Вместимость теплоутилизатора по воде | л | 2 x 37 | 2 x 37 | 2 x 37 | 37/45 | 37/45 | 37/45 | 2 x 45 | 2 x 45 | 2 x 45 | | | | | | | | | | | | | |
| DS15 – Охладитель перегретого пара | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura воды на входе/выходе | °C | 30/40 | 35/45 | - | 30/40 | 35/45 | - | 30/40 | 35/45 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Номинальная теплопроизводительность (•) | кВт | 172,0 | 163,8 | - | 188,3 | 179,3 | - | 201,0 | 191,5 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Номинальный расход воды через теплоутилизатор | м ³ /ч | 14,8 | 14,1 | - | 16,2 | 15,4 | - | 17,3 | 16,5 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Номинальное гидравлическое сопротивление теплоутилизатора | кПа | 15 | 13 | - | 15 | 14 | - | 15 | 14 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Вместимость теплоутилизатора по воде | л | 2 x 4,1 | 2 x 4,1 | - | 4,1/5 | 4,1/5 | - | 2 x 5 | 2 x 5 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Типоразмер агрегатов TCHVBZ–TCHVIZ | | 21180 | | | | 21260 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| СТАНДАРТНОЕ И МАЛОШУМНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Технические характеристики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RC100 – Теплоутилизатор с полной утилизацией теплоты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura воды на входе/выходе | °C | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | | | | | | | | | | | | | |
| Номинальная теплопроизводительность (•) | кВт | 1354,0 | 1323,5 | 1293,2 | 1419,0 | 1390,1 | 1363,7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номинальный расход воды через теплоутилизатор | м ³ /ч | 232,9 | 227,6 | 222,4 | 244,1 | 239,1 | 234,6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номинальное гидравлическое сопротивление теплоутилизатора | кПа | 29 | 27 | 26 | 30 | 29 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вместимость теплоутилизатора по воде | л | 45/45 | 45/45 | 45/45 | 2 x 45 | 2 x 45 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DS15 – Охладитель перегретого пара | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura воды на входе/выходе | °C | 30/40 | 35/45 | - | 30/40 | 35/45 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номинальная теплопроизводительность (•) | кВт | 213,3 | 203,1 | - | 223,5 | 212,9 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номинальный расход воды через теплоутилизатор | м ³ /ч | 18,3 | 17,5 | - | 19,2 | 18,3 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номинальное гидравлическое сопротивление теплоутилизатора | кПа | 17 | 16 | - | 19 | 17 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вместимость теплоутилизатора по воде | л | 5/5 | 5/5 | - | 2 x 5 | 2 x 5 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |

Производительности указаны для чиллеров, охлаждающих воду до 7 °C при разности температур на входе/выходе 5 °C. Производительность DS15 указана при температурах на входе/выходе конденсатора 30/35 °C.

(•) Указана теплопроизводительность, соответствующая коэффициенту загрязнения теплоутилизатора/пароохладителя $0,43 \times 10^{-4} \text{ м}^2 \text{ °C/Bt}$.

Предельные условия эксплуатации RC100:

- Температура нагреваемой воды 35÷50 °C при разности температур на входе/выходе 4÷6 °C.
- Минимально допустимая температура воды на входе равна 30 °C.
- DS15:**
- Температура нагреваемой воды 35÷45 °C при разности температур на входе/выходе 5÷10 °C.
- Минимально допустимая температура воды на входе равна 25 °C.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для увеличения температуры воды на выходе охладителя перегретого пара следует увеличить температуру на входе/выходе конденсатора, производительность агрегата при этом снизится.

ВНИМАНИЕ!

Агрегаты, оснащенные теплоутилизатором, установленным последовательно с компрессором, должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов.

| Типоразмер агрегатов TCHVBZ–TCHVIZ | 31300 | | | | 31350 | | | | 31390 | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| СТАНДАРТНОЕ И МАЛОШУМНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Технические характеристики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RC100 – Теплоутилизатор с полной утилизацией теплоты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura воды на входе/выходе | °C | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | | | | | | | | | | | | |
| Номинальная теплопроизводительность (•) | кВт | 1496,2 | 1459,5 | 1421,2 | 1559,1 | 1526,4 | 1492,0 | 1621,4 | 1589,0 | 1556,4 | | | | | | | | | | | | |
| Номинальный расход воды через теплоутилизатор | м ³ /ч | 257,3 | 251,0 | 244,4 | 268,2 | 262,5 | 256,6 | 278,9 | 273,3 | 267,7 | | | | | | | | | | | | |
| Номинальное гидравлическое сопротивление теплоутилизатора | кПа | 27 | 26 | 25 | 30 | 29 | 28 | 32 | 31 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| Вместимость теплоутилизатора по воде | л | 3 x 37 | 3 x 37 | 3 x 37 | 3 x 37 | 3 x 37 | 3 x 37 | 3 x 37 | 3 x 37 | 3 x 37 | | | | | | | | | | | | |
| DS15 – Охладитель перегретого пара | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura воды на входе/выходе | °C | 30/40 | 35/45 | - | 30/40 | 35/45 | - | 30/40 | 35/45 | - | | | | | | | | | | | | |
| Номинальная теплопроизводительность (•) | кВт | 235,7 | 224,4 | - | 245,6 | 233,9 | - | 255,4 | 243,2 | - | | | | | | | | | | | | |
| Номинальный расход воды через теплоутилизатор | м ³ /ч | 20,3 | 19,3 | - | 21,1 | 20,1 | - | 22,0 | 20,9 | - | | | | | | | | | | | | |
| Номинальное гидравлическое сопротивление теплоутилизатора | кПа | 12 | 11 | - | 13 | 12 | - | 14 | 13 | - | | | | | | | | | | | | |
| Вместимость теплоутилизатора по воде | л | 3 x 4,1 | 3 x 4,1 | - | 3 x 4,1 | 3 x 4,1 | - | 3 x 4,1 | 3 x 4,1 | - | | | | | | | | | | | | |
| Типоразмер агрегатов TCHVBZ–TCHVIZ | 31460 | | | | 31520 | | | | 31590 | | | | | | | | | | | | | |
| СТАНДАРТНОЕ И МАЛОШУМНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Технические характеристики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RC100 – Теплоутилизатор с полной утилизацией теплоты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura воды на входе/выходе | °C | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | | | | | | | | | | | | |
| Номинальная теплопроизводительность (•) | кВт | 1693,5 | 1662,7 | 1634,8 | 1786,7 | 1752,2 | 1715,7 | 1861,0 | 1823,9 | 1784,3 | | | | | | | | | | | | |
| Номинальный расход воды через теплоутилизатор | м ³ /ч | 291,3 | 286,0 | 281,2 | 307,3 | 301,4 | 295,1 | 320,1 | 313,7 | 306,9 | | | | | | | | | | | | |
| Номинальное гидравлическое сопротивление теплоутилизатора | кПа | 30 | 30 | 29 | 34 | 32 | 31 | 35 | 34 | 33 | | | | | | | | | | | | |
| Вместимость теплоутилизатора по воде | л | 3 x 37 | 3 x 37 | 3 x 37 | 3 x 45 | 3 x 45 | 3 x 45 | 3 x 45 | 3 x 45 | 3 x 45 | | | | | | | | | | | | |
| DS15 – Охладитель перегретого пара | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura воды на входе/выходе | °C | 30/40 | 35/45 | - | 30/40 | 35/45 | - | 30/40 | 35/45 | - | | | | | | | | | | | | |
| Номинальная теплопроизводительность (•) | кВт | 266,7 | 254,0 | - | 281,4 | 268,0 | - | 293,1 | 279,2 | - | | | | | | | | | | | | |
| Номинальный расход воды через теплоутилизатор | м ³ /ч | 22,9 | 21,8 | - | 24,2 | 23,0 | - | 25,2 | 24,0 | - | | | | | | | | | | | | |
| Номинальное гидравлическое сопротивление теплоутилизатора | кПа | 16 | 14 | - | 17 | 16 | - | 19 | 17 | - | | | | | | | | | | | | |
| Вместимость теплоутилизатора по воде | л | 3 x 4,1 | 3 x 4,1 | - | 3 x 4,1 | 3 x 4,1 | - | 3 x 4,1 | 3 x 4,1 | - | | | | | | | | | | | | |
| Типоразмер агрегатов TCHVBZ–TCHVIZ | 31630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| СТАНДАРТНОЕ И МАЛОШУМНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Технические характеристики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RC100 – Теплоутилизатор с полной утилизацией теплоты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura воды на входе/выходе | °C | 35/40 | 40/45 | 45/50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номинальная теплопроизводительность (•) | кВт | 1921,8 | 1882,0 | 1840,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номинальный расход воды через теплоутилизатор | м ³ /ч | 330,5 | 323,7 | 316,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номинальное гидравлическое сопротивление теплоутилизатора | кПа | 27 | 26 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вместимость теплоутилизатора по воде | л | 3 x 45 | 3 x 45 | 3 x 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DS15 – Охладитель перегретого пара | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura воды на входе/выходе | °C | 30/40 | 35/45 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номинальная теплопроизводительность (•) | кВт | 302,7 | 288,3 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номинальный расход воды через теплоутилизатор | м ³ /ч | 26,0 | 24,8 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номинальное гидравлическое сопротивление теплоутилизатора | кПа | 20 | 18 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вместимость теплоутилизатора по воде | л | 3 x 4,1 | 3 x 4,1 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Производительности указаны для чиллеров, охлаждающих воду до 7 °C при разности температур на входе/выходе 5 °C.

Производительность DS15 указана при температурах на входе/выходе конденсатора 30/35 °C.

(•) Указана теплопроизводительность, соответствующая коэффициенту загрязнения теплоутилизатора/пароохладителя $0,43 \times 10^{-4} \text{ м}^2 \text{ °C/Bt}$.

Предельные условия эксплуатации RC100:

- Температура нагреваемой воды 35÷50 °C при разности температур на входе/выходе 4÷6 °C.
 - Минимально допустимая температура воды на входе равна 30 °C.
- DS15:**
- Температура нагреваемой воды 35÷45 °C при разности температур на входе/выходе 5÷10 °C.
 - Минимально допустимая температура воды на входе равна 25 °C.


ПРИМЕЧАНИЕ. Для увеличения температуры воды на выходе охладителя перегретого пара следует увеличить температуру на входе/выходе конденсатора, производительность агрегата при этом снизится.

ВНИМАНИЕ!

Агрегаты, оснащенные теплоутилизатором, установленным последовательно с компрессором, должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов.

A3 РАЗМЕРЫ АГРЕГАТА И ТРЕБОВАНИЯ ПО МОНТАЖУ

TCHVIZ стандартного исполнения – TCHVIZ малошумного исполнения: 1200÷1590



| ТИПОРАЗМЕР | | 1200 | 1230 | 1280 | 1310 | 1350 | 1410 | 1460 | 1530 | 1590 |
|---|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Размеры | | | | | | | | | | |
| a | мм | 3460 | 3460 | 3440 | 3440 | 3450 | 3450 | 3450 | 3460 | 3460 |
| ai | мм | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 |
| b | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| c (*) | мм | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1640 | 1640 | 1640 | 1740 | 1740 |
| d | мм | 644 | 644 | 625 | 625 | 600 | 600 | 600 | 610 | 610 |
| di | мм | 684 | 684 | 684 | 684 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| e | мм | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| f | мм | 516 | 516 | 515 | 515 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| g | мм | 93 | 93 | 93 | 93 | 75 | 75 | 75 | 56 | 56 |
| h | мм | 2486 | 2486 | 2486 | 2486 | 2450 | 2450 | 2450 | 2412 | 2412 |
| i | мм | 93 | 93 | 93 | 93 | 75 | 75 | 75 | 56 | 56 |
| j | мм | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 |
| k | мм | 293 | 293 | 293 | 293 | 330 | 330 | 330 | 382 | 382 |
| l | мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| m | мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| n | мм | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Входной патрубок водяного контура испарителя | | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 |
| Выходной патрубок водяного контура испарителя | | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 |
| Входной патрубок водяного контура конденсатора | GF | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" |
| Выходной патрубок водяного контура конденсатора | GF | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" |

1. Компрессор
 2. Испаритель
 3. Конденсатор
 4. Электронный регулирующий клапан
 5. Панель с электроаппаратурой
 6. Вводной выключатель
 7. Панель управления
 8. Отверстие для ввода электрических кабелей
 9. Входной патрубок водяного контура испарителя. Соединение типа Victaulic.
 10. Выходной патрубок водяного контура испарителя. Соединение типа Victaulic.
- Звукоизоляция компрессора

Примечание.


Отверстие для ввода электрических кабелей расположено в нижней правой части панели с электроаппаратурой.

(*) При использовании виброизолирующих опор KSA размер "c" следует увеличить на 180 мм (макс.).

При использовании виброизолирующих опор KSAM размер "c" следует увеличить на 160 мм (макс.).

Для получения подробной информации обращайтесь в торговое представительство компании RHOSS.

TCHVBZ стандартного исполнения – TCHVIZ малошумного исполнения: 2400 – 2710



| ТИПОРАЗМЕР | 2400 | 2420 | 2440 | 2510 | 2560 | 2600 | 2630 | 2680 | 2710 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Размеры | | | | | | | | | |
| a | мм | 3880 | 3880 | 4000 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 |
| ai | мм | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 |
| b | мм | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| c (*) | мм | 1840 | 1840 | 1840 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
| ci (*) | мм | 1880 | 1880 | 1880 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
| d | мм | 877 | 877 | 997 | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 |
| di | мм | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 |
| e | мм | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| f | мм | 703 | 703 | 703 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 |
| fi | мм | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 |
| g | мм | 75 | 75 | 75 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| h | мм | 2450 | 2450 | 2450 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 |
| i | мм | 75 | 75 | 75 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| j | мм | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 |
| k | мм | 576 | 576 | 576 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 |
| l | мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| m | мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| n | мм | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| o | мм | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Входной патрубок водяного контура испарителя | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 |
| Выходной патрубок водяного контура испарителя | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 |
| Входной патрубок водяного контура конденсатора | GF | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" |
| Выходной патрубок водяного контура конденсатора | GF | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" |

1. Компрессор
 2. Испаритель
 3. Конденсатор
 4. Электронный регулирующий клапан
 5. Панель с электроаппаратурой
 6. Вводной выключатель
 7. Панель управления
 8. Отверстие для ввода электрических кабелей
 9. Входной патрубок водяного контура испарителя. Соединение типа Victaulic.
 10. Выходной патрубок водяного контура испарителя. Соединение типа Victaulic.
- Звукоизоляция компрессора

Примечание.


Отверстие для ввода электрических кабелей расположено в нижней правой части панели с электроаппаратурой.

(*) При использовании виброизолирующих опор KSA размер "c" следует увеличить на 180 мм (макс.).

При использовании виброизолирующих опор KSAM размер "c" следует увеличить на 160 мм (макс.).

Для получения подробной информации обращайтесь в торговое представительство компании RHOSS.

TCHVBZ стандартного исполнения – TCHVIZ малошумного исполнения: 2750 – 21260



| ТИПОРАЗМЕР | 2750 | 2790 | 2880 | 2930 | 21030 | 21110 | 21180 | 21260 |
|---|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Размеры | | | | | | | | |
| a | MM 4120 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| ai | MM 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 |
| b | MM 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| c (*) | MM 1840 | 1840 | 1910 | 1910 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| ci (*) | MM 1990 | 1990 | 2090 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |
| d | MM 973 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 |
| di | MM 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 |
| e | MM 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| f | MM 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 |
| fi | MM 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 |
| g | MM 56 | 56 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| h | MM 2412 | 2412 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 |
| i | MM 56 | 56 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| j | MM 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 |
| k | MM 728 | 728 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 |
| l | MM 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| m | MM 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| n | MM 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| o | MM 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Входной патрубок водяного контура испарителя | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 |
| Выходной патрубок водяного контура испарителя | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 |
| Входной патрубок водяного контура конденсатора | GF 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" |
| Выходной патрубок водяного контура конденсатора | GF 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" |

1. Компрессор
 2. Испаритель
 3. Конденсатор
 4. Электронный регулирующий клапан
 5. Панель с электроаппаратурой
 6. Вводной выключатель
 7. Панель управления
 8. Отверстие для ввода электрических кабелей
 9. Входной патрубок водяного контура испарителя. Соединение типа Victaulic.
 10. Выходной патрубок водяного контура испарителя. Соединение типа Victaulic.
- Звукоизоляция компрессора

Примечание.


Отверстие для ввода электрических кабелей расположено в нижней правой части панели с электроаппаратурой.

(*) При использовании виброизолирующих опор KSA размер "c" следует увеличить на 180 мм (макс.).

При использовании виброизолирующих опор KSAM размер "c" следует увеличить на 160 мм (макс.).

Для получения подробной информации обращайтесь в торговое представительство компании RHOSS.

TCHVBZ стандартного исполнения – TCHVIZ малошумного исполнения: 31300 – 31630



| ТИПОРАЗМЕР | 31300 | 31350 | 31390 | 31460 | 31520 | 31590 | 31630 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Размеры | | | | | | | |
| a | мм | 4940 | 4940 | 4940 | 4940 | 4940 | 4940 |
| ai | мм | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 |
| b | мм | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| c (*) | мм | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 |
| ci (*) | мм | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
| d | мм | 1433 | 1433 | 1433 | 1433 | 1433 | 1433 |
| e | мм | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| f | мм | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 |
| fi | мм | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| g | мм | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| h | мм | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 |
| i | мм | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 |
| j | мм | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| k | мм | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 |
| l | мм | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| m | мм | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| n | мм | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| o | мм | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
| Входной патрубок водяного контура испарителя | DN 200 |
| Выходной патрубок водяного контура испарителя | DN 200 |
| Входной патрубок водяного контура конденсатора | GF | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" |
| Выходной патрубок водяного контура конденсатора | GF | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" |

1. Компрессор
 2. Испаритель
 3. Конденсатор
 4. Электронный регулирующий клапан
 5. Панель с электроаппаратурой
 6. Вводной выключатель
 7. Панель управления
 8. Отверстие для ввода электрических кабелей
 9. Входной патрубок водяного контура испарителя. Соединение типа Victaulic.
 10. Выходной патрубок водяного контура испарителя. Соединение типа Victaulic.
- Звукоизоляция компрессора

Примечание.


Отверстие для ввода электрических кабелей расположено в нижней правой части панели с электроаппаратурой.

(*) При использовании виброизолирующих опор KSA размер "c" следует увеличить на 180 мм (макс.).

При использовании виброизолирующих опор KSAM размер "c" следует увеличить на 160 мм (макс.).

Для получения подробной информации обращайтесь в торговое представительство компании RHOSS.

TCEVBZ стандартного исполнения – TCEVIZ малошумного исполнения: 1200 – 1590



| ТИПОРАЗМЕР | 1200 | 1230 | 1280 | 1310 | 1350 | 1410 | 1460 | 1530 | 1590 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Размеры | | | | | | | | | |
| a | мм | 3440 | 3440 | 3420 | 3440 | 3450 | 3450 | 3450 | 3460 |
| ai | мм | 3500 | 3500 | 3480 | 3500 | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 |
| b | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| c (*) | мм | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1640 | 1640 | 1740 | 1740 |
| d | мм | 624 | 624 | 624 | 624 | 600 | 600 | 610 | 610 |
| di | мм | 684 | 684 | 683 | 684 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| e | мм | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| f | мм | 516 | 516 | 497 | 516 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| g | мм | 93 | 93 | 93 | 93 | 75 | 75 | 56 | 56 |
| h | мм | 2486 | 2486 | 2486 | 2486 | 2450 | 2450 | 2450 | 2412 |
| i | мм | 93 | 93 | 93 | 93 | 75 | 75 | 56 | 56 |
| j | мм | - | - | - | - | - | - | - | - |
| k | мм | 293 | 293 | 293 | 293 | 330 | 330 | 330 | 382 |
| l | мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| m | мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| n | мм | - | - | - | - | - | - | - | - |
| o | мм | - | - | - | - | - | - | - | - |
| p | мм | 1019 | 1019 | 1131 | 1131 | 1205 | 1309 | 1309 | 1429 |
| q | мм | - | - | - | - | - | - | - | - |
| r | мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| s | мм | - | - | - | - | - | - | - | - |
| t | мм | 238 | 238 | 194 | 194 | 194 | 245 | 245 | 245 |
| u | мм | - | - | - | - | - | - | - | - |
| v | мм | 1265 | 1265 | 1284 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 |
| w | мм | 75 | 75 | 75 | 75 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| z | мм | 147 | 147 | 147 | 155 | 204 | 204 | 308 | 308 |
| za | мм | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Входной патрубок водяного контура испарителя | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 |
| Выходной патрубок водяного контура испарителя | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 |
| Присоединительные патрубки жидкостной линии | мм | 35 | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Присоединительные патрубки газовой линии | мм | 54 | 54 | 67 | 67 | 67 | 67 | 76 | 76 |

1. Компрессор
 2. Испаритель
 3. Конденсатор
 4. Электронный регулирующий клапан
 5. Панель с электроаппаратурой
 6. Вводной выключатель
 7. Панель управления
 8. Отверстие для ввода электрических кабелей
 9. Входной патрубок водяного контура испарителя. Соединение типа Victaulic.
 10. Выходной патрубок водяного контура испарителя. Соединение типа Victaulic.
- L = Жидкостная линия.
G = Газовая линия.
---- Звукоизоляция компрессора

Примечание.


Отверстие для ввода электрических кабелей расположено в нижней правой части панели с электроаппаратурой.

(*) При использовании виброизолирующих опор KSA размер "c" следует увеличить на 180 мм (макс.).

При использовании виброизолирующих опор KSAM размер "c" следует увеличить на 160 мм (макс.).

Для получения подробной информации обращайтесь в торговое представительство компании RHOSS.

TCEVBZ стандартного исполнения – TCEVIZ малошумного исполнения: 2400 – 2710



| ТИПОРАЗМЕР | 2400 | 2420 | 2440 | 2510 | 2560 | 2600 | 2630 | 2680 | 2710 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Размеры | | | | | | | | | |
| a | мм | 3870 | 3870 | 3870 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 |
| ai | мм | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 |
| b | мм | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| c (*) | мм | 1490 | 1490 | 1490 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| ci (*) | мм | 1640 | 1640 | 1640 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
| d | мм | 872 | 872 | 872 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 |
| di | мм | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 |
| e | мм | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| f | мм | 698 | 698 | 698 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 |
| fi | мм | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 |
| g | мм | 75 | 75 | 75 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| h | мм | 2450 | 2450 | 2450 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 |
| i | мм | 75 | 75 | 75 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| j | мм | - | - | - | - | - | - | - | - |
| k | мм | 330 | 330 | 330 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 |
| l | мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| m | мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| n | мм | - | - | - | - | - | - | - | - |
| o | мм | - | - | - | - | - | - | - | - |
| p | мм | 1093 | 1093 | 1093 | 1309 | 1309 | 1309 | 1309 | 1309 |
| q | мм | 1093 | 1093 | 1093 | 1197 | 1309 | 1309 | 1309 | 1309 |
| r | мм | 800 | 800 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| s | мм | 800 | 800 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| t | мм | 198 | 198 | 198 | 198 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| u | мм | 198 | 198 | 198 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| v | мм | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 |
| w | мм | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 10 | 10 | 10 |
| z | мм | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 |
| za | мм | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Входной патрубок водяного контура испарителя | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 |
| Выходной патрубок водяного контура испарителя | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 |
| Присоединительные патрубки жидкостной линии | мм | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 | 42 |
| Присоединительные патрубки газовой линии (компрессор A) | мм | 54 | 54 | 54 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Присоединительные патрубки газовой линии (компрессор B) | мм | 54 | 54 | 54 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |

- Компрессор
 - Испаритель
 - Конденсатор
 - Электронный регулирующий клапан
 - Панель с электроаппаратурой
 - Вводной выключатель
 - Панель управления
 - Отверстие для ввода электрических кабелей
 - Входной патрубок водяного контура испарителя. Соединение типа Victaulic.
 - Выходной патрубок водяного контура испарителя. Соединение типа Victaulic.
- L = Жидкостная линия.
G = Газовая линия.
---- Звукоизоляция компрессора

Примечание.


Отверстие для ввода электрических кабелей расположено в нижней правой части панели с электроаппаратурой.

(*) При использовании виброизолирующих опор KSA размер "c" следует увеличить на 180 мм (макс.).

При использовании виброизолирующих опор KSAM размер "c" следует увеличить на 160 мм (макс.).

Для получения подробной информации обращайтесь в торговое представительство компании RHOSS.

TCEVBZ стандартного исполнения – TCEVIZ малошумного исполнения: 2750 – 21260



| ТИПОРАЗМЕР | 2750 | 2790 | 2880 | 2930 | 21030 | 21110 | 21180 | 21260 |
|---|---|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Размеры | | | | | | | | |
| a | мм | 4120 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| ai | мм | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 |
| b | мм | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| c (*) | мм | 1490 | 1490 | 1560 | 1560 | 1600 | 1600 | 1600 |
| ci (*) | мм | 1640 | 1640 | 1740 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
| d | мм | 973 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 |
| di | мм | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 |
| e | мм | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| f | мм | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 |
| fi | мм | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 |
| g | мм | 56 | 56 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| h | мм | 2412 | 2412 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 |
| i | мм | 56 | 56 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| j | мм | - | - | - | - | - | - | - |
| k | мм | 382 | 382 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| l | мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| m | мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| n | мм | - | - | - | - | - | - | - |
| o | мм | - | - | - | - | - | - | - |
| p | мм | 1413 | 1413 | 1489 | 1489 | 1505 | 1505 | 1505 |
| q | мм | 1309 | 1413 | 1489 | 1489 | 1489 | 1505 | 1505 |
| r | мм | 320 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| s | мм | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| t | мм | 75 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| u | мм | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| v | мм | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 |
| w | мм | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| z | мм | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 |
| za | мм | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Входной патрубок водяного контура испарителя | DN150 DN150 DN200 DN200 DN200 DN200 DN200 DN200 | | | | | | | |
| Выходной патрубок водяного контура испарителя | DN150 DN150 DN200 DN200 DN200 DN200 DN200 DN200 | | | | | | | |
| Присоединительные патрубки жидкостной линии | мм | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Присоединительные патрубки газовой линии (компрессор A) | мм | 67 | 67 | 67 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Присоединительные патрубки газовой линии (компрессор B) | мм | 67 | 67 | 67 | 67 | 76 | 76 | 76 |

- Компрессор
- Испаритель
- Конденсатор
- Электронный регулирующий клапан
- Панель с электроаппаратурой
- Вводной выключатель
- Панель управления
- Отверстие для ввода электрических кабелей
- Входной патрубок водяного контура испарителя. Соединение типа Victaulic.
- Выходной патрубок водяного контура испарителя. Соединение типа Victaulic.
- Жидкостная линия.
- Газовая линия.
- Звукоизоляция компрессора

Примечание.


Отверстие для ввода электрических кабелей расположено в нижней правой части панели с электроаппаратурой.

(*) При использовании виброизолирующих опор KSA размер "c" следует увеличить на 180 мм (макс.).

При использовании виброизолирующих опор KSAM размер "c" следует увеличить на 160 мм (макс.).

Для получения подробной информации обращайтесь в торговое представительство компании RHOSS.

TCEVBZ стандартного исполнения – TCEVIZ малошумного исполнения: 31300 – 31630



| ТИПОРАЗМЕР | 31300 | 31350 | 31390 | 31460 | 31520 | 31590 | 31630 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Размеры | | | | | | | |
| a | мм | 4940 | 4940 | 4940 | 4940 | 4940 | 4940 |
| ai | мм | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 |
| b | мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| c (*) | мм | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| ci (*) | мм | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 |
| d | мм | 1433 | 1433 | 1433 | 1433 | 1433 | 1433 |
| e | мм | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| f | мм | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 |
| fi | мм | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| g | мм | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| h | мм | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 |
| i | мм | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 |
| j | мм | - | - | - | - | - | - |
| k | мм | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 |
| l | мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| m | мм | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| n | мм | - | - | - | - | - | - |
| o | мм | - | - | - | - | - | - |
| Входной патрубок водяного контура испарителя | DN 200 |
| Выходной патрубок водяного контура испарителя | DN 200 |
| Присоединительные патрубки жидкостной линии | мм | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Присоединительные патрубки газовой линии | мм | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |

1. Компрессор
 2. Испаритель
 3. Конденсатор
 4. Электронный регулирующий клапан
 5. Панель с электроаппаратурой
 6. Вводной выключатель
 7. Панель управления
 8. Отверстие для ввода электрических кабелей
 9. Входной патрубок водяного контура испарителя. Соединение типа Victaulic.
 10. Выходной патрубок водяного контура испарителя. Соединение типа Victaulic.
- L = Жидкостная линия.
G = Газовая линия.
---- Звукоизоляция компрессора

Примечание.

Отверстие для ввода электрических кабелей расположено в нижней правой части панели с электроаппаратурой.

(*) При использовании виброизолирующих опор KSA размер "c" следует увеличить на 180 мм (макс.).

При использовании виброизолирующих опор KSAM размер "c" следует увеличить на 160 мм (макс.).

Для получения подробной информации обращайтесь в торговое представительство компании RHOSS.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

TCHVZ-TCEVZ 1200 – 31630



Via Oltre Ferrovia – 33033 Codroipo (UD) Italy – Tel.: 0432.911611 – Факс: 0432.911600 – rhoss@rhoss.it www.rhoss.it – www.rhoss.com



H50948/B 11.07 – P S/LdB-LL

Numero Verde
800-214511