

SAMSUNG

# ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## ARH503QG

**КОНДИЦИОНЕР НАПОЛЬНОГО ТИПА  
(Охлаждение и Обогрев)**









## Общий вид кондиционера


### Комнатный блок




**Контрольная панель** Вы можете управлять кондиционером при помощи контрольной панели, если вы не хотите или не можете управлять им с помощью пульта дистанционного управления.



## **Наружный блок**



## Пульт Дистанционного Управления- Кнопки



# Использование этой инструкции


Вы только что приобрели комнатный кондиционер системы сплит и он был установлен специалистом по установке кондиционеров.

Ваша Инструкция Пользователя содержит много полезной информации по использованию воздушного кондиционера. Обязательно прочтите ее, чтобы использовать все функции изделия в полной мере.

Инструкция организована следующим образом.

- ◆ На страницах с 4 по 6 приведены следующие иллюстрации:
  - Внешний вид комнатного и наружного блоков
  - Пульт дистанционного управления (кнопки и дисплей)Эти иллюстрации помогут вам в поиске нужных кнопок, а также в понимании смысла символов, показываемых дисплеем.
- ◆ В инструкции вы найдете серии пошаговых процедур для каждой функции.

В иллюстрациях к пошаговым процедурам используются три различных символа:



Для...	Иллюстрации...
Пульт дистанционного управления	В верхней части
Корпус	В нижней части







# Выбор Режима Автоматического Оперирования


Вы можете начать работу кондиционера в Автоматическом режиме. В Автоматическом режиме температура и оптимальная скорость вентилятора выбираются автоматически.

- Если необходимо, нажмите кнопку  (Вкл/Выкл).

Результат: ◆ Индикатор включения на контрольной панели включится.  
◆ Комнатный блок подает звуковой сигнал.

## ВАЖНО

В кондиционере имеется схема защиты, которая предохраняет его от повреждения, если он был запущен сразу же после того, как был:  
◆ Включен  
◆ Остановлен  
Через три минуты кондиционер начнет работать нормально.



- Если  не появляется на пульте управления, то нажмите кнопку .

Результат: ◆ При каждом нажатии кнопки  комнатный блок издает звук.  
◆ Кондиционер работает в режиме Авто.

**ПРИМЕЧАНИЕ** ◆ Вы можете в любое время изменять режимы работы кондиционера.  
◆ Если комнатная температура превышает 21°C, то кондиционер будет работать в режиме Охлаждения. Если комнатная температура ниже 21°C, то кондиционер будет работать в режиме Обогрева.



- Чтобы контролировать направление воздушного потока, см. стр. 16.













## Установка Таймер Выкл

**Таймер Выключения** позволяет автоматически выключить кондиционер через определенный промежуток времени. Вы можете установить период времени от 1 до 8 часов. Вы можете выбрать функцию Таймер Выкл, только когда кондиционер включен.

Чтобы установить время работы нажмите на кнопку **Timer** один или несколько раз пока необходимое время не появится на дисплее. Возможное время колеблется от 1 часа до 8 часов включительно.


- Результат:**
- ◆ Индикатор будет мигать в течении 5 секунд, после чего появятся температурные настройки.
  - ◆ Кондиционер автоматически выключится после установки времени и индикатор Таймер Выкл погаснет.

**ПРИМЕЧАНИЕ** Вы можете посмотреть или изменить режим и/или температуру нажатием кнопки **Mode** или кнопки **Set Temp.** после установки Таймер Выкл.




## Отменить Таймер Выкл

Нажмите кнопку **Timer** один или несколько раз до тех пор, пока индикатор Таймер Выкл не погаснет.



## Другие Функции



*Вы можете использовать функцию Замок на контрольной панели комнатного блока.*

- 1** Нажмите кнопки одновременно в течении 3 секунд.

**Результат:** ◆ загорается на контрольной панели.  
◆ Контрольная панель заблокирована.

**ПРИМЕЧАНИЕ** Вы можете использовать пульт дистанционного управления даже, если контрольная панель заблокирована.

- 2** Чтобы отменить функцию Замок, еще раз одновременно нажмите кнопки в течении 3 секунд.



## Диапазоны температур и влажностей воздуха

*В нижеследующей таблице указаны диапазоны температур и влажностей воздуха, в пределах которых можно пользоваться кондиционером.*

<b>Если кондиционер используется при...</b>	<b>Тогда...</b>		
Более высоких температурах	Может сработать автоматическая схема защиты и кондиционер прекратит работу.		
<b>Режим</b>	<b>Наружная температура</b>	<b>Температура внутри помещения</b>	<b>Влажность воздуха внутри помещения</b>
Обогрев	Приблизит. 0°C- 24°C	27°C или ниже	-
Охлаждение	Приблизит. 21°C- 54°C	Приблизит. 18°C- 32°C	80% или меньше влаги
Удаление	Приблизит. 18°C- 54°C	Приблизит. 18°C- 32°C	-

- ※ *Если наружная температура ниже 0°C, то обогревательная способность падает на 70-80% в зависимости от условий работы. Если охладительная функция используется при температуре выше 33°C (комнатная температура), то кондиционер не будет охлаждать на полную мощность.*



## Чистка вашего кондиционера

Для наилучшего использования вашего кондиционера, вы должны чистить его регулярно каждые две недели, чтобы удалить пыль, собирающуюся на воздушном фильтре.

**ВАЖНО** Перед тем, как чистить ваш кондиционер, убедитесь в том, что вы выключили рубильник цепи, от которой на него подается электропитание.

- 1 Откройте переднюю решетку, затем вытяните воздушный фильтр.
- 2 Удалите всю пыль с воздушных фильтров с помощью пылесоса или щетки.
- 3 Когда вы закончите, вставьте воздушный фильтр в исходное положение и закройте переднюю решетку.
- 4 Протрите устройство влажной тряпкой, смоченной мягким моющим средством (не используйте бензин, растворители и другие химикаты).

**ПРИМЕЧАНИЕ** Если вы не пользовались кондиционером в течении длительного времени, то включите вентилятор на 3 или 4 часа, чтобы тщательно просушить внутренность кондиционера.





## Технические характеристики

Модель	Электропитание
APH503QG	3N~, 380V, 50Hz



B18633

АЯ46

Модель	APH503QG
Сертификат	-
Срок действия	2005.2.17 ~ 2008.2.17

Подлежит использованию по  
назначению в нормальных условиях  
Рекомендуемый период : 7 лет

**ЭТОТ КОНДИЦИОНЕР ИЗГОТОВЛЕН ФИРМОЙ:**

