


Проводной пульт BMWC-300 применяется для управления фанкойлами BMFC. Корпус выполнен из высококачественного пластика. Пульт не устанавливается в помещениях с повышенной влажностью, во взрывоопасных и агрессивных средах.

Кнопки и индикация



- 1 — кнопка скорости вращения вентилятора.
- 2 — кнопка режима.
- 3 — кнопка функции ионизации.
- 4 — кнопка поворота жалюзи.
- 5 — кнопка увеличения/уменьшения времени.
- 6 — кнопка ночного режима.
- 7 — кнопка включения таймера.
- 8 — кнопка увеличения/уменьшения целевой температуры.
- 9 — приемник ИК сигнала беспроводного пульта.
- 10 — индикатор работы.
- 11 — отображение поворота жалюзи.
- 12 — авто-режим.
- 13 — вентилирование.
- 14 — охлаждение.
- 15 — осушение.
- 16 — обогрев.
- 17 — отображение температуры.
- 18 — функция ионизации.
- 19 — таймер.
- 20 — включение/выключение.

Проводной пульт управления может быть использован для управления кассетными фанкойлами аналогично беспроводному пульту дистанционного управления. Единственное отличие состоит в методах настройки часов и таймера. В зависимости от конкретной модели фанкойла некоторые функции могут быть не задействованы.

Настройка часов

1. Нажмите на кнопку "ON/OFF" на 5 секунд, чтобы войти в режим настройки часов. При настройке показатель часов будет мигать.
2. Нажимайте на кнопку "▲/▼" чтобы настроить время, добавляя или отнимая по 1 часу.
3. Затем нажмите на кнопку "ON/OFF" еще раз, чтобы ввести минуты. При настройке показатель минут будет мигать.
4. Нажимайте на кнопку "▲/▼", чтобы настроить время, добавляя или отнимая по 1 минуте.
5. Нажмите на кнопку "ON/OFF" еще раз (или не нажимайте кнопки "▲/▼" и "ON/OFF" в течение пяти секунд), чтобы подтвердить установку.

6. В результате настройка часов будет закончена и часы будут идти по новому установленному времени. (При длительном нажатии кнопки "▲/▼" можно задавать время быстро).

Включение таймера

В выключенном состоянии нажмите кнопку "ON/OFF" один раз, и на экране замигает "ON/OFF". Одновременно замигает показатель часов в режиме установки часа таймера. Нажимайте кнопку "▲/▼", чтобы установить час таймера, добавляя или отнимая по 1 часу. Затем нажмите кнопку "ON/OFF" опять, и в режиме установки минут таймера замигает показатель минут. Нажмите кнопку "ON/OFF" еще раз (или не нажимайте кнопки "▲/▼" и "ON/OFF" в течении 5 секунд) для подтверждения установки, и на экране загорится "ON/OFF". На этом установка таймера завершена и часы опять будут показывать текущее время. (При длительном нажатии кнопки "▲/▼" можно устанавливать таймер быстро).

Выключение таймера

Производится аналогично включению таймера.


Совместная работа проводного и беспроводного пультов

На проводном пульте имеется окно приемника ИК сигнала с беспроводного пульта. Приоритет пультов одинаковый, выполняет последняя полученная команда.

Монтаж пульта

Монтаж должен производиться только квалифицированным персоналом в соответствии с действующими нормами.

1. Отсоедините заднюю крышку от пульта.
2. Убедитесь, что длина проложенного заранее длинного кабеля достаточна для соединения с коротким соединительным кабелем пульта. Пропустите конец соединительного кабеля через центральное отверстие задней крышки пульта.
3. С помощью двух шурупов закрепите заднюю крышку на стене:



4. Присоедините проложенный заранее длинный соединительный кабель через разъем к короткому соединительному кабелю и к плате агрегата (в правом нижнем углу).

Реализация

Устройства реализуются через специализированные торговые организации.

Транспортировка и хранение

Транспортировка и хранение устройств должны выполняться с соблюдением требований инструкции по эксплуатации и действующих нормативных документов. Проверьте комплектность поставки по накладной и убедитесь в отсутствии дефектов. При транспортировке защищайте изделия от грязи и воды. Берегите устройства от ударов и перегрузок.

До монтажа храните устройства в заводской упаковке в сухом помещении, температура окружающей среды — между -10°C и +35 °C. Изделие не должно подвергаться воздействию резких перепадов температуры. Место хранения должно быть защищено от грязи и воды.

Эксплуатация

Для обеспечения надлежащей работы и длительной службы устройства строго соблюдайте все указания, приведенные в эксплуатационной документации.

Перед началом эксплуатации внимательно изучите и в дальнейшем выполняйте указания в сопроводительных документах.

Используйте только исправные приборы. Убедитесь, что изделие не имеет видимых дефектов, например трещин на корпусе, недостающих винтов или крышек.

Обслуживание

Обслуживание устройства производится при отсутствии напряжения. При обслуживании очистите устройство влажной тканью. Не допускайте попадания воды на устройство! Нельзя применять очистители, абразивы, агрессивные химические вещества. Нельзя применять острые предметы и устройства, работающие под высоким давлением.

Утилизация

Указания по утилизации можно получить у представителя органа местной власти.



Гарантийные обязательства

Срок гарантии на изделие 1 год с момента продажи.

Для установки (подключения) изделия необходимо обращаться в специализированные организации. Продавец, изготовитель, уполномоченная изготовителем организация, импортер не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия могут быть внесены изменения с целью улучшения его характеристик. Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления покупателя и не влекут обязательств по изменению (улучшению) ранее выпущенных изделий.

Для выполнения гарантийных обязательств обращайтесь к продавцу. Настоящая гарантия действительна только на территории РФ на изделия, купленные на территории РФ.

Настоящая гарантия не распространяется:

на периодическое и сервисное обслуживание оборудования (чистку и т. п.)

Настоящая гарантия не предоставляется в случаях:

изменения изделия, в том числе с целью усовершенствования и расширения области его применения;

использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его руководством по эксплуатации, в том числе

эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендованным продавцом, изготовителем, импортером, уполномоченной изготовителем организацией;

наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. п.), воздействия на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности или запыленности, концентрированных паров и т. п., если это стало причиной неисправности изделия;

ремонта, наладки, установки, адаптации или пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то организациями или лицами; стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. п.) и других причин, находящихся вне контроля продавца, изготовителя, импортера, уполномоченной изготовителем организации;

неправильного выполнения электрических и прочих соединений, а также неисправностей (несоответствия рабочих параметров указанным в руководстве) внешних сетей;

дефектов, возникших вследствие воздействия на изделие посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;

неправильного хранения изделия;

дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы;

дефектов, возникших вследствие невыполнения покупателем руководства по эксплуатации оборудования.

В случае рекламаций принимаются целые изделия в оригинальной упаковке.

Технические данные

Электропитание	12 В
Размер	120x120x20 мм
Вес нетто	0,148 кг
Соединительные кабели	5 м
	0,4 м

Модель	Серийный номер	Дата изготовления	Срок гарантии, мес.
			20

Изготовитель	«BALLU INDUSTRIAL GROUP» Suite 18B, 148 Connaught Road Central, Hong Kong		
Импортер	ООО «Ай. Эр. Эм. Си.» 119049, Россия, г.Москва, Ленинский пр-т, д.6, стр.7, кабинет 14		
Покупатель		Дата продажи	
Продавец (наименование, адрес, телефон)		
	М.П.	(подпись уполномоченного лица)	(Ф.И.О.)