

IX 安装过程

- 1 安装前请仔细阅读安装说明书!
- 2 运输和储存时要是采用保护包装!
- 3 安装现场

不要将电源接头或操作元件以及室内加热器安装在保护范围0或1内! 安装地点应不存在有热源的干扰和影响(太阳射线、灯等)。

请注意遵守电子组件WIR或电子组件WRT的安装和使用说明书。

保护区域根据VDE 0100 Teil 701

| 保护区域 | 定义 | KERMI产品浴室暖气片 |
|-------------|--|-----------------------|
| 范围0或1 | 不允许连接室内电加热器 | |
| 范围2 | 连接防护等级为IP x 4的电器 | 包括电加热器和红外线接收器在内的浴室暖气片 |
| 潮湿房间的保护范围之外 | 连接防护等级为IP x 1的电器 | 红外线发射器 |
| 潮湿房间内的电器 | 如这些电器按照DIN 57664/VDE 0664 标准的规定, 通过故障电流保护装置(故障电流保护开关)而受到保护的话, 则允许进行连接。 | |

- 4 检查包装内容物是否完整和有损坏!
 - A 圆管暖气片
 - B 预安装好的装配用夹
 - C 支承螺栓
 - D 合销钉10x80
 - E 固定片
 - F 墙壁支架
 - G 承载栓
 - H 螺钉3.9x60
 - I 合销钉S6
 - K 紧固镶板 上部
 - L 紧固镶板 下部
 - M 墙壁插座
 - N 安装说明书
- 5 准备好所需的工具
- 6 仅只拆除连接和装配处的保护薄膜, 保留暖气片其他位置上的薄膜, 直到调试时为止。
- 7 **重要**
检查地面的承载能力!
注意遵守间距: 暖气片-距侧面墙壁 / 室内天花板至少为50mm!
- 8 钻两个水平位的合销钉孔:
直径10 mm, 深度80 mm, 间距“L”
(参见IV钻孔距离!)
有生命危险!
钻孔时不要损坏水管、气道和电线!
- 9 将合销钉(D)插入合销钉孔中, 并拧入螺栓(C), 必要时进行调整。

- 10 插上墙壁插座(M)和固定片(F), 然后将墙壁插座固定在墙壁上。
- 11 将装配用夹(B)旋入暖气片上部末端几个螺纹导程后, 将暖气片插入到支承螺栓(C)上。
- 12 将暖气片推向墙壁, 并稍稍夹紧螺钉M4, 以防暖气片不慎脱落。螺钉夹紧螺栓。
- 13 串上紧固镶板(L)后, 将其插入墙壁插座(M), 并按压其直至到达插管的终端。
- 14 调整暖气片
调节左/右、中部的螺钉M4。
- 15 通过沿着螺栓的推移动作来调节墙距。
采用装配用夹上的螺钉来调节高度。
注意!
螺钉上的标记必须位于集流管的规定范围之内
- 16 将墙壁支架(F)向心紧固于最下面的横管上。
将承载栓(G)按入到墙壁支架中(F), 并对进行调节, 直至暖气片垂直悬挂为止(必要时可缩短额定断裂点)。将承载栓圆盘(G)的位置标记于墙上。又取下暖气片。
- 17 钻一个合销钉孔。
标记的中心部位、直径6 mm、深度60 mm
有生命危险!
钻孔时不要损坏水管、气道和电线!
将合销钉(I)插入钻孔中。
承载栓(G)用螺钉(H)紧固。
- 18 重又插上暖气片, 并通过旋紧4个螺钉M4对暖气片进行保险。采用螺母将螺钉M8固定在装配用夹中。
上紧!
- 19 对墙壁插座进行正确定位。
- 20 串上紧固镶板(K), 并将其按入集流管中。
- 21 将暖气片在安装中暴露的部位重新用保护膜盖好。
在调试前才将保护膜拆除。
- 22 进行电气连接。
请注意遵守电子组件WIR或电子组件WRT的安装说明书!
注意!
电气连接仅可由电气技术员实施。
- 23 通过回收处理系统处理包装材料。
废旧暖气片及其相应配件的回收处理要按照当地的有关规定进行。
载热液体(废料关键号为54113)须由拥有许可证的废品处理公司进行处理。