



Condexa Pro2 EVO

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

RIELLO

МОДЕЛИ

МОДЕЛИ
Condexa Pro2 150 Evo IN A
Condexa Pro2 225 Evo IN A
Condexa Pro2 300 Evo IN A

СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 14001:2004



В тексте руководства вы можете встретить следующие символы:



ЗАПРЕЩЕНО = действия, которые НЕЛЬЗЯ ВЫПОЛНЯТЬ ни в коем случае



ВНИМАНИЕ = действия, которые требуют повышенного внимания и соответствующей подготовки

Настоящее руководство, код. 20090113 – Редакция 1 (10/2014) состоит из 36 страниц.

УКАЗАТЕЛЬ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
2 ЗАМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	4
3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
3.1 Общие характеристики	5
3.2 Преимущества	5
3.3 Устройства защиты	5
3.4 Конструкция	6
4 МОНТАЖ	8
4.1 Упаковка и идентификация изделия	8
4.2 Помещение для установки.....	8
4.3 Соединения.....	9
4.1.3 Чистка системы и водоподготовка	9
4.4.1 Общие правила.....	9
4.5 Новые Системы отопления.....	9
4.6 Модернизация старых систем отопления.....	9
4.7 Коррозия.....	9
4.8 Установка на место и подготовка к монтажу	10
4.9 Слив конденсата.....	10
4.10 Гидравлический контур	11
4.11 Дымоудаление.....	11
5 СХЕМЫ СИСТЕМ	12
6 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА	13
6.1 Электропитание.....	13
6.2.1 Подключение электропитания	13
6.2.2 Подключение к устройствам терморегулирования.....	13
6.2.3 Подключение к насосам	14
6.2.4 Подключение комнатных термостатов (on/off).....	15
6.2.5 Подключение уличного датчика	15
6.2.6 Защита от замерзания	15
6.2.7 Подключение внешнего терморегулирования 0 – 10 Вольт.....	15
6.2.8 Подключение устройства сигнализации аварии	15
6.2.9 Подключение дистанционного управления	15
6.3 Аварийный режим.....	15
7 ЗАПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ПЕРВЫЙ РОЗЖИГ	17
7.1 Настройка клапана газа	17
7.2 Задание диапазона (настройка максимальной тепловой мощности для отопления)	17
8 НАСТРОЙКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ	18
8.1 Панель управления: описание кнопок	18
8.2 Режим Дисплей.....	19
8.3 Отображение значений температуры и рабочего состояния различных контуров.	19
8.4 Изменение параметров пользователя.....	20
8.5 Режим «монитор»	20
9 НАСТРОЙКА РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ	22
9.1 Настройка параметров отопления	22
9.2 Настройка параметров ГВС.....	22
9.3 Настройка терморегулирования.....	23
10 СПИСОК ПАРАМЕТРОВ	27
11 СПИСОК ОШИБОК	29
11.1 Ошибки платы «мастер».....	29
11.2 Ошибки подчинённой платы «slave».....	30
12 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ	32
13 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	34
14 ВОДА В СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ	34

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Уважаемый Клиент,

Благодарим за то, что Вы выбрали **Condexa Pro2 EVO**, представляющий собой сочетание энергоэффективности и удобства в эксплуатации.

Кроме того, вся продукция Rielo удовлетворяет требованиям самых строгих европейских нормативов.



Помимо прочего данное изделие удовлетворяет предписаниям следующих директив и стандартов:

- Директива о газе 2009/142/CE
- Директива о КПД 92/42/CEE и Приложение E Декрета D.P.R. 26 Августа 1993 n° 412 (□□□□)
- Директива ЭМС 2004/108/CE
- Директива о Низком Напряжении 2006/95/CE.
- Стандарт 677 для Конденсационных Котлов.


Кроме того, модульные конденсационные системы Condexa Pro2 EVO удовлетворяют предписаниям главы R.3.B Сборника "R" ISPESEL.


Предприятие Rielo S.p.A. имеет сертификат UNI EN ISO 9001/2000 от 22.07.2004.


Condexa Pro2 EVO имеет также следующие отличительные особенности:


- Маркировка  на соответствие европейским нормативам (на основании директивы 92/42/CE), сертификат выдан престижным немецким сертификационным органом ;
- Наилучший класс энергетического КПД (на основании директивы 92/42/CE), обозначается символом (□□□□);
- Отвечает самым строгим требованиям по выбросам оксидов азота (пятый класс по стандарту UNI EN 297);
- запатентованный теплообменник.


2 ЗАМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ


 Для обеспечения безопасности и правильной работы установки, монтаж должен производиться организацией, имеющей разрешение и соответствующую лицензию, в соответствии с действующим законодательством и нормативами и в соответствии с рекомендациями компании **RIELLO**, приведёнными в настоящем руководстве. Данный агрегат должен быть установлен в специально предназначенном для этого помещении, оборудованном специальными системами, удовлетворяющими требованиям Нормативов.


 Первый запуск котла должен производиться организацией, имеющей разрешение и соответствующую лицензию.


 Температура хранения котла в упаковке: от 4°C до 40°C. Если котёл вынут из упаковки, он должен храниться в сухом помещении при температуре от 4°C до 40°C, вплоть до подключения к системе отопления, газовой сети и электросети, т.к. после этого можно будет активировать функции защиты от замерзания, описанные в параграфе 6.2.6.


 После снятия упаковки проверьте комплектность и отсутствие повреждений во всей партии, и в случае несоответствия заказу обратитесь к дилеру фирмы **RIELLO**, где было приобретено оборудование.


 При обнаружении течи воды в котле, немедленно отключите электрическое питание, перекройте трубопровод и предупредите службу технического сервиса.


 Периодически проверяйте слив конденсата – он должен быть свободен от засоров.


 Периодически проверяйте, чтобы рабочее давление в контуре воды было ниже максимально допустимого предела, установленного для данного котла. В противном случае вызовите представителя службы технического сервиса.


 Техническое обслуживание котла должно производиться организацией, имеющей разрешение и соответствующую лицензию.

 Рекомендуется раз в год чистить теплообменник внутри. Для этого необходимо снять вентилятор и горелку и высосать пылесосом твёрдые продукты горения. Данная операция должна выполняться только техниками Службы Технического Сервиса.


 Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный изменением конструкции устройства, использованием его не по назначению или ошибками при монтаже, эксплуатации или техническом обслуживании. В случае неисправности или неполадки, не пытайтесь отремонтировать агрегат. Отключите его и обратитесь в Службу Технического Сервиса.


 Данное руководство является неотъемлемой частью устройства и поэтому его необходимо внимательно прочитать и бережно сохранять, и оно должно ВСЕГДА находиться рядом с котлом, даже в случае передачи другому владельцу или пользователю и в случае переноса на другую систему отопления. В случае повреждения или утери руководства, закажите в службе технического сервиса **RIELLO** другой экземпляр.


 Запрещена эксплуатация теплового агрегата детям и людям с ограниченными возможностями, либо с недостаточными знаниями и опытом эксплуатации устройств подобного рода. Они могут эксплуатировать котёл только при участии квалифицированных людей, которые возьмут на себя ответственность за их безопасность.

 Запрещено включать электрические устройства и приборы, например выключатели, бытовую технику и прочее, если вы почувствовали запах газа или запах предметов горения. В этом случае:

- Откройте окна и двери и проветрите помещение;
- Закройте главный кран подачи газа;
- немедленно вызовите представителя службы технического сервиса **RIELLO**.

 Запрещено касаться котла, если вы стоите босиком и некоторые участки вашего тела намочены водой.

 Запрещено производить какие бы то ни было работы или чистку котла, до того как будет отключено электропитание. Для этого переведите главный выключатель на панели управления и на электрощите в положение «выкл.»

 Запрещено вносить изменения в работу устройств безопасности и контроля, не получив разрешение и рекомендации от производителя теплового агрегата.

⊘ Запрещено закупоривать слив конденсата.

⊘ Запрещено тянуть, рвать, скручивать электропровода, выходящие из котла, даже если отключено электропитание.

⊘ Запрещено затыкать или уменьшать размер вентиляционных отверстий в помещении, где установлен котёл. Вентиляционные отверстия обеспечивают подачу воздуха для правильного сгорания топлива.

⊘ Запрещено подвергать котёл (котельный агрегат) воздействию атмосферных осадков. (Если конкретно не указано, что данное устройство предназначено для наружного монтажа).

⊘ Запрещено хранить контейнеры и горючие материалы и вещества в помещении, где установлен котёл.

⊘ Запрещено разбрасывать или оставлять в доступных для детей местах упаковочный материал, поскольку он является потенциальным источником опасности. Поэтому его необходимо утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

⊘ Пользователям запрещается открывать облицовку котла (теплового агрегата). Любые работы внутри устройства должны выполняться только сервисной службой.

⊘ Запрещается утилизировать изделие как бытовые отходы. По окончании срока его службы его можно передать в специальный центр утилизации. Отдельная утилизация бытовых приборов позволяет снизить отрицательное воздействие на окружающую среду и позволяет повторно использовать материалы, его составляющие, что позволяет сохранять энергетические и материальные ресурсы.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


3.1 Общие характеристики

Condexa Pro2 EVO – это модульный конденсационный котел. Он состоит из ряда котлоагрегатов, соединённых в каскад. Модуль состоит из 2, 3 или 4 котлоагрегатов (теплообменник с премиксной горелкой), каждый из которых может развивать мощность от 15 до 75 кВт, имеет функцию погодозависимого регулирования температуры и подключение по шине RS485.

КПД котлоагрегатов достигает 109%, с учётом низшей теплотворной способности метана, (Н_i) что позволяет использовать коллектор дымовых газов полностью из пластика (ПП) диаметром 160 мм и соединением с раструбом.

Эта система непрерывно регулирует расход газа и подачу воздуха для горения.

Condexa Pro2 EVO имеет высокую эффективность (КПД до 109% на максимальной мощности – смотри Рис. 1), надёжности и гибкости. Благодаря специальному теплообменнику повышенной производительности, электронной плате управления, модульной конструкции и гибкости, его можно легко подключить к любой системе отопления и производства горячей сантехнической воды с накопительным бойлером, при этом к нему можно подключить три контура отопления с разной температурой и независимым управлением.



Включение отдельных элементов в каскаде, помимо традиционного чередования розжига, может выполняться с **переменным коэффициентом нагрузки**, когда при достижении определённого процента от мощности первого котлоагрегата (например, 30%) уже начинают включаться следующие котлоагрегаты, все с одним и тем же коэффициентом нагрузки. Благодаря этому можно разделить вырабатываемую мощность сразу на несколько котлоагрегатов (например, можно разделить 90 кВт на четыре котлоагрегата), в результате чего соотношение мощность/поверхность теплообмена станет оптимальной для использования скрытого тепла конденсации.

3.2 Преимущества

- Вентиляторные горелки с полным предварительным смешиванием воздуха и газа с диффузионным горением.
- Конденсационный теплообменник из нержавеющей стали с КПД до 109% (смотри Рис. 1);
- Тепловая мощность от 15 до 300 кВт;
- Максимальная температура дымовых газов 80°C
- Пластиковые дымоходы из самозатухающего полипропилена (смотри параграф 4.11)
- Коллектор воды, коллектор отвода конденсата и коллектор дымовых газов расположены внутри котла;
- Быстрое присоединение коллектора воды, коллектора отвода конденсата и коллектора дымовых газов (выход как с правой, так и с левой стороны)
- Во всех моделях присутствует функция погодозависимого регулирования температуры
- Плавное модульное регулирование мощности с возможностью различного её распределения по котлоагрегатам;
- Автоматическое изменение (через заданный интервал времени) порядка розжига горелок;
- Выбор логики включения горелок в каскаде (% мощности);
- Управление ГВС и контурами с различной температурой теплоносителя, с приоритетом или равноправно;
- Автоматическое переключение режимов лето/зима;
- Функция защиты от legionеллы (только при наличии дистанционного управления);
- Программирование по таймеру с расписанием на неделю (только при наличии дистанционного управления);
- Минимальный расход теплоносителя контролируется дифференциальным реле давления (прессостатом).

3.3 Устройства защиты

Все функции котла контролируются электроникой, а любая авария вызывает остановку отдельного котлоагрегата и автоматическое закрытие клапана газа.

На контуре воды установлены следующие устройства:

- Предохранительный термостат с автоматическим возвратом, на каждом котлоагрегате;
- Дифференциальное реле давления (прессостат) воды с функцией датчика протока, на каждом котлоагрегате;
- Датчик температуры в прямом и в обратном трубопроводе на каждом котлоагрегате. Датчик соединён с двухпроцессорным электронным устройством, сертифицированным для функций защиты. Это устройство непрерывно контролирует температуру в подающем трубопроводе и одновременно с этим разницу Δt между температурой подаваемого теплоносителя и обратной температурой для котлоагрегатов в каскаде;


- Плавное регулирование температуры в прямом трубопроводе, как на отдельных котлоагрегатах, так и для всего котла.

На контуре топлива установлены следующие устройства:

- Электромагнитный клапан газа класса В+С на каждом котлоагрегате, с пневматической компенсацией потока газа в зависимости от расхода воздуха на всасывании;
- Электрод ионизации для непрерывного контроля пламени;
- Контроль температуры в дымоходе, на каждом котлоагрегате.

Срабатывание защиты, то есть закрытие клапана газа на каждой секции происходит в следующих случаях:

- Погасание пламени
- Перегрев воды на теплообменнике
- Высокая температура дымовых газов
- Уменьшение потока воздуха

 Запрещается запускать устройство, даже временно, если отключены или изменены устройства защиты.

i Замена устройств защиты должна осуществляться только уполномоченной Службой технического сервиса, с использованием только оригинальных запчастей. Смотрите прилагаемый каталог запчастей.

3.4 Конструкция


Condexa Pro2 EVO состоит из ряда котлоагрегатов, соединённых в каскад и размещённых внутри металлического шкафа.

Каждый котлоагрегат подключен к системе параллельно относительно других секций, посредством коллектора на прямом трубопроводе воды, коллектора на обратном трубопроводе воды, коллектора газа, дымовых газов и коллектора слива конденсата.

С учётом запроса на производство тепла, система регулирования включает и регулирует мощность отдельных котлоагрегатов таким образом, чтобы идеальным образом подстроить мощность, вырабатываемую котлом, под мощность, требуемую системой (смотри Рисунок 1).

Всё это позволяет минимизировать затраты энергоресурсов и идеальным образом подобрать сочетание котёл-система.

Порядком розжига отдельных горелок управляют логические микропроцессорные устройства, которые следят за тем, чтобы количество часов работы у всех котлоагрегатов было одинаковым.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1	Теплообменник	8	Шаровой запорный кран газа	15	Коллектор дымовых газов
2	Горелка	9	Шаровой запорный кран на обратном трубопроводе	16	Дымоход секции
3	Циркуляционный насос	10	Коллектор на обратном трубопроводе воды	17	Коллектор на прямом трубопроводе воды
5	Вентилятор	12	Труба газа	18	Дифференциальное реле давления
6	Вентури	13	Коллектор слива конденсата		
7	Клапан газа	14	Коллектор для слива конденсата		

Рисунок 2

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И РАСПОЛОЖЕНИЙ ТОЧЕК ПОДКЛЮЧЕНИЯ




Рисунок 3

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ





Рисунок 4

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1 Рама	9 Датчик на обратном трубопроводе	17 Трубка вентури
2 Панель приборов	10 Датчик дымовых газов	18 Датчик на прямом трубопроводе
3 Теплообменник	11 Дифференциальное реле давления воды	19 Выход дымовых газов
4 Трубка всасывания воздуха	12 Клапан газа	20 Коллектор газа
5 Вентилятор	13 Электрод розжига	21 Коллектор на прямом трубопроводе воды
6 Кран на обратном трубопроводе системы	14 Автоматический воздушный клапан	22 Коллектор слива конденсата
7 Циркуляционный насос	15 Предохранительный термостат	23 Коллектор на обратном трубопроводе воды
8 Панель управления	16 Кран газа	

4 МОНТАЖ

 Котлы Condexa Pro2 EVO необходимо монтировать в соответствии с действующими нормативами и техническими правилами, распространяющимися на котельные, конденсационные котлы и прочими применимыми стандартами.

4.1 Упаковка и идентификация изделия

Котлы Condexa Pro2 EVO поставляются в упаковке в виде картонной упаковки, помещённой на деревянный поддон и перетянутой упаковочной полосой.





Рисунок 5




УПАКОВКА

1	Котёл
2	Панель с приборами
3	Этикетка с маркировкой CE/Символами
4	Упаковка
5	Уголки из пенопласта
6	Защитная панель из пенопласта
7	Полоса упаковочная

На внешней поверхности упаковки указаны характеристики изделия: модель, мощность, версия и тип топлива. При несоответствии содержимого заказу, обратитесь к местному дилеру.

После снятия упаковки проверьте целостность и комплектность поставки.

 Запрещено разбрасывать или оставлять в доступных для детей местах упаковочный материал, поскольку он является потенциальным источником опасности.

Combustibile: Fuel:	Combustibile: Combustible:	Categoria: Category:	
IT : G20=20 mbar G31=37 mbar	G30=29 mbar	II2H3+	
			0085 / 08 0085CL0333
Caldia a condensazione - Chaudière à condensation - Condensing boiler - Caldera de condensación			
IP X0D		NOx:5	
Cod. XXXYYYYY N° YYMMCCCC			
230 V 50Hz 130 W		Qn(min)= XX kW	$\eta = XXX\%$ <small>(min)</small>
		Pn(min)= XX kW	$\eta = XXX\%$ <small>(min)</small>
		Qn(max)= XX kW	$\eta = XXX\%$ <small>(max)</small>
		Pn(max)= XX kW	$\eta = XXX\%$ <small>(max)</small>
 Pms=X bar T=XX °C			

CALDAIA REGOLATA PER: BOILER REGULATED FOR:	CHAUDIÈRE REGLEE POUR: CALDERA REGULADA PARA:
G20 - 20 mbar	
PAESE DI DESTINAZIONE: DESTINATION COUNTRY:	PAYS DE DESTINATION: PAIS DE DESTINO:
IT	

Рисунок 6

На шильдике, прикреплённом в передней части электрического щитка котла, указаны следующие данные:

- Наименование изделия
- Серийный номер
- Идентификационный код изделия
- № сертификата CE
- Тип и давление подводимого газа
- Тип электрического питания
- Номинальная тепловая производительность (**Qn**)
- Номинальная тепловая мощность (**Pn**)
- КПД (η) согласно Директиве 92/42/CEE
- Макс. Давление (**Pms**) и макс. температура (**T**)
- Класс NOx (**NOx**)



Запрещено снимать или изменять шильдики, маркировку и прочее, поскольку это затруднит идентификацию изделия.

4.2 Помещение для установки

Котлы должны устанавливаться в помещениях, которые предназначены исключительно для данного оборудования. Помещение, в котором устанавливается котёл, должно соответствовать действующим Стандартам и Законодательству. Дымоход и воздухозабор должны выходить за пределы данного помещения. Если же воздух для горения берётся из того же помещения, в котором установлен котёл, оно должно иметь вентиляционные отверстия, соответствующие Техническим Стандартом и имеющие правильно рассчитанные размеры.



При установке оставьте место для доступа к устройствам безопасности и регулирования и для проведения работ по техническому обслуживанию и для их настройки. Рекомендуется оставить позади агрегата свободное пространство не менее 500 мм.



Убедитесь в том, что класс электрической защиты котла соответствует характеристикам помещения, в котором он устанавливается.



Если котловые агрегаты работают на газе, плотность которого больше, чем у воздуха, электрические компоненты должны находиться на высоте не менее 500 мм от уровня пола.



Запрещено устанавливать котлы на улице (Если конкретно не указано, что данное устройство предназначено именно для наружного монтажа).



Котёл имеет систему защиты от замерзания, которая срабатывает при опускании температуры в помещении котельной ниже 0°C. Для работы этой системы, должна быть открыта подача газа и включено электрическое питание, а также в контуре воды должно быть правильное давление. Помимо этого система не должна находиться в состоянии аварийной остановки по причине какой-либо неполадки.

4.3 Соединения

Котлы Condexa Pro2 EVO состоят из 2, 3 или 4 котлоагрегатов, тепловая мощность каждого из них равна 75 кВт. Котел имеет соединения, рассчитанные на подключение к системе отопления согласно Таблице ниже.

КОЛЛЕКТОР	РАЗМЕРЫ	ЗАМЕЧАНИЯ	ТИП СОЕДИНЕНИЯ
Передний коллектор воды	2"1/2	прямой трубопровод системы	Коллекторы с фланцевыми соединениями облегчают подключение к системе отопления
Задний коллектор воды	2"1/2	обратный трубопровод системы	
Коллектор газа	2"	газопровод можно присоединить одновременно с двух сторон котла	
Коллектор конденсата	50 мм	присоединить к канализации, смотри параграф 4.9	Коллекторы с раструбами упрощают монтаж системы, благодаря использованию пластиковых (ПП) труб.
Коллектор дымовых газов	160 мм	смотри параграф 4.8	

4.1.3 Чистка системы и водоподготовка

Водоподготовка воды для системы отопления является **ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ** для нормальной работы котла и длительного срока службы, как котла, так и всех остальных компонентов системы отопления.

Данное замечание относится как к случаю замены котла на старой системе, так и к монтажу новых систем.

Шлаки, грязь, содержащиеся в воде примеси могут привести к непоправимому повреждению котла. Он может выйти из строя за короткое время и независимо от качества используемых при его изготовлении материалов.

Для получения дополнительной информации о типе и способе использования добавок, обратитесь в сервисную службу.

Для чистки системы, на которой ещё установлен старый котёл, рекомендуется:

- Добавить растворитель накипи в воду, циркулирующую в системе отопления;
- Запустите котёл и систему и дайте ему поработать примерно 7 дней;
- Слейте грязную воду из системы и промойте её один или несколько раз чистой водой;

Повторите последнюю операцию, если система окажется очень грязной.

Если система новая или старого котла нет, либо он не работает, обеспечьте циркуляцию воды с добавленным средством с помощью насоса в течение примерно 10 дней и выполните окончательную промывку, как описано в предыдущем пункте.

По окончании чистки и перед установкой котла рекомендуется добавить в воду контура отопления защитную жидкость.



Если используется умягчённая вода, через 8 недель после заливки воды обязательно необходимо ещё раз

проверить соответствие характеристик воды при работе в нормальном режиме, и, в частности, её электрическую проводимость.



Если используется деминерализованная вода, то нет необходимости проводить проверки.

4.4.1 Общие правила



Если требуется долить воду, не используйте систему автоматической подпитки. Выполняйте доливку вручную и регистрируйте это событие в журнале.



Если установлено несколько котлов, то в первый период времени они должны быть запущены одновременно, либо по очереди, но с очень маленьким временем ротации. Это необходимо для того, чтобы содержащиеся в новой воде соли выпали в осадок в виде накипи равномерно по всем котлам.



После завершения монтажа системы выполните цикл промывки, чтобы очистить систему от строительной грязи, которая могла в неё попасть.



Вода, используемая для первоначальной заливки и подпиточная вода, если потребуется подпитка, всегда должны быть фильтрованы, (фильтры с синтетической или металлической сеткой с фильтрующей характеристикой не хуже 50 микрон). Это необходимо для того чтобы избежать точечной коррозии, которая может начаться под осевшими на стенках частицах.



Прежде чем заливать воду в старые системы, необходимо как следует промыть и прочистить систему отопления. Можно заполнять котёл водой только после того как будет промыта система отопления.

4.5 Новые Системы отопления



В первый раз систему необходимо заполнять медленно; после того как система будет заполнена водой и из неё будет удалён воздух, в неё больше не должна добавляться вода.



Во время первого розжига систему необходимо вывести на максимальную рабочую температуру, для того чтобы лучше отходил воздух (слишком низкая температура будет препятствовать удалению газов).

4.6 Модернизация старых систем отопления

Если в уже существующей системе отопления меняется только котёл, и качество воды соответствует предписаниям, то не рекомендуется заново заполнять систему водой. Если же качество воды является неудовлетворительным, рекомендуется выполнить водоподготовку или разделить системы на изолированные контуры (характеристики воды в контуре котла должна соответствовать требованиям нормативов).

4.7 Коррозия

Точечная коррозия

Точечная коррозия связана с электрохимическим процессом, вызванным наличием песка, ржавчины и прочих частичек грязи в объёме воды. Как правило, эти твёрдые частички оседают на дне котла (грязь), на концевых частях трубных решёток и в зазорах между трубами.

В этих точках может возникнуть микрокоррозия, вызванная наличием разницы потенциала электрохимического происхождения. Эта разница потенциалов возникает между материалом, контактирующим с частичкой грязи, и окружающим материалом.

Коррозия, вызванная блуждающими токами

Коррозия, связанная с блуждающими токами, может возникать в тех случаях, когда котловая вода и металлический корпус котла или трубопроводов имеют различных электрический потенциал. Эту коррозию можно легко определить по маленьким коническим отверстиям правильной формы.



Поэтому рекомендуется как следует заземлять все металлические части.



Если в систему постоянно или с перерывами попадает кислород (например, напольное отопление без труб из синтетического материала, через который может происходить диффузия, контуры с открытым расширительным баком, часта подпитка и т.д.), то в любом случае контуры систем необходимо разделить.

Из вышесказанного следует, что очень важно исключить два фактора, которые могут вызывать описанные нежелательные явления, а именно, контакт воздуха и воды системы отопления, и периодическую подпитку новой водой. Для того чтобы исключить контакт воздуха и воды (то есть, исключить попадание в воду кислорода), необходимо чтобы:

- Система была реализована с закрытым расширительным баком, который должен иметь правильно подобранный размер и правильное начальное давление внутри (это давление необходимо периодически проверять);
- Давление в любой точке системы (включая сторону всасывания насоса) должно быть больше атмосферного всегда и при любых условиях работы (в системе отопления все прокладки и гидравлические соединения выполнены таким образом, чтобы выдерживать давление, идущие изнутри наружу, но не рассчитаны на разрежение).
- Система не должна быть реализована из материалов, пропускающих газы (например, пластиковые трубы для напольного отопления, не имеющие кислородного барьера).



Для чистки контура воды внутри теплообменника обратитесь в сервисную службу. Не используйте несовместимые жидкие моющие средства, такие, как например, кислоты (например, соляная кислота и ей подобные), даже в малой концентрации.



Напоминаем также, что на неполадки, вызванные накипью и коррозией, не распространяется гарантия.

4.8 Установка на место и подготовка к монтажу

При установке котлов выполните следующую последовательность действий:

- После того как котёл будет освобождён от упаковки, определите направление выхода коллекторов воды, газа питающего, дымовых газов и конденсата (например, подключение слева или справа). Рекомендуется учитывать также электрические соединения (питание 230В) котлов (смотри параграф 6.2). Обратите внимание на то, что каждое присоединение коллекторов к системе отопления может осуществляться как справа, так и слева от котла. Однако рекомендуется следовать одной из схем установки, приведённых в настоящем руководстве (смотри главу 5).
- Разместите котловой агрегат рядом с прямым и обратным коллектором системы. Котлы можно устанавливать так, чтобы выходы коллекторов воды, воздуха, дымовых газов находились как справа, так и слева (например, прямой трубопровод воды слева, вход воздуха - справа, газ - справа). Расположение каждого котла Condexa Pro2 EVO внутри зоны установки может меняться с учётом конкретных ограничений данного помещения или системы (например, вплотную к стене, и т.д.), главное чтобы осталось достаточно места для прокладки кабелей к отдельным Condexa Pro2 EVO,

открывания передних стенок и обслуживания дымоходов, сливов конденсата и газопроводов.

- Установите боковые панели котла/котлов Condexa Pro2 EVO и подключите котельный агрегат к системе, используя специальные соединительные патрубки. Старайтесь, чтобы не было резких изменений сечения при переходе от труб котла к трубопроводам системы. В случае необходимости отрегулируйте высоту котла с помощью ножек, с тем, чтобы он стоял горизонтально, а дверцы свободно открывались и закрывались.

В любом случае рекомендуется следовать одной из схем установки, приведённых в настоящем руководстве (смотри главу 5).

4.9 Слив конденсата

Отвод конденсата, вырабатываемого котлом Condexa Pro2 EVO во время обычной работы, происходит в специальный пластиковый коллектор.

Слив должен происходить при атмосферном давлении, то есть конденсат должен капать в сосуд с сифоном, присоединённый следующим образом:

- Реализуйте сточный жёлоб напротив сливного коллектора конденсата;
- Через сифон присоедините жёлоб к канализации;
- Если есть необходимость, установите нейтрализатор.

Для реализации слива конденсата рекомендуется использовать пластиковые трубы (ПП - полипропилен).




НЕ используйте для конденсата трубки из меди или другого материала, не предназначенного именно для этой цели, поскольку конденсат является коррозионным.

Слив конденсата должен быть соединён с канализацией таким образом, чтобы конденсат ни в коем случае не мог замёрзнуть.

Если возникнет необходимость удлинить вертикальный или горизонтальный участок дымохода на длину более 2 метров, необходимо установить слив конденсата с сифоном в основании дымохода. Полезная высота сифона должна составлять не менее 30 см. После этого слив из сифона необходимо вывести в канализацию.



В дымоходе всегда необходимо реализовывать слив конденсата, причём он должен отстоять от котла не более чем на 1 метр.



4.10 Гидравлический контур

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

Максимальное рабочее давление котла составляет 6 бар, а минимальное 0,5 бар.

! На линии подпитки/заливки новой воды, а также на контуре воды обязательно необходимо установить элементы, защищающие систему от давления свыше 550 кПа, соответствующие предписаниям стандарта EN 60335-2-102.

⊘ Не подвергайте теплообменник циклическим перепадам давления, поскольку усталостная нагрузка очень плохо сказывается на всех компонентах системы. В том случае, если гидравлический контур вызывает внезапные изменения давления, обязательно необходимо установить устройства защиты, которые будут обеспечивать работу котла при постоянном давлении.

i Давление в системе необходимо проверять в холодном состоянии.

ЗАЛИВКА КОТЛА

Для заполнения котла присоедините любую точку системы к водопроводной сети.

i При присоединении к водопроводной сети обязательно использование специального устройства для заполнения, соответствующего стандарту (тип EN61770), которое будет предотвращать обратный переток жидкости из системы в водопроводную сеть.

СЛИВ ВОДЫ ИЗ КОТЛА

Для слива воды из котла откройте специальные сливные краны на каждом отдельном модуле и в тех точках системы, которые предназначены для данной цели.

Более подробная информация о характеристиках гидравлического контура описана в параграфе 5, в котором также показаны различные типы систем.

4.11 Дымоудаление

Дымоотвод должен идти как можно прямолинейнее, он должен быть герметичен и иметь теплоизоляцию. В нём не должно быть сужений или препятствий.

Суммарная мощность котловых агрегатов Condexa Pro2 EVO превышает 35 кВт, поэтому их можно устанавливать только в таких помещениях, в которых имеются вентиляционные отверстия для воздухозабора, выходящие наружу, реализованные в соответствии с действующими нормативами.

! Теплогенераторы Condexa Pro2 EVO были сертифицированы в комплекте с трактом дымоудаления из самогасящегося полипропилена (ПП), поэтому они должны быть присоединены к системе дымоудаления из самогасящегося полипропилена (ПП).

⊘ НЕ используйте ни в коем случае трубы из другого материала, не предназначенного именно для этой цели, поскольку конденсат является коррозионным.

Котёл должен быть соединён с системой дымоудаления посредством пластиковой трубы диаметром Ø160 мм из полипропилена. Для любой модели котла максимальная эквивалентная длина системы дымоудаления не должна превышать 60 метров.

⊘ в том случае, если воздухозабор осуществляется из помещения (не важно, из котельной или другого помещения), не перегораживайте проход воздуха снизу под металлическим корпусом котла.




Рисунок 8

5 СХЕМЫ СИСТЕМ

Как правило, схема системы должна соответствовать характеристикам котла, с тем, чтобы наилучшим образом использовать его производительность и максимально долго поддерживать эффективность всей системы. На Рисунке 9 изображена установка, реализованная без гидравлической стрелки (смесительный сосуд), а на Рисунке 10 показан пример с гидравлической стрелкой.




Рисунок 9




Рисунок 10

6 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

6.1 Электропитание

Электрическая схема котла подробно показана в главе 12, в разделе, посвящённом схемам и техническим характеристикам. Для установки котла необходимо электрическое питание 230 В – 50 Гц, которое должно быть реализовано в соответствии с действующими нормативами.

Рекомендуется установить УЗО на линии электрического питания котла.



Запрещается использовать переходники, удлинители и тройники для электропитания устройств.

В котле стоит панель управления «Мастер», в которой находится плата, управляющая всей системой, в том числе датчиками на контурах, циркуляционными насосами, а также всевозможными дополнительными устройствами.

На Рисунке 12 показана клеммная колодка платы «мастер», к которой присоединяются различные внешние устройства.



Всегда проверяйте надёжность заземления электрооборудования, которое является обязательным для данного устройства. Если же заземление выполнено несоответствующим образом, электронное устройство может вызвать аварийную остановку всего котлового агрегата.



Трубопроводы воды и системы отопления не должны использоваться для заземления электрооборудования. Они не годятся для данной цели.



Силовые провода 230 В должны пролегать отдельно от проводов передачи данных (шина), для чего необходимо использовать отдельные или независимые кабель-каналы или трубки из ПВХ.



Прежде чем подключать к котлу внешние электрические устройства (регуляторы, электромагнитные клапаны, датчики температур и прочее), убедитесь в том, что их электрические характеристики (напряжение, потребление, пусковой ток и прочее) совместимы с имеющимися входами и выходами.

При подключении насосов и прочих внешних компонентов необходимо использовать реле или дополнительные пускатели, которые устанавливаются в специальный внешний электрический щит.

При таком монтаже циркуляционные насосы, клапаны и т.д. будут работать даже в аварийном режиме, то есть в тех случаях, когда плату “master” котла использовать невозможно.



Запрещено трогать электрооборудование, если вы стоите босиком и некоторые участки вашего тела намочены водой.



Запрещено подвергать котёл воздействию атмосферных осадков (дождь, снег, ветер и прочее), если конкретно не указано, что данное устройство предназначено для наружного монтажа.



Запрещено тянуть, рвать, скручивать электропровода, выходящие из котла, даже если отключено электропитание.



Запрещается использование устройства неопытными людьми. В случае повреждения кабеля электропитания отключите котёл и обратитесь к квалифицированным техникам для его замены.

При проведении электрических работ всегда консультируйтесь с электрическими схемами, приведёнными в настоящем руководстве.

Напоминаем, что компания RIELLO не несёт ответственности за ущерб, вызванный невнимательным прочтением электрических схем, приведённых в настоящем руководстве.



Никогда не отключайте котёл, во время его нормальной работы (горелка работает), резко отключая его электрическое питание с помощью кнопки on-off (вкл-выкл). Такое действие может привести к аномальному перегреву первичного теплообменника. Если вы хотите отключить котёл (во время его работы), используйте для этого комнатный термостат или же пульт дистанционного управления.



Любые работы с электрическим оборудованием должны выполняться только квалифицированными техниками, с соблюдением действующих нормативов, в частности, в области правил техники безопасности.



Зафиксируйте провода специальными хомутами, предназначенными для того, чтобы провода всегда правильно располагались внутри устройства.

6.2.1 Подключение электропитания

При установке единичного котла Condexa Pro2 EVO, соединение должно быть реализовано в соответствии с действующими нормативами по безопасности электрооборудования. Необходимо использовать многожильный кабель в изоляции типа H05-VV-F-3G1, сечение жил должно быть не менее 1,5 мм². Кабель должен быть соответствующим образом защищён от влажности, трения и случайных контактов.

Провод электропитания присоединяется к клеммной колодке, расположенной в левой части панели с приборами. Зафиксируйте кабель с помощью специального хомута и крепежа, входящего в комплект поставки, для того чтобы провода аккуратно лежали и не касались горячих частей котла (например, горелки).



Проводник Заземления должен быть длиннее, чем другие проводники (Фаза, Нейтраль) для того чтобы в случае отсоединения кабеля питания сначала отсоединились проводники с током.



Запрещается снимать резиновые кабельные вводы, которые находятся на корпусе устройства, поскольку они защищают кабели от износа, вызываемого трением проводов о раму. Для того чтобы пропустить кабель через кабельный ввод, просто проделайте в нём отверстие.

6.2.2 Подключение к устройствам терморегулирования

Котлы Condexa Pro2 EVO оборудованы универсальной системой управления и контроля, которая может управлять максимум тремя независимыми контурами отопления, работающими с разными температурами. Далее описаны способы подключения выходного сигнала к специальным контактам на клеммной колодке (смотри Рис.12).

Для терморегулирования и цепей передачи сигналов можно использовать провод типа H05-W-F с внешним диаметром не менее 5 мм соответствующего сечения, при этом аккуратно закрепите его специальными хомутами.

6.2.3 Подключение к насосам

Блок управления Condexa Pro2 EVO может одновременно управлять максимум тремя циркуляционными насосами.

⚠ Для подключения насосов и прочих внешних компонентов необходимо использовать специальное реле/переключатель, смотри Рис. 11.

Для подключения реле к клеммной колодке (реле устанавливается в специальный внешний электрический щит), можно использовать провод типа H05-VV-F с внешним диаметром не менее 6 мм соответствующего сечения, при этом аккуратно закрепите его специальными хомутами.

Например, при подключении циркуляционного насоса низкотемпературного контура отопления к таймеру или комнатному термостату, придерживайтесь электрической схемы, показанной на Рис.12. Данное устройство позволяет подавать электропитание на циркуляционные насосы (внешние устройства) напрямую от сети, минуя предохранитель на плате. Кроме этого, при аварийной блокировке, ручное устройство 0, 1, AUTO позволяет управлять работой циркуляционного насоса независимо от платы. Поэтому, необходимо чётко задать принцип его работы.

Если изготовитель компоненты не даёт других указаний, используйте двухжильный провод такого же типа, что и кабель питания.




Рисунок 11




Рисунок 12

ОБОЗНАЧЕНИЯ		
Символ	№ перемычки	Описание
S1	J11 (1-2)	датчик темп. прямого Трубопровода (высокотемп.)
SB	J11 (3-4)	датчик температуры бойлера
S2	J11 (5-6)	датчик темп. прямого трубопровода (низкотемп.)
SE	J11 (7-8)	датчик уличной температуры
T1	J12 (9-10)	комнатный термостат (выс.)
T2	J12 (11-12)	комнатный термостат (низк.)
AI	J12 (13-14)	аналоговое устройство 0-10В
CR	J12 (15-17)	дистанционное управление
AL	J8 (18-19)	аварийное устройство
VM	J9 (20-22)	смесительный клапан
P3	J10 (23-24)	насос низкотемп. системы
P1	J10 (25-26)	насос высокотемп. системы
P2	J10 (27-28)	циркуляционный насос ГВС




Рисунок 13

6.2.4 Подключение комнатных термостатов (on/off)

Подключите комнатный термостат высокотемпературной системы отопления к клеммам 9 и 10 (Рис.12).
Комнатный термостат низкотемпературной системы отопления подключите к клеммам 11 и 12 (Рис.12).

6.2.5 Подключение уличного датчика

Если вы хотите использовать функцию погодозависимого регулирования, подключите датчик уличной температуры к клеммам 7 и 8 (Рис. 12). Этот датчик необходимо закрепить со стороны улицы на стене, обращённой на север или северо-восток, на высоте не менее 2,5 метров, вдали от окон, дверей и вентиляционных решёток.
Закройте датчик от прямых солнечных лучей. Если потребуется изменить кривую погодозависимого регулирования или вообще отключить данную функцию, обратитесь в Сервисную службу.

Таблица соответствия для всех датчиков

Измеренные температуры (°C)–Соппротивления датчиков (Ω)

T (°C)	R(Ω)	T (°C)	R(Ω)	T (°C)	R(Ω)	T (°C)	R(Ω)
-20	67739	13	15912	46	4751	79	1717
-19	64571	14	15289	47	4595	80	1669
-18	61568	15	14694	48	4444	81	1622
-17	58719	16	14126	49	4300	82	1577
-16	56016	17	13582	50	4161	83	1534
-15	53452	18	13062	51	4026	84	1491
-14	51018	19	12565	52	3897	85	1451
-13	48707	20	12090	53	3773	86	1411
-12	46513	21	11634	54	3653	87	1373
-11	44429	22	11199	55	3538	88	1336
-10	42449	23	10781	56	3426	89	1300
-9	40568	24	10382	57	3319	90	1266
-8	38780	25	9999	58	3216	91	1232
-7	37079	26	9633	59	3116	92	1199
-6	35463	27	9281	60	3021	93	1168
-5	33925	28	8945	61	2928	94	1137
-4	32461	29	8622	62	2839	95	1108
-3	31069	30	8313	63	2753	96	1079
-2	29743	31	8016	64	2669	97	1051
-1	28481	32	7731	65	2589	98	1024
0	27279	33	7458	66	2512	99	998
1	26135	34	7196	67	2437	100	973
2	25044	35	6944	68	2365	101	948
3	24004	36	6702	69	2296	102	925
4	23014	37	6470	70	2229	103	901
5	22069	38	6247	71	2164	104	879
6	21168	39	6033	72	2101	105	857
7	20309	40	5828	73	2040	106	836
8	19489	41	5630	74	1982	107	815
9	18706	42	5440	75	1925	108	796
10	17959	43	5258	76	1870	109	776
11	17245	44	5082	77	1817	110	757
12	16563	45	4913	78	1766		

6.2.6 Защита от замерзания

Котловая автоматика имеет функцию защиты от замерзания. Если температура в прямом трубопроводе опустится ниже минимального уровня, горелки включатся на минимальной мощности, с учётом настроек рабочих параметров. Режим защиты от замерзания активен также тогда, когда к котлу не подключён датчик уличной температуры (входит в стандартную комплектацию): по умолчанию параметр 14 (высокотемпературный контур отопления Ch1) и 22 (низкотемпературный контур отопления Ch2) установлены в режим погодозависимого регулирования. Если же вы не хотите подключать датчик, то во избежание проблем необходимо перевести котёл в режим работы с поддержанием постоянной температуры воды в прямом трубопроводе. В случае необходимости обратитесь в Сервисную службу для изменения параметров 14 и 22.



Для работы функции защиты от замерзания, должна быть открыта подача газа и включено электрическое питание, а также в гидравлическом контуре должно быть правильное давление.



Если проектировщик считает это крайне необходимым, можно добавить в котловую воду гликоль (максимум 50%), но необходимо учитывать, что это приведёт к значительному уменьшению КПД, поскольку изменится удельная теплоёмкость теплоносителя. Кроме того, изменение рН может отрицательно сказаться на некоторых компонентах системы.

6.2.7 Подключение внешнего терморегулирования 0 – 10 Вольт

Если используется внешнее терморегулирование с сигналом 0-10 Вольт, этот выходной сигнал можно присоединить к клеммам 13 и 14 (Рис. 12).



Для правильной работы устройства необходимо присоединить к клемме 13 плюсовой полюс выхода сигнала.

6.2.8 Подключение устройства сигнализации аварии

На клеммной колодке котла имеется специальный сухой контакт (без напряжения), к которому можно подключить сигнальное устройство для звуковой или визуальной сигнализации аварии, которое будет извещать о технических неполадках. Сигнальное аварийное устройство можно присоединить к клеммам 18 и 19 (Рис. 12).

6.2.9 Подключение дистанционного управления

Если вы хотите использовать многофункциональный пульт дистанционного управления, его можно присоединить к клеммам 15, 16 и 17 (Рис. 12).

6.3 Аварийный режим

Электронный блок управления Condexa Pro2 EVO имеет встроенный режим работы, называемый «Аварийный», который можно активировать в случае неполадок платы «Мастер».

Для того чтобы обеспечить непрерывную работу котла, плату «мастер» можно исключить таким образом, чтобы система работала поддерживая заданную Изготовителем по умолчанию температуру теплоносителя в прямом трубопроводе.



Любые работы с электрическим оборудованием должны выполняться только квалифицированными техниками, с соблюдением действующих нормативов, в частности, в области правил техники безопасности.

Для активации режима «Авария», выполните следующую последовательность действий:

- Отсоедините разъём J14 с 4 контактами от платы «Мастер» (смотри Рисунок 13);
- Установите все четыре микропереключателя J17, которые находятся на каждой плате «Slave» (подчинённая) котлового агрегата в положение Off (выкл) (Рисунок 14);
- Подключите питание всех циркуляционных насосов системы напрямую от сети, используя специальные реле/ переключатели;
- Присоедините клемму X1 (свободная клемма, соединённая с разъёмом J16 последнего подчинённого «slave» модуля каскада) к источнику питания 24 В ~ (смотри Рисунок 17).




Рисунок 14




Рисунок 15

Положение датчиков температуры в прямом трубопроводе

Передний коллектор воды (подача системы) имеет две гильзы для установки датчика температуры, непрерывно контролирующего температуру.

Датчик температуры воды в подающем трубопроводе необходимо установить в ту гильзу, которая находится как можно дальше вниз по направлению потока воды (Рисунок 16).

Изменение считываемой датчиком температуры вызывает розжиг, отключение и модулирование всех тепловых секций в каскаде, в зависимости от логики работы платы, установленной в базовом котле «мастер». Именно монтажник должен установить датчик в нужную гильзу, ближайшую к прямому трубопроводу системы, с учётом направления потока воды.




Рисунок 16




Рисунок 17

7 ЗАПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ПЕРВЫЙ РОЗЖИГ

Для завершения процедуры запуска котлового агрегата необходимо выполнить следующую последовательность действий, которые должны выполняться Сервисной службой:

- Проверить правильность монтажа;
- Проанализировать процесс горения при первом розжиге.

7.1 Настройка клапана газа

i Операции по настройке клапана газа должны выполняться только Сервисной службой:

Для настройки клапана газа выполните следующую последовательность действий:

1. Установите датчик дымовых газов газоанализатора внутрь штуцера.
2. Убедитесь в том, что два комнатных термостата подают запрос на тепло. Если после цикла розжига возникнут проблемы с запуском горелки, поверните против часовой стрелки регулировочный винт примерно на 1 оборот за раз (см. Рисунок 18).
3. С панели управления переведите горелку на максимальную мощность, одновременно нажав кнопку S2 (SET/ESC) и S4 (+) и удерживая их нажатыми в течение примерно 5 секунд. Затем, кнопкой S4, можно выбрать максимальную скорость (параметр 15) функцию прочистки дымохода. Все вентиляторы системы будут работать с выбранной скоростью. Первая цифра слева – это заданная скорость. Н = максимальная скорость. Другие 2 цифры – это температура в прямом трубопроводе (например: T1=80°C).
4. Отрегулируйте горение с помощью винта, показанного на Рис. 18 так, чтобы добиться оптимального содержания CO₂ (смотри Таблицу). Для уменьшения этого значения поворачивайте винт по часовой стрелке;
ЗАМЕЧАНИЕ: для увеличения расхода газа поворачивайте против часовой стрелки, для уменьшения – по часовой;
5. Подождите, пока котёл не выйдет на максимум, затем ещё раз подрегулируйте горение, если это необходимо;
6. С помощью кнопки S5 (-) переведите горелку на минимальную мощность;
7. На левом дисплее появится буква “L” (Low), котёл перейдёт на минимальную мощность; используйте регулировочный винт Offset (смещение) клапана газа (смотри Рисунок 19) для того, чтобы добиться оптимальных значений, приведённых в следующей таблице).
8. Проверьте стабильность выполненной настройки, повторив шаги 3, 5, 6 и 7 (если необходимо).

ГАЗ	МАКС. МОЩНОСТЬ	МИН. МОЩНОСТЬ
Метан	CO ₂ = 8,9 – 9,1	CO ₂ = 8,9 – 9,1
СУГ (GPL)	CO ₂ = 10,3 – 10,5	CO ₂ = 10,3 – 10,5




Рисунок 19

7.2 Задание диапазона (настройка максимальной тепловой мощности для отопления)

Для того чтобы изменить максимальную мощность котла в системе отопления кондоминиума, выполните следующую последовательность действий:

- Войдите в режим «отображение рабочих параметров» (смотри параграф 8.3 и следующие)
- Выберите параметр 15
- Измените значение данного параметра в диапазоне от 1 до 230, при этом используйте данные приведённого ниже на рисунке 20 графика, для того чтобы определить зависимость между максимальной мощностью котла и значением параметра 15
- Запишите значение параметра на этикетке.




Рисунок 20




Рисунок 18

8 НАСТРОЙКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

8.1 Панель управления: описание кнопок

Панель управления (Рисунок 21) котла Condexa Pro2 EVO находится внутри щита управления «Мастер». На панели имеется ряд кнопок, позволяющих выполнять множество функций, начиная с отображения основных параметров системы, и заканчивая конфигурацией всего котла в зависимости от типа системы отопления, к которой он присоединён.

Панель управления позволяет переключаться между различными режимами работы; в каждом режиме имеется свой набор функций, которые можно активировать либо нажатием одной кнопки, либо одновременным нажатием двух кнопок. Кроме того, в зависимости от выбранного режима, каждая кнопка может выполнять различные действия.




Рисунок 21

КНОПКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ КНОПКИ
S1	Кнопка reset	Служит для разблокирования электронной платы после аварийной остановки постоянного типа
S2	Кнопка Set/esc	Вход в режим настройки параметров и в режим monitor для отдельных модулей
S3	Кнопка выбора контура	Отображает состояние различных контуров платы «мастер»
S4	Кнопка увеличения	Увеличение значения
S5	Кнопка уменьшения	Уменьшение значения
S6	Кнопка подтверждения	Сохранение новых введённых значений
U2	Дисплей	Отображение информации о состоянии котла
U3	Дисплей	Отображение информации о состоянии котла
D4	Зелёный индикатор	Если он горит, значит, система находится под напряжением
D5	Красный индикатор	Загорается в случае аварии

8.2 Режим Дисплей

Красный световой индикатор D5 загорается в случае аномалий, вызывающих постоянную остановку котла. В этом случае к нормальной работе можно вернуться, только сбросив аварию на модуле «Мастер» или «Подчинённый» (Slave).
 Красный световой индикатор D4 означает наличие электропитания от сети.
 3 цифры имеют следующее значение:

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ	ДИСПЛЕЙ
Нет запроса на отопление или на производство ГВС. Две цифры справа соответствуют Температуре в прямом трубопроводе T1. Например, T1=30°C	
Запрос от 1-го контура или одновременно от 1-го и 2-го контура. Две цифры справа соответствуют Температуре в прямом трубопроводе T1. Например, T1=80°C	
Запрос от контура ГВС или одновременная работа Две цифры справа соответствуют Температуре в прямом трубопроводе T1. Например, T1=80°C Точка после первой цифры мигает.	
Запрос от 2-го контура. Две цифры справа соответствуют Температуре в прямом трубопроводе T1. Например, T1=80°C	
Включён режим защиты от замерзания. Эта надпись появляется при включении котла, когда не подключён датчик уличной температуры (входит в стандартную комплектацию) (смотри параграф 6.2.6, в котором описана функция защиты от замерзания)	

8.3 Отображение значений температуры и рабочего состояния различных контуров.


Для отображения показателей, относящихся к отдельным контурам, нажмите кнопку S3 и тогда будут последовательно отображаться перечисленные ниже значения.

№	ОТОБРАЖАЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	ДИСПЛЕЙ
1	Температура в прямом трубопроводе T1. (Например, T1=80°C)	
2	Температура ГВС T3. (Например, T бойлера = 50°C)	
3	Уличная температура T4 (например, T4 = 7°C)	
4	Температура в прямом трубопроводе 2-го контура или низкотемпературного контура T16	
5	Комнатный термостат 1-го контура замкнут либо разомкнут (например, Ta1 замкнут – oF - ; Ta1 разомкнут – on)	
6	Комнатный термостат 2-го контура замкнут либо разомкнут (например, Ta2 замкнут – oF - ; Ta2 разомкнут – on)	
7	Аналоговый вход 0-10 Вольт (например, соответственно 5,5 В ; 10 В)	
8	Положение смесительного клапана (например, закрыт)	
9	Рабочее состояние основного циркуляционного насоса. (например, соответственно – насос не работает; насос работает)	
10	Рабочее состояние циркуляционного насоса контура ГВС. (например, соответственно – насос не работает; насос работает)	
11	Рабочее состояние вспомогательного циркуляционного насоса. (например, соответственно – насос не работает; насос работает)	

8.4 Изменение параметров пользователя


В режиме «отображение рабочих значений» можно изменить следующие три параметра пользователя:

- Уставку высокотемпературного контура отопления;
- Уставку контура ГВС;
- Уставку низкотемпературного контура отопления.

Нажав кнопку S3  можно отобразить следующие значения:










- **T_mandata_circuito risc. alta T.** (pos.1) – *T подачи высокотемп. контура*;
- **T_sanitario** (pos.2) – *T ГВС*;
- **T_mandata_circuito risc. Bassa T.** (pos.4) – *T подачи низкотемп. контура*.

Выполните следующую последовательность действий, чтобы изменить одно из 3 вышеперечисленных значений:

Нажмите кнопку S2 : появится соответствующее значение, а две цифры справа будут мигать:

Если значение менять не надо, ещё раз нажмите кнопку S2, чтобы вернуться в режим «дисплей». Если же вы хотите изменить данное значение, нажимайте S4 или S5, пока на дисплее не появится нужное вам число. Нажмите S6 (Prog.OK), чтобы сохранить новое значение. Отображаемое значение перестанет мигать, а панель управления перейдёт в режим «дисплей».


В приведённой далее таблице в качестве примера показана процедура изменения значения Уставки температуры низкотемпературного контура отопления, она меняется в данном примере с 50 на 40°C.

№	ПРОЦЕДУРА	ДИСПЛЕЙ
1	Например на дисплее отображается температура высокотемпературного контура 80°C	
2	Нажмите кнопку S3  , чтобы перейти в режим «дисплей», потом ещё раз и перейдите на первую цифру 6, чтобы отобразилась уставка (например, 50°C)	
3	Нажмите кнопку S2  (Set/esc)	
4	Нажмите кнопку S5  (-), чтобы уменьшить уставку (например, до 40°C)	
5	Нажмите кнопку S6  (Prog/OK), чтобы сохранить новое значение.	
6	Через 3 секунды панель управления вернётся в режим «дисплей», а новое значение будет сохранено.	












Если после нажатия кнопки S2 в течение 10 секунд ничего больше не меняется (поскольку нужное значение совпадает с заданным), панель управления вернётся в режим «дисплей».


Если после нажатия кнопок + и – больше не выполнять никаких операций, то через одну минуту панель управления вернётся в режим «дисплей», а новое значение не будет сохранено.














8.5 Режим «монитор»

Нажмите кнопку S2  (SET/ESC), чтобы перейти в режим «монитор».

В этом режиме можно контролировать или отображать состояние отдельных секций (адреса от 1 до 60). Выполните следующую последовательность действий, чтобы перейти в режим «монитор».

№	ПРОЦЕДУРА	ДИСПЛЕЙ
1	Текущее состояние T1 = 80°C	
2	Нажмите кнопку S2  (Set/esc) и удерживайте её нажатой 5 секунд. На дисплее отобразится, что можно считывать значения или состояние секции 1.	
3	Нажмите кнопку S4  (+) или S5  (-), чтобы просмотреть параметры нужной секции (например, секции 19)	
4	Нажмите кнопку S3  (стрелка), чтобы отобразить на дисплее первый параметр выбранной секции. При последующем нажатии на кнопку S3  можно будет отобразить следующие параметры. (1-е значение – NTC температура в прямом трубопроводе 70°C)	
5	Для выхода из режима «монитор» нажмите кнопку S2  (Set/esc). Если в течение 5 минут не нажимать никаких кнопок, панель управления вернётся в режим «дисплей»	

Нажимайте кнопку S3  (стрелка), чтобы отобразить на дисплее другие параметры для выбранной секции.

№	ПРОЦЕДУРА	ДИСПЛЕЙ
1	Температура в прямом трубопроводе (например, 70°C)	 70
2	Температура в обратном трубопроводе (например, 50°C)	 50
3	Температура дымовых газов (например, 60°C)	 60
4	Ток ионизации (некое число от 0 до 99). В данном примере Ток ионизации равен 44.	 44
5	Сигнал ШИМ (PWM) для вентилятора (%). Если ШИМ = 100%, на дисплее отображается 99. В данном примере 66%.	 66
6	Разомкнутый и замкнутый контакт датчика потока (в данном примере контакт разомкнут, а затем контакт замкнут).	 00  0F
7	Циркуляционный насос или клапан с приводом отдельной секции on/off (вкл/выкл). (в данном примере насос включен, а затем насос выключен).	 00  0F
8	Максимальный ток ионизации (некое число от 0 до 99) при первой попытке. В данном примере Максимальный Ток ионизации равен 80.	 80
9	Часы работы секции (от 0 до 9999 часов) В данном примере 8050 часов: на дисплее будут мигать, сменяя друг друга, две старшие и две младшие цифры данного числа.	 80   50

9 НАСТРОЙКА РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ

С помощью рабочих параметров можно настроить функции высокотемпературного контура отопления, низкотемпературного контура отопления и контура подогрева сантехнической воды (ГВС).

Первые три параметра доступны на уровне пользователя, для изменения других параметров необходимо обратиться в Сервисную Службу компании **RIELLO**.

Для того чтобы перейти к параметрам пользователя, нажмите кнопку \uparrow , и последовательно отобразятся следующие значения:

- температура подачи в коллекторе T1
- температура ГВС T3
- температура подачи в низкотемпературном контуре T6

Для того чтобы изменить уставки этих параметров, выполните следующую последовательность действий:

- нажмите кнопку **Set/esc**: появится соответствующее значение, две цифры справа будут мигать
- Нажимайте \uparrow и \downarrow до тех пор, пока вы не получите требуемое значение. Чтобы сохранить новое значение, нажмите «OK». Отображаемое значение прекратит мигать и через 3 секунды начнёт действовать.

Подробное описание всех параметров и их заводских значений приведено в главе «Список параметров».

9.1 Настройка параметров отопления

Для системы отопления можно настраивать следующие параметры:

1 Setpoint_T_CH_High


Уставка высокотемпературного контура (параметр 1)

Если выбран режим работы «Поддержание постоянной температуры в подающем трубопроводе» (punto fisso) (пар. 14=CH_type_high=0), то это будет заданная температура.

Если выбран режим работы «Погодозависимое регулирование» (regolazione climatica) (пар. 14=1), то это будет максимальная температура воды в подающем трубопроводе для заданной минимальной уличной температуры (T_{out_min} =пар. 37, заводская настройка 0°C).

Параметр 18 ($T_{ch_high_foot}$, заводская настройка 50°C) определяет минимальную уставку при максимальной уличной температуре (T_{out_max} =пар.38, заводская настройка 18°C).

Заводская настройка 70°C, сверху ограничен параметром 17 ($T_{ch_high_limit}$, заводская настройка 90°C).




2 Setpoint_T_CH_Low

Уставка низкотемпературного контура (параметр 3)

Если выбран режим работы «Поддержание постоянной температуры в подающем трубопроводе» (punto fisso) (пар. 22=CH_type_low=0), то это будет заданная температура. Если выбран режим работы «Погодозависимое регулирование» (regolazione climatica) (пар. 22=1), то это будет максимальная заданная температура для минимальной уличной температуры (T_{out_min} =пар. 37, заводская настройка 0°C).

Параметр 24 ($T_{ch_low_foot}$, заводская настройка 25°C) определяет минимальную уставку при максимальной уличной температуре (T_{out_max} =пар.38, заводская настройка 18°C).

Заводская настройка 40°C, сверху ограничен параметром 23 ($T_{ch_low_limit}$, заводская настройка 50°C).



Следовательно, каждый контур может работать, поддерживая фиксированную температуру, либо можно задать график погодозависимого регулирования.

3 CH_Priority

Приоритет отопления (параметр 16)

Если данный параметр установлен на 0, то система будет работать, не давая приоритет отоплению, Высокотемпературный контур и Низкотемпературный контур будут обслуживаться параллельно.

Если данный параметр установлен на 1, то запрос от Низкотемпературного контура будет игнорироваться, а соответствующий насос останется выключенным. Запрос от Низкотемпературного контура будет исполняться только в тех случаях, когда нет запроса от Высокотемпературного контура. И, наоборот, если данный параметр установить на 2, то приоритет будет у Низкотемпературного контура.

Заводская настройка 0.

9.2 Настройка параметров ГВС

Для ГВС можно настраивать следующие параметры:

1 Setpoint_DHW

Уставка температуры горячей сантехнической воды (параметр 2)

Заданное значение температуры горячей сантехнической воды.

Максимальный предел ограничен параметром 8 (T_{DHW_limit} , заводская настройка 60°C).

Заводская настройка 50°C.

2 DHW_Type

Тип Бойлера (параметр 6)

- 0 = Нет подогрева сантехнической воды
- 1 = Быстрый теплообменник с датчиком
- 2 = Бойлер с датчиком
- 6 = Бойлер с термостатом

В случае бойлера с термостатом, если входной контакт замкнут, значит, активирован запрос на подогрев сантехнической воды, если контакт разомкнут, запрос ГВС прекращается.

Заводская настройка 0.

3 DHW_Priority

Приоритет ГВС (параметр 9)

0 = Скользящий приоритет А

Задача функции скользящего приоритета А заключается в том, чтобы система могла обслуживать также и отопление, когда запрос на отопление невелик.

Система удовлетворяет запрос на отопление, если:

$(\text{Setpoint_Ch} - 50^\circ\text{C}) < \text{Temp_collettore} < (\text{Setpoint_Ch} + 1^\circ\text{C})$

$\text{Setpoint_Ch} = \text{Уставка Высокотемпературного}$ или $\text{Низкотемпературного контура, в зависимости от запроса.}$

1 = Скользящий приоритет В

Задача функции скользящего приоритета В заключается в том, чтобы система не прерывало обслуживание отопление на слишком длительный период времени.

Система удовлетворяет запрос на отопление, если:

$(\text{Setpoint_Dhw} + \text{T_Tank_extra}) - 50^\circ\text{C} < \text{Temp_collettore} < (\text{Setpoint_Dhw} + \text{T_tank_extra}) + 1^\circ\text{C}$

$\text{T_tank_extra} = \text{Par. 10} = \text{заводская установка } 30^\circ\text{C.}$

$\text{Temp_collettore} = \text{температура коллектора}$

2 = Абсолютный приоритет (обслуживание только ГВС)

Заводская установка = 0

9.3 Настройка терморегулирования

1 Attenuation_High

Функция Ослабления для ВЫСОКО ТЕМПЕРАТУРНОГО контура (параметр 21)

Возможны 2 случая:

- Работа с постоянной температурой подачи, пар. 14 = 0
- Работа с погодозависимым регулированием, пар. 14 = 1

ПОСТОЯННАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ, ПАР. 14 = 0

Когда функция ослабления Высокотемпературного контура отключена, Пар21=0, при замыкании термостата высокотемпературного контура активируется запрос на тепло. При размыкании система отключается.

Блок управления Мастер включает насос высокотемпературного контура PZ1 и насос системы PZ2 (если параметр P34=0).

В блоке управления Мастер можно задать уставку высокотемпературного контура, $\text{Setpoint_T_CH_High} = \text{Par. 1}$, заводская настройка которой равна 70°C и которую можно менять в пределах от 10°C до $\text{T_CH_high_limit} = \text{Par 17}$, этот последний параметр в свою очередь имеет заводскую настройку 90°C . Будет использоваться уставка, заданная параметром 1.

Горелка разжигается при следующих условиях:

Температура коллектора \leq Уставка – инерция при розжиге (гистерезис).

Инерция при розжиге задаётся следующим параметром: $\text{CH_High_hyst_on} = \text{Par.19}$, заводская настройка 7°C , диапазон значений от 0 до 20°C .

Блок управления Мастер преобразует запрос на тепло в запрос на выработку определённой мощности для каждого подчинённого блока управления Slave.

Горелка гаснет при следующих условиях:

Температура коллектора \geq Уставка + инерция (гистерезис) при отключении.

Инерция при отключении задаётся следующим параметром: $\text{CH_High_hyst_off} = \text{Par.20}$, заводская настройка 3°C , диапазон значений от 0 до 20°C .

Когда параметр «Ослабление Высокотемпературного контура», Пар21 \neq 0, контакт термостата высокотемпературного контура

игнорируется, а запрос на выработку тепла высокотемпературным контуром генерируется в следующих случаях:

Когда Температура коллектора \leq Уставка – инерция при розжиге (гистерезис).

Запрос на производство тепла прекращается при следующем условии:

Температура коллектора \geq Уставка + инерция (гистерезис) при отключении.

Уставка (setpoint) в этом случае совпадает со значением параметра 1 ($\text{Setpoint_t_ch_high}$), если контакт термостата высокотемпературного контура замкнут. А если данный контакт разомкнут, то уставка рассчитывается как разница между значением параметра 1 и значением ослабления ($\text{Setpoint_t_ch_high} - \text{Attenuation_high}$).

ПОГОДОЗАВИСИМОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ПАР.14 = 1

Когда функция ослабления Высокотемпературного контура отключена, $\text{Attenuation_high} = \text{Par21} = 0$, то логика работы такая же, как в предыдущем параграфе, за тем исключением того, что уставка рассчитывается на основании показаний уличной температуры.

Если уличная температура = $\text{Tout_min} = \text{Par. 37}$, заводская настройка 0°C , то уставка = $\text{setpoint_T_Ch_high}$.

Если уличная температура = $\text{Tout_max} = \text{Par. 38}$, заводская настройка 18°C , то уставка $\text{T_ch_high_foot} = \text{Par. 18}$, заводская настройка 50°C .

Между этими 2 значениями уличной температуры Уставка интерполируется линейно (прямо пропорционально).

Заводская настройка 0.

2 Attenuation_Low

Функция Ослабления для НИЗКО ТЕМПЕРАТУРНОГО контура (параметр 25)

Данный параметр аналогичен предыдущему, но действует для низкотемпературного контура.

Возможны 2 случая:

- Работа с постоянной температурой подачи, пар. 22 = 0
- Работа с погодозависимым регулированием, пар. 22 = 1

ПОСТОЯННАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ, ПАР. 22 = 0

Когда функция ослабления Низкотемпературного контура отключена, Пар.25=0, при замыкании термостата низкотемпературного контура активируется запрос на тепло. При размыкании система отключается.

Блок управления Мастер включает насос низкотемпературного контура, если параметр для третьего насоса установлен на 1 ($\text{P34}=1$).

В блоке управления Мастер можно задать уставку низкотемпературного контура, $\text{Setpoint_T_CH_Low} = \text{Par. 3}$, заводская настройка которой равна 40°C и которую можно менять в пределах от 10°C до $\text{T_CH_low_limit} = \text{Par. 23}$, этот последний параметр в свою очередь имеет заводскую настройку 50°C . Будет использоваться уставка, заданная параметром 3.

Горелка разжигается при следующих условиях:

Температура коллектора \leq Уставка – инерция при розжиге (гистерезис).

Инерция при розжиге задаётся следующим параметром: $\text{CH_Low_hyst_on} = \text{Par.26}$, заводская настройка 5°C , диапазон значений от 0 до 20°C .

Блок управления Мастер преобразует запрос на тепло в запрос на выработку определённой мощности для каждого подчинённого блока управления Slave.

Горелка гаснет при следующих условиях:

Температура коллектора \geq Уставка + инерция (гистерезис) при отключении.

Инерция при отключении задаётся следующим параметром: $\text{CH_Low_hyst_off} = \text{Par.27}$, заводская настройка 3°C , диапазон значений от 0 до 20°C .

Когда параметр «Ослабление Низкотемпературного контура», Пар25 \neq 0, контакт термостата низкотемпературного контура игнорируется, а запрос на выработку тепла низкотемпературным контуром генерируется в следующих случаях:

Когда Температура коллектора \leq Уставка – инерция при розжиге (гистерезис).

Запрос на производство тепла прекращается при следующем условии:

Температура коллектора \geq Уставка + инерция (гистерезис) при отключении.

Уставка (setpoint) в этом случае совпадает со значением параметра 1 (Setpoint_t_ch_low), если контакт термостата низкотемпературного контура замкнут. А если данный контакт разомкнут, то уставка рассчитывается как разница между значением параметра 3 и значением ослабления (Setpoint_t_ch_low - Attenuation_low).

ПОГОДОЗАВИСИМОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ПАР.22 = 1

Когда функция ослабления Низкотемпературного контура отключена, Attenuation_low=Пар.25=0, то логика работы такая же, как в предыдущем параграфе, за тем исключением того, что уставка рассчитывается на основании показаний уличной температуры.

Если уличная температура = Tout_min=Par. 37, заводская настройка 0°C, то уставка = setpoint_T_Ch_low.

Если уличная температура = Tout_max=Par. 38, заводская настройка 18°C, то уставка T_ch_low_foot=Par. 24, заводская настройка 50°C.

Между этими 2 значениями уличной температуры Уставка интерполируется линейно (прямо пропорционально).

Заводская настройка 0.

3 T_out_correct

Поправка для уличной температуры (параметр 39)

Обычно отображается значение, считываемое микроконтроллером плюс или минус значение поправки (T отображаемая = T считываемая датчиком уличной температуры +/- Поправка).

Меняя параметр 39 можно корректировать показания уличной температуры (максимальный предел поправки +/- 30°C. В этом случае рекомендуется иметь при себе точный поверенный термометр.

Заводская настройка 0.

4 Summer Mode

Функция лето (параметр 38)

Функция Летний режим позволяет отменять запросы на тепло, получаемые от Высокотемпературного контура, Низкотемпературного контура и от зон, когда уличная температура (T outside) больше или равна значения параметра 38.

Диапазон значений параметра 38 находится в интервале от 0 до 30°C.

Заводская настройка 0 (функция лето отключена).

5 T4_frost_protection

Защита от замерзания (параметр 35)

Электронное устройство управления осуществляет функцию защиты от замерзания, даже когда оно находится в режиме ожидания (stand by). Защита от замерзания имеет два уровня: на первом уровне включается только насос, а на втором – включается насос и разжигается горелка.

Если Температура Коллектора <= 5°C, включается насос Высокотемпературного контура и насос системы (третий насос), либо, если CH_type=1 и подключён датчик уличной температуры, и если Уличная Температура <= 3°C (пар. 35), включается насос Высокотемпературного контура и насос системы (третий насос).

Если прошло 10 минут, и всё ещё Температура Коллектора <= 5°C, горелка разжигается на максимальной мощности и работает до тех пор, пока не станет Температура Коллектора >= 20°C.

Если прошло 10 минут, и стала Температура Коллектора >= 5°C, но CH_type=1 (Par. 14 или 22), а также подключён датчик уличной температуры, и Уличная Температура <= 3°C (пар. 35), насос продолжает работать до тех пор, пока станет Уличная Температура >= 3°C. Диапазон значений параметра 35 находится в интервале от -30 до 15°C.

Заводская настройка 3

6 Power_control_mode

Управление каскадом (параметр 33)

Для регулирования развиваемой системой мощности каскад может работать по одной из двух логик. В обоих случаях блок управления Мастер может разжечь горелку только тогда, когда предыдущая уже работает.

Если блок управления Мастер должен увеличить количество работающих горелок, сначала он проверяет состояние следующей

горелки – может она быть разожжена или нет: не должно быть активных ошибок и температура в модульной системе должна быть меньше максимально допустимой. В противном случае проверяется другая горелка. Если ни одна из горелок не может быть разожжена, «Мастер» уменьшает количество горелок для розжига.

РЕЖИМ: МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО РАБОТАЮЩИХ ГОРЕЛОК (ПАР.33=0)

Мощность системы контролируется ПИД-регулятором, который регулирует Температуру коллектора, а Уставка (setpoint) берётся для того контура, который активен в текущий момент (уставка Высокотемпературного контура, уставка Низкотемпературного контура или уставка ГВС). ПИД-регулятор управляет напрямую 2 последними включёнными горелками, а те горелки, которые были разожжены ранее, работают на максимальной мощности.

Если Температура Коллектора < Уставка - 5°C, разжигается следующая горелка и обеими управляет ПИД-регулятор. Блок управления «Мастер» ждёт 30 секунд. Если по истечении этого времени всё ещё сохраняется условие Температура Коллектора < Уставка - 5°C, разжигается следующая горелка. Первая горелка работает на максимальной мощности, а двумя последними управляет ПИД-регулятор.

Если Температура Коллектора > Уставка + 2°C, отключается та горелка, которая была включена последней, оставшимися двумя последними горелками управляет ПИД-регулятор, а все остальные работают на максимальной мощности. Блок управления «Мастер» ждёт 30 секунд, прежде чем выполнить следующее изменение регулирования.

РЕЖИМ: МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО РАБОТАЮЩИХ ГОРЕЛОК (ПАР.33=1)

Все горелки контролируются одним и тем же ПИД-регулятором, который регулирует Температуру коллектора, а Уставка (setpoint) берётся для того контура, который активен в текущий момент (уставка Высокотемпературного контура, уставка Низкотемпературного контура или уставка ГВС).

Если Температура Коллектора < Уставка - 5°C, разжигается следующая горелка.

Блок управления «Мастер» ждёт 30 секунд. Если по истечении этого времени всё ещё сохраняется условие Температура Коллектора < Уставка - 5°C, разжигается следующая горелка.

Если Температура Коллектора > Уставка + 2°C, отключается та горелка, которая была включена последней. Блок управления «Мастер» ждёт 30 секунд, прежде чем выполнить следующее изменение регулирования.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ КАСКАДОМ

Ротация последовательности розжига горелок

В момент включения питания блока управления «Мастер» горелка с адресом 1 будет первой в этой последовательности. Через 24 часа первой горелкой станет горелка с адресом 2, а горелка с адресом 1 станет последней в этой последовательности розжига.

Ограничения розжига/отключений

В обоих режимах работы каскада после розжига или отключения каждой горелки должно пройти некоторое минимально допустимое время, до истечения которого горелка не может быть отключена или разожжена.

Быстрый выход в рабочий режим и быстрое отключение

В обоих режимах работы каскада имеется функция быстрого выхода на режим или быстрого отключения.

Если Температура Коллектора < Уставка -70°C
Горелки разжигаются с интервалом в 2 секунды

Если Температура Коллектора > Уставка +4°C
Горелки отключаются с интервалом в 2 секунды

Низкая нагрузка

Функция малой нагрузки предотвращает розжиги и отключения горелки в тех случаях, когда запрос на тепло низкий. Функция проверки условий, необходимых для активации функции «Низкая нагрузка» встроена в каждый блок управления «Подчинённый» (Slave), который отправляет на модуль «Мастер» запрос на активацию данной функции.

Во время обычной работы Уставка (setpoint) того контура, который активен в текущий момент (уставка Высокотемпературного контура, уставка Низкотемпературного контура или уставка ГВС) направляется на платы Slave и каждая из них контролирует температуру Теплового Элемента.

Если Температура модульной системы $> \text{Уставка} - 8^{\circ}\text{C}$ или если Температура модульной системы $> 85^{\circ}\text{C} - 8^{\circ}\text{C}$, то разрешение на запуск горелки не даётся.

Когда плата Slave, при работающей горелке, 3 раза замеряет температуру, превышающую 85°C , тепловой элемент отключается и снова запускается процедура включения.

Функция Авария

При неполадке платы Мастер есть два способа, чтобы вручную управлять платами Slave:

- С помощью eBus и датчика на Коллекторе Отключите питание системы, отсоедините шину (BUS). На всех платах Slave задайте адрес 000000 (J10 и J17 OFF). Подайте на шину BUS питание от 21 до 28 В.

Если Температура коллектора $<$ Температура аварийная (пар.40; заводская настройка 70°C ; диапазон значений от 10 до 80°C), все горелки будут работать на максимальной мощности.

Если Температура коллектора $>$ Температура аварийная $+5^{\circ}\text{C}$, все горелки будут отключены.

- С помощью компьютера Отключите питание системы, отсоедините шину (BUS) и присоедините кабель данных от компьютера. Мощность горелок можно устанавливать напрямую с компьютера, записывая данные в платы Slave.



В случае неполадки обратитесь в Сервисную Службу.

Управление запросом на тепло для высокотемпературного контура с помощью аналогового входа (Пар.14 = 3 или 3).

При определении запроса на тепло сигнал комнатного термостата для высокотемпературного контура игнорируется, а сигнал на входе используется для расчёта мощности или уставки (setpoint) системы.

На плате Мастер имеется всего один аналоговый вход (смотри контакты 13-14 на электрической схеме на странице 31), и его можно использовать также для низкотемпературного контура (Пар.22). Нельзя использовать аналоговый вход одновременно для двух контуров.

АНАЛОГОВЫЙ ВХОД ДЛЯ ЗАДАНИЯ МОЩНОСТИ, Пар.14=2 (Пар.22=2 для низкотемпературных контуров)

Запрос для высокотемпературного контура (низкотемпературного контура) формируется на основании следующей логики:

0-2В --

Нет запроса от высокотемпературного (низкотемпературного) контура.

2-9В --

Запрос на тепло преобразуется в запрос на изменение мощности, направляемый на каждую плату Slave. 2 Вольт на входе соответствуют минимальной мощности, 9 Вольт – максимальной мощности (Пар.15). Если сигнал лежит между 2 и 9 вольт, мощность вычисляется линейно, прямо пропорционально. Сдвиг для учёта инерции составляет 0,2В, поэтому запрос на тепло активен при напряжении выше 2 вольт и прекращается ниже 1,8 вольт.




Рисунок 25

Горелка розжигается при выполнении следующих условий:

- Темп. подачи \leq Setpoint_ch_high (Пар.1) - Ch_high_hist_on (Пар.19)
- Темп. подачи \leq Setpoint_ch_low (Пар.3) - Ch_low_hist_on (Пар.26)

Горелка отключается при выполнении следующих условий:

- Темп. подачи $>$ Setpoint_ch_high (Par.1) + Ch_high_hist_off (Пар.20)
- Темп. подачи $>$ Setpoint_ch_low (Par.3) + Ch_low_hist_off (Пар.27)

АНАЛОГОВЫЙ ВХОД ДЛЯ ЗАДАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ, Пар.14=3 (Пар.22=3 для низкотемпературных контуров)

Запрос для высокотемпературного контура (низкотемпературного контура) формируется на основании следующей логики:

0-2В --

Нет запроса от высокотемпературного (низкотемпературного) контура.

2-9В --

Запрос на тепло преобразуется в запрос на изменение мощности, направляемый на каждую плату Slave, значение вычисляется по алгоритму PID_CH_high (PID_CH_low). 2 Вольт на входе соответствуют уставке, равной T_Ch_high_foot, Пар. 18 (T_Ch_low_foot, Пар. 24), 9 Вольт – уставке, равной SetPoint_Ch_high, Пар.1 (SetPoint_Ch_low, Пар.3). Если сигнал лежит между 2 и 9 вольт, уставка вычисляется линейно, прямо пропорционально. Сдвиг для учёта инерции составляет 0,2В, поэтому запрос на тепло активен при напряжении выше 2 вольт и прекращается ниже 1,8 вольт.




Рисунок 26

Горелка розжигается при выполнении следующих условий:

- Темп. подачи \leq Setpoint_ch_high (Пар.1) - Ch_high_hist_on (Пар.19)
- Темп. подачи \leq Setpoint_ch_low (Пар.3) - Ch_low_hist_on (Пар.26)

Горелка отключается при выполнении следующих условий:

- Темп. подачи $>$ Setpoint_ch_high (Par.1) + Ch_high_hist_off (Пар.20)
- Темп. подачи $>$ Setpoint_ch_low (Par.3) + Ch_low_hist_off (Пар.27)

УПРАВЛЕНИЕ СМЕСИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ

Смесительный клапан управляется следующими параметрами:

- Mix_valve_step_open_time: Par.28 заводская настройка 5s
- Mix_valve_step_close_time: Par.29 заводская настройка 7s
- Mix_valve_interval_time: Par.30 заводская настройка 5s
- Mix_valve_p_hyst: Par.31 заводская настройка 2°C
- Mix_valve_still_hyst: Par.32 заводская настройка 2°C

Прежде чем открыться или закрыться клапан ожидает в течение времени, заданного в параметре 30.

Клапан открывается если:

$T_{mandata_bassa} < Setpoint_low - Par32$

Закрывается если:

$T_{mandata_bassa} > Setpoint_low + Par32$

В течение этого интервала клапан не меняет своё положение.

Если:

$T_{mandata_bassa} < Setpoint_low - Par31$

клапан открывается в течение времени, заданного в Пар. 28

Если:

$T_{mandata_bassa} > Setpoint_low + Par31$

клапан закрывается в течение времени, заданного в Пар. 29.




Рисунок 27




Рисунок 28

Защитные функции платы Slave

Если Температура Поддачи $> 90^{\circ}\text{C}$ в течение 5 секунд, происходит блокировка платы Slave (n°46).

Если Температура в Обратном трубопроводе $> 80^{\circ}\text{C}$ в течение 5 секунд, происходит блокировка платы Slave (n°47).

Если Температура Дымовых газов $> 80^{\circ}\text{C}$ в течение 5 секунд, происходит блокировка платы Slave (n°48), а вентилятор в течение 10 минут будет работать на максимальной мощности.

В плате Slave имеется функция защиты первичного теплообменника, от опасностей, связанных со слабой циркуляцией, как с помощью датчика протока, так и путём контроля разницы температуры в прямом и в обратном трубопроводах.

Для контроля ΔT используется параметр ΔT_{max} (заводская настройка 35°C) при этом мощность горелки ограничивается следующим образом:

- если $\Delta T_{max} - 5^{\circ}\text{C} > \Delta T > \Delta T_{max} - 10^{\circ}\text{C}$ = горелка плавно меняет мощность в зависимости от потребностей
- если $\Delta T_{max} > \Delta T > \Delta T_{max} - 5^{\circ}\text{C}$ = горелка работает на минимальной мощности
- если $\Delta T > \Delta T_{max}$ = горелка погашена.

Кроме того, благодаря наличию датчика, теплообменник останавливается в тех случаях, когда давление внутри теплового модуля опускается ниже 0,5 бар.

10 СПИСОК ПАРАМЕТРОВ

Далее приведён список параметров котла Condexa Pro2 EVO. Среди этих параметров пользователь может менять только первые три, а для изменения остальных необходимо обратиться в Сервисную Службу.

Параметры пользователя					
№	Имя Параметра	Заводское знач.	Нижний предел	Верх. предел	Описание
1	Temp. CH1	70°C	10°C	Par.17	Уставка высокотемпературного контура. Если Par 14 = 0, то это уставка высокотемп. контура Если Par 14 = 1, то это Т макс. высокотемп. контура
2	Temp.san.	50°C	10°C	Par.08	Уставка температуры контура ГВС
3	Temp CH2	40°C	10°C	Par.23	Уставка низкотемпературного контура. Если Par 22 = 0, то это уставка низкотемп. контура Если Par 2 = 1, то это Т макс. низкотемп. контура

Параметры монтажника – Могут изменяться только сервисным центром Riello					
№	Имя Параметра	Заводское знач.	Нижний предел	Верх. предел	Описание
6	Modalità san.	0	0	6	Конфигурация контура ГВС: 0 = нет ГВС 1 = быстрый теплообменник с датчиком (мгновенный нагрев воды ГВС) 2 = бойлер с датчиком (нагрев воды ГВС с помощью накопителя) 5 = быстрый теплообменник с датчиком потока 6 = бойлер с термостатом
7	Pot. max san.	230	1	255	Ограничение мощности в режиме ГВС
8	max Temp. san.	60°C	10°C	80°C	Макс. уставка температуры ГВС
9	Priorità san.	0	0	2	Приоритет контура ГВС. Если активен запрос на подогрев горячей сантехнической воды, плата Мастер может обслуживать также высокотемпературный контур и/или Низкотемпературный контур. С помощью параметра «Приоритет ГВС» можно выбрать режим работы (Пар.9; заводская настройка = 0; диапазон возможных значений от 0 до 2): 0 = Режим ГВС включён одновременно с отоплением При достижении уставок контуров отопления система закрывает смесительный клапан и отключает насос высокотемпературного контура отопления. Горелки продолжают работать до тех пор, пока не будет достигнута уставка (set point) температуры ГВС. Если данный параметр равен «0», контуры отопления не будут активированы до тех пор, пока не будет удовлетворён контур ГВС. Логика параметра «0» заключается в том, что система может работать и на отопление, если запрос тепла не высок. 1 = Режим ГВС включён одновременно с отоплением При достижении уставок контуров отопления система закрывает смесительный клапан и не отключает насос низкотемпературного контура отопления. Значит, если температура низкотемпературного контура вдруг опустится ниже уставки (set point), система снова откроет смесительный клапан. Кроме того, при достижении уставки высокотемпературного контура отопления насос не будет отключен, и отопление продолжит работать, а в качестве уставки ГВС будет взята уставка первичного контура. Горелки продолжают работать до тех пор, пока не будет достигнута уставка (set point) температуры ГВС. Если данный параметр равен «1», то логика работы заключается в том, чтобы система не прерывала работу на отопление на слишком длительное время. 2 = Приоритет ГВС
10	T plus bollitore	30°C	0°C	50°C	Задаёт температуру в прямом трубопроводе на основе уставки ГВС. Например, уставка ГВС 50°C+30°C. Первичный контур будет 80°C.
11	Diff on san.	1°C	0°C	20°C	Горелка отключится выше данного дифференциала плюс уставка ГВС. Пример: 50°C + 1°C = 51°C
12	Diff off san.	5°C	0°C	20°C	Горелка включится при температуре ниже, чем уставка ГВС минус этот дифференциал. Пример: 50°C-5°C= 45°C
13	Max bruc. san.	Макс (60)	0	60	Максимальное кол-во горелок, работающих в режиме ГВС

Параметры монтажника – Могут изменяться только сервисным центром Riello

N°	Имя Параметра	Заводское знач.	Нижний предел	Верх. предел	Описание
14	Regolazione CH1	1	0	3	Конфигурация высокотемпературного контура 0 = Поддержание температуры подачи. 1 = Погодозависимое регулирование с ул. датчиком 2 = 0-10V: мощность (Влияет на мощность) 3 = 0-10V: температуры (Влияет на температуру)
15	Max vel. Ventil.	230	1	255	Установка мощности для режима отопления
16	Priorità riscald.	0	0	2	0 = Нет приоритетов в работе 1 = Приоритет высокотемпературного контура. Если контакт комнатного термостата замкнут, горелка всегда включена для высокотемпературного контура. 2= Приоритет низкотемпературного контура. Если контакт комнатного термостата замкнут, горелка всегда включена для низкотемпературного контура.
17	Temp. max CH1	90°C	10°C	90°C	Макс. значение уставки для высокотемп. контура
18	Temp. min CH1	50°C	10°C	Par.1	Мин. значение T высокотемпературного контура (при макс. уличной T).
19	Diff. ON CH1	7°C	0°C	20°C	Горелка запустится ниже данного дифференциала. Пример: 70°C - 7°C = 63°C
20	Diff. OFF CH1	3°C	0°C	20°C	Горелка отключится выше данного дифференциала. Пример: 70°C+3°C= 73°C
21	Attenuaz. CH1	0°C	0°C	70°C	Уменьшение temp Ch1 (par.1) только если разомкнут термостат высокотемпературного контура. 0 = Система отключается после включения термостата 1...npp = Уставка (setpoint) уменьшается на 1...npp°C
22	Regolaz. CH2	1	0	3	Конфигурация низкотемпературного контура 0 = Поддержание температуры подачи. 1 = Погодозависимое регулирование с ул. датчиком 2 = 0-10V: мощность (Влияет на мощность) 3 = 0-10V: температуры (Влияет на температуру)
23	Temp. max CH2	50°C	10°C	70°C	Макс. значение уставки для низкотемпературного. контура
24	Temp. min CH2	25°C	10°C		Мин. значение T низкотемпературного контура (при макс. уличной T).
25	Attenuaz. CH2	0°C	0°C	70°C	Уменьшение temp Ch2 (par.3) только если разомкнут термостат низкотемпературного контура. 0 = Система отключается после включения термостата 1...npp = Уставка (setpoint) уменьшается на 1...npp°C
26	Diff. ON CH2	5°C	0°C	20°C	Дифференциал, если температура опускается ниже уставки низкотемпературного контура на это значение, происходит розжиг горелки
27	Diff. OFF CH2	3°C	0°C	20°C	Дифференциал, если температура поднимается выше уставки низкотемпературного контура на это значение, происходит отключение горелки
28	Tempo ON valv. mix	5 sec	0 sec	255 sec	Время открытия смесительного клапана
29	Tempo OFF valv mix	7 sec	0 sec	255 sec	Время закрытия смесительного клапана
30	t stop valv. mix	5 sec	0 sec	255 sec	Время ожидания смесительного клапана
31	Diff. on-off valv mix	2°C	0°C	30°C	Дифференциал открытия/закрытия смесительного клапана
32	Diff. stop valv. mix	2°C	0°C	30°C	Дифференциал ожидания смесительного клапана
33	Controllo potenza	1	0	1	0 = мощность разделяется на мин. кол-во горелок 1 = мощность разделяется на макс. кол-во горелок
34	Modalità pompa	0	0	1	Конфигурация третьего насоса, если есть: 0 = Общий насос системы/кольца 1 = Насос низкотемпературного контура
35	Antigelo	3°C	-30°C	15°C	Температура включения защиты от замерзания (Прим.1)
36	Tipo gas	1	1	7	1 = Метан, дымоход < 15m 2= Метан, дымоход > 15m 3= СУГ, дымоход < 15m 4= СУГ, дымоход > 15m 5= Городской газ 6= Газ F 7= Газ G
37	Temp. esterna min	0°C	-20°C	30°C	Мин. уличная температура (даёт максимальную заданную температуру в прямом трубопроводе)
38	Temp. esterna max	18°C	0°C	30°C	Макс. уличная температура (даёт минимальную заданную температуру в прямом трубопроводе)
39	Correzione Text	0°C	-30°C	30°C	Коэффициент корректировки уличной температуры
40	T emergenza	70°C	10°C	80°C	Аварийная температура зависимых модулей «slave» в случае выхода из строя платы «Master».
41	A Reset parametri	0	0	1	1 = Возврат блоков «slave» на заводские параметры. Замечание. При сбросе параметров на заводские настройки, параметр 36 (тип газа) остаётся старым.
42	Pressostato	1	0	1	0 = зависимый модуль «slave» не проверяет прессостат
43	Protocollo	1	0	1	0 = протокол Eco 1 = Argus link

ПАРАМЕТР 35 – ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

Если уличная температура опустится ниже Параметра 35 (Защита от замерзания) или же температура в прямом трубопроводе опустится ниже 5°C, то включится третий насос. Если через 10 минут T1 не превысит 5°C, то включится одна горелка на максимальной мощности и будет работать до тех пор, пока T1 не превысит 20°C. Если через 10 минут температура T4 будет всё ещё ниже параметра 35, а T1 больше 5°C, насос будет работать до тех пор, пока T4 не превысит значение параметра 35.

11 СПИСОК ОШИБОК

В приведённых далее таблицах описаны ошибки типа А и типа Е, которые могут возникнуть на Condexa Pro2 EVO. Ошибка типа Е (проходящая) – это авария, которая исчезнет сама, как только будет устранена причина, её вызвавшая. Ошибка типа А (постоянная) – это авария, которая исчезнет только тогда, когда будет устранена причина, её вызвавшая и будет вручную нажата кнопка reset (сброс).

11.1 Ошибки платы «мастер»


Ошибка	№ на компьютере	Описание	Проверки и устранение
A 16	10	Внутренняя ошибка	Замените плату «Мастер»
A 18	12	Внутренняя ошибка	Замените плату «Мастер»
A 20	14	Внутренняя ошибка	Замените плату «Мастер»
E 02	51	Разомкнут NTC1 (NTC1: датчик прямого трубопровода)	Датчик подающего трубопровода первичного контура не подключен или разорван
E 04	53	Разомкнут NTC3 (NTC3: датчик бойлера)	Датчик ГВС не подключен или разорван
E 18	67	Короткое замыкание NTC1 (NTC1: датчик прямого трубопровода)	Короткое замыкание датчика подающего трубопровода первичного контура
E 20	69	Короткое замыкание NTC3 (NTC3: датчик бойлера)	Короткое замыкание датчика ГВС
E 23	28	Внутренняя аппаратная ошибка	Замените плату «Мастер»
E 24	29	Внутренняя аппаратная ошибка	Замените плату «Мастер»
E 25	0/30	Внутренняя аппаратная ошибка	Замените плату «Мастер»
E 26	31	Внутренняя аппаратная ошибка	Замените плату «Мастер»
E 32	33	Не подключены модули Slave	Убедитесь в том, что двухполюсные выключатели отдельных модулей включены (положение "ON") Проверьте адреса модулей Slave (подчинённый) Проверьте присоединение шины BUS модулей slave Замените плату «Мастер» Замените плату «Slave»
E 34	42	Внутренняя ошибка 50 Гц	Основная частота не 50 Гц


11.2 Ошибки подчинённой платы «slave»

Ошибка	№ на компьютере	Причина	Проверки и устранение
A 01	1	5 неудавшихся попыток розжига	Убедитесь в том, что открыт кран газа. Проверьте наличие электрического разряда между двумя электродами розжига Проверьте кабель электрода розжига. Не открывается клапан газа. Замените электронную плату (Slave) Убедитесь в том, что не застрял поплавков в сифоне. Возможно модуль заполнился конденсатом, проверьте. Проверьте, не сработал ли VIC (запорный клапан топлива)
A 02	2	Много неудачных попыток из-за проблем с ионизацией пламени	Прочистите электроды. Замените электрод розжига. Замените кабель электрода розжига.
A 04	4	Сработал предельный термостат по воде (>90°). Версия платы 43	Плохая циркуляция в первичном контуре. Неисправен предельный термостат
A 05	5	Обрыв катушки клапана газа. Плохой контакт коннектор клапана газа. Коннектор клапана газа неисправен. При работающей горелке сработал предельный термостат по воде (>90°).	Замените клапан газа. Проверьте коннектор клапана газа. Замените коннектор клапана газа. Плохая циркуляция в первичном контуре. Неисправен предельный термостат
A 06	6	Внутренняя аппаратная ошибка	Замените электронную плату (Slave)
A 07	7	Внутренняя аппаратная ошибка	Замените электронную плату (Slave)
A 08	8	Внутренняя аппаратная ошибка	Замените электронную плату (Slave)
A 09	9	Внутренняя ошибка 50 Гц	Основная частота не 50 Гц
A 10	10	Внутренняя аппаратная ошибка	Замените электронную плату (Slave)
A 11	11	Внутренняя программная ошибка	Нажмите кнопку Сброс (reset)
A 12	12	Внутренняя аппаратная ошибка	Замените электронную плату (Slave)
A 16	16	Контакт предельного термостата разомкнут при погашенной горелке	Коннектор отсоединён или неисправен. Неисправен предельный термостат.
A 17	17	Ошибка датчика на подающем трубопроводе из-за превышения предельной температуры	Убедитесь в том, что контур воды отдельной секции имеет правильный расход. 2 м ³ /час для каждой секции.
A 18	18	Ошибка датчика на обратном трубопроводе из-за превышения предельной температуры	Убедитесь в том, что контур воды отдельной секции имеет правильный расход. 2 м ³ /час для каждой секции.
A 19	19	Сработал датчик дымовых газов из-за перегрева (>80°). В этом случае вентилятор вращается на максимальной скорости.	Недостаточный теплообмен в теплообменнике со стороны дымовых газов. Прочистите контур дымовых газов в теплообменнике.
A 20	20	Пламя присутствует уже после закрытия клапана газа.	Проверьте исправность и работоспособность клапана газа. Замените клапана газа.
A 21	21	Внутренняя аппаратная ошибка	Замените электронную плату (Slave)
A 22	22	Ошибка типа «Е» на плате Slave в течение более 24 часов	Проверьте журнал ошибок типа «Е»
A 23	23	Внутренняя ошибка часов	Внутренняя ошибка часов. Эта ошибка может появляться, когда на несколько мгновений пропадает электричество. Через несколько секунд ошибка пропадёт.
A 24	24	Ошибка вентилятора	Измеренная скорость вентилятора отличается от заданной слишком сильно. Проверьте вентилятор. Проверьте электрические соединения вентилятора. Замените вентилятор.
A 25	25	Внутренняя аппаратная ошибка	Замените электронную плату (Slave)

Ошибка	№ на компьютере	Причина	Проверки и устранение
E 33	33	Перепутаны Фаза и Нейтраль	Правильно соедините фазу и нейтраль
E 34	34	Ошибка кнопки сброс (reset). Она была нажата более 7 раз за 30 минут.	Подождите пока ошибка не пропадёт. Если максимум через 40 минут ошибка не пропала, замените электронную плату (Slave)
E 35	35	Ошибка дифференциального реле давления воды (контакт разомкнут)	Убедитесь в том, что контур воды отдельной секции имеет правильный расход. 2 м ³ /час для каждой секции. Замените реле давления воды (настройка 500 л/час).
E 36	36	Внутренняя аппаратная ошибка	Замените электронную плату (Slave)
E 37	37	Ошибка контроля пламени	Очистите электроды. Замените электроды.
E 38	38	Короткое замыкание датчика дымовых газов	Проверьте разъём датчика дымовых газов. Замените датчик дымовых газов.
E 39	39	Разомкнут контакт датчика дымовых газов	Проверьте разъём датчика дымовых газов. Замените датчик дымовых газов.
E 40	40	Частота не 50 Гц	Проверьте частоту электрической сети.
E 41	41	Внутренняя аппаратная ошибка	Замените электронную плату (Slave)
E 42	42	Короткое замыкание датчика прямого трубопровода	Проверьте разъём датчика прямого трубопровода. Замените датчик прямого трубопровода
E 43	43	Разомкнут контакт датчика прямого трубопровода	Проверьте разъём датчика прямого трубопровода. Замените датчик прямого трубопровода
E 44	44	Короткое замыкание датчика обратного трубопровода	Проверьте разъём датчика обратного трубопровода. Замените датчик прямого трубопровода
E 45	45	Разомкнут контакт датчика обратного трубопровода	Проверьте разъём датчика обратного трубопровода. Замените датчик прямого трубопровода
E 46	46	Ошибка датчика на прямом трубопроводе из-за превышения предельной температуры	Убедитесь в том, что контур воды отдельной секции имеет правильный расход. 2 м ³ /час для каждой секции.
E 47	47	Ошибка датчика на обратном трубопроводе из-за превышения предельной температуры	Убедитесь в том, что контур воды отдельной секции имеет правильный расход. 2 м ³ /час для каждой секции.
E 48	48	Ошибка датчика дымовых газов из-за превышения предельной температуры (при этой ошибке вентилятор вращается на максимальной скорости)	Убедитесь в том, что контур воды отдельной секции имеет правильный расход. Примерно 2 м ³ /час для каждой секции. Прочистите теплообменник, как контур воды, так и контур дымовых газов.
E 49	49	Заземление плохое или отсутствует.	Проверьте заземление. Замените электронную плату (Slave)

12 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ





13 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Ед. измер.	Condexa Pro2 Evo IN		
		150	225	300
Сертификаты				
Тип котла		B23, B53, B53p, C13, C33, C53, C63		
Габариты и присоединительные размеры				
Высота x Ширина x Глубина	мм	1690x900x750	1690x1700x750	
Вес пустого котла	кг	250	350	380
Объём воды	л	70	112	132
Диаметр подводки воды	дюйм	2 1/2"		
Диаметр коллектора газа	дюйм	2"		
Диаметр дымохода	мм	160		
Диаметр слива конденсата	мм	50		
Мощность и КПД				
Тепловая мощность в топке максимальная HS (мин-макс)	кВт	16.6 ÷ 166.9	16.6 - 250.4	16.6 - 333.9
Тепловая мощность в топке минимальная HI (мин-макс)	кВт	15 - 150	14 - 225	15 - 300
Номинальная производительность 100% (80 - 60°C)	кВт	147.2	220.8	294.4
Номинальная производительность 100% (50 - 30°C)	кВт	162.2	243.3	324.4
Образование конденсата за час 100% (50 - 30°C) для газа G20	кг/час	22.4	33.6	44.8
КПД при номинальной мощности (80 - 60°C)	%	98.1	98.1	98.1
КПД при номинальной мощности (50 - 30°C)	%	108.1	108.1	108.1
КПД при минимальной мощности (80 - 60°C)	%	98.7	98.7	98.7
КПД при минимальной мощности (50 - 30°C)	%	109.2	109.2	109.2
Теплопотери через облицовку (Tm = 70°C)	%	0.1	0.1	0.1
Класс энергопотребления (Директива 92/42 СЕЕ)	звёзды	****		
Питание				
Категория газа			I2H3+	
Расход природного газа (G20) (мин / номинальный)	м ³ /час	1.43 / 14.3	1.43 / 21.5	1.43 / 28.6
Электрическое питание		230V - 50Hz		
Потребляемая электрическая мощность (макс)	кВт	0.35	0.52	0.70
Параметры горения				
Максимальное давление дымовых газов на коллекторе для каждого модуля (на максимальной мощности, включая аэродинамическое сопротивление обратного клапана)	Па	250		
Монооксид углерода CO (0% O ₂) (P мин - P макс)	мг/кВт*час	23 - 130		
Класс NOx (по EN 297)		5		
Контур отопления				
Температура регулировки контура отопления (мин / макс)	°C	20 4 80	20 4 80	20 4 80
Рабочее давление макс/мин	бар (кПа)	6 / 0.5 (600/50)	6 / 0.5 (600/50)	6 / 0.5 (600/50)
Потери давления в контуре воды при ΔT20°C	мбар	140	140	140
Остаточный напор в контуре воды при ΔT20°C	мбар	150	150	150

14 ВОДА В СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ

ВСТУПЛЕНИЕ

Водоподготовка является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ для нормальной работы системы и является гарантией длительного срока службы котла и всех компонентов системы. Это правило действует не только при модернизации старых систем, но и при установке новых. Грязь, накипь и примеси, присутствующие в воде, могут нанести непоправимый вред котлу, даже за короткий срок, причём это не зависит от качества используемых материалов.



Придерживайтесь предписаний местного действующего законодательства.

ВОДА В СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

1. Химико-физические характеристики

Физико-химические характеристики воды должны соответствовать европейскому стандарту EN 14868, а также приведённым ниже таблицам:

СТАЛЬНЫЕ КОТЛЫ Номинальная Мощность < 150 кВт			
		Вода при первом заполнении	Вода при выходе на режим (*)
рН		6 – 8	7,5 – 9,5
Жёсткость		<10°	<10°
Электрическая проводимость	мкСм/см		< 150
Хлориды	мг/л		< 20
Сульфиды	мг/л		< 20
Нитриды	мг/л		< 20
Железо	мг/л		< 0,5

СТАЛЬНЫЕ КОТЛЫ Номинальная Мощность > 150 кВт			
		Вода при первом заполнении	Вода при выходе на режим (*)
рН		6 – 8	7,5 – 9,5 (**)
Жёсткость		<5°	<5°
Электрическая проводимость	мкСм/см		< 100
Хлориды	мг/л		< 10
Сульфиды	мг/л		< 10
Нитриды	мг/л		< 10
Железо	мг/л		< 0,5

(*) характеристики воды в системе через 8 недель работы

Общее замечание для подпиточной воды:

- если используется умягчённая вода, то через 8 недель после подпитки, обязательно необходимо убедиться в том, что её характеристики не вышли за допустимые пределы, особенно электрическая проводимость;
- если используется деминерализованная вода, то проверки проводить не требуется

2. Системы отопления



Если необходимо выполнить подпитку воды, не используйте системы автоматической подпитки. Подпитку необходимо осуществлять вручную и регистрировать в журнале котельной.



Если в котельной установлено несколько котлов, то на первом этапе работы их необходимо либо запустить все вместе одновременно, либо с ротацией, но очень маленькими интервалами, для того чтобы первоначальное содержание солей жёсткости, присутствующее в воде, равномерно осело на всех котлах.



После завершения монтажа системы необходимо выполнить процедуру прочистки системы, чтобы удалить рабочий мусор, который мог остаться.



Вода, используемая при первоначальном заполнении, и вода, которая может быть затем долита при подпитке, должна всегда фильтроваться (фильтры с синтетической или металлической сеткой со степенью фильтрации не менее 50 микрон). Это необходимо для того, чтобы избежать отложения на стенках посторонних частиц, под которыми может начаться коррозия.



Прежде чем заполнять водой существующие установки, необходимо по всем правилам прочистить и промыть систему отопления. Котёл можно заполнять водой только после промывки системы отопления.

2.1 Новые Системы отопления

В первый раз систему необходимо заполнять медленно; после того как система будет заполнена водой и из неё будет удалён воздух, в неё больше не должна добавляться вода.

Во время первого розжига систему необходимо вывести на максимальную рабочую температуру, для того чтобы лучше отходил воздух (слишком низкая температура будет препятствовать удалению газов).

2.2 Модернизация старых Систем отопления

Если в уже существующей системе отопления меняется только котёл, и качество воды соответствует предписаниям, то не рекомендуется заново заполнять систему водой. Если же качество воды является неудовлетворительным, рекомендуется выполнить водоподготовку или разделить системы (характеристики воды в контуре котла должна соответствовать требованиям нормативов).

3. Коррозия

3.1 Точечная коррозия

Точечная коррозия связана с электрохимическим процессом, вызванным наличием песка, ржавчины и прочих частичек грязи в объёме воды. Как правило, эти твёрдые частички оседают на дне котла (грязь), на концевых частях трубных решёток и в зазорах между трубами.

В этих точках может возникнуть микрокоррозия, вызванная наличием разницы потенциала электрохимического происхождения. Эта разница потенциалов возникает между материалом, контактирующим с частичкой грязи, и окружающим материалом.

3.2 Коррозия, вызванная блуждающими токами

Коррозия, связанная с блуждающими токами, может возникать в тех случаях, когда котловая вода и металлический корпус котла или трубопроводов имеют различных электрический потенциал. Эту коррозию можно легко определить по маленьким коническим отверстиям правильной формы.



Поэтому рекомендуется как следует заземлять все металлические части.

4. Удаление воздуха и газов из систем отопления

Если в системах отопления обнаруживается постоянная или периодическая подача кислорода (например, напольное отопление с трубками без непроницаемой для диффузии синтетической защиты, контуры с открытым расширительным баком, частая подпитка), то такие системы необходимо разделять на разные контуры.

Часто встречающиеся ошибки

Из вышесказанного следует, что необходимо избегать двух причин, которые могут вызвать контакт воздуха и котловой воды и периодическую подпитку новой водой.

Для того чтобы избежать контакта воздуха и воды (то есть, избежать насыщения воды кислородом), необходимо чтобы:

- система имела закрытый расширительный бак, размер которого должен быть подобран правильно, и в котором должно быть правильное предварительное давление (его необходимо периодически проверять);
- давление в системе всегда было больше атмосферного (включая всасывание насоса) в любой её точке и при любых рабочих условиях (в системе отопления все уплотнения и гидравлические соединения спроектированы таким образом, чтобы выдерживать давление извне наружу, но они не рассчитаны на разрежение);
- в системе не использовались материалы, которые не являются газонепроницаемыми (например, пластиковые трубки для напольных систем отопления без антикислородного барьера).



Напоминаем также, что неисправности котла, вызванные отложениями и коррозией, не являются гарантийным случаем.

RIELLO